

# Dell Command | Monitor

バージョン 10.2.1 インストール ガイド



## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2008 -2019 年 Dell Inc. またはその関連会社。。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

<b>1 Dell Command   Monitor 10.2.1 の概要</b> .....	<b>5</b>
対応オペレーティングシステム.....	5
Dell Command   Monitor のダウンロード.....	5
<b>2 Dell Command   Monitor 10.2.1 のシステム要件</b> .....	<b>7</b>
<b>3 Dell Command   Monitor 10.2.1 の前提条件</b> .....	<b>8</b>
Microsoft Windows を実行するシステムの前提条件.....	8
Linux を実行するシステムの前提条件.....	8
Dell Edge Gateway システムの前提条件.....	8
<b>4 Microsoft Windows で稼働中のシステムへの Dell Command   Monitor 10.2.1 のインストール</b> .....	<b>10</b>
Dell Update Package を使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	10
MSI ファイルを使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	11
Dell Command   Monitor での SNMP の有効化.....	12
CLI またはサイレントモードでの Dell Command   Monitor のインストール.....	12
<b>5 Linux で稼働中のシステムへの Dell Command   Monitor 10.2.1 のインストール</b> .....	<b>15</b>
Deb パッケージを使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	15
RPM パッケージを使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	16
Ubuntu Core 16 を実行するシステムへの Snap パッケージを使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	17
<b>6 Microsoft Windows で稼働中のシステムでの Dell Command   Monitor 10.2.1 のアップグレード</b> .....	<b>18</b>
DUP を使用した Dell Command   Monitor のアップグレード.....	18
MSI ファイルを使用した Dell Command   Monitor のアップグレード.....	18
CLI またはサイレントモードでの Dell Command   Monitor のアップグレード.....	19
<b>7 Linux で稼働中のシステムでの Dell Command   Monitor 10.2.1 のアップグレード</b> .....	<b>20</b>
Deb パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアップグレード.....	20
Redhat Linux を実行している Dell Command   Monitor の RPM パッケージを使用したアップグレード.....	20
Snap パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアップグレード.....	21
<b>8 Microsoft Windows で稼働中のシステムからの Dell Command   Monitor 10.2.1 のアンインストール</b> .....	<b>22</b>
コントロールパネルを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	22
MSI ファイルを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	22
CLI またはサイレントモードでの Dell Command   Monitor のアンインストール.....	22
<b>9 Linux で稼働中のシステムからの Dell Command   Monitor 10.2.1 のアンインストール</b> .....	<b>24</b>
Deb パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	24
RPM パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	24
Ubuntu Core 15.04 を実行する Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズシステムからの Snap パッケージを使用した Dell Command   Monitor バージョン 9.1/9.1.2 のアンインストール.....	25

Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズシステムからの Snap パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール .....	25
--	----

# Dell Command | Monitor 10.2.1 の概要

このガイドでは、Dell エンタープライズ クライアント システム、Dell IoT Gateway システム、Dell Embedded PC に Dell Command | Monitor をインストールする方法について説明しています。対応システムについては、[dell.com/dellclientcommandsuitemanuals](https://dell.com/dellclientcommandsuitemanuals) のリリース ノートを参照してください。

**メモ:** Dell Command | Monitor は、これまで Dell OpenManage Client Instrumentation ( OMCI ) と呼ばれていましたが、OMCI バージョン 8.2.1 以降、OMCI は Dell Command | Monitor にブランド変更されます。

トピック :

- ・ 対応オペレーティングシステム
- ・ Dell Command | Monitor のダウンロード

## 対応オペレーティングシステム

Dell Command | Monitor は次の Windows および Linux オペレーティングシステムに対応しています。

### 対応 Windows オペレーティングシステム

- ・ Microsoft 10 Red Stone 1、Red Stone 2、Red Stone 3、Red Stone 5、Red Stone 6
- ・ Microsoft Windows 10、Microsoft Windows 10 Pro、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 ( 64 ビット ) 版
  - メモ:** Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 は、Dell IoT Gateway システムと Dell Embedded PC でのみサポートされます。
- ・ Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 8.1 Professional、Enterprise ( 32 ビットおよび 64 ビット ) 版
- ・ Microsoft Windows 7、Windows 7 Service Pack 1 ( SP1 )、Professional、Professional FES、Enterprise、Embedded Standard 7 Professional ( WES7-P )、Embedded Standard 7 Enterprise ( WES7-E )、Ultimate ( 32 ビットおよび 64 ビット ) 版
  - メモ:** Microsoft Windows 7 Professional FES は、Dell IoT Gateway システム、および Dell Embedded PC のみでサポートされています。
  - メモ:** Microsoft Embedded Standard 7 Professional ( WES7-P )、Embedded Standard 7 Enterprise ( WES7-E ) は、Dell Embedded PC でのみサポートされます。

### 対応 Linux オペレーティングシステム

- ・ Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 7.0 ( 64 ビット )
- ・ Ubuntu デスクトップ 16.04 ( 64 ビット )
- ・ Ubuntu Core 16 ( 64 ビット ) - Dell Edge Gateway 3000 シリーズにインストール
- ・ Ubuntu Desktop 18.04 ( 64 ビット )
- ・ Ubuntu Server 18.04 ( 64 ビット )

## Dell Command | Monitor のダウンロード

Dell Command | Monitor は、[dell.com/content](https://dell.com/content) から直接ダウンロードすることも、[dell.com/support](https://dell.com/support) からダウンロードすることもできます。

Dell Command | Monitor を [dell.com/support](https://dell.com/support) からダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. [dell.com/support](https://dell.com/support) にアクセスします。
2. サポート タブをクリックし、製品サポート オプションでドライバおよびダウンロード をクリックします。
3. サービスタグ または エクスプレスサービスコード を入力し、送信 をクリックします。  
サービスタグがわからない場合は、製品の検出 をクリックして画面の指示に従います。

お使いのシステムタイプに対する **製品サポート** ページが表示されます。

4. **ドライバおよびダウンロード** をクリックします。
5. **システム管理** カテゴリを展開して、**Dell Command | Monitor** ファイルの **ダウンロード オプション** をクリックします。
6. **保存** をクリックしてダウンロードを完了します。

# Dell Command | Monitor 10.2.1 のシステム要件

本章では、Dell Command | Monitor のハードウェア要件とソフトウェア要件について説明します。

## ハードウェア要件

- ・ SMBIOS 2.3 以降を搭載したサポート対象のエンタープライズクライアントシステム
- ・ WMI-ACPI 対応 BIOS と互換性のある対応システム

## Dell Command | Monitor 10.2.1 の前提条件

Dell Command | Monitor をインストールする前に、システムが次の要件を満たしていることを確認してください。

トピック：

- ・ [Microsoft Windows を実行するシステムの前条件](#)
- ・ [Linux を実行するシステムの前条件](#)

### Microsoft Windows を実行するシステムの前条件

- ・ システムに WMI-ACPI 対応の BIOS と互換性があること。Dell Command | Monitor をインストールするための WMI-ACPI 対応 BIOS がシステムに搭載されていない場合、互換性のあるバージョンに BIOS をアップデートします。詳細については、『Dell Command | Monitor リリース ノート』を参照してください。
- ・ ターゲットシステムが、System Management Basic Input Output System ( SMBIOS ) バージョン 2.3 以降が搭載されたデル製システムであること。そうでない場合は、Dell Command | Monitor インストーラがあっても、インストールされずに終了します。

**メモ:** システムの SMBIOS バージョンを表示するには、次のいずれかの方法を選択します。

- ・ スタート > 実行 を選択して、`msinfo32.exe` ファイルを実行します。システムの概要 ページで、SMBIOS のバージョンをチェックします。
- ・ 次のコマンドを実行します。

```
Get-CimInstance Win32_BIOS | select SMBIOSMajorVersion
Get-CimInstance Win32_BIOS | select SMBIOSMinorVersion
```

- ・ サポートされている Microsoft Windows オペレーティングシステムが実行されていること。サポートされている Microsoft Windows オペレーティングシステムの詳細については、「[対応オペレーティングシステム](#)」を参照してください。
- ・ .NET Framework **4.6.1** 以降がインストールされていること。
- ・ クライアントシステムの管理者権限を持っていること。つまり、Administrators グループのメンバーであるユーザー（通常は「管理者」）としてクライアントシステム上で認証されている必要があるということです。

### Linux を実行するシステムの前条件

- ・ システムが System Management Basic Input Output System ( SMBIOS ) バージョン 2.3 以降を持つ Dell 製システムである。
- メモ:** Ubuntu Desktop を実行しているシステムの SMBIOS バージョンを表示するには、次のコマンドを実行します。

```
dmidecode -t
```

- ・ システムでサポートされている Linux オペレーティングシステムを実行していること。サポートされている Linux オペレーティングシステムについては、「[対応オペレーティングシステム](#)」を参照してください。
- ・ Ubuntu Desktop 16.04 ( 64 ビット ) または Red Hat Enterprise Linux 7.0 以降のオペレーティングシステムの場合は、OMI ( Open Management Infrastructure ) 1.1.0-4 がインストールされていること。Ubuntu Server/Desktop 18.04 のオペレーティングシステムの場合は、OMI ( Open Management Infrastructure ) 1.4.2-2 がインストールされていること。
- ・ HAPI クライアント側の共有ライブラリー 9.3.0 がインストールされていること。
- ・ libxml2 がインストールされていること。
- ・ Ubuntu Core 16 を実行しているシステムの場合は、snap バージョン 2.23 以降がインストールされていること。
- ・ ターゲットシステムの root 権限を所有していること。つまり、ターゲットシステムで root ユーザー グループのメンバー ユーザーとして認証されなければなりません。

### Dell Edge Gateway システムの前条件

- ・ アクティブな Dell EDM サブスクリプション。サブスクリプションの詳細については、[cloudclientmanager.com](https://cloudclientmanager.com) にアクセスして、トライアルおよびライセンスに関する項目をクリックしてください。

- ・ Dell Command | Monitor によって提供されている機能を検出するには、EDM エージェントがインストールされている必要があります。

**① メモ: Dell Command | Monitor** によって公開されるパラメータを EDM が管理できるようにするためには、最初に **Dell Command | Monitor** をインストールしてから EDM エージェントをインストールする必要があります。Dell Command | Monitor を EDM エージェントの後でインストールすると、EDM エージェントが次の定期的なチェックインを行うか、EDM を再起動するまで、これらのパラメータは EDM サーバポータルに表示されません。

# Microsoft Windows で稼働中のシステムへの Dell Command | Monitor 10.2.1 のインストール

Dell Command | Monitor のインストールは、次のいずれかの方法で行います。

- ・ グラフィカルユーザーインターフェイス (別名 Dell Command | Monitor インストールウィザード) を使用する
- ・ サイレントインストールのためにコマンドラインインターフェイスを使用する

- ① **メモ:** Dell Command | Monitor のインストールファイルは、[dell.com/support](https://dell.com/support) から **Dell Update Package (DUP)** として入手できます。詳細については、「[Dell Command | Monitor のダウンロード](#)」を参照してください。
- ① **メモ:** Dell Command | Monitor のインストールファイルは、[dell.com/support](https://dell.com/support) から **Dell Update Package (DUP)** として入手できます。
- ① **メモ:** Windows 32 ビットと 64 ビットオペレーティングシステムでは、インストールファイルが異なります。

**GUI インストール** Dell Command | Monitor は、DUP、または DUP から抽出した MSI ファイルを使用してインストールします。Dell Command | Monitor インストールウィザードを使用すれば、デフォルトパッケージのインストールも、特定の環境で使用する場合に必要な特定のコンポーネントのみのカスタムインストールも実行できます。

**サイレントまたは CLI インストール** Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) などのソフトウェア配布ツールを使用すると、エンドユーザーの操作なしで Dell Command | Monitor をインストールできます。

MSI ファイルや DUP を使用して、ネットワーク上のクライアントコンピュータに Dell Command | Monitor を導入するには、ログインスクリプトか Windows システムポリシーを使用します。

デフォルトインストールモードでは、Dell Command | Monitor により、Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) プロバイダ、2つのサービス、1つのドライバがインストールされます。WMI は、通信ポート (COM) をプロバイダとのインターフェイスとして使用します。Dell Command | Monitor とともにインストールされるサービスが、システムにアクセスしてイベントとデータを取得します。BIOS など低レベルなシステムリソースとのセキュアな通信を行うためのドライバも、Dell Command | Monitor と共にインストールされます。

- ① **メモ:** カスタムインストールモードでは、**Simple Network Management Protocol (SNMP)** オプションを選択すると、**Dell Command | Monitor** によって**管理情報ベース (MIB)** とエージェントがインストールされます。
- ① **メモ:** Dell Command | Monitor では、いかなるタイプのリモートアクセスもサポートされていません。**Dell Command | Monitor** へのリモートアクセスは、**WMI** または **SNMP** によってサポートされるリモートアクセスプロトコルを使用して行います。
- ① **メモ:** Dell Embedded Box PC 3000/5000 デバイスでは、**Dell Command | Monitor** を使用して **GPIO** ピンを設定できるように、**入力ドライバー**がインストールされます。

トピック：

- ・ [Dell Update Package を使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)
- ・ [MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)
- ・ [Dell Command | Monitor での SNMP の有効化](#)
- ・ [CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のインストール](#)

## Dell Update Package を使用した Dell Command | Monitor のインストール

Dell Command | Monitor は、[dell.com/support](https://dell.com/support) からダウンロードした DUP を使用してローカルでインストールすることができます。DUP を使用して、ローカルで Dell Command | Monitor をインストールします。

1. **dell.com/support** からダウンロードした **Dell Command | Monitor Update Package** をダブルクリックします。  
ユーザー アカウント制御 (UAC) 画面が表示されます。
2. **Dell Command | Monitor Update Package** をダブルクリックします。  
ユーザー アカウント制御 (UAC) 画面が表示されます。
3. はい をクリックします。  
アップデート パッケージの画面が表示されます。
4. インストール をクリックします。  
[ **Dell Command | Monitor の InstallShield ウィザード** によるこそ ] 画面が表示されます。
5. 次へ をクリックします。  
ライセンス契約 画面が表示されます。
6. ソフトウェアライセンス契約を読んで、**ライセンス契約の条件に同意します** を選択してから、**次へ** をクリックします。  
[ **向上プログラムに同意** ] 画面が表示されます。
7. [ **向上プログラムに同意** ] を読み、プログラムに参加するかどうかの選択に基づき適切なオプションを選択して、[ **次へ** ] をクリックします。  
**メモ:** 向上プログラムに参加するオプションは、**DCM v10.2.1x64** ビット バージョンでのみ利用できます。
8. セットアップタイプ 画面で次のインストールタイプのいずれかを選択します。
  - ・ **標準** — デフォルトのディレクトリに標準ベースの Instrumentation をインストールします。このオプションは、デフォルトで選択されています。
  - ・ **カスタム** — Dell Command | Monitor の必要な機能を選択してインストールします。
9. カスタム インストールを選択した場合は、カスタムセットアップ画面で、インストールする次の追加機能を選択することができます。
  - ・ **標準ベースの Instrumentation** - 標準ベースの Instrumentation により、利用可能な計測が root/DCIM/sysman で提供されます。この名前空間は、Distributed Management Task Force (DMTF) DASH 標準に準拠します。
  - ・ **SNMP を有効にする** — SNMP を有効にすると、クライアントシステムのためのシンプルネットワーク管理プロトコルがサポートされます。
  - ・ インストールディレクトリを指定します。
10. 次へ をクリックします。  
プログラムのインストール準備完了 画面が表示されます。[ **セットアップタイプ** ] を [ **カスタム** ] にしている場合は [ **カスタム セットアップ** ] 画面が表示されるので、使用するプログラム機能と、Dell Command | Monitor をインストールするディレクトリを選択します。**次へ** をクリックします。
11. インストール をクリックします。  
インストールが開始されます。インストールが完了するまでにかかる時間は、選択したオプションとコンピューター ハードウェアによって異なります。
12. **InstallShield ウィザードを完了しました** で、**完了** をクリックします。  
[ **Dell Command | Monitor** ] 画面が表示されます。
13. 閉じる をクリックしてインストールを完了し、インストール画面を閉じます。

## MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のインストール

MSI を使用してローカルインストールを実行できます。Dell Command | Monitor DUP を **dell.com/support** からローカル ディレクトリにダウンロードして解凍し、MSI ファイルを抽出します。

MSI を使用してローカルインストールを実行できます。サービスプロバイダからインストールファイルを取得し、MSI ファイルを抽出します。

インストールファイルには、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、日本語、中国語 (香港)、繁体字中国語 (台湾)、および オランダ語のコンポーネントが含まれています。

**メモ:** インストールのために **MSI ファイルを実行する前に、管理者特権を取得しておく必要があります。**

1. 管理者特権でコマンドラインインタフェースを開き、ファイルの場所に移動します。**Command\_Monitor\_x86.msi** ファイルまたは **Command\_Monitor\_x64.msi** ファイルを実行します。  
[ **Dell Command | Monitor の InstallShield ウィザード** によるこそ ] 画面が表示されます。
2. 次へ をクリックします。  
ライセンス契約 画面が表示されます。
3. ソフトウェアライセンス契約を読んで、**ライセンス契約の条件に同意します** を選択してから、**次へ** をクリックします。

4. [ 向上プログラムに同意 ] を読み、プログラムに参加するかどうかの選択に基づき適切なオプションを選択して、[ 次へ ] をクリックします。  
**① | メモ:** 向上プログラムに参加するオプションは、**DCM v10.2.1x64** ビットバージョンでのみ利用できます。
5. セットアップタイプ画面で次のインストールタイプのいずれかを選択します。
  - ・ **標準** — デフォルトのディレクトリに標準ベースの Instrumentation をインストールします。このオプションは、デフォルトで選択されています。
  - ・ **カスタム** — Dell Command | Monitor の必要な機能を選択してインストールします。
6. カスタムインストールを選択した場合は、カスタムセットアップ画面で、インストールする次の追加機能を選択することができます。
  - ・ **標準ベースの Instrumentation** - 標準ベースの Instrumentation により、利用可能な計測が root/DCIM/sysman で提供されます。この名前空間は、DMTF DASH 標準に準拠しています。
  - ・ **SNMP を有効にする** — SNMP を有効にすると、クライアントシステムのためのシンプルネットワーク管理プロトコルがサポートされます。
  - ・ インストールディレクトリを指定します。
7. **次へ** をクリックします。  
プログラムのインストール準備完了画面が表示されます。[ セットアップタイプ ] を [ カスタム ] にしている場合は [ カスタムセットアップ ] 画面が表示されるので、使用するプログラム機能と、Dell Command | Monitor をインストールするディレクトリを選択します。**次へ** をクリックします。
8. **インストール** をクリックします。  
インストールが開始されます。インストールが完了するまでにかかる時間は、選択したオプションとコンピューターハードウェアによって異なります。
9. **InstallShield ウィザードを完了しました** で、**完了** をクリックします。  
[ **Dell Command | Monitor** ] 画面が表示されます。
10. **閉じる** をクリックしてインストールを完了し、インストール画面を閉じます。

## Dell Command | Monitor での SNMP の有効化

SNMP を有効にするには、次の手順を実行します。

1. **Dell Command | Monitor** のアップデート パッケージ ( [dell.com/support](http://dell.com/support) からダウンロードしたもの ) をダブルクリックします。  
**Dell Command | Monitor** の **InstallShield** ウィザードによる画面が表示されます。
2. **Dell Command | Monitor** のアップデート パッケージをダブルクリックします。  
**Dell Command | Monitor** の **InstallShield** ウィザードによる画面が表示されます。
3. **はい** をクリックします。  
アップデート パッケージの画面が表示されます。
4. **インストール** をクリックします。  
**Dell Command | Monitor** の **InstallShield** ウィザードによる画面が表示されます。
5. **次へ** をクリックします。
6. ソフトウェアライセンス契約を読んで、**ライセンス契約の条件に同意します** を選択してから、**次へ** をクリックします。
7. セットアップタイプ画面で **カスタム** をクリックし、次に **SNMP を有効にする** をクリックします。  
**① | メモ:** 標準ベースのインストールメンテーションがデフォルトで選択されています。
8. **次へ** をクリックします。
9. **インストール** をクリックします。  
**① | メモ:** **SNMP** オプションを有効にして **Dell Command | Monitor** をインストールするには、CLI コマンド `<DUPNAME> / passthrough ADDLOCAL=Core,Hapi,EnableSNMP /qn` を使用します。

## CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のインストール

DUP または MSI ファイルを使用して、Dell Command | Monitor のサイレントインストールまたは CLI によるインストールを実行することができます。

表 1. インストール用のコマンド

操作	コマンド	例とコメント
DUP を使用したサイレントインストール	<p>デフォルト設定を使用してサイレント モードで Dell Command   Monitor をインストールするには、/s オプションを指定して DUP ファイルを実行します。Dell Command   Monitor がデフォルト ディレクトリに、デフォルトでサポートされているオペレーティング システムの言語でインストールされます。</p> <p>32 ビット システムでは、次のように入力します。Systems-Management_Application_XXXXX_WIN32_&lt;version number&gt;_&lt;revision number&gt;.EXE /s</p> <p>64 ビット システムでは、次のように入力します。Systems-Management_Application_XXXXX_WIN32_&lt;version number&gt;_&lt;revision number&gt;.EXE /s</p>	Dell Command   Monitor 9.x のインストールまたはアンインストールは、管理者権限を持つユーザーのみが実行できます。
サイレントまたは無人インストール	<p>32 ビット システムでは、次のように入力します。msiexec /i Command_Monitor_x86.msi /qn</p> <p>64 ビット システムでは、次のように入力します。msiexec /i Command_Monitor_x64.msi /qn</p>	<p>32 ビット Windows では、&lt;Command_Monitor_x86.msi&gt;を使用します。</p> <p>64 ビット Windows では、&lt;Command_Monitor_x64.msi&gt;を使用します。</p>
標準名前空間でのサイレントまたは無人インストール	msiexec /i Command_Monitor_<x86 or x64>.msi ADDLOCAL=Core,Hapi /qn	<p>サポートされている ADDLOCAL パラメータ：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Core、Hapi</li> <li>• Core、Hapi、EnableSNMP</li> </ul>
対応言語での有人インストール	msiexec /i Command_Monitor_<x86 or x64>.msi TRANSFORMS=1036.mst	<p>インストール言語を指定するには、コマンドラインオプション TRANSFORMS= &lt;language ID&gt; .mst を使用します。このオプションの &lt;language ID&gt; は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1028 – Chinese Taiwan</li> <li>• 1031 – German</li> <li>• 1033 – English</li> <li>• 1034 – Spanish</li> <li>• 1036 – French</li> <li>• 1040 – Italian</li> <li>• 1041 – Japanese</li> <li>• 1043 – Dutch Netherlands</li> <li>• 2052 Simplified Chinese</li> <li>• 3076 – Chinese Hongkong</li> </ul>
カスタムディレクトリへのサイレントまたは無人インストール	msiexec /i Command_Monitor_<x64>.msi INSTALLDIR=<destination>/qn	<p>インストール言語が指定されていない場合、インストーラはデフォルトのオペレーティングシステム言語を選択し、デフォルトのオペレーティングシステムの言語がサポートされていない場合は英語を選択します。</p> <p>ここで、&lt;destination&gt; はカスタムディレクトリです。また、INSTALLDIR は大文字である必要があります。例：msiexec /i Command_Monitor_&lt;x86 or</p>

操作	コマンド	例とコメント
向上プログラムに同意したうえでのサイレントまたは無人インストール	<pre>msiexec /i Command_Monitor_ &lt;x64&gt;.msi USERTELEMETRYCONSENT=1/qn</pre>	<pre>x64&gt;.msi INSTALLDIR=c:\destinatio n</pre> <p>向上プログラムに対するユーザーの同意を明記するには、USERTELEMETRYCONSENT サブコマンドを使用する必要があります。</p> <p>0: いいえ、プログラムに参加しません。これがデフォルト値で、USERTELEMETRYCONSENT を渡さない場合です。</p> <p>1: はい、プログラムに参加します。</p> <p>カスタマー エクスペリエンス向上プログラムの詳細については、<a href="https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_software_int/esuprt_software_client_systems_mgmt/command-monitor-v102_reference-guide2_en-us.pdf">https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_software_int/esuprt_software_client_systems_mgmt/command-monitor-v102_reference-guide2_en-us.pdf</a> を参照してください。</p>

# Linux で稼働中のシステムへの Dell Command | Monitor 10.2.1 のインストール

Linux を実行しているシステムへの Dell Command | Monitor のインストールは、次のいずれかの方法で行います。

- ・ Ubuntu Desktop を実行するシステムについては、「[Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)」を参照してください。
- ・ Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) を実行しているシステムの場合は、「[RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)」を参照してください。
- ・ Ubuntu Core 15.04 を実行する Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズシステムについては、「[Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor 9.1/9.1.2 のインストール](#)」を参照してください。

## トピック：

- ・ [Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)
- ・ [RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)
- ・ [Ubuntu Core 16 を実行するシステムへの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)

## Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール

Ubuntu Desktop オペレーティングシステムを実行しているシステムには、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) からダウンロードした Deb パッケージで Dell Command | Monitor をインストールします。「[Dell Command | Monitor のダウンロード](#)」を参照してください。

1. Linux コマンドライン インターフェイスで、次のコマンドを実行して **command-monitor\_<version number>-<build number>.<architecture>.tar.gz** の内容を取り出します。

```
tar -zxvf command_monitor-linux-<Version>-<build number>_<architecture>.tar.gz
```

**command\_configure-linux-<version number>-<build number>.tar.gz** には、次のパッケージが入っており、次の順序でインストールする必要があります。

- a. omi-1.1.0.ssl\_100.x64.deb または omi-1.4.2-2.ssl\_110.ulinux.x64.deb
  - b. srvadmin-hapi\_9.3.0\_amd64.deb
  - c. command-monitor\_<version number>-<build number>.<architecture>.deb
2. OMI をインストールするには、次を実行します。

```
dpkg -i omi-<version number>.ssl_<OpenSSL version>.x64.deb
```

**メモ:** 依存関係が原因でインストールできない場合は、次のコマンドを実行してすべての依存パッケージを Ubuntu リポジトリからインストールします。

```
apt-get -f install
```

**メモ:** Ubuntu 18.04 のサーバーまたはデスクトップの場合は、**omi-1.4.2-2.ssl\_110.ulinux.x64.deb** をインストールします。

3. HAPI を実行するには、次を実行します。

```
srvadmin-hapi_9.3.0_amd64.deb
```

**メモ:** 依存関係が原因でインストールできない場合は、次のコマンドを実行してすべての依存パッケージを Ubuntu リポジトリからインストールします。

```
apt-get -f install
```

4. ドライバモジュールがロードされていることを確認するには、次を実行します。

```
lsmod | grep dcdbas
```

**① メモ:** ドライバモジュールを使用できない場合は、

- a. 次のコマンドを実行して、ドライバーの詳細を表示します

```
modinfo dcdbas
```

- b. 次のコマンドを実行して、ドライバー モジュールをロードします

```
modprobe dcdbas
```

5. Dell Command | Monitor をインストールするには、次を実行します。

```
dpkg -i command-monitor_<version number>-<build number>.<architecture>.deb
```

6. Dell Command | Monitor がシステムにインストールされたことを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
dpkg -l | grep command-monitor
```

Dell Command | Monitor の詳細が表示されれば、インストールは成功です。

## RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール

Dell Command | Monitor は、[dell.com/support](https://www.dell.com/support) からダウンロードした .rpm パッケージを使用して、RHEL を実行するシステムにインストールできます。「[Dell Command | Monitor のダウンロード](#)」を参照してください。

1. Linux コマンドライン インターフェイスで、次のコマンドを実行して **command-monitor\_<version number>-<build number>.<architecture>.tar.gz** の内容を取り出します。

```
tar -zxvf command_monitor-linux-<Version>-<build number>_<architecture>.tar.gz
```

**command\_monitor-linux-<version number>-<build number>.tar.gz** には、次のパッケージが入っています。インストールは、root ユーザーで次の順序で行う必要があります。

- omi-1.1.0.ssl\_100.x64.rpm または omi-1.4.2-2.ssl\_110.ulinux.x64.rpm
- srvadmin-hapi-9.3.0-3295.14204.el7.x86\_64.rpm
- command-monitor-<version number>-<build number>.<architecture>.rpm

2. OMI をインストールするには、次を実行します。

```
rpm -ivh omi-<version number>.ssl_<OpenSSL version>.x64.rpm
```

3. HAPI を実行するには、次を実行します。

```
rpm -ivh srvadmin-hapi-9.3.0-3295.14204.el7.x86_64.rpm
```

4. Dell Command | Monitor をインストールするには、次を実行します。

```
command_monitor-linux-<Version>-<build number>_<architecture>.rpm
```


5. Dell Command | Monitor がお使いのシステムにインストールされていることを確認するには、次を実行します。

```
rpm -qa | grep commad_monitor-linux
```

Dell Command | Monitor の詳細が表示されれば、インストールは成功です。

# Ubuntu Core 16 を実行するシステムへの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール

Snap パッケージを使用して、Dell Canonical ストアから Dell Command | Monitor を Ubuntu Core 16 を実行しているシステムにインストールするには、次の手順を実行します。

1. Gateway システムにログインします。  
デフォルトのユーザー名 / パスワード : admin / admin
2. 次のコマンドを実行します。  
`snap install <your package name>.snap`  
 **メモ:** Gateway システムへのアクセスが可能であることを確認します。

# Microsoft Windows で稼働中のシステムでの Dell Command | Monitor 10.2.1 のアップグレード

Microsoft Windows を実行しているシステムでの Dell Command | Monitor のアップグレードは、次のいずれかの方法で行います。

- ・ DUP を使用する場合は、「[DUP を使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)」を参照してください。
- ・ MSI ファイルを使用する場合は、「[MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)」を参照してください。
- ・ CLI を使用する場合は、「[CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアップグレード](#)」を参照してください。

① **メモ:** Dell Command | Monitor のインストール、アップグレード、アンインストールを実行できるのは、管理者権限のあるユーザーだけです。

トピック：

- ・ [DUP を使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)
- ・ [MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)
- ・ [CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアップグレード](#)

## DUP を使用した Dell Command | Monitor のアップグレード

DUP を使用して Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. ダウンロードした Dell Command | Monitor DUP をダブルクリックします。  
ユーザーアカウント制御画面が表示されます。
2. はい をクリックします。  
アップデート パッケージの画面が表示されます。
3. インストール をクリックします。
4. 画面の指示に従ってインストールを完了します。

① **メモ:** Dell Command | Monitor を最新バージョンにアップグレードすると、デフォルトで互換モードがインストールされます。

5. コンピュータを再起動してアップグレードを完了します。

## MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード

MSI ファイルを使用して、Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次の手順に従います。

画面の指示に従ってアプリケーションをアップグレードします。

CLI を使用して Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次のコマンドを入力します。

- ・ 32 ビットオペレーティングシステム：

```
msiexec /i Command_Monitor_x86.msi REINSTALL=All REINSTALLMODE=vomus
```

- ・ 64 ビットオペレーティングシステム：

```
msiexec /i Command_Monitor_X64.msi REINSTALL=All REINSTALLMODE=vomus
```

# CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアップグレード

CLI を使用して、システムを再起動せずに Dell Command | Monitor を旧バージョンからアップグレードすることができます。

表 2. アップグレードに使用されるコマンド

操作	コマンド
旧バージョンからのアップグレード (メジャーアップグレード)	<code>msiexec /i Command_Monitor_&lt;x86 or x64&gt;.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vmous /qn</code>
再起動なしでのアップグレード	<code>msiexec /i Command_Monitor_&lt;x86 or x64&gt;.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vmous REBOOT=REALLYSUPPRESS /qn</code>

# Linux で稼働中のシステムでの Dell Command | Monitor 10.2.1 のアップグレード

Linux を実行しているシステムでの Dell Command | Monitor のアップグレードは、次のいずれかの方法で行います。

- ・ Ubuntu Desktop オペレーティングシステムを実行しているシステムの場合は、「[Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)」を参照してください。
- ・ Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) を実行しているシステムの場合は、「[Red Hat Linux を実行している Dell Command | Monitor の RPM パッケージを使用したアップグレード](#)」を参照してください。
- ・ Ubuntu Core オペレーティングシステムを実行している Dell Edge Gateway システムの場合は、「[Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor バージョン 9.1 または 9.1.2 のアップグレード](#)」を参照してください。

## トピック：

- ・ [Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)
- ・ [Redhat Linux を実行している Dell Command | Monitor の RPM パッケージを使用したアップグレード](#)
- ・ [Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)

## Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード

Deb パッケージを使用して Ubuntu Desktop を実行しているシステムで Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. Dell Command | Monitor をインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
dpkg -i command-monitor_<version number>-<build number>.<architecture>.deb
```

2. Dell Command | Monitor がシステムにインストールされたことを確認するには、次のコマンドを実行してバージョン番号を確認します。

```
dpkg -l | grep command-monitor
```

## Redhat Linux を実行している Dell Command | Monitor の RPM パッケージを使用したアップグレード

Redhat Linux を実行している Dell Command | Monitor を RPM パッケージでアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. Dell Command | Monitor をインストールするには、次を実行します。

```
rpm -Uvh command-monitor-<version number>-<build number>.<architecture>.rpm
```

2. Dell Command | Monitor がシステムにインストールされたことを確認するには、次のコマンドを実行してバージョン番号を確認します。

```
rpm -qa | grep command-monitor
```

# Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード

Canonical ストアから Dell Command | Monitor をインストールするには、次の手順を実行します。

1. Gateway システムにログインします。  
デフォルトのユーザー名 / パスワード : admin/admin
2. 次のコマンドを実行します。

```
snappy update dcm
```

# Microsoft Windows で稼働中のシステムからの Dell Command | Monitor 10.2.1 のアンインストール

Microsoft Windows を実行しているシステムからの Dell Command | Monitor のアンインストールは、次のいずれかの方法で行います。

- ・ コントロールパネルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール
- ・ MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール
- ・ CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアンインストール

トピック：

- ・ コントロールパネルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール
- ・ MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール
- ・ CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアンインストール

## コントロールパネルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

1. スタート > コントロールパネル と移動します。
2. プログラムの追加と削除 を選択します。  
プログラムの追加と削除 画面が表示されます。

**メモ:** Windows 7、Windows 8、および Windows 8.1 の各オペレーティングシステムを実行しているシステムでは、「プログラムと機能」オプションを使用して Dell Command | Monitor をアンインストールします。

3. **Dell Command | Monitor** をダブルクリックしてアンインストールプロセスを開始します。
4. 画面の指示に従ってアンインストールを完了します。

## MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

1. **MSI** ファイルを右クリックして **管理者として実行** をクリックします。
  - ・ 32 ビットのオペレーティングシステムでは、**Command\_Monitor\_x86.msi** を選択します。
  - ・ 64 ビットのオペレーティングシステムでは、**Command\_Monitor\_X64.msi** を選択します。
2. **Dell Command | Monitor** の **InstallShield** ウィザードによるこそ画面で、**次へ** をクリックします。
3. プログラムメンテナンス で **削除** を選択し、**次へ** をクリックします。
4. 確認画面では **はい** をクリックします。
5. **InstallShield** ウィザードを完了しました 画面で **完了** をクリックしてアンインストールを完了し、画面を閉じます。

## CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアンインストール

MSI ファイルを使用しても使用しなくても、サイレントモードで Dell Command | Monitor をアンインストールできます。

① **メモ:** Dell Command | Monitor のインストールとアンインストールを行うことができるのは、管理者特権を付与されたユーザーのみです。

表 3. アンインストール用のコマンド

操作	コマンド
MSI を使用して Dell Command   Monitor を削除する	<code>msiexec /x Command_Monitor_&lt;x86 or x64&gt;.msi /qn</code>
アップグレードコードを使用して Dell Command   Monitor を削除する	64 ビットの Windows オペレーティングシステムの場合は、 <code>msiexec /x {91E79414-DB41-4030-9A13-E133EE30F1D5} /qn</code> と入力します。

# Linux で稼働中のシステムからの Dell Command | Monitor 10.2.1 のアンインストール

次の方法のいずれかを使用して、Linux を実行するシステムから Dell Command | Monitor をアンインストールできます。

- ・ Ubuntu Desktop を実行するシステムについては、「[Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)」を参照してください。
- ・ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) を実行しているシステムの場合は、「[RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)」を参照してください。
- ・ Ubuntu Core 15.04 を実行する Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズシステムについては、「[Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor 9.1/9.1.2 のアンインストール](#)」を参照してください。
- ・ Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズシステムについては、「[Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor 10.0 のアンインストール](#)」を参照してください。

## トピック：

- ・ [Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)
- ・ [RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)
- ・ [Ubuntu Core 15.04 を実行する Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズシステムからの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor バージョン 9.1/9.1.2 のアンインストール](#)
- ・ [Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズシステムからの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)

## Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

Dell Command | Monitor および依存パッケージは、Deb パッケージを使用してアンインストールできます。

**① | メモ:** 依存パッケージをアンインストールする前に、**Dell Command | Monitor** をアンインストールする必要があります。

1. Dell Command | Monitor をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次を実行します。

```
dpkg --purge command-monitor
```

2. Hapi をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次を実行します。

```
dpkg --purge srvadmin-hapi
```

3. OMI をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次を実行します。

```
dpkg --purge omi
```

4. Dell Command | Monitor がお使いのシステムからアンインストールされていることを確認するには、次を実行します。

```
dpkg -l | grep command-monitor
```

Dell Command | Monitor の詳細が表示されなければ、アンインストールは成功です。

## RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

.rpm パッケージを使用して、Dell Command | Monitor と依存パッケージをアンインストールできます。

**① | メモ:** 依存パッケージをアンインストールする前に、**Dell Command | Monitor** をアンインストールする必要があります。

1. Dell Command | Monitor をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -e command-monitor
```

2. Hapi をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -e srvadmin-hapi
```

3. OMI をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -e omi
```

4. Dell Command | Monitor がシステムからアンインストールされていることを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -qa | grep command-monitor
```

## Ubuntu Core 15.04 を実行する Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズシステムからの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor バージョン 9.1/9.1.2 のアンインストール

Ubuntu Core 15.04 を実行する Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズシステムから Dell Command | Monitor をアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
snappy remove dcm
```

- ① **メモ:** お使いのシステムからすべてのログおよび一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
snappy purge dcm
```

## Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズシステムからの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズシステムから Dell Command | Monitor をアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
snap remove dcm
```