

Dell Lifecycle Controller Integration versión 2.2 para Microsoft System Center Configuration Manager Guía de instalación



Notas, precauciones y avisos



NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.



AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Copyright © 2014 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por leyes internacionales y de los Estados Unidos sobre los derechos de autor y la protección intelectual. Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones. El resto de marcas y nombres que se mencionan en este documento, puede ser marcas comerciales de las compañías respectivas.

2014 - 03

Rev. A00

Tabla de contenido

1 Introducción.....	4
2 Requisitos previos.....	5
Configuración de una cuenta para usar con descubrimiento y protocolo de enlace.....	5
Configuración de acceso de usuario a WMI.....	5
Proporcionar permisos de usuario para DCOM.....	6
Proporcionando permisos de usuario para DCOM Config WMI.....	6
Configuración de la seguridad de un espacio de nombre y otorgamiento de permisos.....	6
Validación de los permisos de usuario desde Dell Provisioning Server.....	7
Proporcionando permisos de carpeta y recursos compartidos.....	7
Requerimientos y prerequisites de software.....	7
Prerequisites específicos del componente	9
Activación o desactivación de tráfico de WMI con servidor de seguridad.....	12
Otorgamiento de permisos de lectura y ejecución para usuarios.....	13
3 Instalación de DLCI para Configuration Manager.....	14
Para instalar DLCI para Configuration Manager	14
Instalación de DLCU y DPS.....	15
Instalación de DLCU solamente.....	16
Instalación de DPS solamente.....	16
Trabajar con DLCI en un sistema activado por control de cuentas de usuario.....	17
Uso de DLCI para Configuration Manager en un sistema activado con UAC.....	17
Uso de la opción Repair (Reparar) en el instalador.....	18
Actualización de DLCI para Configuration Manager desde una versión anterior.....	18
Prerequisites para la actualización.....	18
Actualización de DLCI para Configuration Manager de la versión 2.1 a la versión 2.2.....	19
Uso de la opción Modify (Modificar) en el instalador.....	19
Instalación de una función que no instaló anteriormente.....	20
Eliminación de una función que haya instalado anteriormente.....	20
Desinstalación de DLCI para Configuration Manager.....	20
4 Solución de problemas.....	21
Errores durante la instalación de Dell Provisioning Service (DPS) en el sistema.....	21

Introducción

La Guía de instalación de Dell Lifecycle Controller Integration versión 2.2 para Microsoft System Center Configuration Manager proporciona información sobre los requisitos y prerequisites de software para instalar, actualizar y desinstalar Dell Lifecycle Controller Integration (DLCI) para Microsoft System Center Configuration Manager.

El uso de Configuration Manager en este documento hace referencia a los siguientes productos:

- Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager
- Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
- Microsoft System Center 2007 Configuration Manager

Requisitos previos

Debe estar familiarizado con la implementación de sistemas operativos mediante Dell Server Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager (DSDP versión 2.1 para Configuration Manager).

Para obtener más información, consulte [Requisitos previos específicos del componente](#) para DLCU.

Para obtener más información, consulte la *Dell Server Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager User's Guide (Guía del usuario de Dell Server Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager)* disponible en dell.com/support/manuals. Antes de instalar Dell Lifecycle Controller Integration para Configuration Manager, realice lo siguiente:

1. Configure una cuenta para usar con Descubrimiento y protocolo de enlace. Para obtener más información, consulte [Configuración de una cuenta para usar con descubrimiento y protocolo de enlace](#).
2. Asegúrese de que los prerequisites y requisitos de software están disponibles. Para obtener más información, consulte [Prerrequisitos y requisitos de software](#).
3. Asegúrese de que los prerequisites específicos del componente están disponibles. Para obtener más información, consulte [Prerrequisitos específicos del componente](#).

Configuración de una cuenta para usar con descubrimiento y protocolo de enlace

Si no desea usar una cuenta de administrador para que Dell Provisioning Service (DPS) acceda al servidor de Configuration Manager, cree una cuenta de usuario con permisos mínimos.

 **NOTA:** Si instala DLCI proporcionado las credenciales de usuario autenticadas en Active Directory, y después realiza el descubrimiento y protocolo de enlace con un sistema de destino utilizando credenciales de usuario autenticadas que no son de Active Directory, el descubrimiento y protocolo de enlace con el sistema de destino falla; desactive las credenciales de Active Directory para solucionarlo.

Para crear una cuenta de usuario con permisos de usuario mínimos:

1. Cree una cuenta de usuario en el dominio ya que DPS personifica esta cuenta mientras escribe el registro de descubrimiento de datos (DDR) en la bandeja de entrada del servidor de sitio.
2. En la consola de Configuration Manager 2007, compruebe el nombre de usuario en **Derechos de seguridad** → **Usuarios**. En la consola de Configuration Manager 2012, compruebe el nombre de usuario en **Administración** → **Seguridad** → **Usuarios administrativos**. Proporcione al usuario los siguientes permisos:
 - **Colección:** Leer, modificar y crear
 - **Sitio:** Leer e importar la entrada de computadora
3. Configure el acceso del usuario a Windows Management Instrumentation (WMI). Para obtener más información, consulte [Configuración del acceso del usuario a WMI](#).
4. Proporcione permisos de recurso compartido y carpeta para escribir archivos en la bandeja de entrada de DDR. Para obtener más información, consulte [Suministro de permisos de carpeta y recursos compartidos](#).

Configuración de acceso de usuario a WMI

Para configurar el acceso del usuario a WMI de manera remota:



NOTA: Asegúrese de que el servidor de seguridad del sistema no bloquee la conexión WMI.

1. Para acceder al modelo de objeto componente distribuido (DCOM) de forma remota mediante **dcomcnfg.exe**, proporcione permisos de usuario para Dell Provisioning Server. Para obtener más información, consulte [Otorgamiento de permisos de usuario para DCOM](#).
2. Para acceder a los componentes de DCOM Config Windows Management and Instrumentation (WMI) mediante **dcomcnfg.exe**, proporcione permisos de usuario para Dell Provisioning Server. Para obtener más información, consulte [Otorgamiento de permisos de usuario para DCOM Config WMI](#).
3. Establezca la seguridad de espacio de nombre y otorgue permisos. Para obtener más información, consulte [Configuración de la seguridad de espacio de nombre y otorgamiento de permisos](#).
4. Desde Dell Provisioning Server, valide los permisos de usuario de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Validación de permisos de usuario desde Dell Provisioning Server](#).

Proporcionar permisos de usuario para DCOM

Para otorgar permisos de usuario para DCOM:

1. Inicie **dcomcnfg.exe**.
2. En el panel izquierdo de la consola **Servicios de componente**, expanda las **computadoras**, haga clic con el botón derecho del mouse en Computadora del servidor de aprovisionamiento y seleccione **Propiedades**.
3. En **Seguridad de COM**:
 - A partir de **Permisos de acceso**, haga clic en **Editar límites** y seleccione **Acceso remoto**.
 - En **Inicio y permiso de activación**, haga clic en **Editar límites** y seleccione **Inicio local, Inicio remoto y Activación remota**.

Proporcionando permisos de usuario para DCOM Config WMI

Para otorgar permisos de usuario para DCOM Config WMI:

1. Inicie **dcomcnfg.exe**.
2. Expanda **Mi equipo** → **DCOM Config**.
3. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Administración e instrumentación de Windows** y seleccione **Propiedades**.
4. En la ficha **Seguridad**, en **Inicio y permiso de activación**, haga clic en **Editar** y seleccione permisos de **Inicio remoto y Activación remota**.

Configuración de la seguridad de un espacio de nombre y otorgamiento de permisos

Para configurar la seguridad de espacio de nombre y otorgar permisos:

1. Inicie **WMIMGMT.msc** para configurar la seguridad del espacio de nombre.
2. En el panel Control WMI haga clic con el botón derecho del mouse en **Control WMI**, seleccione **Propiedades**, y después seleccione la ficha **Seguridad**.
3. Navegue hasta el **Namespace** (espacio de nombre) **ROOT\SMS**.
4. Seleccione los permisos **Ejecutar métodos**, **Proveer escritura**, **Activar cuenta** y **Activación remota**.

Como alternativa, el usuario de Configuration Manager se convierte en miembro del grupo **SMS_Admin**, y es posible agregar **Activación remota** a los permisos existentes del grupo.

Validación de los permisos de usuario desde Dell Provisioning Server

Para validar los permisos de usuario:

1. Use **WBEMTest** para verificar que se puede conectar por medio de WMI al servidor de sitio.
Asegúrese de seleccionar **Privacidad del paquete** en el cuadro del grupo **Nivel de autenticación** al conectarse al espacio de nombre **Site_<código_de_sitio>**.
2. Luego de establecer la conexión, ejecute la consulta `Select*from SMS_Site` (Seleccionar*desde `SMS_Site`). Si los permisos están asignados en forma apropiada, este comando devuelve un registro con el código del sitio.

Proporcionando permisos de carpeta y recursos compartidos

Para otorgar permisos de compartir y de carpeta para escribir archivos en la bandeja de entrada de DDR:

1. Realice lo siguiente:
 - Desde la consola de Configuration Manager 2012, bajo **Administración**, otórguele al usuario permiso para escribir en el recurso compartido **SMS_<sitecode>**.
 - En la consola de Configuration Manager 2007, en **Administración de equipos**, otorgue el permiso de usuario para escribir en el recurso compartido **SMS_<código_de_sitio>**.
2. Con el **Explorador de archivos**, vaya a la ubicación del recurso compartido **SMS_<sitecode>** y luego a la carpeta **ddm.box**. Otorgue control completo al usuario de dominio para las siguientes carpetas:
 - **SMS_<sitecode>**
 - bandejas de entrada
 - **ddm.box**
3. Agregue un punto de configuración para proveer control completo en esta ubicación del registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\DELL\Provisioning Service\Repository.
4. Valide estos permisos de la siguiente manera: asigne temporalmente una unidad desde Dell Provisioning Server con las credenciales de usuario y después cree, escriba, modifique y elimine un archivo nuevo.

Requerimientos y prerequisites de software

Antes de instalar DLCI para Configuration Manager, complete los siguientes requisitos previos:

1. Instale Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2/SP2 o R3. Para obtener más detalles acerca de cómo descargar e instalar Configuration Manager, visite technet.microsoft.com.
2. Asegúrese de que el sistema tenga por lo menos 40 MB de espacio libre en disco para instalar DLCI.
3. Instale Dell Server Deployment Pack (DSDP) versión 2.1 para Configuration Manager. Para obtener detalles acerca de cómo instalar DSDP para Configuration Manager, consulte *Dell Server Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager User's Guide (Guía del usuario de Dell Server Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager)* disponible en dell.com/support/manuals.
4. Instale la versión de .NET en función de Configuration Manager:
 - Instale .NET versión 3.5 SP1 o 4.0 en los sistemas que ejecutan Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2/SP2/R3.
 - Instale .NET versión 4.0 en los sistemas que ejecutan Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager.

5. Instale Windows Remote Management (WinRM) y .NET 4.0 si va a instalar DPS en los sistemas que ejecutan Microsoft Windows Server 2008 y 2008 R2.
6. Asegúrese de que ha instalado Configuration Manager Console (consola de administración) antes de instalar DPS. Antes de instalar DPS, el instalador de DLCI comprueba si la consola de administración está instalada. Si la consola de administración no está instalada, el instalador muestra un mensaje de error. La instalación no continuará hasta que se instale la consola de administración.
 **NOTA:** El instalador de DLCI solamente verifica la instalación de la consola de administración de Configuration Manager. No verifica si la misma versión de Configuration Manager está instalada en el servidor de sitio donde DPS guardará los registros del descubrimiento. Asegúrese de que ha instalado la versión correcta de la consola de administración.
7. Asegúrese que los artículos KB requeridos están disponibles:
Si está instalando DLCI en un sistema que ejecuta Windows Server 2008 R2 de 64 bits, realice esta actualización: **KB981506**. Aparece el mensaje de error "El certificado SSL no se pudo agregar, Error: 1312" cuando intenta agregar una CTL en Windows Server 2008 R2 o en Windows 7. Consulte support.microsoft.com/kb/981506.
8. Esta versión de DLCI cuenta con licencia. Para trabajar con DLCI, debe instalar y configurar Dell Connections License Manager (DCLM).
Para obtener más información acerca de cómo configurar DCLM, consulte la documentación en dell.com/support/manuals.
Una vez que haya instalado y configurado DCLM, para trabajar con DLCI debe adquirir una licencia e importarla en DCLM. Esta licencia se requiere para que DLCI acceda a los sistemas de destino.
Para adquirir la licencia, contáctese con el equipo de ventas de Dell.
9. Si no es un usuario con privilegios de administrador y desea configurar automáticamente Dell Provisioning Server o si piensa instalar DPS en un servidor y Dell Lifecycle Controller Integration en otro servidor, tenga en cuenta lo siguiente:
 - Para configurar los valores del servidor de seguridad antes de instalar DPS, consulte [Activación o desactivación de WMI Traffic con servidor de seguridad](#).
 - En el sistema donde se está instalando Dell Lifecycle Controller Integration, proporcione permisos de **escritura** para la carpeta <Configuration Manager Admin Console Install Dir>\XmlStorage\Extensions\DLCPugin.
 - Proporcione permisos de escritura con PowerShell. Consulte [Otorgamiento de permisos de lectura y escritura para usuarios con PowerShell](#).
10. Si usted es un usuario no administrador y desea descubrir servidores automáticamente, debe añadir el usuario al grupo de usuarios de Dell Connections License en Active Directory para proporcionar acceso a Dell Connections License Manager.

11. Para trabajar con sistemas operativos que no son Windows en la tarea de los sistemas de destino, complete los siguientes prerequisites:

- Para implementar en sistemas operativos que no son Windows, necesitará el sistema de archivos de red (NFS) o el Cliente para NFS o Servicios para el sistema de archivos de red.

Sin embargo, cliente para NFS no está disponible en los sistemas operativos como Windows 7 Professional Edition (sin service pack o con SP1) y Windows Vista Business.

- Instale el cliente para NFS en el sistema donde está instalado el servidor de sitio o la consola de administración o Dell Lifecycle Controller Integration. El nombre del recurso compartido de NFS distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- NFS se configura para tener un acceso de lectura Anónimo/No asignado para todos los sistemas. NFS tiene acceso de lectura y escritura para el servidor de sitio y la consola de administración. Confirme que el servidor de sitio, la consola de administración y el sistema en el que está presente el recurso compartido de NFS se encuentran en el mismo dominio. NFS debe contener al menos 60 % de espacio libre. Se recomienda alojar el recurso compartido de NFS en una red privada sin acceso a Internet. Sin embargo, haga que el servidor de sitio, la consola de administración y todos los iDRAC puedan acceder a NFS.

Para configurar NFS:

- En los sistemas que ejecutan Windows Server 2008, consulte [technet.microsoft.com/enus/library/cc753302\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/enus/library/cc753302(v=ws.10).aspx)
- En los sistemas que ejecutan Windows Server 2008 R2, consulte [technet.microsoft.com/enus/library/dd758767\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/enus/library/dd758767(v=ws.10).aspx)
- Los mensajes de estado se reciben en el puerto 4434. Confirme que la excepción del servidor de seguridad está establecida para este puerto. De lo contrario, TaskViewer no recibirá mensajes sobre el estado de la implementación del sistema operativo desde el servidor en el que se está instalando el sistema operativo.
Para cambiar el puerto en el que TaskViewer puede recibir mensajes de estado: En el archivo de configuración **DLCTaskManager.exe.config**, modifique clave= "NON_WIN_OSD_STATUS_PORT" y valor="4434".
Asegúrese de que el puerto nuevo no está en uso.
- Conecte el adaptador de red a la red del servidor donde se implementa el sistema operativo.
- Confirme que el disco virtual está disponible en el sistema de destino.
- Los servidores donde se implementan ESXi se mueven a otra colección Managed Dell Lifecycle Controller (VMware ESXi 5.5, VMware ESXi 5.1 U1).
- Si falla la búsqueda en DHCP durante la implementación, se agota el tiempo de espera del servidor y no se mueve a **Managed Dell Lifecycle Controller (VMware ESXi 5.5, VMware ESXi 5.1 U1)**.

Se recomienda que el adaptador de red esté conectado al puerto de la red del servidor en el que se implementa el sistema operativo. Para obtener información acerca de los prerequisites y requerimientos de software específicos del componente, consulte [Prerequisites específicos del componente](#).

Prerequisites específicos del componente

El instalador DLCI para Configuration Manager verifica los siguientes prerequisites antes de la instalación:

Durante el arranque inicial

- **Regsrv32.exe**
- WinRM
- Cliente para NFS
- Para Configuration Manager 2012 R2
 - Windows 8.1 Enterprise
 - Windows 8 Pro y Windows 8 Enterprise

- Windows Server 2012 Standard Edition
- Windows Server 2012 Datacenter Edition
- Microsoft Windows Server 2008 (x64)
- Microsoft .Net versión 4.0
- Para Configuration Manager 2012 SP1
 - Windows 8 Pro y Windows 8 Enterprise
 - Windows Server 2012 Standard Edition
 - Windows Server 2012 Datacenter Edition
 - Microsoft Windows Server 2008 (x64)
 - Microsoft .Net versión 4.0
- Para Configuration Manager 2012
 - Microsoft Windows Server 2008 y 2008 R2
 - Microsoft .Net versión 4.0
- Para Configuration Manager 2007
 - Microsoft Windows Server 2003 SP1 o posterior
 - Microsoft .NET versión 3.5 SP1 o 4.0

Para DLCU

- Instalación en el servidor de sitio principal o la consola de administración del Configuration Manager
- DSDP 2.1, DSDP 2.1.0.1 y DSDP 2.1.0.2 en DLCI versión 2.2 para las consolas de Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 SP1 Configuration Manager y Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
- DSDP 2.1 y DSDP 2.1.0.1 en DLCI versión 2.2 para la consola de Microsoft System Center 2007 Configuration Manager
- Windows Automation Install Kit (WAIK)/ADK
- Para implementar un sistema operativo no perteneciente a Windows, como el sistema operativo Red Hat Linux, se requieren Network File System versión 3.0 (NFSv3). Para trabajar con NFSv3, en el sistema donde DLCU está instalado, active la función **Servicios de archivo y almacenamiento**.

Para DPS

- La consola de administración está instalada
- Servicios de información de Internet (IIS) 6, IIS7, IIS 7.5, IIS 8 o IIS 8.5
- La compatibilidad con WMI de IIS está activada en IIS7, IIS 8 o IIS 8.5
- La compatibilidad con WMI Metabase de IIS6 está activada en IIS7, IIS 8 o IIS 8.5
- **icacls.exe**

DPS y DLCU están presentes en el mismo dominio.

Sistemas operativos admitidos

La tabla siguiente proporciona información sobre los sistemas operativos admitidos para instalar DLCI para Configuration Manager.

Para obtener más información sobre las configuraciones admitidas para Configuration Manager 2007, consulte technet.microsoft.com/en-us/library/cc161860.aspx.

Para obtener más información sobre las configuraciones admitidas para Configuration Manager 2012 R2 o Configuration Manager 2012 SP1, consulte: technet.microsoft.com/en-us/library/gg682077.aspx.

Tabla 1. Sistemas operativos compatibles para DLCI

Sistemas operativos	Dell Provisioning Service
Los siguientes sistemas operativos se admiten solo para Configuration Manager 2007.	
Windows Server 2008 SP2: Standard y Enterprise x86 Editions	
Windows Server 2008: Standard y Enterprise x86 Editions	
Windows 8	
Windows 7 x86 Edition	
Windows Vista SP1 x86 Business Edition	
Windows Vista x86 Business Edition	
Los siguientes sistemas operativos se admiten para Configuration Manager 2007/2012.	
Windows Server 2008 SP2: Standard, Enterprise y Datacenter x64 Editions	
Windows Server 2008: Standard, Enterprise y Datacenter x64 Editions	
Windows Server 2008 R2: Standard, Enterprise y Datacenter Editions	
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	
Windows Vista x64 Business Edition	
Los siguientes sistemas operativos se admiten para Configuration Manager 2012 SP1.	
Windows Server 2012: Standard y Datacenter x64 Editions	
Windows 8 x64 Edition	
Windows 7 x64 Edition	
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	
Windows Vista x64 Business Edition	
Los siguientes sistemas operativos se admiten para Configuration Manager 2012 R2.	
Windows Server 2012: Standard y Datacenter x64 Editions	

Sistemas operativos	Dell Provisioning Service
Windows 8.1 x64 Edition	
Windows 8 x64 Edition	
Windows 7 x64 Edition	
Windows Vista SP1 x64 Business Edition	
Windows Vista x64 Business Edition	

Matriz de compatibilidad de Windows Preinstallation Environment (Windows PE)

La tabla siguiente enumera los sistemas operativos que puede implementar DLCI para Configuration Manager y sus respectivos entornos WinPE.

Tabla 2. Sistemas operativos compatibles para WinPE

Configuration Manager	WinPE	Sistema operativo
Configuration Manager 2007 SP2 R3	3.0	- Windows Server 2008 - Windows Server 2008 R2
Configuration Manager 2012	3.0	- Windows Server 2008 - Windows Server 2008 R2
Configuration Manager 2012 SP1	4.0	- Windows Server 2008 R2 - Windows Server 2012  NOTA: Para Windows Server 2008 R2, consulte http://support.microsoft.com/kb/2853726#apliesto
Configuration Manager 2012 R2	5.0	- Windows Server 2008 R2 - Windows Server 2012 - Windows Server 2012 R2

Activación o desactivación de tráfico de WMI con servidor de seguridad

Si el servidor de seguridad está activado en Dell Lifecycle Controller Utility para Configuration Manager, para ejecutar los comandos PowerShell para la clase WMI debe activar el tráfico de WMI.

Para activar el tráfico de WMI con la interfaz de usuario del servidor de seguridad:

1. En el **Panel de control**, haga clic en **Seguridad** y luego en **Servidor de seguridad de Windows**.
2. Haga clic en **Cambiar configuración** y luego en **Excepciones**.
3. En **Excepciones**, para activar el tráfico de WMI, seleccione **Instrumentación de Windows Management (WMI)**.

 **NOTA:** Para desactivar el tráfico de WMI, borre **Instrumentación de Windows Management (WMI)**.

Otorgamiento de permisos de lectura y ejecución para usuarios

Los usuarios no administradores deben completar los siguientes prerequisites en el servidor del sitio, el servidor del proveedor de SMS y el servidor de DPS antes de instalar los componentes de DLCU y DPS:

1. En PowerShell, ejecute este comando: `Enable-PSRemoting`.
2. En el mensaje de confirmación, escriba S.
3. En PowerShell, ejecute este comando: `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned`.
4. En el mensaje de confirmación, escriba S.

Instalación de DLCI para Configuration Manager

El instalador de Dell Lifecycle Controller Integration (DLCI) para Configuration Manager contiene dos componentes: Dell Lifecycle Controller Utility (DLCU) y Dell Provisioning Service (DPS).

DLCU es un complemento para Configuration Manager; seleccione esta opción cuando tenga el Configuration Manager instalado en un servidor de sitio.

DPS es un componente para el aprovisionamiento de servidores Dell en Configuration Manager. No es necesario instalar Configuration Manager para DPS.

El servidor en el que se instala DPS se conoce como Dell Provisioning Server.

Puede instalar los dos componentes juntos o instalarlos por separado en diferentes sistemas.

Tabla 3. Compatibilidad de instalador para sistemas operativos de cliente y servidor

Versión del sistema operativo	Verificación inicial de prerequisites	Componente de DLCU	Componente de DPS
Solo sistema operativo del cliente	No se admite la instalación. Aparece un mensaje de error.	No aplicable	No aplicable
Sistema operativo del cliente + consola de administración	Sin errores	Sin errores	No aplicable
Solo el sistema operativo del servidor	No se admite la instalación. Aparece un mensaje de error.	No aplicable	No aplicable
Sistema operativo del servidor + consola de administración	Sin errores	Sin errores	Sin errores
Sistema operativo del servidor + servidor del sitio únicamente	No se admite la instalación. Aparece un mensaje de error.	No aplicable	No aplicable
Sistema operativo del servidor + consola de administración + servidor del sitio	Sin errores	Sin errores	Sin errores

Se recomienda cerrar el Configuration Manager antes de instalar, actualizar o desinstalar DLCI para Configuration Manager.

Para instalar DLCI para Configuration Manager

1. Vaya a dell.com/support/manuals → **Controladores y descargas**.
2. Seleccione el producto, que idealmente es un sistema Dell PowerEdge $yx2x$ (12ª generación o 12 G).
En el formato de nombre de servidor $yxxx$, "y" son letras, por ejemplo M, R o T; y "x" son números.

3. Seleccione el sistema operativo.
4. En **Categoría**, seleccione **Todas**.
5. Haga clic en **Lifecycle Controller** en la lista que se muestra.
6. Haga clic en **Descargar** en **Dell Lifecycle Controller Integration**.
7. Descargue **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_2.2.0_Axx.zip** y extraiga el contenido en una carpeta del sistema.
8. Para instalar el paquete, si UAC está activado, consulte [Trabajar con DLCI en un sistema activado por control de cuentas de usuario](#), o bien, haga doble clic en **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_2.2.0.xxx.exe**.
Aparece la pantalla de **Bienvenida**.
9. Haga clic en **Siguiente**.
Se abre contrato de licencia.
10. Acepte el contrato de licencia y haga clic en **Siguiente**.
Aparece la pantalla **Instalación personalizada**.
11. Seleccione esta opción para instalar **Dell Lifecycle Controller Utility**, **Dell Provisioning Service** o ambos.
Si está instalando DPS en un sistema donde el Configuration Manager no está disponible, las opciones DLCI para Configuration Manager 2007 y DLCI para Configuration Manager 2012 están disponibles. Cuando borre alguna de las opciones, el espacio requerido en el disco duro no es correcto en **Descripción de funciones**.
Puede seleccionar alguna de las siguientes opciones personalizadas según sus requerimientos:
 - [Instalación de DLCU y DPS](#)
 - [Instalación de DLCU solamente](#)
 - [Instalación de DPS solamente](#)

Instalación de DLCU y DPS

Para instalar DLCU y DPS en un servidor de sitio o en una consola de administración:

1. Desde **Instalación personalizada**, seleccione **Dell Lifecycle Controller Utility** y **Dell Provisioning Service** y haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparece la pantalla **Confirmación de instalación personalizada**.
2. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparecerá la pantalla **Credenciales de usuario de Dell Provisioning Service para acceso de Configuration Manager**.
3. Realice uno de los pasos siguientes:
 - a. En un servidor de sitio, introduzca una cuenta (con privilegios necesarios) para que utilice Dell Provisioning Service para acceder al Configuration Manager, en todos los sistemas recién encontrados con iDRAC y haga clic en **Next (Siguiente)**.
 - b. En una consola de administración de Configuration Manager con IIS, introduzca el nombre del servidor de sitio principal, el nombre de usuario y la contraseña que se proporcionan en todos los sistemas recién descubiertos con iDRAC y haga clic en **Siguiente**.
Para configurar automáticamente Dell Provisioning Server, seleccione **Configurar automáticamente permisos de usuario de Dell Provisioning Server**.
 **NOTA:** Si el nombre de usuario no forma parte del grupo **SMS_Admins**, debe proporcionar permisos adicionales al espacio de nombre de WMI; para obtener más información consulte, [Configuración de la seguridad de un espacio de nombre y otorgamiento de permisos](#).
 Aparecerá la pantalla **Credenciales de usuario de Dell Lifecycle Controller Utility para acceso de iDRAC**.
4. Introduzca las credenciales de iDRAC, conserve la configuración predeterminada para omitir las comprobaciones de CN y CA y luego haga clic en **Siguiente**.
Se muestra la pantalla **Cambiar configuración de Firewall**.

5. Seleccione la opción **Agregar puerto del sitio web de aprovisionamiento en la lista de excepciones del servidor de seguridad**. Esto le permite a DPS descubrir los sistemas de destino aún cuando el servidor de seguridad esta activado.



NOTA: La pantalla se muestra únicamente cuando selecciona **Dell Provisioning Service** en el programa de instalación.

6. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparecerá la ventana **Ready to Install the Program (Listo para instalar el programa)**.
7. Haga clic en **Install (Instalar)**.
Aparece la barra de progreso. Luego de la instalación, aparece el mensaje de finalización.
8. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
9. En **La instalación finalizó satisfactoriamente**, haga clic en **Finish (Terminar)**.



NOTA: Como parte de la instalación, se crea y se configura un sitio web de aprovisionamiento en Servicios de información de Internet (IIS).

Instalación de DLCU solamente

Para obtener información acerca de los requerimientos específicos del componente, consulte [Prerrequisitos específicos del componente](#).



NOTA: Asegúrese de instalar DLCU en el servidor de sitio antes de usarlo en la consola de administración.

Para instalar DLCU solamente:

1. En **Instalación personalizada**, seleccione **Dell Lifecycle Controller Utility**, borre **Dell Provisioning Service** y haga clic en **Next (Siguiente)**.
En la pantalla **Confirmación de instalación personalizada**, aparece el componente seleccionado.
2. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
3. En **Credenciales de usuario de Dell Lifecycle Controller Utility para acceso a iDRAC**, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la administración de la controladora fuera de banda. Esta cuenta se aprovisiona en el iDRAC.

Conserve la configuración predeterminada para omitir las comprobaciones de CN y CA.



NOTA: Esta pantalla aparece únicamente si está instalando DLCI para Configuration Manager en un servidor de sitio.

4. Haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pantalla **Ready to Install the Program (Listo para instalar el programa)**.
5. Haga clic en **Install (Instalar)**.
Aparece la barra de progreso. Luego de la instalación, aparece el mensaje de finalización.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. En **La instalación finalizó satisfactoriamente**, haga clic en **Finish (Terminar)**.

Instalación de DPS solamente

Para obtener información acerca de los requerimientos específicos del componente, consulte [Prerrequisitos específicos del componente](#).

Para instalar DPS solamente:

1. En **Instalación personalizada**, seleccione **Dell Provisioning Service**, borre **Dell Lifecycle Controller Utility** y haga clic en **Next (Siguiente)**.
En la pantalla **Confirmación de instalación personalizada** aparece el componente seleccionado.
2. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
3. En la pantalla **Dell Provisioning Service User Credentials for Configuration Manager Access (Credenciales de usuario de Dell Provisioning Service para acceso del Configuration Manager)**, introduzca el nombre de servidor del sitio principal o la dirección IP del servidor, el nombre de usuario y la contraseña.
Para configurar automáticamente el **Dell Provisioning Server** para un usuario no administrador, seleccione **Configurar automáticamente permisos de usuario de Dell Provisioning Server**.
 **NOTA:** Si el nombre de usuario no forma parte del grupo **SMS_Admins**, debe proporcionar permisos adicionales al espacio de nombre de WMI; para obtener más información consulte, [Configuración de la seguridad de un espacio de nombre y otorgamiento de permisos](#).
4. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
Se muestra la pantalla **Cambiar configuración de Firewall**.
5. Seleccione **Agregar puerto de sitio web de aprovisionamiento en la lista de excepciones del servidor de seguridad**. Esto le permite a DPS descubrir los sistemas de destino aun cuando el servidor de seguridad está activado.
 **NOTA:** La pantalla se muestra únicamente cuando selecciona **Dell Provisioning Service** en el programa de instalación.
6. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparecerá el mensaje **Ready to Install the Program (Listo para instalar el programa)**.
7. Haga clic en **Instalar**.
Aparece la barra de progreso. Luego de la instalación, aparece el mensaje de finalización.
8. Haga clic en **Next (Siguiente)** y luego en **Finish (Terminar)**.

Trabajar con DLCI en un sistema activado por control de cuentas de usuario

Los permisos necesarios para instalar o desinstalar la función DLCU en un servidor de sitio son los siguientes:

- Posee acceso de administrador local o administrador de dominio al servidor.
- En un sistema operativo como Microsoft Windows Server 2008 con control de cuentas de usuario (UAC) activado, ejecute el archivo de EXE desde un indicador de comandos mediante **Ejecutar como administrador**.
- Los permisos de Configuration Manager son:
 - Sitio = Leer
 - Paquete = Leer, eliminar y crear

Uso de DLCI para Configuration Manager en un sistema activado con UAC

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Símbolo del sistema** y seleccione **Ejecutar como administrador**.
2. Ejecute **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_2.2.0.xxx.exe** desde la carpeta de donde lo ha extraído.
3. Siga las instrucciones del asistente de instalación para instalar DLCI en el sistema.

Uso de la opción Repair (Reparar) en el instalador

1. Para reparar la instalación de DLCI para Configuration Manager, si UAC está activado consulte, [Trabajar con DLCI en un sistema activado por control de cuentas de usuario](#), o bien, haga doble clic en **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_2.2.0.xxx.exe**.
Se muestra la pantalla de **Bienvenida**.
2. Haga clic en **Siguiente**.
3. En **Mantenimiento de programas**, seleccione **Reparar** y haga clic en **Siguiente**.
Aparecerá la pantalla **Listo para reparar el programa**.
4. Haga clic en **Instalar**.
Una pantalla de progreso muestra el progreso de la instalación. Una vez finalizada la instalación, aparece la ventana Asistente InstallShield completado.
5. Haga clic en **Terminar**.

Actualización de DLCI para Configuration Manager desde una versión anterior



NOTA:

- Antes de actualizar a Configuration Manager 2012 R2 desde Configuration Manager 2012 SP1 o desde Configuration Manager 2012, primero debe desinstalar DLCI y DSDP y eliminar las imágenes de inicio creadas mediante DSDP 2.0 o DSDP 2.1. Después de actualizar Configuration Manager, instale DSDP y DLCI.
- DLCI para Configuration Manager solamente admite la actualización desde la versión 2.1 a versiones posteriores.
Si dispone de una versión anterior instalada, primero debe desinstalar la versión anterior y, a continuación, instalar la versión 2.2. Cuando desinstale la versión anterior, la configuración previa no se mantiene por lo que tendrá que volver a descubrir los sistemas de destino después de instalar la versión 2.2. Por ejemplo, como DLCI para Configuration Manager no admite la actualización desde DLCI 2.0.1 a DLCI 2.2, desinstale DLCI 2.0.1 y después instale DLCI 2.2.

Prerrequisitos para la actualización

Antes de actualizar a DLCI versión 2.2 para Configuration Manager, debe actualizar el firmware en los sistemas de destino. Si los servidores blade forman parte del chasis, actualice el firmware de Chassis Management Controller (CMC) antes de actualizar otro firmware.

Si usa Dell Update Packages (DUP) para realizar las actualizaciones en *yx1x* (servidores PowerEdge de 11ª generación), actualice el firmware de la siguiente manera:



NOTA: En el formato de nombre de servidor *yx1x*, "y" son letras, por ejemplo M, R o T; y "x" son números.

1. Actualice el BIOS de los sistemas de destino a la última versión.
2. Actualice Lifecycle Controller en los sistemas de destino a la versión 1.5.5 o posterior. Para obtener más información, consulte la *Dell Lifecycle Controller USC/USC-LCE Version 1.5 User's Guide (Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller USC/USC-LCE versión 1.5)* disponible en dell.com/support/manuals. Para actualizar Lifecycle Controller, utilice Firmware Upgrade Tool en DLCI versión 2.2 para Configuration Manager. Lifecycle Controller versión 1.5.5 se entrega como parte de iDRAC versión 1.9 para los servidores de bastidor y torre e iDRAC versión 3.4 para los servidores blade.
3. Actualice iDRAC en los sistemas de destino a la versión 1.9 o posterior para sistemas monolíticos e iDRAC versión 3.4 o posterior para sistemas modulares. Para obtener más información, consulte la *Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC7) Version 1.9 User's Guide (Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access*

Controller 6 (iDRAC7) versión 1.9) e *Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) Enterprise for Blade Servers Version 3.4 User's Guide (Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller 6 (iDRAC6) Enterprise para servidores blade versión 3.4)* disponibles en dell.com/support/manuals.

 **NOTA:** No puede anular el proceso de actualización cerrando el asistente de instalación. Si cierra el asistente de instalación, aparece el siguiente mensaje: Are you sure you want to cancel Dell Lifecycle Controller Integration installation? El proceso de actualización continúa independientemente de lo que elija en la casilla del mensaje.

Si está actualizando el firmware de iDRAC a la versión 3.0 o posterior desde iDRAC con versiones anteriores a 2.3, primero actualice el firmware de iDRAC a la versión 2.3 antes de actualizar a la versión 3.0 o posterior en los servidores de 11G.

 **NOTA:** Para los servidores PowerEdge de 12G no debe actualizar el firmware antes de instalar DLCI.

Actualización de DLCI para Configuration Manager de la versión 2.1 a la versión 2.2

Para actualizar DLCI para Configuration Manager de la versión 2.1 a la versión 2.2:

1. Ejecute el archivo **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_2.2.0.xxx.exe** desde la carpeta de donde lo ha extraído.
2. Un cuadro de diálogo le indica que se encontró otra versión de DLCI para Configuration Manager y le pregunta si desea actualizar. Haga clic en **Sí** para continuar.
Se muestra la pantalla de **Welcome (bienvenida)**.
3. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
Se abre contrato de licencia.
4. Acepte el contrato de licencia y haga clic en **Next (Siguiente)**.
Aparece la pantalla **Instalación personalizada**.
5. Seleccione uno o ambos componentes. Siga los pasos que se proporcionan:
 - [Instalación de DLCU y DPS](#)
 - [Instalación de DLCU solamente](#)
 - [Instalación de DPS solamente](#)

 **NOTA:** No puede anular el proceso de actualización cerrando el asistente de instalación. Si cierra el asistente de instalación, aparece el siguiente mensaje: Are you sure you want to cancel Dell Lifecycle Controller Integration installation? El proceso de actualización continúa independientemente de lo que elija en la casilla del mensaje.

Uso de la opción Modify (Modificar) en el instalador

La opción **Modify (Modificar)** en el instalador de DLCI para Configuration Manager modifica las funciones del programa que se instalan. Esta opción le permite realizar las siguientes acciones:

- [Instalación de una función que no instaló anteriormente](#)
- [Eliminación de una función que haya instalado anteriormente](#)

Si desinstala DLCU en el servidor DLCI con la opción **Modify (Modificar)**, luego desinstale DPS e instale nuevamente.

Instalación de una función que no instaló anteriormente

Para instalar una función que no pudo instalar anteriormente

1. Ejecute **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_2.2.0.xxx.exe** desde la carpeta de donde lo ha extraído.
2. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
El instalador muestra tres opciones.
3. Seleccionar la opción **Modify (Modificar)**.
Aparece la pantalla **Instalación personalizada**.
4. En la pantalla **Instalación personalizada**, seleccione la función que no ha instalado anteriormente.
5. Haga clic en **Next (Siguiente)**.
6. En **Ready to Modify the Program (Listo para modificar el programa)**, haga clic en **Install (Instalar)** para empezar a instalar la función.
Cuando haya finalizado el proceso de instalación, haga clic en **Finish (Terminar)** para salir del instalador.

Eliminación de una función que haya instalado anteriormente

Para quitar una función que instaló anteriormente:

1. Ejecute **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_2.2.0.xxx.exe** desde la carpeta de donde lo ha extraído.
2. Haga clic en **Siguiente**.
El instalador muestra tres opciones.
3. Seleccionar la opción **Modificar**.
Aparece la pantalla **Instalación personalizada**.
4. En la pantalla **Instalación personalizada** seleccione la función que desea quitar.
5. Haga clic en la función y seleccione la opción **Esta función no estará disponible** y haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en **Instalar**.
El instalador elimina la función.

Desinstalación de DLCI para Configuration Manager

Para desinstalar DLCI para Configuration Manager:

1. Haga clic en **Inicio** → **Panel de control** → **Agregar o quitar programas**.
2. Seleccione **Dell Lifecycle Controller Integration 2.2.0** y haga clic en **Eliminar**.
3. Siga las instrucciones para llevar a cabo la desinstalación.
De lo contrario, si está desinstalando mediante el paquete que descargó y UAC está activado, consulte [Trabajar con DLCI en un sistema activado por control de cuentas de usuario](#), o bien, haga doble clic en **Dell_Lifecycle_Controller_Integration_2.2.0.xxx.exe**, seleccione **Eliminar** y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Solución de problemas

Errores durante la instalación de Dell Provisioning Service (DPS) en el sistema

Cuando se instala DPS en un sistema distinto al servidor del sitio, si especifica un nombre del sistema o credenciales del usuario incorrectos para acceder al servidor del sitio, la información no estará autenticada por el instalador, y se completará la instalación.

Sin embargo, cuando DPS intenta acceder al servidor del sitio, no puede. Cuando ocurre dicha falla, desde la ubicación del directorio de instalación de DPS en el archivo import.log, revise la información del registro para este mensaje de error:

```
ERROR2011-10-14 03:01:02 - SCCMProxy::Connect()-Failed to connect - Error The  
RPC server is unavailable. (Exception from HRESULT: 0x800706BA) at  
Microsoft.ConfigurationManagement.ManagementProvider.WqlQueryEngine.WqlConnectio  
nManager.Connect(String configMgrServerPath)
```

Si aparece el mensaje de error, instale de nuevo DPS y proporcione el nombre de sistema correcto.