

**Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour
Nagios Core
Guide d'installation**



Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2015 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois américaines et internationales sur le copyright et la propriété intellectuelle. Dell™ et le logo Dell sont des marques commerciales de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et noms mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2015 - 10

Rév. A00

Table des matières

1 Introduction à Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core.....	4
2 Configuration système requise.....	6
Configuration système requise des systèmes de gestion.....	6
Configuration système requise pour les systèmes gérés.....	7
3 Téléchargement et installation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core.....	9
4 Mise à niveau de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core.....	12
5 Désinstallation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core.....	15
6 Accès aux documents à partir du site de support Dell.....	16
7 Documentation connexe.....	17

Introduction à Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core

Ce guide fournit des informations sur la configuration logicielle requise, la configuration système requise et la procédure à suivre pour installer, mettre à niveau et désinstaller Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core.

Ce plug-in offre des fonctionnalités permettant de surveiller les périphériques Dell dans les environnements gérés par Nagios Core. Il vous donne une visibilité complète des périphériques Dell au niveau matériel, notamment la surveillance de l'intégrité globale et des composants. Le plug-in fournit des informations de base sur l'inventaire et permet de surveiller les événements des périphériques Dell. Le plug-in également prend en charge le lancement un-à-un de la console Web des périphériques Dell pris en charge pour des activités de dépannage, de configuration et de gestion.

Le Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core prend en charge les périphériques Dell suivants :

- les serveurs Dell PowerEdge de 12e génération et générations ultérieures via la méthode sans agent, à l'aide de l'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) doté du Lifecycle Controller (LC)
- DSS (Dell Datacenter Scalable Solutions)
- Châssis Dell PowerEdge FX2/FX2s, Dell PowerEdge VRTX et Dell PowerEdge M1000e
- Matrices de stockage Dell EqualLogic PS-Series, Dell PowerVault MD 34/38 Series et Dell Compellent

Pour en savoir plus sur la prise en charge des périphériques, voir la section Matrice de prise en charge du *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core*.

Tableau 1. Fonctions clés

Fonction	Fonctionnalité
Découverte des périphériques	Permet de découvrir les périphériques Dell. Une fois la découverte terminée, des définitions d'hôte et de service sont créées pour chaque périphérique. Pour découvrir des serveurs Dell au moyen de l'iDRAC doté du Lifecycle Controller, vous pouvez opter pour le protocole SNMP ou WS-MAN. Cependant, le stockage Dell est découvert à l'aide du protocole SNMP et le châssis Dell est découvert à l'aide du protocole WS-MAN.
Device Information (Informations sur les périphériques)	Permet d'afficher des informations sur le périphérique découvert, telles que le numéro de service, la version du micrologiciel, le nom de périphérique, le modèle de périphérique, et ainsi de suite après la découverte d'un périphérique. Vous pouvez afficher ces informations dans la vue Hôtes ou Services dans la console Nagios Core.

Fonction	Fonctionnalité
	Pour en savoir plus sur les services de périphériques et leur description, voir Informations sur le périphérique dans le <i>Guide d'utilisation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core</i> .
Surveiller l'intégrité générale des périphériques Dell	Permet de surveiller l'intégrité générale des périphériques Dell.
Intégrité des composants des périphériques Dell	Permet de surveiller l'intégrité des composants du périphérique Dell tels que les disques physiques, le bloc d'alimentation, le capteur de température, la sonde de tension, et ainsi de suite, et permet d'afficher les informations sur leurs composants respectifs.
	Pour en savoir plus sur l'intégrité des périphériques Dell au niveau des composants et leur description, voir la section Surveillance de l'intégrité des composants des périphériques Dell dans le <i>Guide d'utilisation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core</i> .
Surveiller les alertes SNMP	Surveille les alertes SNMP de périphériques Dell. Cette fonction affiche uniquement la dernière alerte SNMP reçue.
	Pour afficher toutes les alertes SNMP reçues, naviguez jusqu'à Rapports → Alertes → Historique dans la console Nagios Core. Vous pouvez également afficher les informations relatives à la base de connaissances des alertes pour les périphériques Dell pris en charge correspondant à une alerte SNMP afin d'accélérer le dépannage des alertes respectives.
	Pour en savoir plus, voir la section Messages de la base de connaissances (KB) des alertes générées dans le <i>Guide d'utilisation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core</i> .
Lancement des consoles de périphériques Dell spécifiques	Permet le lancement un-à-un des consoles Dell respectives en vue de prendre de mesures supplémentaires de dépannage et de gérer les périphériques Dell pris en charge.
Informations sur la garantie	Surveille et affiche les informations de garantie des périphériques Dell pris en charge. Pour plus d'informations, voir informations de garantie des périphériques Dell dans le <i>Guide d'utilisation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core</i> .

Ce plug-in prend en charge les versions Nagios Core 3.5.0 et versions ultérieure.

Avant d'installer Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core, téléchargez la dernière version de ces documents depuis le site **Dell.com/omconnectionsEnterpriseSystemsManagement** ou **Dell.com/openmanagemanuals** pour obtenir les dernières informations concernant ce produit.

Configuration système requise

Avant d'installer le plug-in, assurez-vous que vous remplissez les conditions suivantes en fonction du protocole que vous utilisez :

Prérequis communs :

- Nagios Core version 3.5.0 ou version ultérieure est installé et que tous les composants de Nagios Core sont fonctionnels
- Perl version 5.8.8 ou ultérieure est installé.
- Le module Net-IP Perl version 1.26 ou supérieure est installé.
- (Facultatif) Java version 1.6 ou version ultérieure est installé. Il vous permet d'afficher les informations sur la garantie Dell.
- (Facultatif) le module Socket6 Perl version 0.23 ou version ultérieure est installé pour surveiller les systèmes gérés à l'aide du protocole IPv6 (Internet Protocol version 6).
- (Facultatif) SNMPTT (SNMP Trap Translator) est installé. Il vous permet de recevoir des alertes SNMP. Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente.
- (Facultatif) L'utilitaire Dell Remote RACADM pris en charge est installé. Il vous permet de surveiller les informations d'attribut de composant du châssis Dell, notamment :
 - **Speed(RPM)** (Vitesse (tr/min)) de l'**état du ventilateur du châssis Dell**.
 - **InputCurrent(A)** (Courant d'entrée (A)) de l'**état du bloc d'alimentation du châssis Dell**.
 - **InputVoltage(V)** (Tension d'entrée (V)) de l'**état du bloc d'alimentation du châssis Dell**.
 - **OutputPower(W)** (Puissance de sortie (W)) de l'**état du bloc d'alimentation du châssis Dell**.
 - Intégrité de l'**état du module d'E/S du châssis Dell**.


Pour en savoir plus sur le téléchargement et l'installation de l'utilitaire Dell Remote RACADM pris en charge, rendez-vous sur « en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/3205.racadm-command-line-interface-for-drac »

Pour SNMP :

Le module Net-SNMP Perl version 6.0.1 ou version ultérieure est installé.

Pour WS-MAN :

OpenWSMAN et ses liaisons Perl sont installés.

 **REMARQUE** : Pour découvrir les périphériques iDRAC, vous pouvez opter pour le protocole SNMP ou WS-MAN en fonction de vos besoins. Cependant, le stockage Dell est découvert à l'aide du protocole SNMP et le châssis Dell est découvert à l'aide du protocole WS-MAN.

Configuration système requise des systèmes de gestion

Les conditions requises pour les systèmes de gestion sont les suivantes :

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et RHEL 6.6 (32 bits et 64 bits)
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 et SLES 10 (32 bits et 64 bits)

ESXi exécutant les versions prises en charge des systèmes d'exploitation invités RHEL et SLES est également pris en charge.

Configuration système requise pour les systèmes gérés

Les conditions requises pour les systèmes gérés sont les suivantes :

Tableau 2. Versions micrologicielles prises en charge pour les périphériques Dell

Périphérique Dell	Micrologiciel	Versions de micrologiciel prises en charge
Serveurs Dell PowerEdge de 12e génération	iDRAC7	2.20.20.20 et 2.15.10.10
Serveurs Dell PowerEdge de 13e génération	iDRAC8	2.20.20.20 et 2.15.10.10
Serveurs Dell PowerEdge de 13e génération (T130, T330, R230 et R330)	iDRAC8	2.22.22.22
Dell PowerEdge R530xd	iDRAC8	2.20.20.20 et 2.12.12.12
Dell PowerEdge R930	iDRAC8	2.20.20.20 et 2.13.13.12
Dell PowerEdge C4130	iDRAC8	2.20.20.20 et 2.15.10.10
Dell PowerEdge C6320	iDRAC8	2.14.14.12
Dell Datacenter Scalable Solutions (DSS 1500 et DSS 2500)	iDRAC8	2.16.16.12
Dell Datacenter Scalable Solutions (DSS 1510)	iDRAC8	2.17.17.13
Châssis Dell PowerEdge M1000e	CMC	5.1 et 5.0
Châssis Dell PowerEdge VRTX	CMC	2.1 et 2.0
Châssis Dell PowerEdge FX2/FX2s	CMC	1.3 et 1.2
Matrices de stockage Dell Compellent	S/O	6.6 et 6.5
Matrices de stockage Dell EqualLogic PS-Series	S/O	8.0.4 et 7.1.7
Matrices de stockages Dell PowerVault MD 34/38 Series	S/O	8.20.09.60 et 8.20.05.60

- Si vous utilisez SNMP, assurez-vous qu'il est configuré dans les périphériques correspondants. Si vous souhaitez recevoir des interruptions SNMP dans la console Nagios Core, assurez-vous de configurer la destination des interruptions SNMP dans les périphériques correspondants.

Pour en savoir plus, voir la section **Annexe** dans le *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core* sur dell.com/omconnectionsEnterpriseSystemsManagement.

- Si vous utilisez le protocole WS-MAN, il est recommandé d'utiliser un compte de service WS-MAN autre que le compte de service par défaut. Pour plus d'informations, voir la section **Configuration des**

comptes et des privilèges utilisateur dans le Guide d'utilisateur correspondant au périphérique, à l'adresse Dell.com/esmanuals.

Pour obtenir la liste des plateformes prises en charge, reportez-vous à la section **Matrice de prise en charge** dans le *Guide d'utilisation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core*.

Téléchargement et installation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core


1. Téléchargez la version la plus récente du programme d'installation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core depuis le site Web de support Dell à l'adresse Dell.com/support ou depuis Nagios exchange à l'adresse exchange.nagios.org/.
Le programme d'installation se présente sous la forme d'un fichier `.tar.gz` nommé **Dell_OpenManage_Plugin_v2.0_Nagios_Core_A00.tar.gz**.
2. Accédez à l'emplacement de téléchargement du dossier, puis exécutez la commande suivante pour extraire son contenu :

```
tar -zxvf Dell_OpenManage_Plugin_v2.0_Nagios_Core_A00.tar.gz
```


Le dossier et les fichiers suivants sont extraits :
 - Dossier `Dell_OpenManage_Plugin`
 - Fichier `Dell_OM_Plugin_2_0_For_NagiosCore_IG.pdf`
 - Fichier `Dell_OM_Plugin_2_0_For_NagiosCore_ReadMe.txt`
 - Fichier `license_en.txt`
3. Accédez au dossier **Dell_OpenManage_Plugin/Install**, puis exécutez la commande suivante pour démarrer le programme d'installation :

```
./install.sh
```
4. Appuyez sur **O** si Nagios Core version 3.5.0 ou ultérieure est installé sur votre système, ou appuyez sur n'importe quelle autre touche pour quitter le processus d'installation, installez Nagios Core version 3.5.0 ou ultérieure pour ensuite entamer le processus d'installation.
Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre avec la valeur par défaut (O).
5. Lorsque vous êtes invité à indiquer l'emplacement de Nagios Core installé, indiquez le chemin d'accès, puis appuyez sur **Entrée**.
Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre avec l'emplacement par défaut, `/usr/local/nagios`.
Une entrée non valide affiche une erreur et quitte le processus d'installation.

Une vérification des conditions préalables est exécutée et les conditions préalables remplies s'affichent.


 **REMARQUE** : Si Net-IP ou Net-SNMP IP et OpenWSMAN ne sont pas installés sur votre système, le processus d'installation se ferme. Assurez-vous que les conditions préalables sont remplies et recommencez le processus d'installation.

Si l'une des autres conditions préalables n'est pas remplie, la procédure d'installation affiche un message correspondant et poursuit l'installation.
6. Appuyez sur **O** si vous acceptez le **Contrat de licence utilisateur final** ou n'importe quelle autre touche pour quitter l'installation.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre avec la valeur par défaut (O).


7. Appuyez sur **O** pour définir l'attribut **escape_html_tags** sur « 0 », ou appuyez sur **N** pour continuer avec le paramètre par défaut « 1 ».

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre la valeur par défaut (N).

 **REMARQUE** : Il vous est recommandé de continuer l'installation avec l'attribut **escape_html_tags** défini sur « 0 » pour une meilleure lisibilité (plusieurs lignes) afin de pouvoir distinguer les différentes instances ou entités dans le plug-in Dell.

8. Si vous avez installé SNMPTT, indiquez le chemin d'accès de l'installation, puis appuyez sur **O** pour poursuivre l'installation.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre avec le chemin de fichier par défaut, **/etc/snmp/snmpd.ini**. Si vous n'avez pas installé SNMPTT et souhaitez ignorer cette étape, appuyez sur la touche **Entrée**.

 **REMARQUE** : Si SNMPTT n'a pas été installé lors de l'installation de ce plug-in, mais que vous souhaitez recevoir des alertes SNMP, procédez comme suit :


- Installez SNMPTT.
- Accédez à **<NAGIOS_HOME> /dell/install**, puis exécutez la commande suivante :

```
./install.sh trap
```

<NAGIOS_HOME> correspond à l'emplacement d'installation de Nagios Core et, par défaut, l'emplacement de **<NAGIOS_HOME>** est **/usr/local/nagios**.

9. Si vous avez installé RACADM, indiquez le chemin d'accès de l'installation, puis appuyez sur **O** pour poursuivre l'installation.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre à l'aide du chemin d'accès du fichier par défaut, **/opt/dell/srvadmin/sbin/racadm**. Si vous n'avez pas installé RACADM et souhaitez ignorer cette étape, appuyez sur la touche **Entrée**.

 **REMARQUE** : Si RACADM n'a pas été installé lors de l'installation de ce plug-in, mais que vous souhaitez l'intégrer ultérieurement, procédez comme suit :


- Installez RACADM.
- Accédez à **<NAGIOS_HOME> /dell/install**, puis exécutez la commande suivante :

```
./install.sh racadm
```

<NAGIOS_HOME> correspond à l'emplacement d'installation de Nagios Core et, par défaut, l'emplacement de **<NAGIOS_HOME>** est **/usr/local/nagios**.

10. Si vous avez installé Java, indiquez le chemin d'accès de l'installation, puis appuyez sur **O** pour poursuivre l'installation.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre à l'aide du chemin d'accès du fichier par défaut, **/usr/bin/java**.

 **REMARQUE** : Si Java n'a pas été installé lors de l'installation de ce plug-in, mais que vous souhaitez ultérieurement installer ou mettre à niveau la version de Java, procédez comme suit :

- Installez Java.
- Accédez à **<NAGIOS_HOME> /dell/install**, puis exécutez la commande suivante :

```
./install.sh java
```

<NAGIOS_HOME> correspond à l'emplacement d'installation de Nagios Core et, par défaut, l'emplacement de **<NAGIOS_HOME>** est **/usr/local/nagios**.

Le plug-in est maintenant installé.

- 11.** Pour vérifier l'entrée de la configuration de Nagios Core, exécutez la commande suivante :

```
<NAGIOS_HOME>/bin/nagios -v <NAGIOS_HOME>/etc/nagios.cfg
```

Si la mise à jour de la configuration réussit, aucune message d'erreur ou d'avertissement ne s'affiche. Si vous recevez des messages d'erreur ou d'avertissement au cours de cette étape, vous devez les résoudre manuellement.

- 12.** Si vous avez installé SNMPTT et souhaitez en vérifier l'entrée de configuration, naviguez vers l'emplacement où SNMPTT est installé et vérifiez que les entrées suivantes sont disponibles dans le fichier **snmptt.ini** dans la section **TrapFiles** :

- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Agent_free_Server_Traps.conf
- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Chassis_Traps.conf
- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Compellent_Traps.conf
- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_EqualLogic_Traps.conf
- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_PowerVaultMD_Traps.conf

- 13.** Redémarrez les services de Nagios Core en exécutant la commande suivante :

```
service nagios restart
```

- 14.** Si vous avez installé SNMPTT, redémarrez les services SNMPTT en exécutant la commande suivante :

```
service snmptt restart
```

Mise à niveau de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core

Vous pouvez effectuer une mise à niveau à partir de Dell OpenManage Plug-in Version 1.0 pour Nagios Core à Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core en procédant comme suit :

1. Téléchargez la version la plus récente du programme d'installation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core depuis le site Web de support Dell à l'adresse **Dell.com/support** ou depuis Nagios exchange à l'adresse **exchange.nagios.org/**.
Le programme d'installation se présente sous la forme d'un fichier `.tar.gz` nommé **Dell_OpenManage_Plugin_v2.0_Nagios_Core_A00.tar.gz**.
2. Accédez à l'emplacement de téléchargement du dossier, puis exécutez la commande suivante pour extraire son contenu :

```
tar -zxvf Dell_OpenManage_Plugin_v2.0_Nagios_Core_A00.tar.gz
```

Le dossier et les fichiers suivants sont extraits :

- Dossier `Dell_OpenManage_Plugin`
 - Fichier `Dell_OM_Plugin_2_0_For_NagiosCore_IG.pdf`
 - Fichier `Dell_OM_Plugin_2_0_For_NagiosCore_ReadMe.txt`
 - Fichier `license_en.txt`
3. Accédez au dossier **Dell_OpenManage_Plugin/Install**, puis exécutez la commande suivante pour démarrer le programme d'installation :
./install.sh
 4. Appuyez sur **O** si Nagios Core version 3.5.0 ou ultérieure est installé sur votre système, ou appuyez sur n'importe quelle autre touche pour quitter le processus d'installation, installez Nagios Core version 3.5.0 ou ultérieure pour ensuite entamer le processus d'installation.
Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre avec la valeur par défaut (O).
 5. Lorsque vous êtes invité à indiquer l'emplacement de Nagios Core installé, indiquez le chemin d'accès, puis appuyez sur **Entrée**.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre avec l'emplacement par défaut, **/usr/local/nagios**.

Une entrée non valide affiche une erreur et quitte le processus d'installation.

Une vérification des conditions préalables est exécutée et les conditions préalables remplies s'affichent.



REMARQUE : Si Net-IP ou Net-SNMP IP et OpenWSMAN ne sont pas installés sur votre système, le processus d'installation se ferme. Assurez-vous que les conditions préalables sont remplies et recommencez le processus d'installation.

Si l'une des autres conditions préalables n'est pas remplie, la procédure d'installation affiche un message correspondant et poursuit l'installation.

6. Lorsque vous êtes invité à effectuer une mise à niveau à Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core, appuyez sur **O**. Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre à l'aide de la valeur par défaut (O).


Si vous ne voulez pas effectuer de mise à niveau, appuyez sur n'importe quelle autre touche pour quitter le processus d'installation.

7. Appuyez sur **O** si vous acceptez le **Contrat de licence utilisateur final** ou n'importe quelle autre touche pour quitter l'installation.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre avec la valeur par défaut (O).

8. Si vous avez installé SNMPTT, indiquez le chemin d'accès de l'installation, puis appuyez sur **O** pour poursuivre l'installation.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre avec le chemin de fichier par défaut, **/etc/snmp/snmpd.ini**. Si vous n'avez pas installé SNMPTT et souhaitez ignorer cette étape, appuyez sur la touche **Entrée**.

 **REMARQUE** : Si SNMPTT n'a pas été installé lors de l'installation de ce plug-in, mais que vous souhaitez recevoir des alertes SNMP, procédez comme suit :


- Installez SNMPTT.
- Accédez à **<NAGIOS_HOME> /dell/install**, puis exécutez la commande suivante :

```
./install.sh trap
```

<NAGIOS_HOME> correspond à l'emplacement d'installation de Nagios Core et, par défaut, l'emplacement de **<NAGIOS_HOME>** est **/usr/local/nagios**.

9. Si vous avez installé RACADM, indiquez le chemin d'accès de l'installation, puis appuyez sur **O** pour poursuivre l'installation.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre à l'aide du chemin d'accès du fichier par défaut, **/opt/dell/srvadmin/sbin/racadm**. Si vous n'avez pas installé RACADM et souhaitez ignorer cette étape, appuyez sur la touche **Entrée**.

 **REMARQUE** : Si RACADM n'a pas été installé lors de l'installation de ce plug-in, mais que vous souhaitez l'intégrer ultérieurement, procédez comme suit :


- Installez RACADM.
- Accédez à **<NAGIOS_HOME> /dell/install**, puis exécutez la commande suivante :

```
./install.sh racadm
```

<NAGIOS_HOME> correspond à l'emplacement d'installation de Nagios Core et, par défaut, l'emplacement de **<NAGIOS_HOME>** est **/usr/local/nagios**.

10. Si vous avez installé Java, indiquez le chemin d'accès de l'installation, puis appuyez sur **O** pour poursuivre l'installation.

Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour poursuivre à l'aide du chemin d'accès du fichier par défaut, **/usr/bin/java**.

 **REMARQUE** : Si Java n'a pas été installé lors de l'installation de ce plug-in, mais que vous souhaitez ultérieurement installer ou mettre à niveau la version de Java, procédez comme suit :

- Installez Java.
- Accédez à **<NAGIOS_HOME> /dell/install**, puis exécutez la commande suivante :

```
./install.sh java
```

<NAGIOS_HOME> correspond à l'emplacement d'installation de Nagios Core et, par défaut, l'emplacement de **<NAGIOS_HOME>** est **/usr/local/nagios**.

Le plug-in est maintenant installé.

- 11.** Pour vérifier l'entrée de la configuration de Nagios Core, exécutez la commande suivante :

```
<NAGIOS_HOME>/bin/nagios -v <NAGIOS_HOME>/etc/nagios.cfg
```

Si la mise à jour de la configuration réussit, aucune message d'erreur ou d'avertissement ne s'affiche. Si vous recevez des messages d'erreur ou d'avertissement au cours de cette étape, vous devez les résoudre manuellement.

- 12.** Si vous avez installé SNMPTT et souhaitez en vérifier l'entrée de configuration, naviguez vers l'emplacement où SNMPTT est installé et vérifiez que les entrées suivantes sont disponibles dans le fichier **snmptt.ini** dans la section **TrapFiles** :

- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Agent_free_Server_Traps.conf
- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Chassis_Traps.conf
- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Compellent_Traps.conf
- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_EqualLogic_Traps.conf
- <NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_PowerVaultMD_Traps.conf

- 13.** Redémarrez les services de Nagios Core en exécutant la commande suivante :

```
service nagios restart
```

- 14.** Si vous avez installé SNMPTT, redémarrez les services SNMPTT en exécutant la commande suivante :

```
service snmptt restart
```

Désinstallation de Dell OpenManage Plug-in Version 2.0 pour Nagios Core

1. Accédez au dossier `<NAGIOS_HOME>/dell/install`, et exécutez la commande suivante :
`./uninstall.sh`
2. A l'invite de confirmation de la désinstallation, appuyez sur **O** pour désinstaller ou **N** pour quitter le processus de désinstallation.
Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour quitter le programme de désinstallation.
3. Lorsque vous êtes invité à poursuivre le processus de désinstallation, appuyez sur **O** pour continuer ou sur **N** pour quitter le processus de désinstallation.
Vous pouvez également appuyer sur **Entrée** pour quitter.



REMARQUE : Si vous avez défini la valeur de l'attribut `escape_html_tags` à « 0 » au cours de l'installation, vous pouvez rétablir sa valeur par défaut, « 1 » en naviguant vers le fichier `<NAGIOS_HOME>/etc/cgi.cfg` pour modifier cette valeur.

Le plug-in est à présent désinstallé.

4. Pour vérifier l'installation de Dell OpenManage Plug-in, accédez au dossier `<NAGIOS_HOME>` et assurez-vous que le dossier `dell` a été supprimé.
5. Pour vérifier l'entrée de configuration du Nagios Core, naviguez vers l'emplacement où Nagios Core est installé, puis exécutez la commande suivante :
`<NAGIOS_HOME>/bin/nagios -v <NAGIOS_HOME>/etc/nagios.cfg`

Si la mise à jour de la configuration réussit, aucune message d'erreur ou d'avertissement ne s'affiche. Si vous recevez des messages d'erreur ou d'avertissement au cours de cette étape, vous devez les résoudre manuellement.
6. Si vous avez installé SNMPPTT, naviguez vers son emplacement et vérifiez que les entrées suivantes ont été supprimées du fichier `snmpptt.ini` sous la section **TrapFiles** (Fichiers d'interruption) :
 - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Agent_free_Server_Traps.conf`
 - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Chassis_Traps.conf`
 - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_Compellent_Traps.conf`
 - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_EqualLogic_Traps.conf`
 - `<NAGIOS_HOME>/dell/config/templates/Dell_PowerVaultMD_Traps.conf`
7. Redémarrez les services de Nagios Core en exécutant la commande suivante :
`service nagios restart`
8. Si vous avez installé SNMPPTT, redémarrez les services SNMPPTT en exécutant la commande suivante :
`service snmpptt restart`

Accès aux documents à partir du site de support Dell

Vous pouvez accéder aux documents requis de l'une des façons suivantes :

- À l'aide des liens suivants :
 - Pour tous les documents Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise) : [Dell.com/SoftwareSecurityManuals](https://www.dell.com/support/manuals)
 - Pour les documents OpenManage : [Dell.com/OpenmanageManuals](https://www.dell.com/support/manuals)
 - Pour les documents Remote Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise à distance) : [Dell.com/esmmanuals](https://www.dell.com/support/manuals)
 - Pour les documents OpenManage Connections Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise - Connexions OpenManage) : [Dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement](https://www.dell.com/support/manuals)
 - Pour les documents Serviceability Tools (Outils de facilité de la gestion) : [Dell.com/ServiceabilityTools](https://www.dell.com/support/manuals)
 - Pour les documents OpenManage Connections Client Systems Management (Gestion des systèmes clients de connexions OpenManage) : [Dell.com/DellClientCommandSuiteManuals](https://www.dell.com/support/manuals)
- Sur le site de support Dell :
 - a. Accédez à [Dell.com/Support/Home](https://www.dell.com/support/home).
 - b. Dans la section **Sélectionnez un produit**, cliquez sur **Logiciel et sécurité**.
 - c. Dans la zone de groupe **Software & Security** (Logiciels et sécurité), cliquez sur le lien approprié parmi les liens suivants :
 - **Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise)**
 - **Remote Enterprise Systems Management (Gestion des systèmes Enterprise à distance)**
 - **Serviceability Tools (Outils de facilité de la gestion)**
 - **Dell Client Command Suite**
 - **Connections Client Systems Management (Gestion des systèmes Client - Connexions)**
 - d. Pour afficher un document, cliquez sur la version de produit requise.
- Avec les moteurs de recherche :
 - Saisissez le nom et la version du document dans la zone de recherche .

Documentation connexe

Outre le présent manuel, vous pouvez consulter les manuels suivants disponibles sur le site Web du support Dell, à l'adresse Dell.com/support/manuals. Dans la page Manuels, cliquez sur **Logiciel et sécurité**, puis cliquez sur le lien de produit approprié pour accéder aux documents :

- *Guide d'utilisation de Dell Integrated Dell Remote Access Controller 8 avec Lifecycle Controller*
- *Guide d'utilisation de Dell Integrated Remote Access Controller 7*
- *Dell Chassis Management Controller for PowerEdge M1000e User's Guide (Guide d'utilisation Dell Chassis Management pour PowerEdge VRTX)*
- *Dell Chassis Management Controller for PowerEdge VRTX User's Guide (Guide d'utilisation Dell Chassis Management pour PowerEdge VRTX)*
- *Guide d'utilisation Dell Chassis Management Controller pour Dell PowerEdge FX2/FX2s*
- *Guide d'utilisation de Matrices de stockage Dell Compellent*
- *Guide d'utilisation de Matrices de stockage Dell EqualLogic PS-Series*
- *Guide d'utilisation de Matrices de stockage Dell PowerVault MD*

Voir également www.nagios.org/documentation pour obtenir toute documentation relative à Nagios Core.