



Én és Dell számítógépem

Inspiron, G-Series, XPS és Alienware számítógépek
esetén



Megjegyzés, Vigyázat és Figyelmeztetés

 **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb és hatékonyabb használatát elősegítő, fontos tudnivalókat tartalmazzák.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A „FIGYELMEZTETÉS” üzenet hardver-meghibásodás vagy adatvesztés potenciális lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

 **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Fejezetszám: 1: A számítógép beállítása.....	7
Csatlakozás az internetre.....	7
Internetkapcsolat helyi hálózaton (LAN) keresztül.....	7
Internetkapcsolat vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül.....	7
Internetkapcsolat WWAN-on keresztül.....	8
A hang beállítása.....	8
Az 5.1-es és 7.1-es hang beállítása.....	9
5.1-es hangszórók csatlakoztatása.....	10
7.1-es hangszórók csatlakoztatása.....	10
A nyomtató üzembe helyezése.....	11
Windows 10 és 8.1.....	11
Windows 7.....	11
A webkamera üzembe helyezése.....	11
Integrált webkamera.....	11
Külső webkamera.....	11
A Bluetooth beállítása.....	12
Több monitor csatlakoztatása.....	12
Windows 10.....	12
Windows 8:.....	12
Windows 7.....	13
Fejezetszám: 2: A számítógépről.....	14
Tápadapter.....	14
Akkumulátor.....	14
Gombelem.....	15
Érintőpanel.....	15
Kijelző.....	15
Érintő képernyős.....	15
3D.....	15
Vezeték nélküli kijelző.....	16
Kamera.....	16
Webkamera.....	16
3D kamera.....	16
Intel RealSense 3D kamera.....	16
Vezeték nélküli kijelző.....	16
Billentyűzet.....	16
Fizikai billentyűzet.....	17
Képernyőbillentyűzet.....	18
Billentyűzetcsatlakozási típusok.....	18
Szervizcímke és expressz szervizkód.....	18
A címke megkeresése a számítógépen.....	18
Tárolóeszköz.....	19
Belső tárolóeszközök.....	19
Eltávolítható tárolóeszközök.....	19

Memória modul.....	21
Alaplap.....	21
Chipkészlet.....	22
Processzor.....	22
Ventilátor.....	22
Hűtőborda.....	22
Hővezető kenőanyag.....	23
Videokártya.....	23
Tv-tunerek.....	23
Hangszórók.....	24
2.1-es hang.....	24
5.1-es hang.....	24
7.1-es hang.....	25
Webkamera.....	25
Hálózat.....	25
Helyi hálózat.....	25
Vezeték nélküli helyi hálózat.....	25
Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat.....	25
Vezeték nélküli személyes helyi hálózat.....	25
Modem.....	25
Router.....	26
Hálózati adapter.....	26
Vezeték nélküli helyi hálózati adapter.....	26
Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati adapter.....	26
Bluetooth.....	26
Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC).....	26

Fejezetszám: 3: A számítógép használata..... 27

Az akkumulátor töltése.....	27
A billentyűzet használata.....	27
Gyorsgombok a billentyűzeten.....	27
Billentyűparancsok Windows 8.1 és Windows RT esetén.....	28
A billentyűzet személyre szabása.....	29
A numerikus billentyűzet használata laptopon.....	30
Az érintőpanel használata.....	30
Mozdulatok az érintőpanellel.....	31
Az érintőképernyő használata.....	32
Érintőképernyő-mozdulatok.....	32
A Bluetooth használata.....	34
Bluetooth-eszköz párosítása a számítógéppel vagy táblagéppel.....	34
A webkamera használata.....	35

Fejezetszám: 4: Portok és csatlakozók..... 37

Audio.....	37
A hangportok típusai.....	37
USB.....	38
USB-portok.....	38
USB-szabványok.....	38
eSATA.....	39

VGA (Visual Graphics Array).....	39
DVI (Digital Visual Interface).....	39
DisplayPort.....	40
HDMI.....	40
SPDIF.....	40
Fejezetszám: 5: Szoftverek és alkalmazások.....	41
Absolute.....	41
My Dell Downloads.....	41
Dell SupportAssist.....	41
PC ellenőrzése.....	42
Solution Station.....	42
Quickset.....	43
NVIDIA 3D alkalmazások.....	43
DellConnect.....	44
Fejezetszám: 6: Az operációs rendszer visszaállítása.....	45
Rendszer-visszaállítási opciók.....	45
Dell Backup and Recovery.....	45
Dell Backup and Recovery Basic.....	46
Dell Backup and Recovery premium.....	46
Dell Factory Image Restore (Dell gyári rendszerkép-visszaállítás).....	47
Rendszer-visszaállítás.....	48
Windows 10.....	49
Windows 8.1.....	49
Windows 7.....	49
Operációs rendszer telepítőlemeze.....	50
Helyreállító adathordozók.....	50
Fejezetszám: 7: Hibaelhárítás.....	51
Alapvető hibaelhárítási lépések.....	51
Diagnosztika.....	51
Rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (PSA).....	51
Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (ePSA).....	52
LCD BIST.....	52
Bip kódok.....	53
Fejezetszám: 8: BIOS.....	54
A BIOS-beállítások módosítása.....	54
Belépés a BIOS beállító programba.....	54
A BIOS-jelszó átállítása.....	54
Boot Sequence.....	55
Fejezetszám: 9: Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei.....	56
Fejezetszám: 10: Hivatkozások.....	57
A számítógép karbantartása.....	57
Energiaigazdálkodás.....	57
Az energiaellátások konfigurálása.....	57

A bekapcsológomb funkciójának megadása.....	58
Dell Power Manager.....	58
Az akkumulátor élettartamának növelése.....	59
Áttelepítési javaslatok.....	60
Ergonómiai utasítások.....	60
A Dell és a környezet.....	61
Jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos irányelvek.....	62

A számítógép beállítása

A beállítási eljárás az Ön számítógépétől függően eltérő lehet. Az adott számítógépre vagy táblagépre vonatkozó beállítási utasításokért tekintse meg a mellékelt *Quick Start Guide* (Gyors üzembehelyezési útmutató) dokumentumot vagy a www.dell.com/support weboldal *Setup and Specifications* (Beállítás és specifikációk) menüpontját.

Csatlakozás az internetre

Kábel, DSL, betárcsázás vagy WWAN-csatlakozás segítségével csatlakoztathatja számítógépét az internetre. Telepíthet vezetékes vagy vezeték nélküli útválasztót is, hogy több eszközzel is megossza a kábeles vagy DSL-internetkapcsolatot. Egyes kábel- és DSL-modemek is rendelkeznek beépített, vezeték nélküli útválasztóval.

- i** **MEGJEGYZÉS:** Mielőtt csatlakoztatja a számítógépet az internetre a kábel- vagy DSL-modemmel, állítsa be a széles sávú modemet és az útválasztót. A modem és az útválasztó beállításához forduljon az internetszolgáltatójához.

Internetkapcsolat helyi hálózaton (LAN) keresztül

1. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a modemhez vagy routerhez és a számítógépéhez.
2. Ellenőrizze az aktivitást jelző fényeket a modemen és a routeren, illetve a számítógépén.
i **MEGJEGYZÉS:** Egyes számítógépek tevékenységét nem jelzi jelzőfény.
3. Az internetkapcsolat ellenőrzéséhez nyissa meg a webböngészőt.

Internetkapcsolat vezeték nélküli helyi hálózaton (WLAN) keresztül

- i** **MEGJEGYZÉS:** Engedélyezze a számítógép WiFi funkcióját. A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezéséhez szükséges tudnivalókért tekintse meg a számítógéphez mellékelt *Gyors üzembehelyezési útmutatót* vagy a www.dell.com/support weboldal *Beállítás és specifikációk* menüpontját.

Windows 10

1. Kattintson a vezeték nélküli ikonra az értesítések menüben, vagy érintse meg azt.
2. Kattintson arra a hálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne, vagy érintse meg azt.
3. Kattintson vagy koppintson a **Kapcsolódás** lehetőségre.
i **MEGJEGYZÉS:** Ha a rendszer kéri, adja meg ismét a hálózati jelszavát. Lehet, hogy az útválasztó beállítása során már konfigurálta a hálózati jelszót, vagy az útválasztó rendelkezik alapértelmezett hálózati jelszóval. A részletekért forduljon a router gyártójához.
4. Fájlmegosztás be-/kikapcsolása (opcionális).

Windows 8.1

1. A vezérlőgombok oldalsávon kattintson vagy koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
2. Kattintson vagy koppintson a vezeték nélküli kapcsolat ikonra
3. Kattintson arra a hálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne, vagy érintse meg azt.
4. Kattintson vagy koppintson a **Kapcsolódás** lehetőségre.
i **MEGJEGYZÉS:** Ha a rendszer kéri, adja meg ismét a hálózati jelszavát. Lehet, hogy az útválasztó beállítása során már konfigurálta a hálózati kulcsot, vagy az útválasztó rendelkezik alapértelmezett hálózati kulccsal. A részletekért forduljon a router gyártójához.

5. Fájlmegosztás be-/kikapcsolása (opcionális).

Windows 7

1. Kattintson a vezeték nélküli ikonra az értesítések menüben, vagy érintse meg azt.
2. Kattintson arra a hálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne.
3. Kattintson a **Kapcsolódás** gombra.
i **MEGJEGYZÉS:** Ha a rendszer kéri, adja meg ismét a hálózati jelszavát. Lehet, hogy az útválasztó beállítása során már konfigurálta a hálózati kulcsot, vagy az útválasztó rendelkezik alapértelmezett hálózati kulccsal. A részletekért forduljon a router gyártójához.
4. Fájlmegosztás be-/kikapcsolása (opcionális).

Internetkapcsolat WWAN-on keresztül

A WWAN-kapcsolat nem igényel modemet vagy útválasztót a laptop vagy táblagép internetre való csatlakoztatásához. A számítógép WWAN-kártyája a mobiltelefonhoz hasonlóan, közvetlenül csatlakozik a szolgáltató hálózatához.

Ha hálózati szolgáltatási szerződéssel vásárolt táblagépet, lehet, hogy az internet már aktiválva van.

- i** **MEGJEGYZÉS:** A számítógépen vagy táblagépen legyen engedélyezve a Wi-Fi. A vezeték nélküli kapcsolat engedélyezéséhez szükséges tudnivalókért tekintse meg a számítógéphez mellékelt *Gyors üzembehelyezési útmutatót* vagy a www.dell.com/support weboldal *Beállítás és specifikációk* menüpontját.

Windows 10

1. Kattintson a vezeték nélküli ikonra az értesítések menüben, vagy érintse meg azt.
2. Kattintson a mobil széles sávú hálózat nevére, vagy érintse meg azt.
3. Kattintson vagy koppintson a **Kapcsolódás** lehetőségre.
4. Ha a rendszer kéri, írja be a hozzáférési pont nevét (APN) vagy a PIN-kódot, a felhasználónevet és a jelszót.

Windows 8.1

1. A vezérlőgombok oldalsávból válassza a Beállításokat.
2. Kattintson a vezeték nélküli ikonra az értesítések menüben, vagy érintse meg azt.
3. Kattintson arra a hálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne, vagy érintse meg azt.
4. Kattintson vagy koppintson a **Kapcsolódás** lehetőségre.
5. Ha a rendszer kéri, írja be a hozzáférési pont nevét (APN) vagy a PIN-kódot, a felhasználónevet és a jelszót.

Windows 7




1. Kattintson a **Start** gombra, írja be a keresőmezőbe a **Mobile Broadband Utility** kifejezést, majd nyomja meg Enter gombot.
2. A **Mobile Broadband Utility** ablakban kattintson a **Csatlakozás** gombra.
3. Ha a rendszer kéri, írja be a hozzáférési pont nevét (APN) vagy a PIN-kódot, a felhasználónevet és a jelszót.

A hang beállítása

A Dell számítógépek és táblagépek beépített hangszórókkal rendelkeznek, amelyek kétcsatornás hangot támogatnak. A beépített hangszórók használatához játsszon le médiatartalmat, és állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.

A Dell számítógépek és táblagépek 3,5 mm-es csatlakozóval rendelkeznek, amellyel külső hangszórók csatlakoztathatók. Ha két csatornával rendelkező audioszöveget állít be, csatlakoztassa a hangszórókat a 3,5 mm-es fejhallgatóporthoz vagy az audioporthoz.


A Dell asztali gépek 5.1/7.1 hangtámogatással is rendelkezhetnek. Ha 5.1/7.1-es hangot állít be, a legjobb hangkimenet érdekében a megfelelő portokhoz kell csatlakoztatnia a hangszórókat.

-  **MEGJEGYZÉS:** Az adott számítógépen vagy táblagépen megtalálható portokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a mellékelt *Gyors üzembehelyezési útmutatót* vagy a www.dell.com/support weboldal *Beállítás és specifikációk* menüpontját.
-  **MEGJEGYZÉS:** A legjobb eredmények érdekében a hangszórókat a hozzájuk mellékelt utasításokban ismertetett módon helyezze el.
-  **MEGJEGYZÉS:** Különálló hangkártyás számítógépen a csatlakozókat a kártyához csatlakoztassa.

Az 5.1-es és 7.1-es hang beállítása

A számítógép konfigurálása többcsatornás hangkimenet biztosítására.

Windows 10 és 8.1

1. Írja be a keresőmezőbe: **Hang**.
 -  **MEGJEGYZÉS:** A Windows 10 rendszerben a keresőmező eléréséhez kattintson a Keresés ikonra, vagy érintse meg azt. A Windows 8.1 rendszerben a keresőmező eléréséhez kattintson a Keresés vezérlőgombra, vagy érintse meg azt.
2. Kattintson a **Hangszközök kezelése** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
3. A **Lejátszás** lapon nyomja meg a **Hangszórók vagy fejhallgatók** lehetőséget.
4. Nyomja meg a **Beállítás** gombot, majd a **Tesztelés** gombot.
Minden hangszóróból kell hallania hangot.
5. Kattintson a **Tovább** gombra, vagy érintse meg azt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Windows 7

1. Kattintson a **Start** ikonra, írja be a keresőmezőbe, hogy **Hang**, majd nyomja le az Enter billentyűt.
A megjelenő találatokban kattintson a **Hang** lehetőségre. Vagy kattintson a **Start > Vezérlőpult > Hardver és hang > Hang** elemre.
2. Válassza ki a **Hangszórók** elemet, és kattintson a **Beállítás** lehetőségre.
Megjelenik a **Hangszóróbeállítás** ablak.
3. A **Lejátszás** lapon nyomja meg a **Hangszórók vagy fejhallgatók** lehetőséget.
4. Válasszon egyet a **Hangcsatornák:** alatt található hangszórókonfigurációk közül, és kattintson a **Tesztelés** gombra.
Minden hangszóróból kell hallania hangot.
5. Kattintson a **Tovább** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5.1-es hangszórók csatlakoztatása



1. ábra. 5.1-es hangszórók csatlakoztatása

- | | |
|--|---|
| 1. Hátsó audiocsatlakozó a számítógépen | 2. Középső/LFE-térhangzáskimenet a számítógépen |
| 3. Elülső audiocsatlakozó a számítógépen | 4. 5.1 csatornás hangkábel |
| 5. Középső/LFE térhangzás kimenet a hangszórón | 6. Elülső audiocsatlakozó a hangszórón |
| 7. Hátsó audiocsatlakozó a hangszórón | |

7.1-es hangszórók csatlakoztatása



2. ábra. 7.1-es hangszórók csatlakoztatása

- | | |
|---|---|
| 1. Hátsó audiocsatlakozó a számítógépen | 2. Középső/LFE-térhangzáskimenet a számítógépen |
| 3. Oldalsó audiocsatlakozó a számítógépen | 4. Elülső audiocsatlakozó a számítógépen |
| 5. 7.1 csatornás hangkábel | 6. Középső/LFE térhangzás kimenet a hangszórón |

7. Elülső audiocsatlakozó a hangszórón
9. Oldalsó audiocsatlakozó a hangszórón

8. Hátsó audiocsatlakozó a hangszórón

A nyomtató üzembe helyezése

A nyomtatót a számítógép USB-portjához csatlakoztathatja. Egyes nyomtatók a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatot is támogatják.

- MEGJEGYZÉS:** A nyomtató funkciói és a telepítés lépései a nyomtatótípustól függően eltérők lehetnek. A nyomtató beállítására vonatkozó további információkért tekintse meg a nyomtatóhoz kapott dokumentációt.
- Ha vezeték nélküli nyomtatót telepít, a következő lépések előtt csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez az USB-kábellel.
 - Ha egy vezeték nélküli nyomtatót telepít, kövesse a nyomtató dokumentációjában található utasításokat.

Windows 10 és 8.1

1. Írja be a keresőmezőbe: **Eszközök**.

MEGJEGYZÉS: A Windows 10 rendszerben a keresőmező eléréséhez kattintson a Keresés ikonra, vagy érintse meg azt. A Windows 8.1 rendszerben a keresőmező eléréséhez kattintson a Keresés vezérlőgombra, vagy érintse meg azt.

2. Kattintson az **Eszközök és nyomtatók** elemre, vagy érintse meg azt.
3. Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** elemre, vagy érintse meg azt.

Megjelenik az **Eszköz hozzáadása** ablak.

4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: Ha már telepítette a nyomtatóját, akkor annak meg kell jelennie a jobb oldalon található listán. Ha a nyomtató nem szerepel a listában, kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre az eszközlista tetején, vagy érintse meg azt. A telepítéshez válassza ki a nyomtatót a listából. A nyomtató beállítására vonatkozó további információkat tekintse meg a nyomtatóhoz kapott dokumentációban

Windows 7

1. Kattintson a **Start > Eszközök és nyomtatók** lehetőségre.
2. Kattintson a **Nyomtató hozzáadása** ikonon.

Megjelenik a **Nyomtató hozzáadása** Nyomtató hozzáadása ablak.

3. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: A nyomtató hozzáadásakor szükséges lehet a nyomtató illesztőprogramjának telepítése is. Használja a nyomtató illesztőprogramjának adathordozóját, vagy töltsse le az illesztőprogramot a nyomtató gyártójának webhelyéről. A nyomtató beállítására vonatkozó további információkat tekintse meg a nyomtatóhoz kapott dokumentációban

A webkamera üzembe helyezése

Integrált webkamera

Az integrált webkamera a laptop kijelzőjén vagy a külső kijelzőn található. Ha a webkamerát a számítógéppel együtt rendelte meg, az illesztőprogramokat és szoftvereket előre telepítik a számítógépre. A számítógéppel szállított adathordozót csak az esetleges újratelepítéshez használja. További információkért lásd [A webkamera használata](#) című részt.

Külső webkamera

A meghajtók és a webkamera összes jellemzőjének használatához szükséges egyéb szoftverek telepítéséhez használja a webkamerához kapott adathordozót. További információért tekintse meg a webkamerához tartozó dokumentációt.

A Bluetooth beállítása

A vezeték nélküli rendszer bekapcsolásával kapcsolhatja be számítógépén a Bluetooth-t. A legtöbb számítógép és táblagép beépített Bluetooth-kártyával kerül forgalomba. Az eszköz és a számítógép párosításával kapcsolatos további információkért lásd [A Bluetooth használata](#) című részt.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretné megtudni, hogy a számítógép vagy a táblagép rendelkezik-e belső Bluetooth-kártyával, tekintse meg a mellékelt *Gyors üzembe helyezési útmutatót* vagy a www.dell.com/support weboldalt *Beállítás és specifikációk* menüpontját.

Több monitor csatlakoztatása

A legtöbb asztali számítógéphez való grafikus kártya vagy videokártya a kártya és a számítógép specifikációjától függően kettő vagy több monitor használatát is támogatja. A laptopok a számítógép specifikációjától függően általában legfeljebb két monitor használatát támogatják. Azonosítsa a számítógépen vagy a laptopon megtalálható videocsatlakozók típusát. A videocsatlakozók számát a számítógépbe vagy a laptopba szerelt videokártya típusa határozza meg.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz és a konnektorhoz.
2. Csatlakoztassa a monitor videokábelét a számítógépen vagy laptopon lévő videocsatlakozóhoz.
3. Kapcsolja be a monitort, majd a számítógépet vagy a laptopot.

Windows 10

A kábelek megfelelő csatlakoztatását követően a számítógépnek automatikusan érzékelnie kell a csatlakoztatott monitorokat, és meg kell jelenítenie rajtuk a képernyőt. Ekkor kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő megjelenítési módot.

A Microsoft Windowsban több különböző megjelenítési mód közül választhat. Ezek határozzák meg, hogy a képernyő hogyan jelenjen meg, ha a számítógéphez több monitor is van csatlakoztatva.

- **Csak a számítógép képernyőjére** – Csak az 1. kijelző használata, a 2. kijelzőn semmi sem jelenik meg. A rendszer csak az elsődleges képernyőt használja, a második képernyőt egyáltalán nem használja.
- **Duplikálás** (más néven Klónozás mód) – Mindkét képernyőn a teljes asztalt megjeleníti. A második és a többi monitor az elsődleges monitor tartalmát jelenítik meg.
- **Kiterjesztés** – Az asztal kiterjesztése két képernyőre. A számítógép asztala a detektált monitorokon széthúzva jelenik meg, ezzel lehetővé téve egy sokkal nagyobb méretű asztal megjelenítését.
- **Csak a második képernyőre** – Csak a 2. képernyő használata, az 1. képernyőn semmi sem jelenik meg. A rendszer letiltja az elsődleges monitort és csak a második monitort használja.

Windows 8:

Windows mód

1. Az ujj jobbról balra történő elhúzásával, vagy az egérkurzor valamelyik jobb oldali sarokba történő mozgatásával nyissa meg a **Windows panelek** ablakot.
2. Válassza az **Eszközök** lehetőséget.
3. Válassza a **Második képernyő** lehetőséget.
4. Válasszon az alábbi opciók közül:
 - **Csak a számítógép képernyőjére** – Csak az 1. kijelző használata, a 2. kijelzőn semmi sem jelenik meg. A rendszer csak az elsődleges képernyőt használja, a második képernyőt egyáltalán nem használja.
 - **Duplikálás** (más néven Klónozás mód) – Mindkét képernyőn a teljes asztalt megjeleníti. A második és a többi monitor az elsődleges monitor tartalmát jelenítik meg.
 - **Kiterjesztés** – Az asztal kiterjesztése két képernyőre. A számítógép asztala a detektált monitorokon széthúzva jelenik meg, ezzel lehetővé téve egy sokkal nagyobb méretű asztal megjelenítését.
 - **Csak a második képernyőre** – Csak a 2. képernyő használata, az 1. képernyőn semmi sem jelenik meg. A rendszer letiltja az elsődleges monitort és csak a második monitort használja.

Hagyományos asztali mód

1. Nyissa meg a **Vezérlőpultot**, majd válassza a **Kijelző** lehetőséget.
2. Válassza a bal oldalon található **Megjelenítési beállítások módosítása** elemet.
3. A **Megjelenítési beállítások módosítása** ablakban a virtuális monitorok elhúzásával állítsa be a monitorok fizikai elrendezését.
4. A befejezéshez kattintson az **OK** gombra.

Windows 7

1. Zárjon be minden futó programot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Windows billentyűt, majd nyomja meg a P billentyűt.
3. Válasszon az alábbi opciók közül:
 - **Csak számítógép** – A képernyő képét csak a laptop monitorján jeleníti meg.
 - **Duplikálás** – A laptop képét mindkét monitoron megjeleníti. A felbontást az alacsonyabb felbontású monitor alapján határozza meg.
 - **Kiterjesztés** – A képernyő áthelyezése az egyik monitorról egy másikra. A művelethez húzza el az ablakot az ablakcímnél fogva az új helyre.
 - **Csak projektor** – Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha a laptopot asztali számítógépként használja, így a nagyobb külső monitor felbontását használhatja.

A számítógépről

Ez a fejezet a számítógépben megtalálható alkatrészek részletes bemutatását tartalmazza.

Tápadapter

A tápadapterek célját a hordozható számítógépek, táblagépek és bizonyos asztali számítógépek áramellátása jelenti. A Dell tápadapter készlet a tápadapterből és a tápkábelből áll. A tápadapter teljesítménye (90 W, 65 W stb.) a céleszköz típusától függ, míg a tápkábel típusát a szállítási országban használt szabvány határozza meg.

FIGYELMEZTETÉS: A számítógép károsodásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kizárólag az eszközhöz mellékelt tápegységet vagy a Dell által jóváhagyott cseretápegységet használja.



Akkumulátor

Az akkumulátorok besorolása a teljesítményük alapján történik, így 45 wattórás, 65 wattórás stb. teljesítményűek lehetnek. Az akkumulátor segítségével használhatja az eszközt, amikor az nincs dugaszolóaljzathoz csatlakoztatva. Az akkumulátor élettartamát az a szám jellemzi, amely megmutatja, hányszor lehet lemeríteni és újratölteni a működési idő jelentős csökkenése nélkül. Az élettartamának végén le kell cserélnie az akkumulátort. A számítógépmoddeltől függően az akkumulátor lehet a felhasználó által cserélhető, vagy a cserét Dell szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

MEGJEGYZÉS: A nagy kapacitású akkumulátorok élettartama általában hosszabb, mivel ezeket ritkábban kell tölteni, mint az alacsony kapacitású akkumulátorokat.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében lásd: [Az akkumulátor élettartamának növelése](#).

MEGJEGYZÉS: A Dell Power Manager funkciót az Alienware rendszerek nem támogatják.

Gombelem

A gommelem feladata a CMOS (kiegészítő fémoxid félvezető) chip áramellátásának biztosítása, még a számítógép kikapcsolt állapotában is. A CMOS chip tárolja az időt, dátumot és a számítógép egyéb konfigurációs adatait. Normál használatban a gommelem több évig működhet. A gommelem élettartamát az alaplap típusa, hőmérséklete, a számítógép bekapcsolt állapotának időtartama és számos más hasonló tényező befolyásolja.



Érintőpanel

Az érintőpanel a legtöbb laptopon megtalálható, és az egér helyettesítésére szolgál. Érintésérzékeny felülettel rendelkezik, amely érzékeli az ujj érintésének mozgását és helyzetét. Az érintőpanel használatkor a felület megérintésével mozgathatja az egérmutatót, elhúzhatja a kijelölt elemeket és a kívánt területre koppinthat. A kézmozdulat-felismeréssel ellátott érintőpanelek olyan kézmozdulatokat is támogatnak, mint a nagyítás, a kicsinyítés, a forgatás, a görgetés stb. Külső érintőpanelt is vásárolhat. A precíziós érintőpanel a beviteli eszközök új osztályát képviseli, amely nagy pontosságú mutatómozgatási és kézmozdulat-funkciókat kínál a felhasználóknak. A precíziós érintőpanelek illesztőprogram nélkül, közvetlenül kommunikálnak az operációs rendszerrel.

MEGJEGYZÉS: További információért lásd [Az érintőpanel használata](#) című részt.

Kijelző

A kijelzők a képernyőméret, felbontás, szintartomány stb. alapján jellemezhetők. Általánosságban a magasabb felbontású és jobb szintámogatású képernyő jobb képminőséget nyújt. Egyes külső kijelzők USB-porttal, memóriakártya-olvasóval stb. vannak ellátva. Bizonyos kijelzők olyan funkciókat is támogatnak, mint az érintőképernyő, a 3D és a vezeték nélküli kapcsolat.

Érintő képernyős

Az érintőképernyő olyan kijelző eszköz, amely az egér, érintőpad vagy billentyűzet helyett a képernyőn látható objektumok megérintésével hozza létre a kapcsolatot. Az érintőképernyőt ujjal vagy más nem elektronikus eszközzel, például érintőceruzával működtetheti. Az érintőképernyő telefonokban, táblagépekben, számítógépekben stb. gyakori. Az érintőképernyőnél használt technológiák leggyakrabban a kapacitív és a rezisztív érintésérzékelésen alapulnak.

MEGJEGYZÉS: Az érintőképernyőt nem minden számítógép támogatja.

MEGJEGYZÉS: További információért lásd [Az érintőképernyő használata](#) című részt.


3D

A 3D-képes kijelzők alkalmasak a 3D képek és videók megjelenítésére. A 3D kijelzők a bal és a jobb szemnek eltérő 2D képet jelenítenek meg. Ezeket a képeket értelmezi az agyunk 3D-s képként.

MEGJEGYZÉS: A 3D-s megjelenítéshez speciális 3D-szemüvegre lehet szükség.

Vezeték nélküli kijelző

A vezeték nélküli kijelző funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép kijelzőjének képernyőjét kábel nélkül ossza meg egy kompatibilis televízióval. Tekintse meg a televíziókészülék dokumentációját, hogy megtudja, az Ön tv-készüléke támogatja-e ezt a funkciót.

 **MEGJEGYZÉS:** A vezeték nélküli kijelzőt nem mindegyik számítógép támogatja. További információért látogasson el ide: www.intel.com.

Kamera

Webkamera

A webkamera videobeszélgetést, valamint fényképek készítését és videók rögzítését teszi lehetővé.

3D kamera


A 3D kamera segítségével háromdimenziós képeket rögzíthet és továbbíthat, a beépített érzékelők segítségével lehetővé válik a tárgyak távolságának, méretének, kiterjedésének érzékelése. Ez a funkció javítja az interaktivitás minőségét videokonferenciák, online szerencsejáték stb. során.

Intel RealSense 3D kamera

A RealSense kamerák három objektívvel rendelkeznek: egy szabványos 2D kamerával a hagyományos fényképekhez és videóhoz, egy infravörös kamerával és egy infravörös lézerprojektorral. Az infravörös alkatrészek révén a RealSense képes az objektumok közötti távolság érzékelésére, elkülönítve a tárgyakat a körülöttük levő háttérrétegtől, és így sokkal jobb tárgy- arc- és kézmozdulat-felismerést tesz lehetővé, mint egy hagyományos kamera. Az eszközök háromfélék lehetnek: elülső, hátlati és pillanatképes.

Vezeték nélküli kijelző

A vezeték nélküli kijelző funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép kijelzőjének képernyőjét kábel nélkül ossza meg egy kompatibilis televízióval. Tekintse meg a televíziókészülék dokumentációját, hogy megtudja, az Ön tv-készüléke támogatja-e ezt a funkciót.

 **MEGJEGYZÉS:** A vezeték nélküli kijelzőt nem mindegyik számítógép támogatja. További információért látogasson el ide: www.intel.com.

Billentyűzet

A billentyűzetek révén karaktereket írhat, és a gyorsbillentyűkkel speciális funkciókat hajthat végre. A billentyűk és karakterek száma eltérő lehet a forgalmazó országtól függően. A laptopok beépített billentyűzettel rendelkeznek. A táblagépeken általában képernyőn megjelenő billentyűzet van, és egyes táblagépek külső billentyűzetet is támogatnak. A Dell asztali számítógépein külső billentyűzet található, amely USB-kábel vagy vezeték nélküli jelek segítségével kapcsolódik az eszközhöz.

A billentyűzeten általában elérhető billentyűk:

- Alfajnumerus billentyűk betűk, számok, központozás és szimbólumok bevitelére.
- Multimédiás és alkalmazás billentyűparancsok
- Kontrollbillentyűk mint pl. Ctrl, Alt, Esc és a Windows billentyű
- Bizonyos feladatok elvégzésére vagy funkciók elindítására használatos billentyűparancsok
- Funkcióbillentyűk, F1–F12
- Navigációs billentyűk a kurzor dokumentumokban vagy az ablakokban való mozgatásához

Fizikai billentyűzet

A fizikai billentyűzeteket a laptopokon és az asztali számítógépeken használják. A laptopok általában beépített billentyűzettel rendelkeznek. A külső billentyűzetet általában asztali számítógépeken használják. Egyes billentyűzetek plusz funkciókkal is rendelkezhetnek, például a hangerő módosítására és alkalmazások gyorsindítására szolgáló billentyűket tartalmazhatnak, beépített érintőpanellel rendelkezhetnek, programozható gyorsbillentyűk vannak rajtuk, háttérvilágítással rendelkezhetnek stb.



Billentyűzet háttérvilágítása

Az egyes billentyűzetekbe beépített háttérfény megvilágítja a billentyűkön lévő jeleket, és ez lehetővé teszi, hogy a billentyűzetet sötét környezetben is használhassák. A háttérvilágítás bekapcsolható kézzel, vagy beállítható, hogy sötétben automatikusan bekapcsoljon.

A Dell laptopokon a háttérvilágítás különböző világítási állapotú lehet. Az Fn és jobbra mutató nyíl megnyomásával lehet váltani a három állapot között. Az RGB-háttérvilágítással ellátott billentyűzet esetén az egyes billentyűkhöz RGB-megvilágítás tartozik. A játékbeli műveletekhez igazodva lehetősége van a háttérvilágítás konfigurálására.



i MEGJEGYZÉS: A háttérvilágítással ellátott billentyűzetet nem mindegyik számítógép támogatja. Ha szeretné megtudni, hogy a számítógépéhez háttérvilágítással ellátott billentyűzet tartozik-e, tekintse meg a számítógéphez mellékelt *Gyors üzembehelyezési útmutatót* vagy a www.dell.com/support weboldalt *Beállítás és specifikációk* menüpontját.

Képernyőbillentyűzet

A képernyőbillentyűzet a legtöbb számítógép és táblagép esetén elérhető. Azonban főként érintőképernyős eszközökön, pl. táblagépeken és többfunkciós számítógépeken használatosak. A billentyűk az egérrel vagy az érintőképernyőn megjelenő billentyűk megérintésével választhatók ki.

Billentyűzetcsatlakozási típusok

A billentyűzetek csatlakozhatnak a számítógéphez kábellel (vezetékes) vagy vezeték nélküli jelekkel (vezeték nélküli).

Vezetékes

A vezetékes billentyűzetek kábellel (általában USB-kábellel) csatlakoznak a számítógéphez, és nem igényelnek további energiaforrást, például akkumulátort.

Vezeték nélküli kapcsolat

A vezeték nélküli billentyűzetek rádiófrekvencia (RF) vagy Bluetooth (BT) révén csatlakoznak számítógépéhez. Ez kevesebb kábellel jár, nagy rugalmasságot és kényelmesebb tartást biztosít a számítógép közvetlen, pár méteres közelében. Ezek a billentyűzetek akkumulátorról működnek.

Az RF-technológiájú billentyűzetek általában egy vevővel kaphatók, amelyet a számítógéphez kell csatlakoztatni. A Bluetooth-billentyűzetek párosíthatók a számítógép beépített Bluetooth-kártyájával vagy egy külső Bluetooth-adapterrel.

Szervizcímke és expressz szervizkód

A szervizcímket és az expressz szervizkódot az alábbi helyeken találhatja meg a számítógépen:


- A számítógép vagy táblagép címkéjén
- A SupportAssist csempén a számítógépen Bővebb információkért lásd a [Dell SupportAssist](#) című részt.
- A Dell támogatási webhelye: www.dell.com/support.
- BIOS-beállítási program

A címke megkeresése a számítógépen

Laptopok – A laptop alján (a rendszercímke alatt vagy az akkumulátorházban)

Asztali számítógépek – A számítógépház hátoldalán

Táblagépek – A táblagép hátoldalán vagy alján


 **MEGJEGYZÉS:** A címke pontos helyével kapcsolatos információkért tekintse meg a számítógéphez mellékelt *Gyors üzembehelyezési útmutatót*, vagy a www.dell.com/support weboldal *Beállítás és specifikációk* menüpontját.

Dell Support weboldal

1. Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra.
2. Kattintson a **Termék észlelése** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

BIOS-beállítási program

1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet.
2. A BIOS-beállítási program megnyitásához várja meg, amíg megjelenik a DELL logó, majd figyeljen, és amikor megjelenik az F2 készenléti jel, nyomja meg azonnal az F2 billentyűt.

 **MEGJEGYZÉS:** Az F2 készenléti jel csak rövid ideig aktív. Ha lemarad róla, várja meg, amíg a számítógép elindul, és megjelenik az asztal, majd kapcsolja ki a számítógépet, és próbálja újra.

3. Navigáljon a **Fő** lapra, és keresse a **Szervizcímke** lehetőséget. A BIOS-beállítási programmal kapcsolatos további információkért használja számítógépe szervizelési kézikönyvét, amely itt található: www.dell.com/support.

Tárolóeszköz

A tárolóeszközök megőrzik az adatokat, hogy azokat később felhasználhassa. A tárolóeszközök lehetnek belső vagy külsők. A legtöbb tárolóeszköz mindaddig megőrzi az adatokat, amíg azokat kézi módszerrel nem törli azokat. Ilyen tárolóeszközök például a merevlemez-meghajtók (HDD), a szilárdtest-meghajtók (SSD), az optikai meghajtók, a flash-meghajtók és így tovább.

Belső tárolóeszközök

A belső tárolóeszközök a számítógépbe vannak szerelve, és általában nem lehet eltávolítani őket, ha a számítógép be van kapcsolva. A leggyakoribb belső tárolóeszközök a merevlemez-meghajtók (HDD) és a szilárdtest-meghajtók (SSD). A HDD-k és az SSD-k a SATA-csatolófelületet használják az adatátvitelhez. Az SSD fizikailag is hasonlít a HDD-re, így kompatibilis a meglévő számítógépekkel. A HDD-k lemezeket tartalmaznak. Az SSD-k flash memóriát használnak, így az SSD-k gyorsabban, halkabban és energiatékonyabban működnek, és jobban ellenállnak az ütődéseknek.

Eltávolítható tárolóeszközök

Eltávolítható tárolóeszközöknek azokat az eszközöket hívjuk, amelyek a számítógépből annak kikapcsolása nélkül kivehetők. A leggyakrabban használt eltávolítható tárolóeszközök:

- Optikai lemezek
- Memóriakártyák
- Flash meghajtók
- Külső merevlemezek

Optikai meghajtók és lemezek

A számítógép támogathatja a DVD RW vagy DVD RW és Blu-ray kombó meghajtókat. Az optikai lemezek lehetnek csak olvashatók, egyszer írhatók, vagy újraírhatók. Néhány gyakori meghajtótípus:


- Blu-ray-író – Blu-ray lemezek, DVD-lemezek és CD-lemezek olvasására és írására szolgál.
- Blu-ray-olvasó – Blu-ray lemezek, DVD-lemezek és CD-lemezek olvasására és írására szolgál. Olvassa és írja a DVD-eket és a CD-eket.
- DVD RW – DVD- és CD-lemezek írására és olvasására szolgál.

Memóriakártyák










A memóriakártyák, vagy másként flash-kártyák, flash-memóriában tárolják az adatokat. Újraírhatók, gyorsak és áram nélkül is megőrzik az adatokat. Ezeket gyakran használják digitális fényképezőgépekben, mobiltelefonokban, médialejátszóknak, játékkonzolokban stb. A számítógépében kártyaolvasó is lehet, amely írja és olvassa ezeket a kártyákat.

A memóriakártyák gyakori típusai:

1. táblázat: A leggyakoribb memóriakártya-típusok

Secure Digital (SD)/Secure Digital High Capacity (SDHC)	
---	--

1. táblázat: A leggyakoribb memóriakártya-típusok (folytatódik)

Secure Digital Extended Capacity (SDXC) [nagy sebességű (UHS) kártya]	
Secure Digital miniSD	
MultiMedia Card (MMC) kártya	
MultiMedia Card plus (MMC+) kártya	
MultiMedia Card (MMC) mobil	
RS MMC	
Extreme Digital (xD)	
Memory Stick XC (MSXC)	
Compact Flash I , II/Compact Flash MD	

1. táblázat: A leggyakoribb memóriakártya-típusok (folytatódik)

Memory Stick Duo	
Memory Stick Pro Duo	
Memory Stick Pro-HG Duo	
Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro)	
Smart Media/Smart Media XD	

Memória modul

A memóriamodul tárolja az ideiglenes adatokat, amelyekre a számítógépnek van szüksége a feladatok végrehajtásához. Minden fájl vagy alkalmazás a memóriamodulokba töltődik, mielőtt meg tudja nyitni, vagy használni tudja őket. A memóriamodulok kapacitás (GB) és sebesség (MHz) szerint vannak besorolva. A gyorsabb és nagyobb memóriamennyiség általában jobb teljesítményt nyújt. A gyakori memóriamodul-típusok a következők:

- **DIMM (Kétsoros memóriamodul)** – Asztali számítógépekben használják.
- **Kis méretű kétsoros memóriamodul (SODIMM)** – A DIMM-memóriamoduloknál kisebb méretű modulok. Általánosan használt a hordozható számítógépekben. Azonban a SODIMM használható egyes kompakt asztali gépeknél és többfunkciós számítógépeknél is.



Alaplap

A rendszerkártya a számítógép központi része. Minden egyéb eszköz az alaplaphoz kapcsolódva képes egymással kapcsolatba lépni. Az alaplap különféle vezérlőket és csatlakozókat tartalmaz, amelyek a számítógép sokféle alkatrészei közötti adatcserét segítik. Az alaplapon esetenként integrált video- és hangkártyák, illetve hálózati kártyák is találhatóak. Az alaplap fontos összetevői többek között:


- Processzorfoglat
- Memóriamodul csatlakozók
- Bővítőkártya bemenetek
- CMOS a BIOS tárolásához

Chipkészlet

A chipkészlet vezérli az alaplapon lévő alkatrészeket, és ez teszi lehetővé a kommunikációt a különböző komponensek között. A chipkészlet általában a rendszerkártyára van építve. Azonban néhány új generációs processzornál a chipkészlet a processzorba lehet integrálva.

Processzor

A processzorok adatokat és utasításokat kapnak az alkalmazásoktól, és az adatokat a szoftver által kért módon dolgozzák fel. A processzorokat kifejezetten az asztali számítógépekhez, laptopokhoz, mobil eszközökhöz stb. tervezték. Általában az egy adott típusú eszközhöz tervezett processzor nem használható más típusú eszközben. A laptopokhoz és mobil eszközökhöz tervezett processzorok energiafelhasználása alacsonyabb, mint az asztali számítógépekhez és szerverekhez tervezett processzoroké.



A processzorokat elsősorban az alábbiak alapján osztályozzuk:

- A processzormagok száma
- A sebesség vagy a gigahertzben (GHz) vagy megahertzben (MHz) mért frekvencia
- Alaplapi memória, más néven gyorsítótár

Ezek a szempontok a processzor teljesítményét is meghatározzák. A magasabb értékek általában jobb teljesítményt jelentenek. Egyes processzorok az alaplapba vannak beépítve. Néhány processzorgyártó: Intel, AMD, Qualcomm stb.

Ventilátor

A számítógép hűtője a gépházban keringő meleg levegő gépházon kívülre vezetésével hűti a számítógép belső alkatrészeit. A számítógép nagy áramfogyasztású, és így nagy mennyiségű hőt termelő alkatrészeinek hűtésére gyakran használnak számítógép hűtőket. A hűtés segít az alkatrészeket megóvni a túlmelegedéstől, a hibáktól és a károsodástól.

Hűtőborda

A hűtőborda feladata a processzor vagy nagy teljesítményű videokártyák és alaplapi chipkészletek által termelt hő elvezetése. A hűtőborda felső részére vagy oldalára általában egy ventilátor van szerelve, amely a légáramlás növelésére szolgál. A hűtőborda nem egyetlen fémtömb, hanem bordák vannak rajta. Ezzel növelhető a felület a jobb hőelvezetés érdekében. A könnyebb hőcseréért a processzor vagy videokártya és a hűtőborda között hővezető kenőanyag található.



Hővezető kenőanyag

A hővezető kenőanyag (más néven hővezető zselé vagy hőzsír) célja a processzor és a hűtőelő közötti hővezető réteg biztosítása. A processzor és a hűtőbordák közé kent hővezető zsír fokozza a processzor hűtőhatását a hűtőbordák felé, mivel a hővezető zsír vezetőképessége nagyobb a levegőénél.

Videokártya

A videokártya feldolgozza a grafikus adatokat, és videojeleket küld egy kijelzőeszközre, például képernyőre vagy projektorra. A videokártyák két típusát különböztetjük meg:

- **Integrált videokártya** – Gyakran hívják alaplapi videokártyának, mivel a rendszerkártyára van építve. Egyes számítógépeken a videokártya a processzorral van integrálva. Az integrált videokártyák általában megosztják a rendszer memóriáját (RAM), és a processzort is használhatják a képfeldolgozáshoz.

A processzorhoz integrálva található egy gyorsított végrehajtóegység (Accelerated Processing Unit - APU) is, amely gyorsabb adatátvitelt biztosít alacsonyabb energiahasználat mellett.

- **Különálló videokártya** – Ezeket külön szerelik az alaplapra. A különálló videokártyák saját memóriával rendelkeznek, és többnyire jobb teljesítményt nyújtanak az integrált videokártyákhoz képest. A különálló videokártyák intenzív grafikus teljesítményt megkövetelő alkalmazásokhoz (pl. nagy felbontású játékokhoz és filmekhez) ideálisak.

MEGJEGYZÉS: Ha az integrált videokártyás rendszert különálló videokártyával bővíti, akkor az integrált videokártyát a rendszer alapértelmezésként letiltja. A BIOS-beállítási program segítségével kiválaszthatja, hogy melyik kártyát használja.

A változható grafika lehetővé teszi, hogy az alacsony energiafelvételű integrált grafikus chippel és magas energiafelvételű különálló grafikus kártyával egyaránt felszerelt számítógépek esetében a terheléstől és követelményektől függően változtatni lehessen a kártyát között.

Tv-tunerek

A TV-tunerek lehetővé teszik, hogy a számítógépén nézzen televíziót. A tv-tunerek az asztali és hordozható számítógépek számára állnak rendelkezésre belső vagy külső eszközként.

MEGJEGYZÉS: A TV-tuner nem minden számítógépben található.

Belső

- PCI-E
- PCI

Külső

- USB
- PC-kártya
- ExpressCard



A TV-tunerek általában különálló eszközként kaphatók, léteznek azonban olyan videokártyák is, amelyek beépített TV-tunert tartalmaznak. A TV-tunerek használatával kapcsolatban a TV-tuner dokumentációjában talál további tudnivalókat.

Hangszórók

A laptopok és táblagépek beépített hangszórókkal rendelkeznek a hangkimenethez. Az asztali számítógépek beépített hangszóróval is rendelkeznek. Azonban ezek csak sípolásra szolgálnak, ezzel jelezve a hibákat.

A számítógéphez vagy táblagéphez külső hangszóró is csatlakoztatható. A hangszórók 3,5 mm-es audiocsatlakozóval, USB- vagy vezeték nélküli kapcsolattal rendelkezhetnek a számítógéphez.

A hangszórókat általában az audiocsatornák száma alapján osztályozzák, például; 2, 2.1, 5.1, 7.1 stb. A pont előtti szám a csatornák számát mutatja, az utána levő szám pedig a mélysugárzót jelöli.

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy 5.1/7.1-es hangot állítson elő, a hangkártyának és a hangszóróknak támogatniuk kell az 5.1/7.1-es csatornákat.



2.1-es hang

A 2.1 rendszer két hangszórót (bal és jobb csatornás) és egy mélynyomót tartalmaz.

5.1-es hang

Az 5.1 az audio csatornák számát jelzi a legtöbb térhatású hang konfigurációjában. Az 5.1-es hangrendszer öt fő hangcsatornát (bal első, jobb első, középső, bal térhatású és jobb térhatású), valamint egy alacsony frekvenciájú hangcsatornát foglal magában.

7.1-es hang

A 7.1 az audio csatornák számát jelzi a csúcstechnológiájú térhatású hang konfigurációjában. A 7.1-es hangrendszer az 5.1-es hangrendszeren felül két további hangszórót foglal magában: bal hátsó és jobb hátsó. A hangbeállításokkal kapcsolatos további információkért lásd [A hang beállítása című](#) részt.

Webkamera

A webkamera mozgókép vagy pillanatkép készítésére alkalmas, és videokonferenciához is használható. Az Ön konfigurációja magában foglalhat beépített webkamerát, vagy csatlakoztathat külső kamerát számítógépére. A kamera minőségét rendszerint a rögzített pixelek számában adjuk meg.

Webkamera használatához telepíteni kell a webkamera illesztőprogramjait és szoftvereit. Ha a webkamerát a számítógéppel együtt rendelte meg, az illesztőprogramokat és szoftvereket általában előre telepítik a számítógépre. A webkamera beállításával kapcsolatos további információkért lásd [A webkamera üzembe helyezése című](#) részt.

Hálózat

A hálózat lehetővé teszi, hogy eszközeit az interneten keresztül egymáshoz csatlakoztassa. Az ilyen eszközök körébe tartoznak a számítógépek, táblagépek, telefonok, nyomtatók és egyéb perifériák. A hálózat létrehozható vezetékek (LAN) vagy vezeték nélküli eszközök (WLAN) segítségével. A hálózatok létrehozhatók Ethernet, Wi-Fi, WWAN, Bluetooth stb. segítségével.

Helyi hálózat

Cserélje ki ezt a szöveget a saját tartalmával. Az eszközök Ethernet kábelekkel csatlakoznak, és viszonylag kis területen, általában egy házon vagy épületen belül találhatóak.

Vezeték nélküli helyi hálózat

Az eszközök vezeték nélküli csatlakozására viszonylag kis területen belül kerül sor, általában egy ház vagy egy épületet fednek le így. A WLAN létrehozását rendszerint WiFi vezeték nélküli csatlakozás útján oldják meg (802.11x, ahol az x különböző 802.11 protokollokra vonatkozik).

Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat

Mobile Broadband (mobil szélessávú hálózat) néven is ismert, ilyen szolgáltatást rendszerint a mobiltelefon társaságok nyújtanak a mobil eszközök használatához. Ahhoz, hogy egy mobil eszköz vagy laptop csatlakozzon hozzá, az eszköznek támogatnia kell a WWAN technológiát.

Vezeték nélküli személyes helyi hálózat

Az eszközöket rendszerint vezeték nélkül csatlakoztatják, Bluetooth, RF, Near-Field Communication (NFC) stb. segítségével. Az ilyen típusú hálózat rendszerint csak az eszközöktől mért pár lábnyi távolságon belül működik. A számítógép vagy táblagép internethez való csatlakoztatásához lásd a [Csatlakozás az internetre című](#) részt.

Modem

A modemek lehetővé teszik, hogy számítógépe vagy útválasztója az internethez csatlakozzon. A modem lehet analóg (betárcsázós) vagy digitális (DSL vagy kábeles). A DSL- vagy kábeles kapcsolatot általában az internetszolgáltató biztosítja.

- **Betárcsázós modem** – A betárcsázós modemek olyan elektronikus eszközök, amelyek képesek az analóg telefonjeleket a számítógép által feldolgozható digitális jelekké, valamint a digitális számítógépjeleket a telefonvonal felé továbbítandó analóg jelekké alakítani. A betárcsázós modem lehet külső vagy belső.

- **Digitális modem** – Az adatok digitális telefonvonalon keresztül történő fogadására és küldésére szolgál, például DSL-vonalon vagy ISDN-hálózaton keresztül.

Router

Az útválasztó, más néven router továbbítja az adatokat a számítógépes hálózatok között. Az útválasztók leggyakoribb típusa az otthoni vagy kisebb irodai router, amelynek segítségével az internetkapcsolat azonos időben több eszköz között megosztható.

Az útválasztók lehetnek vezetékesek vagy vezeték nélküliek. A vezetékes útválasztó lehetővé teszi, hogy a számítógépet egy Ethernet (RJ45) kábellel csatlakoztassa. A legtöbb vezetékes otthoni útválasztón négy port van, amelyekkel akár négy számítógép csatlakoztatható egyidejűleg az internethez. A vezeték nélküli útválasztó Wi-Fi technológiája lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakoztassa a telefont, a táblagépet, a számítógépet és más hálózati eszközöket.

A vezeték nélküli útválasztókkal több eszköz is csatlakoztatható egyidejűleg. További információkért tekintse meg az útválasztóhoz tartozó dokumentációt.

Hálózati adapter

A hálózati adapterek (NIC), más néven hálózati csatlók vagy helyi hálózati (LAN) adapterek, a hálózathoz való csatlakoztatást Ethernet-kábellel valósítják meg. A NIC-ek lehetnek belső (alaplapba integrált eszközök) vagy külsők (pl. bővítőkártyák). A legtöbb új számítógép integrált hálózati adapterrel rendelkezik.

Vezeték nélküli helyi hálózati adapter

A WLAN-adapterek Wi-Fi technológiát használnak, és lehetővé teszik az eszközök csatlakoztatását a vezeték nélküli útválasztóhoz. A számítógép rendelkezhet belső (bővítőkártyás vagy alaplapra integrált) vagy külső WLAN-adapterrel.

Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati adapter

Vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózati (WWAN) vezérlők – ezek mobiltelefon-technológia segítségével biztosítják a vezeték nélküli csatlakozás lehetőségét. Ez a technológia elsősorban a telefonokhoz, a táblagépekhez, valamint az üzleti szintű laptopokhoz érhető el. A WWAN-kapcsolathoz egy SIM-kártyára és szolgáltatási szerződésre lehet szükség.

Bluetooth

Bluetooth segítségével csatlakoztathat kisebb távolságra levő más Bluetooth-kompatibilis eszközöket a számítógéphez vagy a táblagéphez. Bluetooth eszközök lehetnek a telefonok, kihangosítók, billentyűzetek, egerek, nyomtatók stb. A Bluetooth adapterek lehetnek integrált (bővítőkártyák vagy alaplapba integrált eszközök) vagy külső eszközök (pl. USB adapter).

A bonyolultabb útválasztók, például a vállalati útválasztók, nagy üzleti vagy ISP-hálózatokat kötnek össze nagy teljesítményű útválasztókkal, amelyek nagy sebességgel továbbítják az adatokat optikai vonalakon keresztül.

Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)

A rövid hatótávú kommunikáció (Near-Field Communication, NFC) lehetővé teszi, hogy két eszköz adatokat cseréljen egymással az eszközök összeérintésével vagy közvetlenül egymás mellé helyezve őket. Az NFC-kompatibilis készülékek NFC-címkéket képesek beolvasni, fizetni lehet velük, fájlokat oszthatnak meg a kompatibilis eszközökkel stb.

Az NFC-támogatású Dell laptopokon és táblagépeken vezeték nélküli üzemmódban alapértelmezésben engedélyezve van az NFC.

i **MEGJEGYZÉS:** Az NFC-kompatibilis eszköz számítógéphez vagy táblagéphez való csatlakoztatásával kapcsolatos információkért az eszköz dokumentációját.

i **MEGJEGYZÉS:** A fájlmegosztás csak Windows operációs rendszert használó eszközök között működik.

A számítógép használata

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa a tápadaptert a számítógéphez vagy táblagéphez.

Az akkumulátor töltődni fog, akár használatban van a számítógép vagy a táblagép, akár ki van kapcsolva. Az akkumulátort a belső áramkör védi a túltöltés ellen.

MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor a meleg környezet miatt túlságosan felforrósodik, előfordulhat, hogy a tápadapterhez kapcsolva nem tölt.

Várja meg, amíg az akkumulátor lehűl, és ezt követően folytassa a töltést.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításával kapcsolatos lépésekért tekintse meg [Az akkumulátor élettartamának növelése](#) című részt.

A billentyűzet használata

Szöveg beírásához és más műveletek elvégzéséhez nyomja le a billentyűket a fizikai billentyűzeten, vagy koppintson a karakterekre a képernyő-billentyűzeten.


Gyorsgombok a billentyűzeten

A laptop billentyűzetén és néhány külső billentyűzeten olyan gombok is találhatóak, amelyek két vagy több funkciót hajthatnak végre, ha speciális gombokkal, például az Fn billentyűvel együtt nyomják le őket. Bizonyos számítógépeknél az adott billentyű viselkedését a BIOS-beállítási program vagy a gyorsbillentyűk használatával alapértelmezetté teheti.

2. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája

Ctrl, Shift és Esc	Megnyitja a Feladatkezelő ablakot.
Fn és F8	Váltogat a kijelzők között: csak az elsődleges kijelző, kettőzés, kiterjesztés mindkét kijelzőre, csak a másodlagos kijelző. Jelölje be a kívánt ikont a kijelzés adott opcióba történő kapcsolásához.
Fn és felfelé mutató nyílbillentyű	Csak az integrált kijelző fényerejét növeli (a külső kijelzőjét nem).
Fn és lefelé mutató nyílbillentyű	Csak az integrált kijelző fényerejét csökkenti (külső kijelzőjét nem).
Windows és L gomb	Lezárja a rendszert.
Fn és Esc	Bekapcsolja az energiakezelési módot. Az Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai ablak Speciális lapján különböző energiagazdálkodási módok aktiválását is beállíthatja erre a gyorsbillentyűre.
F2	Átnevezi a kiválasztott elemet.
F3	Adott fájlra vagy mappára keres.
F4	Windows Explorerben megjeleníti a címsor legördülő menüt.
F5	Frissíti az aktív ablakot.
F6	Váltogathat a képernyőelemek között egy ablakban vagy az asztalon.

2. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája (folytatódik)

F10	Aktiválja a menüsávot az aktív programon belül.
Ctrl és c	Átmásolja a kiválasztott elemet.
Ctrl és x	Kivágja a kiválasztott elemet.
Ctrl és v	Beilleszti a kiválasztott elemet.
Ctrl és z	Visszavon egy műveletet.
Ctrl és a	Kiválasztja az összes elemet egy dokumentumban vagy ablakban.
Ctrl és F4	Lezárja az aktív ablakot (azokban a programokban, amelyekben egyszerre több dokumentumot meg lehet nyitni).
Ctrl, Alt és Tab	A nyíl billentyűkkel váltogathat a megnyitott elemek között.
Alt és Tab	Váltogat a megnyitott alkalmazások között.
Alt és Esc	Váltogat az elemek között a megnyitási sorrendjüknek megfelelően.
Törlés	Töröl egy kiválasztott elemet, és áthelyezi a Lomtárba.
Shift és Delete	Törli a kiválasztott elemet anélkül, hogy a Lomtárba helyezné azt.  FIGYELMEZTETÉS: Az így törölt fájlokat nem lehet visszanyerni a Lomtárból.
Ctrl és jobbra nyíl	A következő szó elejére viszi a kurzort.
Ctrl és balra nyíl	Az előző szó elejére viszi a kurzort.
Ctrl és lefelé nyíl	A következő bekezdés elejére viszi a kurzort.
Ctrl és felfelé nyíl	Az előző bekezdés elejére viszi a kurzort.
Ctrl Shift és nyíl	Kijelöl egy szövegrészt.
Shift és bármelyik nyíl	Egynél több elemet jelöl ki egy ablakban vagy az asztalon, vagy kijelöl egy szövegrészt egy dokumentumon belül
Windows billentyű és m	Minden megnyitott ablakot kicsinyít.
Windows billentyű, Shift és m	Visszaállít minden lekicsinyített ablakot. Ez a billentyűkombináció kapcsolóként működik, amely visszaállítja a Windows billentyű és az m kombinációjával lekicsinyített ablakot.
Windows billentyű és e	Elindítja a Windows Explorert.
Windows billentyű és r	Megnyitja a Futtatás párbeszédpanelét.
Windows billentyű és f	Megnyitja a Keresési eredmények párbeszédpanelét.
Windows billentyű, Ctrl és f	A Keresési eredmények – Számítógép párbeszédpanel megnyitása (ha a számítógép hálózatra csatlakozik).
Windows billentyű és Pause	Megnyitja a Rendszer párbeszédpanelét.

Billentyűparancsok Windows 8.1 és Windows RT esetén

Ez a táblázat a Windows 8.1 és a Windows RT rendszerekre jellemző gyorsbillentyűket tartalmazza. Ezek a billentyűkombinációk a Windows korábbi verzióiban elérhetően felül használhatók.

3. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája

Windows billentyű és gépelés	Keres a számítógépen.
Ctrl és +	Számos különböző elemre közelíthet rá, pl. a Kezdőképernyőre rögzített alkalmazásokra.

3. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája (folytatódik)

Ctrl és –	Számos különböző elemről távolodhat el, pl. a Kezdőképernyőre rögzített alkalmazásokról.
Windows billentyű és c	Megnyitja a vezérlőgombok oldalsávot
Windows billentyű és f	Megnyitja a Keresés vezérlőgombot, hogy fájlokra kereshessen a számítógépen.
Windows billentyű és h	Megnyitja a Keresés vezérlőgombot.
Windows billentyű és i	Nyissa meg a Beállítások menüt.
Windows billentyű és j	Vált a központi alkalmazás és a dokkolt alkalmazás között.
Windows billentyű és k	Megnyitja az Eszközök vezérlőgombot.
Windows billentyű és o	Zárolja a képernyő tájolását (fekvő vagy álló).
Windows billentyű és q	Megnyitja a Keresés vezérlőgombot, hogy alkalmazásokra kereshessen a számítógépen.
Windows billentyű és w	Megnyitja a Keresés vezérlőgombot, hogy rákeressen a számítógép beállítási vezérlőire.
Windows billentyű és z	Megjeleníti az alkalmazásban elérhető lehetőségeket.
Windows billentyű és szóköz	A beviteli nyelv és a billentyűzetkiosztás módosítására szolgál.
Windows billentyű, Ctrl és szóköz	Visszavált a korábban kiválasztott beviteli nyelvre és billentyűzet-elrendezésre.
Windows billentyű és Tab	Vált a nyitott alkalmazások között, egy függőleges oldalsávon jelenítve meg azokat a képernyő bal oldalán.
Windows billentyű, Ctrl és Tab	Megjeleníti a megnyitott alkalmazások oldalsávját, és az oldalsávot a képernyőn tartja a billentyűk felengedése után is. A megnyitott alkalmazások között a fel/le nyilakkal tud mozogni.
Windows billentyű, Shift és .	Balra illeszt egy alkalmazást.
Windows billentyű és .	Körkörös váltás a megnyitott alkalmazások között.

MEGJEGYZÉS: A számítógépen használható billentyűparancsokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a számítógéphez mellékelt *Gyors üzembehelyezési útmutatót* vagy a www.dell.com/support weboldal *Beállítás és specifikációk* menüpontját.

A billentyűzet személyre szabása

A billentyűzetet az alábbiak szerint szabhatja testre:

- Módosíthatja, hogy egy billentyű lenyomásakor és nyomva tartásakor milyen időközönként ismétlődjön a karakter.
- Módosíthatja a billentyűzet karaktereinek ismétlődési sebességét
- Módosíthatja a kurzor villogási sebességét
- Személyre szabhatja a beviteli nyelv billentyűkombinációit

A billentyűzet személyre szabásához:

Windows 10 és 8.1

1. Írja be a **Vezérlőpult** kifejezést a keresőmezőbe.


MEGJEGYZÉS: A Windows 10 rendszerben a keresőmező eléréséhez kattintson a Keresés ikonra, vagy érintse meg azt. A Windows 8.1 rendszerben a keresőmező eléréséhez kattintson a Keresés vezérlőgombra, vagy érintse meg azt.

2. Kattintson a **Vezérlőpult** lehetőségre.
3. Ha a Vezérlőpult kategóriák szerint van rendezve, kattintson a **Megtekintés a következő szerint:** legördülő listára, majd válassza a **Kis ikonok** vagy **Nagy ikonok** lehetőséget.
4. Kattintson vagy koppintson a **Billentyűzet** lehetőségre.
5. Végezze el a kívánt billentyűzetbeállításokat, majd a változások mentéséhez és az ablak bezárásához kattintson vagy koppintson az **OK** gombra.

Windows 7

1. Kattintson a **Start > Vezérlőpanel** lehetőségre.
2. Ha a **Vezérlőpult** kategóriák szerint van rendezve, kattintson a **Megtekintés a következő szerint:** legördülő listára, majd válassza a **Kis ikonok** vagy **Nagy ikonok** lehetőséget.
3. Kattintson a **Billentyűzet** elemre.
4. Végezze el a kívánt billentyűzetbeállításokat, majd a változások mentéséhez és az ablak bezárásához kattintson az **OK** gombra.

A numerikus billentyűzet használata laptopon



1. Numerikus billentyűzet

Előfordulhat, hogy az Ön hordozható számítógépén a numerikus billentyűzet be van építve a billentyűzetbe. A billentyűk megfelelnek egy kiterjesztett billentyűzet billentyűinek.

- Egy szám vagy szimbólum beviteléhez nyomja le, majd tartsa lenyomva az Fn billentyűt, majd nyomja le a kívánt billentyűt.
- A numerikus billentyűzet bekapcsolásához nyomja meg a Num Lock billentyűt. A Num Lock jelzőlámpája jelzi, ha a billentyűzet aktív.
- A számbillentyűzet kikapcsolásához nyomja meg újra a Num Lock billentyűt.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos számítógépeken külön numerikus billentyűzet található.

Az érintőpanel használata

Az érintőpanel segítségével mozgathatja a kurzort és választhat ki elemeket a képernyőn.

- Az egérmutató mozgatásához csúsztassa finoman az ujját az érintőpadon.
- Bal gombos kattintáshoz vagy egy elem kiválasztásához nyomja le a bal érintőpanelgombot, vagy érintse meg egyszer az érintőpanelt.
- Az objektumon való jobb egérgomb-kattintáshoz érintse meg egyszer röviden a jobb oldali érintőpadot.
- Ha duplán szeretne kattintani egy elemre, nyomja le kétszer az érintőpanel bal gombját, vagy érintse meg kétszer az érintőpanelt.
- Egy objektum áthelyezéséhez (másik helyre húzásához) vigye az egérmutatót az objektumra, és érintse meg kétszer egymás után az érintőpanelt, és a második érintés után tartsa nyomva az érintőpanelt. Ezt követően a kiválasztott objektum másik helyre húzásához csúsztassa finoman az ujját az érintőpanel felületén.










Mozdulatok az érintőpanellel

MEGJEGYZÉS: Elképzelhető, hogy a számítógépe nem minden érintőpaneles mozdulatot támogat.




MEGJEGYZÉS: Az érintőpaneles mozdulatok beállításainak módosításához kattintson kétszer az értesítési területen található érintőpanel ikonra.

Számítógépe a **Görgetés, Nagyítás, Elforgatás, Pöccintés** és **Gyorsindítás** mozdulatokat támogathatja.

4. táblázat: Az érintőpaneles mozdulatok listája

<p>Görgetés</p> 	<p>Pásztázás – Lehetővé teszi a fókusz mozgását a kiválasztott objektum esetében, ha nem látható a teljes objektum. Mozgassa két ujját a kívánt irányba a kiválasztott objektum görgetéséhez.</p>
	<p>Automatikus függőleges görgetés – Az aktív ablak fel- és lefelé való görgetését teszi lehetővé.</p> <p>Mozgassa két ujját gyorsan fel- vagy lefelé az automatikus görgetés elindításához.</p> <p>Az automatikus görgetés leállításához érintse meg az érintőpanel.</p>
	<p>Automatikus vízszintes görgetés – Az aktív ablak balra és jobbra történő görgetését teszi lehetővé.</p> <p>A vízszintes görgetés elindításához mozgassa két ujját gyorsan balra vagy jobbra.</p> <p>Az automatikus görgetés leállításához érintse meg az érintőpanel.</p>
	<p>Kép: Körkörös görgetés fel/le – Görgetés fel vagy le.</p> <p>A függőleges görgetési zónában az érintőpanel jobb szélén mozgassa az ujját az óramutató járásával megegyező irányba a felfele görgetéshez, és azzal ellentétes irányba a lefele görgetéshez.</p>
	<p>Körkörös görgetés balra/jobbra – Görgetés balra vagy jobbra.</p> <p>A vízszintes görgetési zónában az érintőpanel alsó szélén mozgassa az ujját az óramutató járásával megegyező irányba a jobbra görgetéshez, és azzal ellentétes irányba a balra görgetéshez.</p>
<p>Nagyítás</p> 	<p>Egyujjas nagyítás – Egy ujját (az érintőpanel bal szélén található) nagyítási zónában mozgatva nagyíthat vagy kicsinyíthet.</p> <p>A nagyításhoz mozgassa az ujját felfele a nagyítási zónában.</p>
	<p>A kicsinyítéshez mozgassa az ujját lefele a nagyítási zónában.</p>
	<p>Kétujjas nagyítás – Két ujjal nagyíthat vagy kicsinyíthet.</p> <p>A nagyításhoz helyezze két ujját az érintőpanelre, majd közelítse őket egymáshoz.</p>
	<p>A kicsinyítéshez helyezze két ujját az érintőpanelre, majd távolítsa őket egymástól.</p>
<p>Elforgatás</p>	<p>Elforgatás – Két ujjá használatával 90 fokként forgathatja az aktív tartalmat.</p>

4. táblázat: Az érintőpaneles mozdulatok listája (folytatódik)

	A hüvelykujját rögzítve egy pontban mozgassa a mutatóujját jobbra vagy balra körben haladva, hogy a képernyő tartalmát 90 fokkal elforgassa.
Pöccintés 	A tartalom pöccintése előre vagy hátra. A tartalom vissza- vagy előreforgatásához mozgassa három ujját gyorsan balra vagy jobbra.
Gyorsindítás 	A kedvenc alkalmazások megnyitására szolgál. Az előre beállított alkalmazás elindításához érintse meg három ujjal az érintőpanelt. i MEGJEGYZÉS: Az érintőpanel-konfigurációs eszközzel kiválaszthatja az elindítani kívánt alkalmazást.

Az érintőképernyő használata

i **MEGJEGYZÉS:** Kerülje az érintőképernyő használatát poros, meleg vagy párás környezetben.

i **MEGJEGYZÉS:** A hirtelen hőmérséklet-változás kondenzálódást okozhat a képernyő belső felületén. Ez a jelenség nem befolyásolja a normál használatot, és megszűnik, ha a számítógépet legalább 48 órán keresztül bekapcsolva tartja.

Ha érintőképernyős számítógépe vagy táblagépe van, az eger vagy a billentyűzet használata helyett a képernyőt is megérintheti az elemek kezeléséhez. Néhány alapvető művelet, amelyet az érintőképernyőn keresztül elvégezhet: fájlok, mappák és alkalmazások megnyitása, nagyítás, kicsinyítés, görgetés, képek elforgatása.

Elvégezheti azokat a műveleteket, amelyekhez általában egeret használ, megnyithat például fájlokat, mappákat és alkalmazásokat, görgethet a görgetőszávvval, lezárhatja és kis méretre csukhatja az ablakokat azok gombjai segítségével és így tovább.


Az érintőképernyőről használhatja a képernyő-billentyűzetet is.

Érintőképernyő-mozdulatok




Az érintőképernyős kézmozdulatok javítják az érintőképernyő használhatóságát: a képernyőn végrehajtott kézmozdulatok segítségével elvégezhet bizonyos feladatokat, például nagyíthat, görgethet, elforgathat és így tovább.

i **MEGJEGYZÉS:** E funkciók némelyike alkalmazásfüggő, ezért nem minden alkalmazásnál működik.




5. táblázat: Az érintőképernyős mozdulatok listája

Nagyítás 	A nagyításhoz helyezze két ujját az érintőképernyőre, és távolítsa el őket egymástól.
--	---

5. táblázat: Az érintőképernyős mozdulatok listája (folytatódik)

	<p>A kicsinyítéshez helyezze két ujját az érintőképernyőre, és közelítse őket egymáshoz.</p>
<p>Hosszú megnyomás</p> 	<p>A helyi menü megnyitásához érintse meg a képernyőn lévő elemet, és tartsa rajta az ujját.</p>
<p>Pöccintés</p> 	<p>Mozgassa az ujját gyorsan a kívánt irányba a tartalom lapozásához az aktív ablakban, mintha csak egy könyvet lapozna.</p> <p>A pöccintés függőleges irányban is működik különböző tartalmak (pl. képek vagy lejátszási listában található zeneszámok) közötti léptetéskor.</p>
<p>Elforgatás</p> 	<p>Elforgatás az óramutató járásával megegyező irányba – Egyik ujját vagy a hüvelykujját mozdulatlanul tartva másik ujjával körözzön jobbra.</p> <p>Elforgatás az óramutató járásával ellenkező irányba – Egyik ujját vagy a hüvelykujját mozdulatlanul tartva másik ujjával körözzön balra.</p> <p>Forgathatja is az aktív tartalmat mindkét ujj körkörös mozgásával.</p>
<p>Görgetés</p>	<p>Pásztázás – Lehetővé teszi a kiválasztott objektum mozgását, ha nem látható a teljes objektum.</p> <p>Mozgassa két ujját a kívánt irányba a kiválasztott objektum görgetéséhez.</p>

5. táblázat: Az érintőképernyős mozdulatok listája (folytatódik)

	
	<p>Függőleges görgetés – Az aktív ablakban való felfelé és lefelé irányú görgetésre szolgál.</p> <p>Mozgassa az ujját felfelé vagy lefelé a függőleges görgetés elindításához.</p>
	<p>Vízszintes görgetés – Az aktív ablakban való jobbra vagy balra irányú görgetésre szolgál.</p> <p>Mozgassa egyik ujját jobbra vagy balra a vízszintes görgetés elindításához.</p>

A Bluetooth használata

Bluetooth-eszközöket, például egeret, billentyűzetet, headsetet, telefont, tv-t stb. csatlakoztathat (párosíthat). Az eszköz dokumentációjában további információkat talál az eszközök párosításáról a számítógéppel.

MEGJEGYZÉS: Számítógépén legyenek telepítve a Bluetooth-illesztőprogramok.

Bluetooth-eszköz párosítása a számítógéppel vagy táblagéppel

Windows 10

1. Engedélyezze a Bluetooth-t számítógépen vagy táblagépen és a párosítandó eszközön. A Dell laptopokon kapcsolja be a vezeték nélküli hálózatot a Bluetooth engedélyezéséhez.
MEGJEGYZÉS: Tekintse meg az eszközhöz kapott dokumentációt további információkért a Bluetooth bekapcsolásához az eszközön.
2. Az ujját a képernyő jobb oldaláról elhúzva nyissa meg a **Műveletközpontot**.
3. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a **Bluetooth** gombot, majd érintse meg a **Beállítások megnyitása** elemet.
4. Az eszközlistán érintse meg a párosítani kívánt eszközt, majd érintse meg.
MEGJEGYZÉS: Ha nem találja a listán az eszközt, ellenőrizze, hogy az látható-e.
5. A párosítás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: A számítógépen vagy a táblagépen és az eszközön megjelenhet egy jelszó. A párosítás befejeztét követően megjelenik egy üzenet, amely megerősíti, hogy az eszköz párosítása megtörtént.

Windows 8.1

1. Engedélyezze a Bluetooth-t számítógépen vagy táblagépen és a párosítandó eszközön.

A Dell laptopokon kapcsolja be a vezeték nélküli hálózatot a Bluetooth engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: Tekintse meg az eszközhöz kapott dokumentációt további információkért a Bluetooth bekapcsolásához az eszközön.

2. Kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonra a tálca értesítési területén, és kattintson az **Eszköz hozzáadása** lehetőségre, vagy érintse meg azt.

MEGJEGYZÉS: Ha nem találja a Bluetooth ikont, kattintson az értesítési terület melletti ikonra, vagy érintse meg azt.

3. Az **Eszköz hozzáadása** ablakban válassza ki az eszközt, és kattintson a **Tovább** gombra, vagy érintse meg azt.

MEGJEGYZÉS: Ha nem találja a listán az eszközt, ellenőrizze, hogy az látható-e.

4. A párosítás elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS: A számítógépen vagy a táblagépen és az eszközön megjelenhet egy jelszó.

A párosítás befejeztét követően megjelenik egy üzenet, amely megerősíti, hogy az eszköz párosítása megtörtént.

Windows 7

1. Engedélyezze a Bluetooth-t számítógépen vagy táblagépen és a párosítandó eszközön. A Dell laptopokon kapcsolja be a vezeték nélküli hálózatot a Bluetooth engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: Tekintse meg az eszközhöz kapott dokumentációt további információkért a Bluetooth bekapcsolásához az eszközön.

2. Kattintson a **Start > Vezérlőpult** elemre.

3. A **Vezérlőpult** keresési mezőjébe írja a **Bluetooth** kifejezést, majd kattintson a **Bluetooth-beállítások módosítása** elemre.

4. Ahhoz, hogy a számítógép látható legyen a Bluetooth-kompatibilis eszközök számára, jelölje be a **Bluetooth-eszközök láthatják a számítógépet** jelölőnégyzetet.

A webkamera használata

Ha a számítógépben vagy a kijelzőben van egy beépített webkamera, az illesztőprogramok telepítése és konfigurálása gyárilag történik. A webkamera automatikusan aktiválódik, amikor Ön videocsevegést vagy videorögzítési alkalmazást indít el.

A Dell Webcam Central (csak Windows 7 alatt használható) segítségével állóképeket és videókat rögzíthet a kamerán keresztül.

Állókép készítése

1. Nyissa meg a **Dell Webcam Central** alkalmazást.

2. Kattintson a **Fotó készítése** lapra.

3. Kép rögzítéséhez kattintson a kamera ikonra, vagy érintse meg azt.

MEGJEGYZÉS: Ha változtatni szeretne a beállításokon, például a képméreten, az önkioldón, a sorozatfelvételen, a képformátumon stb., kattintson a kamera ikon melletti legördülő ablakra, vagy érintse meg azt.


Videofelvétel készítése

1. Nyissa meg a **Dell Webcam Central** alkalmazást.

2. Kattintson vagy koppintson a **Videó készítése** fülre.

3. A videó rögzítésének indításához kattintson vagy koppintson a felvételt ikonra.

4. A felvétel leállításához nyomja meg újra a felvétel ikont.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha módosítani szeretné a beállításokat, például a videoméretet, az önkioldót, a gyorsított felvételt vagy a videominőséget, kattintson a kamera ikon melletti legördülő ablakra, vagy érintse meg azt.

A kamera és a mikrofon kiválasztása

Ha a számítógépen több webkamera vagy mikrofon található (belső vagy külső), kiválaszthatja, hogy melyik webkamerát és mikrofont szeretné használni a Dell Webcam Central alkalmazással.

1. Nyissa meg a **Dell Webcam Central** alkalmazást.
2. Kattintson vagy koppintson a kamera ikon melletti legördülő ablakra a bal alsó sarokban.
3. Kattintson vagy koppintson a használni kívánt kamerára.
4. Kattintson vagy koppintson a **Videó készítése** fülre.
5. Kattintson vagy koppintson az előnézeti terület alatt található mikrofon ikon melletti legördülő nyílra.
6. Kattintson vagy koppintson a használni kívánt mikrofonra.

Portok és csatlakozók

Audio

Az audiocsatlakozók segítségével csatlakoztathatók hangszórók, fejhallgatók, mikrofonok, hangrendszerek, erősítők vagy TV audiokimenetek.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy számítógépe nem támogatja az összes hangportot. Az adott számítógépen vagy táblagépen megtalálható portokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a mellékelt *Gyors üzembehelyezési útmutatót* vagy a www.dell.com/support weboldal *Beállítás és specifikációk* menüpontját.

A hangportok típusai

6. táblázat: A hangportok típusai

	Fejhallgatóport – Fejhallgatók, hangszórók és hangrendszerek csatlakoztatására szolgál.
 	Mikrofonport – Külső mikrofont csatlakoztathat a hangbemenethez.
 	Vonalbemenet port – Rögzítő-/lejátszóeszköz, például hangkazetta-lejátszó, CD-lejátszó vagy videó csatlakoztatására szolgál.
 	Vonalkimenet port – Integrált erősítés fejhallgatók vagy hangszórók csatlakoztatására szolgál.
 	Hátsó térhatású hangszóró kimeneti csatlakozója – Többcsatornás hang fogadására alkalmas hangszórók csatlakoztatására szolgál.
 	Középső/LFE térhatású hangszóró portja – Egy mélynyomó csatlakoztatására szolgál. MEGJEGYZÉS: Az LFE (Low Frequency Effects, alacsony frekvenciájú effektusok) hangcsatorna, amely a digitális térhatású hangsémák része, csak alacsony (legfeljebb 80 Hz) frekvenciájú információt továbbít. Az LFE csatornának köszönhetően az alacsony frekvenciájú hangszórón keresztül különösen mély hangok szálthatók meg. A mélysugárzó nem használó rendszerek az LFE információt a térhatású hang beállításában a fő hangszórókra terelik.

6. táblázat: A hangportok típusai (folytatódik)

 	Oldalsó térhatású hangszóró portja – A bal és jobb oldali hangszórók csatlakoztatására szolgál.
 	RCA S/PDIF port – Digitális hangot továbbít analóg audioátalakítás nélkül.
 	Optikai S/PDIF port – Digitális hangot továbbít optikai jeleken keresztül, analóg audioátalakítás nélkül.

USB

A Universal Serial Bus (USB) perifériák csatlakoztatását teszi lehetővé a számítógéphez vagy a táblagéphez. Ezen perifériák közé tartozik az egér, a billentyűzet, a nyomtató, a külső meghajtó, a fényképezőgép, a telefon stb.

Az USB-port használható a számítógép és az eszköz közötti adatátvitelre, valamint a támogatott eszközök töltésére. További információkat az adott eszköz dokumentációjában talál.

Egyes számítógépek beépített PowerShare funkcióval rendelkező USB-porttal kerülnek forgalomba, amelynek segítségével akkor is feltöltheti USB-eszközét, ha a számítógép ki van kapcsolva.

Az USB támogatja a Plug and Play és a működés közbeni csere funkciókat is.

- **Plug and Play** – Segítségével a számítógép automatikusan felismeri és konfigurálja az eszközöket.
- **Működés közbeni csere** – Lehetővé teszi, hogy az USB-eszközöket a számítógép újraindítása nélkül távolítsa el vagy csatlakoztassa.

USB-portok

7. táblázat: Az USB-portok típusai


Standard USB	A standard USB-port a legtöbb laptopban és asztali számítógépben megtalálható. A legtöbb USB-eszköz ilyen porttal csatlakozik a számítógéphez.
Mini-USB	Mini USB-portot kis elektronikai eszközök, például kamerák, külső tárolómeghajtók, táblagépek használnak.
Micro-USB	A mikro USB-port kisebb, mint a mini USB-port, és telefonokban, táblagépekben, vezeték nélküli fejhallgatókban, illetve más, kisméretű elektronikai eszközben használatos.
Tápellátással rendelkező USB	A tápellátással rendelkező USB a szabványos USB-nél bonyolultabb csatlakozót alkalmaz. Ez lényegében két csatlakozót jelent egy kábellel, egyiket a szabványos USB csatlakozóhoz, a másikat a tápellátáshoz, így nagyobb energiafelhasználású eszközök csatlakoztathatók hozzá független tápellátás nélkül. Kiskereskedelemben használt eszközök, például vonalkódolvasók és nyugtanyomtatók esetében használatos.

USB-szabványok

8. táblázat: USB-szabványok

USB 3.1 Gen 2	Ezt a csatlakozót SuperSpeed USB+-nak is nevezik. Ez a port perifériákat támogat, például adattároló eszközöket, nyomtatókat stb. Maximum 10 GB/s adatátviteli sebességet biztosít. USB Type-C típusú csatlakozókkal van felszerelve, a Gen 1 funkciókon felül pedig USB-n keresztüli DisplayPort funkcióval is rendelkezik.
----------------------	--

8. táblázat: USB-szabványok (folytatódik)

USB 3.1 Gen 1	Ezt a csatlakozót SuperSpeed USB-nek is nevezik. Ez a port perifériákat támogat, például adattároló eszközöket, nyomtatókat stb. Maximum 5 GB/s adatátviteli sebességet biztosít. A USB 3.0 csatlakozókkal ellátott korábbi rendszerek mostantól USB 3.1 Gen 1 csatlakozóval kerülnek forgalomba.
USB 2.0	Ezt a csatlakozót Hi-Speed USB-nek is nevezik. Ez további sávszélességet biztosít a multimédiás és tárolási alkalmazásokhoz. Az USB 2.0 adatátviteli sebessége legfeljebb 480 Mbps.
USB 1.x	Korábbi USB-szabvány, legfeljebb 11 Mbit/s-os adatátviteli sebességre képes.
USB PowerShare	Az USB Powershare funkciónak köszönhetően az USB-eszközök akkor is tölthetők, amikor a számítógép ki van kapcsolva, vagy ha energiatakarékos üzemmódban van. A  ikon jelzi, ha az USB-port támogatja a PowerShare funkciót. (i) MEGJEGYZÉS: Bizonyos USB eszközök nem tölthetők, ha a számítógép ki van kapcsolva vagy alvó állapotban van. Ebben az esetben az eszköz töltéséhez be kell kapcsolni a számítógépet. (i) MEGJEGYZÉS: Ha USB-eszköz töltése közben kikapcsolja a számítógépet, az eszköz töltése leállhat. A töltés folytatásához csatlakoztassa le, majd csatlakoztassa vissza az eszközt. (i) MEGJEGYZÉS: Laptopokon a PowerShare funkció leállítja a készülék töltését, ha a laptop akkumulátortöltöttsége eléri a 10%-ot. A BIOS-beállítási program segítségével Ön konfigurálhatja ezt a határértéket.
USB-C	A készüléktől függően eza port is támogathatja az USB 3.1-et, az USB-C-megjelenítést és a Thunderbolt 3 készülékeket. Bővebb információért tekintse meg az eszközhöz kapott dokumentációt.
Thunderbolt 3 (USB-C) port	Ehhez a porthoz USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, DisplayPort és Thunderbolt készülékek csatlakoztathatók. Átalakítókon keresztül külső kijelző csatlakoztatását is lehetővé teszi. Maximum 40 Gbps adatátviteli sebességet biztosít.
Hibakeresési port	A hibakeresési port lehetővé teszi, hogy az USB 3.0 portok hibaelhárítás céljából ideiglenesen USB 2.0 módban fussanak, illetve olyankor, ha az operációs rendszert USB optikai meghajtóról vagy flash-meghajtóról telepítik újra.

eSATA

Az eSATA lehetővé teszi, hogy külső tárolóeszközöket, például merevlemezeket és optikai meghajtókat csatlakoztasson a számítógéphez. Ugyanazt a sávszélességet biztosítja, mint a belső SATA-port.

A számítógép önálló eSATA-porttal vagy kombinált eSATA-/USB-porttal is megvásárolható.

VGA (Visual Graphics Array)

A VGA szabvány képernyők, projektorok és más eszközök csatlakoztatását teszi lehetővé.

HDMI- vagy DVI-porthoz csatlakozhat VGA-porton keresztül a VGA-HDMI- vagy VGA-DVI-adapterekkel.

DVI (Digital Visual Interface)

A DVI használatával a számítógépet kijelzőkhöz, például síkképernyős monitorokhoz, projektorokhoz stb. csatlakoztathatja.

Három típusú DVI csatlakozó létezik:

- **DVI-D (DVI-Digital)** – A DVI-D digitális videojeleket továbbít a videokártya és a digitális kijelző között. Ez gyors és jó minőségű videokimenetet ad.
- **DVI-A (DVI-analóg)** – A DVI-A analóg videojeleket továbbít egy analóg kijelzőre, például CRT-monitorra vagy egy analóg LCD-monitorra.
- **DVI-I (DVI-Integrated)** – A DVI-I egy integrált, digitális vagy analóg jelátvitelre képes csatlakozó. Ez a port sokoldalúbb, mert analóg és digitális környezetben is alkalmazható.

DisplayPort

A DisplayPort digitális kapcsolatot biztosít a számítógép és a megjelenítőeszközök, például a monitorok, projektorok stb. között. Mind a video-, mind az audiojeleket támogatja. A DisplayPortot kifejezetten a számítógépes kijelzőkhöz tervezték.

Mini-DisplayPort

A Mini-DisplayPort a DisplayPort kisebb verziója.

i **MEGJEGYZÉS:** A DisplayPort és a Mini DisplayPort kompatibilis egymással, de a portok és csatlakozók mérete változó. Ha a portméretek különböznek, használjon konvertert.

A DisplayPort előnyei

- Támogatja a nagyfelbontást és a nagy frissítési gyakoriságot
- Támogatja a 3D átvitelt
- Egyszerre több kijelzőeszközt támogat
- Támogatja a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet (HDCP)
- Támogatja a Plug and Play adaptereket, amelyek segítségével régebbi csatlakozási szabványokat (pl. DVI, HDMI és VGA) használó kijelzők is csatlakoztathatók
- A DisplayPort-kábelek akár 15 méteres (49,21 láb) hosszúságra is hosszabbíthatók jelerősítők nélkül.

HDMI

A HDMI (High Definition Multimedia Interface) digitális csatlakozást biztosít a számítógép, valamint a kijelzőeszközök és más multimédiás eszközök között. Mind a video-, mind az audiojeleket támogatja.

A HDMI-portok számítógépeken, televíziókon, dekódereken, DVD- és Blu-ray-lejátszókon, játékkonzolokon stb. egyaránt megtalálhatók.

A HDMI előnyei

- Támogatja a nagy felbontást és a nagy frissítési gyakoriságot
- Támogatja a 3D átvitelt
- HDCP-támogatást biztosít
- A legtöbb számítógépen és multimédiás eszközön megtalálható
- Csak audió, csak videó, illetve audió és videó kapcsolatra egyaránt beállítható.
- A fix-pixeles kijelzőkkel, pl. az LCD-kijelzőkkel, a plazmakijelzőkkel és a projektorokkal kompatibilis.

Mini HDMI

A Mini High Definition Multimedia Interface (HDMI) digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a hordozható eszközök, például okostelefonok, laptopok stb. között.

Micro HDMI

A Micro High Definition Multimedia Interface (HDMI) digitális csatlakozást biztosít az Ön számítógépe és a hordozható eszközök, például okostelefonok, laptopok stb. között. Ez a csatlakozó a legtöbb okostelefonon megtalálható mikro-USB-csatlakozóra emlékeztet.

SPDIF

Az S/PDIF az audio jelek digitális formában történő továbbítását leíró szabvány. Az S/PDIF audioeszközökön, például hangkártyákon, hangszórókon, házimozirendszereken, televíziókon stb. használható. 5.1-es audiótámogatást biztosít.

Két típusú S/PDIF kapcsolat létezik:

- **Optikai** – Optikai szál használ TOSLINK-csatlakozókkal
- **Koaxiális** – Koaxiális kábelt használ RCA-csatlakozókkal

Szoftverek és alkalmazások

Absolute

Az Absolute állandó végponti biztonságot és adatkockázat-kezelést biztosít a számítógépeken, táblagépeken és okostelefonokon. A Persistence technológia révén folyamatosan értékeli a kockázatot, biztosítja minden eszköz életciklusát, és megelőző jelleggel válaszol a biztonsági eseményekre.

 **MEGJEGYZÉS:** A Persistence technológiát nem minden számítógép támogatja.

Segítségkérés az Absolute-tal kapcsolatban


A Dell az Absolute Software vállalaton keresztül nyújt segítséget a Persistence technológiához. Az Absolute Software a telepítésben, a konfigurálásban és a hibaelhárításban nyújt segítséget.

Ha az Absolute Software-hez kíván fordulni, tekintse meg az Absolute Software webhelyét a www.absolute.com címen, vagy küldjön e-mailt a techsupport@absolute.com címre.

My Dell Downloads

A **My Dell Downloads** szoftverek tárháza, ahonnan letöltheti és telepítheti azokat a szoftvereket, amelyeket előzetesen telepítettek a számítógépére, de nem kapott hozzájuk adathordozót.

 **MEGJEGYZÉS:** Lehetséges, hogy a **My Dell Downloads** nem érhető el minden régióban.

 **MEGJEGYZÉS:** A My Dell Downloads megnyitásához előbb regisztrálnia kell magát.

A **My Dell Downloads** segítségével:

- Megnézheti, hogy milyen szoftverekkel szállították eredetileg a számítógépét.
- Letöltheti és telepítheti azokat a szoftvereket amelyekre jogosult.
- Módosíthatja **My Dell Downloads** fiókjának jelszavát.

A **My Dell Downloads**-ra való regisztráláshoz és a funkció használatához:

1. Lépjön a smartsource.dell.com/Web/Welcome.aspx oldalra.
2. Számítógépe regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Telepítse újra a szoftvert, vagy hozzon létre egy biztonsági másolat adathordozót a későbbi használatához.

Dell SupportAssist

A **SupportAssist** a termékkel, a modellel, a kockázati értékesítésekkel, a szervizcímkevel, az expressz szolgáltatás kódjával és a garanciával kapcsolatos információkat tartalmaz. Néhány funkció:

- **Notifications (Értesítések)** – a rendszer általános állapotával kapcsolatos üzeneteket jelenít meg, továbbá a problémák megoldására szolgáló megoldásokat kínál.
- **Checkup (Ellenőrzés)** állapota – diagnosztikai információkat jelenít meg, illetve a rendszerproblémák detektálására és orvoslására szolgáló eszközöket és segédprogramokat tartalmaz.
- **System Info (Rendszeradatok)** – a rendszer szoftver- és hardverkonfigurációjával kapcsolatos teljes körű információkat jelenít meg.
- **Support (Támogatás)** – terméktámogatási információkat jelenít meg: kapcsolattartási adatok, kézikönyvek, fórumok stb. A Támogatás részben a következő hivatkozásokat és Dell-erőforrásokat találja.

A Dell SupportAssist letöltése

A SupportAssist gyárilag telepített minden új Dell számítógépre és táblagépre. A SupportAssist újratelepítéséhez töltsse le az alkalmazást, és futtassa a program telepítését.

A SupportAssist indítása

- **Windows 10** – Kattintson vagy koppintson a **Dell súgó és támogatás** ikonra a **Start** képernyőn.
- **Windows 8.1** – Kattintson vagy koppintson a **My Dell** ikonra a Start képernyőn.
- **Windows 7** – Kattintson a **Start > Minden program Programok > Dell > My Dell > My Dell** elemre.

PC ellenőrzése

 **MEGJEGYZÉS:** A PC Checkup csak egyes típusokon érhető el.

A PC Checkup segítségével ellenőrizheti a merevlemez használatát, futtathatja a hardverdiagnosztikát, és nyomon követheti a számítógépén végzett változtatásokat.

- **Drive Space Manager (Lemezterület-kezelő)** – A merevlemez kezelése az egyes fájltypusok által felhasznált terület vizuális megjelenítése segítségével.
- **Performance and Configuration History (Teljesítmény- és konfigurációs előzmények)** – Az események és a változtatások nyomon követésére szolgál. A segédprogram megjeleníti az összes hardverátvizsgálást, tesztet, a rendszerben történt módosításokat, kritikus eseményeket és a visszaállítási pontokat.
 - **Detailed System Information (Részletes rendszerinformációk)** – Itt tekintheti meg a hardverre és az operációs rendszerre vonatkozó részletes információkat; itt férhet hozzá a szolgáltatási szerződésekhez, jótállási információkhoz és a jótállás meghosszabbítására vonatkozó lehetőségekhez.
 - **Get Help (Segítségkérés)** – Itt tekintheti meg a Dell műszaki támogatási lehetőségeit, az ügyfélszolgálati információkat, oktatóanyagokat, online eszközöket, felhasználói útmutatókat, garanciával kapcsolatos információkat, gyakran feltett kérdéseket stb.
 - **Backup and Recovery (Biztonsági mentés és visszaállítás)** – Rendszer-visszaállító eszközök elérése, amelyek az alábbiakat teszik lehetővé:
 - Létrehozhat számítógépén egy Dell gyári rendszerkép visszaállító fájlt, hogy később visszaállíthassa a számítógépet.
 - Létrehozhat egy háttérmentést és visszaállítási adathordozót.
 - **System Performance Improvement Offers (Ajánlatok a rendszerteljesítmény javítására)** – A rendszer teljesítményét növelő szoftveres és hardveres megoldások.

Solution Station

A Solution Station egy egylépcsős bolt, ahonnan prémium támogatási szolgáltatásokat vásárolhat a számítógép konfigurálásához és karbantartásához, hálózatterelítéshez és támogatáshoz, otthoni szórakozási lehetőségek telepítéséhez és sok másához.

Ígyeneinek megfelelően az alábbi támogatási kategóriák közül választhat:

- **telefonos támogatás**
- **helyszíni támogatás (otthoni támogatás)**
- **online szolgáltatások.**

Kiemelt szolgáltatásaink között megemlíthetjük az ingyenes állapotfelmérést, amivel optimalizálni és gyorsítani tudjuk számítógépét, továbbá a gyakori hibák kivizsgálását és elhárítását, a vírusok és kémprogramok eltávolítását, a vezeték nélküli hálózat beállítását stb. Cikkeinkben és a gyakori kérdések rovatban választ kaphat a leggyakoribb problémákra, valamint tájékozódhat a gyakori feladatok elvégzési módjáról.

A támogatási kategóriák rugalmas árképzésűek, és az ügyfél eltérő mértékben vehet részt a probléma megoldásában.

A Solution Station ajánlatai

9. táblázat: A Solution Station ajánlatai

Típus	Ajánlat
Jótállás és folyamatos támogatás	Garancia vagy szolgáltatási szerződés kiterjesztése Dell Tech Concierge
Telepítés és beállítás	Számítógép üzembe helyezése Vezeték nélküli hálózat beállítása Szoftver-telepítés

9. táblázat: A Solution Station ajánlatai (folytatódik)

Típus	Ajánlat
	Windows operációs rendszer telepítése Belső hardverfejlesztések TV és házimozsi-rendszerek telepítése Víruskereső szoftver telepítése Internet és e-mail beállítások A számítógép tartozékainak üzembe helyezése Szülői felügyelet beállítása az interneten Fájltvitel és adatmentés
Hibaelhárítás és -kijavítás	A számítógép felgyorsítása Vírusok és kémprogramok eltávolítása Adathelyreállítás A számítógép meghibásodásai, hibaelhárítás Hálózati hibák, hibaelhárítás

Quickset

A QuickSet a Dell számítógépek funkcionalitását javító szoftveres alkalmazáscsomag. Olyan funkciókhoz biztosít egyszerű hozzáférést, amelyek normál esetben csak több lépésben hajthatók végre. A Dell Quicksettel elérhető funkciók többek között:

- Vezeték nélküli billentyűparancs konfigurálása.
- Akkumulátor töltésének letiltása vagy engedélyezése.
- Az Fn funkciógomb viselkedésének módosítása.

 **MEGJEGYZÉS:** A QuickSet lehetőséget nem minden számítógép támogatja

A Quickset telepítése

A QuickSet előre telepítve van az új Dell számítógépeken. Ha újra kell telepítenie a Quicksetet, töltsse le a Dell támogatási webhelyéről a www.Dell.com/support címen.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha a PC Restore vagy hasonló alkalmazás segítségével állítja helyre számítógépét, a QuickSet is visszaállításra kerül.

NVIDIA 3D alkalmazások

A számítógépére telepített NVIDIA 3DTV Play alkalmazás 3D-s játékok futtatását, valamint Blu-ray 3D-s videók és 3D-s fényképek megtekintését teszi lehetővé. Ugyanazokat a játékokat támogatja, mint az NVIDIA 3D Vision. A támogatott 3D-s játékok listájáért látogasson el az www.nvidia.com weboldalra.

 **MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazással kapcsolatban az NVIDIA ügyfélszolgálattól szerezhet további tudnivalókat.

 **MEGJEGYZÉS:** Az NVIDIA 3D alkalmazás nem érhető el minden számítógépen.

3D-s játékok futtatása

1. Indítsa el a játékot teljes képernyős módban.
2. Ha egy üzenet arra figyelmezteti, hogy a jelenlegi mód nem HDMI 1.4-kompatibilis, állítsa a játék felbontását 1280 × 720 (720p) értékre HD 3D módban.

Gyorsgombok a billentyűzeten

Néhány billentyűzet-gyorsgomb, amely 3D játékok esetében használható:

10. táblázat: 3D-s játékokhoz használható gyorsgombok

Billentyűk	Leírás	Funkció
<Ctrl><t>	Sztereo térhatású 3D effektek mutatása	A 3DTV Play be- és kikapcsolása. MEGJEGYZÉS: A játékok teljesítménye HD 3D üzemmódban csökkenhet, még akkor is, ha a 3DTV Play le van tiltva. A teljesítmény maximalizálása érdekében letiltott 3DTV Play mellett válassza a HD vagy az SD üzemmódot.
<Ctrl><F4>	Növeli a 3D mélységet	Növeli a 3D mélységet a futó játékban.
<Ctrl><F3>	Csökkenti a 3D mélységet	Csökkenti a 3D mélységet a futó játékban.
<Ctrl><F11>		3D-s képernyő-pillanatkép készítése az aktuális játékról, és a kép mentése a Dokumentumok mappába. A fájl megtekintéséhez használja az NVIDIA 3D Photo Viewer alkalmazást.
<Ctrl><Alt><Insert>	Megmutatja/elrejtja a kompatibilitással kapcsolatos üzeneteket	Megjeleníti az NVIDIA által javasolt beállításokat az adott játékhoz.
<Ctrl><F6>	Növeli a konvergenciát	Közelíti a tárgyakat a játékoshoz. A maximális konvergencia minden tárgyat a kép előterébe helyez. A lézer elhelyezésére is használható.
<Ctrl><F5>	Csökkenti a konvergenciát	Eltávolítja a tárgyakat a játékostól. A minimális konvergencia minden tárgyat a kép háttérébe helyez. A lézer elhelyezésére is használható.

MEGJEGYZÉS: További információkért tekintse meg az NVIDIA alkalmazás súgóját.

DellConnect

A DellConnect egy online eszköz, amelynek segítségével a Dell ügyfélszolgálati munkatársa – az Ön felügyelete mellett – hozzáférhet a számítógépéhez az Ön által bejelentett probléma távoli kivizsgálása és megoldása érdekében. Ez lehetővé teszi a műszaki támogatás képviselője számára, hogy az Ön engedélyével hozzáférjen a számítógéphez.

A DellConnect kérelmet a műszaki támogatás osztály dolgozója küldi el, amikor a hibaelhárítás során erre szükség van.

MEGJEGYZÉS: A DellConnect és a használati feltételek elérhetők itt: www.dell.com/DellConnect.

Az operációs rendszer visszaállítása

Rendszer-visszaállítási opciók

FIGYELMEZTETÉS: A Dell Factory Image Restore szolgáltatás vagy az operációs rendszer lemezének használata véglegesen törli az összes fájlt a számítógépről. Ha módja van rá, készítsen biztonsági mentést az adatfájlokról e szolgáltatások használata előtt.

Az operációs rendszert a következő módokon állíthatja vissza a számítógépén:

11. táblázat: Rendszer-visszaállítási opciók







Lehetőség	Leírás
Dell Backup and Recovery	Az operációs rendszer visszaállításához ezt az opciót használja első megoldásként.
Helyreállító adathordozók	Akkor használja ezt a lehetőséget, amikor az operációs rendszer hibája miatt a Dell Backup and Recovery nem használható, illetve amikor egy új vagy csereként használt merevlemezre telepíti a Windowst.
Rendszer-visszaállítás	Ezzel a lehetőséggel egy korábbi időpontra állíthatja vissza az operációs rendszer konfigurációját, mindezt anélkül, hogy ez kihatással lenne a fájljaira.
Dell Factory Image Restore	Ezt használja utolsó lehetőségként az operációs rendszer visszaállításához. Ez a módszer minden fájlt és alkalmazást töröl, amelyet a számítógép üzembe helyezését követően mentett vagy telepített.

Dell Backup and Recovery




A Dell Backup and Recovery két verzióban létezik:

- Dell Backup and Recovery Basic
- Dell Backup and Recovery Premium

12. táblázat: A Dell Backup and Recovery szoftver jellemzői

Jellemzők	Basic	Premium
A rendszer visszaállítása gyári állapotba		
Fájlok automatikus biztonsági mentése		
Fájlok visszaállítása a biztonsági mentésről		

12. táblázat: A Dell Backup and Recovery szoftver jellemzői (folytatódik)

Jellemzők	Basic	Premium
Folyamatos biztonsági mentés az adatvesztés minimalizálása érdekében		
Teljes rendszer-visszaállítás létrehozása (alkalmazásokkal és beállításokkal együtt)		
Több biztonsági másolat egyesítése, régi biztonsági másolatok archiválása		
Fájlok biztonsági mentése és visszaállítása típus alapján		

Dell Backup and Recovery Basic

A Dell Backup and Recovery megnyitása

Windows 10

1. Kattintson a **Start** elemre, és a keresőmezőbe írja be, hogy **Backup**.
2. Kattintson a **Dell Backup and Recovery** ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Windows 8

1. Nyomja meg a keresés vezérlőgombot.
2. Kattintson az **Alkalmazások** lehetőségre, vagy érintse meg azt, és írja be a keresőmezőbe, hogy **Dell Backup and Recovery**.
3. Kattintson a keresési eredmények között található **Dell Backup and Recovery** lehetőségre, vagy érintse meg azt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Helyreállítási lemez létrehozása

1. Indítsa el a **Dell Backup and Recovery** alkalmazást.
2. Nyomja meg a **Gyári helyreállítási adathordozó** csempét.
3. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A számítógép helyreállítása

1. Indítsa el a **Dell Backup and Recovery** alkalmazást.
2. Kattintson a **Helyreállítás** csempére, vagy érintse meg azt.
3. Kattintson a **Rendszer-helyreállítás** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
4. Kattintson az **Igen, Folytatás** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
5. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Dell Backup and Recovery premium

 **FIGYELMEZTETÉS:** Bár a visszaállítás során a rendszer felajánlja a lehetőséget, hogy megőrizze a személyes fájljait, javasoljuk, hogy személyes fájljairól még a visszaállítás elindítása előtt készítsen biztonsági másolatot egy külön meghajtóra vagy lemezre.

MEGJEGYZÉS: Ha a Digital Delivery alkalmazáson keresztül Dell Backup and Recovery Premiumot rendelt számítógépéhez, előbb le kell töltenie a Dell Backup and Recovery Basic szoftvert, hogy hozzáférjen a Dell Backup and Recovery Premium opcióhoz.

Váltás Dell Backup and Recovery Premium-ra

1. Indítsa el a **Dell Backup and Recovery** alkalmazást.
2. Kattintson a **Biztonsági másolat** elemre, majd válassza az **Adatok biztonsági mentése** lehetőséget.
3. Kattintson vagy koppintson a **Frissítés Dell Backup and Recovery Premium szolgáltatásra** lehetőségre.

Adatok visszaállítása a rendszer biztonsági mentéséből

1. Indítsa el a **Dell Backup and Recovery** alkalmazást.
2. Kattintson a **Biztonsági másolat** csempére, vagy érintse meg azt, és válassza a **Rendszer biztonsági mentése** lehetőséget.
3. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Adott fájlok vagy mappák visszaállítása a teljes rendszerháttérmentésből

1. Indítsa el a **Dell Backup and Recovery** alkalmazást.
2. Kattintson a **Visszaállítás** csempére, vagy érintse meg azt, majd válassza az **Adat-visszaállítás** lehetőséget.
3. Kattintson az **Igen, Folytatás** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Adott fájlok vagy mappák visszaállítása fájlok és mappák biztonsági mentéséből

1. Indítsa el a **Dell Backup and Recovery** alkalmazást.
2. Kattintson a **Visszaállítás** csempére, vagy érintse meg azt, majd válassza az **Adatok visszaállítása** lehetőséget.
3. Kattintson a **Tallózás** lehetőségre, vagy érintse meg azt, válassza ki a fájlokat vagy mappákat, majd kattintson az **OK** gombra.
4. Kattintson a **Visszaállítás most** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
5. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Teljes biztonsági mentés készítése a rendszerről

1. Indítsa el a **Dell Backup and Recovery** alkalmazást.
2. Kattintson vagy koppintson a **Biztonsági másolat** elemre, majd válassza a **Rendszer visszaállítása** lehetőséget.
3. Kattintson vagy koppintson a **Biztonsági másolat most** lehetőségre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dell Factory Image Restore (Dell gyári rendszerkép-visszaállítás)

FIGYELMEZTETÉS: A Dell DataSafe Factory Image Restore szolgáltatás véglegesen eltávolítja az összes programot és adatot, amelyet a számítógép átvétele után telepített. A Dell Factory Image Restore szolgáltatás használata előtt készítse elő a számítógépre telepítendő alkalmazásokról készített biztonsági másolatot adathordozóját.

MEGJEGYZÉS: A Dell Factory Image Restore egyes országokban és számítógépeken lehet hogy nem elérhető

A Dell Factory Image Restore (Dell gyári lemezkép visszaállítása) szolgáltatást csak utolsó módszerként használja az operációs rendszer visszaállítására. Ez a lehetőség visszaállítja a szoftvereket a merevlemezzen, azok gyári állapotába. Minden olyan program vagy fájl, amelyet a számítógép kézhezvétele után adott hozzá, beleértve az adatfájlokat, például a képeket, zenéket és videókat is, véglegesen törölődnek.

Belépés a Dell Factory Image Restore programba

FIGYELMEZTETÉS: A Dell PC Factory Image Restore szolgáltatás véglegesen töröl minden adatot a merevlemezről, eltávolít minden olyan programot és illesztőprogramot, amit Ön a számítógép átvétele óta telepített. Lehetőség szerint készítsen biztonsági mentést minden adatról a Dell Factory Image Restore használata előtt. Csak akkor használja Dell Factory Image Restore szolgáltatást, ha minden más visszaállítási módszer sikertelen volt.

Az operációs rendszer újraindítására tett két sikertelen kísérlet után a rendszerbetöltés-vezérlő automatikusan megkísérli végrehajtani a rendszervisszaállítási opciókat, és elvégzi az automatikus javítást.

A Dell Factory Image Restore indítása

MEGJEGYZÉS: A Dell PC Factory Image Restore szolgáltatás véglegesen töröl minden adatot a merevlemezről, eltávolít minden olyan programot és illesztőprogramot, amit Ön a számítógép átvétele óta telepített. Lehetőség szerint készítsen biztonsági mentést minden adatról a Dell Factory Image Restore használata előtt. A Dell Factory Image Restore szolgáltatást csak abban az esetben használja, ha a rendszer-visszaállítás nem oldotta meg az operációs rendszer problémáját.

1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet.
2. A DELL logó megjelenésekor nyomja meg néhányszor az F8 billentyűt az **Advanced Boot Options** (Speciális rendszerindítási lehetőségek) ablak megjelenéséig.

MEGJEGYZÉS: Ha túl sokáig várt, és megjelenik az operációs rendszer logója, folytassa, amíg megjelenik a Microsoft Windows asztal, majd indítsa újra a számítógépet, és próbálja újra.
3. Válassza ki a **Számítógép javítása** lehetőséget.

Megjelenik a **Rendszer-visszaállító beállításai** ablak.
4. Válasszon billentyűzetkiosztást, majd kattintson vagy koppintson a **Tovább** gombra.
5. Jelentkezzen be egy helyi számítógépre.
6. A számítógép konfigurációjától függően válassza az alábbiak valamelyikét: **Dell Factory Image Restore** (Dell gyári rendszerkép visszaállítása) vagy **Dell Factory Tools > Dell Factory Image Restore** (Dell gyári eszközök – Dell gyári rendszerkép visszaállítása).
7. Kattintson vagy koppintson a **Tovább** gombra.

Ekkor megjelenik az **Adattörlés jóváhagyása** képernyő jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Ha meg szeretné szakítani a **Dell Factory Image Restore** használatát, kattintson a **Cancel** (Mégse) gombra.
8. A merevlemez újraformázásának és a rendszerszoftverek gyári állapotra történő visszaállításának megerősítéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, majd kattintson vagy koppintson a **Next** (Tovább) gombra. Elkezdődik a visszaállítási folyamat, amely 20 percet vagy ennél hosszabb időt is igénybe vehet.
9. Amikor a visszaállítás folyamata befejeződött, a számítógép újraindításához kattintson vagy koppintson a **Finish** (Befejezés) gombra.

Rendszer-visszaállítás

FIGYELMEZTETÉS: Rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az adatfájljairól. A rendszer-helyreállítás nem felügyeli vagy állítja vissza az adatfájlokat.


A Rendszer-visszaállítás egy Microsoft Windows eszköz, amellyel szoftver-módosításokat vonhat vissza a számítógépen anélkül, hogy ez kihatással lenne személyes fájljaira, például a dokumentumokra, fotókra, e-mailekre stb.

A számítógép minden egyes szoftver vagy eszköz-illesztőprogram telepítésekor frissíti a Windows rendszerfájlokat az új eszköz vagy program megfelelő támogatása érdekében. Ez olykor nem várt hibák kialakulásához vezethet. A Rendszer-helyreállítás funkcióval visszaállíthatja a Windows rendszerfájlokat a szoftver vagy eszköz telepítése előtti állapotra.

A Rendszer-helyreállítás funkció rendszeres időközönként létrehozza és menti a visszaállítási pontokat. Az automatikusan vagy manuálisan létrehozott helyreállítási pontok segítségével helyreállíthatja rendszerfájlijait egy korábbi állapotra.

Ha a szoftverekben, illesztőprogramokban vagy más rendszerbeállításokban végzett módosítások következtében a számítógép működésében zavarok állnak be, használja a rendszer-visszaállítás opciót.

MEGJEGYZÉS: Ha az újonnan telepített hardver okozhatja a problémát, vegye ki vagy csatlakoztassa le a hardvert, és próbálkozzon a rendszer-visszaállítással.

 **MEGJEGYZÉS:** A rendszer-visszaállítás funkció nem készít biztonsági másolatot a személyes fájlokról, így nem használható azok visszaállítására, ha megsérülnek vagy törölődnek.

Windows 10

A rendszer-visszaállítás használata

1. Kattintson jobb gombbal (vagy tartsa nyomva) a Start gombot, majd válassza a **Vezérlőpult** lehetőséget.
2. Írja be a keresőmezőbe: **Helyreállítás**.
3. Kattintson a **Helyreállítás** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
4. Kattintson a **Rendszer-visszaállítás eszköz megnyitása** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
5. Kattintson a **Tovább** gombra, vagy érintse meg azt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az utolsó rendszer-visszaállítás visszavonása

1. Kattintson jobb gombbal (vagy tartsa nyomva) a Start gombot, majd válassza a **Vezérlőpult** lehetőséget.
2. Nyomja meg a **Biztonság és karbantartás** elemet.
3. Kattintson a **Helyreállítás** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
4. Kattintson a **Rendszer-visszaállítás eszköz megnyitása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat az utolsó rendszer-visszaállítás visszavonásához.

Windows 8.1

A rendszer-visszaállítás használata

1. A vezérlőgombok oldalsávból válassza a **Beállítások** elemet.
2. Kattintson a **Vezérlőpult** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
3. Írja be a keresőmezőbe: **Helyreállítás**.
4. Kattintson a **Visszaállítás** elemre, majd a **Rendszer-visszaállítás megnyitása** lehetőségre.
5. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.


Az utolsó rendszer-visszaállítás visszavonása

1. A vezérlőgombok oldalsávból válassza a **Beállítások** elemet.
2. Kattintson a **Vezérlőpult** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
3. A Rendszer ablakban kattintson a **Műveletközpont** lehetőségre, vagy érintse meg azt.
4. A **Műveletközpont** jobb alsó sarkában kattintson a **Helyreállítás** lehetőségre.
5. Kattintson a **Rendszer-visszaállítás eszköz megnyitása** lehetőségre, vagy érintse meg azt, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat az utolsó rendszer-visszaállítás visszavonásához.

Windows 7

A rendszer-visszaállítás használata

1. Kattintson a **Start** gombra.
2. A Keresés mezőbe írja be a **rendszer-visszaállítás** kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 **MEGJEGYZÉS:** Megjelenhet a **Felhasználói fiók felügyelete** ablak. Ha rendszergazdai jogokkal rendelkezik a számítógépen, kattintson a **Folytatás** gombra, vagy érintse meg azt. Ellenkező esetben a továbblépéshez kérjen segítséget a rendszergazdától.
3. Kattintson a **Tovább** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az utolsó rendszer-visszaállítás visszavonása

Abban az esetben, ha a rendszer-visszaállítás nem oldotta meg a problémát, visszavonhatja a legutolsó rendszer-visszaállítást.

MEGJEGYZÉS: Az utolsó rendszer-visszaállítás visszavonása előtt mentsen el és zárjon be minden nyitott fájlt, és lépjen ki minden futó programból. A rendszer teljes helyreállításáig ne módosítson, nyisson meg vagy töröljön fájlokat vagy programokat.

1. Kattintson a **Start** gombra, vagy érintse meg azt.
2. A Keresés mezőbe írja be a **rendszer-visszaállítás** kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.
3. Kattintson a **Legutóbbi visszaállítás visszavonása** lehetőségre, vagy érintse meg azt, kattintson a **Tovább** gombra, vagy érintse meg azt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Operációs rendszer telepítőlemeze

FIGYELMEZTETÉS: Ha az operációs rendszert egy telepítőlemezről telepíti újra, a számítógépen található összes adat és szoftver törlődik.

MEGJEGYZÉS: Az operációs rendszer lemeze opcionális tartozék, ezért elképzelhető, hogy nem kerül kiszállításra a számítógéppel.

Az operációs rendszer lemezét az operációs rendszer számítógépre történő telepítéséhez vagy újratelepítéséhez használhatja. Az operációs rendszer lemezével végzett rendszer-újratelepítést követően újra kell telepítenie az illesztőprogramokat és a szoftvereket.

Az operációs rendszer újratelepítése az operációs rendszer lemezének segítségével

Az operációs rendszer újratelepítéséhez:

1. Helyezze be az operációs rendszer lemezét, majd indítsa újra a számítógépet.
2. Amikor megjelenik a DELL embléma, azonnal nyomja meg az F12 gombot a rendszerindító menübe való belépéshez.
MEGJEGYZÉS: Ha túl sokáig várt, és megjelenik az operációs rendszer logója, várjon, amíg betöltődik az operációs rendszer, majd indítsa újra a számítógépet, és próbálja újra.
3. Válassza ki a listáról a CD/DVD meghajtót, és nyomjon <Entert>.
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Helyreállító adathordozók

A Dell Backup and Recovery segítségével létrehozott rendszer-helyreállító adathordozó segítségével visszaállíthatja a merevlemez a számítógép vásárlásakor működőképes állapotra úgy, hogy megőrzi a számítógépén található fájlokat. A Dell Backup and Recovery segítségével hozza létre a rendszer-helyreállító adathordozókat.

A rendszer visszaállítása helyreállító adathordozó segítségével

A számítógép visszaállításához rendszer-helyreállító adathordozóról tegye az alábbiakat:

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Helyezze be az optikai meghajtóba a rendszer-helyreállító lemezt, vagy dugja be az USB-kulcsot, és kapcsolja be a számítógépet.
3. Amikor megjelenik a DELL logó, azonnal nyomja meg az <F12>-t, hogy belépjen a rendszerindító menübe.
MEGJEGYZÉS: Ha túl sokáig várt, és megjelenik az operációs rendszer logója, várjon, amíg betöltődik az operációs rendszer, majd indítsa újra a számítógépet, és próbálja újra.
4. Jelölje ki a visszaállításhoz használt adathordozót, majd nyomja meg az Enter gombot.
5. Ha megjelenik erre felszólító üzenet, gyorsan nyomja meg bármelyik billentyűt, hogy a rendszerindító eszközről indítson.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a visszaállítás elvégzéséhez.

Hibaelhárítás

Alapvető hibaelhárítási lépések

Ebben a részben néhány alapvető hibaelhárítási lépéssel ismerkedhet meg, amelyek segítségével megoldhat néhány köznapi problémát a számítógépén.

- Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva, és hogy minden komponens kap-e áramot.
- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően csatlakozik-e az adott bemenetekhez.
- Ellenőrizze, hogy kábelek nem sérültek-e.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók tűi nem hajlottak-e meg, vagy nem töröttek-e.
- Indítsa újra a számítógépet, és ellenőrizze, hogy a problémák továbbra is fennállnak-e.
- Ha az internetkapcsolattal adódnak problémák, húzza ki a modemet és a routert a konnektorból, várjon kb. 30 másodpercet, dugja vissza a kábeleket, majd próbáljon meg újra csatlakozni.
- Hanggal kapcsolatos problémák esetén győződjön meg róla, hogy a hangerő gomb nincs-e némítva, illetve csatlakoztasson külső hangszórót, és ellenőrizze a hangot.

MEGJEGYZÉS: A hibaelhárításra, a gyakori problémákra és a gyakori kérdésekre vonatkozó további opciókat itt találhatja: www.dell.com/support. Kérjen műszaki segítséget a Dell szakembereitől (lásd: [Forduljon a Dellhez](#)).

Diagnosztika

A számítógép beépített diagnosztikai eszközökkel segít a probléma meghatározásában. Ezek az eszközök hibaüzenetekkel, fénykódokkal, vagy hangjelzésekkel küldenek értesítést a problémáról.

Rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (PSA)

A betöltés előtti rendszervizsgálat (PSA) különféle hardveres problémák diagnosztizálására használható. Az ePSA az alaplapot, a billentyűzetet, a kijelzőt, a memóriát, a merevlemez és hasonló eszközöket teszteli.

MEGJEGYZÉS: A PSA nem minden számítógépen támogatott.

A PSA indítása

1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet.
2. Nyomja meg az F12 gombot a Dell emblémánál, és lépjen be a BIOS-beállítási programba.

MEGJEGYZÉS: Ha túl sokáig várt, és megjelenik az operációs rendszer logója, várjon, amíg megjelenik a Windows asztal, majd indítsa újra a számítógépet, és próbálkozzon újra.
3. Válassza a **Diagnosztika** lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
4. A tesztelés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a vizsgálat meghibásodást jelez egy alkatrésznél, a vizsgálat leáll, a számítógép sípol, és egy hibakód jelenik meg. Jegyezze fel a hibakódo(ka)t és keresse meg a megoldást a www.dell.com/support címen, vagy [forduljon a Dellhez](#).

Kövesse a képernyőn látható utasításokat, hogy továbblépjen a következő teszthez, újratestelje azokat a komponenseket, amelyeknél hibát észlelt, vagy leállítsa a tesztet és újraindítsa a számítógépet. Ha a PSA sikeresen lezajlik, a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: **No problems have been found with this system so far.** (A rendszer eddig problémamentesnek bizonyult.) **Do you want to run the remaining memory tests? (Lefuttatja a többi memóriavizsgálatot is?) This will take about 30 minutes or more. (Ez legalább 30 percet vesz igénybe.) Do you want to continue? (Folytatja?) (Recommended)** (Javasolt)

Ha memóriahibát észlel, nyomja meg az **<y>** gombot, ha nem, az **<n>** gomb megnyomásával fejezze be a tesztelést.

MEGJEGYZÉS: A vizsgálat során bármikor megnyomhatja az Esc gombot, a vizsgálat leállításához és a számítógép újraindításához.

Továbbfejlesztett rendszerindítás előtti rendszerfelmérés (ePSA)

A fejlett indítás előtti rendszerértékelés (ePSA) különféle hardverhibák diagnosztizálására használható. Az ePSA az alaplapot, a billentyűzetet, a kijelzőt, a memóriát, a merevlemezt és hasonló eszközöket teszti.

MEGJEGYZÉS: Az ePSA nem minden számítógépen támogatott.

Az ePSA kezdőképernyője három részre oszlik:

- **Eszközablak** – Az ePSA-kezdőképernyő bal oldalán található. Itt látható és választható ki a számítógépben található (vagy ahhoz csatlakoztatott) összes eszköz.
- **Vezérlőablak** – Az ePSA-kezdőképernyő jobb alsó részében található.
 - Ha a vezérlőablakban kijelöli a **Thorough Test Mode** (Alapos vizsgálat mód) jelölőnégyzetet, azzal maximális alaposágú vizsgálatot igényel, amely jelentősen hosszabb ideig tart.
 - A vezérlőablak bal alsó részében megjelenik egy állapotsor, amely a tesztek előrehaladását mutatja.
 - A kiválasztott eszközök vizsgálatához kattintson a **Run Tests** (Vizsgálatok futtatása) lehetőségre.
 - Az ePSA-vizsgálatból való kilépéshez és a számítógép újraindításához kattintson vagy koppintson az **Exit** (Kilépés) gombra.
- **Állapotablak** – Az ePSA kezdőképernyő jobb oldalán található.

Az állapotablakban négy fül található:

- **Configuration** (Konfiguráció) – Részletes konfigurációs és állapotinformációkat jelenít meg minden eszközről, amely az ePSA-vizsgálat során ellenőrizhető.
- **Results** (Eredmények) – Az összes végrehajtandó vizsgálatot, azok tevékenységét, illetve a vizsgálatok eredményét jeleníti meg.
- **System Health** (Rendszerállapot) – Az akkumulátor, a tápegység, a ventilátorok stb. állapotát jeleníti meg.
- **Event Log** (Eseménynapló) – Az összes teszt részletes információit tartalmazza.

A Stat (Állapot) oszlop a tesztek állapotát mutatja.

LCD BIST

Az LCD BIST (Beépített önvizsgálat) segít meghatározni, hogy a kijelzőproblémát az LCD vagy valamilyen más alkatrész okozza-e. A vizsgálat különböző színeket és szövegeket jeleníthet meg a képernyőn, és ha nem észlel problémát a vizsgálat során, akkor a probléma nem az LCD-vel van.

MEGJEGYZÉS: A perifériák saját diagnosztikával rendelkezhetnek. Bővebb információkért tekintse meg a periférikus eszközökhöz kapott dokumentációt.

Az LCD BIST indítása

1. Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet.
2. Nyomja meg az F12 gombot a Dell emblémánál, és lépjen be a BIOS-beállítási programba.
 - **MEGJEGYZÉS:** Ha túl sokáig várt, és megjelenik az operációs rendszer logója, várjon, amíg megjelenik a Windows asztal, majd indítsa újra a számítógépet, és próbálkozzon újra.
3. Válassza a **Diagnosztika** lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
4. Ha nem lát színes vonalakat a képernyőn, nyomja meg az N billentyűt, hogy belépjen az LCD BIST-be.

Az ePSA indítása

Az ePSA indításához:

1. Indítsa újra a számítógépet.
2. Nyomja meg az F12 gombot a Dell emblémánál, és lépjen be a BIOS-beállítási programba.
 - **MEGJEGYZÉS:** Ha túl sokáig várt, és megjelenik az operációs rendszer emblémája, várjon, amíg megjelenik a Windows asztal, majd indítsa újra a számítógépet, és próbálkozzon újra.
3. Válassza a **Diagnosztika** lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, végezze el a tesztet, és jegyezze fel a megjelenő hibaüzeneteket.

Ha a vizsgálat meghibásodást jelez egy alkatrésznel, a vizsgálat leáll, a számítógép sípol, és egy hibakód jelenik meg. Jegyezze fel a hibakódo(ka)t és keresse meg a megoldást a www.dell.com/support címen, vagy [forduljon a Dellhez](#).

Kövesse a képernyőn látható utasításokat, hogy továbblépjen a következő teszthez, újratesztelje azokat a komponenseket, amelyeknél hibát észlelt, vagy leállítsa a tesztet és újraindítsa a számítógépet.

Ha a PSA sikeresen lezajlik, a következő üzenet jelenik meg a képernyőn: **No problems have been found with this system so far.** (A rendszer eddig problémamentesnek bizonyult.) **Do you want to run the remaining memory tests? (Lefuttatja a többi memóriavizsgálatot is?) This will take about 30 minutes or more. (Ez legalább 30 percet vesz igénybe.) Do you want to continue? (Folytatja?) (Recommended) (Javasolt).**

Ha memóriahibát észlel, akkor nyomja meg az **<y>** gombot a folytatáshoz, vagy az **<n>** gomb megnyomásával fejezze be a tesztelést.

Ha az ePSA lefuttatása során hibákat észlelt, akkor a képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg: **Testing completed (Tesztelés kész). One or more errors were detected.” (Egy vagy több hiba észlelve.)**



A **Status** ablak **Event Log** (Eseménynapló) lapja alatt található az ePSA-tesztek során észlelt hibák.

Bip kódok

Indításkor a számítógép sípolással jelezheti az esetleges hibákat vagy problémákat. Ez a bip kódnak nevezett hangsor segít a probléma jellegének meghatározásában. Ilyen esetben írja fel a hangkódot, és forduljon a Dell-hez további segítségért.

 **MEGJEGYZÉS:** Elképzelhető, hogy az alábbi táblázatban szereplő hangkód közül nem mindegyik vonatkozik az Ön számítógépére.

13. táblázat: Hangkódok és a lehetséges problémák.

Bip kódok	Lehetséges problémák
Egy	Lehetséges alaplapp-meghibásodás – BIOS ROM ellenőrzőösszeg hibája.
Kettő	Nem található RAM  MEGJEGYZÉS: Ha most telepített vagy cserélt memóriamodult, győződjön meg arról, hogy a memóriamodul megfelelően illeszkedik-e.
Három	Az alaplapp esetleges hibája – A chipkészlet hibája
Négy	RAM olvasás/írás hiba
Öt	Valós idejű óra meghibásodása
Hat	A videokártya vagy videovezérlő hibája.
Hét	Processzor meghibásodás  MEGJEGYZÉS: Ez a hangkód csak Intel processzorral szerelt számítógépekre vonatkozik.
Nyolc	Kijelzőhiba

BIOS

A BIOS hardverinformációkat tárol a számítógépről, és ezeket az operációs rendszernek adja át, amikor a számítógép rendszerindítást hajt végre. A BIOS-ban tárolt alapvető hardverbeállításokat a BIOS-beállító program segítségével végezheti el.

A BIOS-beállítási programot a következőkre használhatja:

- Beállíthat vagy módosíthat egy felhasználó által kiválasztható opciót, például a felhasználói jelszót.
- Megnézheti a számítógépére telepített eszközöket, például a memória mennyiségét, a merevlemez típusát stb.
- Módosíthatja a rendszerkonfigurációs adatokat a hardver számítógépbe szerelését, cseréjét vagy eltávolítását követően.

A BIOS-beállítások módosítása

MEGJEGYZÉS: A BIOS-beállítási program hibás beállításai azt eredményezhetik, hogy a számítógépe nem indul el, nem működik helyesen, vagy megsérül.

Lehetséges, hogy módosítania kell a beállításokat, például a dátumot, időt, indító eszközöket és az indító szekvenciát, engedélyeznie kell vagy le kell tiltania a PowerShare-t stb. Ezen beállítások megváltoztatásához lépjen be a BIOS-beállítási programba, keresse meg a megváltoztatni kívánt beállítást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Belépés a BIOS beállító programba

1. Kapcsolja be (vagy indítsa újra) a számítógépet.
2. A POST alatt várja meg a DELL embléma megjelenését, majd nyomja meg azonnal az F2 billentyűt.

MEGJEGYZÉS: Az F2 üzenet jelzi, hogy a billentyűzet elindult. Előfordulhat, hogy az üzenet csak egy rövid ideig jelenik meg, azért figyelje, és nyomja meg az F2 billentyűt. Ha az F2 billentyűt az F2 üzenet előtt nyomja meg, a gombnyomás érvénytelen lesz. Ha túl sokáig vár, és az operációs rendszer emblémája jelenik meg, várja meg, amíg meg nem jelenik az asztal. Ezután kapcsolja ki a számítógépet, és próbálkozzon újra.

A BIOS-jelszó átállítása

A BIOS-jelszavak a számítógép biztonságának további növelését szolgálják. Számítógépét konfigurálhatja úgy is, hogy indításkor vagy a BIOS-beállítási programba történő belépésnél jelszót kérjen.

Az elveszített vagy elfelejtett BIOS jelszó átállításához kövesse az alábbi módszereket, a számítógép típusától függően.

FIGYELMEZTETÉS: A BIOS-jelszó visszaállításakor a CMOS adatai is törlődnek. Ha bármilyen BIOS-beállítást módosított korábban, a jelszó átállítását követően ismét el kell végeznie ezeket a módosításokat.


A CMOS-akkumulátor eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt bármilyen munkát végezne a számítógép belsejében, előbb olvassa el a biztonsági előírásokat.

Csaknem valamennyi rendszerkártya gombakkat használ, amely a BIOS-beállítások, többek között a jelszó tárolását teszi lehetővé. A jelszó visszaállításához vegye ki a gombelemet, várjon 15–30 másodpercet, majd helyezze vissza a gombelemet.

MEGJEGYZÉS: A gombakku helyével, eltávolításával és cseréjével kapcsolatos információkért tekintse meg a szervizelési kézikönyvet itt: www.dell.com/support.

A rendszerkártya áthidalójának használata

 **MEGJEGYZÉS:** A rendszerkártya áthidalója csak az asztali számítógépeken érhető el.

Az asztali számítógépekben csaknem minden rendszerkártyán található egy áthidaló a CMOS-beállítások és a BIOS-jelszó törlésére. Az áthidaló helye a rendszerkártyától függ. Az áthidalót keresheti a CMOS-akkumulátor környékén. Általában CLR, CLEAR, CLEAR CMOS stb. jelöléssel van ellátva.

A jelszavak és CMOS-beállítások törlésével kapcsolatban tekintse meg a szervizelési kézikönyvet itt: www.dell.com/support.

Boot Sequence

A rendszerindítási sorrend lehetővé teszi a rendszerindító eszközök rendszertelepítésnél meghatározott sorrendjének megkerülését, és a rendszernek egy adott eszközre (például: optikai vagy merevlemezre) történő indítását. A bekapcsolási önteszt (POST) során, amíg a Dell embléma látható:

- Hozzáférés a rendszerbeállításokhoz az <F2> billentyű lenyomásával
- Egyszeri rendszerindítási menü előhívása az <F12> billentyű lenyomásával

Az egyszeri rendszerindítási menü azokat az eszközöket jeleníti meg, amelyekről a rendszer indítható, valamint diagnosztikai opciókat ajánl fel. A rendszerindítási opciók az alábbiak:

- Eltávolítható meghajtó (ha van)
- STXXXX meghajtó

 **MEGJEGYZÉS:** A XXX a SATA meghajtó számát jelöli.

- Optikai meghajtó (ha van)
- SATA-merevlemez (ha van)
- Diagnosztika

 **MEGJEGYZÉS:** A **Diagnosztika** kiválasztásával az **ePSA diagnosztika** képernyő jelenik meg.



A rendszerindítási sorrend a rendszerbeállítás képernyő elérésére is biztosít opciókat.

Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

A probléma önálló megoldását szolgáló alábbi források révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz és segítséghez:

14. táblázat: Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?	Forrás címe
A Dell-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó információk	www.dell.com
My Dell	
Tippek	
Forduljon a támogatási szolgálathoz	A Windows keresőmezőjébe írja be a Contact Support kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.
Az operációs rendszer online súgója	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Elsőrangú megoldások, diagnosztikai eszközök, illesztőprogramok és letöltések elérése, valamint további információk beszerzése a számítógéppel kapcsolatban videók, kézikönyvek és dokumentumok formájában.	Dell számítógépe egy szervizcímke vagy egy Express Service kód segítségével egyedi módon azonosítható. A Dell számítógépéhez tartozó támogatási erőforrások eléréséhez adja meg a szervizcímken szereplő számsort vagy az Express Service kódot a www.dell.com/support oldalon. Ha segítségre van szüksége a szervizcímke megkereséséhez, tekintse meg a Szervizcímke megkeresése Dell laptopján című részt.
Dell-tudásbáziscikkek számos számítógépes probléma megoldásához.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra. 2. A Support oldal tetején lévő menüben válassza a Support > Knowledge Base elemet. 3. A Knowledge Base oldal Search mezőjébe írja be a kulcsszót, témakört vagy típusszámot, majd kattintson a keresés ikonra (vagy érintse azt meg) a kapcsolódó cikkek megtekintéséhez.

A Dell elérhetőségei

Ha értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, látogasson el ide: www.dell.com/contactdell.


i MEGJEGYZÉS: Az elérhetőség országonként/régiónként és termékenként változik, és előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem áll rendelkezésre az Ön országában/régiójában.

i MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőséget találhat a vevői számlával, szállítójeggyel, blokkal vagy a Dell termékkatalógussal kapcsolatban.

A számítógép karbantartása

A számítógéppel kapcsolatos általános problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy végezze el az alábbiakat:

- A számítógépet olyan helyre helyezze, ahol a tápellátás könnyen hozzáférhető, megfelelő a szellőzés, és sima a felület.
- A számítógép szellőzőnyílásait soha ne zárja el, a nyílásokon semmit ne dugjon be, és ne hagyja, hogy a nyílásokban por rakódjon le.
- Rendszeresen végezzen biztonsági mentést az adatairól.
- Rendszeresen végezzen vírusellenőrzést.
- A SupportAssist és a számítógépen elérhető más eszközök segítségével rendszeresen ellenőrizze számítógépét.
- Puha, száraz ruhával rendszeresen törölje át a számítógépet.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha vizet vagy más oldószert használ a tisztításhoz, az károsíthatja a számítógépet.

- Gondoskodjon megfelelő méretű szabad helyről az eszköz tárhelyén. Ha a merevlemezen nem áll rendelkezésre megfelelő méretű szabad hely, akkor romolhat a számítógép teljesítménye.
- Engedélyezze az automatikus Microsoft Windows és egyéb szoftverfrissítéseket, hogy kijavíthassák a szoftverekkel kapcsolatos problémákat, és javítsák a számítógép biztonságát.

Energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodás a számítógép fogyasztásának csökkentésére szolgál. Az energiagazdálkodás során a rendszer a különböző komponensek fogyasztását és áramfelhasználását szabályozza. A BIOS-beállítási program és az operációs rendszer lehetővé teszi, hogy konfigurálja az áramellátást, így bizonyos összetevők csökkenthetők vagy lekapcsolhatók.

Néhány gyakori energiatakarékos állapot Microsoft Windowsban:

- **Alvó állapot** – Az alvó állapot olyan energiatakarékos állapot, amelyből a számítógép gyorsan (általában néhány másodpercen belül) képes visszaállni a teljes energiahasználatú működésre.
- **Hibernálás** – Hibernáláskor a megnyitott dokumentumok és programok a merevlemezre kerülnek, majd a számítógép kikapcsol.
- **Hibrid alvás** – A hibrid alvás az alvás és hibernálás állapot kombinációja. A nyitott dokumentumokat és programokat a rendszer a memóriában és a tárhelyre menti, majd a számítógép egy nagyon alacsony áramfelvételi állapotba kerül, így a munkáját gyorsan folytathatja szükség szerint. Ha a Hibrid alvás funkció be van kapcsolva, akkor a számítógép alvó állapotba helyezésekor a számítógép automatikusan Hibrid alvás üzemmódra vált.
- **Leállítás** – A számítógép kikapcsolása akkor hasznos, ha hosszabb ideig nem fogja használni a számítógépet. Ez biztonságos, és több energiát takarít meg. Mindig állítsa le a számítógépet, mielőtt hardvert szerel be a számítógépbe, vagy amikor valamit eltávolít belőle.

A kikapcsolás nem ajánlott, ha gyorsan kell folytatnia a munkáját.

Az energiaellátások konfigurálása

Windows 10 és 8.1

1. Kattintson vagy koppintson a **Start > Minden alkalmazás** alkalmazás lehetőségre.
2. A **Windows rendszer** alatt kattintson vagy koppintson a **Vezérlőpult** lehetőségre.
 -  **MEGJEGYZÉS:** A Windows 8.1/Windows RT esetén kattintson vagy koppintson a **Beállítások** elemre a Vezérlőgombok oldalsávon, majd kattintson vagy koppintson a **Vezérlőpult** lehetőségre.
3. Ha a **Vezérlőpult** kategóriák szerint van rendezve, kattintson vagy koppintson **Megtekintés a következő szerint:** legördülő menüre, majd válassza a **Kis ikonok** vagy **Nagy ikonok** lehetőséget.
4. Kattintson vagy koppintson az **Energiagazdálkodási lehetőségek** elemre.
5. A számítógép használatától függően válassza ki a megfelelő sémát a listáról.

6. Az energiaellátási beállítások módosításához kattintson vagy koppintson a **Séma beállításainak módosítása** lehetőségre.


Windows 7

1. Kattintson a **Start > Vezérlőpult > Energiagazdálkodási lehetőségek** lehetőségre.
2. A számítógép használatától függően válassza ki a megfelelő sémát a listáról.
3. Az energiaellátási beállítások módosításához kattintson a **Séma beállításainak módosítása** lehetőségre.

A bekapcsológomb funkciójának megadása

A főkapcsoló magatartásának konfigurálásához tegye az alábbiakat:

Windows 10 és 8.1


1. Kattintson vagy koppintson a **Start > Minden alkalmazás** alkalmazás lehetőségre.
2. A **Windows rendszer** alatt kattintson vagy koppintson a **Vezérlőpult** lehetőségre.
 **MEGJEGYZÉS:** A Windows 8.1/Windows RT esetén kattintson vagy koppintson a Beállítások elemre a Vezérlőgombok oldalán, majd kattintson vagy koppintson a **Vezérlőpult** lehetőségre.
3. Ha a Vezérlőpult kategóriák szerint van rendezve, kattintson vagy koppintson **Megtekintés a következő szerint:** legördülő menüre, majd válassza a **Kis ikonok** vagy **Nagy ikonok** lehetőséget.
4. Kattintson vagy koppintson az **Energiagazdálkodási lehetőségek** elemre.
5. Kattintson vagy koppintson **A főkapcsolók funkciójának megadása** lehetőségre, vagy érintse meg azt.

Különböző lehetőségeket adhat meg arra az esetre, ha a számítógép akkumulátorról működik, illetve ha tápadapterhez van csatlakoztatva.
6. Kattintson vagy koppintson a **Módosítások mentése** lehetőségre.

Windows 7

1. Kattintson a **Start > Vezérlőpult > Energiagazdálkodási lehetőségek** lehetőségre.
2. Kattintson **A főkapcsolók funkciójának megadása** lehetőségre.
3. A legördülő menüben válassza **A főkapcsoló megnyomásakor:** lehetőséget, majd válassza ki, hogy a számítógép milyen műveletet hajtson végre a bekapcsológomb megnyomásakor. Különböző lehetőségeket adhat meg arra az esetre, ha a számítógép akkumulátorról működik, illetve ha tápadapterhez van csatlakoztatva.
4. Kattintson a **Módosítások mentése** lehetőségre.

Dell Power Manager

 **MEGJEGYZÉS:** Ez a szoftver csak a Windows 10 operációs rendszert futtató számítógépeken használható.

A Dell Power Manager a Dell notebookok és táblagépekhez használható, hatékony energiagazdálkodás-kezelő szoftver. A szoftver legfontosabb funkciói:

- **Akkumulátorral kapcsolatos információk** – A rendszertől függően akár hat beszerelt akkumulátor állapotával kapcsolatos információk megjelenítése, az akkumulátorbeállítások módosítása vagy egyedi akkumulátorbeállítások létrehozása.
- **Speciális töltés** – Az akkumulátortöltés vezérlése a hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében.
- **Legnagyobb energiaigényű időszak** – Ez az opció az energiafogyasztás csökkentésére szolgál. Használata során a rendszer a nap bizonyos időszakaiban automatikusan átkapcsol az akkumulátorra, még akkor is, ha a rendszer csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- **Hőmérséklet-felügyelet** – A processzor és a hűtőventilátor beállításainak felügyelete a teljesítmény, a rendszerhőmérséklet és a ventilátor zajszintjének szabályozása érdekében.
- **Hosszabb üzemidő** – A rendszer a processzor tápellátásának, a képernyő fényerejének, a billentyűzet megvilágításának és a hang némitásának szabályozásával energiát takarít meg.
- **Riasztási beállítások** – Az alapértelmezett riasztási beállítások visszaállítása.

A Dell Power Manager szoftverrel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Dell Power Manager* (Dell energiagazdálkodás) www.dell.com/support weboldalon található felhasználói útmutatóját.

Az akkumulátor élettartamának növelése

Az akkumulátor működési időtartama, vagyis az idő, ameddig az akkumulátor tartani tudja a töltést, változik annak függvényében, hogy hogyan használja a hordozható számítógépet.

Az akkumulátor működési ideje jelentősen csökken az alábbiak esetén:

- Optikai meghajtók
- Vezeték nélküli kommunikációs eszközök, ExpressCard-kártyák, adathordozó memóriakártyák vagy USB-eszközök.
- A képernyő nagy fényerővel történő használata, 3D-s képernyővédők vagy egyéb, nagy erőforrást igénylő programok, például összetett 3D-s játékok használata.

Az akkumulátor teljesítménye az alábbiakkal növelhető:

- Használja a számítógépet váltóáramról, ha erre lehetőség van. Az akkumulátor teljesítménye a töltés és lemerülés számának növekedésével csökken.
- Az energiakezelési lehetőségek beállítása a Microsoft Windows Energiagazdálkodási lehetőségeinek beállításával az energiafelhasználás optimalizálása érdekében (lásd: [Energiagazdálkodási lehetőségek](#)).
- Az alvó/készenléti állapot és hibernálási lehetőségek engedélyezése a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátor élettartama idővel csökken, attól függően, hogy milyen gyakran és milyen módon használják. Az akkumulátor töltésének módja konfigurálható úgy, hogy az növelje az akkumulátor élettartalmát.

Dell hosszú élettartam üzemmód

Ha a számítógépet gyakran választja a tápforrásról anélkül, hogy elegendő időt hagyna az akkumulátor feltöltésére, azzal csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszú élettartam üzemmód úgy védi az akkumulátort, hogy szabályozza a feltöltésének mértékét, és megakadályozza, hogy az akkumulátor gyakran kerüljön töltésre.

A Dell laptop automatikusan követi az akkumulátor töltési és lemerülési magatartását, és ha szükséges, megjelenít egy üzenetet a hosszú élettartam mód engedélyezéséről.

MEGJEGYZÉS: Nem minden laptop támogatja a Dell hosszú élettartam üzemmódot. A Dell hosszú élettartam üzemmód konfigurálásához:

1. Kattintson jobb gombbal az akkumulátor ikonra a **Windows** értesítési területen, majd kattintson vagy koppintson a **Dell kiterjesztett akkumulátor-élettartam** lehetőségekre.
Megjelenik az **Akkumulátormérő** párbeszédpanel.
2. Kattintson vagy koppintson a **Hosszú élettartam üzemmód** lapra.
3. A Dell hosszú élettartam mód bekapcsolásához kattintson vagy koppintson az **Engedélyezés**, a kikapcsoláshoz pedig a **Letiltás** lehetőségre.
4. Kattintson vagy koppintson az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS: Ha a hosszú élettartam mód engedélyezve van, a rendszer csak 88% és 100% közötti kapacitásra tölti fel az akkumulátort.

Dell asztali mód

Ha a számítógépet elsősorban csatlakoztatott tápadapterrel használja, engedélyezheti az asztali módot, hogy mérsékelje az akkumulátor töltöttségi szintjét. Így csökkenthető a töltési/lemerülési ciklusok száma, és növelhető az akkumulátor élettartama.

A Dell laptop automatikusan követi az akkumulátor töltési és lemerülési magatartását, és ha szükséges egy, az Asztali mód engedélyezéséről szóló üzenetet jelenít meg.


MEGJEGYZÉS: Nem minden számítógép támogatja a Dell asztali módot.

Az asztali mód engedélyezéséhez vagy letiltásához:

1. Kattintson jobb gombbal az akkumulátor ikonra a **Windows** értesítési területen, majd kattintson vagy koppintson a **Dell kiterjesztett akkumulátor-élettartam** lehetőségekre.


Megjelenik az **Akkumulátormérő** párbeszédpanel.

2. Kattintson vagy koppintson az **Asztali** üzemmód lapra.
3. Igény szerint kattintson vagy koppintson az **Engedélyezés** vagy **Letiltás** lehetőségre.
4. Kattintson vagy koppintson az **OK** gombra.

 **MEGJEGYZÉS:** Amikor az Asztali üzemmód engedélyezve van, a rendszer csak 50% és 100% közötti kapacitásra tölti fel az akkumulátort.

Áttelepítési javaslatok

A számítógép migrációjának vagy áttelepítésének nevezzük azt a folyamatot, amely során két külön számítógép között mozgatunk adatokat és alkalmazásokat. Áttelepítésre leggyakrabban olyankor van szükség, amikor egy új számítógépet vásárol, vagy egy új operációs rendszert telepít.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Függetlenül attól, hogy számos segédprogram áll rendelkezésre az áttelepítésére, javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést saját fájljairól, pl. a képekről, a zenefájlokról, a dokumentumokról stb.

Áttelepítés Windows operációs rendszerről egy újabb verziójú Windows operációs rendszerre

Ha egy újabb operációs rendszerre végez áttelepítést, olvassa el a Microsoft ide vonatkozó utasításait.

További információkért látogasson el ide: www.microsoft.com.

Ergonómiai utasítások

 **FIGYELMEZTETÉS:** A billentyűzet helytelen és hosszan tartó használata sérülést okozhat.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A monitor képernyőjének hosszú időn keresztül történő nézése megerőltetheti a szemet.

A kényelmes és hatékony munkavégzés érdekében a számítógépes munkaállomás kialakítása előtt tekintse át az alábbi ergonómiai javaslatokat.

A hordozható számítógépeket nem feltétlenül folyamatos üzemelésre tervezték, mint az irodai berendezéseket. Ha a hordozható számítógépet folyamatosan szeretné használni, akkor javasolt egy külső billentyűzetet beszerezni.

- Helyezze el a számítógépet úgy, hogy a monitor és a billentyűzet munka közben közvetlenül Ön előtt lehessen. A billentyűzet megfelelő elhelyezésére a Dell vagy más gyártó által készített speciális polcokat is használhat.
- Helyezze a külső monitort kényelmes látótávolságra. Az ajánlott szemtávolság 510–610 mm (20–24 hüvelyk).
- Amikor szemben ül a monitorral, ellenőrizze, hogy a monitor szemmagasságban vagy egy kicsivel alatta legyen.
- Billentse a képernyőt a megfelelő szögbe, állítsa be a kontrasztot és a fényerőt, valamint a környezeti világítást (mennyezeti lámpát, asztali lámpát, a függönyöket, a közeli ablak sötétítését) úgy, hogy a lehető legkevésbé verődjenek vissza a külső fények a képernyőn.
- Használjon megfelelő háttámaszt biztosító széket.
- A billentyűzet és az egér használatakor tartsa alkarját csuklójával egyvonalon, vízszintesen, semleges, kényelmes helyzetben.
- A billentyűzet és az egér használatakor mindig hagyjon helyet, ahol pihentetheti a kezét.
- Hagyja a felkarjait szabadon lógni a teste mellett.
- Üljön egyenesen, lábfeje legyen a padlón, combjai legyenek vízszintesen.
- Ülés közben a lábak a lábfejekre nehezedjenek; ne a szék ülőlapjának eleje tartsa a lábak súlyát. A megfelelő tartás érdekében állítsa be a székének a magasságát vagy használjon lábtámaszt.
- Munkavégzés közben végezzen többféle tevékenységet. Próbálja úgy szervezni a munkáját, hogy ne kelljen hosszú ideig a billentyűzeten gépelnie. Ha befejezte a gépelést, próbáljon olyan dolgot végezni, amelyhez mindkét kezére szükség van.
- Rendezze el úgy az asztala körüli területet, hogy ne legyen ott a kényelmes ülést gátló, esetleg potenciális botlásveszélyt okozó tárgy vagy tápkábel.



1. Képernyő szemvonalban vagy az alatt
3. Monitorállvány
5. Karok az asztal szintjén

2. A képernyő és a billentyűzet közvetlenül a felhasználó előtt
4. A lábak teljes talppal a padlón
6. A csuklók egyenes, nyugodt helyzetben

MEGJEGYZÉS: A legfrissebb ergonómiai információkért látogasson el ide: www.dell.com/regulatory_compliance.

A Dell és a környezet

A környezetvédelem nem a korlátokról, hanem a lehetőségekről szól. Arról, hogy találjunk egy jobb megoldást.

Mindennap lehetőségünk van rá, hogy zöldebbé tegyük környezetünket, azonban egy technológiai berendezés kiválasztásakor senki sem szeretne kompromisszumot kötni a költség, a teljesítmény és a megbízhatóság terén. A Dellnél hisszük, hogy erre nincs is szükség: ezért próbáljuk biztosítani, hogy az embereknek és a vállalatoknak ne kelljen kompromisszumokat kötniük a környezetvédelem érdekében.

Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a környezetvédelmi aggályokra legalább részben megoldást jelentő gyakorlatias termékeket és szolgáltatásokat biztosítunk ügyfeleink részére, hiszen a környezetvédelem alapja egy erőteljes elhatározás, miszerint mindig van jobb megoldás. Jobb megoldás az idő, pénz és erőforrások felhasználására. Jobb megoldás a világunk élhetőbbé tételére, legyen szó a munkáról vagy a magánéletünkről.



15. táblázat: A Dell és a környezet



Bambusz – A természet megoldása a környezetbarát csomagolásra

A bolygónk természeti erőforrásainak megóvására irányuló új közös törekvések és módszerek elősegítése érdekében a Dell gyakorlatias, mégis innovatív csomagolási megoldásokat kínál a környezeti terhelés minimalizálása érdekében. Minél kevesebb a csomagolás, annál kevesebb terhet rovnak az ügyfélre. Az újrahasznosítható csomagolás megkönnyíti a hulladékselejtezt. A fenntartható anyagok pedig jó hatással vannak a bolygónkra. Bambuszcsomagolást számos Dell termékénél használunk. Az

15. táblázat: A Dell és a környezet (folytatódik)

	<p>egyszerű leselejtezés érdekében bambuszcsomagolásaink biológiai úton lebomlanak, és a Soil Control Lab laboratórium „komposztálható” minősítésével rendelkeznek. Tudjuk, hogy az Ön számára is fontos a felelősségteljes beszerzés, ezért a csomagoláshoz használt bambuszt a pandák életterétől távol eső erdőkből szerezük be.</p>
	<p>Csatlakozzon az Ütessen egy fát (Plant a Tree) programhoz</p> <p>A Dell annak érdekében hozta létre az Ütessen egy fát programot, hogy Ön ellensúlyozhassa a számítógépes berendezések használatából eredő üvegházhatású gázok kibocsátásának környezetszennyező hatását, és segítsen bolygónk egészségesebbé tételében – fáról fára, erdőről erdőre. További információkért látogasson el ide: www.dell.com/plantatree.</p>
	<p>A Dell és az újrahasznosítás</p> <p>Kérjük, hogy a számítógépe bővítésekor támogassa erőfeszítéseinket, miszerint a technológiának nem a világ szeméttelrakó telepein van a helye. Velünk gyorsan, kényelmesen és biztonságosan hasznosíthatja újra az otthoni és munkahelyi számítógépeit.</p> <p>Tegyen magának és a bolygónknak egy szívességet. Bízva a Dell-re számítástechnikai berendezései szakszerű selejtezését.</p>

Jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos irányelvek

A részletekért látogasson el ide: www.dell.com/regulatory_compliance.

A jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos weboldal elérhetőségei

A termékbiztonsággal, EMC-vel vagy ergonómiával kapcsolatos kérdéseit küldje el e-mailben a Regulatory_Compliance@dell.com címre.

További megfelelési tudnivalók

A World Wide Trade Compliance Organization (WWTC) felelős a Dell import és export szabályozásoknak (ideértve a termékbesorolási szabályozásokat is) való megfelelésének kezeléséért. A Dell által gyártott rendszerek besorolási adatai a termékspecifikus rendszerek termékbiztonsági, elektromágneses összeférhetőségi és ergonómiai adatlapjaiban található meg.

Ha a Dell termékek import-/exportbesorolásával kapcsolatos kérdése van, küldjön e-mailt a US_Export_Classification@dell.com címre.