

OptiPlex 7050 Micro

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר




2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)

חבר את כבל הרשת — אופציונלי




3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג



NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

NOTA: Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подсоедините дисплей к разъему на графическом адаптере.

הערה: אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



5 Finish operating system setup


Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows 7




Set a password for Windows

Καθορίστε κωδικό πρόσβασης για τα Windows

Configurar a palavra passe para o Windows

Установите пароль для Windows

הגדר סיסמה עבור Windows



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitada.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את הסיסמה הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.



Protect your computer

Προστατέψτε τον υπολογιστή σας

Proteja o computador

Защитите свой компьютер

הגן על המחשב שלך

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte e manuais do produto
Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell
Обратиться в компанию Dell | Dell לך פנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Regulamentos e segurança
Соответствие стандартам и технике безопасности
תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Modelo regulamentar
Модель согласно нормативной документации
היגוי תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Tipo regulamentar
Тип согласно нормативной документации
היגוי תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador
Модель компьютера | תגד המחשב

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


D10U

D10U002

OptiPlex 7050 Micro

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



- Power button and power light
- Hard drive activity light
- Headset port
- Line-out port
- USB 3.0 Type-C port
- USB 3.0 port with PowerShare
- Antenna SMA connector (optional)
- VGA port or Serial port or PS/2 port or DisplayPort — optional
- Kensington security cable slot
- Padlock ring
- Cable holder
- DisplayPort

- HDMI port
- Power connector port
- Network port
- USB 3.0 port (supports Smart Power On)
- USB 3.0 ports

- Botão de energia e luz de energia
- Luz de actividade da unidade de disco rígido
- Porta para auscultadores
- Porta de saída de linha
- Porta USB 3.0 (tipo C)
- Porta USB 3.0 com PowerShare
- Conector de antena SMA
- Porta VGA, porta de série, porta PS/2 ou DisplayPort - opcional
- Ranhura do cabo de segurança Kensington
- Anel para cadeado

- Suporte do cabo
- DisplayPort
- Porta HDMI
- Porta do conector de alimentação
- Porta de rede
- Porta USB 3.0 (suporta Smart Power On)
- Portas USB 3.0

13. יציאת HDMI
14. יציאת מחבר החשמל
15. יציאת רשת
16. יציאות USB 3.0 (תומכות בהפעלה חכמה)
17. יציאות USB 3.0

1. נורית הפעלה ולחצן הפעלה
2. נורית פעילות של כונן קשיח
3. יציאת אוזנייה
4. יציאת Line-out (קו יציאה)
5. יציאת USB 3.0 Type-C
6. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
7. מחבר אנטנה SMA (אופציונלי)
8. יציאת VGA או יציאה סורית או יציאת PS/2 או DisplayPort - אופציונלי
9. חריץ כבל אבטחה של Kensington
10. טבעת של מנעול תליה
11. מחזיק כבלים
12. DisplayPort

1. Κουμπί λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
2. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
3. Θύρα κεφαλοσυσκευής
4. Θύρα εξόδου γραμμής
5. Θύρα USB 3.0 Type-C
6. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
7. Σύνδεσμος κεραίας SMA (προαιρετικά)
8. Θύρα VGA ή σειριακή θύρα ή θύρα PS/2 ή DisplayPort — προαιρετικά

9. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Kensington
10. Κρίκος λουκέτου
11. Συγκρατητής καλωδίων
12. DisplayPort
13. Θύρα HDMI
14. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
15. Θύρα δικτύου
16. Θύρα USB 3.0 (υποστηρίζει έξυπνη ενεργοποίηση)
17. Θύρες USB 3.0

1. Кнопка питания и индикатор питания
2. Индикатор активности жесткого диска
3. Порт для наушников
4. Разъем линейного выхода
5. Порт USB 3.0 (Type-C)
6. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
7. Антенный разъем SMA (заказывается дополнительно)
8. Порт VGA, серийный порт, порт PS/2 или DisplayPort — в зависимости от комплектации

9. Гнездо защитного кабеля Kensington
10. Проушина для навесного замка
11. Фиксатор кабеля
12. DisplayPort
13. Порт HDMI
14. Порт разъема питания
15. Сетевой порт
16. Порт USB 3.0 (с функцией интеллектуального питания)
17. Порты USB 3.0

