

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Windows 7 Kurulumu

Satın aldığınız sırada tercih ettiyseniz, Dell bilgisayarınız Microsoft® Windows® 7 işletim sistemiyle önceden yapılandırılmış halde teslim edilir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için, ekrandaki yönergeleri izleyin. Bu adımlar zorunludur ve tamamlamanız bir miktar zaman alabilir. Bu Windows kurulum ekranları sizi, aralarında lisans sözleşmelerinin kabul edilmesi, tercihlerin ayarlanması ve İnternet bağlantısının kurulmasının da yer aldığı çok sayıda prosedür boyunca yönlendirecektir.

△ **DİKKAT: İşletim sistemi kurulum sürecini yarıda kesmeyin. Bu bilgisayarınızı kullanılmaz duruma getirebilir ve işletim sistemini yeniden yüklemek zorunda kalabilirsiniz.**



NOT: Bilgisayarınızın optimum performans göstermesi için, **support.dell.com** adresinden bilgisayarınız için en güncel BIOS'u ve sürücülerini indirip kurmanız önerilir.

İnternet'e Bağlanın (İsteğe bağlı)

İnternet'e bağlanmak için, bir harici modem veya ağ bağlantısı ve bir İnternet Servis Sağlayıcısı'na (ISS) gerek vardır.

Harici bir USB modem veya WLAN bağdaştırıcısı ilk siparişinizde yer almıyorsa, bunları **www.dell.com** adresinden satın alabilirsiniz.

Ekim 2009



OHGPK3A01



Kablolu İnternet Bağlantısı Kurma

- Çevirmeli ağ bağlantısı kullanıyorsanız, İnternet bağlantınızı kurmadan önce telefon kablosunun bir ucunu harici USB modeme, diğer ucunu da telefon prizine takın.
- DSL veya kablo/uydu modem bağlantısı kullanıyorsanız, kurulum yönergeleri için ISS'nize veya cep telefonu servisini veren kuruluşa başvurun.

Kablolu İnternet bağlantınızı kurmayı tamamlamak için "İnternet Bağlantınızı Kurma" bölümündeki yönergeleri izleyin.

Kablosuz Bağlantı Kurma

Kablosuz İnternet bağlantınızı kullanmaya başlamadan önce, bilgisayarınızı kablosuz yönlendiricinize bağlamalısınız.

Kablosuz yönlendirici bağlantınızı kurmak için:

- 1 Bilgisayarınızda kablosuz bağlantının etkinleştirildiğinden emin olun.

- 2 Açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.

- 3 **Başlat** → **Denetim Masası** → **Ağ ve Paylaşım Merkezi** → **Bir ağa bağlan** öğelerini seçin.

- 4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

İnternet Bağlantınızı Kurma

ISS'ler ve ISS'lerin hizmetleri ülkeye göre değişir. Ülkenizde sunulan seçenekler için ISS'nizle bağlantı kurun.


İnternet'e bağlanamıyorsanız, ancak önceden bağlandıysanız, ISS'nizin hizmetinde bir kesinti olabilir. Hizmetin var olup olmadığını öğrenmek için ISS'nize başvurun veya daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.

ISS bilgilerinizi elinizin altında bulundurun. ISS'niz yoksa, **İnternet'e Bağlan** sihirbazı bir ISS edinmenize yardımcı olabilir.

İnternet bağlantınızı kurmak için:

- 1 Açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.
- 2 **Başlat** → **Denetim Masası**'nı tıklatın
- 3 **Ağ ve Paylaşım Merkezi** → **Yeni bir bağlantı veya ağ oluştur** → **İnternete bağlan** öğelerini tıklatın.

İnternet'e Bağlan penceresi görünür.

-  **NOT:** Ne tür bir bağlantı seçeceğinizi bilmiyorsanız, **Seçmeme yardım et**'i tıklatın veya ISS'nize başvurun.
- 4 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin ve ISS'nizin verdiği kurulum bilgilerini kullanın.

Windows 7 Temel Özellikleri

Masaüstünü Özelleştirme

Masaüstünüzün görünümünü, çözünürlüğünü, duvar kağıdını, ekran koruyucusunu ve diğer özelliklerini değiştirerek masaüstünüzü özelleştirebilirsiniz.

Masaüstünüzü özelleştirmek için:

- 1 Masaüstünde açık bir alanı sağ tıklatın.
- 2 Özelleştirme seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi için **Bilgisayarınızdaki görsel öğeleri ve sesleri değiştirin** penceresinden **Kişiselleştir**'i tıklatın.

Bilgileri Yeni bir Bilgisayara Aktarma

Verileri yeni bilgisayara aktarmak için:

- 1 **Başlat** → **Denetim Masası** öğelerini tıklatın.

- 2 Arama kutusuna **Aktar** yazıp **Başka bir bilgisayardaki dosyaları aktar**'ı tıklatın.
- 3 **Windows Easy Transfer** sihirbazındaki yönergeleri izleyin.

Verilerinizi Yedekleme

Bilgisayarınızdaki dosyaları ve klasörleri düzenli aralıklarla yedeklemeniz önerilir.

Dosyaları yedeklemek için:

- 1 **Başlat** → **Denetim Masası** → **Sistem ve Güvenlik** → **Yedekle ve Geri Yükle** öğelerini tıklatın.
- 2 **Yedekleme uyarı...** öğesini tıklatın.
- 3 **Yedekleme Yapılandırması** Sihirbazındaki yönergeleri izleyin.

Windows 7'yi Yeniden Yükleme

Yeniden yükleme işleminin tamamlanması 1 ila 2 saat sürebilir. İşletim sistemini yeniden yükledikten sonra, aygıt sürücülerini, virüsten koruma programını ve diğer yazılımları da yeniden yüklemeniz gerekir.

Windows 7'yi yeniden yüklemek için:

- 1 Açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.
- 2 *Operating System* diskini takın.
- 3 **Install Windows** iletisi görüntülenirse, **Exit**'i tıklatın.
- 4 Bilgisayarı yeniden başlatın.
- 5 DELL logosu görüldüğünde hemen <F12> tuşuna basın.



NOT: Fazla uzun süre beklediyseniz ve işletim sistemi logosu görüldüyse, Microsoft Windows masaüstünü görene kadar bekleyin, ardından bilgisayarınızı kapatın ve yeniden deneyin.



NOT: Sonraki adımlar, önyükleme sırasını yalnızca bir kez değiştirir. Sonraki başlatmada, bilgisayar sistem kurulumu programında belirtilen aygıtlara göre önyükleme yapar.

- 6 Önyükleme aygıt listesi görüldüğünde, **CD/DVD/CD-RW Sürücüyü** vurgulayıp <Enter> tuşuna basın.
- 7 **CD-ROM'dan başlatmak** için bir tuşa basın. Yükleme tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

**Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
© 2009 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. İrlanda'da basılmıştır.**

Dell Inc.'in yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell* ve *DELL* logosu Dell Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır; *Microsoft* ve *Windows*, Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari unvanlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.

