

Setting Up Your Monitor



モニターのセットアップ | 安装您的显示器 | 安装显示器 | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor

⚠ CAUTION:

Before setting up your Dell™ computer, see the safety instructions that ship with your monitor.

⚠ 注意:

Dell™ コンピュータをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

⚠ 警告:

在设置和操作 Dell™ 计算机之前，请参阅随附的安全说明。

⚠ 小心:

在您安装及操作您的 Dell™ 电脑之前，请先参见显示器随附的安全指示。

⚠ 경고:

Dell™ 컴퓨터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.






⚠ ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ในมาพร้อมเครื่อง

⚠ PERHATIAN:

Sebelum menyetel monitor Dell™ Anda, lihat petunjuk keselamatan yang disertakan bersama monitor Anda.

Dell™ IN2020/IN2020M monitor



1 Verify the contents of the box


檢查盒裝內容物
核对盒中物品
梱包内容を確認してください
상자 내용물을 확인하십시오
ตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง
Periksa kelengkapan isi kotak

2 Remove the cover and place the monitor on it

移除外蓋並將顯示器放置在上方
取下外蓋，將顯示器放在上面
カバーを外し、その上にモニタを置いてください
덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오
ถอดฝาและนำจอมอนิเตอร์มาวางด้านบน
Lepaskan penutup, lalu letakkan monitor di atasnya

3 Attach the monitor stand

連接底座
安装底座
スタンドの取り付け
스탠드 부착
การเชื่อมต่อขาตั้ง
Pasang dudukan ke monitor



4 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：藍色的 VGA 纜線或白色的 DVI 纜線
请只使用下列其中一种线缆连接显示器：蓝色 VGA 线或白色 DVI 线
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。青い VGA ケーブルまたは白い DVI ケーブル
모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블
ต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สายเคเบิลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้: สายเคเบิล VGA สีน้ำเงินหรือสายเคเบิล DVI สีขาว
Hubungkan monitor HANYA dengan SALAH SATU kabel berikut: Kabel DVI Putih atau kabel VGA Biru

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance. (for IN2020M only)

注意：建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。(僅適用於 IN2020M)


注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线连接显示器。(仅限 IN2020M)

注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブルを使ってモニタを接続されるようお勧めします。(IN2020M 専用)

참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다 (IN2020M에만 해당)


หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์นี้โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด (สำหรับ IN2020M เท่านั้น)

CATATAN: Untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, Anda dianjurkan untuk menghubungkan monitor dengan kabel DVI putih. (hanya untuk IN2020M)



5 | Adjust the monitor

調整顯示器。
 调节显示器。
 モニターを調節します。
 모니터를 조정합니다.
 ปรับหน้าจอ
 Atur monitor



6 | Connect the power cable and press the power button

連接電源線按下電源按鈕
 连接电源线按下电源键
 電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください
 전원 케이블을 연결하십시오 전원 단추를 누르십시오
 ต่อสายเพาเวอร์กดปุ่มเปิด
 Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

NOTE: See the monitor's *User's Guide on the Drivers and Documentation* media, for more information.

注意：如需詳細資訊，請參閱「驅動程式和說明文件」媒體中的顯示器使用手冊。



注：详细信息请参阅“驱动程序和文件”介质上的显示器“用户指南”。

注意：詳細については、ドライバーとドキュメンテーションメディアのモニターのユーザーズガイドをご覧ください。

참고: 자세한 내용은 드라이버 및 설명서 미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

หมายเหตุ: ดูคู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์ในสื่อซึ่งบรรจุไดรเวอร์และเอกสารประกอบสำหรับรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ จงบรรจุไดรเวอร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

CATATAN: Untuk informasi lainnya, lihat Panduan Pengguna pada Driver dan media Dokumentasi.



1. Preset
2. Brightness/Contrast
3. Menu
4. Exit
5. Power Button (with power light indicator)
6. Dell Soundbar mounting brackets
7. Stand Release Button
8. Cable management slot

1. プリセット
2. 輝度/コントラスト
3. メニュー
4. 終了
5. 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)
6. Dell サウンドバー
7. 取り付けブラケット
8. ケーブル整理用穴

1. 预设
2. 亮度/对比度
3. 菜单
4. 退出
5. 电源按钮 (带电源指示灯)
6. Dell Soundbar 安装支架
7. 底座释放按钮
8. 电缆管理孔

1. 预设
2. 亮度/对比度
3. 功能表
4. 退出
5. 电源按钮 (含电源指示灯)
6. Dell Soundbar 安装托架
7. 底座释放按钮
8. 纜線整理孔

1. 사전 설정
2. 밝기/명암 대비
3. 메뉴
4. 종료
5. 전원 버튼 (전원 표시등 포함)
6. Dell 사운드바 설치 브래킷
7. 스탠드 분리 버튼
8. 케이블 관리용 구멍

1. 프리셋
2. ความสว่าง/คอนทราสต์
3. เมนู
4. ออก
5. ปุ่มเปิดปิด (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
6. แทนยึด Dell Soundbar
7. ปุ่มกดเพื่อปลดฐานออก
8. รอยสาย

1. Prasetel
2. Kecerahan/Kontras
3. Menu
4. Keluar
5. Tombol Daya (dengan indikator lampu daya)
6. Siku pemasangan Dell Soundbar
7. Siku pemasangan Dell Soundbar
8. Slot manajemen kabel

Printed in China.
 Printed on recycled paper.



(DELL P/N: GCNFJ rev.A00)

P/N: 4J.17S01.011

Information in this document is subject to change without notice.
 © 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

June 2010

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。
 ©2010 Dell Inc. All rights reserved.

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法によってもこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell、DELLロゴ、および OptiPlex は Dell Inc. の商標です。Dell は、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

6月2010

本指南的内容如有变更,恕不另行通知
 ©2010 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可, 严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell、DELL 徽标和 OptiPlex 均为 Dell Inc. 的商標。Dell 否认对非 Dell 公司的商標和商標名称的所有权。

6月2010

本指南的内容如有变更,恕不另行通知
 ©2010 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可, 严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell、DELL 標誌及 OptiPlex 均为 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

6月2010

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 ©2010 Dell Inc. 만권 소지.

이 자료를 Dell (Dell Inc.) 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로도 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell、DELL 로고 및 OptiPlex는 Dell Inc. 의 상표입니다. Dell 은 다른 상표와 상호에 대해 독점 권리를 부여합니다.

6월 2010

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 © 2010 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามมิให้ทำซ้ำเอกสารเหล่านี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.

Dell, โลโก้ DELL และ OptiPlex เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. รายละเอียดประการต่าง ๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย และชื่อการค้าของพันธมิตร

มิถุนายน 2010

Informasi dalam dokumen ini bisa berubah tanpa pemberitahuan. Hak cipta © 2010 Dell Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras mereproduksi semua materi ini dengan cara apa pun juga tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan kepemilikan merek dan nama pihak lain.

June 2010