

Setting Up Your Monitor

モニタのセットアップ | 安裝您的顯示器 | 安裝顯示器 | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor



CAUTION:

Before setting up your Dell™ computer, see the safety instructions that ship with your monitor.

注意 :

Dell™ コンピュータをセットアップして使用する前に モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

警告:

在设置和操作 Dell™ 计算机之前, 请参阅随附的安全说明。

小心:

在您安装及操作您的 Dell™ 電腦之前, 請先參閱顯示器隨附的安全指示。

경고:

Dell™ 컴퓨터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.


ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้งานภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่ให้นำพร้อมเครื่อง

PERHATIAN:

Sebelum menyetel monitor Dell™ Anda, lihat petunjuk keselamatan yang disertakan bersama monitor Anda.

Dell™ U2211H/U2311H monitor



1 Verify the contents of the box (Stand and cables are not included when purchased with other stands. Please refer to the respective stand setup guides for setup instructions.)


检查盒装内容物 (如果是与其他底座一同購買，將不包含底座及訊號線。請參閱各底座安裝指南中的安裝指示。)
核对盒中物品 (与其他支架一起购买时, 不配支架和线缆。请参见相应支架安装指南中的安装说明。)
査包内容を確認してください(他のスタンドと一緒に購入された場合は、スタンドとケーブルは含まれていません。設定の手順については、それぞれの設定ガイドをご参照ください。
상자 내용물을 확인하십시오 (다른 스탠드와 함께 구입하는 경우 스탠드 및 케이블이 포함되지 않습니다.
개별 스탠드 설정 가이드에서 설치 지침을 참조하십시오.)
ตรวจสอบ하여 각각의 케이블이 포함되어 있는지 확인하세요 (화면과 함께 제공되는 다른 케이블은 포함되지 않습니다)
โปรดดูคู่มือการติดตั้งขาตั้งสำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง)
Periksa kelengkapan isi kotak (Penyangga dan kabel tidak disertakan apabila dibeli bersama penyangga lainnya. Harap lihat pedoman penyetelan penyangga yang sesuai untuk mendapatkan petunjuk pemasangannya.)

2 Remove the cover and place the monitor on it

移除外蓋並將顯示器放置在上方
取下外盖, 将显示器放在上面
カバーを外し、その上にモニタを置いてください
덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오
ถอนฝาแล่นำจอมอนิเตอร์มาวางด้านบน
Lepaskan penutup, lalu letakkan monitor di atasnya

3 Attach the monitor stand

连接底座
安装底座
スタンダードの取り付け
스탠드 부착
การเชื่อมต่อขาตั้ง
Pasang dudukan ke monitor



4 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：藍色的 VGA 纜線或白色的 DVI 纜線
请只使用下列其中一种线缆连接显示器: 蓝色 VGA 线或白色 DVI 线
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。青い VGA ケーブルまたは白い DVI ケーブル
모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블
ต้องมีสายที่เดียวเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อได้ สาย VGA สีฟ้า และ สาย DVI สีขาว


NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意：建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。
注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线连接显示器。
注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブルを使ってモニタを接続されるようお薦めします。

참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다



หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์นี้โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

CATATAN: Untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, Anda dianjurkan untuk menghubungkan monitor dengan kabel DVI putih.




5 Connect the USB cable to the computer

將 USB 線連接到電腦。
将 USB 电缆连接至计算机。
USB ケーブルをコンピュータに接続します。
USB 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오.
ต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์
Hubungkan kabel USB ke komputer



6 | Adjust the monitor

調整顯示器。
调节显示器。
モニターを調節します。
모니터를 조정합니다.
ปรับหน้าจอ
Atur monitor



7 | Connect the power cable and press the power button

连接電源線按下電源按鈕
连接电源线按下电源键
電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください
전원 케이블을 연결하십시오 전원 단추를 누르십시오
ต่อสายไฟแล้ว กดปุ่มเปิด
Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

NOTE: See the monitor's *User's Guide* on the *Drivers and Documentation* media, for more information.

注意：如需詳細資訊，請參閱「驅動程式和說明文件」媒體中的顯示器使用手冊。


注：详细信息请参阅“驱动程序和文件”介质上的显示器“用户指南”。

注意：詳細については、ドライバーとドキュメンテーション メディアのモニターのユーザーズ ガイドをご覧ください。

참고：자세한 내용은 드라이버 및 설명서 미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

หมายเหตุ: ดูคู่มือผู้ใช้งานโนนเดอร์ในสื่อชั้งบอร์ดไดร์เวอร์และเอกสารประกอบสำหรับรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ งบบอร์ดไดร์เวอร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

CATATAN: Untuk informasi lainnya, lihat Panduan Pengguna pada Driver dan media Dokumentasi.



1. USB downstream ports
2. Preset
3. Brightness/Contrast
4. Menu
5. Exit
6. Power Button
(with power light indicator)
7. Dell Soundbar mounting brackets
8. Stand Release Button
9. Cable management slot

1. USB ダウンストリームポート
2. プリセット
3. 輝度/コントラスト
4. メニュー
5. 終了
6. 電源ボタン
(電源ライトインジケータ付き)
7. Dell サウンドバー取り付けブラケット
8. スタンドリリース ボタン
9. ケーブル整理用穴

1. USB 下游埠
2. 預設
3. 亮度/對比度
4. 菜單
5. 退出
6. 电源按钮 (带电源指示灯)
7. Dell Soundbar 安裝托架
8. 底座释放按钮
9. 电缆管理孔

1. USB ダウンストリーム ポート
2. 사전 설정
3. 밝기/명암 대비
4. 功能表
5. 종료
6. 전원 버튼(전원 표시등 포함)
7. Dell 사운드바 설치 브래킷
8. 스탠드 분리 버튼
9. 케이블 관리용 구멍

1. ポート USB へ接続
2. プリセット
3. 画面明るさ/コントラスト
4. メニュー
5. エスケープ
6. 本機電源ボタン (電源表示ランプ付)
7. Dell サウンドバー設置 ブラケット
8. スタンド 分離 ボタン
9. ケーブル 整理用 孔

1. Konektor USB (downstream)
Sisi kanan Sisi kiri
2. Prasetel
3. Kecerahan/Kontras
4. Menu
5. Keluar
6. Tombol Daya
(dengan indikator lampu daya)
7. Siku pemasangan Dell Soundbar
8. Siku pemasangan Dell Soundbar
9. Slot manajemen kabel

Printed in China.
Printed on recycled paper.



46.7E702.102
(DELL P/N:P9JGJ Rev.A01)

Information in this document is subject to change without notice.
© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

May 2010

この文書の情報は、将来予告なしに変更するこ
とがあります。
©2010 Dell Inc. All rights reserved.

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法にせ
よこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell & DELL ロゴ、および OptiPlex は Dell Inc. の
商標です。Dellは、その他のマークや名称に対する
所有権を主張することはありません。

May 2010

本指南の内容如有変更、恕不另行通知
©2010 Dell Inc. 版權所有。

未经 Dell Inc. 書面許可、严禁以任何形式
复制本文档之内容。

Dell & DELL 標誌和 OptiPlex 均為 Dell
Inc. 的商標。Dell 不認對非 Dell 公司的商標
和商標名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

May 2010

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수
있습니다.
©2010 Dell Inc. 版權 所有。

未经 Dell Inc. 書面許可、嚴禁以任何形
式複製本文檔之內容。

Dell & DELL 标誌和 OptiPlex 均為 Dell
Inc. 的商標。Dell 是該公司的商標和
商標名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

May 2010

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수
있습니다.
©2010 Dell Inc. 版權 所有。

이 자료를 Dell (Dell Inc.)의 서면 승인 없이 어떠한
방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell & DELL 标誌和 OptiPlex 均為 Dell
Inc. 的商標。Dell 是該公司的商標和
商標名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

May 2010

Informasi dalam dokumen ini bisa berubah
tanpa pemberitahuan.Hak cipta
© 2010 Dell Inc. Semua hak cipta dilindungi
undang-undang.

Tidak diperbolehkan untuk
membuat salinan atau
memperdagangkan produk
Dell tanpa izin resmi.

Dell, Logo DELL และ OptiPlex
merupakan merek dagang dari
Dell Inc. Dell melepaskan tanggung jawab
hukum atas kepentingan kepemilikan merek
dan nama pihak lain.

Mei 2010