



# Dell™ Display Manager ユーザーズガイド

- [概要](#)
  - [クイック設定のダイアログを使う](#)
  - [基本的なディスプレイ機能の設定](#)
  - [プリセットモードをアプリケーションに割り当てる](#)
  - [省エネ機能を適用する](#)
  - [スマートビデオエンハンス機能を適用する](#)
  - [Easy ArrangeでWindowsを整理する](#)
  - [スクリーンの内容を回転させる](#)
- 

## 概要


 **注記:** DDMはDP1.2/ MST (デイジーチェーン)ではサポートされません。

Dell Display Managerは、モニタまたはモニタグループの管理に使用されるWindowsアプリケーションです。表示されるイメージの手動調整、自動設定の割り当て、エネルギー管理、ウィンドウ整理、イメージ回転、およびDellの上位モデルのその他の機能が可能です。Dell Display Managerをインストールすると、システムを起動するたびに実行され、そのアイコンが通知トレイに表示されます。通知トレイアイコンにカーソルを合わせると、システムと接続されているモニタに関する情報が常時表示されます。



## クイック設定のダイアログを使う

Dell Display Manager の通知トレイアイコンをクリックすると、クイック設定のダイアログが開きます。システムに複数のサポートされる Dell モデルが接続されている場合は、用意されたメニューを使用するとターゲットのモニタが選択されます。クイック設定のダイアログボックスでは、モニタの輝度やコントラストの調整を行ったり、プリセットモードを手動で選択したり、自動モードを設定したり、スクリーン解像度を変更したりすることができます。




クイック設定のダイアログボックスからは、Dell Display Manager の高度なユーザー インターフェイスにもアクセスできます。ここからは、基本的な機能を調整したり、自動モードを設定したり、その他の機能にアクセスしたりすることが可能です。

## 基本的なディスプレイ機能の設定

一部のモニタのプリセットモードは、[基本] タブのメニューを使って手動で適用できます。または、自動モードを有効にする方法もあります。自動モードを選択すると、特定のアプリケーションをアクティベートすると、自動的にあらかじめ選択しておいたプリセットモードが適用されます。モードを変更すると、画面のメッセージとして現在のプリセットモードがしばらく表示されます。


一部のモニタの輝度とコントラストも [基本] タブから直接調整できます。




## プリセットモードをアプリケーションに割り当てる

[自動モード] タブからは、特定のプリセットモードを特定のアプリケーションに関連付けて、自動的に適用するように設定できます。自動モードを有効にすると、相当するアプリケーションがアクティベートされると、Dell Display Manager が自動的に相当するプリセットモードに切り替えます。各モニターで同じプリセットモードが特定のアプリケーションに割り当てられているかもしれませんが、プリセットモードが 1 台ずつ違うかもしれません。

Dell Display Manager は、多くの一般的なアプリケーション向けにあらかじめ構成されています。割り当てリストに新しくアプリケーションを追加するには、デスクトップ、Windows のスタートメニュー、その他の場所からアプリケーションをドラッグして、現在のリストにドロップします。


 **注記:** 一連のファイル、スクリプト、ローダー、あるいは Zip アーカイブやパケット化されたファイルなどの非実行ファイルへのプリセットモードの割り当ては、サポートされていないため、実行できません。

Direct3D アプリケーションが全画面で起動されているときには、ゲームプリセットモードが使用されるように設定することもできます。このような動作（有効に設定されているとき）を個々のゲームタイトルに置き換えるには、異なるプリセットモードでそれら割り当てリストに追加してください。割り当てリスト内にあるアプリケーションは、一般的な Direct3D 設定よりも優先します。



## 省エネ機能を適用する


サポートされるDellモデルにはオプションタブがあり、そこにPowerNap省エネルギーオプションがあります。スクリーンセーバーを有効にすると、モニタの明るさを自動的に最小レベルに設定できます。または、付加的な電力を節約するために、モニタをスリープ状態にすることができます。



## スマートビデオエンハンス機能を適用する

Dellモデルの選択時に、オプションタブにはスマートビデオエンハンスオプションも表示され、モニターで開いている最大のビデオウィンドウに強化点を適用することで、ビデオ再生を向上することができます。


 **注記:** DVI-DL、HDMI、DisplayPort、Mini DisplayPort入力専用。




## Easy ArrangeでWindowsを整理する


一部のDellモデルはEasy Arrange機能を備えています。これがあると、選択したモニタのデスクトップを整理して、ウィンドウレイアウトをいろいろな方法で事前定義したり、カスタム化したりできます。Easy Arrange機能を有効にすると、ウィンドウレイアウト内の特定の領域を自動的に埋めるように、ウィンドウの位置やサイズを簡単に変更できます。

Easy Arrangeを始めるには、ターゲットモニタを選択し、事前定義されたレイアウトの1つを選択します。そのレイアウトの領域がモニタに一時的に表示されます。次に、開いているウィンドウをモニタの全域でドラッグします。ウィンドウがドラッグされている間、現在のウィンドウレイアウトが表示され、ウィンドウが上を通過するとアクティブな領域が強調表示されます。ウィンドウをアクティブな領域にドロップすると、常にサイズと位置が自動的に変更され、その領域を埋めます。



カスタムウィンドウレイアウトを作成するには、最初にデスクトップ上で最大10のウィンドウのサイズと位置を決定し、Easy Arrangeの保存リンクをクリックします。ウィンドウのサイズと位置がカスタムレイアウトとして保存され、カスタムレイアウトアイコンが作成されます。

 **注記:** 各ウィンドウを所有するアプリケーションはカスタムレイアウトに保存されません。ウィンドウのサイズと位置だけが保存されます。



現在保存されているカスタムレイアウトを使用するには、カスタムレイアウトアイコンを選択します。新しいカスタムレイアウトを保存するには、最初にデスクトップ上で最大10のウィンドウのサイズと位置を決定し、Easy Arrangeの保存リンクをクリックします。現在保存されているカスタムレイアウトを削除するには、デスクトップ上のすべてのウィンドウを閉じて、Easy Arrangeの保存リンクをクリックします。



Basic


Auto Mode

Easy Arrange

Options



Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:



To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)

## スクリーンの内容を回転させる

一部の Dell モデルには回転機能が備わっています。これらのモニタでは、OSD メニューの [その他の設定] の下の [メニュー回転] オプションの設定に基づいて、Windows スクリーンの方向が自動的に変更されます。

Dell U3014 エネルギー利用 ██████████

☀ 輝度/コントラスト	言語
➡ 入力信号	メニュー透明化
●●● 色設定	メニュータイマー
□ 画面設定	メニューロック
🖥 PIP 設定	ボタンサウンド
☰ その他の設定	<b>自動回転</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>オン</b>
★ カスタマイズ	電源管理設定 <input type="checkbox"/> オフ
	メニュー位置
	オーディオの省電力
	DDC/CI
	LCD コンディショニング
	工場リセット

🔍 解像度: 2560x1600@60Hz



上位モデルでは、オプションタブとクイック設定ダイアログにあるイメージ回転ボタンを利用して、画面のオリエンテーションとしてランドスケープとポートレートを手動で切り替えることができます。

Display: Dell U3014

Resolution: 2560x1800 [Change](#)

Auto Mode [Configure](#)

Manual Mode Standard ▾

Brightness:  75%

Contrast:  75%

[Rotate image](#)



[Open Dell Display Manager](#)