


Guía del usuario Dell™ Display Manager

- [Visión general](#)
 - [Uso del diálogo de configuración rápida](#)
 - [Ajuste de las funciones básicas de la pantalla](#)
 - [Asignación de modos predefinidos a aplicaciones](#)
 - [Aplicar opciones de ahorro de energía](#)
 - [Organización de las ventanas con Easy Arrange](#)
 - [Girar contenido de la pantalla](#)
-


Visión general

Dell Display Manager es una aplicación de Windows que se utiliza para gestionar un monitor o un grupo de monitores. Esta aplicación permite el ajuste de forma manual de la imagen mostrada, la asignación de las opciones automáticas, la gestión de la energía, la organización de las ventanas, la rotación de las imágenes, así como otras funciones en los modelos Dell seleccionados. Una vez instalada, Dell Display Manager se ejecutará cada vez que el sistema se inicie y colocará el icono en la bandeja de notificaciones. La información acerca de los monitores conectados al sistema está disponible cuando pasa el ratón por encima del icono de la bandeja de notificaciones.



Uso del diálogo de configuración rápida

Al hacer clic en el icono de la bandeja de notificaciones de Dell Display Manager se abre el diálogo de configuración rápida. Cuando está conectado al sistema más de un modelo Dell compatible, puede seleccionarse un monitor de destino específico utilizando el menú facilitado. El diálogo de configuración rápida permite el ajuste adecuado de los niveles de contraste y brillo del monitor, los Modos predefinidos pueden seleccionarse manualmente o establecerse en Modo automático y puede modificarse la resolución de la pantalla.




El cuadro de diálogo de configuración rápida también ofrece acceso a la interfaz avanzada de usuario de Dell Display Manager, la cual se utiliza para ajustar funciones básicas, configurar el Modo automático y acceder a otras funciones.

Ajuste de las funciones básicas de la pantalla

Puede aplicarse manualmente un Modo predefinido del monitor seleccionado utilizando el menú de la ficha Básico. O bien, puede activarse el Modo automático. El Modo automático provoca que el modo predefinido favorito se aplique automáticamente cuando estén activas las aplicaciones específicas. Un mensaje en pantalla muestra temporalmente el modo predefinido actual siempre que se modifica.

El brillo y el contraste del monitor seleccionado también pueden ajustarse directamente desde la ficha Básico.




Asignación de modos predefinidos a aplicaciones

La ficha Modo automático le permite asociar un modo predefinido específico con una aplicación determinada y aplicarlo automáticamente. Cuando se activa Modo automático, Dell Display Manager cambiará automáticamente al correspondiente modo predefinido cada vez que se activa la aplicación asociada. El Modo predefinido asignado a una aplicación específica puede ser el mismo en cada monitor conectado o puede variar de un monitor a otro.

Dell Display Manager está preconfigurado para muchas aplicaciones conocidas. Para añadir una nueva aplicación a la lista de asignaciones, sólo tiene que arrastrar la aplicación desde el escritorio, el menú Inicio de Windows o en cualquier otro lugar y soltarla en la lista actual.


NOTA: Las asignaciones de modos predefinidos que se centran en archivos por lotes, scripts y cargadores, así como archivos no ejecutables, tales como archivos zip o archivos comprimidos, no son compatibles y serán inefectivos.

Además, podrá activarse una opción que provocará que el Modo predefinido "Juego" pueda utilizarse en cualquier momento en que una aplicación Direct3D se esté ejecutando a pantalla completa. Para anular este comportamiento, si está habilitado, con títulos de juego individuales, añádalos a la lista de asignaciones con un Modo predefinido distinto. Las aplicaciones presentes en la lista de asignaciones son prioritarias al ajuste general de Direct3D.



Aplicar opciones de ahorro de energía


En los modelos Dell compatibles, dispondrá de una ficha Opciones en la que dispondrá de las opciones de ahorro energético PowerNap. Cuando se activa el salvapantallas, el brillo del monitor se puede establecer automáticamente al nivel mínimo, o bien el monitor puede ponerse en modo reposo para ahorrar más energía.



Organización de las ventanas con Easy Arrange


Algunos modelos Dell ofrecen la función Easy Arrange, que permite organizar el escritorio del monitor seleccionado con distintas distribuciones de ventanas predefinidas o personalizadas. Cuando la función Easy Arrange está activada, las ventanas se pueden reubicar fácilmente o redimensionar de forma automática para ocupar zonas específicas dentro de una distribución de ventanas.

Para comenzar a utilizar Easy Arrange, elija un monitor de destino y seleccione otro para las distribuciones predefinidas. Las zonas para dicha distribución se mostrarán brevemente en el monitor. A continuación, arrastre una ventana abierta por el monitor. Mientras que arrastra la ventana, se mostrará la distribución de la ventana actual y se resaltará una zona activa cuando la ventana pase por la misma. Cuando desee, suelte la ventana en la zona activa y se redimensionará y reubicará automáticamente para rellenar dicha zona.




Para crear una distribución de ventana personalizada, en primer lugar mida y ubique hasta un máximo de 10 ventanas en el escritorio y, a continuación, haga clic en el vínculo **Guardar** en Easy Arrange. El tamaño y la ubicación de las ventanas se guardarán como distribución personalizada y se creará el icono de la distribución personalizada.

 **NOTA:** la aplicación que tiene cada ventana no se guardará en la distribución personalizada. Únicamente se guardarán el tamaño y la ubicación de las ventanas.



Para utilizar la distribución personalizada que ha guardado, seleccione el icono de distribución personalizada. Para guardar una nueva distribución de ventana personalizada, en primer lugar mida y ubique hasta un máximo de 10 ventanas en el escritorio y, a continuación, haga clic en el vínculo **Guardar** en Easy Arrange. Para borrar la distribución personalizada que ha guardado, cierre todas las ventanas en el escritorio y, a continuación, haga clic en el vínculo **Guardar** en Easy Arrange.



Girar contenido de la pantalla

Algunos modelos Dell ofrecen funciones de giro. En estos monitores, la opción de Giro de menú en Otros ajustes del menú OSD activa automáticamente el correspondiente cambio de orientación de la pantalla de Windows.

Dell P2012H Consumo energético 

 Brillo/Contraste	Idioma ▶ Español
 Ajuste automático	Menú Transparencia ▶ 20
 Fuente entrada	Menú Temporizador ▶ 20s
 Configuración de color	Menú Bloquear ▶ Desbloquear
 Config. Pantalla	Menú Rotación
 Otras opciones	Admin. de energía inteligente ▶ Apagado
 Personalizar	Audio en ahorro energía
	DDC/CI ▶ Habilitado
	Condicionamiento LCD ▶ Deshabilitado
	Restablecer Restablecer todas las configuraciones

 Resolución: 1600x900 @ 60Hz



Puede que esté disponible un botón **Girar imagen** en la ficha Opciones y en el cuadro de diálogo Configuración rápida en modelos seleccionados, para cambiar de forma manual entre las orientaciones de pantalla vertical y horizontal.

Display: Dell U2713HM

Resolution: 2560x1440 [Change](#)


Auto Mode [Configure](#)

Manual Mode Standard ▾

Brightness:  75%

Contrast:  75%

[Rotate image](#)



[Open Dell Display Manager](#)