

Dell UltraSharp U2917W

Korisnički priručnik

Model: U2917W
Regulatorni model: U2917Wt





NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite računalo na bolji način.

OPREZ: OPREZ ukazuje na moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju da se ne poštuju upute.

UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na moguće oštećenje imovine, tjelesne ozljede ili smrt.

Autorska prava © 2016 Dell Inc. Sva prava pridržana. Ovaj proizvod je zaštićen američkim i međunarodnim autorskim pravima i pravima intelektualnog vlasništva.

Dell™ i logotip Dell zaštitni su znakovi tvrtke Dell inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Svi drugi znakovi i nazivi u ovom priručniku su zaštitni znakovi pripadajućih tvrtki.

Sadržaj

Više o monitoru	5
Sadržaj pakiranja	5
Značajke proizvoda	6
Identifikacija dijelova i upravljanja	7
Podaci monitora	11
Plug-and-Play	22
Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela	22
Postavljanje monitora	23
Pričvršćivanje stalka	23
Korištenje funkcija za nagibanje, zakretanje i povećavanje visine	26
Povezivanje monitora	26
Organizacija kabela	29
Uklanjanje stalka monitora	29
Ugradnja na zid (opcija)	30
Rad s monitorom	31
Uključivanje monitora	31
Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči	31
Uporaba zaslonskog izbornika (OSD)	34
Rješavanje problema	53
Samoprovjera	53
Ugrađeni alat za dijagnostiku	55


Uobičajeni problemi	56
Problemi karakteristični za proizvod	58
Problemi Karakteristični za univerzalnu serijsku sabirnicu (USB)	59
Dodatak	60
Sigurnosne upute	60
FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije	60
Kontaktiranje tvrtke Dell	60
Postavljanje monitora	61
Smjernice za održavanje	63


Više o monitoru

Sadržaj pakiranja

Monitor se isporučuje sa sljedećim komponentama. Provjerite jeste li dobili sve komponente i [kontaktirajte Dell](#) ako nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke su opcione i možda neće biti isporučene s vašim monitorom. Neke značajke ili mediji nisu dostupni u određenim državama.

	Monitor
	Podizač stalka
	Postolje stalka
	Kabel napajanja (razlikuje se ovisno o zemlji)

	USB 3.0 kabel za odlazni prijenos (omogućuje USB priključke na monitoru)
	DP kabel (DP na mDP)
	<ul style="list-style-type: none"> Medij s upravljačkim programima i dokumentacijom Vodič za brzo postavljanje Informacije o sigurnosti, okolišu i propisima Izvješće o tvorničkoj kalibraciji


Značajke proizvoda

Dell UltraSharp U2917W monitor ima aktivnu matricu, tranzistor s tankim filmom (TFT), zaslon s tekućim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvjetljenje. Značajke monitora uključuju:

- Aktivno područje zaslona od 73,03 cm (28,8 inča) (mjereno po dijagonalni) razlučivosti 2560 x 1080 (format slike 21:9) i podršku prikaza u punom zaslonu za manje razlučivosti.
- Mogućnost nagibanja, zakretanja i povećavanja visine.
- Prijenosno postolje i rupe za montiranje veličine 100 mm sukladno standardu Video Electronics Standards Association (VESA™) za fleksibilna rješenja montiranja.
- Ekstenzivna digitalna povezivost uz DP, mDP, HDMI i USB 3.0 osigurava očuvanje tehnološke suvremenosti monitora.
- Podržava glavne standarde prostora boje za sRGB i REC709.
- Mogućnost za Plug and play ako to sustav podržava.
- Optimizirajte udobnost za oči sa zaslonom bez titranja i funkcijom ComfortView koja smanjuje emisiju plavog svjetla.
- Prilagođavanje zaslonskog prikaza (OSD) za lako postavljanje i optimizaciju zaslona.
- Medij sa softverom i dokumentacijom sadrži datoteku s informacijama (INF), datoteku za usklađivanje boje slike (ICM), softver Dell Display Manager i dokumentaciju proizvoda.
- Podržava DP 1.2 MST (također poznato kao DP lančana veza) za postavu više monitora.
- Utor za sigurnosno zaključavanje.
- Podržava Mogućnost upravljanja imovinom.
- Staklo bez arsenija i žive samo za zaslon.
- Energetska mjera prikazuje razinu energije koju monitor troši u stvarnom vremenu.
- Potrošnja snage od 0,3 W u stanju mirovanja.


Identifikacija dijelova i upravljanja

Pogled sprjeda



Oznaka	Opis
1	Funkcijske tipke (više informacija potražite u Operating the Monitor (Rad s monitorom))
2	Gumb za uključivanje/isključivanje (s LED indikatorom)

Pogled straga



Oznaka	Opis	Uporaba
1	VESA rupe za ugradnju (100 mm x 100 mm - iza pričvršćenog VESA pokrova)	Ugradnja monitora na zid pomoću VESA kompatibilnog kompleta za ugradnju na zid (100 mm x 100 mm).
2	Regulativna oznaka	Prikazuje popis regulativnih odobrenja.
3	Gumb za oslobođanje stalaka	Oslobađa stalak od monitora.
4	Utor za sigurnosno zaključavanje	Pričvršćuje monitor bravom za sigurnosno uže (prodaje se zasebno).
5	Crtični kod, serijski broj i naljepnica servisne oznake	Pogledajte ovu naljepnicu ako morate kontaktirati Dell za tehničku podršku.
6	Dell Soundbar mounting slots	Attaches the optional Dell soundbar. NAPOMENA: Please remove the plastic strip covering the mounting slots before affixing the Dell Soundbar.
7	Utor za pričvršćenje kabela	Koristite ga za organiziranje kabela, postavljanjem kroz utor.


Pogled sa strane



USB dolazni priključak

Priklučak s ikonom baterije podržava BC 1.2.

Pogled s donje strane



Oznaka	Opis	Uporaba
1	Priklučak za AC napajanje	Povezivanje kabela napajanja monitora.
2	HDMI1 priklučak	Priklučite računalo s HDMI kabelom (opcija).
3	HDMI2 priklučak	
4	DP priklučak (ulaz)	Povežite računalo DP kabelom.
5	mDP priklučak (ulaz)	Povežite računalo mDP na DP kabelom.
6	DP priklučak (izlaz) 	DP izlaz za monitor koji podržava MST (višestruki prijenos). DP 1.1 monitor se može spojiti samo kao posljednji monitor u MST lancu. Ako želite omogućiti MST, pogledajte upute u odjeljku "Spajanje monitora za funkciju DP MST". NAPOMENA: Uklonite gumeni čep prilikom korištenja izlaznog DP konektora.
7	Izlazni linijski audio priklučak	Povežite zvučnike za reprodukciju zvuka iz HDMI ili DP audio kanala. Podržava samo 2-kanalni zvuk. NAPOMENA: Izlazni linijski audio priklučak ne podržava slušalice. ⚠️ UPOZORENJE: Prekomjeran zvučni tlak iz slušalice ili slušalice može uzrokovati oštećenje ili gubitak slухa.
8	USB odlazni priklučak	Priklučite USB kabel koji ste dobili s monitorom na računalo. Kada je ovaj kabel povezan, možete koristiti dolazne USB priključke na monitoru.
9	USB dolazni priklučak	Priklučite USB uređaj. Ovaj priklučak možete koristiti samo nakon povezivanja USB kabela na računalo i USB priklučak za odlazni prijenos na monitoru. Priključak s ikonom baterije
10	Fiksiranje stalka	Za fiksiranje stalka na monitoru vijkom M3 x 6 mm (vijak se ne isporučuje).

Podaci monitora

Vrsta zaslona	Aktivna-matrica - TFT LCD
Vrsta ploče	Tehnologija preklapanja u ravnini (In-Plane Switching)
Aspect Ratio (Format prikaza)	21:9
Dimenzije vidljive slike	
Dijagonalno	73,03 cm (28,8 inča)
Aktivno područje	
Vodoravno	672,768 mm (26,49 inča)
Okomito	283,824 mm (11,17 inča)
Područje	190947,7 mm ² (295,97 inča ²)
Gustoća piksela	0,088 mm x 0,263 mm
Piksela po inču (PPI)	96
Kut gledanja	
Vodoravno	178SDgr (tipično)
Okomito	178SDgr (tipično)
Osvjetljenje	300 cd/m ² (tipično)
Omjer kontrasta	1000 do 1 (tipično)
Premaz ekrana zaslona	Zaštitni sloj protiv blještanja prednjeg polarizatora (3H)
Pozadinsko osvjetljenje	Bijeli LED, EDGELIGHT sustav
Vrijeme odziva (Sivo na sivo)	5 ms (brzi način rada) 8 ms (NORMALAN način rada)
Dubina boje	16,7 milijuna boja
Gamut boje	99% sRGB 99% REC709
Preciznost kalibracije	Delta E < 2 (prosjek)
Povezivost	<ul style="list-style-type: none">• 1 x DP 1,2 (HDCP 1,4)• 1 x mDP 1,2 (HDCP 1,4)• 1 x DP 1,2 (izlaz) sa MST (HDCP 1,4)• 2 x HDMI1,4 (HDCP 1,4)• 2 x USB 3.0 priključak za prijenos podataka s računalama• 2 x USB 3.0 s BC1.2 mogućnošću punjenja pri 2 A (maks.)• 1 x USB 3.0 priključak za prijenos podataka na računalo• 1 x analogni 2.0 audio linijski izlaz (priključnica od 3,5 mm)
Širina obruba (od ruba monitora do aktivnog područja)	11,50 mm (Vrh) 12,50 mm (Lijevo/desno) 21,10 mm (Dno)

Podesivost	
Stalak s podesivom visinom	130 mm
Nagib	-5SDgr do 21SDgr
Zakretanje	-30SDgr do 30SDgr
Organizacija kabela	Da
Kompatibilnost s aplikacijom Dell Display Manager (DDM)	Lako uređivanje rasporeda i ostale ključne značajke
Sigurnost	Utor za sigurnosno zaključavanje (kabel sa zaključavanjem prodaje se odvojeno) Utor za sigurnosno zaključavanje stalka (na ploču)

Podaci o razlučivosti

Horizontalno područje skeniranja	30 kHz do 94 kHz (DP/HDMI)
Vertikalno područje skeniranja	50 Hz do 86 Hz (DP/HDMI)
Maksimalna unaprijed postavljena razlučivost	2560 x 1080 pri 60 Hz
Mogućnosti video prikaza (DP & HDMI reprodukcija)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Unaprijed postavljeni načini prikaza

Način prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polaritet sinkronizacije (horizontalno/vertikalno)
720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67.5	60.0	148.5	+/+
VESA, 2560 x 1080	66.7	60.0	185.6	+/+

Načini MST višestrukog prijenosa (MST)

MST izvorni monitor	Maksimalni broj podržanih vanjskih monitora
	2560 x 1080/60 Hz
2560 x 1080/60 Hz	2

NAPOMENA: Maksimalna podržana razlučivost vanjskog monitora je 2560x1080 60 Hz.

Električni podaci

Ulagani videosignalni	<ul style="list-style-type: none">Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohma impedancijePodrška ulaznih signala za DP/HDMI
Ulagani napon/frekvencija/struja	100-240 V AC / 50 ili 60 Hz \pm 3 Hz/1,7 A (maksimalno)
Struja pokretanja	120 V: 40 A (maks.) 240 V: 80 A (maks.)

Fizičke karakteristike

Vrsta priključka	<ul style="list-style-type: none"> • DP priključak (uključeni DP ulaz i DP izlaz) • mDP priključak • HDMI priključak • Linijski izlaz zvuka • USB 3.0 priključak <p>(Priklučak s ikonom baterije  podržava BC 1.2)</p>
Vrsta signalnog kabela (u kutiji)	Kabel DP na mDP 1,8 m Kabel USB 3,0 1,8 m
Dimenzije (sa stalom)	
Visina (produženo)	518,2 mm (20,40 inča)
Visina (uvučeno)	388,2 mm (15,28 inča)
Širina	697,8 mm (27,47 inča)
Dubina	200,3 mm (7,89 inča)
Dimenzije (bez stala)	
Visina	316,4 mm (12,46 inča)
Širina	697,8 mm (27,47 inča)
Dubina	55,6 mm (2,19 inča)
Dimenzije stala	
Visina (produženo)	433,4 mm (17,06 inča)
Visina (uvučeno)	387,0 mm (15,24 inča)
Širina	292,4 mm (11,51 inča)
Dubina	200,3 mm (7,89 inča)
Masa	
Masa s ambalažom	10,79 kg (23,79 lb)
Masa sa sklopom stala i kabelima	7,35 kg (16,20 lb)
Masa bez sklopa stala (za zadni nosač ili VESA nosač - bez kabela)	4,95 kg (10,91 lb)
Masa sklopa stala	2,10 kg (4,63 lb)
Sjajni prednji okvir	2~4 GU

Karakteristike okruženja

Zadovoljeni standardi	
ENERGY STAR certificirani monitor	Da
EPEAT	EPEAT Gold registriran u SAD-u EPEAT registracija razlikuje se po državama. Pogledajte www.epeat.net za status registracije prema državi.
Zasloni s TCO certifikatom.	Da
Usklađen za RoHS.	Da
Monitor bez BFR/PVC materijala (isključujući vanjske kable)	Da
Temperatura	
Radno	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
U mirovanju	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radno	od 10% do 80% (bez kondenzacije)
U mirovanju	od 5% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina	
Radno	5.000 m (16.404 ft) (maksimalno)
U mirovanju	12.192 m (40.000 ft) (maksimalno)
Rasipanje topline	252,5 BTU/sat (maksimalno) 80,9 BTU/sat (tipično)


Načini rada upravljanja napajanjem

Ako imate VESA DPM-kompatibilnu video karticu ili softver instaliran na računalu, monitor će automatski smanjiti potrošnju energije kad nije u uporabi. To se naziva štedni način rada*. Ako računalo detektira unos s tipkovnice, miša ili drugog ulaznog uređaja, monitor automatski nastavlja raditi. Sljedeća tablica prikazuje potrošnju snage i signaliziranje ove značajke automatske uštede energije.

VESA načini rada	Horizontalna sinkronizacija	Vertikalna sinkronizacija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja snage
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Bijela	74 W (maksimalno)** 23,7 W (tipično)
Aktivan isključeni način	Neaktivno	Neaktivno	Isključeno	Bijela (Svjetli)	Manje od 0,3 W
Isključeno	-	-	-	Isključeno	Manje od 0,3 W

Energy Star	Potrošnja snage
P_{ON}	19,45 W***
E_{TEC}	61,51 kWh****

OSD funkcioniра само u normalnom načinu rada. Ako pritisnete bilo koji gumb u aktivnom isključenom načinu, prikazuje se jedna od sljedećih poruka:



*Nulta potrošnja energije u isključenom načinu može se postići samo odvajanjem AC glavnog kabela od monitora.

**Maksimalna potrošnja energije uz maksimalnu osvijetljenost.

***Potrošnja snage u isključenom načinu rada definirana je u verziji Energy Star 7.0.

****Ukupna potrošnja energije u kWh kao što je definirano u verziji Energy Star 7.0.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i prikazuje laboratorijske performanse. Vaš proizvod može raditi drugačije, ovisno o softveru, komponentama i perifernim uređajima koje ste kupili i nemamo obavezu ažurirati takve podatke. Sukladno tome, korisnik se ne smije oslanjati na ove informacije u donošenju odluka o električnim tolerancijama ili ostalim odlukama. Za točnost ili potpunost ne daje se jamstvo izričito ili implicirano.

Aktivirajte računalo i monitor za pristup OSD izborniku.




NAPOMENA: Ovaj monitor sukladan je zahtjevima ENERGY STAR.




Raspored kontakata

DP priključak (ulaz)




Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	GND
9	ML1(p)
10	ML0(n)
11	GND
12	ML0(p)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH (p)
16	DP_Cable Detect
17	AUX CH (n)
18	Hot Plug Detect
19	GND
20	+3.3V DP_PWR

DP priključak (izlaz)




Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	CONFIG1
14	CONFIG2
15	AUX CH(p)
16	GND
17	AUX CH(n)
18	Hot Plug Detect
19	GND
20	DP_PWR

mDP priključak



Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 20 kontakata
1	GND
2	Hot Plug Detect
3	ML3 (n)
4	CONFIG1
5	ML3 (p)
6	CONFIG2
7	GND
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML0 (p)
11	ML2 (p)
12	ML0 (p)
13	GND
14	DP_Cable Detect
15	ML1 (n)
16	AUX (p)
17	ML1 (p)
18	AUX (n)
19	GND
20	+3.3V DP_PWR

HDMI priključak



Broj kontakta	Strana povezanog signalnog kabela s 19 kontakata
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0 +
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0 -
10	TMDS CLOCK +
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK -
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT

Univerzalna serijska sabirnica (USB)

U ovom odjeljku nalaze se podaci o USB priključcima koji su dostupni na monitoru.

 **NAPOMENA:** Do 2 A na dolaznom USB priključku (Priklučak s  ikonom baterije) s BC 1.2 kompatibilnim uređajima; do 0,9 A na ostala 2 dolazna USB priključka.

Računalo ima sljedeće USB priključke:


- 1 odlazni - dolje
- 4 dolazna - 2 na lijevoj strani, 2 dolje

Priklučak za punjenje - priključci s ikonom baterije  podržavaju mogućnost brzog punjenja ako je uređaj kompatibilan s BC 1.2.


 **NAPOMENA:** USB priključci monitora rade samo kad je monitor uključen ili u štednom načinu rada. Ako isključite monitor i zatim ga ponovno uključite, do nastavka normalnog rada priključenih perifernih uređaja može proći nekoliko sekundi.

Brzina prijenosa	Brzina prijenosa podataka	Potrošnja snage
SuperSpeed	5 Gbps	4.5 W (Maks., svaki priključak)
Visoka brzina	480 Mbps	2.5 W (Maks., svaki priključak)
Puna brzina	12 Mbps	2.5 W (Maks., svaki priključak)

USB odlazni priključak



USB dolazni priključak



Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Shield

Broj kontakta	Naziv signala
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Shield

Plug-and-Play

Monitor možete instalirati u bilo koji sustav kompatibilan s Plug and Play. Monitor automatski osigurava računalnom sustavu funkciju EDID (Podaci identifikacije proširenog prikaza) koristeći protokole DDC (Prikaz podatkovnog kanala), tako da se računalo može konfigurirati i optimizirati postavke monitora. Većina monitora instalira se automatski; prema želji možete odabrati različite postavke. Više informacija o promjeni postavki monitora potražite u [Operating the Monitor \(Rad s monitorom\)](#).

Kvaliteta LCD monitora i pravila u vezi piksela

Tijekom postupka proizvodnje LCD monitora nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela zaglave u nepromjenjivo stanje, a teško ih je vidjeti i ne utječu na kvalitetu ili uporabljivost zaslona. Više informacija o pravilima u vezi piksela LCD monitora potražite na Dell stranici za podršku na: <http://www.dell.com/support.monitors>.


Postavljanje monitora

Pričvršćivanje stakla

 **NAPOMENA:** Podizač stakla i postolje stakla su odvojeni kad se monitor isporuči iz tvornice.

 **NAPOMENA:** Sljedeći postupak vrijedi za zadani stalak. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte dokumentaciju isporučenu sa staklom da biste ga postavili.

 **OPREZ:** Postavite monitor na ravnu, čistu i meku površinu da biste izbjegli grebanje ploče zaslona.



Pričvršćivanje stakla monitora:

- 1 Uklonite zaštitni pokrov monitora i postavite monitor tako da je prednja strana okrenuta prema dolje.
- 2 Umetnite dva umetka na gornjem dijelu stakla u utor sa stražnje strane monitora.
- 3 Pritisnite stalak prema dolje tako da sjedne na mjesto.



- Držite postolje stalka s oznakom trokuta ▲ okrenutom prema gore.



- Poravnajte izbočene blokove postolja stalka s odgovarajućim utorom na stalu.
- Stavite blokade postolja stalka potpuno u utor za stalak.



- Podignite ručicu vijka i okrećite vijak udesno.
- Nakon potpunog pritezanja vijka, sklopite ručicu vijka tako da bude ravna s udubljenjem.

Korištenje funkcija za nagibanje, zakretanje i povećavanje visine

 **NAPOMENA:** Ovo vrijedi za monitor sa stakom. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte odgovarajući vodič za upute o postavljanju.

Nagibanje, zakretanje i povećavanje visine

Kada je stalak pričvršćen na monitor, možete ga nagibati radi postizanja kuta koji je najugodniji za gledanje.



 **NAPOMENA:** Stalak je odvojen kad se monitor isporuči iz tvornice.

Povezivanje monitora

 **UPOZORENJE:** Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku, slijedite [Sigurnosne upute](#).


Povezivanje monitora s računalom:

- 1 Isključite računalo.
- 2 Povežite HDMI/DP na mDP/USB kabel s monitora na računalo.
- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberete ispravan ulazni izvor u OSD izborniku monitora i uključite računalo.


 **NAPOMENA:** U2917W zadana postavka je DP 1.2. DP 1.1 grafička kartica možda neće prikazivati normalno. Molimo pogledajte "[problemi karakteristični za proizvod – nema slike kad se koristi DP veza na računalo](#)" za promjenu zadane postavke.

Povezivanje jednog monitora

Povezivanje HDMI kabela (opcija)




Povezivanje DP kabela (ili mDP)




NAPOMENA: Zadana postavka je DP priključak. Odaberite ulazni izvor na monitoru za prebacivanje na mDP.

Povezivanje USB kabela



Povezivanje više monitora

Spajanje monitora za funkciju DP višestrukog prijenosa (MST)



NAPOMENA: Podržava značajku DP MST. Za korištenje ove značajke grafička kartica računala mora biti certificirana do DP1.2 s mogućnošću MST.

NAPOMENA: Uklonite gumeni čep prilikom korištenja izlaznog DP konektora.

Organizacija kabela



Nakon pričvršćivanja svih potrebnih kabela na monitor i računalo, (pogledajte [Connecting Your Monitor \(Povezivanje monitora\)](#) za pričvršćivanje kabela) organizirajte sve kabele kao što je prethodno prikazano.

Uklanjanje stalaka monitora

OPREZ: Da biste spriječili nastanak ogrebotina na LCD zaslonu tijekom uklanjanja stalaka, pazite da monitor stavite na meku i čistu površinu.


NAPOMENA: Sljedeći postupak vrijedi za zadani stalak. Ako ste kupili bilo koji drugi stalak, pogledajte dokumentaciju isporučenu sa stalkom da biste ga postavili.

Uklanjanje stalaka:

- 1 Postavite monitor na meku krpu ili jastuk.
- 2 Pritisnite i držite gumb za oslobođanje stalaka.
- 3 Podignite stalak i odvojite ga od monitora.



Ugradnja na zid (opcija)



 **NAPOMENA:** Koristite M4 x 10 mm vijke za pričvršćivanje monitora na komplet za ugradnju na zid.

Pogledajte upute koje ste dobili s VESA kompatibilnim kompletom za ugradnju na zid.

- 1 Postavite monitor na meku krpnu ili jastuk na stabilnom, ravnom stolu.
- 2 Uklonite stalak.
- 3 Križnim odvijačem uklonite četiri vijka kojima je pričvršćen plastični pokrov.
- 4 Nosač za ugradnju iz kompleta za zidnu ugradnju pričvrstite na monitor.
- 5 Ugradite monitor na zid prateći upute koje ste dobili s kompletom za ugradnju na zid.

 **NAPOMENA:** Za uporabu samo s UL ili CSA ili GS nosačem za ugradnju na zid s minimalnom masom/kapacitetom nosivosti tereta od 4,95 kg (10,91 lb).

Rad s monitorom

Uključivanje monitora

Pritisnite gumb  za uključivanje omonitora.



Uporaba upravljačkih elemenata na prednjoj ploči

Upravljačke gume s prednje strane monitora koristite za prilagođavanje karakteristika prikazane slike. Dok koristite ove gume za prilagođavanje upravljačkih elemenata, OSD prikazuje numeričke vrijednosti karakteristika dok se mijenjaju.




U sljedećoj tablici opisani su gumbi na prednjoj ploči:

Gumb na -prednjoj ploči	Opis
1 	Ovaj gumb koristite za odabir s popisa unaprijed postavljenih načina rada boje.
2 	Ovaj gumb koristite za odabir s popisa ulaznih izvora.
3  Izbornik	Ovaj gumb izbornika koristite za pokretanje zaslonskog izbornika (OSD) i odabir OSD izbornika. Pogledajte Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika) .
4 	Ovaj gumb koristite za povratak na glavni izbornik ili zatvaranje OSD glavnog izbornika.
5  Power (Napajanje) (s indikatorom napajanja)	Gumb Power (Napajanje) koristite za uključivanje i isključivanje monitora. Bijeli LED označuje da je monitor uključen i potpuno funkcionalan. Osvijetljeni bijeli LED označuje DPMS štedni način rada.

Gumb na -prednjoj ploči

Gumb s prednje strane monitora koristite za prilagođavanje postavki slike.




Gumb na prednjoj ploči	Opis
1 Gore Dolje	Koristite tipke Up (Gore) (povećanje) i Down (Dolje) (smanjenje) za prilagođavanje stavki u OSD izborniku.
2 OK (U redu)	Gumb OK (U redu) koristite za potvrđivanje odabira.
3 Back (Natrag)	Gumb Back (Natrag) koristite za povratak na prethodni izbornik.

Uporaba zaslonskog izbornika (OSD)


Accessing the Menu System (Pristupanje sustavu izbornika)


NAPOMENA: Sve promjene koje izvedete koristeći OSD izbornik automatski se spremaju kad priđete u drugi OSD izbornik, zatvorite OSD izbornik ili pričekate da se OSD izbornik sam zatvori.


- Pritisnite gumb  za pokretanje OSD izbornika i prikaz glavnog izbornika.




- Pritisnite gume  i  za pomicanje između mogućnosti. Pri prijelazu s jedne ikone na drugu, nazivi mogućnosti se ističu.
- Pritisnite gumb  ili  ili  jednom za aktiviranje označene mogućnosti.
- Pritisnite gume  i  za odabir željenog parametra.
- Pritisnite  za pristup klizaču i zatim koristite gumb  ili  , u skladu s indikatorima u izborniku, da biste izveli promjene.
- Odaberite  za povratak na prethodni izbornik ili  za prihvatanje i povratak na prethodni izbornik.


Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Brightness/ Contrast (Svetlina/ kontrast)	<p>Ovaj izbornik koristite za aktiviranje prilagođavanja svjetline/kontrasta.</p> 
	Brightness (Svetlina)	<p>Brightness (Svetlina) prilagođava osvijetljenost pozadinskog svjetla. (minimalno 0; maksimalno 100).</p> <p>Pritisnite gumb  za povećanje svjetline. Pritisnite gumb  za smanjivanje svjetline.</p> <p>NAPOMENA: Ručno prilagođavanje svjetline je onemogućeno kada je uključen Dinamički kontrast.</p>
	Contrast (kontrast)	<p>Prvo prilagodite svjetlinu, a zatim prilagodite kontrast samo ako je potrebno dodatno prilagođavanje.</p> <p>Pritisnite gumb  za povećanje kontrasta i pritisnite gumb  za smanjenje kontrasta (između 0 i 100).</p> <p>Kontrast prilagođava razliku između zatamnjenoosti i svjetline na monitoru.</p>

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Input Source (Ulagni izvor)	Izbornik Input Source (Ulagni izvor) koristite za odabir između različitih video ulaza koji su povezani na monitor.
		
		
DP	Odaberite ulaz DP kad koristite priključak DP (DisplayPort).	
	Koristite  da biste odabrali DP ulazni izvor.	
mDP	Odaberite ulaz mDP kad koristite priključak mDP (mini DisplayPort).	
	Koristite  da biste odabrali mDP ulazni izvor.	
HDMI1	Odaberite HDMI1 ulaz kad koristite HDMI priključak.	
	Koristite  da biste odabrali HDMI1 ulazni izvor.	
HDMI2	Odaberite HDMI2 ulaz kad koristite HDMI priključak.	
	Koristite  da biste odabrali HDMI2 ulazni izvor.	
Auto Select (Automatski odabir)	Koristite  da biste odabrali Auto Select (Automatski odabir) , monitor će tražiti dostupne ulazne izvore.	
Reset Input Source (Vrati ulazni izvor)	Postavke ulaznog izvora monitora vraća na tvorničke postavke.	

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Color (Boja)	<p>Koristite izbornika Color (Boja) za prilagođavanje načina podešavanja boje.</p> 





Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada)	Dell UltraSharp U2917W 	Ako odaberete Podešeni načini rada , na popisu možete odabrati Standardno, ComfortView, Multimedija, Film, Igre, Temperatura boje, Prostor boja ili Prilagođena boja.

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
<ul style="list-style-type: none"> • Color Space (Prostor boja): Omogućuje korisniku odabir dubine boje: sRGB, REC709. 		


- **sRGB:** Emulira 99% sRGB.
- **REC709:** Ovaj način rada 99% odgovara REC709 standardu.

NAPOMENA: Preciznost za sRGB i REC709 optimizirana je za RGB ulazni format boje.

Ikona	Izbornik i podizornici	Opis
	<p>• Custom Color (Prilagođena boja): Omogućuje vam ručno prilagođavanje postavke boje. Pritisnite gume i za prilagođavanje vrijednosti Crvene, Zelene i Plave i izradu vlastitog unaprijed postavljenog načina boje.</p> <p>Koristite gumb i da biste odabrali Gain (Pojačanje), Offset (Pomak), Hue (Nijansa), Saturation (Zasićenost).</p>  <ul style="list-style-type: none"> – Gain (Pojačanje): Odaberite za prilagođavanje razine pojačanja ulaznog RGB signala (zadana vrijednost je 100). – Offset (Pomak): Odaberite za prilagođavanje vrijednosti pomaka RGB razine crne (zadana vrijednost je 50) za upravljanje temeljnom bojom monitora. – Hue (Nijansa): Odaberite za pojedinačno prilagođavanje vrijednosti RGBCMY nijanse (zadana vrijednost je 50). – Saturation (Zasićenost): Odaberite za pojedinačno prilagođavanje vrijednosti RGBCMY zasićenosti (zadana vrijednost je 50). 	

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
Input Color Format (Format ulazne boje)	<p>Omogućuje postavljanje načina rada video ulaza na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Odaberite ovu mogućnost ako je monitor povezan na računalo (ili DVD player) pomoću HDMI, DP-mDP kabela. • YPbPr: Odaberite ovu mogućnost ako DVD player podržava samo YPbPr izlaz. 	
Gamma (Gama)	Omogućuje podešavanje game zaslona u skladu s vašim sustavom.	◀ ▶ □ ▢ ▤
Hue (Nijansa)	Koristite ili za prilagođavanje nijanse od 0 do 100. NAPOMENA: Prilagodba nijanse je moguća samo za načine Movie (Film) i Game (Igra).	
Saturation (Zasićenost)	Koristite ili za prilagođavanje zasićenosti od 0 do 100. NAPOMENA: Prilagodba zasićenja je moguća samo za načine Movie (Film) i Game (Igra).	
Reset Color (Vrati boju)	Vraća postavke boje monitora na tvorničke postavke.	

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Display (Prikaz)	Izbornik Display (Prikaz) koristite za prilagođavanje slike.
Aspect Ratio (Format prikaza)	Prilagodite format slike na Široko 21:9, Automatska promjena veličine, 4:3 ili 1:1 .	
Monitor Sleep (Mirovanje monitora)	Sleep After Timeout (Mirovanje nakon isteka vremena): Monitor prelazi u stanje mirovanja nakon isteka vremena. Never (Nikada): Monitor nikada ne prelazi u stanje mirovanja.	
Sharpness (Oštrina)	Čini sliku oštijom ili mekšom. Koristite ili za prilagođavanje oštine od '0' do '100'.	
Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)	Omogućuje povećavanje razine kontrasta za pružanje oštije s detaljnijom kvalitetom. Pritisnite gumb za "uključivanje" ili "isključivanje" dinamičkog kontrasta. NAPOMENA: Samo za unaprijed postavljene načine Game (Igra) i Movie (Film). NAPOMENA: Dinamički kontrast pruža veći kontrast ako odaberete unaprijed postavljeni način Game (igre) ili Movie (film).	
Response Time (Vrijeme odziva)	Dozvoljava postavljanje vremena odziva na Normal (Normalno) ili Fast (Brzo).	
MST	DP višestruki prijenos, postavljanje na UKLJUČENO omogućuje funkciju MST(DP izlaz), postavljanje na ISKLJUČENO onemogućuje funkciju MST.	

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Uniformity Compensation (Kompenzacija ujednačenosti)	Odaberite postavke svjetline zaslona i kompenzacije ujednačenosti. Isključeno zadana je tvornička postavka. Uniformity Compensation (Kompenzacija ujednačenosti) prilagođava različita područja zaslona u odnosu na središnji dio za postizanje ujednačene svjetline i boje preko cijelog zaslona.
	Display Info (Podaci o zaslonu)	Prikazuje trenutne postavke monitora.
	Reset Display (Vrati postavke prikaza)	Vraća postavke zaslona na tvornički zadane vrijednosti.
	PIP/PBP	Ova funkcija služi za prikaz prozora sa slikom s drugog ulaznog izvora. Tako istovremeno možete gledati dvije slike s različitih izvora. 





Glavni prozor	Pod-prozor			
	DP	mDP	HDMI1	HDMI2
DP	X	√	√	√
mDP	√	X	√	√
HDMI1	√	√	X	√
HDMI2	√	√	√	X

NAPOMENA: Kada koristite značajku PIP/PBP, funkcija DP MST (lančana veza) je onemogućena.

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis																														
Način rada PIP/PBP	Prilagođava model PBP (Slika za slikom) na PIP malo, PIP veliko, PIP format prikaza, ili PIP puno . Ovu značajku možete onemogućiti tako da odaberete Isključi.	<table border="1"> <tr> <td>Off</td> <td>PIP Small</td> <td>PIP Large</td> <td>PIP Aspect Ratio</td> <td>PIP Fill</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Off	PIP Small	PIP Large	PIP Aspect Ratio	PIP Fill																									
Off	PIP Small	PIP Large	PIP Aspect Ratio	PIP Fill																												
PIP/PBP (Sub)	Odaberite između različitih video signala koji mogu biti priključeni na monitor za PIP/PBP pod-prozor.																															
Položaj za PIP	Odaberite položaj PIP pod-prozora. Koristite ili za pregledavanje i za odabir gore-lijevo, gore-desno, dolje-desno ili dolje-lijevo.																															
Video zamjena	Zamjena glavnog i sub videa.																															
Kontrast (Sub)	Promjena postavki kontrasta Sub videa.																															
Audio (Zvuk)	<p>Dell UltraSharp U2917W</p> <p>Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td> Brightness/Contrast</td> <td>Audio Source</td> <td>Main</td> </tr> <tr> <td> Input Source</td> <td colspan="2">Reset Audio</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> PIP/PBP</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Audio</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Personalize</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Resolution : 2560x1080, 60Hz</p>	Brightness/Contrast	Audio Source	Main	Input Source	Reset Audio		Color			Display			PIP/PBP			Audio			Energy			Menu			Personalize			Others			
Brightness/Contrast	Audio Source	Main																														
Input Source	Reset Audio																															
Color																																
Display																																
PIP/PBP																																
Audio																																
Energy																																
Menu																																
Personalize																																
Others																																
Audio Source (Audio izvor)	Omogućava postavljanje izvora zvuka s glavnog prozora ili pod-prozora.																															
Reset Audio (Vrati postavke zvuka)	Odaberite ovu mogućnost za vraćanje zvuka na zadane postavke.																															

Ikona	Izbornik i podizornici	Opis																																	
	Energy (Energija)	<p>Dell UltraSharp U2917W</p> <p>Energy Use </p> <table> <tr> <td> Brightness/Contrast</td><td>Power Button LED</td><td>On During Active</td></tr> <tr> <td> Input Source</td><td>USB</td><td>Off During Standby</td></tr> <tr> <td> Color</td><td>Reset Energy</td><td></td></tr> <tr> <td> Display</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> PIP/PBP</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> Audio</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> Energy</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> Menu</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> Personalize</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td> Others</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3"> Resolution : 2560x1080, 60Hz</td></tr> </table> <p></p>	 Brightness/Contrast	Power Button LED	On During Active	 Input Source	USB	Off During Standby	 Color	Reset Energy		 Display			 PIP/PBP			 Audio			 Energy			 Menu			 Personalize			 Others			 Resolution : 2560x1080, 60Hz		
 Brightness/Contrast	Power Button LED	On During Active																																	
 Input Source	USB	Off During Standby																																	
 Color	Reset Energy																																		
 Display																																			
 PIP/PBP																																			
 Audio																																			
 Energy																																			
 Menu																																			
 Personalize																																			
 Others																																			
 Resolution : 2560x1080, 60Hz																																			
Power Button LED (LED gumba napajanja)	Omogućuje vam postavljanje stanja svjetla napajanja za uštedu energije.																																		
USB	Omogućuje aktiviranje ili deaktiviranje USB funkcije tijekom stanja pripravnosti monitora.																																		
	NAPOMENA: Uključivanje/isključivanje USB funkcije u stanju pripravnosti moguće je samo ako je USB kabel za odlazni prijenos iskopčan. Ova mogućnost biti će zasivljena ako je ukopčan USB kabel za odlazni prijenos.																																		
Reset Energy (Vrati postavke energije)	Odaberite ovu mogućnost za vraćanje postavke Energy (Energija) na zadane vrijednosti.																																		

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
	Izbornik	Odaberite ovu mogućnost za prilagođavanje postavki OSD izbornika, kao što su jezik OSD izbornika, vrijeme u kojem izbornik ostaje na zaslonu i slično.
		
		
Language (Jezik)		Postavite OSD zaslona na jedan od osam jezika. (engleski, španjolski, francuski, njemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).
Rotation (Rotacija)		Rotira OSD za 0/90/180/270 stupnjeva. Možete prilagoditi izbornik prema rotaciji zaslona.
Transparency (Prozirnost)		Odaberite ovu mogućnost za promjenu prozirnosti izbornika koristeći  i  (min. 0 / maks. 100).
Timer (Mjerač vremena)		OSD Hold Time (Vrijeme prikazivanja OSD izbornika): Postavlja duzinu vremena u kojem OSD ostaje aktivan nakon pritiskanja gumba. Koristite gume  i  za prilagođavanje klizača u pomacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
Lock (Zaključaj)		Upravlja korisničkim pristupom prilagođavanju. Ako je odabранo Lock (zaključavanje) , nisu dozvoljena korisnička prilagođavanja. Svi gumbi su zaključani. NAPOMENA: Funkcija Lock (Zaključaj) - meko zaključavanje (putem OSD izbornika) ili tvrdo zaključavanje (pritisnite i držite gumb za zatvaranje na 6 sekundi) Funkcija Unlock (Otključaj) - samo hardversko otključavanje (pritisnite i držite gumb za zatvaranje na 6 sekundi)
Reset Menu (Vrati postavke izbornika)		Vraća postavke izbornika na tvornički zadane vrijednosti.


Ikona	Izbornik i podizornici	Opis
	Personalize (Personaliziraj).	<p>Odaberite između Podešeni načini rada, Svjetlina/kontrast, Ulazni izvor, Format slike, Rotacija, PIP/PBP načini rada ili Zamjena videa i postavite kao tipku prečice.</p> 
	Reset Personalization (Vrati postavke personalizacije)	Vraća tipke prečaca na tvorničke postavke.

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis																																								
	Other (Ostalo)	<p>Dell UltraSharp U2917W</p> <p>Energy Use </p> <table border="1"> <tr><td></td><td>Brightness/Contrast</td><td>DDC/CI</td><td>Enable</td></tr> <tr><td></td><td>Input Source</td><td>LCD Conditioning</td><td>Disable</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td>Firmware</td><td>M3T101</td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td>Reset Others</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>PIP/PBP</td><td>Factory Reset</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Audio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Resolution : 2560x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness/Contrast	DDC/CI	Enable		Input Source	LCD Conditioning	Disable		Color	Firmware	M3T101		Display	Reset Others			PIP/PBP	Factory Reset			Audio				Energy				Menu				Personalize				Others		
	Brightness/Contrast	DDC/CI	Enable																																							
	Input Source	LCD Conditioning	Disable																																							
	Color	Firmware	M3T101																																							
	Display	Reset Others																																								
	PIP/PBP	Factory Reset																																								
	Audio																																									
	Energy																																									
	Menu																																									
	Personalize																																									
	Others																																									

Odaberite ovu mogućnost za prilagodbu OSD postavki, poput DDC/CI, LCD prilagodbe i tako dalje.

DDC/CI	DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/sučelje s naredbama) omogućuje prilagođavanje postavki monitora koristeći softver na računalu.
	Odaberite Disable (Onemogući) za isključivanje ove značajke. Omogućite ovu značajku za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse monitora.

Dell UltraSharp U2917W	Energy Use 																																								
<table border="1"> <tr><td></td><td>Brightness/Contrast</td><td><input checked="" type="checkbox"/> DDC/CI</td><td>Enable</td></tr> <tr><td></td><td>Input Source</td><td>LCD Conditioning</td><td>Disable</td></tr> <tr><td></td><td>Color</td><td>Firmware</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Display</td><td>Reset Others</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>PIP/PBP</td><td>Factory Reset</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Audio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Energy</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Menu</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Personalize</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Others</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Resolution : 2560x1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p>		Brightness/Contrast	<input checked="" type="checkbox"/> DDC/CI	Enable		Input Source	LCD Conditioning	Disable		Color	Firmware			Display	Reset Others			PIP/PBP	Factory Reset			Audio				Energy				Menu				Personalize				Others			
	Brightness/Contrast	<input checked="" type="checkbox"/> DDC/CI	Enable																																						
	Input Source	LCD Conditioning	Disable																																						
	Color	Firmware																																							
	Display	Reset Others																																							
	PIP/PBP	Factory Reset																																							
	Audio																																								
	Energy																																								
	Menu																																								
	Personalize																																								
	Others																																								

Ikona	Izbornik i podizbornici	Opis
LCD Conditioning (LCD prilagodba)	Pomaže u smanjivanju manjih slučajeva zadržavanja slike. Ovisno o stupnju zadržavanja slike, može proći neko vrijeme dok se program pokrene. Odaberite Enable (Omogući) ili započnite postupak.	
Firmver	Verzija firmvera	
Reset Other (Vrati ostale postavke)	Vraća ostale postavke, kao što je DDC/CI , na tvornički zadane vrijednosti.	
Factory Reset (Vrati na tvorničke postavke)	Vraća sve OSD postavke na tvorničke postavke.	


 **NAPOMENA:** Monitor ima ugrađenu značajku za automatsku kalibraciju svjetline radi kompenziranja starenja LED-a.

Poruke upozorenja OSD izbornika

Kada je značajka Dinamički kontrast omogućena (u sljedećim unaprijed postavljenim načinima rada: Game (Igre) ili Movie (Film), ručno prilagođavanje svjetline je onemogućeno.




Ako monitor ne podržava određeni način razlučivosti, prikazat će se sljedeća poruka:



To znači da se monitor ne može sinkronizirati sa signalom koji prima s računala. Pogledajte [Monitor Specifications \(Tehnički podaci monitora\)](#) u vezi raspona horizontalne i vertikalne frekvencije koji se odnose na ovaj monitor. Preporučeni način rada je 2560 x 1080.

Prije onemogućavanja DDC/CI funkcije prikazat će se sljedeća poruka:



Kad monitor uđe u **Power Save (Štedni način rada)**, prikazat će se sljedeća poruka:

Dell UltraSharp U2917W

Entering Power Save Mode.



Aktivirajte računalo i pokrenite monitor za pristup **OSD** izborniku.
Ako pritisnete bilo koji gumb osim gumba napajanja, ovisno o odabranom ulazu pojavit će se sljedeće poruke:

Dell UltraSharp U2917W



① No DP signal from your device.



Press any key on the keyboard or move the mouse or wake it up.



If there is no display, press the monitor button again to select
the correct input source.

Ako je odabran ulaz DP, mDP, HDMI1, HDMI2, a odgovarajući kabel nije povezan,
pričekat će se sljedeći pomoćni dijaloški okvir.

Dell UltraSharp U2917W



① No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support.monitors


ili

Dell UltraSharp U2917W



① No mDP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support.monitors

ili

Dell UltraSharp U2917W




① No HDMI1 Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support.monitors



Više informacija potražite u [Troubleshooting \(Rješavanje problema\)](#).

Rješavanje problema

⚠️ UPOZORENJE: Prije započinjanja bilo kojeg postupka u ovom odjeljku, pazite da se pridržavate **sigurnosnih uputa**.


Samoprovjera

Monitor nudi funkciju samoprovjere koja vam omogućuje provjeru ispravnosti rada.


Ako su monitor i računalo propisno povezani, ali zaslon monitora ostane zatamnjen, pokrenite samoprovjерu monitora izvođenjem sljedećeg postupka:

- 1 Isključite računalo i monitor.
- 2 Iskopčajte video kabel sa stražnje strane računala. Da biste osigurali ispravan rad samoprovjere, uklonite sve digitalne i analogne kabele sa stražnje strane računala.
- 3 Uključite monitor.


Ako monitor ne može pronaći video signal i radi ispravno, na zaslonu (na crnoj pozadini) će se pojavitи помičни dijaloški okvir. U načinu rada za samoprovjерu, LED napajanja ostaje svijetliti bijelo. Također, ovisno o odabranom ulazu, jedan od sljedećih dijaloških okvira će se neprekidno pomicati kroz zaslon.




ili



ili



ili




- 4 Ovaj okvir također se pojavljuje tijekom normalnog rada sustava ako se video kabel odvoji ili ošteći.
- 5 Isključite monitor i ponovno povežite video kabel; zatim uključite računalo i monitor.

Ako monitor ostane zatamnjen nakon prethodnog postupka, provjerite videokontroler i računalo jer monitor radi ispravno.

Ugrađeni alat za dijagnostiku

Monitor sadrži ugrađeni alat za dijagnostiku kojim za sve nepravilnosti u radu zaslona možete utvrditi jesu li nastale zbog inherentnog problema s monitorom ili s računalom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađeni alat za dijagnostiku možete pokrenuti samo ako je video kabel odvojen i monitor se nalazi u načinu rada za samoprovjeru.



Pokretanje ugrađenog alata za dijagnostiku:

- 1 Pobrinite se da zaslon bude čist (nema prašine na površini zaslona).
- 2 Iskopčajte video kabele sa stražnje strane računala i monitora. Monitor zatim odlazi u način rada za samoprovjeru.
- 3 Pritisnite i 5 sekundi držite pritisnutim **Button 1 (Gumb 1)**. Pojavit će se sivi zaslon.
- 4 Pažljivo provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- 5 Ponovno pritisnite **Button 1 (Gumb 1)** na prednjoj ploči. Boja zaslona mijenja se u crvenu.
- 6 Provjerite da na zaslonu nema nepravilnosti.
- 7 Ponavljajte korake 5 i 6 za provjeru zaslona u zelenoj, plavoj, crnoj, bijeloj boji i tekstu.

Provjera je gotova kada se pojavi zaslon s tekstrom. Za izlaz ponovno pritisnite **Button 1 (Gumb 1)**. Ako ugrađenim alatom za dijagnostiku ne utvrđite nikakve nepravilnosti u radu zaslona, rad monitora je ispravan. Provjerite video karticu i računalo.

Uobičajeni problemi

Sljedeća tablica sadrži opće informacije o općenitim problemima monitora koji se mogu pojaviti i moguća rješenja:

Uobičajeni simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Nema videosignalna/ LED napajanja isključen	Nema slike	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen.Provjerite ispravnost rada zidne utičnice s pomoću nekog drugog uređaja.Provjerite je li gumb napajanja potpuno pritisnut.Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika Input Source (Ulazni izvor).
Nema videosignalna/ LED napajanja uključen	Nema slike ili nema svjetline	<ul style="list-style-type: none">Povećajte vrijednosti regulatora svjetline i kontrasta uz pomoć OSD-a.Provedite samoprovjeru rada monitora.Provjerite da nema savijenih ili slomljениh kontakata u priključku video kabela.Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.Pazite da odaberete ispravan ulazni izvor putem izbornika Input Source (Ulazni izvor).
Nedostaju pikseli	na zaslonu su mrlje	<ul style="list-style-type: none">Isključite i zatim uključite napajanje.Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji.Više informacija o kvaliteti Dell monitora i pravilima u vezi piksela potražite na Dell stranici za podršku na: http://www.dell.com/support.monitors.
Zaglavljeni pikseli	na zaslonu su svijetle mrlje	<ul style="list-style-type: none">Isključite i zatim uključite napajanje.Piksel koji je trajno isključen je prirodna neispravnost koja se može pojaviti u LCD tehnologiji.Više informacija o kvaliteti Dell monitora i pravilima u vezi piksela potražite na Dell stranici za podršku na: http://www.dell.com/support.monitors.
Problemi sa svjetlinom	Slika je pre zatamnjena ili presvijetla	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na tvorničke postavke.Prilagodite vrijednosti regulatora svjetline i kontrasta uz pomoć OSD-a.
Problemi povezani uz sigurnost	Vidljivi znakovi dima ili iskrenja	<ul style="list-style-type: none">Nemojte izvoditi nikakve postupke za rješavanje problema.Odmah se obratite tvrtki Dell.

Uobičajeni simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Povremeni problemi	Monitor malo radi ispravno malo ne	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen. Vratite monitor na tvorničke postavke. Provedite samoprovjeru rada monitora i utvrdite pojavljuje li se povremeni problemi javljaju i u načinu rada za samoprovjeru.
Nedostaje boja	Slika kojoj nedostaje boja	<ul style="list-style-type: none"> Provedite samoprovjeru monitora. Provjerite je li video kabel koji povezuje monitor i računalo propisno i čvrsto priključen. Provjerite da nema savijenih ili slomljenih kontakata u priključku video kabela.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> Promijenite postavke Preset Modes (Unaprijed postavljeni načini rada), u OSD izborniku Color (Boja), ovisno o aplikaciji. Prilagodite R/G/B vrijednost u Custom Color (Prilagođena boja) u OSD izborniku Color (Boja). Promijenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u OSD izborniku Color (Boja). Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.
Zadržavanje slike uslijed nepromjenjive slike na monitoru u dužem vremenskom periodu	Blijeda sjena prikazane nepromjenjive slike prikazuje se na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> Koristite značajku Upravljanje napajanjem za isključivanje monitora svaki put kad nije u uporabi (više informacija potražite u Power Management Modes (Načini rada upravljanja napajanjem)). Alternativno možete koristiti dinamički promjenjiv čuvar zaslona.

Problemi karakteristični za proizvod

Karakteristični simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
Slika zaslona je premala	Slika je centrirana na zaslon, ali ne ispunjava cijelo područje prikaza	<ul style="list-style-type: none">Provjerite postavku Aspect Ratio (Format prikaza) u OSD izborniku Display (Prikaz).Vratite monitor na tvorničke postavke.
Monitor se ne može prilagoditi pomoću gumba na prednjoj ploči	OSD se ne pojavljuje na zaslonu	<ul style="list-style-type: none">Isključite monitor, iskopčajte kabel napajanja monitora, ponovno ga ukopčajte i zatim uključite monitor.Provjerite je li OSD izbornik zaključan. Ako je, pritisnite i 6 sekundi držite pritisnutim gumb napajanja za otključavanje (za više informacija pogledajte Lock (Zaključaj)).
Nema ulaznog signala kad su pritisnute korisnički upravljački elementi	Nema slike, LED svjetlo je bijelo	<ul style="list-style-type: none">Provjerite izvor signala. Pobrinite se da računalo ne bude u štetnom načinu rada pomicanjem miša ili pritiskanjem bilo koje tipke na tipkovnici.Provjerite je li signalni kabel propisno ukopčan. Ponovno ukopčajte signalni kabel ako je potrebno.Vratite računalo ili video player na početne postavke.
Slika ne popunjava cijeli zaslon	Slika ne može ispuniti visinu ili širinu zaslona	<ul style="list-style-type: none">Zbog različitih formata video signala (format prikaza) DVD-a, monitor može sliku prikazivati na cijelom zaslonu.Pokrenite ugrađeni alat za dijagnostiku.
Nema slike kad se koristi DP veza na računalo	Crni zaslon	<ul style="list-style-type: none">Provjerite za koji DP standard (DP 1.1a ili DP 1.2) je vaša grafička kartica certificirana. Preuzmite i instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu.Neke DP 1.1a grafičke kartice ne podržavaju DP 1.2 monitore. Idite u OSD izbornik, u odabiru ulaznog izvora pritisnite i držite gumb DP select  (DP odabir) na 8 sekundi za promjenu postavke monitora s DP 1.2 na DP 1.1a.

Problemi Karakteristični za univerzalnu serijsku sabirnicu (USB)

Karakteristični simptomi	Što se događa	Moguća rješenja
USB sučelje ne radi	USB vanjski uređaji ne rade	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li monitor uključen.Ponovno priključite kabel za odlazni prijenos na računalo.Ponovno povežite USB vanjske uređaje (priključak za dolazni prijenos).Isključite i zatim ponovno uključite monitor.Ponovno pokrenite računalo.Neki USB uređaji, kao što je vanjski prijenosni HDD pogon trebaju veću struju; povežite uređaj izravno na sustav računala.
USB 3.0 Super Speed sučelje je sporo.	Vanjski uređaji USB 3.0 Super Speed rade sporo ili ne rade uopće	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li računalo usklađeno za USB 3.0.Neka računala imaju priključke USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1. Pazite da koristite propisani USB priključak.Ponovno priključite kabel za odlazni prijenos na računalo.Ponovno povežite USB vanjske uređaje (priključak za dolazni prijenos).Ponovno pokrenite računalo.
Bežični USB vanjski uređaji prestaju raditi kada se USB 3.0 uređaj ukopča	Bežični USB vanjski uređaji sporo reagiraju ili rade samo ako se udaljenost između njih i prijemnika smanji	<ul style="list-style-type: none">Povećajte udaljenost između USB 3.0 vanjskih uređaja i bežičnog USB prijemnika.Postavite bežični USB prijemnik što je bliže moguće bežičnim USB vanjskim uređajima.Koristite USB produžni kabel za postavljanje bežičnog USB prijemnika što je dalje moguće od USB 3.0 priključka.

Dodatak

Sigurnosne upute

Za zaslone sa sjajnim okvirima korisnik mora uzeti u obzir postavljanje zaslona jer okvir može uzrokovati uznemirujući odjaj svjetla u okruženju i svijetlih površina.

 **UPOZORENJE:** **Uporaba upravljačkih elemenata, prilagođavanja ili postupaka koji nisu navedeni u ovoj dokumentaciji može dovesti do izlaganja električnim i/ili mehaničkim opasnostima.**

Informacije o sigurnosnim uputama potražite u Informacije o sigurnosti, okolišu i zakonskim propisima (SERI).

FCC napomene (samo za SAD) i druge regulativne informacije

FCC napomene i druge regulativne informacije potražite na internetskoj stranici za regulativnu sukladnost na www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje tvrtke Dell

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, informacije o kontaktu možete pronaći na računu koji ste dobili prilikom kupnje proizvoda, popisu zapakiranih proizvoda, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.

Tvrta Dell omogućava nekoliko opcija za podršku i uslugu kojima možete pristupiti preko Interneta ili telefona. Njihova dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Dobivanje internetskog sadržaja za podršku monitora:

Pogledajte www.dell.com/support/monitors.

Ako se želite obratiti tvrtki Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili problema oko korisničke podrške:

- 1 Idite na www.dell.com/support.
- 2 Odaberite vašu državu na izborniku s padajućim popisom koji se nalazi u gornjem lijevom kutu stranice.
- 3 Kliknite **Contact Us (Kontaktirajte nas)** pokraj padajućeg popisa s državama.
- 4 Na temelju toga što trebate odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku.
- 5 Izaberite način kontaktiranja tvrtke Dell koji vam najviše odgovara.

Postavljanje monitora

Postavljanje razlučivosti zaslona na 2560 x 1080 (maksimalno)

Za najbolje performanse postavite razlučivost zaslona na 2560 x 1080 piksela izvođenjem sljedećih koraka:

U sustavima Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo u sustavu Windows 8 i Windows 8.1, odaberite pločicu Radna površina za prebacivanje na klasičnu radnu površinu.
- 2 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite **Screen Resolution (Razlučivost zaslona)**.
- 3 Kliknite padajući popis razlučivosti zaslona i odaberite 2560 x 1080.
- 4 Kliknite **OK (U redu)**.

U sustavu Windows 10:

- 1 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite **Display Settings (Postavke zaslona)**.
- 2 Kliknite **Advanced display settings (Dodatne postavke prikaza)**.
- 3 Kliknite padajući popis **razlučivosti** i odaberite 2560 x 1080.
- 4 Kliknite **Apply (Primijeni)**.

Ako ne vidite preporučenu razlučivost kao mogućnost, možda je potrebno ažurirati upravljački program grafičke kartice. Molimo odaberite scenarij koji najbolje opisuje računalni sustav koji koristite i slijedite pružene korake.

Dell računalo

- 1 Idite na www.dell.com/support, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
- 2 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na 2560 x 1080.

 **NAPOMENA:** Ako ne možete postaviti razlučivost na 2560 x 1080, molimo kontaktirajte Dell da biste se rasipitali o grafičkoj kartici koja podržava ove razlučivosti.

Računalo koje nije iz tvrtke Dell

U sustavima Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo u sustavu Windows 8 i Windows 8.1, odaberite pločicu Radna površina za prebacivanje na klasičnu radnu površinu.
- 2 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite **Personalization (Personalizacija)**.
- 3 Kliknite **Change Display Settings (Promijeni postavke zaslona)**.
- 4 Kliknite **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
- 5 Pronadite dobavljača grafičkog upravljačkog uređaja u opisu u gornjem dijelu prozora (primjerice NVIDIA, ATI, Intel, itd.).
- 6 Pogledajte internetsku stranicu proizvođača grafičke kartice za ažuriranje upravljačkog programa (primjerice, <http://www.ATI.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na **2560 x 1080**.

U sustavu Windows 10:

- 1 Kliknite desnim klikom na radnu površinu i kliknite **Display Settings (Postavke zaslona)**.
- 2 Kliknite **Advanced display settings (Dodatne postavke prikaza)**.
- 3 Kliknite **Display adapter properties (Svojstva adaptera za prikaz)**.
- 4 Pronadite dobavljača grafičkog upravljačkog uređaja u opisu u gornjem dijelu prozora (primjerice NVIDIA, ATI, Intel, itd.).
- 5 Pogledajte internetsku stranicu proizvođača grafičke kartice za ažuriranje upravljačkog programa (primjerice, <http://www.ATI.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 Nakon instalacije upravljačkog programa grafičke kartice, ponovno pokušajte postaviti razlučivost na 2560 x 1080 ponovno.

 **NAPOMENA:** Ako ne možete postaviti preporučenu razlučivost, molimo kontaktirajte proizvođača računala ili razmotrite kupnju grafičke kartice koja podržava ovu video razlučivost.

Smjernice za održavanje

Čišćenje monitora

-  **UPOZORENJE:** Prije čišćenja monitora iskopčajte kabel napajanja monitora iz električne utičnice.
-  **OPREZ:** Pročitajte [Safety Instructions \(Sigurnosne upute\)](#) prije čišćenja monitora i pridržavajte ih se.

Za najbolje postupke slijedite upute sa sljedećeg popisa tijekom raspakiranja, čišćenja ili rukovanja monitorom:

- Za čišćenje antistatičkog zaslona vašeg monitora, vodom blago namočite meku, čistu krpnu. Po mogućnosti koristite posebnu tkaninu ili otopinu za čišćenje zaslona odgovarajuću za anitstatički sloj. Nemojte koristiti benzen, razrjedivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili komprimirani zrak.
- Koristite vlažnu, meku krpnu za čišćenje monitora. Izbjegavajte korištenje deterdženata bilo koje vrste jer neki deterdženti ostavljaju mutan sloj na monitoru.
- Ako primijetite bijeli prah kada otpakirate monitor, obrišite ga krpom.
- Oprezno rukujte monitorom, ako se tamniji monitori ogrebu, na njima se lakše pojavljuju bijeli tragovi struganja nego na monitorima svjetlijе boje.
- Da biste održali najbolju kvalitetu slike monitora koristite dinamički promjenjiv čuvar zaslona i isključujte ga kad nije u uporabi.