

Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology – Handbuch

Überblick

Dieses Handbuch enthält Informationen zum schnellen und einfachen Einrichten und Betrieb der Maus.

[Einrichten](#)

Maus

- [Einführung](#)
- [Betrieb](#)
- [Fehleranalyse](#)
- [Technische Daten](#)

Software

- [Einführung](#)
- [Betrieb](#)
- [Fehleranalyse](#)

Rechtliche Informationen

- [Garantie](#)
 - [Rechtliches](#)
 - [Zertifikate](#)
-

Die hier vorliegenden Informationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

© 2007 Dell Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Dell und das *Dell* Logo sind Marken der Dell Computer Corporation; *Bluetooth* ist eine eingetragene Marke im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und wird von Dell unter Lizenz verwendet.; *Microsoft*, *Windows*, und *Windows Vista* sind Marken oder eingetragene Marken in den USA und/oder anderen Ländern.

Andere in diesem Text genannte Marken und Produktnamen sind das Eigentum ihrer Inhaber. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf andere Marken und Handelsnamen als seine eigenen.

Exportbestimmungen

Der Kunde bestätigt, dass diese Produkte, zu denen Technologie und Software gehören kann, den Zoll- und Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten ("U.S.") sowie denen des Landes, in dem die Produkte hergestellt und/oder empfangen werden, unterliegen. Der Kunde erklärt sich bereit, diese Gesetze und Bestimmungen einzuhalten. Außerdem dürfen unter den U.S.-Gesetzen die Produkte nicht verkauft, geleast oder anderweitig an beschränkte Endbenutzer oder Länder verkauft werden. Die Produkte dürfen außerdem nicht verkauft, geleast oder an einen Endbenutzer übertragen, oder von einem solchen genutzt werden, wenn dieser an Aktionen mit Massenvernichtungswaffen, zum Beispiel Aktivitäten bezüglich der Konstruktion, Entwicklung, Produktion oder Nutzung von Kernwaffen, -materialien oder einrichtungen, Lenkwaffen oder der Unterstützung von Waffenprojekten sowie chemischen oder biologischen Waffen beteiligt ist.

Erste Veröffentlichung: 8 Juni 2007

[Zurück zum Inhalt](#)

Zertifikate: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Microsoft WHQL Logo](#)

Microsoft WHQL Logo

Die Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology hat den WHQL-Logo-Test von Microsoft Windows Hardware Quality Labs bestanden.

WHQL Logo ist ein Zertifizierungsprogramm von Microsoft Windows Hardware Quality Labs. In diesem Fall stellt es sicher, dass Hardware mit Microsoft-Betriebssystemen kompatibel ist. Die Maus ist durch den Einsatz von WHQL-Testpaketen qualifiziert und in den [Microsoft-Hardwarekompatibilitätslisten](#) enthalten.

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Einführung: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Überblick](#) • [Merkmale](#)

Überblick



Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology

Merkmale

Vorzüge der Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology:

- | Bildlauf in Dokumenten oder Internetseiten in alle Richtungen: aufwärts, abwärts, nach links und nach rechts. Navigieren zu anderen Seiten im Internet oder zu anderen Ordnern auf dem Computer.
 - | Ausführen von Standardfunktionen (z. B. Starten, Umschalten und Schließen von Programmen und Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Daten)
 - | Vergrößern und Verkleinern der Ansicht von Dokumenten
-

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Technische Daten: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Allgemein](#) • [Elektrisch](#) • [Maße](#) • [Umgebung](#) • [Kabellos](#)

Allgemein

Hersteller	Logitech Inc.
Modellnummer	M-RCG-DEL6
Verbindung	Kabellos
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft® Windows® XP, Media Center Edition oder Windows Vista™.

Elektrisch

Betriebsspannung:	1,9 bis 3,3 V
Leistungsaufnahme	Lebensdauer der Batterien: ca. 4 Monate

Maße

Höhe	43,1 mm
Breite	61,3 mm
Länge	128,8 mm
Gewicht	90 g ohne Batterien

Umgebung

Betriebstemperatur:	0 bis 40° C
Lagertemperatur:	-40 °C bis 65 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	90% _{max} Relative Feuchtigkeit, keine Kondensation
Lagerluftfeuchtigkeit:	90% _{max} Relative Feuchtigkeit, keine Kondensation

Kabellos


Funkverbindung	Bidirektional über Bluetooth®
Reichweite	10 m

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Fehleranalyse: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Wenn Probleme beim Einsatz der Maus auftreten:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien neu sind und richtig eingelegt wurden und dass die Maus eingeschaltet ist.
 2. Besteht das Problem weiterhin, starten Sie den Computer neu.
 3. Gibt es immer noch Probleme mit der Verbindung, prüfen Sie, ob die Bluetooth-LED des Computers (blau) leuchtet und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 Hinweis: Ist die Bluetooth-LED des Computers aus, führen Sie die im Benutzerhandbuch des Computers aufgeführten Schritte zum Aktivieren des Bluetooth-Radios aus.
 4. Wenn Sie Microsoft® Windows® XP verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Software korrekt auf dem Notebook installiert ist, und überprüfen Sie, ob Bluetooth aktiviert wurde.
 5. Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol, öffnen Sie das Menü **Optionen** und gehen Sie wie folgt vor, um die Version der Bluetooth-Software zu überprüfen:
 - o Wird der Befehl **Info** angezeigt, wählen Sie ihn, um "Bluetooth Stack for Windows by Toshiba" anzuzeigen.
 - o Wird der Befehl **Erweiterte Konfiguration** angezeigt, wählen Sie ihn, um "Widcomm Bluetooth Software" anzuzeigen.
 6. Damit Sie mit der Maus arbeiten können, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - o Ist Toshiba Bluetooth Software installiert oder wird Windows Vista™ auf Ihrem Notebook ausgeführt, [klicken Sie hier](#).
 - o Ist Widcomm Bluetooth Software installiert oder wird Windows Vista auf Ihrem Notebook ausgeführt, [klicken Sie hier](#).
 - o Ist keine Bluetooth Software installiert und wird Windows Vista auf Ihrem Notebook ausgeführt, [klicken Sie hier](#).
-

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Betrieb: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology



[Maustasten – Übersicht](#) • [Linke und rechte Maustaste](#) • [Vor- und Zurück-Tasten der Maus](#) • [Tastenrad](#)

Maustasten – Übersicht



Tastenbelegungen:

- 1 Hauptklick
- 2 Kontextmenü
- 3 Tastenrad
- 4 Bluetooth-Verbindungs-LED (blau);
Batterie-LED (Bernstein)
- 5 Vor-Taste
- 6 Zurück-Taste
- 7 Ein-/Ausschalter
- 8 Bluetooth-Verbindungstaste

 **Hinweis:** Mit SetPoint können Sie die Tastenbelegungen anpassen. Doppelklicken Sie zum Starten von SetPoint auf das Symbol  in der Windows-Taskleiste oder wählen Sie im Menü **Start** → **Programme** → **SetPoint** → **Einstellungen**.

Linke und rechte Maustaste

Die Maus ist mit zwei herkömmlichen Maustasten ausgestattet. Die linke Maustaste ist mit der Funktion "Klicken/Auswählen", die rechte mit der Funktion "Kontextmenü/Andere Auswahl" belegt. Wenn Sie Linkshänder sind, sollten Sie die Zuweisung dieser Grundfunktionen austauschen.

Vor- und Zurück-Tasten der Maus

Sie können bestimmen, dass die Vor- und Zurück-Tasten je nach aktiver Microsoft Office®-Anwendung mit unterschiedlichen Funktionen ausführen. Aktivieren Sie dazu in SetPoint das Kontrollkästchen **Anwendungsspezifische Eigenschaften**.

 **Hinweis:** Diese Funktion steht nur bei einigen Anwendungen in Microsoft Office 2000, Office XP und Office 2003 zur Verfügung (siehe unten).

Die Vor- und Zurück-Tasten haben folgende Funktionen:

Anwendung	Vor/Zurück
Microsoft Internet Explorer™	Nächste Seite/Vorherige Seite
Microsoft Word	Bild ab/Bild auf
Microsoft Outlook® / Outlook Express	Nächste Nachricht/Vorherige Nachricht
Microsoft PowerPoint	Nächste Folie/Vorherige Folie
Windows Explorer	Nächster Ordner/Vorheriger Ordner

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Anwendungsspezifische Einstellungen** deaktivieren, werden den Vor- und Zurück-Tasten wieder ihre Standardfunktionen zugewiesen.

Tastenrad

Wenn Sie das Tastenrad für den Bildlauf verwenden, anstatt auf die Bildlaufleisten zu klicken, können Sie sich leichter auf den Inhalt des Dokuments

konzentrieren. Wenn Sie das Rad nach vorn rollen, wird der Inhalt des Dokuments nach unten verschoben, rollen Sie es nach hinten, wird der Inhalt nach oben verschoben.

Dank des 4-Wege-Tastenrads können Sie auch einen horizontalen Bildlauf durchführen, indem Sie das Rad nach links oder rechts drücken.

Die Maus unterstützt auch den schnelleren Bildlauf ohne Tastenrad.

Das Tastenrad kann auch als zusätzliche Taste eingesetzt werden. Sie können mit dem Tastenrad wie mit jeder anderen Taste klicken, um eine Aufgabe Ihrer Wahl auszuführen. So können Sie beispielsweise die Zoom- oder eine andere Funktion aktivieren.

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Rechtliches: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Rechtliche Informationen](#)

Rechtliche Informationen

Dieses Gerät wurde getestet und mit den für ein Digitalgerät der Klasse B geltenden Beschränkungen gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen für konform erklärt. Diese Grenzwerte bieten ausreichenden Schutz vor schädlichen Störungen bei Verwendung des Geräts in Wohngebieten. Da dieses Gerät Hochfrequenz erzeugt, benutzt und ausstrahlen kann, besteht die Gefahr, dass es Funkstörungen verursacht, wenn es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und eingesetzt wird. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Falls eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs vorliegt, kann durch Aus- und Einschalten festgestellt werden, ob sie durch dieses Gerät verursacht wird. Ist dies der Fall, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- 1 Ändern der Ausrichtung oder Position der Empfängerantenne
- 1 Vergrößern des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- 1 Bitten Sie den Händler oder einen Fachmann um Hilfe.

Dieses Gerät wurde getestet und mit den für ein Digitalgerät der Klasse B geltenden Beschränkungen der FCC-Bestimmungen für konform erklärt. Damit die Einhaltung der FCC-Bestimmungen gewährleistet ist, müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden. Der Betrieb mit nicht genehmigten Geräten oder nicht abgeschirmten Kabeln kann zu Störungen im Radio- und TV-Empfang führen. Wir weisen darauf hin, dass durch den Benutzer vorgenommene und vom Hersteller nicht genehmigte Änderungen am Gerät die Betriebsberechtigung des Benutzers außer Kraft setzen kann.

Das digitale Gerät der Klasse B entspricht allen Anforderungen der "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".

Diese Maus ist für den Einsatz durch folgende Behörden genehmigt:

Region	Land	Genehmigung
Nord- und Südamerika	Kanada	IC
Nord- und Südamerika	Vereinigte Staaten	FCC & UL
Nord- und Südamerika	Venezuela	CONATEL
Asien	Australien/Neuseeland	c-tick
Asien	China	SRRC
Asien	Indonesien	DGPT
Asien	Japan	TELEC
Asien	Malaysia	SIRIM
Asien	Philippinen	NTC
Asien	Singapur	IDA
Asien	Südkorea	MIC
Asien	Taiwan	DGT & /BSMI
Europa	EEC & EFTA	CE & TÜV/GS
Europa	Ägypten	TRA
Europa	Israel	MOC
Europa	Russland	GOST
Europa	Saudi-Arabien	SASO & CITC
Europa	Südafrika	ICASA
Europa	Ukraine	UKRSEPRO

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Einrichten: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Systemvoraussetzungen

Für Installation und Betrieb der Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology ist eines der folgenden Betriebssysteme erforderlich:

- 1 Microsoft® Windows® XP, Media Center Edition
 - 1 Windows Vista™
-

Erste Schritte


[Verpackungsinhalt](#) • [Einlegen der Batterien](#) • [Einrichten der Maus](#)

Verpackungsinhalt


Zur Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology gehören folgende Komponenten:

- 1 Maus
- 1 AA-Batterien (2)
- 1 Software-CD
- 1 Benutzerhandbuch

Öffnen Sie die Schachtel und nehmen Sie den Inhalt heraus.


 **Hinweis:** Sie müssen jede andere Bluetooth-unterstützte Maus ausschalten. Der Empfänger erkennt eine Bluetooth-unterstützte Maus im Umkreis von 10 Metern. Falls Probleme auftreten, wiederholen Sie den gesamten Vorgang.

Einlegen der Batterien



Legen Sie zwei Batterien vom Typ AA in die Maus ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Schalten Sie die Maus über den Schalter auf der Unterseite ein.

Sind die Batterien korrekt eingelegt, leuchtet der optische Sensor rot.

 **Hinweis:** Drücken Sie die Connect-Taste noch nicht.


Einrichten der Maus



Einrichten der Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (Teil 1)

Ist Toshiba Bluetooth Software auf einem Dell-Notebook installiert, führen Sie folgende Schritte aus:

 **Hinweis:** Ist Widcomm Bluetooth Software installiert oder wird Windows Vista auf einem Dell-Notebook ausgeführt, müssen Sie die Schritte in Teil 2 oder 3 ausführen.

Die erforderliche Maussoftware ist bereits **vollständig** auf dem Notebook installiert. Wenn Sie die Software wiederherstellen müssen, legen Sie die Setup-CD ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


 **Hinweis:** Zum Deinstallieren von SetPoint klicken Sie auf **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Software**. Im Fenster **Software** wählen Sie **SetPoint** und klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**.

1. Sie müssen jede andere Bluetooth-unterstützte Maus ausschalten. Der Empfänger erkennt eine Bluetooth-unterstützte Maus im Umkreis von 10 Metern.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-LED des Computers blau leuchtet und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 -  **Hinweis:** Ist die Bluetooth-LED des Computers aus, führen Sie die im Benutzerhandbuch des Computers aufgeführten Schritte zum Aktivieren des Bluetooth-Radios aus.
3. Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol, klicken Sie im Kontextmenü auf **Bluetooth starten** und folgen Sie den Anweisungen zum Aktivieren von Bluetooth.
4. Klicken Sie im Dialogfeld **Bluetooth-Einstellungen** auf **Neue Verbindung**.
5. Wenn der **Verbindungsassistent** angezeigt wird, drücken Sie die Bluetooth-Taste der Maus zwei Sekunden lang und klicken Sie dann im Verbindungsassistenten auf **Weiter**.
 -  **Hinweis:** Die Schritte 6 und 7 müssen innerhalb von drei Minuten ausgeführt werden; anderenfalls kehren Sie zu Schritt 3 zurück.
6. Wenn das Dialogfeld **Bluetooth-Geräte werden gesucht** erscheint, warten Sie mindestens 20 Sekunden, bis der Computer eine Verbindung zur Maus hergestellt hat


7. Wenn die Verbindung hergestellt ist und Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology in der Liste erscheint, wählen Sie Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology in der Liste und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Schließen Sie das Fenster **Bluetooth-Einstellungen**.


Einrichten der Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (Teil 2)

Ist Widcomm Bluetooth Software auf einem Dell-Notebook installiert, führen Sie folgende Schritte aus:

 **Hinweis:** Ist Toshiba Bluetooth Software installiert oder wird Windows Vista auf einem Dell-Notebook ausgeführt, müssen Sie die Schritte in Teil 1 oder 3 ausführen.


Die erforderliche Maussoftware ist bereits vollständig auf dem Notebook installiert. Wenn Sie die Software wiederherstellen müssen, legen Sie die Setup-CD ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

 **Hinweis:** Zum Deinstallieren von SetPoint klicken Sie auf **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Software**. Im Fenster **Software** wählen Sie **SetPoint** und klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**.


1. Sie müssen jede andere Bluetooth-unterstützte Maus ausschalten. Der Empfänger erkennt eine Bluetooth-unterstützte Maus im Umkreis von 10 Metern.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-LED des Computers blau leuchtet und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 **Hinweis:** Ist die Bluetooth-LED des Computers aus, führen Sie die im Benutzerhandbuch des Computers aufgeführten Schritte zum Aktivieren des Bluetooth-Radios aus.
3. Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol, klicken Sie im Kontextmenü auf **Bluetooth starten** und folgen Sie den Anweisungen zum Aktivieren von Bluetooth.
4. Klicken Sie im Dialogfeld **Bluetooth-Einstellungen** auf **Weiter**.
5. Wählen Sie im Dialogfeld zum **Auswählen des Bluetooth-Dienstes** den Eintrag für **Eingabegeräte** und klicken Sie auf "Weiter".
6. Wenn das Dialogfeld zum **Auswählen von Bluetooth-Geräten** angezeigt wird, drücken Sie die Bluetooth-Taste der Maus zwei Sekunden lang und warten Sie mindestens 20 Sekunden lang, bis Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology in der Liste angezeigt wird.
7. Doppelklicken Sie im Dialogfeld zum **Auswählen von Bluetooth-Geräten** auf Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology, um die Verbindung zwischen Computer und Maus herzustellen.
8. Klicken Sie im **Bestätigungsdialogfeld** auf **Hier klicken, bevor der Zeitgeber Null erreicht**, um zu bestätigen, dass die richtige Maus angeschlossen ist.


Einrichten der Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology (Teil 3)

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Windows Vista auf einem Dell-Notebook installiert ist:

 **Hinweis:** Ist Widcomm Bluetooth Software oder Toshiba Bluetooth Software auf einem Dell-Notebook installiert, müssen Sie die Schritte in Teil 1 oder 2 ausführen.

Die erforderliche Maussoftware ist bereits vollständig auf dem Notebook installiert. Wenn Sie die Software wiederherstellen müssen, legen Sie die Setup-CD ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

 **Hinweis:** Zum Deinstallieren von SetPoint klicken Sie auf **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Software**. Im Fenster **Software** wählen Sie **SetPoint** und klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**.

1. Sie müssen jede andere Bluetooth-unterstützte Maus ausschalten. Der Empfänger erkennt eine Bluetooth-unterstützte Maus im Umkreis von 10 Metern.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-LED des Computers blau leuchtet und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
 **Hinweis:** Ist die Bluetooth-LED des Computers aus, führen Sie die im Benutzerhandbuch des Computers aufgeführten Schritte zum Aktivieren des Bluetooth-Radios aus.
3. Klicken Sie auf **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung**. Stellen Sie sicher, dass die **Systemsteuerung** im Modus **Klassische Ansicht** angezeigt wird und doppelklicken Sie auf **Bluetooth-Geräte**.
4. Klicken Sie im Dialogfeld **Bluetooth-Geräte** auf **Hinzufügen**.
5. Halten Sie die Bluetooth-Taste an der Maus für zwei Sekunden gedrückt. Die blaue LED an der Maus beginnt zu blinken. Wählen Sie die Option **Gerät ist eingerichtet und kann erkannt werden** und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wenn der **Assistent zum Hinzufügen von Bluetooth-Geräten** angezeigt wird, warten Sie mindestens 20 Sekunden, bis Travel Mouse With Bluetooth Technology in der Liste angezeigt wird. Wählen Sie Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology in der Liste und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Aktivieren Sie im nächsten Dialogfeld **Keinen Hauptschlüssel verwenden** und klicken Sie auf **Weiter**.
8. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf **Fertig stellen**. Der Computer ist jetzt mit der Maus verbunden.

 **Hinweis:** Wiederholen Sie den Vorgang, wenn die Maus nicht verbunden wurde.

Prüfen Sie Funktion der Maus, indem Sie eine beliebige Taste drücken und die Maus bewegen.

Einzelheiten zur Verwendung der Maus finden Sie unter [Maus: Betrieb](#).

Falls die Maus nicht funktioniert, finden Sie Hinweise unter [Maus: Fehleranalyse](#).

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Einführung: Software für Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology


[Überblick](#) • [Merkmale](#)

Überblick

- 1 Die Software SetPoint erweitert Ihre Geräte um zusätzliche Funktionen und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten.

Merkmale

SetPoint wird automatisch beim Start von Windows® aufgerufen und muss aktiviert bleiben, damit die speziellen Funktionen der Geräte genutzt werden können.

SetPoint wird im Hintergrund ausgeführt, d. h. Sie bemerken davon nur das SetPoint-Symbol () in der Windows-Taskleiste.


Mit SetPoint können Sie die Funktionen der Geräte an Ihre Arbeitsweise anpassen.


[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Fehleranalyse: Software für Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology


Falls SetPoint noch nicht ausgeführt wird, klicken Sie zum Starten auf **Start** → **Programme** → **SetPoint** → **Einstellungen**.

Wenn Sie SetPoint deaktivieren möchten, klicken mit der rechten Maustaste auf das SetPoint-Symbol () in der Windows®-Taskleiste und wählen Sie im Kontextmenü **Beenden**.

 **Hinweis:** Die erweiterten Funktionen der Maus funktionieren nur, wenn SetPoint ausgeführt wird.

So deinstallieren Sie SetPoint:

1. Klicken Sie auf **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung** → **Software**.
2. Wählen Sie SetPoint und klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**.
3. Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

 **Hinweis:** Nach dem Deinstallieren von SetPoint und der Bluetooth-Software funktioniert die Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology nicht mehr. Dell empfiehlt dieses Vorgehen NICHT.

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Betrieb: Software für Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Starten von SetPoint](#) • [Anpassen der Maus](#)

Starten von SetPoint

SetPoint wird im Hintergrund ausgeführt, was durch das SetPoint-Symbol () in der Windows®-Taskleiste angezeigt wird.

Sie haben folgende Möglichkeiten zum Anpassen der Einstellungen für die Maus:

- 1 Klicken Sie auf **Start** → **Programme** → **SetPoint** → **Einstellungen**.
 - 1 Doppelklicken Sie auf das SetPoint-Symbol in der Windows-Taskleiste.
-

Anpassen der Maus mithilfe von SetPoint

Um die Mauseinstellungen zu verändern, klicken Sie in SetPoint auf die Registerkarte **Maus**.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe zu SetPoint.

[Zurück zum Inhalt](#)

[Zurück zum Inhalt](#)

Garantie: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Weitere Informationen zur Garantie für die Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology finden Sie in der Systemdokumentation.

[Zurück zum Inhalt](#)