

**Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite
Version 5.0 für Microsoft System Center Operations
Manager und Microsoft System Center Essentials
Installationsanleitung**



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG liefert wichtige Informationen, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.



VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.



WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

© 2012 Dell Inc.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das Dell Logo, Dell Boom™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ und Vostro™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® und Celeron® sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™ und AMD Sempron™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista® und Active Directory® sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Red Hat® und Red Hat® Enterprise Linux® sind eingetragene Marken von Red Hat, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Novell® und SUSE® sind eingetragene Marken von Novell Inc. in den USA und anderen Ländern. Oracle® ist eine eingetragene Marke von Oracle Corporation und/oder ihren Tochterunternehmen. Citrix®, Xen®, XenServer® und XenMotion® sind eingetragene Marken oder Marken von Citrix Systems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® und vSphere® sind eingetragene Marken oder Marken von VMware, Inc. in den USA oder anderen Ländern. IBM® ist eine eingetragene Marke von International Business Machines Corporation.

2012 - 12


Rev. A00

Inhaltsverzeichnis

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen.....	2
Kapitel 1: Übersicht.....	5
Voraussetzungen.....	5
Voraussetzungen für die verteilte Installation.....	5
Inhalt der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite.....	6
Unterstützte Betriebssysteme.....	6
Installieren der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite.....	6
Ausführen des Installationsprogramms für das Management Pack.....	6
Importieren von Überwachungsfunktionen mithilfe des Dell Feature Management Dashboards.....	7
Verwenden der Reparaturoption des Installationsprogramms.....	10
Aktualisieren von Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 4.1 mithilfe des Dell Feature Management Dashboards.....	11
Aktualisieren auf System Center 2012 Operations Manager.....	11
Deinstallieren der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite.....	12
Entfernen von Überwachungsfunktionen mithilfe des Dell Feature Management Dashboards.....	12
Deinstallieren des Dell EqualLogic Storage Management Pack.....	13
Deaktivieren der Zertifikatüberprüfung.....	13
Kapitel 2: Fehlerbehebung.....	15
Probleme und Lösungen.....	15
Importieren des Dell Feature Monitoring Management Packs.....	15
Überschreiben von Aufgabenparametern.....	16
Aktivieren der Agent-Proxy-Option.....	16

Übersicht

Dieses Handbuch enthält Anleitungen für die Installation der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 für Microsoft System Center 1012 Operations Manager, System Center Operations Manager 2007 R2 und System Center Essentials (SCE) 2010.

 **ANMERKUNG:** Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Erwähnungen von OpsMgr in diesem Handbuch auf System Center 2012 Operations Manager, System Center Operations Manager 2007 R2 und System Center Essentials 2010.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor der Installation der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 auf einem Verwaltungsserver sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- System Center 2012 Operations Manager, System Center Operations Manager 2007 R2 oder System Center Essentials 2010 ist verfügbar.
- Der Administratorzugriff auf dem Verwaltungsserver zum Installieren der Suite und Importieren des Dell EqualLogic Storage Management Packs ist eingerichtet.
- Es wird mindestens Microsoft .NET Version 3.5 ausgeführt.
- Die OpsMgr-Befehls-Shell ist verfügbar.
- Windows PowerShell 2.0 wird ausgeführt.
- Installieren Sie auf Systemen, auf denen OpsMgr 2007 R2 mit Internet Explorer 9.0 ausgeführt wird, das **Kumulative Update 5 für System Center Operations Manager 2007 R2**. Weitere Informationen finden Sie unter support.microsoft.com/kb/2495674.

Voraussetzungen für die verteilte Installation

So installieren Sie die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 als verteilte Installation:

- Wenn Sie OpsMgr 2007 R2 verwenden, führen Sie das Installationsprogramm auf allen Verwaltungsservern aus, die für die Überwachung der Dell EqualLogic-Geräte verwendet werden.
- Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie mindestens OpsMgr 2012 ausführen:
 - Geben Sie einen Ressourcenpool für die Überwachung der Dell EqualLogic-Geräte an.
 - Führen Sie das Installationsprogramm auf allen Verwaltungsservern aus, die Teil des Ressourcenpools sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Agent-Proxy-Option auf allen Verwaltungsservern aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren der Agent-Proxy-Option](#).

Inhalt der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite

Die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite ist in Form der folgenden Dateien in der selbstextrahierenden ausführbaren Datei **Dell_EqualLogic_Storage_Management_Pack_Suite_v5.0_A00.exe** enthalten:

- **Dell_EqualLogic_Storage_Management_Pack_Suite_x86_x64.exe** – Das Installationsprogramm für die Installation der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite.
- **DellMPv50_EqualLogicMP_Readme.txt** – Die Infodatei für die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite.
- **DellMPv50_EqualLogic_IG.PDF** – Das Handbuch für die Installation der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite.

Die selbstextrahierende ausführbare Datei ist unter support.dell.com verfügbar.

Unterstützte Betriebssysteme

Unterstützte Betriebssysteme für:

- System Center 2012 Operations Manager – Siehe technet.microsoft.com/en-us/library/jj656649.aspx
- System Center Operations Manager 2007 R2 – Siehe technet.microsoft.com/en-us/library/bb309428.aspx
- System Center Essentials 2010 – Siehe technet.microsoft.com/en-us/library/bb422876.aspx.

Installieren der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite

So installieren und aktivieren Sie das Dell EqualLogic Storage Management Pack:

1. Führen Sie das Installationsprogramm für das Management Pack aus, um die Management Packs zu extrahieren und die Datei **DellDeviceHelper.dll** zu registrieren.
Weitere Informationen finden Sie unter [Ausführen des Installationsprogramms für das Management Pack](#).
2. Aktivieren Sie die unterstützten Überwachungsfunktionen mithilfe des **Dell Feature Management Dashboards**.
Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren von Überwachungsfunktionen mithilfe des Dell Feature Management Dashboards](#).



ANMERKUNG: Bewahren Sie das Installationsprogramm auf, um die Installation der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite ggf. zu reparieren.

Ausführen des Installationsprogramms für das Management Pack

1. Rufen Sie die Website dell.com/support/drivers auf.
2. Geben Sie den Service-Tag Ihres Dell EqualLogic-Geräts ein, oder wechseln Sie an den Speicherort des Dell EqualLogic-Geräts, und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus, und klicken Sie auf **Find Driver and Downloads** (Treiber und Downloads ermitteln).
4. Wählen Sie im Feld **Category** (Kategorie) die Option **Systems Management** (Systemverwaltung) aus.
5. Laden Sie die selbstextrahierende Datei **Dell_Equallogic_Storage_Management_Pack_Suite_v5.0_Axx.exe** herunter (*xx* steht für die Versionsnummer des Dell EqualLogic Storage Management Packs).
6. Führen Sie die selbstextrahierende Datei aus, und geben Sie einen Pfad an, an dem der Inhalt der Datei extrahiert werden soll.
7. Starten Sie die extrahierte Datei **Dell_EqualLogic_Storage_Management_Pack_Suite_x86_x64.exe** vom gewählten Speicherort aus.

Der Begrüßungsbildschirm für das Dell EqualLogic Storage Management Pack wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf **Next (Weiter).**

Die Lizenzvereinbarung wird angezeigt.


9. Um mit der Installation fortzufahren, stimmen Sie den Lizenzvereinbarungen zu, nachdem Sie sie gelesen haben, und klicken Sie auf **Next(Weiter).**

10. Klicken Sie auf **Change (Ändern), um den Standardordner für die Installation zu ändern (falls erforderlich) und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.**

Das Fenster **Bereit zur Programminstallation** wird angezeigt.

11. Klicken Sie auf **Install (Installieren).**


Die Fortschrittsanzeige für die Installation der **Dell Server Management Pack Suite** wird angezeigt.

 **ANMERKUNG:** Das Installationsprogramm überprüft einige Minuten lang die Zertifikate. Wenn Sie diese Überprüfung nicht durchführen möchten, öffnen Sie **Internet Options** (Internetoptionen), und klicken Sie auf die Registerkarte **Advanced** (Erweitert). Entfernen Sie unter **Settings** (Einstellungen) das Häkchen bei den Optionen **Check for publisher's certificate revocation** (Auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern überprüfen) und **Check for server certificate revocation** (Auf gesperrte Serverzertifikate überprüfen).

12. Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen) im Fenster **Install Shield Wizard Completed**.**


Die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite wird am ausgewählten Speicherort installiert, und das Installationsprogramm registriert die Datei **DellDeviceHelper.dll** auf dem Verwaltungsserver. Der Standardspeicherort ist **C:\Programme\Dell Management Packs\EqualLogic Storage Mgmt Suite\5.0**.

Informationen zum Importieren der Management Packs (MP) und Aktivieren der Überwachungsfunktionen finden Sie unter [Aktivieren von Überwachungsfunktionen mithilfe des Dell Feature Management Dashboards](#).

 **ANMERKUNG:** Das Dell Feature Monitoring MP wird automatisch importiert, wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. Wenn das Installationsprogramm das Dell Feature Monitoring MP nicht importieren konnte, führen Sie einen manuellen Import aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren des Dell Feature Monitoring MP](#).


Importieren von Überwachungsfunktionen mithilfe des Dell Feature Management Dashboards

Mit dem **Dell Feature Management Dashboard** können Sie die im Dell EqualLogic Storage Management Pack verfügbaren Überwachungsfunktionen ermitteln und aktivieren, indem Sie die erforderlichen Management Packs importieren oder aktualisieren.

 **ANMERKUNG:** Bei einer verteilten Installation bestimmt das Dell Feature Monitoring MP einen Verwaltungsserver aus der Liste der Verwaltungsserver, der alle Funktionsverwaltungsaktivitäten hostet, wie z. B. Ermittlungen, Warnmeldungen und Aufgaben.


Das **Dell Feature Management Dashboard** wird in einer verteilten Umgebung auf allen Verwaltungsservern ausgeführt, um einen Host-Server für die Funktionsverwaltung zu ermitteln. Je nach Terminierung der Ermittlung auf den einzelnen Verwaltungsservern kann es zwischen wenigen Minuten und maximal einem Tageszyklus dauern, bis die Einträge im Dashboard vollständig sind. Um das Dashboard innerhalb von 40 Minuten zu befüllen, verringern Sie die Häufigkeit der Ermittlungselemente wie folgt:

- **Dell Feature Management Host-Ermittlung für die EqualLogic-Überwachungsfunktion** auf mindestens 15 Minuten
- **Registrierungsbasierte Ermittlung der Dell EqualLogic Management Suite** auf mindestens 10 Minuten

 **ANMERKUNG:** Es wird empfohlen, die Überschreibungen der Ermittlungen umzukehren, sobald das Feature Management Dashboard befüllt ist.


So importieren Sie Überwachungsfunktionen:

1. Starten Sie die OpsMgr-Konsole.
2. Klicken Sie im Fenster **Navigation** (Navigation) auf **Monitoring (Überwachung)**.
3. Erweitern Sie **Monitoring (Überwachung)** → **Dell** → **Feature Management Dashboard (Funktionsverwaltungs-Dashboard)**.



Im Fenster **Feature Management Dashboard** werden eine Liste der installierten Funktionen, die aktuell verwendete Version, die Version, auf die Sie aktualisieren können, die Überwachungsebene, alle Lizenzen und die verwendeten Lizenzen angezeigt.

4. Wählen Sie die Funktion **EqualLogic Monitoring** (EqualLogic-Überwachung) im Bereich **Feature Management State** (Funktionsverwaltungsstatus) aus.



5. Vergrößern Sie im Fenster **Tasks (Aufgaben) Dell Monitoring Feature Tasks (Dell Überwachungsfunktionsaufgaben)**.


ANMERKUNG: In System Center Operations Manager 2007 R2 und System Center Essentials 2010 wird der Bereich **Tasks** (Aufgaben) mit **Actions** (Aktionen) bezeichnet.




6. Klicken Sie auf die Aufgabe **Import EqualLogic Scalable Feature** (EqualLogic Scalable-Funktion importieren) oder **Import EqualLogic Detailed Feature** (EqualLogic Detailed-Funktion importieren), um die Funktion zu importieren oder zu aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Funktionsüberwachungsaufgaben](#).

7. Stellen Sie im Bildschirm zum Ausführen von Aufgaben sicher, dass die Option **Use the predefined Run As Account** (Vordefiniertes „Ausführen als“-Konto verwenden) ausgewählt ist.
8. Klicken Sie auf **Run (Ausführen)**.
9. Nachdem die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf **Close (Schließen)**.



 **ANMERKUNG:** Warten Sie ab, bis eine Aufgabe abgeschlossen wurde, bevor Sie eine andere Aufgabe mithilfe des **Feature Management Dashboard** starten.

Funktionsverwaltungsaufgaben

In der folgenden Tabelle sind die im **Feature Management Dashboard** verfügbaren Aufgaben aufgeführt.



-  **ANMERKUNG:** Im OpsMgr-Ereignisprotokoll können Sie Fehlerereignisse im Zusammenhang mit bereits vorhandenen Management Packs, die erneut in OpsMgr importiert werden, ignorieren. Diese Fehler treten dann auf, wenn das Feature Management Dashboard abhängige MPs, die bereits in OpsMgr vorhanden waren, importiert.
-  **ANMERKUNG:** Warten Sie, bis eine Aufgabe abgeschlossen ist (die Statusänderungen können Sie über das Dashboard abrufen), bevor Sie eine neue Aufgabe über das **Feature Management Dashboard** starten.

Tabelle 1. Funktionsverwaltungsaufgaben der Dell EqualLogic Storage Management Suite


Aufgaben	Beschreibung
License Server konfigurieren	Für die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 sind keine Lizenzen erforderlich.
EqualLogic Scalable-Funktion importieren	Wenn die Dell EqualLogic-Überwachungsfunktion nicht vorhanden ist, wird die Scalable-Edition der Dell EqualLogic-Speicherüberwachungsfunktion importiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Details Of Components Modelled By The Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite“ (Details zu Komponenten, die von der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite modelliert wurden) des Benutzerhandbuchs <i>Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 For Microsoft System Center Operations Manager And System Center Essentials User's Guide</i> (Benutzerhandbuch für die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 für Microsoft System Center Operations Manager und

Aufgaben	Beschreibung
EqualLogic Detailed-Funktion importieren	System Center Essentials), das unter dell.com/support/manuals verfügbar ist. Wenn die Dell EqualLogic-Überwachungsfunktion nicht vorhanden ist, wird die Detailed-Edition der Dell EqualLogic-Speicherüberwachungsfunktion importiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Details Of Components Modelled By The Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite“ (Details zu Komponenten, die von der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite modelliert wurden) des Benutzerhandbuchs <i>Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 For Microsoft System Center Operations Manager And System Center Essentials User's Guide</i> (Benutzerhandbuch für die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 für Microsoft System Center Operations Manager und System Center Essentials), das unter dell.com/support/manuals verfügbar ist.
EqualLogic Scalable-Funktion einstellen	Wird die Detailed-Edition der Dell EqualLogic-Speicherüberwachungsfunktion auf dem System ausgeführt, schaltet das Feature Management Dashboard von der EqualLogic Detailed-Funktion zur EqualLogic Scalable-Funktion um.
EqualLogic Detailed-Funktion einstellen	Wird die Scalable-Edition der Dell EqualLogic-Speicherüberwachungsfunktion auf dem System ausgeführt, schaltet das Feature Management Dashboard von der EqualLogic Scalable-Funktion zur EqualLogic Detailed-Funktion um.
Dashboard aktualisieren	Aktualisiert das Feature Management Dashboard, falls keine automatische Aktualisierung stattgefunden hat.
EqualLogic-Funktion entfernen	Entfernt die Dell EqualLogic-Speicherüberwachungsfunktion.

Verwenden der Reparaturoption des Installationsprogramms

Mithilfe der Reparaturoption des Installationsprogramms können Sie Installationsfehler reparieren. Sie ermöglicht die Neuinstallation des Management Packs und fehlender Dateien sowie die Korrektur von Registrierungseinträgen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Installation der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite zu reparieren:

1. Führen Sie die extrahierte Datei **Dell_EqualLogic_Management_Pack_Suite_x86_x64.exe** am gewählten Speicherort aus, um das Installationsprogramm zu starten.
Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
3. Wählen Sie **Repair (Reparatur)** aus und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
Das Fenster **Ready to Repair the Program (Bereit zur Reparatur des Programms)** wird angezeigt.


 **ANMERKUNG:** Die Option **Modify** (Ändern) des Installationsprogramms für die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite ist deaktiviert.

4. Klicken Sie auf **Install (Installieren)**.
Ein Verlaufs Bildschirm zeigt den Fortschritt der Installation an. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Fenster **InstallShield Wizard Completed** (InstallShield-Assistent abgeschlossen) angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.


Aktualisieren von Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 4.1 mithilfe des Dell Feature Management Dashboards

Es wird empfohlen, das Dell Feature Management Dashboard zu verwenden, um die Überwachungsfunktionen zu aktualisieren. So aktualisieren Sie die Überwachungsfunktionen mithilfe des Dell Feature Management Dashboard:

1. Führen Sie das Installationsprogramm für Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 aus.
Weitere Informationen finden Sie unter [Ausführen des Installationsprogramms für das Management Pack](#).
2. Starten Sie die OpsMgr-Konsole.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Monitoring** (Überwachung).
4. Erweitern Sie den Eintrag **Monitoring (Überwachung)** → **Dell** → **Feature Management Dashboard**.
Das **Feature Management Dashboard** zeigt eine Liste der in OpsMgr vorhandenen Management Packs an.
5. Wählen Sie die Option **EqualLogic Monitoring** (EqualLogic-Überwachung) im Bereich **Feature Management State** (Funktionsverwaltungszustand) aus.
6. Vergrößern Sie unter **Tasks (Aufgaben) Dell Monitoring Feature Tasks (Dell Überwachungsfunktionsaufgaben)**.

 **ANMERKUNG:** In OpsMgr 2007 R2 und System Center Essentials 2010 wird der Bereich **Tasks** (Aufgaben) mit **Actions** (Aktionen) bezeichnet.

7. Wählen Sie die Option **Set to EqualLogic Scalable Feature** (EqualLogic Scalable-Funktion einstellen) oder **Set to EqualLogic Detailed Feature** (EqualLogic Detailed-Funktion einstellen) aus, um die Überwachungsfunktion zu aktualisieren.
Weitere Informationen finden Sie unter [Funktionsverwaltungsaufgaben](#).
8. Wählen Sie im Bildschirm für die Ausführung von Aufgaben die Option **Use the predefined Run As Account** (Vordefiniertes „Ausführen als“-Konto verwenden) aus.


 **VORSICHT:** Wenn Abhängigkeiten oder Zuordnungen bestehen, die Sie überschreiben müssen, was zu Datenverlust führt, dann schlägt die Aufgabe mit der entsprechenden Meldung fehl. Um mit der Aufgabe fortzufahren, klicken Sie auf **Override (Überschreiben)**, und setzen Sie die Überschreibung **AutoResolve Warnings/Errors (Warnungen/Fehler automatisch lösen)** auf **True (Wahr)**. Weitere Informationen finden Sie unter [Überschreiben von Aufgabenparametern](#).

9. Klicken Sie auf **Run (Ausführen)**.
Während der Aktualisierung werden alle Überschreibungen (Anpassungen für Ermittlung, Überwachung, Regeln usw.) von der vorhergehenden Version der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite auf die Dell Server Management Pack Suite Version 5.0. migriert.
10. Nachdem die Aufgabe abgeschlossen wurde, klicken Sie auf **Close (Schließen)**.

Aktualisieren auf System Center 2012 Operations Manager

Wenn Sie die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 bereits unter Ausführung von OpsMgr 2007 R2 in Ihr System importiert und anschließend auf OpsMgr 2012 aktualisiert haben, wird die EqualLogic-Überwachungsfunktion beim nächsten Ermittlungszyklus für das Feature Monitoring Pack automatisch aktualisiert.

Details zur Aktualisierung von OpsMgr 2007 R2 auf OpsMgr 2012 finden Sie unter technet.microsoft.com/en-us/library/hh476934.aspx.

 **ANMERKUNG:** Um sicherzustellen, dass die Workflows zur Funktionsüberwachung optimal funktionieren, starten Sie den Verwaltungsserver nach der Aktualisierung auf OpsMgr 2012 neu.

Deinstallieren der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite

So deinstallieren Sie das Dell EqualLogic Storage Management Pack:


1. Entfernen Sie die Dell EqualLogic-Überwachungsfunktion mithilfe des **Dell Feature Management Dashboards** aus OpsMgr. Weitere Informationen finden Sie unter [Entfernen von Überwachungsfunktionen mithilfe des Dell Feature Management Dashboards](#).
2. Deinstallieren Sie die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite. Weitere Informationen finden Sie unter [Deinstallieren der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite](#).

Entfernen von Überwachungsfunktionen mithilfe des Dell Feature Management Dashboards


Es wird empfohlen, das **Dell Feature Management Dashboard** zu verwenden, um die Management Packs zu entfernen. Schließen oder beheben Sie alle offenen Warnmeldungen, bevor Sie eine Überwachungsfunktion entfernen. Während des Entfernens einer Überwachungsfunktion exportiert das **Dell Feature Management Dashboard** alle Überschreibungsreferenzen in den Windows-Ordner „Temp“.

So entfernen Sie ein Management Pack mithilfe des **Dell Feature Management Dashboards**:


1. Starten Sie die OpsMgr-Konsole.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Monitoring** (Überwachung).
3. Erweitern Sie den Eintrag **Monitoring (Überwachung)** → **Dell** → **Feature Management Dashboard**. Das **Feature Management Dashboard** zeigt eine Liste der in OpsMgr vorhandenen Management Packs an.
4. Wählen Sie die Option **EqualLogic Monitoring** (EqualLogic-Überwachung) im Bereich **Feature Management State** (Funktionsverwaltungszustand) aus.
5. Vergrößern Sie im Fenster **Tasks (Aufgaben) Dell Monitoring Feature Tasks (Dell Überwachungsfunktionsaufgaben)**.

 **ANMERKUNG:** In System Center Operations Manager 2007 R2 und System Center Essentials 2010 wird der Bereich **Tasks** (Aufgaben) mit **Actions** (Aktionen) bezeichnet.


6. Klicken Sie auf **Remove EqualLogic Feature (EqualLogic-Funktion entfernen)**.
7. Wählen Sie im Bildschirm für die Ausführung von Aufgaben die Option **Use the predefined Run As Account** (Vordefiniertes „Ausführen als“-Konto verwenden) aus.

 **VORSICHT:** Wenn Abhängigkeiten oder Zuordnungen bestehen, die außer Kraft gesetzt werden müssen, was zu Datenverlust führt, dann schlägt die Aufgabe mit der entsprechenden Meldung fehl. Um mit der Aufgabe fortzufahren, klicken Sie auf **Override (Überschreiben)** und setzen Sie die Überschreibung **AutoResolve Warnings/Errors (Warnungen/Fehler automatisch lösen)** auf **True**. Weitere Informationen finden Sie unter [Aufgabenparameter überschreiben](#).

8. Klicken Sie auf **Run (Ausführen)**.
9. Klicken Sie nach Abschluss der Aufgabe auf **Close (Schließen)**.

 **ANMERKUNG:** Das Entfernen einer Funktion kann die Reichweite von Benutzerrollen beeinträchtigen.

Deinstallieren des Dell EqualLogic Storage Management Pack

 **ANMERKUNG:** Bei einer verteilten Installation (einschließlich eines verteilten Ressourcenpools in OpsMgr 2012) kann es vorkommen, dass die Dashboard-Einträge nach der Deinstallation der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite nicht entsprechend aktualisiert werden, sofern Ihre Management Suite sowohl die Dell Server Management Pack Suite Version 5.0.1 als auch die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite Version 5.0 enthält. Die aktualisierten Dashboard-Einträge werden erst beim nächsten Ermittlungszyklus des Feature Management Dashboards angezeigt.

So deinstallieren Sie die Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite:

1. Klicken Sie auf **Start** → **Control Panel (Systemsteuerung)** → **Uninstall a program (Programm deinstallieren)**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite v5.0**, und klicken Sie anschließend auf **Uninstall** (Deinstallieren).
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Deinstallationsvorgang durchzuführen.

Sie können auch auf das Installationsprogramm doppelklicken, die Option **Remove (Entfernen)** auswählen und die Anleitungen auf dem Bildschirm befolgen.

Deaktivieren der Zertifikatüberprüfung

So deaktivieren Sie die Zertifikatüberprüfung:

1. Bearbeiten Sie die Datei **DellEQLHelper.dll.config** im Ordner „Library“ (Bibliothek) am Installationsort der **Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite v5.0**.
2. Setzen Sie den Wert von **generatePublisherEvidence** auf **False** (Falsch).

Fehlerbehebung

Das folgende Kapitel bietet Informationen zur Behebung von mit der Installation verbundenen Fehlern.

Probleme und Lösungen

Tabelle 2. Probleme und Lösungen

Problem	Lösungen
Die Installation der Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite kann nicht über das Fenster Programm deinstallieren oder ändern bzw. Programme hinzufügen oder entfernen repariert werden.	Verwenden Sie die Reparaturoption des Installationsprogramms. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Reparaturoption des Installationsprogramms .
Nach der Aktualisierung auf System Center Operations Manager 2012 schlagen folgende Aufgaben möglicherweise fehl:	
Die Aktualisierung von EqualLogic schlägt fehl.	Die EqualLogic-Überschreibungen werden nach einer Aktualisierung von OpsMgr 2007 R2 auf OpsMgr 2012 nicht übertragen. Führen Sie zur Behebung dieses Problems die EqualLogic-Aktualisierungsaufgabe über das Feature Management Dashboard aus, um die EqualLogic-Überschreibungen zu übertragen.
Falls die EqualLogic Installation Suite auch Server 5.0.1-Überwachungsfunktionen umfasst, schlagen die Aktualisierungsaufgaben für das Gehäuse und die DRACs (Dell Remote Access Controllers) möglicherweise fehl.	Nach der Aktualisierung von OpsMgr 2007 R2 auf OpsMgr 2012 werden die Gehäuse- und DRAC-Überschreibungen nicht übertragen. Beheben Sie das Problem, indem Sie zuerst die Aktualisierungsaufgabe für das Gehäuse über das Feature Management Dashboard ausführen, um die Gehäuse-Überschreibungen zu übertragen, und dann die DRAC-Aktualisierungsaufgabe über das Feature Management Dashboard ausführen, um die DRAC-Überschreibungen zu übertragen.

Importieren des Dell Feature Monitoring Management Packs

Wenn das Installationsprogramm das Feature Monitoring Management Pack (MP) nicht importieren kann:

1. Starten Sie die OpsMgr-Konsole.
2. Klicken Sie im Navigationsfenster auf **Administration**.
3. Erweitern Sie den Eintrag **Administration**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Management Packs**, und wählen Sie die Option **Import Management Packs (Management Packs importieren)** aus.
5. Klicken Sie im Bildschirm **Select Management Packs (Management Packs auswählen)** auf **Add (Hinzufügen)** → **Add from disk (Von Festplatte hinzufügen)**.

6. Geben Sie den Speicherort ein, oder navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die **Dell EqualLogic Storage Management Pack Suite** installiert haben.
Wenn Sie das Management Pack im Standardverzeichnis installiert haben, navigieren Sie zu **C:\Programme\Dell Management Packs\EqualLogic Storage Mgmt Suite\5.0.**, um das Dell Feature Monitoring Library MP aufzurufen.
7. Wählen Sie die Dateien **Dell.OperationsLibrary.Common.mp** und **Dell.Connections.HardwareLibrary.mp** (im Ordner **Library** (Bibliothek)) aus, und klicken Sie auf **Open (Öffnen)**.
8. Klicken Sie im Bildschirm **Select Management Packs (Management Packs auswählen)** auf **Add (Hinzufügen)** → **Add from disk (Von Festplatte hinzufügen)**.
9. Wählen Sie die Datei **Dell.FeatureManagement.Pack.mp** aus, und klicken Sie auf **Open (Öffnen)**.
Der Bildschirm **Import Management Packs (Management Packs importieren)** mit den in der **Importliste** angezeigten MPs wird eingeblendet.
10. Klicken Sie auf **Install (Installieren)**.

Überschreiben von Aufgabenparametern

 **VORSICHT: Das Überschreiben von Aufgabenparametern führt zum Verlust von Management Pack- oder Betriebsdaten.**

1. Starten Sie die OpsMgr-Konsole.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Monitoring (Überwachung)**.
3. Erweitern Sie den Eintrag **Monitoring (Überwachung)** → **Dell** → **Feature Management Dashboard**.
Im Bereich **Feature Management Dashboard** wird eine Liste der in OpsMgr vorhandenen Management Packs angezeigt, und es wird die Management Pack-Version angegeben, auf die Sie aktualisieren können.
4. Wählen Sie die Überwachungsfunktion aus und klicken Sie dann auf die Aufgabe, die Sie überschreiben möchten.
5. Klicken Sie im Bildschirm zum Ausführen von Aufgaben auf **Override (Überschreiben)**.
Daraufhin wird der Bildschirm **Override Task Parameters (Task-Parameter außer Kraft setzen)** angezeigt.
6. Setzen Sie in der Spalte **New Value (Neuer Wert)** den Wert von **AutoResolve Warnings/Errors (Warnungen/Fehler automatisch lösen)** auf **True (Wahr)**.
7. Klicken Sie auf **Override (Außer Kraft setzen)**.
8. Klicken Sie auf **Run (Ausführen)**, um die Aufgabe auszuführen.

Aktivieren der Agent-Proxy-Option

So aktivieren Sie die Agent-Proxy-Option:

1. Starten Sie die OpsMgr-Konsole.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Administration**.
3. Erweitern Sie den Eintrag **Administration** → **Device Management (Geräteverwaltung)**, und klicken Sie auf **Management Servers (Verwaltungsserver)**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Verwaltungsserver, und klicken Sie anschließend auf **Properties (Eigenschaften)**.
Der Bildschirm **Management Server Properties (Eigenschaften des Verwaltungsservers)** wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Security (Sicherheit)**.
6. Stellen Sie unter **Server Proxy** sicher, dass die Option **Allow this server to act as a proxy and discover managed objects on other computers (Diesen Server als Proxyserver zur Ermittlung verwalteter Objekte auf anderen Computern verwenden)** ausgewählt ist.