

Dell S3222DGM monitor

Dell Display Manager

Korisnički vodič

Model: S3222DGM
Regulatorni model: S3222DGMc



 **NAPOMENA: NAPOMENA** označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite vaš računar.

 **OPREZ: OPREZ** označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se ne slede uputstva.

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorsko pravo © 2021 Dell Inc. ili njene pridružene kompanije. Sva prava zadržana. Dell, EMC i ostali žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih pridruženih kompanija. Drugi žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2021 – 05


Rev. A00

Sadržaj


Pregled	4
Upotreba dijaloga brzih podešavanja	5
Podešavanje osnovnih funkcija prikaza	7
Dodela unapred podešenih režima aplikacijama .	9
Organizovanje prozora uz Jednostavno uređivanje	11
Upravljanje sa više video ulaza	14
Vraćanje položaja aplikacije	15
Kačenje DDM na aktivni prozor (samo u operativnom sistemu Windows 10).....	18
Primenjivanje opcija za štednju energije	20
Drugi tasteri prečice	22
Rešavanje problema	23

Pregled

Dell Display Manager je Windows aplikacija koja se koristi za upravljanje monitorom ili grupom monitora. Ona omogućava ručno podešavanje prikazane slike, dodelu automatskih podešavanja, upravljanje energijom, rotaciju slike i ostale funkcije na određenim Dell modelima. Nakon instalacije, Dell Display Manager će se izvršiti svaki put kada se pokrene sistem i prikazaće svoju ikonu na sistemskoj paleti. Informacije o monitorima koji su povezani sa sistemom uvek su dostupne kada zadržite kursor iznad ikone na sistemskoj paleti.




NAPOMENA: Dell Display Manager koristi DDC/CI kanal za komunikaciju s vašim monitorom. Uverite se da je DDC/CI omogućen u meniju na način prikazan u nastavku.



Upotreba dijaloga brzih podešavanja

Klikom na ikonu aplikacije Dell Display Manager na sistemskoj paleti otvara se dijalog **Quick Settings (Brzi podešavanja)**. Kada je sa sistemom povezano više podržanih Dell modela, određeni ciljni monitor se može izabrati pomoću obezbeđenog menija. Dijalog **Quick Settings (Brzi podešavanja)** omogućava jednostavno podešavanje nivoa svetline i kontrasta. Možete da izaberete **Manual Mode (Ručni režim)** ili **Auto Mode (Automatski režim)**, a rezolucija ekrana se može promeniti.



Dijalog **Quick Settings (Brzih podešavanja)** takođe obezbeđuje pristup naprednom korisničkom interfejsu aplikacije Dell Display Manager koja se koristi za podešavanje Osnovnih funkcija, konfiguraciju **Auto Mode (Automatskog režima)** kao i za pristup drugim funkcijama.


 **NAPOMENA:**

Funkcija	Funkcija	Opis
Brz pristup funkciji DDM	Prečica za pozivanje korisničkog interfejsa DDM.	Ctrl+Shift+D Koristite taster page up/down ili kliknite na „>“ da biste se kretali kroz sve rasporede funkcije Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) .
	Kontrolišite pojedinačni monitor u postavci više monitora	Izaberite monitor iz padajuće liste. Ako je s vašim računarom povezano više monitora, na izabranom monitoru se nakratko pojavljuje ikona tako da znate koji monitor ste izabrali. Prebacite korisnički interfejs DDM na monitor koji je potrebno kontrolisati. Pritisnite Ctrl+Shift+D da biste pozvali mini korisnički interfejs u okviru pokazivača miša.




Podešavanje osnovnih funkcija prikaza

Možete da izaberete **Manual Mode (Ručni režim)** da ručno izaberete unapred podešeni režim ili **Auto Mode (Automatski režim)** koji primenjuje unapred podešeni režim na osnovu aktivne aplikacije. Poruka na ekranu prikazuje trenutni unapred podešeni režim svaki put kada se promeni. Izabrane vrednosti **Brightness (Svetlina)** i **Contrast (Kontrast)** takođe se mogu direktno podesiti s kartice **Basic (Osnovno)**.



NAPOMENA: Kada je povezano više Dell monitora, izaberite opciju „Omogući kontrolu matrice ekrana” da biste primenili kontrole unapred podešenih vrednosti svetline, kontrasta i boje na sve monitore.





Dodela unapred podešenih režima aplikacijama


Kartica **Auto Mode (Automatski režim)** vam omogućava da povežete određeni **Preset Mode (Unapred podešeni režim)** sa određenom aplikacijom i da ga automatski primenite. Kada je omogućen **Auto Mode (Automatski režim)**, aplikacija Dell Display Manager će automatski prebaciti na odgovarajući **Preset Mode (Unapred podešeni režim)** svaki put kada se aktivira povezana aplikacija. **Preset Mode (Unapred podešeni režim)** dodeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom povezanom monitoru ili se može razlikovati između monitora.

Aplikacija Dell Display Manager je unapred konfigurisana za veliki broj popularnih aplikacija. Da biste dodali novu aplikaciju na listu dodela, jednostavno prevucite aplikaciju sa radne površine, iz Windows Start menija ili sa drugog mesta i otpustite je na trenutnu listu.

 **NAPOMENA: Dodele unapred podešenog režima za datoteke komandi, skripte i module za učitavanje, kao i datoteke koje nisu izvršne kao što su zip archive ili pakovane datoteke nisu podržane.**

Možete takođe da konfigurirate unapred podešeni režim za igre koji će se koristiti svaki put kada se Direct3D aplikacija izvršava u režimu celog ekrana. Da biste sprečili da neka aplikacija koristi režim, dodelite joj drugi unapred podešeni režim.






Organizovanje prozora uz Jednostavno uređivanje

Na podržanim Dell monitorima, kartica **Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)** vam omogućava da lako uredite otvorene prozore u nekom od unapred podešenih izgleda tako što ćete ih prevući u zone. Pritisnite „>“ ili koristite taster Page Up/Page Down (stranica gore/stranica dole) da biste pronašli još rasporeda. Da biste kreirali prilagođeni raspored, uredite otvorene prozore i zatim kliknite na **Save (Sačuvaj)**.


Da započnete sa **Easy Arrange (Jednostavnim uređivanjem)**, odaberite ciljani monitor i odaberite jedan od unapred podešenih rasporeda. Područja za taj raspored se trenutno prikazuju na monitoru. Potom, povucite otvoren prozor preko monitora. Dok prevlačite prozor prikazan je raspored trenutnog prozora, a aktivno područje se označava dok prozor prelazi preko njega. U bilo kom trenutku otpustite prozor u aktivno područje da biste postavili prozor u to područje.




Da biste kreirali prilagođeni raspored prozora, odredite veličinu i položaj prozora (maksimalno 10) na radnoj površini i kliknite na vezu Sačuvaj na kartici **Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)**. Veličina i položaj prozora su sačuvani kao prilagođeni raspored i kreira se ikona za prilagođeni raspored.



NAPOMENA: Ova opcija ne čuva i ne pamti otvorene aplikacije. Čuvaju se samo veličina i položaj prozora.



Da biste koristili prilagođen raspored, odaberite ikonu za prilagođeni raspored. Da biste obrisali trenutno sačuvan korisnički uređen raspored, zatvorite sve prozore na radnoj površini i potom kliknite na vezu Save (Sačuvaj) na kartici **Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)**.



Postoje drugi napredni načini za korišćenje funkcije Easy Arrange (Jednostavno uređivanje). Pogledajte sledeću tabelu.

Funkcija	Funkcija	Opis
Poboljšani Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)	Prilagođeni rasporedi	Sačuvajte i imenujte 5 prilagođenih obrazaca funkcije Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) . Konfigurirate x*y obrasce.
	5 MRU (najskorije korišćenih) rasporeda	Pritisnite Ctrl+Shift+Home da biste se kretali između poslednjih 5 najskorije korišćenih rasporeda.
	Promena veličine particije u hodu	Držite pritisnut taster Ctrl dok menjate veličinu trenutnog rasporeda funkcije Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) da biste podesili veličinu i brojeve ćelija u rasporedu. Novo formirani obrazac Easy Arrange (Jednostavnog uređivanja) je sačuvan na poziciji ikone Easy Arrange Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) . Držite pritisnutim taster Ctrl i kliknite na ikonu izmenjenog rasporeda da biste ga vratili na podrazumevani raspored.
	Rasporedi funkcije Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) za režim portreta	Uspravni režim ikona funkcije Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) se prikazuje kada se monitor rotira.

 **NAPOMENA: Aplikacija može da zahteva minimalnu efektivnu rezoluciju za svoj prozor aplikacije. Takva aplikacija se možda neće uklapati u zonu Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) ako je zona manja od zahtevane veličine prozora.**



Upravljanje sa više video ulaza

Kartica **Input Manager (Menadžer ulaza)** obezbeđuje vam jednostavan način za upravljanje s više video ulaza na vašem Dell monitoru. Na taj način je prebacivanje između ulaza veoma jednostavno dok radite sa više računara.

Navedeni su svi ulazni portovi za video na vašem monitoru. Svakom ulazu možete da date ime koje želite. Sačuvajte promene posle uređivanja.

Možete da definišite taster prečice da biste brzo prebacili na omiljeni ulaz i drugi taster prečice da biste brzo prebacivali između dva ulaza ako često radite sa njima.

Input port:	Input name:
DP	(Click to edit)
HDMI1	(Click to edit)
HDMI2 (Active)	(Click to edit)

Save

Favorite input shortcut key:
None >> HDMI1 [v] Change active input...


Input switch shortcut key:
None >> HDMI2 [v] <<>> DP [v]

NAPOMENA: DDM komunicira s vašim monitorom čak i kada monitor prikazuje video sa drugog računara. DDM možete instalirati na računaru koji često koristite i kontrolisati prebacivanje ulaza sa njega. Takođe možete instalirati DDM na druge računare povezane s monitorom.




Vraćanje položaja aplikacije

DDM može da vam pomogne da vratite prozore aplikacije u njihove položaje kada ponovo povežete svoj računar s monitorom/monitorima. Možete brzo da pristupite ovoj funkciji desnim klikom na ikonu DDM na sistemskoj paleti.




Ako izaberete „**Auto-restore window layout (Automatski vrati raspored prozora)**“, DDM prati i pamti položaje prozora vaše aplikacije. DDM automatski postavlja prozore aplikacije u njihov prvobitni položaj kada ponovo povežete svoj računar s monitorom ili monitorima.





Da biste se vratili na omiljeni raspored nakon što ste pomerali prozore aplikacije, prvo izaberite „**Save current window layout (Sačuvaj trenutni raspored prozora)**“, a zatim „**Restore saved window layout (Vrati sačuvani raspored prozora)**“.



Za obavljanje svakodnevnog posla možete da koristite različite modele monitora s različitim rezolucijama i na njima primenite različite rasporede prozora. DDM može da zapamti monitor koji ste ponovo povezali i da u skladu s tim vrati položaj aplikacije. Ako je potrebno da zamenite neki monitor u konfiguraciji matrice monitora, raspored prozora možete da sačuvate pre zamene i da ga vratite posle instalacije novog monitora.

 **NAPOMENA: Da biste iskoristili ovu funkciju, potrebno je da ne zatvarate svoje aplikacije. DDM ne pokreće aplikacije.**




Kačenje DDM na aktivni prozor (samo u operativnom sistemu Windows 10)

Ikona DDM se može prikazati na aktivni prozor na kojem radite. Kliknite na ikonu za jednostavan pristup sledećim funkcijama.


Funkcija	Funkcija	Opis
Prikažite DDM na aktivni prozor (samo u operativnom sistemu Windows 10)	Promenite unapred podešenu vrednost ili prikazite na različite particije	Ikona DDM prikazana na aktivan prozor i korisnik može lako da promeni poziciju prozora, promeni režim unapred podešene boje i poveže režim automatski unapred podešenih vrednosti.
	Pokretanje tastera prečice	Pri pokretanju aplikacije, pritiskom na Ctrl+Shift+Ins takođe se pokreće prikazani DDM meni.
	Pomerajte prozor aplikacije između ćelija funkcije Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)	Pošaljite prozor aplikacije u prethodnu/ sledeću ćeliju funkcije Easy Arrange (Jednostavno uređivanje) .
	Pomerajte prozor aplikacije između monitora	Pošaljite prozor aplikacije na prethodni/ sledeći monitor.






Primenjivanje opcija za štednju energije

Na podržanim Dell modelima kartica **Options (Opcije)** obezbeđuje PowerNap opcije za uštedu energije. Možete izabrati da podesite svetlinu monitora na minimalni nivo ili da stavite monitor u režim spavanja kada je aktiviran čuvar ekrana.



NAPOMENA: Taster prečice za Dark Stabilizer (Stabilizacija crne) dostupan je samo kada izaberete unapred podešeni režim FPS (Pucačke igre iz prvog lica), RTS (Strategije u realnom vremenu) ili RPG (Igre igranja uloga).






Drugi tasteri prečice


Možete da definišite taster prečice da biste brzo prebacili na omiljeni ulaz i drugi taster prečice da biste brzo prebacivali između dva ulaza ako često radite sa njima.

- **Program shortcut key (Taster prečice programa):** za brzo otvaranje dijaloga Quick Settings (Brza podešavanja).
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Taster prečice najskorije korišćenih rasporeda funkcije Jednostavno raspoređivanje):** za brzu primenu 5 najskorije korišćenih rasporeda prozora.
- **Application window shortcut key (Taster prečice prozora aplikacije):** za pokretanje brzog menija za opcije u okviru Auto Mode (Automatski režim) i Easy Arrange (Jednostavno raspoređivanje).
- **Dark Stabilizer shortcut key (Taster prečice Stabilizacija crne):** za brzo poboljšanje vidljivosti u tamnim scenarijima igranja.




Rešavanje problema

Ako DDM ne može da radi sa vašim monitorom, DDM će prikazati sledeću ikonu u sistemskoj paleti.



Kliknite na ikonu i **DDM** će prikazati detaljniju poruku o grešci.



Imajte u vidu da DDM radi samo sa monitorima marke Dell. Ako koristite monitore od drugih proizvođača, DDM ih ne podržava.

Ako DDM nije u mogućnosti da otkrije i/ili komunicira sa podržanim Dell monitorom, preduzmite sledeće korake za rešavanje problema:

1. Uverite se da je video kabl pravilno povezan s monitorom i vašim računarom, a naročito da su konektori čvrsto ubačeni na odgovarajuće mesto.
2. Proverite meni na ekranu monitora da biste se uverili da je DDC/CI omogućen.
3. Uverite se da imate odgovarajući i najnoviji upravljački program za monitor od proizvođača grafičke kartice (Intel, AMD, NVidia itd). Upravljački program za monitor je često uzrok nefunkcionisanja DDM-a.



4. Uklonite sve priključne stanice ili produžne kablove ili adaptere koji se nalaze između monitora i priključka grafičke kartice. Pojedini ekstenderi, čvorišta ili konverteri niske cene možda ne podržavaju DDC/CI na odgovarajući način i mogu da spreče rad DDM-a. Ažurirajte upravljački program takvog uređaja ako je najnovija verzija dostupna.
5. Ponovo pokrenite sistem.

DDM možda neće raditi sa sledećim monitorima:

- Modeli Dell monitora stariji od 2013. godine i D-serija Dell monitora. Više informacija potražite na veb-sajtovima Dell podrške za proizvode
- Igrački monitori koji koriste NVidia-zasnovanu G-sync tehnologiju
- Virtuelni i bežični ekrani ne podržavaju DDC/CI
- Kod pojedinih ranijih modela DP 1.2 monitora možda će biti potrebno da onemogućite MST/DP 1.2 koristeći meni na ekranu monitora

Ako se vaš računar povezan sa internetom, bićete obavešteni porukom kada novija verzija DDM aplikacije bude dostupna. Preporučuje se da preuzmete i instalirate najnoviju DDM aplikaciju.

Možete i da proverite postojanje nove verzije desnim klikom na ikonu DDM dok držite pritisnut taster Shift.

