




Монитор Dell E2722H/E2722HS

Dell Display Manager

Ръководство на потребителя

Модел: E2722H/E2722HS
Регулаторен модел: E2722Hc/E2722HSc



-  **ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА** показва важна информация, която Ви помага по-добре да използвате компютъра си.
-  **ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ** показва потенциална повреда на хардуера или загуба на данни, ако инструкциите не се следват.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** показва възможност за материални щети, телесна повреда или смърт.

Авторско право © 2021 г. Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Всички права запазени. Dell, EMC и други търговски марки са търговски марки на Dell Inc. или дъщерните фирми на Dell. Други търговски марки може да са търговски марки на съответните им собственици.

2021 – 08

Ред. A00


Съдържание

Общ преглед	4
Използване на диалогов прозорец за бързи настройки	6
Настройка на основни функции на дисплея	9
Задаване на готови режими на приложения	11
Оптимизиране на прозорци с Лесно подреждане.....	13
Управление на множество входни видеоизточници.....	18
Възстановяване на позициите на приложенията.....	20
Прикрепете DDM към активен прозорец (само Windows 10)	23
Прилагане на функции за икономия на енергия	24
Други клавиши за бърз достъп	25
Отстраняване на неизправности	27


Общ преглед

Dell Display Manager е приложение на Windows, използвано за управление на монитор или група монитори. То позволява ръчно регулиране на показния образ, задаване на автоматични настройки, управление на енергията, завъртане на изображението и други функции за избрани модели на Dell. След инсталиране, Dell Display Manager ще се включва при всяко стартиране на системата и иконката ще се появява в областта за уведомяване. Информация за мониторите, свързани към системата, винаги е налична при поставяне на мишката над иконата в областта за уведомяване.

E2722H




E2722HS




ЗАБЕЛЕЖКА: Dell Display Manager използва DDC/CI канала за комуникация с Вашия монитор. Уверете се, че DDC/CI е разрешен в менюто по-долу.



E2722H




E2722HS




Използване на диалогов прозорец за бързи настройки

Щракването върху областта за уведомяване на Dell Display Manager отваря диалогов прозорец **Quick Settings (Бързи настройки)**. Когато повече от един поддържан модел Dell е свързан към системата, определен целеви монитор може да се маркира с помощта на предоставеното меню. Диалоговият прозорец **Quick Settings (Бързи настройки)** позволява удобна настройка на яркостта и нивата на контраст на монитора. Може да изберете **Manual Mode (Ръчен режим)** или **Auto Mode (Автоматичен режим)** и разделителната способност на екрана ще се промени.

E2722H



E2722HS



Диалоговият прозорец **Quick Settings (Бързи настройки)** има достъп до разширения потребителски интерфейс на Dell Display Manager, който се използва за регулиране на основни функции, конфигуриране на Auto Mode (Автоматичен режим) и достъп до други функции.



ЗАБЕЛЕЖКА:


Функция	Функция	Описание
Бърз достъп до DDM	Бърз клавиш за извикване на потребителски интерфейс DDM.	Ctrl+Shift+D Използвайте клавишите page up/down или щракнете върху “>”, за да превъртите оформленията Easy Arrange.
	Управлявайте индивидуални монитори в конфигурация с повече от един монитор.	От падащата кутия за избор на монитор изберете монитор с логото на Dell. Преместете потребителския интерфейс DDM до монитора, който искате да управлявате. Натиснете Ctrl+Shift+D, за да отворите мини потребителския интерфейс под курсора.




Настройка на основни функции на дисплея

Може да изберете **Manual Mode (Ръчен режим)**, който Ви позволява ръчно да изберете готов режим, или да изберете **Auto Mode (Автоматичен режим)**, който прилага готов режим въз основа на активното приложение. Съобщение на екрана показва текущия готов режим, щом той се промени. Избраните **Brightness (Яркост)** и **Contrast (Контраст)** на монитора могат да се регулират директно от раздел **Basic (Основен)**.

E2722H





ЗАБЕЛЕЖКА: Когато са свързани няколко монитора Dell, изберете **Enable display matrix control** (Разреша управление на матрицата на дисплея), за да приложите контроли на готовите режими яркост, контраст и цвят за всички монитори.



Задаване на готови режими на приложения


Разделът **Auto Mode (Автоматичен режим)** Ви позволява да асоциирате точно определен Готов режим с определено приложение и да го приложите автоматично. Когато е разрешен **Auto Mode (Автоматичен режим)**, Dell Display Manager автоматично ще превключи на съответния **Preset Mode (Готов режим)** при всяко активиране на асоциираното приложение. **Preset Mode (Готов режим)**, зададен на определено приложение, може да е същият за всеки свързан монитор, или да варира за различните компютри.


Dell Display Manager е предварително конфигуриран за поддръжка на много приложения. За добавяне на ново приложение към списъка със задачи, просто плъзнете приложението от работния плот, меню Start на Windows и т.н. и го пуснете в този списък.

ЗАБЕЛЕЖКА: Назначенията на Готов режим за серийни файлове, скриптове, зареждащи програми и неизпълняващи се файлове като zip архиви или компресирани файлове, не се поддържат.

Можете също така да конфигурирате готовия режим Игра да се използва, винаги когато приложението Direct3D се изпълнява в режим на цял екран. За да се попречи на приложение да използва режим, назначете на приложението различен готов режим.

E2722H





Dell Display Manager Dell E2722HS ? X

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:

Application	Preset Mode
(Default for desktop apps)	Standard
(Default for fullscreen Direct3D)	Standard
(Default for universal Windows apps)	Warm
Adobe Photoshop CS5	Warm
Internet Explorer	Warm
Microsoft Edge	Warm





Оптимизиране на прозорци с Лесно подреждане

Разделът **Easy Arrange (Лесно подреждане)** на поддържани Dell модели Ви дава възможност лесно да подреждате отворените прозорци в едно от предварително дефинираните оформления като ги плъзгате в зоните. Натиснете “>” или използвайте клавиша Page Up/Page Down за още оформления. За да създадете потребителско оформление, подредете отворените прозорци и щракнете върху **Save (Запис)**.

За да започнете да използвате **Easy Arrange (Лесно подреждане)**, изберете целеви монитор и един от предварително дефинираните оформления. Регионите за това оформление се показват веднага на монитора. След това плъзнете отворения прозорец през монитора. Когато плъзгате прозореца, се вижда оформлението на текущия прозорец, а когато прозорецът премине над активен регион, активният регион се маркира. По всяко време можете да пуснете прозореца в активната зона, за да поставите прозореца в тази зона.


E2722H






За да създадете потребителско оформление на прозорците, задайте размера и позицията на прозорците (до 10 прозореца) в работния плот, след това щракнете върху връзката **Запис** в **Easy Arrange (Лесно подреждане)**. Размерът и позицията на прозорците се записва като потребителско оформление, като се създава потребителска икона за оформлението.


ЗАБЕЛЕЖКА: Тази опция не записва и не запазва отворените приложения. Записва се само размера и позицията на прозорците.



За да използвате потребителско оформление, изберете иконата на потребителското оформление. За да изтриете току-що записаното потребителско оформление, затворете всички прозорци на работния плот, след което щракнете върху връзката **Запис в Easy Arrange (Лесно подреждане)**.


E2722H





Има други разширени начини за използване на Easy Arrange (Лесно подреждане). Вижте таблицата по-долу.

Функция	Функция	Описание
Подобрен Easy Arrange (Лесно подреждане)	Потребителски оформления	Запишете и дайте име на 5 потребителски шарки Easy Arrange (Лесно подреждане). Конфигурирайте шарки x*y.
	5 най-често използвани оформления	Натиснете Ctrl+Shift+Home за преглед в цикъл на 5-те най-често използвани оформления.
	Мигновено преоразмеряване на дялове	Задръжте Ctrl при преоразмеряване на текущото оформление Easy Arrange (Лесно подреждане), за да регулирате размера и броя клетки в оформление. Новообразувана шарка Easy Arrange (Лесно подреждане) се записва в позицията на иконата Easy Arrange (Лесно подреждане).
		Задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щракате върху иконата на промененото оформление, за да възстановите оформлението по подразбиране.
	Оформления Easy Arrange (Лесно подреждане) за портретен режим	Иконите на портретния режим на Easy Arrange (Лесно подреждане) се показват при завъртане на монитора.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Дадено приложение може да изисква минимална ефективна разделителна способност за прозореца си. Такова приложение може да не се побира в зона за лесно подреждане, ако зоната е по-малка от необходимия размер на прозореца.



Управление на множество входни видеоизточници

Разделът **Input Manager (Диспечер на входен сигнал)** предлага удобни начини за управление на множество източници на входен видеосигнал, свързани към Вашия монитор Dell. Улеснява изключително много превключването на различните източници по време на работа с множество компютри.

Посочени са всички портове за входен видеосигнал на Вашия монитор. Можете да дадете име по Ваше желание на всеки входен сигнал. Запишете промените си след редактиране.

Можете бързо да определите пряк път за бързо превключване на предпочитан входен сигнал или друг клавиш за бърз достъп за бързо превключване между два източника на входен сигнал, когато често работите от единия на другия.

E2722H

The screenshot shows the Dell Display Manager software interface for the E2722H monitor. The title bar indicates the application is 'Dell Display Manager' and the monitor model is 'Dell E2722H'. The interface has five tabs: 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager' (which is active), and 'Options'. Under the 'Input Manager' tab, there are two input ports listed: 'VGA' and 'DP (Active)'. Each port has an 'Input name' field next to it, with '(Click to edit)' text. Below the input ports, there is a 'Save' button. Further down, there are two sections for shortcut keys. The first section is 'Favorite input shortcut key:' with a dropdown menu set to '无' (None) and a 'Change active input...' button. The second section is 'Input switch shortcut key:' with a dropdown menu set to '无' (None), a '>>' button, a dropdown menu set to 'VGA', a '<<>' button, and another dropdown menu set to 'VGA'.



Input port:	Input name:
VGA	(Click to edit)
DP (Active)	(Click to edit)
HDMI	(Click to edit)

Favorite input shortcut key:

>> ▾

Input switch shortcut key:


>> ▾ <<>> ▾

ЗАБЕЛЕЖКА: DDM общува с Вашия монитор дори и когато мониторът показва видео от друг компютър. Можете да инсталирате DDM на компютър, който използвате често, и да управлявате превключването на входен сигнал от него. Можете да инсталирате също DDM на други компютри, свързани към монитора.




Възстановяване на позициите на приложенията

DDM може да Ви помогне да възстановите позициите на прозорците на приложенията, когато свържете отново своя компютър към монитора(ите). Може да получите бърз достъп до тази функция като щракнете с десния бутон на мишката върху иконата DDM в областта за уведомяване.




Ако изберете **Auto-restore window layout (Автоматично възстановяване на оформлението на прозорци)**, позициите на прозорците на Вашите приложения ще се проследят и запамят от DDM. DDM автоматично поставя прозорците на приложенията в първоначалните им позиции, когато свържете повторно своя компютър към монитора(ите).






Ако искате да се върнете обратно предпочитано оформление, след като сте местили прозорците на приложенията, може първо да използвате **Save current window layout (Запис на текущо оформление на прозорци)** и после **Restore saved window layout (Възстановяване на записано оформление на прозорци)**.



Може да използвате монитори с различни модели или разделителни способности в ежедневието си и може да прилагате различни оформления на прозорците с тях. DDM има способността да разпознава монитора, който сте свързали, и съответно да възстановява позициите на приложенията. В случай че трябва да смените монитора в матрична конфигурация от мониторни, може да запишете оформлението на прозорците преди смяната и да възстановите оформлението след инсталиране на новия монитор.


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Трябва приложенията Ви да се изпълняват, за да можете да се възползвате от тази функция. DDM не стартира приложения.



Прикрепете DDM към активен прозорец (само Windows 10)

Иконата DDM може да се прикрепя към активния прозорец, върху който работите. Щракнете върху иконата за лесен достъп до функциите по-долу.


Функция	Функция	Описание
Прикрепете DDM към активен прозорец (само Windows 10)	Променете готова настройка или прилепете към различни дялове	Иконата DDM, прикрепена към активен прозорец и потребителят може лесно да превключва позицията на прозорците, да променя цвета на готовия режим и да асоциира автоматичен готов режим.
	Превключвател на клавиш за бърз достъп	В прозорец на изпълняващо се приложение натискането на Ctrl+Shift+Ins активира също прикаченото меню DDM.
	Преместване на прозорец на приложение в клетките на Easy Arrange	Изпратете прозореца на приложение към предишна/следваща клетка на Easy Arrange.
	Преместване на прозорец на приложение между монитори	Изпратете прозореца на приложение към предишен/следващ монитор.




Прилагане на функции за икономия на енергия

На поддържани модели Dell, разделът **Options (Опции)** е достъпен. Той предоставя опции за пестене на енергията PowerNap. Можете да изберете да зададете минимално ниво на яркостта на монитора или да поставите монитора в спящ режим, когато е активиран скрийнсейвърът.

E2722H



E2722HS




Други клавиши за бърз достъп


Клавиши за бърз достъп може да се дефинират за операциите по-долу. Може да дефинирате клавишите за бърз достъп, за да извършите тези операции:

- **Program shortcut key (Бутон за бърз достъп до програмата):** за бързо отваряне на диалоговия прозорец **Quick Settings (Бързи настройки)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Бутон за бърз достъп Лесно подреждане MRU)** за бързо прилагане на 5-те наскоро използвани оформления на прозорци.
- **Application window shortcut key (Бутон за бърз достъп до прозорец на приложение):** за стартиране на бързо меню за опции под **Auto Mode (Авт. режим)** и **Easy Arrange (Лесно подреждане)**.

E2722H




E2722HS




Отстраняване на неизправности

Ако DDM не може да работи с Вашия монитор, DDM ще покаже иконата по-долу в областта за уведомявания.



Щракнете върху иконата, **DDM** показва по-подробно съобщение за грешка.



Обърнете внимание, че DDM работи само с монитори с марката Dell. Ако използвате монитори на други производители, DDM не ги поддържа.

Ако DDM не може да открие и/или да комуникира с поддържан монитор DDM, трябва да предприемете действията по-долу, за да отстраните неизправностите:

1. Уверете се, че видеокабелът от Вашия монитор и компютър е свързан правилно. Конекторите трябва да са поставени навътре в съответното положение.
2. Вижте екранното меню на монитора, за да сте сигурни, че опцията DDC/CI е разрешена.
3. Уверете се, че разполагате с правилния и най-нов драйвер на дисплея от производителя на видеокартата (Intel, AMD, NVidia и др.). Драйверът на дисплея често е причина за неизправност на DDM.



4. Отстранете евентуални докинг станции или удължители, или конвертори между монитора и видеопорта. Някои нискобюджетни удължители, хъбове или конвертори може да не поддържат DDC/CI както трябва и да доведат до неизправност на DDM. Актуализирайте драйвера на такова устройство, ако е налична най-новата версия.
5. Рестартирайте системата си.

DDM може да не работи с мониторите по-долу:

- Модели на монитори Dell преди 2013 г. и серия D на мониторите Dell. Можете да направите справка с уеб сайтовете за поддръжка на продукти на Dell за повече информация.
- Геймърски монитори с G-sync технология въз основа на Nvidia
- Виртуални и безжични дисплеи не поддържат DDC/CI
- Някои ранни модели на DP 1.2 монитори, може да се наложи да забраните MST/DP 1.2 чрез екранното меню на монитора.

Ако Вашият компютър е свързан към интернет, ще бъдете подканени със съобщение, когато има налична нова версия на приложението DDM. Препоръчва се да изтеглите и инсталирате най-новата версия на приложението DDM.

Можете също така да проверите за нова версия като щракнете с десен бутон върху иконата DDM докато натискате и задържате клавиша “shift”.

