

Dell UltraSharp 24/27
Монітор із док-станцією USB-C —
U2421HE/U2721DE
Диспетчер дисплею Dell
Посібник користувачів

Модель: U2421HE/U2721DE
Нормативна модель: U2421HEt/U2721DEt





ПРИМІТКА: ПРИМІТКА позначає важливу інформацію, що допоможе краще користуватися комп'ютером.

Авторські права © 2020 належать Dell Inc. або її філіалам. Всі права застережено. Dell, EMC та інші торгові марки є торговими марками Dell Inc. або її філіалів. Інші торгові марки можуть бути торговими марками відповідних власників.

2020 — 03

Вид. A00


Зміст

Огляд.	4
Робота з діалогом Quick Settings (Швидкі налаштування) 5	
Налаштування основних функцій дисплею.	7
Призначення попереднього налаштування програмам . . .	9
Шаблон Easy Arrange та організація вікон.	11
Управління кількома входами відео сигналу	15
Відновлення позицій програм	17
Застосування функцій енергозбереження	18
Інші клавіші швидкого доступу	19
Прикріплення DDM до активного вікна (тільки для Windows 10)	20
Усунення несправностей.	21



Огляд

Dell Display Manager (Диспетчер дисплею Dell — DDM) є програмою Microsoft Windows, яка використовується для керування одним монітором або групою моніторів. Він дозволяє вручну налаштувати відображуване зображення, призначати автоматичні налаштування, керувати енергоспоживанням, організацією вікон, обертанням зображень і іншими функціями на обраних дисплеях Dell. Після установки Dell Display Manager запускається при кожному запуску системи і поміщає свій значок в лоток повідомлень. Інформація про монітори, підключені до системи, доступна при наведенні курсору миші на значок в лотку повідомлень.




U2421HE




U2721DE

 **ПРИМІТКА:** Програма Dell Display Manager використовує канал DDC/CI для комунікації з монітором. Переконайтеся, що DDC/CI увімкнено в меню наступним чином.




Робота з діалогом Quick Settings (Швидкі налаштування)

Клацання по значку панелі повідомлень Dell Display Manager відкриває діалогове вікно **Quick Settings (Швидкі налаштування)**. Якщо до комп'ютера підключено кілька підтримуваних моніторів Dell, за допомогою меню можна вибрати конкретний цільовий монітор. Діалогове вікно **Quick Settings (Швидкі налаштування)** дозволяє легко налаштувати яскравість, контрастність, роздільну здатність, макет вікна тощо. Ви можете вибрати **Manual Mode (Ручний режим)** або **Auto Mode (Автоматичний режим)** і роздільна здатність екрану може змінитися.



U2421HE



U2721DE

Діалогове вікно **Quick Settings (Швидкі налаштування)** також надає доступ до розширеного інтерфейсу Dell Display Manager, який використовується для налаштування основних функцій, налаштування автоматичного режиму та доступу до інших функцій.




 **ПРИМІТКА:**

Функція	Значення	Опис
Швидкий доступ до DDM	Клавіші швидкого доступу для виклику користувальницького інтерфейсу DDM	<ul style="list-style-type: none">• Ctrl+Shift+D• Користуйтеся клавішею Page Up/Page Down або натисніть «>», щоб переглянути всі шаблони Easy Arrange.
	Управління окремим монітором при налаштуванні декількох моніторів	<ul style="list-style-type: none">• У розкритому списку для вибору монітору обирайте монітор, який повинен мати логотип Dell.• Проведіть самоперевірку монітора.• Перемістіть користувальницький інтерфейс DDM на монітор, яким будете керувати.• Натисніть клавіші Press Ctrl+Shift+D, щоб вивести мінімізований користувальницький інтерфейс під курсор миші.




Налаштування основних функцій дисплею

Ви можете вибрати **Manual Mode (Ручний режим)**, який дозволяє вручну вибрати попередньо налаштований режим, або вибрати **Auto Mode (Автоматичний режим)**, який застосовує попередньо налаштований режим на основі активної програми. При кожній зміні поточного попередньо налаштованого режиму на екрані відображається повідомлення. Вибрані **Brightness (яскравість)** і **Contrast (контрастність)** монітору також можна безпосередньо налаштувати у вкладці **Basic (Основні)**.





U2421HE




U2721DE



 **ПРИМІТКА:** Якщо підключено кілька моніторів Dell, виберіть «Enable display matrix control» («Увімкнути керування матрицею дисплея»), щоб застосувати елементи керування попередніми налаштуваннями яскравості, контрастності та кольору до всіх моніторів.



U2421HE




U2721DE




Призначення попереднього налаштування програм

Вкладка **Auto Mode (Автоматичний режим)** дозволяє зв'язати певний **Preset mode (попередньо налаштований режим)** з конкретною програмою і застосувати такий режим автоматично. Коли **Auto Mode (Автоматичний режим)** працює, програма Dell Display Manager автоматично перемикає відповідний **попередньо налаштований режим** при активації призначеної програми. **Preset mode (Попередньо налаштований режим)**, призначений конкретній програмі, може бути однаковим на кожному підключеному моніторі або відрізнятись від одного монітора до іншого.

Dell Display Manager є попередньо налаштованою програмою для багатьох популярних програм. Щоб додати нову програму до списку призначень, просто перетягніть програму з робочого столу, меню «Пуск» Windows, або будь-якого іншого місця до поточного списку.


 **ПРИМІТКА: Попередньо налаштовані призначення режимів для пакетних файлів, скриптів, завантажувачів і невиконуваних файлів, таких як ZIP-архіви або упаковані файли, не підтримуються.**

Ви також можете налаштувати режим попереднього налаштування гри, який буде використовуватися щоразу, коли програма Direct3D працює в повноекранному режимі. Щоб заборонити програмі використовувати режим, призначте їй інший режим попереднього налаштування.



U2421HE






U2721DE




Шаблон Easy Arrange та організація вікон

Шаблон **Easy Arrange** допоможе вам ефективно організувати вікна програм на робочому столі. Спочатку ви вибираєте попередньо визначений шаблон макета, який підходить для вашої роботи, потім вам просто потрібно перетягнути вікна програм в певні зони. Натисніть «>» або користуйтеся клавішами Page Up/Page Down, щоб знайти більше макетів. Щоб створити користувацький макет, розташуйте відкриті вікна і натисніть кнопку **Save (Зберегти)**.



U2421HE




U2721DE




У Windows 10 для кожного віртуального робочого столу можна застосувати різні макети вікон.

Якщо ви часто використовуєте функцію фіксування вікна, можна вибрати **«Hold down the SHIFT key to enable zone positioning»** («Утримуйте клавішу **SHIFT**, щоб увімкнути позиціонування зони»). Це дає функції фіксування вікна пріоритет над шаблоном **Easy Arrange**. Необхідно натиснути клавішу Shift, щоб користуватися позиціонуванням шаблону **Easy Arrange**.




U2421HE




U2721DE



Якщо ви використовуєте кілька моніторів у масиві або матриці, макет **Easy Arrange** можна застосувати до всіх моніторів як до одного робочого столу. Виберіть «**Span multiple monitors**» («**Об'єднання кількох моніторів**»), щоб увімкнути цю функцію. Потрібно правильно налаштувати монітори, щоб зробити цю функцію ефективною.



U2421HE



U2721DE



Є й інші розширені можливості використання шаблону **Easy Arrange**. Див. таблицю нижче.

Функція	Значення	Опис
Покращений шаблон Easy Arrange	Користувальницькі макети	<ul style="list-style-type: none">Збережіть і задайте імена 5 користувальницьким шаблонам Easy Arrange.Налаштуйте шаблони x*y.
	5 Макети MRU (нещодавно використані макети)	<ul style="list-style-type: none">Натисніть Ctrl+Shift+Home, щоб переключитися між останніми 5 макетами MRU.
	Зміна розміру розділу під час роботи	<ul style="list-style-type: none">Утримуйте клавішу Ctrl при зміні розміру поточного макета Easy Arrange, щоб налаштувати розмір і кількість клітинок в макеті.Новий сформований шаблон Easy Arrange зберігається в положенні значка Easy Arrange.Утримуючи клавішу Ctrl, клацніть значок зміненого макета, щоб відновити його в макет за замовчуванням.
	Макети Easy Arrange для режиму портретного перегляду	<ul style="list-style-type: none">Значки Easy Arrange для режиму портретного перегляду відображаються при повороті монітора.




Управління кількома входами відео сигналу


Вкладка **Input Manager (Диспетчер входу)** надає зручні способи управління кількома входами відео сигналу, підключеними до монітора Dell. Це дозволяє дуже легко перемикатися між входами під час роботи з кількома комп'ютерами.

Всі вхідні порти відео сигналу, доступні для вашого монітору, подані у вигляді списку. Ви можете призначити кожному вхідному порту будь-яке ім'я. Збережіть зміни після редагування.

Ви можете призначити комбінацію клавіш швидкого перемикання на ваш улюблений вхід і іншу комбінацію клавіш швидкого перемикання між двома входами, якщо ви часто працюєте з ними.




U2421HE




U2721DE



Ви можете використовувати розкривний список для перемикавання на будь-яке вхідне джерело.



U2421HE




U2721DE

ПРИМІТКА: Програма DDM взаємодіє з вашим дисплеєм, навіть якщо на моніторі відображається відео з іншого комп'ютера. Ви можете встановити програму DDM на комп'ютер, який ви часто використовуєте, і керувати перемиканням вхідних даних з нього. Ви також можете встановити програму DDM на інші комп'ютери, підключені до монітора.




Відновлення позицій програм


DDM може допомогти вам відновити положення вікон програм при повторному підключенні комп'ютера до монітора(ів). Ви можете швидко отримати доступ до цієї функції, клацнувши правою кнопкою миші значок DDM в лотку повідомлень.



Якщо ви виберете «**Auto-restore window layout**» («**Автоматичне відновлення макета вікна**»), позиції вікон вашої програми будуть відстежуватися і запам'ятовуватися DDM. DDM автоматично повертає вікна програм у вихідне положення при повторному підключенні комп'ютера до монітора(ів).



Щоб повернутись в обраний макет після переміщення вікон програм, ви можете спочатку вибрати «**Save current window layout**» (**Зберегти поточний макет вікна**), а потім — «**Restore saved window layout**» («**Відновити збережений макет вікна**»).



Ви можете використовувати монітори різних моделей або з різними роздільними здатностями в повсякденній роботі, а також застосовувати до них різні макети вікон. DDM може знати монітор, який підключено повторно і відповідно відновити положення програм.


У разі необхідної заміни монітору в конфігурації матриці монітора, ви можете зберегти макет вікна перед заміною і відновити макет після установки нового монітору.

 **ПРИМІТКА:** Необхідно тримати програми в робочому режимі, щоб користуватися цією функцією. DDM не запускає програми.




Застосування функцій енергозбереження

На підтримуваних моделях Dell доступна вкладка **Options (Параметри)**, де представлені параметри енергозбереження PowerNap. Ви можете встановити яскравість монітора на мінімальний рівень або перевести монітор в сплячий режим при активації заставки.



U2421HE




U2721DE




Інші клавіші швидкого доступу

Можна визначити клавіші швидкого доступу для наступних функцій. Також можна визначити клавіші швидкого доступу для виконання таких дій:

- **Program shortcut key (Клавіша ярлика програми):** для швидкого відкриття діалогового вікна **Quick Settings (Швидкі налаштування)**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Клавіша ярлика шаблону Easy Arrange MRU):** для швидкого застосування 5 недавно використаних макетів вікон.
- **Application window shortcut key (Клавіша ярлика вікна програми):** для запуску швидкого меню для параметрів **Auto Mode (Автоматичний режим)** і **Easy Arrange**.



U2421HE





U2721DE



Прикріплення DDM до активного вікна (тільки для Windows 10)


Значок DDM може бути прикріплений до активного вікна, з яким ви працюєте. Натисніть на значок, щоб легко отримати доступ до нижченаведених функцій.

Функція	Значення	Опис
Прикріплення DDM до активного вікна (тільки для Windows 10)	Зміна попереднього налаштування або прив'язки до різних розділів	<ul style="list-style-type: none">Значок DDM прикріплений до активного вікна, і користувач може легко перемикає положення вікна, змінювати режим попереднього налаштування кольору і призначити режим автоматичного попереднього налаштування.
	Запуск клавіші ярлику	<ul style="list-style-type: none">У вікні запущеної програми натисніть Ctrl+Shift+Ins, щоб викликати додане меню DDM.
	Переміщує вікно програми серед клітинок шаблону Easy Arrange	<ul style="list-style-type: none">Надсилає вікно програми у попередню/наступну клітинку шаблону Easy Arrange.
	Переміщує вікно програми по моніторах	<ul style="list-style-type: none">Надсилає вікно програми до попереднього/наступного монітору.



Усунення несправностей

Якщо програма DDM не працює з вашим монітором, DDM відображає такий значок у лотку повідомлень.



Натисніть на значок, DDM покаже більш докладне повідомлення про помилку.



Зверніть увагу, що DDM працює тільки з моніторами виробництва Dell. Якщо ви використовуєте монітори інших виробників, DDM їх не підтримує.

Якщо DDM не може виявити і/або зв'язатися з підтримуваним монітором Dell, виконайте наступні дії для усунення несправностей:

1. Переконайтеся, що кабель відео правильно підключений до монітора і комп'ютера, особливо з'єднувачі повинні бути міцно вставлені у відповідних положеннях.
2. Перевірте екранне меню монітора, щоб переконатися, що DDC/CI увімкнено.
3. Впевніться, що маєте правильний і останній драйвер дисплею від продавця графічних драйверів (Intel, AMD, NVidia, тощо). Драйвер дисплею часто є причиною збою DDM.
4. Видаліть всі док-станції, подовжувачі кабелів або перетворювачі між монітором і графічним портом. Деякі недорогі подовжувачі, хаби або перетворювачі можуть не підтримувати DDC/CI належним чином і можуть вивести з ладу DDM. Оновіть драйвер такого пристрою, якщо доступна новітня версія.
5. Перезавантажте комп'ютер.



DDM може не працювати з наступними моніторами:

- Моделі моніторів Dell, випущені раніше 2013 року, і монітори Dell серії D. Більш докладно див. www.dell.com/support/monitors.
- Ігрові монітори з використанням технології G-sync на базі Nvidia
- Віртуальні та бездротові дисплеї не підтримують DDC/CI
- Деякі старі моделі моніторів DP 1.2, можливо, доведеться відключити MST/DP 1.2 за допомогою екранного меню монітору.

Якщо ваш комп'ютер підключений до Інтернету, вам буде запропоновано перейти на більш нову версію DDM, коли вона буде доступна. Рекомендується завантажити та встановити новітню версію програми DDM.

Також можна перевірити наявність нової версії, клацнувши правою кнопкою миші на значок DDM, одночасно натиснувши і тримаючи клавішу Shift.

