

Tobii Eye Tracker Brukerhåndbok

Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.





© 2018 – 2019 Dell Inc. eller deres datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhetsanvisninger.....	4
2 Tobii Eye Tracker.....	5
Konfigurere Tobii Eye Tracker.....	5
Opprette brukerprofil.....	5
Teste brukerkalibrering.....	5
Gjestkalibrering.....	5
Endre bruker.....	5
Spill og programmer.....	5
innstillinger.....	6
Introduksjon.....	7
Gaze Trace.....	7
Laste ned Tobii Eye Tracker-driver.....	7
3 Få hjelp og kontakte Alienware.....	8

Sikkerhetsanvisninger

Bruk følgende retningslinjer for egen sikkerhet.

-  **ADVARSEL: Epilepsi-advarsel**
Noen mennesker med fotosensitiv epilepsi er mottakelig for epileptiske anfall eller tap av bevissthet når de utsettes for bestemt blinkende lys eller lysmønstre i hverdagen. Dette kan skje selv om personen ikke har hatt epilepsi eller noen gang hatt epileptiske anfall.
En person med fotosensitiv epilepsi vil også sannsynligvis ha problemer med TV-skjermer, noen arkadespill, og lysrør som flimrer. Slike mennesker kan få anfall mens de ser på visse bilder eller mønstre på en skjerm eller når du utsettes fra lyskilder fra øyesporing. Det er anslått at omtrent 3-5 % av personene med epilepsi har denne typen fotosensitiv epilepsi. Mange personer med fotosensitiv epilepsi opplever en "aura" eller føler rare fornemmelser før anfallet skjer. Hvis du føler deg rar under bruk, skal du flytt øynene bort fra øyesporing.
-  **ADVARSEL: Infrarød-advarsel**
Når den aktiveres, avgir Tobii Eye Tracker pulsert infrarødt (IR) lys. Visse medisinske apparater er mottakelig for forstyrrelse r fra IR-lys og/eller stråling. Ikke bruk Tobii Eye Tracker når du er nærheten av slike følsomme medisinske apparater fordi deres nøyaktighet eller riktig funksjonalitet kan påvirkes.
-  **ADVARSEL: Sikkerhet for barn**
Tobii Eye Tracker er et avansert datasystem og elektronisk enhet. Den består av mange separate sammensatte deler. Disse delene kan løsne fra enheten og kan utgjøre fare eller fare for kvelning, når de håndteres av barn.
-  **FORSIKTIG: Ikke åpne Tobii Eye Tracker**
Ikke-overholdelse fører til tap av garanti! Det finnes ingen utskiftbare deler inne i den. Kontakt Tobii-støtte hvis Tobii Eye Tracker er ikke fungerer som den skal.

Tobii Eye Tracker

Tobii Eye Tracker er en øyesporingsenhet som forbedrer samhandlingen mellom mennesker og datamaskinen. Datamaskinen kan detektere at du befinner deg foran datamaskinen og også hva dine øye er fokusert på der du befinner deg foran skjermen.

Tobii Eye Tracker-programvaren anvender informasjonen som gis av Tobii Eye Tracker. Du kan også skreddersy samhandlingen med datamaskinen ved bruk av øyebevegelse.

i | **MERK: Tobii Eye Tracker er tiltenkt brukt innendørs.**

Konfigurere Tobii Eye Tracker

i | **MERK: Hvis Tobii Eye Tracker-programvare av er ikke tilgjengelig på datamaskinen, kan du laste den ned fra [Dell.com/support](https://www.dell.com/support). Se [Laste ned Tobii Eye Tracker-driveren](#) for mer informasjon.**

Opprette brukerprofil

1. På oppgavelinjen klikker du på ikonet **Tobii Eye Tracking** for å få tilgang til Tobii Eye Tracking-programvaren.
2. Klikk på **Øye**-ikonet.
3. Klikk på **Creat New Profile (Opprett ny profil)**, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette brukerprofil.

Teste brukerkalibrering

1. På oppgavelinjen klikker du på ikonet **Tobii Eye Tracking** for å få tilgang til Tobii Eye Tracking-programvaren.
2. Klikk på **Øye**-ikonet.
3. Klikk på **Test and recalibrate (Test og recalibrer)**, og velg deretter hvordan Tobii Eye Tracker skal starte innsamlingen av brukerens Gaze-data.

i | **MERK: Hvert kalibreringspunkt representeres med en sirkel på skjermen. Midten av hvert kalibreringspunkt representeres med en hvit prikk. Brukerens Gaze-punkt representeres med blå prikker på skjermen.**

i | **MERK: Brukerens Gaze-punkt skal være innenfor den hvite sirkelen for å kunne kalibreres.**

4. Klikk på **Recalibrate (Rekalibrer)**, og følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere på nytt.

Gjestkalibrering

i | **MERK: Gjestkalibrering er for midlertidige brukere. Det endrer ikke de eksisterende brukerkalibrering.**

1. På oppgavelinjen klikker du på ikonet **Tobii Eye Tracking** for å få tilgang til Tobii Eye Tracking-programvaren.
2. Klikk på **Øye**-ikonet.
3. Klikk på **Guest (Gjest)**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjestkalibrering.

i | **MERK: Du kan også trykke Ctrl+Skift+F9 for å få tilgang gjestkalibrering.**

Endre bruker

1. På oppgavelinjen klikker du på ikonet **Tobii Eye Tracking** for å få tilgang til Tobii Eye Tracking-programvaren.
2. Klikk på **Øye**-ikonet.
3. Velg profilen som skal brukes fra **Brukerprofiler**-siden.


Spill og programmer

Du kan utforske flere spill og programmer på Tobii-nettstedet.

innstillinger

Strøm

Dim brightness	Reduserer skjermens lysstyrke når du ikke er foran den. Standard: PÅ
Turn off screen	Slår av skjermen når du ikke er foran den. Standard: PÅ
Go to sleep	Sender datamaskinen i dvalemodus før Windows-strømplan når du ikke er foran skjermen. Standard: PÅ
Wake on Gaze	Vekker datamaskinen når du ser på Alienware-logoen. Standard: AV
Turn off lights	Slår av lysene på datamaskinen når du ikke er foran skjermen. Standard: PÅ
Light up keyboard	Lyser opp tastene på tastaturet når du ser på dem. Standard: PÅ

 **MERK: Du kan lyse opp tastene i seksjoner.**

Styreplate

Touch at gaze	Se på noe, plasser og hold én finger forsiktig på styreplaten. Pekeren vises der du stirrer. Flytt fingeren på styreplaten for å finjustere for pikselpresisjon, og klikk deretter på vanlig måte. Standard: PÅ
Scroll at gaze	Se på skjermen for å finne ut hvilket område du vil bla i. Dra to fingre på tvers av styreplaten for å bla som vanlig. Standard: PÅ
Zoom at gaze	Se på et område skjermen der du kanzoome. Foreta deretter en zoomebevegelse på styreplaten for å zoome der du stirrer. I øyeblikket fungerer bare dette i Windows Map-programmet. Standard: PÅ

Mus

Warp on mouse move	Flytt musa litt for å utløse pekeren slik at den vises der du stirrer. Standard: AV
Warp on mouse button	Trykk på knappen du ønsker for å utløse pekeren slik den vises der du stirrer. Standard: Ingen tast

Windows

Application switcher	Trykk på Alt+Tab for å åpne Windows-programbytte. Med Alt-tasten trykkes, skal du slippe Tab-tasten og se på et program for å utheve det. Slipp Alt-tasten for å åpne det uthevede programmet. Standard: PÅ
Task view	Trykk på Windows-tasten etterfulgt av Tab tasten for å åpne Windows Task-visning. I Windows Task-visning skal du stirre på et program for å utheve det. Trykk på mellomromstasten eller på Enter-tasten for å åpne programmet.

Windows

Windows Snap Assist

Standard: PÅ

Windows Snap Assist-visningen vises etter at du har forankret et vindu. I Windows Snap Assist skal du stirre på et program for å utheve den. Trykk på mellomromstasten eller på Enter-tasten for å åpne programmet.

Standard: PÅ

Game Extensions

Infinite Screen Extension

Utvid ditt synsfelt med uendelig skjermutvidelse i kompatible spill.

Om

Check for updates

Se etter programvareoppdateringer.

Troubleshoot

Feilsøk hvis du får problemer når du bruker Tobii Eye Tracker.

Reset

Tilbakestill alle innstillinger til standardverdiene.

Help us improve

Send anonym brukerstatistikk, og feilrapporter til Tobii (krever omstart).

Standard: Merk av.

Components

Detaljert informasjon om Tobii Eye Tracker på denne datamaskinen.





Introduksjon

Velg **Intro** å starte en interaktiv opplevelse på ved bruk av Tobii Eye Tracker.

Gaze Trace

Slå på for å vise brukeres Gaze-punkt med en boble.

Laste ned Tobii Eye Tracker-driver


1. Slå på datamaskinen.
2. Gå til www.dell.com/support.
3. Klikk på **Product Support (Produktstøtte)**, oppgi servicekoden til datamaskinen, og klikk på **Submit (Send)**.
 **MERK: Hvis du ikke har datamaskinens servicekode, kan du bruke funksjonen automatisk påvisning eller manuelt søk etter datamaskinmodellen.**
4. Klikk på **Drivers & downloads (Drivere og nedlastinger) > Find it myself (Finn det selv)**.
5. Bla nedover på siden, og utvid **mus, tastatur og Inndataenheter**.
6. Klikk på **Download (Last ned)** for å laste ned Tobii Eye Tracker-driver til din datamaskin.
 **MERK: Tobii Eye Tracker-driverfilen inneholder Tobii Eye Tracker-programvaren.**
7. Gå til mappen der du lagret driverfilen etter at nedlastingen er ferdig.
8. Klikk to ganger på Tobii Eye Tracker-driverfilikonet, og følg veiledningen på skjermen.
 **MERK: Etter installasjonen, oppdateres Tobii Eye Tracker og Tobii Eye Tacking-programvaren automatisk når datamaskinen kobles til Internett.**
 **MERK: Etter installasjonen, startes Tobii Eye Tracking automatisk under Windows-opplast.**

Få hjelp og kontakte Alienware

Ressurser for selvhjelp

Du kan finne informasjon og få hjelp om Alienwares produkter og tjenester ved bruk av disse selvhjelpsressursene på Internett:

Tabell 1. Alienwares produkter og selvhjelpsressurser på Internett

Informasjon om Alienwares produkter og tjenester	www.alienware.com
Dell Help & Support-app	
Tips	
Kontakt kundestøtte	I Windows-søk skriver du inn Contact Support (Kontakt kundestøtte) og trykker på Enter .
Hjelp på Internett for operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Feilsøkinginformasjon, brukerhåndbøker, instruksjoner om konfigurering, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.	www.alienware.com/gamingservices
VR-støtte	www.dell.com/VRsupport
Tobii Eye Tracker og Tobii Eye Tracking	www.tobii.com
Videoer med trinnvise instruksjoner om service på datamaskinen	www.youtube.com/alienwareservices

Kontakte Alienware

Se www.alienware.com for å kontakte Alienware om salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundeservice.

ⓘ **MERK: Tilgjengelighet varierer etter land og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land.**

ⓘ **MERK: Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.**