

Tobii Eye Tracker Kullanıcı Kılavuzu

Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

ⓘ | **NOT:** NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.

⚠ | **DİKKAT:** DİKKAT, donanım hasarı veya veri kaybı olasılığını gösterir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi bildirir.

⚠ | **UYARI:** UYARI, mülk hasarı, kişisel yaralanma veya ölüm potansiyeline işaret eder.

© 2018 - 2019 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

İçindekiler

1 Güvenlik talimatları.....	4
2 Tobii Eye Tracker.....	5
Tobii Eye Tracker'ı Yapılandırma.....	5
Kullanıcı profilini oluşturma.....	5
Kullanıcı kalibrasyonunu test etme.....	5
Konuk kalibrasyonu.....	5
Kullanıcıyı değiştir.....	5
Oyunlar ve uygulamalar.....	5
Ayarlar.....	6
Giriş.....	7
Gözlem.....	7
Tobii Eye Tracker sürücüyü indirme.....	7
3 Getting help and contacting Alienware.....	8

Güvenlik talimatları

Kişisel güvenliğiniz için aşağıdaki güvenlik yönergelerini kullanın.

⚠ UYARI: Epilepsi uyarısı

Işığa Duyarlı Epilepsisi olan bazı kişiler, günlük yaşamdaki belirli yanıp sönen ışıklara veya ışık modellerine maruz kaldıklarında epileptik nöbetler ya da bilinç kaybı yaşayabilirler. Bu, kişinin epilepsiye ilişkin bir tıbbi geçmişi olmasa bile ya da şu ana kadar hiçbir epileptik nöbet yaşamamış olmasa da gerçekleşebilir.

Ayrıca Işığa Duyarlı Epilepsisi olan bir kişinin TV ekranları, bazı salon oyunları ve titreşen floresan ampuller ile sorunlar da yaşayabilir. Bu kişiler, monitörde belirli görüntüleri ya da modelleri seyrederken ya da bir göz izleyicisinin ışık kaynaklarına maruz kaldığında bile nöbet geçirebilirler. Epilepsisi olan kişilerin yaklaşık %3-5'inin bu türde bir Işığa Duyarlı Epilepsisi olduğu tahmin edilmektedir. Işığa Duyarlı Epilepsisi olan birçok kişi, nöbet gerçekleşmeden önce bir "avra" deneyimler ya da tuhaf hisler hisseder. Kullanım sırasında tuhaf hissederseniz gözlerinizi, göz izleyicisinden uzaklaştırın.

⚠ UYARI: Kızılötesi uyarı

Etkinleştirildiğinde Tobii Eye Tracker, atımlı kızılötesi (IR) ışık yayar. Belirli tıbbi aygıtların, IR ışığı ve/veya ısımasından etkilenme olasılığı vardır. Doğrulukları ya da düzgün çalışmaları etkilenebileceği için bu tür duyarlı tıbbi aygıtların yakınında olduğunda Tobii Eye Tracker'ı kullanmayın.

⚠ UYARI: Çocuk emniyeti

Tobii Eye Tracker, gelişmiş bir bilgisayar sistemi ve elektronik bir aygıttır. Birçok ayrı montaj parçasından oluşur. Bu parçalar, çocuklar tarafından kullanıldığında aygıttan ayrılabilir ve tehlike ya da boğulma tehlikesi oluşturabilir.

⚠ DİKKAT: Tobii Eye Tracker'ı açmayın

Uyarılara uymama, Garanti'nin iptal olması ile sonuçlanır! İçinde kullanıcının servis uygulayabileceği bileşenler yoktur. Tobii Eye Tracker'ınız düzgün çalışmıyorsa Tobii Destek ile iletişime geçin.

Tobii Eye Tracker

Tobii Eye Tracker, insan ile bilgisayar etkileşimini iyileştiren bir göz izleme aygıtıdır. Bilgisayarın önündeki varlığını bilgisayarınızın algılamasını sağlar ve ayrıca bilgisayarın önünde olduğunuzda gözlerinizin nereye odaklandığını da algılar.

Tobii Eye Tracking yazılımı, Tobii Eye Tracker tarafından sağlanan bilgileri kullanır. Ayrıca göz hareketlerinizi kullanarak bilgisayar ile etkileşimi özelleştirmenizi de sağlar.

NOT: Tobii Eye Tracker, bir iç mekan ortamında kullanım için amaçlanmıştır.

Tobii Eye Tracker'ı Yapılandırma

NOT: Tobii Eye Tracking yazılımının bilgisayarınızda mevcut olmaması durumunda yazılımı, şu adresten indirebilirsiniz: Dell.com/support. Daha fazla bilgi için bkz. [Tobii Eye Tracker sürücüsünü indirme](#).

Kullanıcı profilini oluşturma

1. Görev çubuğunda Tobii Eye Tracking yazılımına erişmek için **Tobii Eye Tracking** simgesine tıklayın.
2. **Göz** simgesine tıklayın.
3. **Yeni Profil Oluştur** öğesine tıklayın ve kullanıcı profili oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kullanıcı kalibrasyonunu test etme

1. Görev çubuğunda Tobii Eye Tracking yazılımına erişmek için **Tobii Eye Tracking** simgesine tıklayın.
2. **Göz** simgesine tıklayın.
3. **Test et ve yeniden kalibre et** öğesine tıklayın ve ardından Tobii Eye Tracker'ın kullanıcının gözlem verilerinin toplanmasının nasıl başlatılacağını seçin.

NOT: Her bir kalibrasyon noktası, ekrandaki bir daire ile temsil edilir. Her bir kalibrasyon noktasının merkezi, bir beyaz nokta ile temsil edilir. Kullanıcı gözlem noktası, ekrandaki mavi noktalar ile temsil edilir.

NOT: Başarılı bir kalibrasyon için kullanıcı gözlem noktasının beyaz daire içinde olması gerekir.
4. **Yeniden Kalibre Et** öğesine tıklayın ve yeniden kalibre etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Konuk kalibrasyonu

NOT: Konuk kalibrasyonu, geçici kullanıcılar içindir. Mevcut kullanıcı kalibrasyonu değiştirmez.

1. Görev çubuğunda Tobii Eye Tracking yazılımına erişmek için **Tobii Eye Tracking** simgesine tıklayın.
2. **Göz** simgesine tıklayın.
3. **Konuk** öğesine tıklayın ve konuk kalibrasyonunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

NOT: Alternatif olarak konuk kalibrasyonuna erişmek için Ctrl+Shift+F9'a basın.

Kullanıcıyı değiştir

1. Görev çubuğunda Tobii Eye Tracking yazılımına erişmek için **Tobii Eye Tracking** simgesine tıklayın.
2. **Göz** simgesine tıklayın.
3. Kullanılacak profili, **Kullanıcı Profilleri** sayfasından seçin.

Oyunlar ve uygulamalar

Tobii web sitesinde daha fazla oyun ve uygulamayı keşfedebilirsiniz.

Ayarlar

Güç

Parlaklığı azalt	Ekranın önünde olmadığınızda ekran parlaklığını azaltır. Varsayılan: AÇIK.
Ekranı kapat	Ekranın önünde olmadığınızda ekranı kapatır. Varsayılan: AÇIK.
Uykuya gir	Ekranın önünde olmadığınızda Windows güç planından önce bilgisayarı uykuya geçirir. Varsayılan: AÇIK.
Gözlemde Uyandır	Alienware logosuna baktığınızda bilgisayarı uyandırır. Varsayılan: KAPALI.
Işıkları kapatır	Ekranın önünde olmadığınızda bilgisayarın ışıklarını kapatır. Varsayılan: AÇIK.
Klavye ışığını aç	Tuşlara baktığınızda klavye tuşlarının ışığını açar. Varsayılan: AÇIK.

i | NOT: Bölümlerdeki tuşların ışıklarını açabilirsiniz.

Dokunmatik yüzey

Gözlemde dokun	Bir şeye bakın, ardından bir parmağınızı dokunmatik pedde hafifçe yerleştirin ve dokununuz. Baktığınız yerde işaretçi görünür. Piksel netliğinde ince ayar yapmak için dokunmatik pedde parmağınızı hareket ettirin ve ardından her zamanki gibi tıklayın. Varsayılan: AÇIK.
Gözlemde kaydır	Kaydırmak istediğiniz bölgeyi belirlemek için ekrana bakın. Her zamanki gibi kaydırmak için iki parmağınızı dokunmatik pedde sürükleyin. Varsayılan: AÇIK.
Gözlemde yakınlaştır	Ekranı yakınlaştırmak için bir bölgeye bakın, ardından baktığınız yeri yakınlaştırmak üzere dokunmatik pedde bir yakınlaştırma hareketi yapın. Şu an için bu işlem yalnızca Windows Haritalar Uygulaması için mevcuttur. Varsayılan: AÇIK.

Fare

Fare hareketinde eğ	İşaretçiyi baktığınız yeri gösterecek şekilde tetiklemek için fareyi hafifçe hareket ettirin. Varsayılan: KAPALI.
Fare düğmesinde eğ	İşaretçiyi baktığınız yeri gösterecek şekilde tetiklemek için seçim düğmenize basın. Varsayılan: Tuş yok.

Windows

Uygulama değiştirici	Windows uygulama değiştiriciyi açmak için Alt+Tab'a basın. Alt tuş basılıyken Tab tuşunu serbest bırakın ve vurgulamak için bir uygulamaya bakın. Vurgulanan uygulamayı açmak için Alt tuşunu serbest bırakın. Varsayılan: AÇIK.
----------------------	---

Windows

Görev görünümü	Windows Görev görünümünü açmak için Tab tuşunun ardından Windows tuşuna basın. Windows görev görünümünde vurgulamak için bir uygulamaya bakın. Uygulamayı açmak için Ara tuşuna veya Enter tuşuna basın. Varsayılan: AÇIK.
Windows Snap yardımı	Windows Snap yardım görünümü, bir pencereye girdikten sonra görünür. Windows Snap yardım görünümünde vurgulamak için bir uygulamaya bakın. Uygulamayı açmak için Ara tuşuna veya Enter tuşuna basın. Varsayılan: AÇIK.

Oyun Uzantıları

Sonsuz Ekran Uzantısı	Uyumlu oyunlarda Sonsuz Ekran Uzantısı ile görüş alanınızı genişletin.
-----------------------	--

Hakkında

Güncellemeleri kontrol et	Yazılım güncellemelerini kontrol edin.
Sorun giderme	Tobii Eye Tracker'ı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda sorunları giderin.
Sıfırla	Tüm ayarları varsayılanla sıfırlayın.
İyileştirmede bize yardımcı olun	Tobii'ye isimsiz kullanım istatistiklerini ve hata raporlarını gönderin (yeniden başlatma gerekiyor). Varsayılan: Onay.
Bileşenler	Bu bilgisayardaki Tobii Eye Tracker hakkındaki ayrıntılı bilgiler.

Giriş

Tobii Eye Tracker'ı kullanarak etkileşimli bir deneyim başlatmak için **Giriş**'i seçin.

Gözlem

Bir balona sahip kullanıcı gözlem noktasını göstermek için açın.

Tobii Eye Tracker sürücüyü indirme



1. Bilgisayarınızı açın.
2. www.dell.com/support adresine gidin.
3. **Product support (Ürün desteği)** seçeneğine tıklayın, bilgisayarınızın Servis Etiketini girin ve ardından **Submit (Gönder)** düğmesine tıklayın.
NOT: Servis Etiketiniz yoksa, otomatik algılama özelliği veya manuel olarak bilgisayar modelinize gözetme seçeneğini kullanın.
4. **Drivers & downloads (Sürücüler ve indirmeler) > Find it myself (Kendin bul)** seçeneğine tıklayın.
5. Sayfayı aşağı kaydırın ve **Fare, Klavye ve Giriş Aygıtları**'nı genişletin.
6. Bilgisayarınız için Tobii Eye Tracker sürücüsünü indirmek üzere **İndir** ögesine tıklayın.
NOT: Tobii Eye Tracker sürücüsü dosyası, Tobii Eye Tracking yazılımını içerir.
7. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, sürücü dosyasını kaydettiğiniz klasöre gidin.
8. Tobii Eye Tracker sürücüsü dosyası simgesine çift tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
NOT: Kurulumdan sonra Tobii Eye Tracker ve Tobii Eye Tracking yazılımı, bilgisayar internete bağlı olduğunda otomatik olarak güncellenir.
NOT: Kurulumdan sonra Tobii Eye Tracking, Windows başlangıcı sırasında otomatik olarak başlar.

Getting help and contacting Alienware

Self-help resources


You can get information and help on Alienware products and services using these online self-help resources:


Table 1. Alienware products and online self-help resources

Information about Alienware products and services	www.alienware.com
Dell Help & Support app	
Tips	
Contact Support	In Windows search, type Contact Support , and press Enter .
Online help for operating system	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Troubleshooting information, user manuals, setup instructions, product specifications, technical help blogs, drivers, software updates, and so on	www.alienware.com/gamingservices
VR Support	www.dell.com/VRsupport
Tobii Eye Tracker and Tobii Eye Tracking	www.tobii.com
Videos providing step-by-step instructions to service your computer	www.youtube.com/alienwareservices

Contacting Alienware

To contact Alienware for sales, technical support, or customer service issues, see www.alienware.com.

 **NOTE: Availability varies by country and product, and some services may not be available in your country.**

 **NOTE: If you do not have an active internet connection, you can find contact information on your purchase invoice, packing slip, bill, or Dell product catalog.**