

# Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030 LT

## Quick Start Guide

Snelstartgids


Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch




### 1 Install the vertical stand

De verticale standaard installeren  
Installer le socle vertical  
Vertikalen Standrahmen installieren



### 2 Connect the keyboard and mouse


Sluit het toetsenbord en de muis aan  
Connectez le clavier et la souris  
Tastatur und Maus anschließen



**USB connector**  
USB-connector  
Connecteur USB  
USB-Anschluss


### 3 Connect the network

Het netwerk aansluiten  
Connexion au réseau  
Netzwerk anschließen



**Network connector**  
Netzwerkconnector  
Port réseau  
Netzwerkanschluss


Or | Of | ou | Oder



**Wireless antenna (optional)**  
Draadloze antenne (optioneel)  
Antenne Wi-Fi (en option)  
Wireless-Antenne (optional)

### 4 Connect the display

Sluit het beeldscherm aan  
Connectez l'écran  
Bildschirm anschließen



**DisplayPort connector**  
DisplayPort-connector  
Port DisplayPort  
DisplayPort-Anschluss

**Product support and manuals**  
Productondersteuning en handleidingen  
Supports produit et manuels  
Produktsupport und Handbücher

[dell.com/support](http://dell.com/support)  
[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

**Contact Dell**  
Neem contact op met Dell | Contactez Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Regelgeving en veiligheid | Réglementation et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer

N06D

**Regulatory Type**  
Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer

N06D001


**Computer model**  
Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell

Wyse 3030 LT




## 5 Connect the power cable on your client device and display

Sluit de stroomkabel aan op uw clientapparaat en beeldscherm  
 Connecter le câble d'alimentation à votre périphérique client et à votre écran  
 Netzkabel an Ihr Client-Gerät und Ihren Bildschirm anschließen



**Client device power connector**  
 Netconnector voor clientdevice  
 Connecteur d'alimentation du périphérique client  
 Netzanschluss am Client-Gerät



**Display power connector**  
 Netconnector voor beeldscherm  
 Connecteur d'alimentation de l'écran  
 Netzanschluss am Display


- NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
- N.B.: Uw clientapparaat is klaar voor gebruik wanneer het activiteitslampje van het clientapparaat uitgaat.
- REMARQUE : votre périphérique client est prêt à l'emploi lorsque le voyant d'activité de ce dernier s'éteint.
- ANMERKUNG: Ihr Client-Gerät ist betriebsbereit, wenn die Aktivitätsanzeige am Client-Gerät erlischt.

## 6 Turn on your client device and display

Schakel uw clientapparaat en het beeldscherm in  
 Allumer le périphérique et l'écran client  
 Client-Gerät und Display einschalten

## Features

Functies | Fonctionnalités | Funktionen



- |   |                                      |  |   |
|---|--------------------------------------|--|---|
| 1. Wireless antenna port (optional)         | 10. USB 2.0 port (2x)                | 1. Port pour antenne Wi-Fi (en option)           | 10. Port USB 2.0 (2x)                   |
| 2. USB 2.0 port                             | 11. Network port, 10/100/1000 Base-T | 2. Port USB 2.0                                  | 11. Port réseau, 10/100/1000 Base-T     |
| 3. Power on/off button and light            | 12. +12V Power adapter input         | 3. Bouton et voyant marche/arrêt                 | 12. Prise pour adaptateur secteur +12 V |
| 4. DisplayPort                              | 13. Headset jack                     | 4. DisplayPort                                   | 13. Prise casque                        |
| 5. Activity light                           | 14. Lock receptacle                  | 5. Voyant d'activité                             | 14. Logement pour verrou                |
| 6. Wireless antenna port (optional)         |                                      | 6. Port pour antenne Wi-Fi (en option)           |   |
| 7. DisplayPort                              |                                      | 7. DisplayPort                                   |   |
| 8. USB 3.0 port                             |                                      | 8. Port USB 3.0                                  |   |
| 9. Product information tab                  |                                      | 9. Onglet d'informations sur le produit          |   |
| 1. Poort voor draadloze antenne (optioneel) | 8. USB 3.0-poort                     | 1. Anschluss für die Wireless-Antenne (optional) | 8. USB 3.0-Anschluss                    |
| 2. USB 2.0-poort                            | 9. Productinformatie tab             | 2. USB 2.0-Anschluss                             | 9. Produktinformationsressourcen        |
| 3. Aan-uitknop en lampje                    | 10. USB 2.0-poort (2x)               | 3. Betriebsschalter und Anzeigeleuchte           | 10. USB 2.0-Anschluss (2x)              |
| 4. DisplayPort                              | 11. Netwerkpoot, 10/100/1000 Base-T  | 4. DisplayPort                                   | 11. Netwerkanschlus, 10/100/1000 Base-T |
| 5. Activiteitslampje                        | 12. +12V netadapterinvoer            | 5. Aktivitätsanzeige                             | 12. Netzadapter – Eingang: +12 V DC     |
| 6. Poort voor draadloze antenne (optioneel) | 13. Headsetaansluiting               | 6. Anschluss für die Wireless-Antenne (optional) | 13. Headset-Buchse                      |
| 7. DisplayPort                              | 14. Opening voor slot                | 7. DisplayPort                                   | 14. Schlüsselaufnahme                   |

- NOTE: Components may vary based on model and location.
- N.B.: Componenten kunnen variëren op basis van model en locatie.
- REMARQUE : les composants peuvent varier en fonction du modèle et de la région.
- ANMERKUNG: Die Komponenten können je nach Modell und Standort variieren.