Dell C5519Q

Guida dell'utente



NOTA: UNA NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
\triangle ATTENZIONE: Un richiamo all'ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non sono seguite le istruzioni.
AVVISO: Un AVVISO segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.
Copyright © 2018-2020 Dell Inc. o relative filiali. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi di fabbrica di Dell Inc. o delle sue filiali. Altri marchi potrebbero essere marchi di fabbrica appartenenti ai rispettivi proprietari.

2020-1

Indice

Informazioni sul monitor 6
Contenuti della confezione
Caratteristiche del prodotto
Identificazione delle parti e dei controlli 8
Vista frontale
Vista posteriore
Vista laterale
Vista inferiore
Specifiche del monitor
Specifiche sulla risoluzione
Modalità video supportate
Modalità di visualizzazione predefinite
Specifiche elettriche
Caratteristiche fisiche
Caratteristiche ambientali
Modalità di risparmio energetico
Funzionalità Plug and Play
Qualità del monitor LCD e criteri sui pixel 19
Installazione del monitor 20
Collegamento del monitor
Collegamento del cavo VGA
Collegamento del cavo HDMI
Collegamento del cavo DP

Collegamento usando il cavo USB
Collegamento del cavo audio (optional)
Supporto a parete
Telecomando
Inserire le batterie nel telecomando
Funzionamento del telecomando
Distanza operativa del telecomando
Funzionamento del monitor
Accensione del monitor
Utilizzo dei tasti di comando
Comandi OSD
Uso del menu OSD
Accesso al menu OSD
Messaggi di avviso OSD
Gestione Ethernet/web Dell per monitor 45
Blocco di OSD e tasto di alimentazione 50
Risoluzione dei problemi
Diagnostica52
Diagnostica integrata
Problemi specifici del prodotto
Appendice
Istruzioni per la sicurezza
Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti) ed altre informazioni sulle normative
Contattare Dell

mpostazione del monitor	60
Impostazione della risoluzione del display su $3840 \times 2160 \; (max)$.	60
Computer Dell	61
Computer non Dell	6
inee guida sulla manutenzione	62
Pulizia del display	62
Assegnazione dei pin	63

Informazioni sul monitor

Contenuti della confezione

Il monitor è inviato con tutti gli elementi mostrati di seguito. Assicurarsi di avere ricevuto tutti i componenti e mettersi in contato con Contattare Dell se manca qualcosa.



NOTA: Alcuni elementi potrebbero essere accessori optional e potrebbero non essere inviati insieme al monitor. Alcune funzioni o supporti potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.

The dispersion in disam passing
Monitor
Telecomando e batterie (AAA x 2)
Cavo di alimentazione (varia in base al Paese)
Cavo VGA
Cavo HDMI



	Cavo DP (DP - DP)
0	Cavo upstream USB 3.0 (abilita le porte USB del monitor)
ccc	Clip per cavi: 3 pezzi
	 Guida introduttiva Informazioni sulla sicurezza, ambientali e di carattere regolamentare (SERI)

Caratteristiche del prodotto


Il monitor a schermo piatto **Dell C5519Q** dispone di LCD (display a cristalli liquidi) a matrice attiva TFT (Thin-Film Transistor) con retroilluminazione LED. Le caratteristiche del monitor includono:

- **C5519Q**: Area di visualizzazione del display 1386,84 mm (54,6 pollici) (misurati diagonalmente), risoluzione 3840 x 2160 e supporto schermo intero per risoluzioni inferiori.
- Fori di montaggio VESA (Video Electronics Standards Association) 400 mm x 400 mm che consentono la flessibilità nelle soluzioni di montaggio.
- Capacità Plug and Play, se supportata dal sistema.
- Connettività digitale con DisplayPort e HDMI.
- Menu di regolazione OSD per una facile impostazione ed ottimizzazione dello schermo.
- Alloggio antifurto
- Capacità Gestione risorse.
- Ottimizzare il comfort visivo con uno schermo antisfarfallio.

AVVISO: I possibili effetti a lungo termine dell'emissione di luce blu dal monitor potrebbero causare danni alla vista, compresi affaticamento degli occhi, affaticamento visivo e così via. La funzione ComfortView è stata progettata per ridurre la quantità di luce blu emessa dal monitor per ottimizzare il comfort visivo.


Identificazione delle parti e dei controlli

Vista frontale






Vista posteriore



Etichetta	Descrizione	Uso
1	Fori di montaggio VESA (400 mm x 400 mm)	Per montare il monitor.
2	Etichetta di conformità	Elenco di etichette di conformità approvate.
3	Connettore di alimentazione CA	Per collegare il cavo di alimentazione del monitor.
4	Tasti funzione (per altre informazioni, fare riferimento a Funzionamento del monitor)	Usare i tasti sul retro del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine.
5	Alloggio antifurto	Protegge il monitor con serratura di sicurezza.
6	Foro per vite	Per il montaggio di accessori.
7	Posizione di clip per cavi	Per il fissaggio di clip per cavi su queste posizioni per organizzare i cavi.



Vista laterale



Etichetta	Descrizione	Uso
1	Porta uscita linea	Collegare ad una periferica audio esterna.
	audio	Supporta solo audio a 2 canali.
		MOTA: La porta uscita linea audio non
		supporta le cuffie.
2	Porta ingresso linea audio	Ingresso audio analogico (due canali).
3	Connettore VGA	Collegare il computer con il cavo VGA.
4	Connettore DP	Per il collegamento del computer utilizzando il cavo DP.
5	Connettore HDMI 1	Callana de la constanta de la
6	Connettore HDMI 2	Collegare il computer con il cavo HDMI.
7	Porta di carica USB dedicata	USB 3.0 con 10 W - Alimentazione (5 V/2,0 A)
8	Porta downstream	Permette di collegare i dispositivi USB.
	USB 3.0	È possibile utilizzare questo connettore solo dopo aver collegato il cavo USB al computer e al connettore USB upstream del monitor.



	9		Permette di collegare i dispositivi USB.
		USB 3.0	È possibile utilizzare questo connettore solo
			dopo aver collegato il cavo USB al computer e al
			connettore USB upstream del monitor.
1	0	Porta upstream USB	Collegare al computer il cavo USB fornito in
		3.0	dotazione al monitor. Una volta collegato il cavo,
			utilizzare i connettori downstream USB del
			monitor.
1	11	Connettore RS232	Gestione remota e controllo del monitor tramite
			RS232
1	2	Porta RJ-45	Gestione di rete remota e controllo del monitor
			tramite RJ-45.

Vista inferiore



1 Altoparlanti



Specifiche del monitor

Modello	C5519Q
Tipo di schermo	Matrice attiva - TFT LCD
Tipo di pannello	Allineamento verticale
Aspect ratio (Proporzioni)	16:9
Immagine visibile	
Diagonale	1386,8 mm (54,6 pollici)
Orizzontale, Area attiva	1209,6 mm (47,6 pollici)
Verticale, Area attiva	680,4 mm (26,8 pollici)
Area	823011,8 mm² (1275,7 pollici²)
Dimensioni pixel	0,315 mm (L) x 0,315 mm (H)
Pixel per pollice (PPI)	80
Angolo di visuale	
Orizzontale	178° (tipico)
Verticale	178° (tipico)
Uscita luminanza	350 cd/m² (tipico)
Rapporto di contrasto	4000:1 (tipico)
Rivestimento superficiale	Antiriflesso con rivestimento 3H, opacità 2%
Retroilluminazione	Sistema di illuminazione barra a LED
Response time (Tempo di risposta)	8 ms tipico (G to G)
Profondità colore	1,07 miliardi di colori (tipico)
Gamma di colori	National Television Standards Committee (NTSC) 72% (Commission Internationale de L'Eclairage (CIE) 1931) NOTA: La gamma di colori (tipica) si basa
	sugli standard dei test CIE1976 (82%) e CIE1931 (72%).
Dispositivi integrati	 Hub USB 3.0 Super-Speed (con 1 porta upstream USB 3.0) 3 x porte downstream USB 3.0 (compresa 1 porta di carica USB 3.0 BC1.2, supporto 2,0 A)



Porte e connettori	 1 x porta di uscita linea audio 1 x porta di ingresso linea audio 1 x porta VGA 1 x DisplayPort versione 1.2 2 x porte HDMI versione 2.0 1 x porta di carica dedicata USB 2 x porte downstream USB 3.0 1 x porta upstream USB 3.0 1 x RS232 1 x RJ-45 		
Larghezza bordo (bordo del monitor su area attiva)			
Superiore/Sinistra/Destra	a 15,7 mm (0,61 pollici)		
Inferiore	25,55 mm (1,01 pollici)		
Compatibilità Dell Display Manager	Sì		
Sicurezza	Alloggio antifurto (blocco cavo venduto separatamente)		
Gestione cavi	Sì		



Specifiche sulla risoluzione

Modello	C5519Q
Portata scansione orizzontale	Da 30 kHz a 160 kHz (automatica)
Portata scansione verticale	Da 23 Hz a 80 Hz (automatica)
Risoluzione massima preimpostata	3840 x 2160 a 60 Hz

Modalità video supportate

Modello	C5519Q
Capacità di visualizzazione video	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i, 2160p
(riproduzione HDMI e DP)	

Modalità di visualizzazione predefinite

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza pixel (MHz)	Polarità di sincronia (Orizzontale/ Verticale)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 3840 x 2160	67,5	30,0	297,0	+/+
VESA, 3840 x 2160	135,0	60,0	594,0	+/+



Specifiche elettriche

Modello	C5519Q
Segnali di ingresso video	 REGB analogico, 0,7 Volt +/- 5%, polarità positiva con impedenza di ingresso di 75 Ohm HDMI 2.0, 600 mV per ciascuna linea differenziale, 100 ohm di impedenza di ingresso per coppia differenziale DisplayPort 1.2, 600 mV per ciascuna linea differenziale, impedenza d'input di 100 Ohm per coppia differenziale
Tensione ingresso CA / frequenza / corrente	Da 100 V CA a 240 V CA/50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz/2,5 A (tipico)
Corrente in ingresso	120 V: 30 A (Max.) a 0°C (avvio a freddo)
	240 V: 60 A (Max.) a 0°C (avvio a freddo)

Caratteristiche fisiche

Modello	C5519Q	
Tipo di cavo segnale	 Digitale: DisplayPort, 20 pin Digitale: HDMI, 19 pin Analogico: D-Sub, 15 pin Universal Serial Bus: USB, 9 pin. 	
Dimensioni		
Altezza	721,5 mm (28,41 pollici)	
Larghezza	1241,0 mm (48,86 pollici)	
Profondità	64,8 mm (2,55 pollici)	
Peso		
Peso con imballo	27,57 kg (60,78 lb)	
Peso con cavi	21,38 kg (47,13 lb)	
Peso senza cavi (considerazioni per montaggio su parete o montaggio VESA - senza cavi)	20,50 kg (45,19 lb)	



Caratteristiche ambientali

Modello	C5519Q	
Standard di conformità		
 Monitor certificato ENER Conformità RoHS Display certificati TCO Monitor senza BFR/PVC Vetro senza arsenico e me 	(esclusi i cavi esterni)	
Temperatura		
Operativa	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)	
Non operativa	 Immagazzinamento: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) Spedizione: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) 	
Umidità		
Operativa	Da 10% a 80% (senza condensa)	
Non operativa • Immagazzinamento: Da 10% a 90% (senza condensa) • Spedizione: Da 10% a 90% (senza condensa)		
Altitudine		
Operativa (max.)	5.000 m (16.400 ft) max	
Non operativa (max.)	12.192 m (40.000 ft) max	
Dissipazione termica	684,00 BTU all'ora (max)307,80 BTU all'ora (tipico)	



Modalità di risparmio energetico

Se la scheda video o il software installato sul PC è conforme agli standard DPM™ VESA, il monitor può ridurre automaticamente il suo consumo energetico quando non è in uso. Questa funzione è denominata Modalità di risparmio energetico*. Quando il computer rileva l'input dalla tastiera, dal mouse o altri dispositivi, il monitor riprende automaticamente il funzionamento. La tabella che segue mostra il consumo energetico e le segnalazioni di questa funzione automatica di risparmio energetico.

Modalità VESA	Sincronia orizzontale	Sincronia verticale	Video	Indicatore di alimentazione	Consumo energetico
Funzionamento	Attiva	Attiva	Attiva	Bianco	200 W (max) **
normale					90 W (tipico)
Modalità Active-off (Disattivazione) (Ethernet non attivato)	Inattiva	Inattiva	Vuoto	Bianco (luminescente)	Meno di 0,5 W
Modalità Active-off (Disattivazione) (Ethernet attivato)	Inattiva	Inattiva	Vuoto	Bianco (luminescente)	Meno di 2 W
Spegnimento	-	-	-	Spento	Meno di 0.5 W *

Assorbimento di corrente Pon	85 W
Consumo energetico totale (TEC)	Non applicabile

- * Il consumo energetico pari a zero in modalità di disattivazione può essere ottenuto solamente scollegando il cavo di alimentazione CA dal monitor.
- ** Consumo energetico massimo con luminosità massima e USB attivo.

Il presente documento è solo informativo e riporta le prestazioni di laboratorio. Il prodotto può funzionare in modo diverso, a seconda del software, dei componenti e delle periferiche ordinati e non sarà obbligatorio aggiornare tali informazioni. Di conseguenza, il cliente non deve affidarsi a queste informazioni per prendere decisioni in merito alle tolleranze elettriche o altro. Nessuna garanzia di accuratezza o completezza è espressa o implicita.



NOTA: Il messaggio potrebbe essere leggermente diverso in base al segnale di ingresso collegato.





NOTA: Questo monitor è certificato ENERGY STAR.



Questo prodotto è omologato per il programma ENERGY STAR nelle impostazioni predefinite che possono essere ripristinate con la funzione "Ripristino predefiniti" nel menu OSD. La modifica delle impostazioni predefinite o l'abilitazione di altre funzioni può aumentare l'assorbimento di corrente, che potrebbe superare il limite ENERGY STAR specificato.



MOTA:

Pon: Consumo energia in modalità On secondo quanto indicato nella versione Energy Star 8.0.

TEC: Consumo totale di energia in KWh come definito da Energy Star versione 8.0.



Funzionalità Plug and Play

Il monitor può essere installato su qualsiasi sistema compatibile Plug and Play. Il monitor fornisce automaticamente al computer il proprio EDID (Extended Display Identification Data) utilizzando i protocolli DDC (Display Data Channel) in modo che il sistema possa configurare e ottimizzare i parametri del monitor. La maggior parte delle installazioni del monitor sono automatiche; se voluto si possono selezionare altre impostazioni. Per altre informazioni su come cambiare le impostazioni del monitor, fare riferimento a Funzionamento del monitor.

Qualità del monitor LCD e criteri sui pixel

Durante la procedura di produzione dei monitor LCD, non è inconsueto che uno o più pixel si blocchino in uno stato immutabile che sono difficili da vedere e non influenzano la qualità di visualizzazione o di usabilità. Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo www.dell.com/support/monitors.



Installazione del monitor


Collegamento del monitor

AVVISO: Prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione, osservare Istruzioni per la sicurezza.

Come si collega il monitor al computer:


- 1. Spegnere il computer.
- 2. Collegare il cavo HDMI/DP/VGA/USB dal monitor al computer.
- 3. Accendere il monitor.
- **4.** Selezionare la sorgente di ingresso corretta nel menu OSD del monitor e accendere il computer.

Collegamento del cavo VGA







Collegamento del cavo HDMI



Collegamento del cavo DP




Collegamento usando il cavo USB






Collegamento del cavo audio (optional)





Supporto a parete



Dimensioni del foro per viti VESA M6 x 30 mm.

Fare riferimento alle istruzioni di installazione fornite con il supporto a parete di terzi acquistato dal cliente. Kit di montaggio base compatibile Vesa (400 x 400) mm.

- 1. Installare la piastra a parete.
- Collocare il monitor su un panno morbido o un cuscino su una tavolo piano stabile.
- 3. Fissare al monitor le staffe di montaggio del kit di installazione a parete.
- 4. Installare il monitor sulla piastra a parete.
- **5.** Assicurarsi che il monitor sia montato verticalmente senza inclinazione in avanti o indietro e che venga utilizzato una livella per facilitare il montaggio del monitor.
- NOTA: Non tentare di installare da sé il monitor sulla parete.
 L'installazione deve essere eseguita da installatori qualificati.
 Il supporto a parete consigliato per questo monitor è disponibile nel sito Web di supporto Dell all'indirizzo www.dell.com/support.
- NOTA: Da usare solo con supporti per installazione a parete omologati UL, CSA o GS con una capacità di peso/carico minima di 82 kg (180,78 lb).



Telecomando



1. Accensione/spegnimento

Accende e spegne questo monitor.

2. Sorgente di ingresso

Seleziona l'origine d'ingresso. Premere il tasto o o o per selezionare tra HDMI 1, HDMI 2, VGA e DP. Premere il tasto o per confermare ed uscire.



Premere per spostare verso l'alto la selezione nel menu OSD.

4. Sinistra

Premere per spostare verso sinistra la selezione nel menu OSD.

5. Giù

Premere per spostare verso il basso la selezione nel menu OSD.

6. Menu

Premere per aprire il menu OSD.

7. Luminosità -

Premere per diminuire la luminosità.

8. Volume -

Premere per diminuire il volume.

9. Mute

Per attivare/disattivare la funzione Mute.

10. Modalità Preimpostate

Visualizza le informazioni sulle modalità preimpostate.

11. Destra

Premere per spostare verso destra la selezione nel menu OSD.

12. OK

Conferma un inserimento o una selezione.

13. Esci

Premere per uscire dal Menu.

14. Luminosità +

Premere per aumentare la luminosità dell'immagine.

15. Volume +

Premere per alzare il volume.




Inserire le batterie nel telecomando

Il telecomando è alimentato da due batterie AAA 1.5V.


Per installare o sostituire le batterie:

- 1. Premere e far scorrere il coperchio per aprirlo.
- 2. Allineare le batterie in base alle indicazioni della polarità (+) e (-) riportate all'interno dello scomparto.
- 3. Rimettere il coperchio.



ATTENZIONE: L'uso non corretto delle batterie può provocare perdite di elettroliti o esplosioni. Assicurarsi di osservare le istruzioni che seguono:

- Inserire le batterie "AAA" facendo corrisponderne i segni (+) e (-) di ciascuna batteria ai segni (+) e (-) dello scomparto batterie.
- Non mescolare batterie di tipo diverso.
- Non mescolare le batterie nuove con quelle usate. Diversamente si provoca una durata inferiore delle batterie e la perdita di elettroliti.
- Rimuovere immediatamente le batterie usate per impedire la fuoruscita degli elettroliti nello scomparto batterie. Non toccare l'acido fuoriuscito dalle batterie perché causa lesioni alla pelle.





Funzionamento del telecomando

- Non sottoporre a forti impatti.
- Non consentire ad acqua o altri liquidi di essere versati sul telecomando. Se il telecomando si bagna, asciugarlo immediatamente.
- Evitare l'esposizione al calore o al vapore.
- Non aprire il telecomando per nessuna altra ragione che per l'installazione delle batterie.


Distanza operativa del telecomando

Puntare la parte superiore del telecomando verso il sensore del monitor LCD mentre si premono i tasti.

Utilizzare il telecomando entro una distanza di circa 8 m dal sensore oppure con una angolazione orizzontale e verticale entro i 15° ad una distanza di circa 5,6 m.



NOTA: Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente quando il sensore sul monitor è esposto alla luce diretta del sole o altra forte illuminazione, oppure quando c'è un ostacolo nel percorso di trasmissione del segnale.





Funzionamento del monitor

Accensione del monitor

Premere il tasto o per accendere il monitor.







Utilizzo dei tasti di comando

Usare i tasti sul retro del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine.




Nella tabella di seguito vengono descritti i tasti di comando:

	Tasti di comando	Descrizione
1	Su	Usare il tasto Su per regolare (aumentare il valore) le voci del menu OSD.
2	Giù	Usare il tasto Giù per regolare (diminuire il valore) le voci del menu OSD.
3	Menu	Usare il tasto Menu per avviare e selezionare il menu OSD. Consultare Accesso al menu OSD.
4	Esci	Usare il tasto Esci per uscire dal menu OSD o dai menu secondari. Tenere premuto per circa 10 secondi per abilitare o disabilitare il blocco OSD.
5	(1)	Premere il tasto d' alimentazione per accendere/ spegnere il monitor.
	Alimentazione	



Comandi OSD



	Tasti di comando	Descrizione
1	Su	Usare il tasto Su per regolare (aumentare il valore) le voci del menu OSD.
2	Giù	Usare il tasto Giù per regolare (diminuire il valore) le voci del menu OSD.
3	⊘ OK	Usare il tasto OK per confermare la selezione.
4	Esci	Usare il tasto Esci per uscire dal menu OSD o dai menu secondari. Tenere premuto per circa 10 secondi per abilitare o disabilitare il blocco OSD.




Uso del menu OSD

Accesso al menu OSD

- NOTA: Tutte le modifiche apportate utilizzando il menu OSD sono salvate automaticamente se si passa ad un altro menu OSD, se si esce dal menu OSD, oppure se si attende che il menu OSD scompaia.
 - 1. Premere il tasto 🗏 per visualizzare il menu principale OSD.

Menu principale



- 2. Premere il tasto ● e ● per spostarsi tra le opzioni d'impostazione. Quando ci si sposta da un'icona all'altra, viene evidenziato il nome dell'opzione. Fare riferimento alla tabella che segue per un elenco completo delle opzioni disponibile per il monitor.
- 3. Premere una volta il tasto
 per attivare l'opzione evidenziata.
- 5. Premere e poi usare i tasti o ●, in base agli indicatori nel menu, per eseguire le modifiche.
- 6. Selezionare il tasto per tornare al menu principale.



Icona	Menu e menu secondari	Descrizione		
- , O ,-	Brightness/ Contrast	Utilizzare questo menu per attivare la regolazione Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto). © Dell 55 Monitor		
	(Luminosità/ Contrasto)			
		Auto Adjust Input Source Color 75%		
		Display Audio Menu Personalize HT Others		
	Brightness (Luminosità)	Luminosità regola il livello di luminosità della retroilluminazione.		
		Premere il tasto per aumentare la luminosità e premere il tasto per diminuirla (minimo 0 ~ massimo 100).		
		NOTA: La regolazione manuale di Luminosità è disabilitata quando Contrasto dinamico è impostato su On.		
	Contrast (Contrasto)	Prima regolare Luminosità e poi regolare Contrasto solo se sono necessarie ulteriori regolazioni.		
		Premere il tasto oper aumentare il contrasto e premere il tasto per diminuirlo (minimo 0 ~ massimo 100). La funzione Contrasto regola il grado di differenza tra chiaro e scuro sullo schermo del monitor.		





Auto Adjust (Regolazione automatica)

Usare questo tasto per attivare il menu di impostazione e di regolazione automatica.



Durante la regolazione automatica dei seguenti input, appare la seguente finestra di dialogo su un fondo nero:

Auto Adjustment in Progress...


Auto Adjust (Regolazione automatica) consente al monitor di regolare automaticamente il segnale video in ingresso. Dopo avere usato Auto Adjust (Regolazione automatica), si può regolare ulteriormente il monitor usando i controlli Pixel Clock (Coarse) (Frequenza pixel (Coarse)) e Phase (Fine) (Fase (Fine)) del menu **Display Settings (Impostazioni** schermo).



NOTA: Auto Adjust (Regolazione automatica) non funziona se si preme il tasto quando non vi è alcune segnale di ingresso video attivo o cavo collegato.

Questa opzione è disponibile solo quando si usa il connettore analogico (VGA).







Preset Modes (Modalità Preimpostate)

Quando si seleziona Preset Modes (Modalità predefinite), è possibile selezionare Standard, ComfortView, Color temp (Temperatura colore) o Custom Color (Colori personalizzati).

- Standard: Carica le impostazioni di colore predefinite del monitor. Questa è la modalità predefinita preimpostata.
- ComfortView: Diminuisce il livello di luce blu emessa dallo schermo per rendere la visione più comoda per gli occhi.
- Color temp. (Temperatura colore): Regola la temperatura colore su 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K, 10000K.
 Lo schermo appare più caldo con una tonalità rossa/gialla con dispositivo di scorrimento impostato a 5.000 K o più fredda con una tonalità blu con dispositivo di scorrimento impostato a 10.000 K.

AVVISO: I possibili effetti a lungo termine dell'emissione di luce blu dal monitor potrebbero causare lesioni personali quali affaticamento visivo, affaticamento degli occhi o danni alla vista. L'uso del monitor per lunghi periodi di tempo può anche provocare dolore in parti del corpo come il collo, il braccio, la schiena e la spalla.


Per ridurre il rischio di affaticamento visivo e dolori a collo/braccio/schiena/spalla usando il monitor per lunghi periodi di tempo, si consiglia di:

- 1. Impostare una distanza dello schermo tra 100 cm e 500 cm dagli occhi.
- 2. Battere spesso le palpebre per inumidire gli occhi o bagnarli con acqua dopo un uso prolungato del monitor.
- **3.** Effettuare pause regolari e frequenti per 20 minuti ogni due ore.
- **4.** Allontanare lo sguardo dal monitor e guardare un oggetto lontano 6 metri per almeno 20 secondi durante le pause.
- **5.** Effettuare lo stretching per alleviare la tensione nel collo, nel braccio, nella schiena e nelle spalle durante le pause.



Input Color Format (Formato colore ingresso)	il cavo DisplayPort). • YPbPr: Selezionare questa opzione se il lettore DVD
	supporta solo l'uscita YPbPr.
Reset Color (Ripristina	Ripristina le impostazioni predefinite di colore del monitor.
colore)	








NOTA: Le regolazioni Horizontal Position (Posizione orizzontale), Vertical Position (Posizione verticale), Pixel Clock (Frequenza pixel) e Phase (Fase) sono disponibili solo per l'ingresso VGA.













\Diamond	Personalize (Personalizza)	Gli utenti possono selezionare una funzione tra Power Button LED (LED tasto di alimentazione), USB, Monitor Sleep (Standby monitor) o Reset Personalization (Ripristino personalizzazione).			
		Dell 55 Monitor Dell 56 Monitor Steep Dell 57 Monitor Steep Dell 58 Monitor St			
	Power Button LED (LED tasto di alimentazione)	Permette impostare l'indicatore LED d'alimentazione su On During Active (Acceso quando attivo) o Off During Active (Spento quando attivo) per risparmiare energia.			
	USB	i e			
	Monitor Sleep (Standby monitor)				
	Reset Personalization (Ripristino personalizzazione)				












Messaggi di avviso OSD

Quando il monitor non supporta una particolare risoluzione viene visualizzato il seguente messaggio:



Questo significa che il monitor non può sincronizzarsi con il segnale che sta ricevendo dal computer. Fare riferimento alla sezione Specifiche del monitor per informazioni sulla frequenza orizzontale e verticale consigliata per questo monitor. La modalità raccomandata è 3840 X 2160.

Il messaggio che segue appare prima che la funzione DDC/CI sia disabilitata.




Quando il monitor accede alla modalità **Power Save (Risparmio energetico)**, viene visualizzato il seguente messaggio:




Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu Uso del menu OSD.

Se si preme un tasto diverso dal tasto di alimentazione, vengono visualizzati i seguenti messaggi, in base all'ingresso selezionato:







Se il cavo VGA non è collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo mobile come mostrato di seguito. Se lasciato in questo stato, il monitor accederà alla modalità di risparmio energetico dopo 4 minuti.




Se il cavo HDMI non è collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo mobile come mostrato di seguito. Se lasciato in questo stato, il monitor accederà alla modalità di risparmio energetico dopo 4 minuti.







Se il cavo DP non è collegato, viene visualizzata una finestra di dialogo mobile come mostrato di seguito. Se lasciato in questo stato, il monitor accederà alla modalità di risparmio energetico dopo 4 minuti.



Fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi per altre informazioni.



Gestione Ethernet/web Dell per monitor

Prima di accedere alla funzione Dell Display Web Management, assicurarsi che Ethernet funzioni normalmente.



Ethernet Enable (Abilitazione Ethernet): Tenere premuto il tasto Su (tasto 1) per 4 secondi per abilitare Ethernet (se Ethernet è disabilitato). Appare un'icona di rete al centro dello schermo per 4 secondi.

Ethernet Disable (Disabilitazione Ethernet): Tenere premuto il tasto Su (tasto 1) per 4 secondi per disabilitare Ethernet (se Ethernet è abilitato). Appare un'icona di rete $\frac{1}{100}$ al centro dello schermo per 4 secondi.

NOTA: RS232 rimane abilitato, mentre Ethernet è abilitato o disabilitato.

Questo monitor è dotato di funzionalità di rete che consentono di accedere e modificare da remoto impostazioni quali Input Source Selection (Selezione della sorgente di ingresso), Brightness (Luminosità) e Volume.


Per accedere allo strumento Dell Display Web Management, è necessario impostare gli indirizzi IP per il computer e il monitor.

1. Premere il tasto Menu sul telecomando per visualizzare l'indirizzo IP del monitor o spostandosi su Menu OSD > Others (Altri). Per impostazione predefinita, l'indirizzo IP è 10.0.50.100






2. Nella scheda IP Properties (Proprietà IP) del computer, specificare un indirizzo IP selezionando Use the following IP Address (Usa il seguente indirizzo IP) e immettere i seguenti valori: Per indirizzo IP: 10.0.50.101 e per subnet mask: 255.255.0.0 (lasciare tutte le altre voci in bianco).



3. La configurazione dell'indirizzo IP appare come segue:



Per accedere e utilizzare lo strumento di gestione web, attenersi alle seguenti procedure:



- **1.** Aprire un browser e digitare l'indirizzo IP del monitor (10.0.50.100) nella barra degli indirizzi.
- Si apre la pagina di accesso. Immettere la password amministratore per continuare.



3. Si apre la pagina Home.



4. Fare clic sulla scheda **Network Settings (Impostazioni di rete)** per vedere le impostazioni di rete.





 $\textbf{5.} \ \ \mathsf{Fare} \ \mathsf{clic} \ \mathsf{su} \ \ \textbf{Display} \ \ \textbf{Controllo} \ \ \textbf{(Controllo} \ \ \mathsf{display)} \ \mathsf{per} \ \mathsf{vedere} \ \mathsf{lo} \ \mathsf{stato} \ \mathsf{del}$

display.



6. Fare clic su **Security (Protezione)** per impostare una password.



7. Aggiornare **Firmware**. È possibile scaricare i driver più recenti dal sito web del supporto Dell all'indirizzo **www.dell.com/support**



8. Accedere alla pagina Upgrade firmware (Aggiorna firmware) e attendere 30 secondi.



Upgrade Firmware



9. Al termine, fare clic sul tasto per procedere dopo 8 secondi.

Please wait.
Click on button to proceed after 8 seconds.

Waiting(6)




Blocco di OSD e tasto di alimentazione

Controlla l'accesso degli utenti alle regolazioni.

L'impostazione predefinita di Blocco OSD è Sblocca.



Per accedere al menu Blocco OSD: Tenere premuto il tasto Esci (tasto 4) per 4 secondi per visualizzare il menu Blocco OSD (quando l'OSD è sbloccato). Viene visualizzato il menu Blocco OSD al centro dello schermo per 4 secondi.



Per accedere al menu Sblocco OSD: Tenere premuto il tasto Esci (tasto 4) per 4 secondi per visualizzare il menu Blocco OSD (quando l'OSD è bloccato). Viene visualizzato il menu Sblocco OSD al centro dello schermo per 4 secondi.





Vi sono tre livelli di blocco.

	Menu	Descrizione
1	Blocco menu OSD	Quando è selezionata l'opzione "Blocco menu OSD", non è consentita alcuna regolazione. Sono bloccati tutti
	■	i tasti, fatta eccezione per il tasto di alimentazione.
2	Blocco tasto di spegnimento	Quando è selezionata l'opzione "Blocco tasto di spegnimento" l'utente non può spegnere il display con il
	Spegriinento	tasto di alimentazione.
3	Blocco menu OSD + Blocco tasto di spegnimento = =+ひ	Quando è selezionata l'opzione "Blocco menu OSD + Blocco tasto di spegnimento", non è consentita alcuna regolazione e il tasto di spegnimento è bloccato.
4	Diagnostica	Fare riferimento a Diagnostica integrata per altre
	integrata	informazioni.
	J.	

NOTA: Per accedere al menu BLocco OSD o Sblocco OSD: Tenere premuto il tasto Esci (tasto 4) per 4 secondi.

L'icona appare al centro dello schermo nelle seguenti condizioni che indicano che il menu OSD è in stato di blocco.

- 1. Premere il tasto Su (tasto 1), Giù (tasto 2), Menu (tasto 3) o Esci (tasto 4) in stato "Blocco menu OSD".
- 2. Premere il tasto di Alimentazione (tasto 5) in stato "Blocco tasto di spegnimento".
- **3.** Premere qualsiasi tasto del monitor in stato "Blocco menu OSD + Blocco tasto di spegnimento".

Con il menu OSD in stato di blocco, tenere premuto il tasto Esci (tasto 4) per 4 secondi per accedere al menu Sblocco OSD.

Quindi, selezionare e applicare l'icona di sblocco 🔁 per rilasciare Blocco OSD.



Risoluzione dei problemi


AVVISO: Prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione, osservare Istruzioni per la sicurezza.


Diagnostica

Il monitor offre una funzione di diagnostica che consente di verificare se il monitor funziona correttamente. Se il collegamento tra monitor e computer è stato eseguito correttamente, ma lo schermo è scuro, eseguire la procedura di diagnostica attenendosi alle seguenti procedure:


- 1. Spegnere computer e monitor.
- Scollegare tutti i cavi video dal monitor. In tal modo, il computer non viene coinvolto.
- 3 Accendere il monitor.


Se il monitor funziona correttamente, rileva l'assenza di segnale e appare uno dei seguenti messaggi. In modalità di diagnostica, il LED di alimentazione rimane di colore bianco.











- NOTA: Questa finestra di dialogo appare anche durante le normali operazioni di sistema se il cavo video è scollegato oppure danneggiato.
 - **4.** Spegnere il monitor e collegare di nuovo il cavo video; accendere di nuovo computer e monitor.

Se il monitor rimane vuoto dopo avere ricollegato i cavi, controllare il controller video ed il computer.



Diagnostica integrata

Il monitor ha uno strumento integrato di diagnostica che aiuta a determinare se l'anomalia dello schermo che si sta verificando è un problema inerente al monitor, oppure al computer e alla scheda video.




NOTA: La diagnostica integrata può essere eseguita solo quando il cavo video è scollegato ed il monitor è in modalità di diagnostica.



Per eseguire la diagnostica integrata:

- 1. Verificare che lo schermo sia pulito (niente polvere sulla superficie dello schermo).
- 2. Scollegare i cavi video dalla parte posteriore del computer o del monitor. Il monitor entra in modalità di diagnostica.
- **3.** Tenere premuto il tasto Esci (tasto 4) per 4 secondi per accedere al menu Blocco OSD/Sblocco OSD.



4. Selezionare l'icona per abilitare la diagnostica integrata.



- 5. Ricercare con attenzione le anomalie sullo schermo.
- **6.** Premere di nuovo il tasto Su (tasto 1) sul pannello posteriore. Il colore dello schermo cambia in grigio.
- 7. Ricercare le anomalie sullo schermo.
- **8.** Ripetere le istruzioni dei punti 6 e 7 per controllare lo schermo con schermate di colore rosso, verde, blu, nero, bianco e test diagnostico.

Il test è completato quando appare la schermata di test diagnostico. Premere di nuovo il tasto Su (tasto 1) per uscire.

Se non vengono rilevate anomalie sullo schermo dopo l'uso dello strumento di diagnostica interna, il monitor è funzionante. Controllare la scheda video e il computer.



Problemi comuni

La seguente tabella contiene informazioni generali sui problemi comuni del monitor e le relative soluzioni.

Sintomi comuni	Possibili soluzioni
Nessun segnale video / LED alimentazione spento	 Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato. Verificare che la presa di corrente funzioni in modo appropriato usando un'altra apparecchiatura elettrica. Assicurarsi che il tasto di alimentazione sia stato premuto. Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine ingresso usando il menu Input Source (Origine ingresso).
Nessun segnale video/ LED di alimentazione acceso	 Aumentare i controlli di luminosità e contrasto utilizzando il menu OSD. Eseguire la funzione di diagnostica del monitor. Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. Eseguire la diagnostica integrata. Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine ingresso usando il menu Input Source (Origine ingresso).
Messa a fuoco mediocre	 Eliminare le prolunghe dei cavi video. Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite) (Factory Reset (Ripristino predefiniti)). Cambiare la risoluzione video sulle proporzioni corrette.
Video tremolante	 Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite) (Factory Reset (Ripristino predefiniti)). Controllare i fattori ambientali. Collocare il monitor in un'altra stanza e controllare di nuovo.
Pixel mancanti	 Accendere e spegnere, ciclicamente. I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD. Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: www.dell.com/support/monitors.
Pixel bloccati	 Accendere e spegnere, ciclicamente. I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD. Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: www.dell.com/support/monitors.
Problemi di luminosità	 Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite) (Factory Reset (Ripristino predefiniti)). Regolare la luminosità ed il contrasto usando il menu OSD.



Distorsione geometrica	 Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite) (Factory Reset (Ripristino predefiniti)). Regolare il controllo orizzontale e verticale utilizzando il menu OSD. 	
Righe verticali/orizzontali	 Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite) (Factory Reset (Ripristino predefiniti)). Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se queste rig sono presenti anche nella modalità di diagnostica. Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piega Eseguire la diagnostica integrata. 	
Problemi di sincronizzazione	 Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite) (Factory Reset (Ripristino predefiniti)). Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se i problemi di questo tipo sono presenti anche nella modalità di diagnostica. Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. Riavviare il computer in modalità provvisoria. 	
Questioni relative alla sicurezza	 Non eseguire alcuna delle procedure di risoluzione dei problemi. Chiamare immediatamente Dell. 	
Problemi non costanti	 Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato. Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite) (Factory Reset (Ripristino predefiniti)). Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se i problemi di questo tipo sono presenti anche nella modalità di diagnostica. 	
Mancano i colori	 Eseguire la funzione di diagnostica del monitor. Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato. Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. 	
Colori sbagliati	 Cambiare Color Setting Mode (Modalità impostazione colore) nel menu OSD Color Settings (Impostazioni colore) su Graphics (Grafica) o Video, in base all'applicazione in uso. Provare diverse Preset Modes (Modalità preimpostate) nel menu OSD Color settings (Impostazioni colore). Regolare il valore R/G/B nel menu OSD Custom Color (Colore personalizzato) in Color settings (Impostazioni colore). Cambiare Input Color Format (Formato ingresso colore) in RGB o YPbPr nel menu OSD Color settings (Impostazioni colore). Eseguire la diagnostica integrata. 	
Sovrimpressione dell'immagine dopo avere lasciato sullo schermo per un periodo prolungato un'immagine statica	 Usare la funzione Risparmio energetico per spegnere il monitor tutte le volte che non è in uso (per altre informazioni, fare riferimento a Modalità di risparmio energetico). In alternativa, usare uno screensaver dinamico. 	



Video Ghosting o
Sforamento

 Modificare Response Time (Tempo di risposta) nel menu OSD Display (Schermo) su Fast (Rapido) o Normal (Normale) in base all'applicazione in uso.

Problemi specifici del prodotto

Sintomi specifici	Possibili soluzioni
L'immagine dello schermo è troppo piccola	 Controllare l'impostazione Aspect Ratio (Proporzioni) nel menu OSD Display settings (Impostazioni schermo). Ripristinare il monitor su Factory Settings (Impostazioni predefinite) (Factory Reset (Ripristino predefiniti)).
Impossibile regolare il monitor utilizzando i tasti della parte posteriore del pannello	 Spegnere il monitor, scollegare il cavo d'alimentazione, ricollegarlo e poi riaccendere il monitor. Controllare se il menu OSD è bloccato. In tal caso, per sbloccare tenere premuto il tasto Menu per 10 secondi.
Nessun segnale d'input quando sono premuti i controlli	 Controllare la sorgente del segnale. Assicurarsi che il computer non sia in modalità standby o di sospensione spostando il mouse o premendo un tasto qualsiasi della tastiera. Controllare se il cavo video è collegato in modo appropriato. Scollegare e ricollegare il cavo video, se necessario. Ripristinare il computer o il lettore video.
L'immagine non riempie lo schermo.	 A causa dei diversi formati video (rapporto proporzioni) dei DVD, il monitor potrebbe non essere in grado di visualizzare le immagini a schermo intero. Eseguire la diagnostica integrata.



Appendice

Istruzioni per la sicurezza



AVVISO: L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure in modo diverso da quello specificato in questo documento può esporre a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.

Fare riferimento a Informazioni sulla sicurezza, ambientali e di carattere regolamentare (SERI) per informazioni sulle istruzioni per la sicurezza.

Dichiarazione FCC (solo Stati Uniti) ed altre informazioni sulle normative

Per l'avviso FCC ed altre informazioni sulle normative, fare riferimento al sito sulla conformità alle normative all'indirizzo www.dell.com/regulatory compliance.

Contattare Dell



NOTA: Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatti si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce diversi tipi di supporto e di servizi in linea e telefonici. La disponibilità varia in base ai paesi ed ai prodotti, ed alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona.

Per ottenere il supporto online del monitor:

1. Visitare il sito www.dell.com/support/monitors.

Per contattare Dell per la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio al cliente:

- 1. Visitare il sito www.dell.com/support.
- 2. Verificare il proprio paese o la zona nel menu a discesa Scelta Paese/Zona in basso nella pagina.
- 3. Fare clic su **Contact Us (Contattateci)** sulla sinistra della pagina.
- 4. Selezionare il collegamento al servizio o al supporto appropriato in base alle proprie necessità.
- 5. Scegliere il metodo più comodo con cui mettersi in contatto con Dell.



Impostazione del monitor

Impostazione della risoluzione del display su 3840 x 2160 (max)

Per prestazioni ottimali, impostare la risoluzione del display su 3840 x 2160 pixel attenendosi alle seguenti procedure:

In Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1:

- 1. Solo per Windows 8 e Windows 8.1, selezionare il riquadro Desktop per passare al desktop classico.
- 2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Screen Resolution (Risoluzione schermo)**.
- Fare clic sull'elenco a discesa della risoluzione schermo e selezionare 3840 x 2160.
- 4. Fare clic su OK.

In Windows 10:

- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Display Settings (Impostazioni schermo)**.
- 2. Fare clic su Advanced display settings (Impostazioni schermo avanzate).
- Fare clic sull'elenco a discesa di Resolution (Risoluzione) e selezionare 3840 x 2160.
- 4. Fare clic su Apply (Applica).

Se l'opzione della risoluzione raccomandata non è presente, potrebbe essere necessario eseguire l'aggiornamento dei driver della scheda video. Scegliere, tra i seguenti, lo scenario che meglio descrive il sistema PC che si utilizza, ed attenersi alle istruzioni fornite.



Computer Dell

- 1. Andare all'indirizzo www.dell.com/support, inserire l'identificativo e scaricare il driver più aggiornato per la scheda video.
- Dopo avere installato i driver per la scheda video, provare ad impostare di nuovo la risoluzione su 3840 x 2160.
- NOTA: Se non si riesce ad impostare la risoluzione raccomandata, mettersi in contatto col produttore della scheda video, oppure considerare l'acquisto di una scheda video che supporti la risoluzione video.

Computer non Dell

In Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1:

- 1. Solo per Windows 8 e Windows 8.1, selezionare il riquadro Desktop per passare al desktop classico.
- 2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Personalization (Personalizzazione)**.
- 3. Fare clic su Change Display Settings (Cambia impostazioni display).
- 4. Fare clic su Advanced Settings (Impostazioni avanzate).
- **5.** Identificare il fornitore del controller video dalla descrizione nella parte superiore della finestra (ad esempio, NVIDIA, ATI, Intel, ecc.).
- **6.** Fare riferimento al sito del fornitore della scheda video per il driver aggiornato (ad esempio, **www.ATI.com** o **www.AMD.com**).
- Dopo avere installato i driver per la scheda video, provare ad impostare di nuovo la risoluzione su 3840 x 2160.

In Windows 10:

- 1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Display Settings (Impostazioni schermo)**.
- 2. Fare clic su Advanced display settings (Impostazioni schermo avanzate).
- 3. Fare clic su Display adapter properties (Visualizza proprietà scheda).
- **4.** Identificare il fornitore del controller video dalla descrizione nella parte superiore della finestra (ad esempio, NVIDIA, ATI, Intel, ecc.).
- **5.** Fare riferimento al sito del fornitore della scheda video per il driver aggiornato (ad esempio, **www.ATI.com** o **www.NVIDIA.com**).
- **6.** Dopo avere installato i driver per la scheda video, provare ad impostare di nuovo la risoluzione su **3840 x 2160**.
- NOTA: Se non si riesce ad impostare la risoluzione raccomandata, mettersi in contatto col produttore della scheda video, oppure considerare l'acquisto di una scheda video che supporti la risoluzione video.

Linee guida sulla manutenzione

Pulizia del display

A

AVVISO: Prima di pulire display, scollegare il cavo di alimentazione del display dalla presa elettrica.

△ ATTENZIONE: Leggere ed attenersi a Istruzioni per la sicurezza prima di pulire il display.


Per una corretta messa in opera, attenersi alle istruzioni del seguente elenco quando si disimballa, pulisce o si maneggia il display:

- Per pulire lo schermo antistatico, utilizzare un panno morbido e pulito leggermente inumidito con dell'acqua. Se possibile, utilizzare panni appositi o soluzioni adatte per la pulizia degli schermi con rivestimento antistatico. Non usare benzene, solventi, ammoniaca, detergenti abrasivi o aria compressa.
- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito per pulire il display. Evitare di usare qualsiasi tipo di detergente, poiché alcuni detergenti lasciano una pellicola lattiginosa sul display.
- Se si nota della polvere bianca sul display, quando lo si disimballa, pulirla con un panno.
- Maneggiare il display con cura perché le plastiche di colore scuro sono più delicate di quelle di colore chiaro, e si possono graffiare mostrando segni bianchi.
- Per mantenere la migliore qualità d'immagine del display, utilizzare uno screensaver dinamico e spegnere il display quando non è in uso.



Assegnazione dei pin


Connettore VGA



Numero pin	Lato monitor del cavo del cavo segnale a 15 pin
1	Video - Rosso
2	Video - Verde
3	Video - Blu
4	GND
5	Diagnostica
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC data
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC clock




Connettore HDMI



Numero pin	Lato monitor del cavo del cavo segnale a 19 pin		
1	TMDS Data2+		
2	TMDS Data2 Shield		
3	TMDS Data2-		
4	TMDS Data1+		
5	TMDS Data1 Shield		
6	TMDS Data1-		
7	TMDS Data0+		
8	TMDS Data0 Shield		
9	TMDS Data0-		
10	TMDS Clock+		
11	TMDS Clock Shield		
12	TMDS Clock-		
13	CEC		
14	Riservato (N.C. sul dispositivo)		
15	SCL		
16	SDA		
17	DDC/CEC Ground		
18	+5V POWER		
19	Rilevamento Hot Plug		



Connettore DP



Numero pin	Lato a 20 pin del cavo segnale collegato
1	MLO (p)
2	GND
3	MLO (n)
4	ML1 (p)
5	GND
6	ML1 (n)
7	ML2 (p)
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML3 (p)
11	GND
12	ML3 (n)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	GND
19	Re-PWR
20	+3.3 V DP_PWR




USB (Universal Serial Bus)

Questa sezione offre informazioni sulle porte USB disponibili sul monitor. Il monitor dispone delle seguenti porte USB:

- 1 x porta upstream USB 3.0
- 2 x porte downstream USB 3.0
- 1 x porta di carica dedicata USB
- Porta di caricamento Porta con l'icona sect; supporta la capacità di caricamento rapido se il dispositivo è compatibile BC1.2.





Velocità di	Velocità dei dati	Consumo energetico*
trasferimento		
2 Super-speed	5 Gbps	4,5 W (al massimo, su ciascuna
		porta)
High Speed	480 Mbps	4,5 W (al massimo, su ciascuna
		porta)
Massima velocità	12 Mbps	4,5 W (al massimo, su ciascuna
		porta)


^{*} Fino a 2 A sulla porta downstream USB (porta con l'icona sett) con dispositivi compatibili BC1.2 o normali dispositivi USB.




Porta upstream USB 3.0		Porta downstream USB 3.0		
Numero pin	Nome del segnale	N	umero pin	Nome del segnale
1	VBUS	1		VBUS
2	D-	2		D-
3	D+	3		D+
4	GND	4		GND
5	StdB_SSTX-	5		StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+	6		StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN	7		GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-	8		StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+	9		StdB_SSRX+
Shell	Shield	SI	hell	Shield

Connettore RS232

Assegnazione di pin del monitor RS232 (verso il monitor)



Assegnazione di pin del cavo di comunicazione seriale RS232 (verso il cavo)





Assegnazione dei pin


RS232	Descrizione dei pin	RS232
1		
2	TXD	2
3	RXD	3
4		
5	MASSA	5
6		
7	Non usato	7
8	Non usato	8
9		


Impostazioni di comunicazione del protocollo RS232

Impostazioni di connessione	Valore
Velocità Baud	9600 bps
Bit di dati	8 bit
Parità	Nessuno
Bit di stop	1 bit
Controllo flusso	Nessuno



Connettore RJ-45





Assegnazione dei pin

Numero pin	Lato a 12 pin del connettore
1	D+
2	D-
3	RCT
4	GND
5	GND
6	RCT
7	D+
8	D-
9	LED2_Y+
10	LED2_Y-
11	LED1_G+
12	LED1_G-

