




# LATITUDE 10 – ST2

## Setup and Features Information

Oplysninger om opsætning og funktioner  
Informatie over Setup en functies  
Asennus- ja ominaisuustiedot  
Informasjon om konfigurasjon og funksjoner


Views | Visninger | Aanzichten | Näkymät | Oversikt



- 1 smart card reader (optional)
- 2 front camera
- 3 camera LED
- 4 microphones
- 5 Ambient Light Sensor
- 6 memory card reader
- 7 power LED
- 8 power button
- 9 screen rotation lock button
- 10 touch screen
- 11 audio connector
- 12 USB connector
- 13 mini HDMI connector
- 14 start button
- 15 rear camera
- 16 camera flash
- 17 swappable battery
- 18 speakers
- 19 battery latch
- 20 battery status LED
- 21 dock/power connector
- 22 micro USB/power connector
- 23 finger print reader (optional)
- 24 security lock slot
- 25 volume decrease button
- 26 volume increase button
- 27 Pen Tip (replaceable)
- 28 Programmable button - right mouse click (default)
- 29 Eraser Tip

- 1 chipkortlæser (valgfrit til behør)
  - 2 frontkamera
  - 3 kamera-LED
  - 4 mikrofoner
  - 5 Sensoren for omgivende lys
  - 6 hukommelses-kortlæser
  - 7 strømindikator
  - 8 tænd/sluk-knap
  - 9 låseknapp for skærmrotation
  - 10 berøringsskærm
  - 11 lydстик
  - 12 USB-stik
  - 13 mini HDMI-stik
  - 14 startknap
  - 15 bagkamera
  - 16 kamerablitz
  - 17 ombytterligt batteri
  - 18 højttalere
  - 19 batteriets smæklås
  - 20 batteri-statusindikator
  - 21 docking-/strømskik
  - 22 micro USB-/strømskik
  - 23 fingeraftrykslæser (valgfrit udstyr)
  - 24 stik til sikkerhedslås
  - 25 knap til at formindske lydstyrken
  - 26 knap til at øge lydstyrken
  - 27 Pennespids (udskiftelig)
  - 28 Programmerbar knap - højre museklik (standard)
  - 29 Viskelæderspids
- 1 smartcard-lesapparaat (optioneel)
  - 2 voorkant camera
  - 3 camera-LED
  - 4 microfoons
  - 5 Omgevings-lichtsensor
  - 6 geheugenkaartlezer
  - 7 Stroom-LED
  - 8 aan/uit-knop
  - 9 vergrendelingsknop voor schermrotatie
  - 10 touchscreen
  - 11 audioconnector
  - 12 USB-connector
  - 13 mini-HDMI-aansluiting
  - 14 startknop
  - 15 camera achterzijde
  - 16 cameraflitser
  - 17 uitwisselbare batterij
  - 18 luidsprekers
  - 19 batterijvergrendeling
  - 20 batterijstatus-LED
  - 21 dock/stroomconnector
  - 22 micro-USB-/stroomaansluiting
  - 23 vingerafdrukkezer (optioneel)
  - 24 sleuf beveiligings-vergrendeling
  - 25 knop voor volumeverlaging
  - 26 knop voor volumeverhoging
  - 27 Penpunt (vervangbaar)
  - 28 Programmeerbare knop - klikken met rechtermuisknop (standaard)
  - 29 Gumpunt
- 1 älykortinlukija (valinnainen)
  - 2 etukamera
  - 3 kameran merkkivalo
  - 4 mikrofonit
  - 5 Ympäristön valon tunnistin
  - 6 muistikortinlukija
  - 7 virran merkkivalo
  - 8 virtapainike
  - 9 näytön kierron lukituspainike
  - 10 kosketusnäyttö
  - 11 ääniliitin
  - 12 USB-liitin
  - 13 HDMI-miniliitin
  - 14 käynnistyspainike
  - 15 takakamera
  - 16 salamavallo
  - 17 vaihdettava akku
  - 18 kaiuttimet
  - 19 akun salpa
  - 20 akun tilamerkkivalo
  - 21 telakka/virtaliitin
  - 22 mikro-USB/virtaliitäntä
  - 23 sormenjälkilukija (valinnainen)
  - 24 turvalukon paikka
  - 25 äänenvoimakkuuden vähennyspainike
  - 26 äänenvoimakkuuden lisäyspainike
  - 27 Kynän kärki (vaihdettava)
  - 28 Ohjelmoitava painike - napsautus hiiren oikealla painikkeella (oletus)
  - 29 Pyyhinkärki
- 1 smartkortleser (tilleggsutstyr)
  - 2 kamera foran
  - 3 kameralampe
  - 4 mikrofoner
  - 5 Sensor for omgivelseslys
  - 6 minnekortleser
  - 7 strømlampe
  - 8 strømknapp
  - 9 låseknapp for skjermrotasjon
  - 10 berøringsskjerm
  - 11 lydkontakt
  - 12 USB-kontakt
  - 13 mini HDMI-kontakt
  - 14 startknapp
  - 15 bakre kamera
  - 16 blits
  - 17 utskiftbart batteri
  - 18 høyttalere
  - 19 batterilås
  - 20 batteristatuslampe
  - 21 dokk/strømkontakt
  - 22 micro USB-/strømkontakt
  - 23 fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
  - 24 spor for sikkerhetslås
  - 25 knapp for lavere volum
  - 26 knapp for høyere volum
  - 27 Pennettupp (utskiftbar)
  - 28 programmerbar knapp, knapp for høyreklikking (standard)
  - 29 Viskelærtupp

Stylus (optional) | Stylus (valgfrit tilbehør) | Stylus (optioneel)  
Piirtotikku (valinnainen) | Stylus (tilleggsutstyr)



OMOY68A01  
2013 - 03

## Specifications

**NOTE:** Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your tablet. For more information regarding the configuration of your tablet, go to **Start Screen** → **Help and Support** and select the option to view information about your tablet.

Power	
Coin-cell battery	3 V CR2025 lithium ion
Input voltage	100-240 VAC
Output Power	19.5V, 1.54A
Physical	
Height (with security)	10.50 mm to 13.40 mm (0.41 inch to 0.53 inch)
Width	274 mm (10.79 inches)
Depth	176.60 mm (6.95 inches)
Weight (Minimum)	685 grams (1.51 lb)
Environmental	
Operating Temperature	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

## Specifikationer

**OBS!** Udvalget kan variere alt afhængigt af regionen. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med tavle-pc'en. Klik, for at finde flere oplysninger om tavle-pc'ens konfiguration, på **Startskærm** → **Hjælp og Support** og vælg indstillingen at få vist oplysninger om tavle-pc'en.

Strøm	
Knapcellebatteri	3 V CR2025 litium-ion
Indgangsspænding	100-240 VAC
Udgangseffekt	19,5 V, 1,54 A
Fysisk	
Højde (med sikkerhed)	10,50 mm til 13,40 mm (0,41" til 0,53")
Bredde	274 mm (10,79")
Dybde	176,60 mm (6,95")
Vægt (minimum)	685 g (1,51 lb)
Miljø	
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

## Specificaties

**N.B.** Aanbiedingen verschillen per regio. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk met de tablet moeten worden meegeleverd. Ga naar **Startscherm** → **Help en ondersteuning** en selecteer de optie om meer informatie te geven over de configuratie van de tablet.

Vermogen	
Knoopbatterij	3 V CR2025 lithium-ion
Ingangsspanning	100-240 VAC
Uitgangsvermogen	19,5V, 1,54A
Fysieke specificaties	
Hoogte (met beveiliging)	10,50 mm t/m 13,40 mm (0,41 inch t/m 0,53 inch)
Breedte	274 mm (10,79 inch)
Diepte	176,60 mm (6,95 inch)
Gewicht (minimaal)	685 gram (1,51 lb)
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 °C t/m 35 °C (32 °F t/m 95 °F)

## Tekniset tiedot

**HUOMAUTUS:** Saatavuus saattaa vaihdella alueittain. Seuraavat tekniset tiedot ovat ainoat tiedot, joita edellytetään toimitettaviksi lehtiötietokoneen mukana. Lisää tietoa lehtiötietokoneen kokoonpanosta saat valitsemalla **aloitusruutu** → **Ohje ja tuki** ja valitsemalla sitten vaihtoehdon, jolla pääset tarkastelemaan lehtiötietokoneesi tietoja.

Virta	
Nappiparisto	3 V CR2025 litiumioni
Tulojännite	100-240 VAC
Lähtöteho	19,5V, 1,54A
Fyysiset ominaisuudet	
Korkeus (suojauksella)	10,50–13,40 mm (0,41–0,53 tuumaa)
Leveys	274 mm (10,79 tuumaa)
Syvyyss	176,60 mm (6,95 tuumaa)
Paino (vähintään)	685 grammaa (1,51 lb)
Käyttöympäristö	
Käyttölämpötila	0–35 °C (32–95 °F)

## Spesifikasjoner

**MERK:** Tilbudene kan variere fra sted til sted. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med nettbrettet. Hvis du vil ha mer informasjon om nettbrettets konfigurasjon kan du gå til **Startskjermen** → **hjelp og kundestøtte**, og der velge alternativet som vil vise deg informasjon om nettbrettet.

Strøm	
Klokkebatteri	3 V CR2025 litium-ion
Inngangsspenning	100–240 V AC
Utgangseffekt	19,5V, 1,54A
Fysiske dimensjoner	
Høyde (med sikkerhet)	10,50 mm til 13,40 mm (0,41 inch til 0,53 inch)
Bredde	274 mm (10,79 inches)
Dybde	176,60 mm (6,95 inches)
Vekt (minimum)	685 gram (1,51 pund)
Omgivelser	
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

**NOTE:** It is recommended that you immediately backup the operating system image using the USB device through Dell Backup and Recovery (DBAR) application.


**OBS!** Det anbefales at du straks foretager en sikkerhedskopiering af afbildningen af operativsystemet vha. USB-enheden med programmet Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse (DBAR – Dell Backup and Recovery).

**N.B.:** Het wordt aanbevolen om direct een back-up te maken van de image van het besturingsstelsel, waarbij u gebruik maakt van het USB-apparaat van de applicatie Dell Backup and Recovery (DBAR).

**HUOMAUTUS:** Suositellaan, että varmuuskopioit käyttöjärjestelmän levykuvan välittömästi USB-laitteelle Dell Backup and Recovery (DBAR) -sovelluksella.

**MERK:** Det anbefales at du tar en sikkerhetskopi av bildet med operativsystemet ved hjelp av USB-enheten og programmet Dell Backup and Recovery (DBAR) med en gang.

Regulatory Model Regulatorisk model Wettelijk modelnummer Säädösten mukainen malli Forskriftsmessig modell	T05G
Regulatory Type Regulatorisk type Type regelgeving Säädösten mukainen tyyppi Regulerende type	T05G001



Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the tablet and to the electrical outlet.

Tiislut vekselströmsadapteren til tavle-pc;ens vekselströmsadapterstik og til stikkontakten.

Sluit de netadapter aan op de connector van de tablet en de netspanning.

Varmista, että virtalähde on liitetty lehtiötietokoneeseen ja pistorasiaan.

Koble strømforsyningen til strømkontakten på nettbrettet og til en stikkontakt med nettstrøm.



Press the power button to turn on the tablet.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for tavle-pc'en.

Druk op de aan-uitknop om de tablet in te schakelen.

Käynnistä lehtiötietokone painamalla virtapainiketta.

Trykk inn strømknappen for å slå på nettbrettet.



## Start screen


You can get to the Start screen by swiping in from the right edge of your screen and tapping the **Start charm**.

Or point the mouse at the lower or upper right corner of the screen and then click the **Start charm**.

## Close App

If you're using a mouse, click the top of the app and drag it to the bottom of the screen. If you're using touch, drag the app to the bottom of the screen.

**NOTE:** When you're not using an app, Windows will remain open in the background and it will close eventually.



## Shutdown

Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Settings. If you're using a mouse, point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click **Settings**.

Tap or click **Power**, and then tap or click **Shut down**.

## Startskærm

Du kan gå til Startskærmen ved at føre fingeren in fra skærmens højre kant og tappe på **Start-amuletten**.

Eller pege med musen på skærmens nederste eller øverste højre hjørne, og klik derefter på **Start-amuletten**.

## Luk app

Klik, hvis du bruger en mus, på øverst app'en og træk den til skærmens bund. Træk, hvis du bruger berøringsskærm, app'en til skærmens bund.

**OBS!** Windows vil, når du ikke bruger en app, være åben i baggrunden, og vil lukke til sidst.

## Lukning

Før fingeren ind fra skærmens højre kant, og tap derfter på Indstillinger Peg, hvis du bruger en mus, på skærmens øverste højre hjørne, flyt musemarkøren ned, og klik derefter på **Indstillinger**.

Tap eller klik på **Strøm**, og tap derefter på **Luk computeren**.

## Startscherm

U kunt naar het Startscherm gaan door vanaf de rechterzijde van het scherm een veegbeweging te maken en op de **Start-emoeticon** te tikken.

Of richt de muis op de hoek rechtsonder of rechtsboven van het scherm en klik vervolgens op de **Start-emoeticon**.

## App sluiten

Als u een muis gebruikt, tik op de app en sleep het naar de onderzijde van het scherm. Als u touch gebruikt, sleep u de app naar de onderzijde van het scherm.

**N.B.:** Wanneer u geen apps gebruikt, blijft Windows op de achtergrond open en wordt het uiteindelijk afgesloten.

## Afsluiten

Maak een veegbeweging vanaf de rechterzijde van het scherm en tik op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijs dan naar de rechterbovenhoek van het scherm en beweeg de muisaanwijzer omlaag en klik vervolgens op **Instellingen**.

Tik of klik op **Energie** en tik of klik vervolgens op **Afsluiten**.

## Meer informatie

Raadpleeg de documenten over veiligheid en regelgeving die bij uw tablet zijn meegeleverd, voor informatie over regelgeving en aanbevolen veiligheidsprocedures en de "regulatory compliance"-website op [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Raadpleeg [www.dell.com](http://www.dell.com) voor aanvullende informatie.

## Aloitusruutu

Voit siirtyä aloitusruutuun pyyhkäisemällä näytön oikeasta laidasta ja napauttamalla **Aloitusoikopolkku**.

Voit myös osoittaa hiirellä ruudun oikeaa ylä- tai alakulmaa ja napsauttaa **Aloitusoikopolkku**.

## Sulje sovellus

Jos käytät hiirtä, napauta sovelluksen yläosaa ja vedä se näytön alalaitaan. Jos käytät kosketusta, vedä sovellus näytön alalaitaan.

**HUOMAUTUS:** Kun et käytä sovellusta, Windows pysyy auki taustalla ja sulkeutuu lopulta.

## Sammuttaminen

• Pyyhkäise näytön oikeasta laidasa sisäänpäin ja napauta Asetukset. Jos käytät hiirtä, osoita ruudun oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alapäin ja napsauta **Asetukset**.

• Nap(s)auta **Virta** ja nap(s) auta sitten **Sammuta**.

## Lisätietoja

Parhaita säädöstenmukaisuus- ja turvallisuuskäytäntötietoja on lehtiötietokoneen mukana tulleissa asiakirjoissa ja säädöstenmukaisuussivustolla osoitteessa [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Lisätietoja on sivulla [www.dell.com](http://www.dell.com).

## Startskjerm

Du kommer deg til startskjermen ved å dra inn fra høyre side av skjermen og avslutte med et trykk på **startmerket**.

Eller pek musen mot nedre eller øvre høyre hjørne på skjermen og klikk deretter **startmerket**.

## Lukk app

Hvis du bruker en mus må du klikke i toppen av appen og dra den til bunnen av skjermen. Hvis du bruker berøring må du trekke appen til bunnen av skjermen.

**MERK:** Når du ikke bruker en app, så vil Windows være åpen i bakgrunnen en stund, og vil etter hvert lukkes.

## Nedstengning

• Trekk inn fra nederste del av skjermen og trykk deretter innstillinger. Hvis du bruker en mus må du peke på det øverste høyre hjørnet av skjermen, flytte musepekeren ned og deretter klikke **innstillinger**.

• Trykk eller klikk **strøm**, og trykk eller klikk **slå av**.

## Information para NOM (únicamente para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM)

Voltaje de alimentación	100 V AC - 240 V AC
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo eléctrico	1,00 A ~ 1,30 A
Voltaje de salida	19,0 V de CC ~ 19,5 V de CC
Intensidad de salida	1,54 A ~ 1,58 A

## More Information

For regulatory and safety best practices see the safety and regulatory documents that shipped with your tablet and the regulatory compliance website at [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

See [www.dell.com](http://www.dell.com) for additional information.

## Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger best practices i forhold til lovgivning og sikkerhed i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med tavle-pc'en og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Du kan finde flere oplysninger på [www.dell.com](http://www.dell.com).