

Dell Precision T1700 スモールフォームファクター オーナーズマニュアル

規制モデル : D07S
規制タイプ : D07S001



メモ、注意、警告



メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。



警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2013 Dell Inc.

本書で使用されている商標 : Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

2013 - 06

Rev. A00

目次

1 コンピューター内部の作業	5
コンピューター内部の作業を始める前に	5
コンピューターの電源を切る	6
コンピューター内部の作業を終えた後に	6
2 コンポーネントの取り外しと取り付け	9
奨励するツール	9
システムの概要	9
内面図	9
カバーの取り外し	10
カバーの取り付け	11
前面ベゼルの取り外し	11
前面ベゼルの取り付け	12
拡張カードの取り外し	12
拡張カードの取り付け	13
ワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) カードの取り外し	13
WLAN カードの取り付け	14
オプティカルドライブの取り外し	15
オプティカルドライブの取り付け	15
ドライブケージの取り外し	16
ドライブケージの取り付け	17
ハードディスクドライブの取り外し	17
ハードディスクドライブの取り付け	18
スピーカーの取り外し	18
スピーカーの取り付け	19
イントルージョンスイッチの取り外し	19
イントルージョンスイッチの取り付け	20
メモリモジュールのガイドライン	20
メモリの取り外し	20
メモリの取り付け	21
システムファンの取り外し	21
システムファンの取り付け	22
電源スイッチの取り外し	22
電源スイッチの取り付け	23
入力/出力 (I/O) パネルの取り外し	24
入力/出力 (I/O) パネルの取り付け	24
電源ユニットの取り外し	25
電源ユニットの取り付け	27

コイン型電池の取り外し.....	27
コイン型バッテリーの取り付け.....	28
ヒートシンクアセンブリの取り外し.....	28
ヒートシンクアセンブリの取り付け.....	29
プロセッサーの取り外し.....	29
プロセッサーの取り付け.....	30
システム基板コンポーネント.....	30
システム基板の取り外し.....	31
システム基板の取り付け.....	31
3 システムセットアップ.....	33
起動順序.....	33
ナビゲーションキー.....	33
セットアップユーティリティのオプション.....	34
BIOS のアップデート.....	43
ジャンパの設定.....	44
システムパスワードとセットアップパスワード.....	44
システムパスワードとセットアップパスワードの割り当て.....	45
既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの削除または変更.....	45
システムパスワードを無効にする.....	46
4 診断.....	47
ePSA (強化された起動前システムアセスメント) 診断.....	47
5 コンピューターのトラブルシューティング.....	49
電源 LED 診断.....	49
ビープコード.....	50
エラーメッセージ.....	50
6 仕様.....	55
7 デルへのお問い合わせ.....	61

コンピューター内部の作業

コンピューター内部の作業を始める前に

コンピューターの損傷を防ぎ、ユーザー個人の安全を守るために、以下の安全に関するガイドラインに従ってください。特記がない限り、本書に記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピューターに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。

 **警告:** コンピューター内部の作業を始める前に、コンピューターに付属の「安全に関する情報」に目を通してください。安全に関するベストプラクティスについては、規制コンプライアンスに関するホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。 Dellで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **注意:** 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピューターの裏面にあるコネクターなどの塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

 **注意:** コンポーネントとカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサーなどのコンポーネントはピンではなく、端を持ってください。

 **注意:** ケーブルを外す場合は、ケーブルのコネクターかプルタブを持って引き、ケーブル自体を引っ張らないでください。コネクターにロックングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロックングタブを押さえてください。コネクターを引き抜く場合、コネクターピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクターが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。

 **メモ:** お使いのコンピューターの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピューターの損傷を防ぐため、コンピューター内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

- コンピューターのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- コンピューターの電源を切ります（「コンピューターの電源を切る」を参照）。

 **注意:** ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピューターから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

- コンピューターからすべてのネットワークケーブルを外します。
- コンピューターおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。

6. カバーを取り外します。

△ 注意: コンピューターの内部に触れる前に、コンピューターの裏面など塗装されていない金属面に触れ、静電気を除去します。作業中は定期的に塗装されていない金属面に触れ、内部コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を放出してください。

コンピューターの電源を切る

△ 注意: データの損失を防ぐため、コンピューターの電源を切る前に、開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプログラムはすべて終了してください。

1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。

– Windows 8 では:

- * タッチパネル入力を有効にするデバイスの用法:
 - a. 画面の右端からスワイプ入力し、チャームメニューを開き、**Settings** (設定) を選択します。
 - b.  を選択し、続いて **Shutdown** (シャットダウン) を選択します。
- * マウスの用法:
 - a. 画面の右上隅をポイントし、**Settings** (設定) をクリックします。
 - b. ライセンス情報を展開または折りたたむには、 続いて **Shutdown** (シャットダウン) を選択します。

– Windows 7 の場合 :

1. スタートをクリックします。 をクリックします。
2. **Shut Down** (シャットダウン) をクリックします。

または

1. スタートをクリックします。 をクリックします。
2. 下に示すように **Start** (開始) メニューの右下隅の矢印をクリックして、**Shutdown** (シャットダウン) をクリックします。



ウダウン) をクリックします。

2. コンピューターと取り付けられているデバイスすべての電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピューターとデバイスの電源が自動的に切れない場合、電源ボタンを 6 秒間押したままにして電源を切ります。

コンピューター内部の作業を終えた後に

交換 (取り付け) 作業が完了したら、コンピューターの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルなどが接続されていることを確認してください。

1. カバーを取り付けます。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピューターに差し込みます。

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピューターに接続します。
3. コンピューター、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。

- 4.** コンピューターの電源を入れます。
- 5.** 必要に応じて Dell 診断を実行して、コンピューターが正しく動作することを確認します。

2

コンポーネントの取り外しと取り付け

このセクションには、お使いのコンピューターからコンポーネントを取り外し、取り付ける手順についての詳細な情報が記載されています。

奨励するツール


この文書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 細めのマイナスドライバー
- プラスドライバー
- 小型のプラスチックスクライプ

システムの概要


以下の図はベースカバーを取り外した後のスマートフォームファクターの内面図です。吹き出しがコンピューター内部のコンポーネントの名前とレイアウトを示しています。

内面図



1. 電源ユニット
2. PCI Express カード
3. インストルーションスイッチ
4. プロセッサファンカバー
5. プロセッサファン

6. ドライブケージ
7. オプティカルドライブ
8. 電源スイッチ
9. 入力 / 出力 (I/O) パネル



1. メモリモジュール
2. スピーカー
3. 前面ベゼル
4. システムファン

カバーの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. コンピューターの側面にあるカバーリリースラッチを上に引きます。



- カバーを45度の方向に持ち上げ、コンピューターから取り外します。




カバーの取り付け

- カバーをシャーシに設置します。
- カチッと所定の位置に収まるまで、カバーを押し下げます。
- 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

前面ベゼルの取り外し

- 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- カバーを取り外します。
- シャーシから前面ベゼルの固定クリップをてこの作用で取り出します。ベゼルをコンピューターから外す方向に回転させて、ベゼルのもう一方の端にあるフックをシャーシから解除し、コンピューターから取り外します。




前面ベゼルの取り付け


1. シャーシ前面のスロットにある前面ベゼルの下端に沿ってフックを差し込みます。
2. ベゼルをコンピューターに向かって押し、カチッと所定の位置に収まるまで、前面ベゼル固定クリップを固定させます。
3. カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

拡張カードの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. カード固定ラッチのリリースタブを上向きに回します。



4. 拡張カードからリリースレバーを引っ張り、カードのくぼみから固定タブを解除します。次にカードをコネクターからゆっくり持ち上げて外し、コンピューターから取り外します。



拡張カードの取り付け


1. システム基板のコネクターに拡張カードを差し込み、所定の位置に固定されるまで押し下げます。
2. カバーを取り付けます。
3. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) カードの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. アンテナパックをコンピューターに固定しているネジを外します。
4. アンテナパックを引いてコンピュータから取り外します。



5. 青いタブを押してラッチを外側に持ち上げます。WLAN カードを持ち上げてシステム基板のコネクターから取り外します。




WLAN カードの取り付け

1. WLAN カードをコネクターにセットして押し下げます。
2. ラッチを押して WLAN カードを固定します。
3. アンテナパックをコネクターにセットして、コンピューターに固定するネジを締めます。
4. カバーを取り付けます。
5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

オプティカルドライブの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. データケーブルと電源ケーブルを、オプティカルドライブの背面から取り外します。
4. タブを持ち上げ、オプティカルドライブをスライドさせてコンピューターから取り外します。



5. オプティカルドライブブラケットを曲げ、オプティカルドライブをブラケットから持ち上げます。




6. 2台目のオプティカルドライブがある場合は、手順3から5を繰り返して取り外します。

オプティカルドライブの取り付け


1. オプティカルドライブをブラケットに差し込みます。
2. オプティカルドライブをスライドさせて、ドライブケージに差し込みます。
3. データケーブルと電源ケーブルをオプティカルドライブに接続します。
4. カバーを取り付けます。
5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ドライブケージの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
3. データケーブルと電源ケーブルをハードディスクドライブの背面から取り外します。



4. 青色のドライブケージハンドルをロック解除位置方向にスライドさせて、ハードディスクドライブケージをコンピューターから持ち上げます。




ドライブケージの取り付け

1. ドライブケージをコンピューターの端に置き、ハードドライブのケーブルコネクターにアクセスできるようにします。
2. ハードディスクドライブの背面にデータケーブルと電源ケーブルを接続します。
3. ドライブケージを裏返して、シャーシに差し込みます。ドライブケージタブはシャーシのスロットで固定されるようにします。
4. ドライブケージハンドルを固定位置にスライドさせます。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) 前面ベゼル
 - b) オプティカルドライブ
 - c) カバー
6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ハードディスクドライブの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) オプティカルドライブ
 - c) ドライブケージ
3. 固定クリップを内側に押して、ハードドライブブラケットをドライブケージからスライドさせます。



4. ハードディスクドライブブラケットを曲げ、ハードディスクドライブをブラケットから取り外します。



5. ミニハードドライブをハードドライブブラケットに固定しているネジを取り外し、ハードドライブをブラケットから取り外します。




 メモ: ミニハードドライブを持っている場合のみ、手順5を行います。

ハードディスクドライブの取り付け

1. ネジを締めてミニハードドライブ（利用可能な場合）をハードドライブブラケットに固定します。
2. ハードドライブブラケットを曲げ、ハードドライブをブラケットに差し込みます。
3. ハードドライブブラケットをドライブケージにスライドさせます。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) カバー
5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

スピーカーの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) オプティカルドライブ
 - c) ドライブケージ
3. スピーカーケーブルをシステム基板から外し、シャーシ内部の固定タブから取り外します。スピーカー固定タブを押し、スピーカーをコンピューターの右側に向かってスライドして解除します。




スピーカーの取り付け

1. スピーカーをシャーシ上の適切な位置に置きます。
2. スピーカー固定タブを押して、スピーカーをコンピューターの左側までスライドさせて固定します。
3. スピーカーケーブルを固定タブに沿って配線し、システム基板に接続します。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) カバー
5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

イントルージョンスイッチの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. クリップを内側に押して解除し、イントルージョンケーブルをシステム基板からゆっくりと引っ張ります。
4. イントルージョンスイッチをシャーシの前面に向けてスライドさせ、コンピューターから取り外します。



イントルージョンスイッチの取り付け

1. イントルージョンスイッチをシャーシ後部に挿入し、外側にスライドして固定します。
2. イントルージョンスイッチケーブルをシステム基板に接続します。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ヒートシンクアセンブリ
 - b) カバー
4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。


メモリモジュールのガイドライン

お使いのコンピューターの最適なパフォーマンスを実現するには、システムメモリを構成する際に以下の一般的なガイドラインに従ってください。

- 異なるサイズのメモリモジュール（たとえば2 GBと4 GB）を混在させることはできますが、メモリモジュールを装着するチャネルはすべて同一の構成にする必要があります。
 - メモリモジュールは最初のソケットから取り付ける必要があります。
- メモ:** お使いのコンピューターのメモリソケットはハードウェアの構成により異なる形式でラベル付けすることができます。例えば、A1、A2または1、2、3です。
- クアッドランクのメモリモジュールをシングルまたはデュアルランクのモジュールと混在させる場合、クアッドランクのモジュールは白色のリリースレバーが付いたソケットに取り付ける必要があります。
 - 速度の異なるメモリモジュールを取り付けた場合は、取り付けられているメモリモジュールの中で最も遅いものの速度で動作します。

メモリの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. メモリモジュールの両側にあるメモリ固定タブを押し下げ、メモリモジュールを持ち上げてシステム基板のコネクターから取り外します。



メモリの取り付け


1. メモリカードの切り込みをシステム基板コネクターのタブの位置に合わせます。
2. リリースタブのバネが戻ってメモリモジュールを所定の位置に固定させるまで、メモリモジュールを押し下げます。
3. カバーを取り付けます。
4. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。

システムファンの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 削除
 - a) カバー
 - b) オプティカルドライブ
 - c) ドライブケージ
 - d) 前面ベゼル
3. シャーシファンケーブルをシステム基板から取り外します。



4. システムファンをコンピューターの前面に固定しているハトメからこの作用で取り外します。次に、ハトメをスロットに沿って内側に押し、シャーシに通します。




システムファンの取り付け


1. システムファンをシャーシにセットします。
2. ハトメをシャーシに通し、ネジ溝に沿って外側に向けてスライドさせて、所定の位置に固定します。
3. システムファンケーブルをシステム基板に接続します。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) 前面ベゼル
 - b) ドライブケージ
 - c) オプティカルドライブ
 - d) カバー
5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源スイッチの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
 - d) ドライブケージ
3. 電源スイッチケーブルをシステム基板から外します。



4. 電源スイッチの両側にあるクリップを押してシャーシから取り外し、電源スイッチをケーブルと共にコンピューターから取り外します。




電源スイッチの取り付け


1. 電源スイッチをコンピューターの前面から中に向けてスライドさせます。
2. 電源スイッチケーブルをシステム基板に接続します。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) 前面ベゼル
 - d) カバー
4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

入力/出力 (I/O) パネルの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
 - d) ドライブケージ
3. I/O パネル/FlyWire ケーブルをファンシェルタクリップとヒートシンクから外して抜き取ります。



4. I/O パネルをシャーシに固定するネジを外します。次に、I/O パネルを右にスライドさせて緩め、コンピューターから取り外します。




入力/出力 (I/O) パネルの取り付け

1. シャーシ前面のスロットに I/O パネルを差し込みます。
2. I/O パネルをスライドさせて、シャーシに固定します。
3. I/O パネルをシャーシに固定するネジを締めます。
4. I/O パネルまたは FlyWire ケーブルとオーディオケーブルをシステム基板に接続します。
5. I/O パネルまたは FlyWire ケーブルをファンシェルタクリップに通します。


6. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) 前面ベゼル
 - d) カバー
7. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

電源ユニットの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
 - d) ドライブケージ
3. 8ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。




4. 4ピン電源ケーブルをシステム基板から外します。




5. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定しているネジを外します。



6. 電源ユニットの横の青いリリースタブを押し込み、電源ユニットをコンピューターの前面に向けてスライドさせます。



7. 電源ユニットを持ち上げてコンピュータから取り外します。



電源ユニットの取り付け

1. 電源装置をシャーシにセットして、コンピューターの奥に向かってスライドさせながら固定します。
2. 電源ユニットをコンピューターの背面に固定するネジを締めます。
3. 4ピンと8ピン電源ケーブルをシステム基板に接続します。
4. シャーシクリップに電源ケーブルを取り付けます。
5. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) オプティカルドライブ
 - c) 前面ベゼル
 - d) カバー
6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

コイン型電池の取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) ドライブケージ
3. リリースラッチをバッテリーから外す方向に押し、ソケットから飛び出すようにし、コイン型バッテリーをコンピューターから持ち上げます。




コイン型バッテリーの取り付け


1. コイン型バッテリーをシステム基板のスロットに入れます。
2. リリースラッチのバネが所定の位置に戻るまで、コイン型バッテリーを押し下げて固定します。
3. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) ドライブケージ
 - b) 前面ベゼル
 - c) カバー
4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ヒートシンクアセンブリの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. 両手を使って、ファンカバーを上に持ち上げてコンピューターから外しながら 2 つのリリースハンドルを押し出します。



4. ファンケーブルをシステム基板から取り外します。拘束ネジを緩め、ヒートシンクアセンブリを上に持ち上げてコンピューターから取り外します。



ヒートシンクアセンブリの取り付け

1. ヒートシンクアセンブリをシャーシにセットします。
2. ヒートシンクアセンブリをシステム基板に固定する拘束ネジを締めます。
3. ファンケーブルをシステム基板に接続します。
4. ファンカバーをファンにセットし、カチッと所定の位置に収まるまで押します。
5. カバーを取り付けます。
6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

プロセッサーの取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. ヒートシンクアセンブリを取り外します。
4. リリーススレーベーを押し下げ、外側に向けて動かして固定フックから取り外します。プロセッサー カバーを持ち上げ、プロセッサーをソケットから取り外し、静電気防止バッグに入れます。




プロセッサーの取り付け

1. プロセッサーをプロセッサーソケットに差し込みます。プロセッサーが正しい位置に設置されていることを確認します。
2. プロセッサーカバーを慎重に閉じます。
3. リリースレバーを押し下げ、内側に移動させて固定フックで固定します。
4. ヒートシンクアセンブリを取り付けます。
5. カバーを取り付けます。
6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

システム基板コンポーネント

以下の画像はシステム基板レイアウトを示しています。



システム基板の取り外し

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. 次のコンポーネントを取り外します。
 - a) カバー
 - b) 前面ベゼル
 - c) オプティカルドライブ
 - d) ドライブケージ
 - e) メモリ
 - f) ヒートシンクアセンブリ
 - g) 拡張カード
 - h) 電源ユニット
3. システム基板に接続されているすべてのケーブルを取り外し、ケーブルをシャーシから離します。
4. システム基板をシャーシに固定しているネジを外します。
5. 六角ネジを反時計回りに回転させ、システム基板から取り外します。



6. システム基板をシャーシから取り外します。

システム基板の取り付け

1. システム基板とシャーシ後部のポートコネクターの位置を合わせ、システム基板をシャーシにセットします。
2. システム基板をシャーシに固定するネジを締めます。
3. システム基板にケーブルを接続します。
4. 次のコンポーネントを取り付けます。
 - a) 電源ユニット
 - b) 拡張カード
 - c) ヒートシンクアセンブリ
 - d) メモリ
 - e) ドライブケージ

f) オプティカルドライブ

g) 前面ベゼル

h) カバー

5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

システムセットアップ

システムセットアップでコンピューターのハードウェアを管理し BIOS レベルのオプションを指定することができます。システムセットアップで以下の操作が可能です:

- ハードウェアの追加または削除後に NVRAM 設定を変更する。
- システムハードウェアの構成を表示する。
- 統合されたデバイスの有効 / 無効を切り替える。
- パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。
- コンピューターのセキュリティを管理する。

起動順序

起動順序ではシステムセットアップで定義された起動デバイスの順序および起動ディレクトリを特定のデバイス (例: オプティカルドライブまたはハードドライブ) にバイパスすることができます。パワーオンセルフテスト(POST)中に、Dell のロゴが表示されたら、以下の操作が可能です:

- <F2> を押してシステムセットアップにアクセスする
- <F12> を押して 1 回限りの起動メニューを立ち上げる

1 回限りの起動メニューでは診断オプションを含むオプションから起動可能なデバイスを表示します。起動メニューのオプションは以下の通りです:

- リムーバブルドライブ(利用可能な場合)
- STXXXX ドライブ
 -  メモ: XXX は、SATA ドライブの番号を意味します。
- オプティカルドライブ
- 診断
 -  メモ: 診断を選択すると ePSA 診断 画面が表示されます。

起動順序画面ではシステムセットアップ画面にアクセスするオプションを表示することもできます。

ナビゲーションキー

以下の表ではシステムセットアップのナビゲーションキーを示しています。

 メモ: ほとんどのシステムセットアップオプションでは、変更内容は記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。

表 1. ナビゲーションキー

キー	ナビゲーション
上矢印	前のフィールドに移動します。
下矢印	次のフィールドに移動します。

キー	ナビゲーション
<Enter>	選択したフィールドに値を入力するか（該当する場合）、フィールド内のリンクに移動することができます。
スペースバー	ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。
<Tab>	次のフォーカス対象領域に移動します。
	 メモ: 標準グラフィックブラウザ用に限られます。
<Esc>	メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で <Esc> を押すと、未保存の変更を保存するプロンプトが表示され、システムが再起動します。
<F1>	システムセットアップユーティリティのヘルプファイルを表示します。

セットアップユーティリティのオプション

 **メモ:** お使いのコンピュータと取り付けられているデバイスによっては、このセクションに一覧表示された項目とは異なる場合があります。

表 2. General (一般)

オプション	説明
システム情報	以下の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> システム情報: BIOS バージョン、サービスタグ、アセットタグ、購入者タグ、購入日、製造日、エクスプレスサービスコードを表示します。 メモリ情報: インストール済みのメモリ、使用可能なメモリ、メモリスピード、メモリチャネルモード、メモリテクノロジー、DIMM 1 サイズ、DIMM 2 サイズ、DIMM 3 サイズ、および DIMM 4 サイズを表示します。 PCI 情報 - SLOT1、SLOT2、SLOT3、および SLOT4 を表示します。 プロセッサー情報 - プロセッサーのタイプ、コア数、プロセッサー ID、現在のクロックスピード、最小クロックスピード、最大クロックスピード、プロセッサー L2 キャッシュ、プロセッサー L3 キャッシュ、HT 対応、および 64 ビットテクノロジーを表示します。 デバイス情報 - SATA-0、SATA-1、SATA-2、SATA-3、LOM MAC アドレス、オーディオコントローラーおよびビデオコントローラー を表示します。
起動順序	コンピューターがオペレーティングシステムを認識する順序を変更することができます。以下のオプションから選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> Diskette Drive (ディスクケットドライブ) STXXXXXX / STXXXXXX USB Storage Device (USB ストレージデバイス) CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ) Onboard NIC (オンボード NIC)
アドバンスト起動オプション	<ul style="list-style-type: none"> Legacy (レガシー) UEFI レガシーオプション ROM を有効にする (このオプションはデフォルトで有効)
日付 / 時刻	日付と時間を設定することができます。システムの日時変更はすぐに反映されます。

表 3. System Configuration (システム設定)

オプション	説明
Integrated NIC	<p>統合ネットワークカードを有効または無効に設定することができます。以下のオプションから選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 無効 有効 Enabled w/ PXE (このオプションはデフォルトで有効) Enabled w/ クラウドデスクトップ UEFI ネットワークスタックを有効にする <p> メモ: コンピューターおよび取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示された項目が一部表示されない場合があります。</p>
シリアルポート	<p>シリアルポートの設定を定義することができます。以下の設定から選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 無効 COM 1 COM2 COM3 COM4 <p> メモ: オペレーティングシステムは、設定が無効の場合もリソースを割り当てます。</p>
SATA Operation (SATA動作)	<p>統合ハードドライブコントローラの動作モードを設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled = SATA コントローラーは非表示 ATA = SATA は ATA モード用に構成済み AHCI = SATA は AHCI モード用に構成済み RAID ON = SATA は RAID モードをサポートするよう構成済み
ドライブ	<p>各種オンボードドライブを有効または無効に設定することができます。</p> <p>ミニタワーの場合</p> <ul style="list-style-type: none"> SATA-0 SATA-1 SATA-2 SATA-3 <p>スモールフォームファクターの場合</p> <ul style="list-style-type: none"> SATA-0 SATA-1 SATA-2
SMART Reporting (SMART レポート)	<p>このフィールドでは、内蔵ドライブのハードドライブエラーをシステム起動時に報告するかどうかを制御します。このテクノロジは、SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) 仕様の一部です。</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable SMART Reporting (SMART レポートを有効にする) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

オプション	説明
USB Configuration	<p>このフィールドでは、統合された USB コントローラを設定します。 Boot Support (起動サポート) が有効の場合、システムはあらゆる種類の USB 大容量ストレージデバイス (HDD、メモリキー、フロッピー) を起動することができます。</p> <p>USB ポートが有効の場合、このポートに接続されたデバイスは有効であり OS で使用することができます。</p> <p>USB ポートが無効の場合、OS はこのポートに接続されたどのデバイスも認識できません。</p> <p>USB 構成のオプションはフォームファクターにより異なります：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (起動サポートを有効にする) • Enable Front USB 2.0 Ports (前面 USB 2.0 ポートを有効にする) • Enable USB 3.0 Ports (USB 3.0 ポートを有効にする) • Enable Rear-left Dual USB 2.0 Ports (背面一左デュアル USB 2.0 ポートを有効にする) • Enable Rear-right Dual USB 2.0 Ports (背面一右デュアル USB 2.0 ポートを有効にする) (このオプションはデフォルトで有効) <p> メモ: USB キーボードおよびマウスは、この設定に関係なく BIOS セットアップで常に動作します。</p>
オーディオ	<p>内蔵オーディオコントローラを有効または無効に設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Audio (オーディオを有効にする) — このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
Miscellaneous Devices (ミニ タワーのみ)	<p>各種オンボードデバイスを有効または無効に設定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable PCI Slot (PCI スロットを有効にする) — このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

表 4. セキュリティ

オプション	説明
Internal HDD_0 Password	<p>このフィールドでは、管理者 (admin) パスワード (セットアップパスワードと呼ばれる場合もある) を設定、変更、または削除します。管理者パスワードではいくつかのセキュリティ機能を有効にすることができます。</p> <p>ドライブにはデフォルトで設定されたパスワードはありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the old password (古いパスワードを入力する) • Enter the new password (新しいパスワードを入力する) • Confirm the new password (新しいパスワードを確認する)
Strong Password (ミニタワーのみ)	<p>Enable strong password (強力なパスワードを有効にする) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。</p>
Password Configuration	<p>このフィールドでは、管理者パスワードおよびシステムパスワードで使用できる最小および最大文字数を制御します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Admin Password Min (管理者パスワードの最小文字数) • Admin Password Max (管理者パスワードの最大文字数) • System Password Min (システムパスワードの最小文字数) • System Password Max (システムパスワードの最大文字数)

オプション	説明
Password Bypass	<p>システムの再起動時に System Password (システムパスワード) と内蔵 HDD パスワードの入力指示をスキップすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (無効) — パスワードが設定されると、システムおよび内蔵 HDD パスワード入力のダイアログが表示されます。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 • Reboot Bypass (再起動時にスキップ) — 再起動時、パスワード入力のダイアログをスキップします (ウォームブート)。 <p> メモ: オフの状態から電源を入れると (コールドブート)、システムはシステムパスワードと内蔵 HDD パスワードの入力を常に指示します。また、モジュールベイ HDD がある場合でも、パスワードの入力が常に指示されます。</p>
Password Change	<p>管理者パスワードが設定されている場合、システムパスワードおよびハードディスクパスワードの変更を許可するかどうかを決定することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allow Non-Admin Password Changes (管理者以外のパスワードによる変更を許可) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
TPM Security	<p>このオプションでは、システムの TPM (Trusted Platform Module) を有効にし、オペレーティングシステムで認識されるようにするかどうかを制御します。</p> <p>TPM Security (TPM セキュリティ) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。</p> <p>TPM ACPI サポート TPM PPI Deprovision Override クリア TPM PPI Provision Override</p> <p> メモ: セットアッププログラムのデフォルト値を読み込んでも、起動、起動しない、および消去のオプションには影響しません。このオプションが変更されると、すぐに反映されます。</p>
Computrace	<p>このフィールドでは、オプションの <i>Absolute Software</i> 社製 <i>Computrace Service</i> の BIOS モジュールインターフェースを起動または無効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (非アクティブにする) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 • 無効 • Activate (アクティブ化)
シャーシントルージョン	<p>シャーシントルージョン警告を有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 無効 • 有効 (このオプションはデフォルトで有効) • On-Silent (オンサイレント)
CPU XD Support	<p>プロセッサーの Execute Disable (実行無効) モードを有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable CPU XD Support (CPU XD サポートを有効にする) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
OROM Keyboard Access (OROM キーボードアクセス)	<p>起動中にホットキーを使用して OROM (Option Read Only Memory) 設定画面にアクセスするかどうか決定することができます。これらを設定することにより Intel RAID (CTRL+I) または Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12) へのアクセスを防ぐことができます。</p>

オプション	説明						
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable (有効) - ユーザーはホットキーを使用して OROM 構成画面を表示できます。 • One-Time Enable (一時的に有効) - ユーザーは次の起動時にホットキーを使用して [OROM 構成] 画面を表示できます。起動後、設定は無効に戻ります。 • Disable (無効) - ユーザーはホットキーを使用して OROM 構成画面を表示することはできません。 <p>このオプションはデフォルトで有効に設定されています。</p> <p>Admin Setup Lockout</p> <p>管理者パスワードが設定されている場合、セットアップユーティリティを起動するオプションを有効または無効にすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Admin Setup Lockout (管理者セットアップロックアウトの有効化) - このオプションはデフォルトでは設定されていません。 						
	<p>表 5. Secure Boot</p> <table> <tbody> <tr> <td>Secure Boot Enable (安全起動有効化)</td> <td>安全起動の機能を有効または無効にすることができます</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 無効 • 有効 <p> メモ: 有効の場合、システムを UEFI 起動モードにする必要があり、レガシーオプション ROM の電源をオフにすることができます。</p> </td> </tr> <tr> <td>Expert Key Management</td> <td> <p>システムがカスタムモードの場合にのみセキュリティキーデータベースを操作できます。 Enable Custom Mode (カスタムモードを有効にする) オプションはデフォルトでは無効になっています。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Custom Mode (カスタムモード) を有効にすると、PK、KEK、db、およびdbx の関連オプションが表示されます。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (ファイルに保存) - ユーザーが選択したファイルにキーを保存します。 • Replace from File (ファイルから取り付け) - 現在のキーをユーザーが選択したファイルのキーと交換します。 • Append from File (ファイルから追加) - ユーザーが選択したファイルから現在のデータベースにキーを追加します。 • Delete (削除) - 選択したキーを削除します。 • Reset All Keys (すべてのキーをリセット) - デフォルト設定にリセットします。 • Delete All Keys (すべてのキーを削除) - すべてのキーを削除します。 </td> </tr> </tbody> </table>	Secure Boot Enable (安全起動有効化)	安全起動の機能を有効または無効にすることができます		<ul style="list-style-type: none"> • 無効 • 有効 <p> メモ: 有効の場合、システムを UEFI 起動モードにする必要があり、レガシーオプション ROM の電源をオフにすることができます。</p>	Expert Key Management	<p>システムがカスタムモードの場合にのみセキュリティキーデータベースを操作できます。 Enable Custom Mode (カスタムモードを有効にする) オプションはデフォルトでは無効になっています。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Custom Mode (カスタムモード) を有効にすると、PK、KEK、db、およびdbx の関連オプションが表示されます。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (ファイルに保存) - ユーザーが選択したファイルにキーを保存します。 • Replace from File (ファイルから取り付け) - 現在のキーをユーザーが選択したファイルのキーと交換します。 • Append from File (ファイルから追加) - ユーザーが選択したファイルから現在のデータベースにキーを追加します。 • Delete (削除) - 選択したキーを削除します。 • Reset All Keys (すべてのキーをリセット) - デフォルト設定にリセットします。 • Delete All Keys (すべてのキーを削除) - すべてのキーを削除します。
Secure Boot Enable (安全起動有効化)	安全起動の機能を有効または無効にすることができます						
	<ul style="list-style-type: none"> • 無効 • 有効 <p> メモ: 有効の場合、システムを UEFI 起動モードにする必要があり、レガシーオプション ROM の電源をオフにすることができます。</p>						
Expert Key Management	<p>システムがカスタムモードの場合にのみセキュリティキーデータベースを操作できます。 Enable Custom Mode (カスタムモードを有効にする) オプションはデフォルトでは無効になっています。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Custom Mode (カスタムモード) を有効にすると、PK、KEK、db、およびdbx の関連オプションが表示されます。このオプションは次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (ファイルに保存) - ユーザーが選択したファイルにキーを保存します。 • Replace from File (ファイルから取り付け) - 現在のキーをユーザーが選択したファイルのキーと交換します。 • Append from File (ファイルから追加) - ユーザーが選択したファイルから現在のデータベースにキーを追加します。 • Delete (削除) - 選択したキーを削除します。 • Reset All Keys (すべてのキーをリセット) - デフォルト設定にリセットします。 • Delete All Keys (すべてのキーを削除) - すべてのキーを削除します。 						



メモ: カスタムモードを無効にすると、すべての変更が消去され、キーがデフォルト設定に復元されます。

表 6. パフォーマンス

オプション	説明
Multi Core Support	プロセスが 1 つまたはすべてのコアを有効にするかどうか指定します。コアを追加することでアプリケーションのパフォーマンスが向上する場合があります。 <ul style="list-style-type: none">• すべて - デフォルトで有効に設定• 1• 2
Intel SpeedStep	プロセッサの Intel SpeedStep モードを有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効です。
C States Control	プロセッサーのスリープ状態を追加で有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効です。
Limit CPUID Value	このフィールドはプロセッサー標準 CPUID 機能によってサポートされる最大値を制限します。 <ul style="list-style-type: none">• Enable CPUID Limit (CPUID の制限を有効にする) (このオプションはデフォルトで無効) <p> メモ: 最大 CPUID 機能が 3 を超えると、一部のオペレーティングシステムのインストールが完了しません。</p>
Intel TurboBoost	プロセッサーの Intel TurboBoost モードを有効または無効にすることができます。 <ul style="list-style-type: none">• Disabled (無効) — プロセッサのパフォーマンステータスが標準以上に高くならないよう、TurboBoost ドライバーを制御します。• Enabled (有効) — TurboBoost ドライバによる CPU またはグラフィックプロセッサのパフォーマンス向上を許可します。
Hyper-Thread Control (ハイパスレッド制御)	ハイパスレッドテクノロジーを有効または無効に設定することができます。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
Rapid Start Technology (ラピッドスタートテクノロジ)	ユーザーが指定した時間が経つと自動的にシステムが低電力状態になるようにすると、バッテリー寿命を伸ばすことができます。 <ul style="list-style-type: none">• Intel Rapid Start Feature (Intel ラピッドスタート機能) (このオプションはデフォルトで無効) <p> メモ: ラピッドスタートテクノロジーは以下の構成変更のため自動的に無効なります：<ul style="list-style-type: none">• ハードディスクの構成またはパーティションが変更されている• 8 GB を超えるメモリー容量がインストールされている• システムまたは HDD のパスワードが有効になっている• Dell Encryption Accelerator がインストールされている• ブロックスリープ設定が有効になっている</p>

表 7. 電源管理

オプション	説明
AC Recovery	AC 電源損失後に、AC 電源を投入したときのコンピューターの動作を指定します。AC リカバリーを次のオプションに設定することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • Power Off (電源オフ) (デフォルト) • 電源オン • Last Power State (直前の電源状態)
Auto On Time (自動起動時刻)	このオプションでは、システムを自動的に起動する日時を設定します。時刻は標準の 12 時間形式 (時間 : 分 : 秒) です。時刻および A.M./P.M. フィールドに値を入力することで起動時刻を変更することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (無効) - システムは自動的に電源オンにはなりません。 • Every Day (毎日) - システムは上記で指定した時刻に毎日電源がオンになります。 • Weekdays (平日) - システムは上記で指定した時刻に月曜日から金曜日に電源がオンになります。 • Select Days (日を選択) - システムは上記で選択した日の上記で指定した時刻に電源がオンになります。 <p> メモ: この機能は、電源タップのスイッチやサーボプロテクターでコンピューターの電源をオフにした場合、または Auto Power (自動電源) が無効に設定されている場合は動作しません。</p>
Deep Sleep Control	ディープスリープを有効にするタイミングの制御を定義することができます。 <ul style="list-style-type: none"> • 無効 • Enabled in S5 only (S5 のみで有効) • Enabled in S4 and S5 (S4 と S5 で有効)
Fan Control Override	このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 システムファンのスピードをコントロールします。このオプションはデフォルトで無効に設定されています。 <p> メモ: 有効にすると、ファンは最大速度で動作します。</p>
USB Wake Support	このオプションでは、USB デバイスでコンピューターを待機状態からウェイクさせることができます。 <ul style="list-style-type: none"> • Enable USB Wake Support (USB ウェイクサポートの有効化) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
Wake on LAN	このオプションでは、特殊な LAN 信号でトリガーすることで、コンピューターの電源をオフ状態から投入することができます。待機状態からのウェイクアップは、この設定による影響はなく、オペレーティングシステムで有効にされている必要があります。この機能は、コンピューターが AC 電源に接続されている場合にのみ正常に動作します。このオプションはフォームファクターにより異なります。 <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (無効) - LAN またはワイヤレス LAN からウェイクアップ信号を受信すると、特殊な LAN 信号によるシステムの起動が許可されなくなります。 • LAN Only (LAN のみ) - 特殊な LAN 信号によるシステムの起動を許可します。 • WLAN Only (WLAN のみ) - 特殊な WLAN 信号によるシステムの起動を許可します。(ワルトラスマルチフォームファクターのみ)

オプション	説明
Block Sleep (スリープのブロック)	<ul style="list-style-type: none"> LAN or PXE Boot (LAN または PXE Boot) - 特殊な LAN または PXE 起動信号によるシステムの起動を許可します。(ウルトラスモールフォームファクターのみ) <p>このオプションはデフォルトで無効に設定されています。</p>
Intel Smart Connect Technology	<p>このオプションでは、オペレーティングシステムの環境でスリープ(S3 状態)に入るのをブロックします。</p> <ul style="list-style-type: none"> Block Sleep (S3 state) (ブロックスリープ (S3 状態)) - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。
	<p>このオプションはデフォルトで無効に設定されています。オプションが有効の場合、システムがスリープ状態で近くのワイヤレス接続を定期的に感知します。これは、システムがスリープ状態になった時に開かれた E メールやソーシャルメディアアプリケーションを同期化します。</p> <ul style="list-style-type: none"> スマート接続

表 8. POST Behavior (POST 動作)

オプション	説明
Numlock LED	システム起動時に NumLock 機能を有効にするかどうか指定します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
Keyboard Errors (キーボード エラー)	起動時にキーボード関連のエラーを報告するかどうか指定します。このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
MEBx Hotkeys (MEBx ホット キー)	システムを起動する時に、MEBx ホットキー機能を有効にするかどうか設定します。 <ul style="list-style-type: none"> Enable MEBx Hotkey (MEBx ホットキーを有効にする) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。

表 9. 仮想化サポート

オプション	説明
Virtualization	このオプションでは、インテル・バーチャライゼーション・テクノロジーが提供する付加的なハードウェア機能を VMM (Virtual Machine Monitor) で使用できるようにするかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> Enable Intel Virtualization Technology (Intel 仮想化テクノロジーの有効化) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
VT for Direct I/O	ダイレクト I/O 用に Intel® Virtualization テクノロジによって提供される付加的なハードウェア機能を仮想マシンモニター (VMM) が利用するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Direct I/O 向け Intel VT の有効化) - このオプションはデフォルトで有効に設定されています。
Trusted Execution	このオプションでは、Intel Trusted Execution テクノロジーが提供する付加的なハードウェア機能を、MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) で使用できるかどうかを指定します。この機能を使用するには、TPM 仮想化テクノロジーと Direct I/O 用仮想化テクノロジーを有効にする必要があります。

オプション	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • Trusted Execution - このオプションはデフォルトで無効に設定されています。

表 10. メンテナンス

オプション	説明
サービスタグ	コンピューターのサービスタグを表示します。
アセットタグ	アセットタグがまだ設定されていない場合、システムアセットタグを作成することができます。このオプションはデフォルトでは設定されていません。
SERR Messages	SERR メッセージのメカニズムをコントロールします。このオプションはデフォルトで設定されていません。SERR メッセージのメカニズムが無効になっていることが必要なグラフィックスカードもあります。

表 11. クラウドデスクトップ

オプション	説明
Server Lookup Method (サーバー検出方法)	ImageServer によるサーバーアドレスの検出方法を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • Static IP (静的 IP) • DNS (デフォルトで有効)  メモ: このフィールドは、System Configuration (システムの設定) グループの Integrated NIC (統合 NIC) コントロールが Enabled with ImageServer (ImageServer で有効) に設定されている場合のみ、利用可能になります。
Server IP Address (サーバーの IP アドレス)	クライアントソフトウェアが通信する ImageServer の主要な静的 IP アドレスを指定します。デフォルトの IP アドレスは 255.255.255.255 です。  メモ: このフィールドは、System Configuration (システムの設定) グループの Integrated NIC (統合 NIC) コントロールが Enabled with ImageServer (ImageServer で有効) に設定されており、Lookup Method (検出方法) が Static IP (静的 IP) に設定されている場合のみ、利用可能になります。
Server Port (サーバーポート)	ImageServer の主要な IP ポートを指定します。これはクライアントが通信するために使用します。デフォルトの IP ポートは、 06910 です。  メモ: このフィールドは、System Configuration (システムの設定) グループの Integrated NIC (統合 NIC) コントロールが Enabled with ImageServer (ImageServer で有効) に設定されている場合のみ、利用可能になります。
Client Address Method (クライアントのアドレス入手方法)	クライアントによる IP アドレスの入手方法を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • Static IP (静的 IP) • DHCP (デフォルトで有効)  メモ: このフィールドは、System Configuration (システムの設定) グループの Integrated NIC (統合 NIC) コントロールが Enabled with ImageServer (ImageServer で有効) に設定されている場合のみ、利用可能になります。
Client IP Address (クライアントの IP アドレス)	クライアントの静的 IP アドレスを指定します。デフォルトの IP アドレスは 255.255.255.255 です。

オプション	説明
	<p> メモ: このフィールドは、<i>System Configuration</i>（システムの設定）グループの <i>Integrated NIC</i>（統合 NIC）コントロールが <i>Enabled with ImageServer</i>（ImageServer で有効）に設定されており、<i>Client DHCP</i>（クライアント DHCP）が <i>Static IP</i>（静的 IP）に設定されている場合のみ、利用可能になります。</p>
Client SubnetMask （クライアントサブネットマスク）	<p>クライアントのサブネットマスクを指定します。デフォルトの設定は 255.255.255.255 です。</p> <p> メモ: このフィールドは、<i>System Configuration</i>（システムの設定）グループの <i>Integrated NIC</i>（統合 NIC）コントロールが <i>Enabled with ImageServer</i>（ImageServer で有効）に設定されており、<i>Client DHCP</i>（クライアント DHCP）が <i>Static IP</i>（静的 IP）に設定されている場合のみ、利用可能になります。</p>
Client Gateway	<p>クライアントのゲートウェイ IP アドレスを指定します。デフォルトの設定は 255.255.255.255 です。</p> <p> メモ: このフィールドは、<i>System Configuration</i>（システムの設定）グループの <i>Integrated NIC</i>（統合 NIC）コントロールが <i>Enabled with ImageServer</i>（ImageServer で有効）に設定されており、<i>Client DHCP</i>（クライアント DHCP）が <i>Static IP</i>（静的 IP）に設定されている場合のみ、利用可能になります。</p>
詳細	<p>詳細なデバッグを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbose Mode（このオプションはデフォルトでは無効） <p> メモ: このオプションでは、<i>System Configuration</i>（システムの設定）グループの <i>Integrated NIC</i>（統合 NIC）コントロールが <i>Cloud Desktop</i>（クラウドデスクトップ）で有効に設定されている場合のみ、利用可能になります。</p>

表 12. システムログ

オプション	説明
BIOS events	<p>システムイベントログを表示し、そのログを消去することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ログのクリア

BIOS のアップデート

システム基板の交換時または更新が可能な場合、BIOS（システムセットアップ）をアップデートされることをお勧めします。ラップトップの場合、お使いのコンピューターのバッテリーがフル充電されていて電源プラグに接続されていることを確認してください。

1. コンピューターを再起動します。
2. dell.com/support にアクセスします。
3. お使いのコンピューターのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードをお持ちの場合、次の手順に従います。
 -  メモ: サービスタグの位置を確認するには、**サービスタグの場所**をクリックします。
 -  メモ: サービスタグが見つからない場合は、**サービスタグの検出**をクリックし、画面に表示される手順に従います。
4. サービスタグやエクスプレスサービスコードを入力し、**送信**をクリックします。

5. サービスタグの位置が確認できない場合、またはサービスタグが見つからない場合は、お使いのコンピューターの製品カテゴリをクリックします。
6. リストから**製品の種類**を選択します。
7. お使いのコンピューターモデルを選択すると、コンピューターの**製品サポート**のページが表示されます。
8. **Drivers & Downloads**（ドライバとダウンロード）をクリックします。
9. ドライバとダウンロード画面で、オペレーティングシステムドロップダウンリストから**BIOS**を選択します。
10. 最新の**BIOS**ファイルを選んでファイルをダウンロードしますをクリックします。
11. **Please select your download method below window**（ダウンロード方法を以下のウィンドウから選択してください）で希望のダウンロード方法を選択し、ファイルのダウンロードをクリックします。
ファイルのダウンロードウィンドウが表示されます。
12. ファイルをコンピューターに保存する場合は、**保存**をクリックします。
13. 実行をクリックしてお使いのコンピューターに更新された**BIOS**設定をインストールします。
画面の指示に従います。

ジャンパの設定

ジャンパの設定を変更するには、ピンからプラグを抜きシステム基板に示されたピンに注意して取り付けます。以下の表ではシステム基板ジャンパの設定を示しています。

表 13. ジャンパの設定

ジャンパ	設定	説明
PSWD	デフォルト	パスワード機能が有効になっています
RTCRST	ピン1および2	リアルタイムクロックのリセット。トラブルシューティングに使用できます。

システムパスワードとセットアップパスワード

システムパスワードとセットアップパスワードを作成してお使いのコンピューターを保護することができます。

パスワードの種類 説明

システムパスワード	システムにログオンする際に入力が必要なパスワードです。
セットアップパスワード	お使いのコンピューターの BIOS 設定にアクセスして変更をする際に入力が必要なパスワードです。

 **注意:** パスワード機能は、コンピューター内のデータに対して基本的なセキュリティを提供します。

 **注意:** コンピューターをロックせずに席を離れると、コンピューター上のデータに誰でもアクセスできます。

 **メモ:** お使いのシステムは、出荷時にシステムパスワードとセットアップパスワードの機能が無効に設定されています。

システムパスワードとセットアップパスワードの割り当て

パスワードステータスがロック解除の場合に限り、新しいシステムパスワードやセットアップパスワードの設定、または既存のシステムパスワードやセットアップパスワードの変更が可能です。パスワードステータスがロックに設定されている場合、システムパスワードは変更できません。

 **メモ:** パスワードジャンパーの設定を無効にすると、既存のシステムパスワードとセットアップパスワードは削除され、システムへのログオン時にシステムパスワードを入力する必要がなくなります。

システムセットアップを起動するには、電源投入または再起動の直後に **<F2>** を押します。

1. システム **BIOS** 画面またはシステムセットアップ画面で、システムセキュリティを選択し、**<Enter>** を押します。
システムセキュリティ画面が表示されます。
2. システムセキュリティ画面で パスワードステータスが ロック解除に設定されていることを確認します。
3. システムパスワードを選択してシステムパスワードを入力し、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。

以下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。

- パスワードの文字数は 32 文字までです。
- 0 から 9 までの数字を含めることができます。
- 小文字のみ有効です。大文字は使用できません。
- 特殊文字は、次の文字のみが利用可能です：スペース、(")、(+)、(,)、(-)、(.)、(/)、(:)、(\)、(\)、(\)。

プロンプトが表示されたら、システムパスワードを再度入力します。

4. 入力したシステムパスワードをもう一度入力し、**OK** をクリックします。
5. セットアップパスワードを選択してシステムパスワードを入力し、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。
セットアップパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。
6. 入力したセットアップパスワードをもう一度入力し、**OK** をクリックします。
7. **<Esc>** を押すと、変更の保存を求めるメッセージが表示されます。
8. **<Y>** を押して変更を保存します。

コンピューターが再起動します。

既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードの削除または変更

既存のシステムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除または変更する前に **パスワード状態** がロック解除(システムセットアップで)になっていることを確認します。 **パスワード状態** がロックされている場合、既存のシステムパスワードまたはセットアップパスワードを削除または変更することはできません。

システムセットアップを入力するには、電源投入または再起動の直後に **<F2>** を押します。

1. システム **BIOS** 画面またはシステムセットアップ画面で、システムセキュリティを選択し、**<Enter>** を押します。
システムセキュリティ画面が表示されます。
2. システムセキュリティ画面で パスワードステータスが ロック解除に設定されていることを確認します。
3. システムパスワードを選択し、既存のシステムパスワードを変更または削除して、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。
4. セットアップパスワードを選択し、既存のセットアップパスワードを変更または削除して、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。

 **メモ:** システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを変更する場合、プロンプトが表示されたら新しいパスワードを再度入力してください。システムパスワードおよび/またはセットアップパスワードを削除する場合、プロンプトが表示されたら削除を確認してください。

5. <Esc> を押すと、変更の保存を要求するメッセージが表示されます。
6. <Y> を押して変更を保存しシステムセットアップを終了します。
コンピューターが再起動します。

システムパスワードを無効にする

システムのソフトウェアセキュリティ機能には、システムパスワードおよびセットアップパスワードが含まれています。パスワードジャンパは現在使用中のパスワードを無効にします。

 **メモ:** 以下の手順を使用して、忘れてしまったパスワードを無効にすることもできます。

1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
2. カバーを取り外します。
3. システム基板の PWD ジャンパを見つけます。
4. システム基板から PWD ジャンパを取り外します。

 **メモ:** コンピューターがジャンパなしで起動するまでは、既存のパスワードは無効化（消去）されません。

5. カバーを取り付けます。

 **メモ:** PWD ジャンパを取り付けた状態のまま新しいシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはどちらか一方を割り当てると、システムは次回の起動時に新しいパスワードを無効にします。

6. コンピューターをコンセントに接続し、電源スイッチを入れます。
7. コンピューターの電源を切り、コンセントから電源ケーブルを取り外します。
8. カバーを取り外します。
9. システム基板の PWD ジャンパを取り付けます。
10. カバーを取り付けます。
11. 「コンピューター内部の作業の後に」の手順に従います。
12. コンピューターの電源を入れます。
13. システムセットアップに進み、新しいシステムパスワードまたはセットアップパスワードを割り当てます。システムパスワードのセットアップを参照してください。

診断

コンピューターに問題が起った場合、デルのテクニカルサポートに電話する前に ePSA 診断を実行してください。診断プログラムを実行する目的は、特別な装置を使用せず、データが失われる心配をすることなくコンピューターのハードウェアをテストすることです。お客様がご自分で問題を解決できない場合でも、サービスおよびサポート担当者が診断プログラムの結果を使って問題解決の手助けを行うことができます。

ePSA (強化された起動前システムアセスメント) 診断

ePSA 診断(システム診断としても知られている)ではハードウェアの完全なチェックを実施します。ePSAには BIOS が埋め込まれており、内部的に BIOS によって起動されます。埋め込まれたシステム診断では以下のことが可能な特定のデバイスまたはデバイスグループにオプションのセットを提供します:

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスマッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

 **注意:** システム診断は、お使いのコンピューターをテストする場合にのみ使用してください。このプログラムを他のコンピューターで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。

 **メモ:** 特定のデバイスについてはユーザーの対話が必要なテストもあります。診断テストを実行する際にコンピューター端末の前に常にいなければなりません。

1. コンピューターの電源を入れます。
 2. コンピューターが起動すると、Dell のロゴが表示されるように **<F12>** キーを押します。
 3. 起動メニュー画面で、**診断** オプションを選択します。
- ePSA 起動前システムアセスメント** ウィンドウが表示され、コンピューター内で検出された全デバイスがリストアップされます。診断が検出された全デバイスのテストを開始します。
4. 特定のデバイスで診断テストを実行する場合、**<Esc>** を押して **はい** をクリックし、診断テストを中止します。
 5. 左のパネルからデバイスを選択し、**テストの実行** をクリックします。
 6. 問題がある場合、エラーコードが表示されます。
エラーコードをメモしてデルに連絡してください。

コンピューターのトラブルシューティング

診断ライト、ビープコード、およびエラーメッセージなどのインジケーターを使って、コンピューターの操作中にトラブルシューティングを行うことができます。

電源 LED 診断

シャーシの前面にある電源ボタン LED は 2 色の診断 LED としても機能します。診断 LED は、POST プロセス中のみアクティブで目に見えます。オペレーティングシステムがロードを開始すると、表示されなくなります。橙色の LED 点滅配列 – 2 回または 3 回点滅した後で短時間の小休止、その後最大 7 回までの x 回点滅のパターンです。繰り返しのパターンには中間に長い休止が挿入されます。例えば、2、3 が意味するのは、2 回の橙色の点滅、小休止、3 回の橙色の点滅、その後長い休止の後、パターンが繰り返されます。

表 14. 電源 LED 診断

橙色の LED の状態	白色の LED の状態	説明
オフ	オフ	システムがオフ
オフ	点滅	システムがスリープ状態
点滅	オフ	電源ユニット (PSU) の障害
点灯	オフ	PSU は作動しているがコードのフェッチに失敗
オフ	点灯	システムがオン
橙色の LED の状態 説明		
2、1	システム基板の障害	
2、2	システム基板、PSU または PSU 配線の障害	
2、3	システム基板、メモリまたは CPU の障害	
2、4	コイン型バッテリーの障害	
2、5	BIOS の破損	
2、6	CPU 構成の障害または CPU の障害	
2、7	メモリモジュールが検出されました。メモリ障害が発生しています。	
3、1	周辺機器カードまたはシステム基板に障害が発生している可能性があります。	
3、2	USB に障害が発生している可能性があります。	
3、3	メモリモジュールが検出されない。	
3、4	システム基板エラーの可能性	
3、5	メモリモジュールは検出されました。メモリの構成エラーまたは互換性エラーが存在します。	

橙色の LED の状態	説明
3、6	システム基板リソースおよびシステム基板ハードウェアのどちらかまたは両方に障害がある可能性があります。
3、7	画面上のメッセージのその他の障害

ビープコード

ディスプレイがエラーや問題点を表示できない場合、コンピューターは起動中に各種ビープ音を発します。ビープコードと呼ばれるビープ音により、さまざまな問題を特定することができます。各ビープ音のディレイは 300 ms であり、各ビープ音セット同士のディレイは 3 秒で、300 ms 続きます。各ビープ音とビープ音のセットが鳴った後、BIOS が電源ボタンが押されたかどうかを検出します。BIOS はループからジャンプして、通常のシャッダウンプロセスとシステムの電源投入を実行します。

コード	1-3-2
原因	メモリの障害

エラーメッセージ

エラーメッセージ	説明
Address mark not found	BIOS は障害のあるディスクセクターを検出しました。または、特定のディスクセクターを見つけられませんでした。
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell	コンピューターは、同じエラーにより 3 回続けて、起動ルーティンを完了できませんでした。デルにご連絡の上、チェックポイントコード (nnnn) をサポート担当者に報告してください。
Technical Support (警告! このシステムでは前回の起動時にチェックポイント [nnnn] で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカルサポートにお問い合わせください)	
Alert! Security override Jumper is installed.	MFG_MODE ジャンパがセットされており、AMT Management 機能は取り外されるまで、無効に設定されます。

エラーメッセージ	説明
Attachment failed to respond	フロッピーまたはハードドライブコントローラーはデータを関連づけられたドライブに送信できませんでした。
Bad command or file name	コマンドのスペルは正しいか、空白の位置は正しいか、パス名は正しいかを確認してください。
Bad error-correction code (ECC) on disk read	フロッピーまたはハードドライブコントローラーは修復不能な読み取りエラーを検出しました。
Controller has failed	ハードドライブまたは関連づけられたコントローラーが不良です。
Data Error	フロッピーまたはハードドライブはデータを読み取れません。Windows オペレーティングシステムの場合、chkdsk ユーティリティを実行して、フロッピーまたはハードドライブのファイル構造をチェックします。他のオペレーティングシステムの場合、適正な対応するユーティリティを実行します。
Decreasing available memory	1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。
Diskette drive 0 seek failure	ケーブルが緩んでいるか、コンピューター設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。
Diskette read failure	フロッピーディスクが故障しているか、ケーブルが緩んでいる可能性があります。ドライブアクセスライトがオンの場合は、別のディスクを試してみてください。
Diskette subsystem reset failed	フロッピードライブコントローラーが不良の可能性があります。
Gate A20 failure	1つ以上のメモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。
General failure	オペレーティングシステムはコマンドを実行できません。通常、このメッセージには、プリンターの用紙がありませんなど特定の情報が続きます。適切な処置により問題を解決してください。
Hard-disk drive configuration error	ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。
Hard-disk drive controller failure	ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。
Hard-disk drive failure	ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。
Hard-disk drive read failure	ハードディスクドライブの初期化に失敗しました。
Invalid configuration information-please run SETUP program	コンピューターの設定情報がハードウェア構成と一致しません。
Invalid Memory configuration, please populate DIMM1	DIMM1 スロットがメモリモジュールを認識しません。モジュールを取り付け直すか、取り付けてください。
Keyboard failure	ケーブルまたはコネクターが緩んでいるか、キーボードまたはキーボード/マウスコントローラーに障害が発生している可能性があります。

エラーメッセージ	説明
Memory address line failure at address, read value expecting value	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。
Memory allocation error	実行しようとしているソフトウェアが、オペレーティングシステム、他のプログラム、またはユーティリティと拮抗しています。
Memory data line failure at address, read value expecting value	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。
Memory double word logic failure at address, read value expecting value	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。
Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。
Memory write/read failure at address, read value expecting value	メモリモジュールが故障しているか、適切に取り付けられていません。メモリモジュールを取り付け直し、必要があれば、交換します。
Memory size in CMOS invalid	コンピューターの設定情報に記録されているメモリ量がコンピューターにインストールされているメモリ量と一致しません。
Memory tests terminated by keystroke	キーストロークによりメモリテストが干渉されました。
No boot device available	コンピューターがフロッピーディスクまたはハードドライブを見つけられません。
ハードディスクドライブに起動セクタがありません	システムセットアップのコンピューター設定情報に誤りがあります。
No timer tick interrupt	システム基板のチップが誤動作している可能性があります。
Non-system disk or disk error	ドライブ A のフロッピーディスクに起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていません。フロッピーディスクを起動可能なオペレーティングシステムがあるものに交換するか、ドライブ A からフロッピーディスクを取り出し、コンピューターを再起動します。
Not a boot diskette	起動可能なオペレーティングシステムがインストールされていないフロッピーディスクから起動しようとしています。起動可能なフロッピーディスクを挿入してください。
Plug and play configuration error	1枚以上のカードを構成する際、コンピューターに問題が発生しました。

エラーメッセージ	説明
Read fault	オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。
Requested sector not found	オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードドライブからデータを読み取れません。ディスク上の特定のセクターが見つからなかったか、要求されたセクターが不良です。
Reset failed	ディスクを再セットできませんでした。
Sector not found	オペレーティングシステムがフロッピードライブまたはハードデドライブ上のセクターを見つけることができません。
Seek error	オペレーティングシステムがフロッピーディスクまたはハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。
Shutdown failure	システム基板のチップが誤動作している可能性があります。
Time-of-day clock stopped	バッテリーが故障している可能性があります。
Time-of-day not set - please run the System Setup program	システムセットアップで設定した時刻または日付がコンピューターの時計と一致しません。
Timer chip counter 2 failed	システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。
Unexpected interrupt in protected mode	キーボードコントローラーが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。
WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] eide controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or dell. (警告 : [プライマリ／セカンダリ] EIDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検	初起動の際、ドライブがエラー状態を検出しました。コンピューターの起動が完了したら、データをバックアップし、ハードドライブを交換してください（インストールの手順については、お使いのコンピューターの「パーツの追加と削除」を参照）。交換用ドライブがすぐに入手できず、ドライブが起動可能ドライブではない場合、システムセットアップを起動し、ドライブ設定をなしに変更してください。コンピューターからドライブが取り外され（削除）します。

エラーメッセージ 説明

知しました。すぐ
にデータをバック
アップし、サポート
デスクまたはデル
に問い合わせてハ
ードドライブを交
換することをお勧
めします。)

Write fault

オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができ
ません。

**Write fault on
selected drive**

オペレーティングシステムはフロッピーまたはハードドライブに書き込むことができ
ません。

仕様

 メモ: 提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピューターの構成の詳細を確認するには、スタート  (スタートアイコン) → ヘルプとサポート の順にクリックし、お使いのコンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

表 15. プロセッサ

機能	仕様
プロセッサのタイプ	<ul style="list-style-type: none"> Intel Core i3 シリーズ Intel Core i5 シリーズ Intel Core i7 シリーズ Intel Xeon E3-1200 v3 シリーズ
キャッシュ合計	プロセッサのタイプに応じて最大 8 MB キャッシュ

表 16. メモリ

機能	仕様
種類	DDR3、NECC、ECC
速度	1,600 MHz
コネクタ	DIMM スロット (4)
容量	2 GB、4 GB、および 8 GB
最小メモリ	2 GB
最大搭載メモリ	32 GB

表 17. ビデオ

機能	仕様
内蔵	<ul style="list-style-type: none"> Intel HD グラフィック 4600 (Core i5 / i7) Intel HD グラフィック P4600 (Intel Xeon を選択)
ディスクリート	PCI Express x16 グラフィックアダプター

表 18. オーディオ

機能	仕様
内蔵	2 チャネルハイデフィニッションオーディオ

表 19. ネットワーク

機能	仕様
内蔵	10 / 100 / 1000 Mb / 秒 通信対応 Intel I217LM Ethernet

表 20. システム情報

機能	仕様
システムチップセット	Intel C226 チップセット
DMA チャネル	個別プログラム可能のチャネル (7) 付 8237 DMA コントローラ (2)
割り込みレベル	24 割り込み対応内蔵 I/O APIC 機能
BIOS チップ (NVRAM)	12 MB

表 21. 拡張バス

機能	仕様
バスのタイプ	PCIe Gen2、Gen3 (x16)、USB 2.0、および USB 3.0
バススピード	PCI Express: <ul style="list-style-type: none">• x1 スロット双方向スピード – 500 MB / 秒• x16 スロット双方向スピード – 16 GB / 秒
	SATA: 1.5 Gbps、3.0 Gbps、6 Gbps

表 22. カード

機能	仕様
PCI :	
ミニタワー	フルハイドカード最大 1 枚
SFF (スマールフォームファクター)	なし
PCI Express x1 :	
ミニタワー	フルハイドカード最大 1 枚
SFF (スマールフォームファクター)	なし
PCI-Express x16 :	
ミニタワー	フルハイドカード最大 2 枚
SFF (スマールフォームファクター)	ロープロファイルカード最大 2 枚

表 23. ドライブ

機能	仕様
外部アクセス可能 (5.25 インチドライブベイ) :	
ミニタワー	2 つ

機能	仕様
SFF (スモールフォームファクター)	スリム光学ドライブベイ (1)
内部アクセス可能 :	3.5 インチ SATA ドライブベイ
ミニタワー	2 つ
SFF (スモールフォームファクター)	2.5 インチ SATA ドライブベイ
	(4)
	2 つ

表 24. 外部コネクタ

機能	仕様
オーディオ :	
フロントパネル	マイクロコネクター (1)、ヘッドフォンコネクター (1)
背面パネル	ライン出力コネクター (1)、ライン入力 (マイク) コネクター (1)
ネットワークアダプター	RJ-45 コネクター (1)
シリアル	9 ピンコネクター、16550C 互換 (1)
USB 2.0 :	前面パネル : 2 背面パネル : 4
USB 3.0 :	前面パネル : 2 背面パネル : 2
ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> • 15 ピン VGA コネクター • 20 ピン DisplayPort コネクター (2)



メモ: 使用可能なビデオコネクターは選択したグラフィックカードによって異なります。

表 25. 内蔵コネクター

機能	仕様
PCI 2.3 データ幅 (最大) - 32 ビット	
ミニタワー	120 ピンコネクター (1)
SFF (スモールフォームファクター)	なし
PCI Express x1 データ幅 (最大) - PCI Express レーン (1)	
ミニタワー	36 ピンコネクター (1)
SFF (スモールフォームファクター)	なし
PCI Express x16 (有線 x4) データ幅 (最大) - PCI Express レーン (4)	
ミニタワー	164 ピンコネクター (1)
SFF (スモールフォームファクター)	64 ピンコネクター (1)

機能	仕様
PCI Express x16 データ幅（最大） - 16 PCI Express レーン	
ミニタワー、スマールフォームファクタ	164 ピンコネクター (1)
—	
シリアル ATA :	
ミニタワー	7 ピンコネクター (4)
SFF (スマールフォームファクター)	7 ピンコネクター (3)
メモリ	240 ピンコネクター (4)
内蔵 USB :	
ミニタワー	10 ピンコネクター (1)
SFF (スマールフォームファクター)	なし
システムファン	5 ピンコネクター 1 個
前面パネルコントロール :	
ミニタワー	6 ピン (1) および 20 ピンコネクター (2)
SFF (スマールフォームファクター)	6 ピン (1) 、 10 ピン (1) 、 12 ピン (1) 、 20 ピンコネクター (1)
ミニタワー - 熱センサー	2 ピンコネクター (1)
プロセッサ	1150 ピンコネクター (1)
プロセッサーファン	5 ピンコネクター 1 個
サービスモードジャンパー	2 ピンコネクター (1)
パスワードクリアジャンパー	2 ピンコネクター (1)
RTC リセットジャンパー	2 ピンコネクター (1)
内蔵スピーカ	5 ピンコネクター 1 個
イントルーダコネクター	3 ピンコネクター (1)
電源コネクター :	8 ピン (1) 、 4 ピン (1) 、 6 ピンコネクター (1)

表 26. コントロールおよびライト

機能	仕様
コンピューターの前面 :	
電源ボタンライト	白色のライト — 白色の点灯は、電源オンの状態を示します。白色の点滅は、コンピューターがスリープ状態であることを示します。
ドライブアクティビティライト	白色のライト — 白色の点滅は、コンピューターがハードドライブからデータを読み取っている、またはハードドライブにデータを書き込んでいることを示します。
コンピューターの背面 :	

機能	仕様
リンクインテグリティライト（内蔵ネットワークアダプター上）	緑色—ネットワークとコンピューターとの間で 10 Mbps の接続が良好であることを示します。
	緑色—ネットワークとコンピューターとの間で 100 Mbps の接続が良好であることを示します。
	橙色—ネットワークとコンピューターとの間で 1000 Mbps の接続が良好であることを示します。
ネットワーク動作ライト（内蔵ネットワークアダプター上）	オフ（消灯）—コンピューターはネットワークに物理的に接続されていることを検出しています。
電源ユニット診断ライト	黄色のライト—黄色の点滅は、ネットワークが動作していることを示します。
	緑色のライト—電源が入っており、機能していることを示します。電源ケーブルは電源コネクター（コンピューターの背面）とコンセントに接続してください。

表 27. 電源

電源	ワット数	最大熱消費	電圧
ミニタワー： 290 W	989.00 BTU/時		100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、5.4 A
365 W EPA	1245 BTU/hr		100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、5.0 A
SFF (スマール フォーム ファクター) 255 W / 255 W EPA	870.00 BTU/時		100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、4.6 A

 メモ: 熱放散は電源のワット数定格に基づいて算出されています。

コイン型バッテリー

3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

表 28. 寸法

物理的仕様	高さ	幅	奥行き	重量
ミニタワー	360.00 mm (14.17 インチ)	175.00 mm (6.89 インチ)	435.00 mm (17.13 インチ)	8.40 kg (18.52 lb)
SFF (スマールフォーム ファクター)	290.00 mm (11.42 インチ)	92.60 mm (3.65 インチ)	312.00 mm (12.28 インチ)	5.30 kg (11.68 lb)

 メモ: コンピューターの重量は標準的な構成に基づくものであり、構成によって異なる場合があります。

表 29. 環境

機能	仕様
温度範囲：	
動作時	5 ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)

機能	仕様
ストレージ	-40 ~ 65 °C (-40 ~ 149 °F)
相対湿度（最大）：	
動作時	20 ~ 80 パーセント（結露しないこと）
ストレージ	5 ~ 95 パーセント（結露しないこと）
最大振動：	
動作時	0.26 GRMS
ストレージ	2.20 GRMS
最大衝撃：	
動作時	40 G
ストレージ	105 G
高度：	
動作時	-15.2~3048 m (-50~10,000 フィート)。
ストレージ	-15.20~10,668 m (-50~35,000 フィート)
空気中浮遊汚染物質レベル	G1、または ANSI/ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内

デルへのお問い合わせ

 メモ: デルでは、オンラインおよび電話ベースのサポートとサービスオプションをいくつかご用意しています。アクティブなインターネット接続がない場合は、ご購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデル製品カタログで連絡先をご確認いただけます。これらのサービスは国および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. **dell.com/contactdell** にアクセスします。
2. インタラクティブな世界地図からお住まいの国または地域を選択します。
地域を選択すると、選択した地域内の国が表示されます。
3. 選択した国の中にある適切な言語を選択します。
4. 管轄の営業セグメントを選択します。
選択したセグメントのメインサポートページが表示されます。
5. 必要に応じて、適切なオプションを選択します。

 メモ: Dell システムをご購入いただいた場合は、サービスタグを要求される場合があります。