




Dell™ Inspiron™ 530 シリーズ オーナーズマニュアル

モデル DCMF

メモ、注意、警告

-  **メモ**：コンピュータを使いやすいするための重要な情報を説明しています。
-  **注意**：ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。
-  **警告**：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の Microsoft® Windows® OS についての説明は適用されません。

略語について

略語の詳しい説明は、221 ページの「用語集」を参照してください。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。
© 2007 ~ 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell、DELL ロゴ、Yours Is Here および Inspiron は Dell Inc. の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき Dell が使用しています。Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Vista および Windows Vista のスタートボタンロゴは米国その他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Intel、Pentium および Celeron は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。SpeedStep および Core は米国その他の国における Intel Corporation の商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル DCMF

2008 年 9 月

P/N DU104

Rev. A05

目次

情報の調べ方	11
1 コンピュータのセットアップと使い方	15
コンピュータの正面図	15
Inspiron 530/530a/530c	15
Inspiron 530b/530d	18
コンピュータの背面図	20
Inspiron 530/530a/530c	20
Inspiron 530b/530d	22
背面パネルコネクタ	24
Inspiron 530/530a/530c	24
Inspiron 530b/530d	26
エンクロージャにコンピュータを設置する 場合	29
プリンタのセットアップ	31
プリンタケーブル	31
USB プリンタの接続	31
CD および DVD の再生	33
ボリュームの調整	35
オーディオコネクタを 5.1 チャンネル用に 設定する方法	35
画像の調整	36

CD および DVD のコピー	37
CD または DVD のコピー方法	37
空の CD および DVD の使い方	38
役に立つヒント	39
メディアカードリーダー（オプション） の使い方	40
2 台のモニターの接続	42
VGA コネクタを使用して 2 台のモニター を接続する方法	42
1 台のモニターを VGA コネクタで、 もう 1 台を DVI コネクタで接続する	43
TV の接続	44
ディスプレイ設定の変更	44
電力の管理	45
Microsoft® Windows® XP の電力管 理オプション	45
スタンバイモード	45
休止状態モード	46
電源オプションのプロパティ	47
Windows Vista® の電力管理オプション	49
スタンバイモード	49
休止状態モード	50
電源プランのプロパティ	51
SpeedStep™ テクノロジを有効にする	53
RAID 構成について	53
RAID レベル 1 構成	54
ハードドライブを RAID に設定する方法	55
Intel® Option ROM ユーティリティによる RAID 設定	56
Intel® Matrix Storage Manager による RAID 設定	57

新しいコンピュータへの情報の転送	61
Microsoft® Windows® XP の場合	61
Windows Vista® の場合	65
家庭用および企業用ネットワークのセットアップ	66
ネットワークアダプタへの接続	66
Microsoft® Windows® XP でのネットワークのセットアップ	67
Windows Vista® でのネットワークのセットアップ	67
インターネットへの接続	68
インターネット接続のセットアップ	68
2 問題の解決	71
トラブルシューティングのヒント	71
バッテリーの問題	72
ドライブの問題	72
CD および DVD ドライブの問題	73
ハードドライブの問題	74
電子メール、モデム、およびインターネットの問題	75
エラーメッセージ	76
キーボードの問題	78
フリーズおよびソフトウェアの問題	79
コンピュータが起動しない	79
コンピュータの反応が停止する	79
プログラムが応答しない	79
プログラムが繰り返しくラッシュする	79

プログラムが以前の Microsoft® Windows® OS 用に設計されている	80
画面が青色（ブルースクリーン） になった	80
その他のソフトウェアの問題	81
メディアカードリーダーの問題	82
メモリの問題	83
マウスの問題	84
ネットワークの問題	85
電源の問題	86
プリンタの問題	88
スキャナーの問題	90
サウンドとスピーカーの問題	91
スピーカーから音が出ない	91
ヘッドフォンから音が出ない	92
ビデオとモニターの問題	93
画面に何も表示されない場合	93
画面が見づらい場合	94
3 トラブルシューティングツール	95
電源ライト	95
ビープコード	96
システムメッセージ	98



Dell Diagnostics	100
Dell Diagnostics を使用する場合	100
Dell Diagnostics をハードドライブから 起動する場合	101
Dell Diagnostics を Drivers and Utilities メディアから起動する場合	101
Dell Diagnostics のメインメニュー	102
ドライバ	104
ドライバとは?	104
ドライバの確認	105
ドライバおよびユーティリティの再イ ンストール	105
Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフ トウェアとハードウェアの問題のトラブルシ ューティング	108
OS の復元	109
Microsoft® Windows® システムの復元 の使い方	109
Dell PC リストアと Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) の使い方	111
『再インストール用 CD』の使い方	115
4 部品の取り外しと取り付け	117
作業を開始する前に	117
推奨するツール	117
コンピュータの電源を切る	118
コンピュータ内部の作業を始める前に	118
コンピュータカバーの取り外し	119
コンピュータの内面図	121

システム基板のコンポーネント	122
Inspiron 530	122
Inspiron 530a	124
Inspiron 530b	126
Inspiron 530c	128
Inspiron 530d	130
電源ユニット DC コネクタのピン番号割り当て	132
メモリ	136
メモリ取り付けガイドライン	136
メモリの取り付け	138
メモリの取り外し	141
カード	142
PCI および PCI Express カード	142
ベゼル	149
ベゼルの取り外し	149
ベゼルの取り付け	151
ドライブ	152
推奨するドライブケーブルの接続	153
ドライブケーブルの接続	153
ドライブインタフェースコネクタ	153
ドライブケーブルの接続と取り外し	154
ハードドライブ	154
フロッピードライブ (オプション)	160
メディアカードリーダー	167
CD/DVD ドライブ	170
バッテリー	177
バッテリーの交換	177
電源ユニット	179
電源ユニットの交換	179

I/O パネル	181
I/O パネルの取り外し	181
I/O パネルの取り付け	182
プロセッサファン	183
プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り外し	183
プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り付け	185
プロセッサ	186
プロセッサの取り外し	186
プロセッサの取り付け	188
シャーシファン	190
シャーシファンの取り外し	190
シャーシファンの取り付け	191
システム基板	192
システム基板の取り外し	192
システム基板の取り付け	194
コンピュータカバーの取り付け	194
A 付録	197
仕様	197
Inspiron 530/530a/530c	197
Inspiron 530b/530d	200
Inspiron 530/530a/530b/530c/530d	203

セットアップユーティリティ	205
概要	205
セットアップユーティリティの起動	206
セットアップユーティリティのオプション	208
起動順序	210
パスワードを忘れたとき	213
Inspiron 530	213
Inspiron 530a	214
Inspiron 530b	214
Inspiron 530c	215
Inspiron 530d	215
CMOS 設定のクリア	216
BIOS のフラッシュ	217
コンピュータのクリーニング	218
コンピュータ、キーボード、 およびモニター	218
マウス	219
フロッピードライブ (オプション)	219
CD と DVD	219
デルへのお問い合わせ	220
 用語集	 221
 索引	 243

情報の調べ方


-  **メモ**：一部の機能やメディアはオプションであり、出荷時にコンピュータに付属していない場合があります。特定の国では使用できない機能やメディアもあります。
-  **メモ**：追加の情報がコンピュータに同梱されている場合があります。

参照したい情報

- 保証に関する情報
- 安全にお使いいただくために
- 認可機関の情報
- 快適な使い方
- エンドユーザーライセンス契約


参照先

Dell『製品情報ガイド』



-
- コンピュータのセットアップ方法

セットアップ図



-
- モデル番号

モデル番号はコンピュータの背面をご覧ください。

メモ：ラベルがない場合、モデル番号は Inspiron 530 です。

参照したい情報

- サービスタグおよびエクスプレスサービスコード
- Microsoft Windows ライセンスラベル

参照先

サービスタグと Microsoft® Windows® ライセンス

ラベルはお使いのコンピュータに貼付されています。

- サービスタグは、**support.jp.dell.com** をご参照の際に、またはサポートへのお問い合わせの際に、コンピュータの識別に使用します。



- エクスプレスサービスコードを利用すると、サポートに直接電話で問い合わせることができます。

-
- 技術情報 — トラブル解決ナビ、技術者による解説、オンラインコース、よくあるお問い合わせ (FAQ)
 - アップグレード — メモリ、ハードドライブ、OS などのコンポーネントのアップグレード情報
 - サービスと保証 — 問い合わせ先、サービスのお問い合わせ、保証、および修理に関する情報
 - サービスおよびサポート — サービス契約
 - 参考資料 — コンピュータのマニュアル、コンピュータ設定の詳細、製品仕様、およびホワイトペーパー
 - ダウンロード — 承認ドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート

デルサポートサイト — support.jp.dell.com

メモ：企業、自治体、および教育機関のお客様向けにカスタマイズされた、デルプレミアサポートウェブサイト (premier.dell.co.jp/premier/) もご利用いただけます。

参照したい情報

- デスクトップシステムソフトウェア (DSS) — コンピュータに OS を再インストールする場合、DSS ユーティリティも再インストールする必要があります。DSS は、OS の重要なアップデート、Dell™ 3.5 インチ USB フロッピードライブ、オプティカルドライブ、および USB デバイスに関するサポートを提供します。DSS は、お使いの Dell コンピュータが正しく動作するために必要なものです。このソフトウェアは、お使いのコンピュータと OS を自動的に検知して、設定に適した更新をインストールします。

参照先

デスクトップシステムソフトウェアは、次の手順でダウンロードします。

1 support.jp.dell.com にアクセスし、**ダウンロード** をクリックします。

2 製品の選択 をクリックします。

3 製品モデル を選択して **確認** をクリックするか、またはサービスタグを入力して **次へ** をクリックします。

4 システムユーティリティ をクリックします。

5 Dell - Utility の下にある **Desktop System Software** をクリックし、**今すぐダウンロード** をクリックします。

6 ドライバ を実行するには **実行** を、ドライバをコンピュータに保存するには **保存** をクリックします。

メモ : support.jp.dell.com のユーザーインタフェースは、選択内容により異なる場合があります。


メモ : DSS は、お使いのデスクトップモデルで利用できない場合もあります。

参照したい情報

- Windows® OS の使い方
- プログラムとファイルの操作方法
- デスクトップのカスタマイズ方法

参照先


Windows のヘルプとサポート


- 1 Windows のヘルプとサポートにアクセスするには、次の手順を実行します。
 - Windows XP の場合は、**スタート** をクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
 - Windows Vista® の場合は、Windows Vista のスタートボタン  をクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
 - 2 問題に関連する用語や語句をボックスに入力して、矢印アイコンをクリックします。
 - 3 問題に関連するトピックをクリックします。
 - 4 画面の指示に従います。
-

コンピュータのセットアップと使い方

コンピュータの正面図


Inspiron 530/530a/530c



- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | サービスタグ(シャーン
の上部後方にあります) | サービスタグは、デルサポートウェブサイト
にアクセスしたり、テクニカルサポートに
問い合わせる際、コンピュータの識別に
使用します。 |
| 2 | CD/DVD ドライブ | CD/DVD ドライブは、CD/DVD の再生
に使用します。 |
| 3 | CD/DVD
取り出しボタン | このボタンを押して、CD または DVD
ドライブからディスクを取り出します。 |
| 4 | オプションの CD/DVD
ドライブベイ | オプションの CD/DVD ドライブを格納
します。 |
| 5 | CD/DVD(オプション)
取り出しボタン | このボタンを押して、オプションの
CD/DVD ドライブからディスクを取り
出します。 |
| 6 | USB 2.0 コネクタ (4) | ジョイスティックやカメラなどの時々
接続するデバイス、または起動可能な
USB デバイスには、前面 USB
コネクタを使用します (USB デバイ
スからの起動については、208 ページ
の「セットアップユーティリティのオ
プション」を参照してください)。
プリンタやキーボードなど通常接続
したままのデバイスには、背面 USB
コネクタを使用することをお勧めし
ます。 |
| 7 | IEEE 1394 コネクタ
(オプション) | デジタルビデオカメラなどの高速シ
リアルマルチメディアデバイスを取り
付けます。 |
| 8 | ヘッドフォンコネクタ | ヘッドフォンコネクタを使用して、
ヘッドフォンやほとんどの種類のス
ピーカーを接続できます。 |
| 9 | 電源ボタン、
電源ライト | 電源ボタンを押して、コンピュータに
電源を入れます。このボタンの中央
にあるライトは、電源の状態を示し
ます。詳細については、203 ページ
の「ボタンとライト」を参照してく
ださい。 |
-  **注意：**データの損失を防ぐため、電源ボ
タンを使ってコンピュータの電源を切ら
ないでください。電源ボタンを押さず
に、OS のシャットダウンを実行して
ください。


- | | | |
|----|-------------------|--|
| 10 | ドライブアクティビティライト | ドライブアクティビティライトは、コンピュータがハードドライブとの間でデータを読み書きしている際に点灯します。このライトは、CD プレーヤーなどのデバイスの動作中にも点灯することがあります。 |
| 11 | 前面パネルドアグリップ | 前面パネルドアグリップを押し上げると、FlexBay ドライブ、USB コネクタ 4 個、ヘッドフォンコネクタ 1 個、マイクコネクタ 1 個が隠れます。 |
| 12 | マイクコネクタ | マイクコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続して、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マイクコネクタはカードにあります。 |
| 13 | FlexBay
ドライブ | オプションのフロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダーを装着できます。 |
| 14 | CD/DVD
ドライブパネル | このパネルは CD/DVD ドライブを覆います。
(図は開いた状態) |

Inspiron 530b/530d



- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | サービスタグ(シャーン
の上部後方にあります) | サービスタグは、デルサポートウェブサイトに
アクセスしたり、テクニカルサポートに問い合
わせる際、コンピュータの識別に使用します。 |
| 2 | CD/DVD ドライブ | CD/DVD ドライブは、CD/DVD の再生に使用し
ます。 |
| 3 | CD/DVD
取り出しボタン | このボタンを押して CD または DVD ドライブか
らディスクを取り出します。 |
| 4 | オプションの CD/DVD
ドライブベイ | オプションの CD/DVD ドライブを格納します。 |


- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 5 | CD/DVD (オプション)
取り出しボタン | このボタンを押して、オプションの CD/DVD ドライブからディスクを取り出します。 |
| 6 | USB 2.0 コネクタ (2) | ジョイスティックやカメラなどの時々接続するデバイス、または起動可能な USB デバイスには、前面 USB コネクタを使用します (USB デバイスからの起動については、208 ページの「セットアップユーティリティのオプション」を参照してください)。
プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用することをお勧めします。 |
| 7 | IEEE 1394 コネクタ
(オプション) | デジタルビデオカメラなどの高速シリアルマルチメディアデバイスを取り付けます。 |
| 8 | ヘッドフォンコネクタ | ヘッドフォンコネクタを使用して、ヘッドフォンやほとんどの種類のスピーカーを接続できます。 |
| 9 | 電源ボタン、
電源ライト | 電源ボタンを押して、コンピュータに電源を入れます。このボタンの中央にあるライトは、電源の状態を示します。詳細については、203 ページの「ボタンとライト」を参照してください。

 注意： データの損失を防ぐため、電源ボタンを使ってコンピュータの電源を切らないでください。電源ボタンを押さずに、OS のシャットダウンを実行してください。 |
| 10 | ドライブアクティ
ビティライト | ドライブアクティビティライトは、コンピュータがハードドライブとの間でデータを読み書きしている際に点灯します。このライトは、CD プレーヤーなどのデバイスの動作中にも点灯することがあります。 |
| 11 | 前面パネルドア
グリップ | 前面パネルドアグリップを押し上げると、FlexBay ドライブ、USB コネクタ 4 個、ヘッドフォンコネクタ 1 個、マイクコネクタ 1 個が隠れます。 |


- | | | |
|----|-------------------|--|
| 12 | マイクコネクタ | マイクコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続して、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マイクコネクタはカードにあります。 |
| 13 | FlexBay ドライブ | オプションのフロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダーを装着できます。 |
| 14 | CD/DVD
ドライブパネル | このパネルは CD/DVD ドライブを覆います。
(図は開いた状態) |

コンピュータの背面図


Inspiron 530/530a/530c



- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | 電源コネクタ | 電源ケーブルを差し込みます。 |
| 2 | 電圧セレクトスイッチ | 定格電圧の選択に使用します。 |
| 3 | 電源ライト | 電源ユニットに電源が入っていることを示します。 |
| 4 | 背面パネルコネクタ | USB、オーディオ、およびその他のデバイスのプラグを対応するコネクタに差し込みます。詳細については、24 ページの「背面パネルコネクタ」を参照してください。 |
| 5 | カードスロット | 取り付けられたすべての PCI カードおよび PCI Express カード用のアクセスコネクタです。 |
| 6 | パドロックリング | パドロックリングは、市販の盗難抑止デバイスを取り付けるためのものです。パドロックリングにパドロックを通してコンピュータのカバーをシャーシに固定すれば、コンピュータの筐体が不審者によって開けられることを防止できます。パドロックリングを使用するには、市販のパドロックをリングに通してパドロックをロックします。 |
| 7 | セキュリティケーブルスロット | セキュリティケーブルスロットを使って、市販の盗難防止デバイスをコンピュータに取り付けることができます。詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。 |

 **警告：**システムの通気孔がどれもふさがれていないことを確認します。ふさがれていると、オーバーヒートによって重大な問題が発生するおそれがあります。


Inspiron 530b/530d



- 1 電源コネクタ 電源ケーブルを差し込みます。
- 2 電圧セレクタスイッチ 定格電圧の選択に使用します。
- 3 電源ライト 電源ユニットに電源が入っていることを示します。
- 4 背面パネルコネクタ USB、オーディオ、およびその他のデバイスのプラグを対応するコネクタに差し込みます。詳細については、24 ページの「背面パネルコネクタ」を参照してください。
- 5 カードスロット 取り付けられたすべての PCI カードおよび PCI Express カード用のアクセスコネクタです。
- 6 パドロックリング パドロックリングは、市販の盗難抑止デバイスを取り付けるためのものです。パドロックリングにパドロックを通してコンピュータのカバーをシャーシに固定すれば、コンピュータの筐体が不審者によって開けられることを防止できます。パドロックリングを使用するには、市販のパドロックをリングに通してパドロックをロックします。
- 7 セキュリティケーブルスロット セキュリティケーブルスロットを使って、市販の盗難防止デバイスをコンピュータに取り付けることができます。詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

背面パネルコネクタ

Inspiron 530/530a/530c



- 1 ネットワークアクティビティライト 黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネットワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。

- 2 ネットワークアダプタコネクタ コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに接続するには、ネットワークケーブルの一方の端をネットワークポートやブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケーブルのもう一方の端を、コンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッという感触があれば、ネットワークケーブルはしっかりと接続されています。


メモ：ネットワークコネクタにモデムケーブルを接続しないでください。

ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。ネットワークにはカテゴリ 5 のケーブルとコネクタを使用することをお勧めします。カテゴリ 3 のケーブルを使用する必要がある場合は、ネットワーク速度を 10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 3 | リンク保全ライト | <ul style="list-style-type: none"> • 緑色 — 10/100 Mbps ネットワークとコンピュータの間の接続が良好です。 • オフ — コンピュータがネットワークへの物理的な接続を検出していません。 |
| 4 | センター/サブ
ウーハーコネ
クタ | <p>橙色のコネクタを使用して、スピーカーを LFE（低周波効果）オーディオチャンネルに接続します。LFE オーディオチャンネルは、80 Hz 以下の低周波数情報のみを搬送するデジタルサラウンドサウンドオーディオ方式で使用されます。LFE チャンネルはサブウーハーを駆動し、極めて低い音域を拡張します。サブウーハーを使用しないシステムでは、LFE 情報をサラウンドサウンド設定のメインスピーカーに分流できます。</p> |
| 5 | ライン入力
コネクタ | <p>青色のライン入力コネクタにカセットプレーヤー、CD プレーヤー、または VCR（ビデオカセットレコーダー）などの録音 / 再生デバイスを接続します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。</p> |
| 6 | 前面 L/R ライン
出力コネクタ | <p>緑色のライン出力コネクタ（オンボードサウンドが搭載されたコンピュータで利用可能）を使用して、ヘッドフォンおよび内蔵アンプの付いたほとんどのスピーカーを接続します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。</p> |
| 7 | マイク | <p>桃色のコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続し、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マイクコネクタはカードにあります。</p> |
| 8 | サイド L/R サラ
ウンドコネクタ | <p>7.1 ch スピーカーを備えたコンピュータの場合は、エンハンスドサラウンドオーディオを提供する灰色のコネクタを使用します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マイクコネクタはカードにあります。</p> |
| 9 | 背面 L/R サラウ
ンドコネクタ | <p>黒色のサラウンドコネクタを使用して、マルチチャンネル対応スピーカーを接続します。</p> |

- 10 USB 2.0 コネクタ (4) プリンタやキーボードなど、通常接続したままのデバイスには背面 USB コネクタを使用します。
ジョイスティックやカメラなど、ときどき接続するデバイスには、前面 USB コネクタを使用することをお勧めします。
- 11 VGA ビデオコネクタ モニターの VGA ケーブルをコンピュータの VGA コネクタに接続します。
ビデオカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。

Inspiron 530b/530d



- 1 ネットワークアクティビティライト 黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネットワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。

- 2 ネットワークアダプタコネクタ
コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに接続するには、ネットワークケーブルの一方の端をネットワークポートやブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケーブルのもう一方の端を、コンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッという感触があれば、ネットワークケーブルはしっかりと接続されています。
メモ：ネットワークコネクタにモデムケーブルを接続しないでください。
ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。ネットワークにはカテゴリ 5 のケーブルとコネクタを使用することをお勧めします。カテゴリ 3 のケーブルを使用する必要がある場合は、ネットワーク速度を 10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。
- 3 リンク保全ライト
 - 緑色 — 10/100 Mbps ネットワークとコンピュータの間の接続が良好です。
 - オフ — コンピュータがネットワークへの物理的な接続を検出していません。
- 4 ライン入力コネクタ / サラウンドアウト
青色のライン入力コネクタにカセットプレーヤー、CD プレーヤー、または VCR（ビデオカセットレコーダー）などの録音 / 再生デバイスを接続します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。
メモ：このコネクタを 5.1 チャンネルに設定するには、35 ページの「オーディオコネクタを 5.1 チャンネル用に設定する方法」を参照してください。
- 5 前面 L/R ライン出力コネクタ
緑色のライン出力コネクタ（オンボードサウンドが搭載されたコンピュータで利用可能）を使って、ヘッドフォンおよび内蔵アンプの付いたほとんどのスピーカーを接続します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。


- 6 マイクコネクタ / センター / サブウーハースピーカー出力 桃色のコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続し、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。
サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マイクコネクタはカードにあります。
メモ：このコネクタを 5.1 チャンネルに設定するには、35 ページの「オーディオコネクタを 5.1 チャンネル用に設定する方法」を参照してください。
- 7 USB 2.0 コネクタ (4) プリンタやキーボードなど、通常接続したままのデバイスには背面 USB コネクタを使用します。
ジョイスティックやカメラなど、ときどき接続するデバイスには、前面 USB コネクタを使用することをお勧めします。
- 8 VGA ビデオコネクタ モニターの VGA ケーブルをコンピュータの VGA コネクタに接続します。
ビデオカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。

エンクロージャにコンピュータを設置する場合


コンピュータをエンクロージャに設置すると、空気の流れが妨げられ、コンピュータのパフォーマンスが影響を受けたり、場合によってはオーバーヒートの原因にもなります。コンピュータをエンクロージャに設置する場合は、次のガイドラインに従ってください。

➡ **注意：**本書に示す動作時の温度仕様は、動作時の最大周囲温度です。コンピュータをエンクロージャに設置する場合は、室内の周囲温度を考慮する必要があります。たとえば、室内の周囲温度が 25℃ の場合、コンピュータの仕様によっては、わずか 5～10℃ 上昇するだけで最大動作温度に達します。お使いのコンピュータの仕様の詳細については、197 ページの「仕様」を参照してください。

- コンピュータの通気が正常に行われるように、通気孔があるすべての面に少なくとも約 10 cm の空間を確保してください。
- エンクロージャにドアが付いている場合は、エンクロージャを通じて少なくとも 30 パーセントの通気（前面と背面）が行われるタイプである必要があります。




- コンピュータを机の上または下の角に設置する場合は、通気が正常に行われるように、コンピュータの背面から壁までに少なくとも約 5 cm の空間を確保してください。



- 通気を妨げるエンクロージャにはコンピュータを設置しないでください。通気が妨げられると、コンピュータのパフォーマンスが影響を受けたり、場合によってはオーバーヒートの原因にもなります。



プリンタのセットアップ

 **注意：**プリンタをコンピュータに接続する前に、OS のセットアップを完了してください。

次の手順を含むセットアップについての情報は、プリンタに付属のマニュアルを参照してください。


- 最新ドライバの入手方法とインストールの仕方
- プリンタとコンピュータの接続方法
- 給紙の仕方と、トナーまたはインクカートリッジの取り付け方

テクニカルサポートを利用するには、プリンタのオーナーズマニュアルを参照するか、プリンタの製造元にお問い合わせください。


プリンタケーブル

プリンタは、USB ケーブルまたはパラレルケーブルのどちらかを使用してコンピュータに接続します。プリンタにはプリンタケーブルが付属されていない場合があります。ケーブルを別に購入する際は、プリンタとコンピュータに対応していることを確認してください。コンピュータと一緒にプリンタケーブルを購入された場合、ケーブルはコンピュータの箱に同梱されていることがあります。

USB プリンタの接続

 **メモ：**USB デバイスは、コンピュータに電源が入っている状態でも、接続することができます。

- 1 OS をまだセットアップしていない場合は、セットアップを完了します。
- 2 USB プリンタケーブルをコンピュータとプリンタの USB コネクタに取り付けます。USB コネクタは決まった方向にだけ差し込めるようになっています。



- | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| コンピュータの
USB コネクタ | プリンタの
USB コネクタ | USB プリンタ
ケーブル |

- 3 プリンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- 4 次に示すように、コンピュータの OS によっては、プリンタドライバのインストールにプリンタウィザードが利用できる場合があります。

お使いのコンピュータで Microsoft® Windows® XP を使用していて、**新しいハードウェアの追加ウィザード** ウィンドウが表示されたら、**キャンセル** をクリックします。

お使いのコンピュータで Windows Vista® を使用している場合は、Windows Vista のスタートボタン  をクリックし、**ネットワーク** → **プリンタの追加** の順にクリックして、**プリンタの追加ウィザード** を開始します。

- 5 必要に応じて、プリンタドライバをインストールします。105 ページの「ドライバおよびユーティリティの再インストール」およびプリンタに付属のマニュアルを参照してください。

CD および DVD の再生

➡ **注意：**CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイの上から力を掛けないでください。ドライブを使用しないときは、トレイは閉じておいてください。

➡ **注意：**CD または DVD を再生しているときに、コンピュータを動かさないでください。

- 1 ドライブの前面にある取り出しボタンを押します。
- 2 ラベル面を上にしてディスクをトレイの中央に置きます。











- 3 取り出しボタンを押すか、トレイを軽く押し込みます。












データを保存するために CD をフォーマットしたり、音楽 CD を作成したり、CD をコピーしたりするには、コンピュータに付属の CD ソフトウェアを参照してください。

✍ **メモ：**CD をコピーする際は、著作権法に基づいていることを確認してください。

CD プレーヤーは次のボタンを使用して操作します。


-
- | | |
|---|----------------|
|  | 再生 |
|  | 現在のトラック内での巻き戻し |
|  | 一時停止 |
|  | 現在のトラック内での早送り |
|  | 停止 |
|  | 直前のトラックに戻る |
|  | 取り出し |
|  | 直後のトラックに進む |
-

DVD プレーヤーは次のようなボタンを使用して操作します。

-
- | | |
|---|---------------------|
|  | 停止 |
|  | 現在のチャプタの再スタート |
|  | 再生 |
|  | 早送り |
|  | 一時停止 |
|  | 巻き戻し |
|  | 一時停止モードでのコマ送り |
|  | 直後のタイトルまたはチャプタへ進む |
|  | 現在のタイトルまたはチャプタのくり返し |
|  | 直前のタイトルまたはチャプタへ戻る |
|  | 取り出し |
-

CD や DVD の再生の詳細に関しては、CD や DVD プレーヤーの **ヘルプ** をクリックします（ヘルプがある場合）。


ボリュームの調整

-  **メモ**：スピーカーが無音（ミュート）に設定されている場合は、CDまたはDVDの音声を聞くことができません。

Microsoft® Windows® XP の場合

- 1 **スタート** をクリックし、**コントロールパネル** → **サウンド** の順にポイントし、**オーディオデバイス** をクリックします。
- 2 **音量** タブの下で、デバイスの音量のスライダをクリックしてドラッグし、音量を調節します。

Windows Vista® の場合

- 1 **スタート**  をクリックし、**コントロールパネル** → **ハードウェアとサウンド** → **サウンド** の順にポイントし、**システム音量の調整** をクリックします。
- 2 **音量ミキサ** ウィンドウで、**スピーカー** 列にある音量つまみをクリックし、ドラッグしながら上下に動かして音量を調整します。


オーディオコネクタを 5.1 チャンネル用に設定する方法

-  **メモ**：以下の説明は Inspiron 530b/530d にのみ適用されます。

Windows XP の場合

- 1 **スタート** をクリックし、**コントロールパネル** → **サウンド** → **オーディオデバイス** → **音量** の順にクリックします。
- 2 **スピーカーの設定** の下で、**詳細設定** をクリックします。
- 3 **スピーカーの設定** の下で **サラウンドサウンド 5.1 のセットアップ** を選択します。

Windows Vista の場合

- 1 **スタート**  をクリックし、**コントロールパネル** → **ハードウェアとサウンド** → **サウンド** の順にポイントします。
- 2 **再生** タブの下で、**スピーカー / ヘッドフォン** を選択します。**設定** をクリックし、**5.1 サラウンド** を選択します。**次へ** をクリックします。
- 3 **スピーカーの設定** の下で、**オプションスピーカー** の各チェックボックスを選択して、設定をカスタマイズします。**次へ** をクリックします。
- 4 **フルレンジスピーカー** のチェックボックスを選択します。**次へ** → **完了** をクリックします。


画像の調整

現在設定している解像度と色数はメモリの使用量が多すぎて DVD を再生できません、というエラーメッセージが表示される場合は、画面のプロパティで画像設定を調節します。


Windows XP の場合

- 1 **スタート** → **コントロールパネル** → **デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
- 2 **作業を選びます** で、**画面解像度を変更する** をクリックします。
- 3 **画面の解像度** で、バーをクリックし、ドラッグして解像度の設定を下げます。
- 4 **画面の色** のドロップダウンメニューで、**中 (16 ビット)** をクリックし、**OK** をクリックします。


Windows Vista の場合

- 1 **スタート**  をクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**デスクトップのカスタマイズ** をクリックします。
- 2 **個人設定** で、**画面の解像度の調整** をクリックします。
画面のプロパティ ウィンドウが表示されます。
- 3 **解像度:** で、バーをクリックし、ドラッグして解像度の設定を下げます。
- 4 **色:** のドロップダウンメニューで、**中 (16 ビット)** をクリックします。
- 5 **OK** をクリックします。

CD および DVD のコピー


 **メモ**：CD または DVD を作成する際は、著作権法に基づいていることを確認してください。

本項は、CD-RW、DVD±RW、または CD-RW/DVD（コンボ）ドライブを備えたコンピュータにだけ適用されます。


 **メモ**：デルにより提供される CD または DVD ドライブのタイプは国により異なることがあります。


以下の説明では CD や DVD の完全なコピーを作成する方法を示しています。コンピュータに格納されたオーディオファイルから音楽 CD を作成したり、重要なデータをバックアップしたりなど、別の目的で Sonic DigitalMedia を使用することもできます。ヘルプを参照するには、Sonic DigitalMedia を開き、ウィンドウの右上にある疑問符 (?) のアイコンをクリックします。

CD または DVD のコピー方法

 **メモ**：CD-RW/DVD コンボドライブでは DVD メディアへの書き込みはできません。CD-RW/DVD コンボドライブを使用していて、書き込みの際に問題が発生した場合は、sonicjapan.co.jp/support の Sonic サポートウェブサイト で利用可能なソフトウェアパッチを確認してください。

Dell™ コンピュータに取り付けられている DVD 書き込み可能ドライブでは、DVD±R、DVD±RW、および DVD+R DL（二層）メディアへの書き込みと読み取りが可能です。DVD-RAM または DVD-R DL メディアへの書き込みはできず、読み取りもできない場合があります。

 **メモ**：市販の DVD のほとんどは著作権が保護されているため、Sonic DigitalMedia を使用してコピーすることはできません。

1 **スタート**  → **すべてのプログラム** → **Sonic** → **DigitalMedia Projects** → **コピー** → **ディスクコピー** の順にクリックします。

2 CD または DVD のコピーは次の手順で行います。

- CD または DVD ドライブが 1 台の場合は、設定が正しいことを確認して、**ディスクコピー** ボタンをクリックします。ソースの CD や DVD が読み取られ、データがコンピュータのハードドライブにある一時フォルダにコピーされます。

プロンプトが表示されたら、空の CD または DVD をドライブにセットして、**OK** をクリックします。

- CD または DVD ドライブが 2 台ある場合は、ソースの CD や DVD をセットしたドライブを選択して、**ディスクコピー** ボタンをクリックします。ソースの CD や DVD のデータが空の CD や DVD にコピーされます。

ソース CD または DVD のコピーが終了すると、作成された CD または DVD は自動的に取り出されます。

空の CD および DVD の使い方

CD-RW ドライブでの書き込みは CD 記録メディア（高速 CD-RW を含む）に限られますが、DVD 書き込み可能ドライブでは CD と DVD の両方の記録メディアに書き込みができます。

音楽や永久保存データファイルを記録するには、空の CD-R を使用してください。作成した CD-R には再度書き込むことができません（詳細については、Sonic のマニュアルを参照してください）。CD に書き込んだり、CD のデータの消去、上書き、更新を行う場合は、空の CD-RW を使用してください。

空の DVD+/-R を使用すると、大量の情報を永久保存することができます。ディスク作成プロセスの最終段階でディスクを「ファイナライズ」または「クローズ」した場合は、作成した DVD+/-R ディスクに再度書き込むことができません。ディスクにある情報を後で消去、上書き、または更新する場合は、空の DVD+/-RW を使用してください。

CD 書き込み可能ドライブ

メディアタイプ	読み取り	書き込み	上書き可能
CD-R	○	○	×
CD-RW	○	○	○

DVD 書き込み可能ドライブ

メディアタイプ	読み取り	書き込み	上書き可能
CD-R	○	○	×
CD-RW	○	○	○
DVD+R	○	○	×
DVD-R	○	○	×
DVD+RW	○	○	○
DVD-RW	○	○	○
DVD+R DL	○	○	×

役に立つヒント

- Microsoft® Windows® エクスプローラでファイルを CD-R や CD-RW にドラッグアンドドロップする場合は、まず Sonic DigitalMedia を起動して DigitalMedia プロジェクトを開いてください。
- コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再生するには、CD-R を使用します。CD-RW は、ほとんどの家庭用ステレオおよびカーステレオでは再生できません。
- Sonic DigitalMedia では、オーディオ DVD を作成することはできません。
- 音楽用 MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアがインストールされたコンピュータでのみ再生できます。
- 市販されているホームシアターシステム用の DVD プレーヤーは、すべての DVD フォーマットをサポートするとは限りません お使いの DVD プレーヤーでサポートされているフォーマットのリストについては、DVD プレーヤーに付属のマニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせください。
- 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。たとえば、650 MB のファイルを 650 MB の空の CD にコピーしないでください。CD-RW ドライブは、記録の最終段階で 1～2 MB の空きスペースを必要とします。

- CD への記録について操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してください。CD-RW なら、失敗しても CD-RW のデータを消去してやりなおすことができます。また、空の CD-R に音楽ファイルプロジェクトを永久記録する前にプロジェクトをテストする場合にも、空の CD-RW を使用してください。
- 追加情報については、Sonic ウェブサイト www.sonicjapan.co.jp を参照してください。


メディアカードリーダー（オプション） の使い方

メディアカードリーダーを使用して、データを直接コンピュータに転送します。

メディアカードリーダーは、以下のメモリタイプをサポートしています。

- xD ピクチャカード
- スマートメディア（SMC）
- CompactFlash タイプ I/II（CF I/II）
- マイクロドライブカード
- SD カード
- マルチメディアカード（MMC）
- メモリスティック（MS/MS Pro）

メディアカードリーダーの取り付けについては、168 ページの「メディアカードリーダーの取り付け」を参照してください。




- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | xD ピクチャカードおよび
スマートメディア (SMC) | 2 | CompactFlash タイプ I/II (CF I/II)
およびマイクロドライブカード |
| 3 | メモリスティック
(MS/MS Pro) | 4 | SD カード / マルチメディアカード
(MMC) |

メディアカードリーダーを使用するには次の手順を実行します。


- 1 メディアまたはカードをチェックして、適切な挿入の方向を確認します。
- 2 メディアまたはカードを該当するスロットに差し込み、コネクタに完全に装着します。

メディアまたはカードがきちんと入らない場合は、無理に押し込まないでください。カードの向きが合っているかを確認して再度試してみてください。

2台のモニターの接続


 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

デュアルモニターをサポートするグラフィックカードをご購入された場合は、以下の手順に従ってモニターの接続と設定を行います。この手順では、2台のモニターを（それぞれVGAコネクタを使用して）接続する方法、1台はVGAコネクタでもう1台はDVIコネクタで接続する方法、またはTVを接続する方法を説明します。


 **注意：**VGAコネクタを備えたモニターを2台接続する場合は、ケーブルの接続にオプションのDVIアダプタが必要です。フラットパネルモニターを2台接続する場合は、そのうちの少なくとも1台がVGAコネクタを備えている必要があります。TVを接続する場合は、そのTVの他にモニター（VGAまたはDVI）を1台だけ接続できます。

VGAコネクタを使用して2台のモニターを接続する方法

- 1 117ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。

 **メモ：**お使いのコンピュータに内蔵ビデオコネクタがある場合は、内蔵ビデオコネクタにはどちらのモニターも接続しないでください。内蔵ビデオコネクタにキャップが付いている場合は、モニター接続時に取り外さないでください。取り外すとモニターが機能しくなくなります。

- 2 1台のモニターを、コンピュータ背面のVGAコネクタ（青色）に接続します。
- 3 もう1台のモニターをオプションのDVIアダプタに接続し、そのDVIアダプタをコンピュータ背面のDVIコネクタ（白色）に接続します。



* 機種によってはない場合があります。

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 オプションの DVI アダプタ | 2 DVI コネクタ (白色) |
| 3 TV 出力コネクタ | 4 VGA コネクタ (青色) |

1 台のモニターを VGA コネクタで、もう 1 台を DVI コネクタで接続する

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 モニターの VGA コネクタをコンピュータ背面の VGA コネクタ (青) に接続します。
- 3 もう 1 台のモニターの DVI コネクタをコンピュータ背面の DVI コネクタ (白色) に接続します。

TV の接続



メモ：TV をコンピュータへ接続するには、S ビデオケーブルを購入する必要があります。S ビデオケーブルは、ほとんどの電気店で入手できます。お使いのコンピュータには付属していません。

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの背面にあるオプションの TV 出力コネクタに接続します。
- 3 S ビデオケーブルのもう一方の端を、TV の S ビデオ入力コネクタに接続します。
- 4 VGA または DVI モニターを接続します。


ディスプレイ設定の変更


- 1 モニターまたは TV を接続したら、コンピュータの電源を入れます。Microsoft® Windows® のデスクトップがプライマリモニターに表示されます。
- 2 ディスプレイ設定で拡張デスクトップモードを有効にします。拡張デスクトップモードでは、オブジェクトを 1 つの画面から別の画面にドラッグすることができ、表示可能なワークスペースの量を倍増させることができます。

電力の管理

Microsoft® Windows® XP の電力管理オプション


Microsoft® Windows® XP の電力管理機能を使うと、電源の入っているコンピュータで操作していないときにコンピュータが消費する電力を節約することができます。モニターやハードドライブへの電力だけを節約したり、スタンバイモードや休止状態モードを使ってコンピュータ全体の電力を節約することもできます。省電力モードから復帰すると、コンピュータはそのモードに入る前の動作状態に戻ります。


 **メモ：** Windows XP Professional には、Windows XP Home Edition では利用できないセキュリティおよびネットワーキング機能が含まれています。Windows XP Professional が動作しているコンピュータがネットワークに接続されている場合は、セキュリティおよびネットワーキングに関する特定のウィンドウでは、表示される項目が異なります。

 **メモ：** スタンバイモードおよび休止モードを有効にする手順は、OSによって異なる場合があります。

スタンバイモード

スタンバイモードでは、あらかじめ設定した一定の時間（タイムアウト）が経過すると、節電のためにディスプレイとハードドライブの電源が切れます。スタンバイモードから復帰すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

 **注意：** スタンバイモードのときにコンピュータの電源が切れると、データが失われるおそれがあります。

 **注意：** お使いのコンピュータのグラフィックスカードは、PCI Express x16 スロットに取り付けられています。このスロットにカードが取り付けられている場合、s3 サスペンドに対応していない周辺機器を追加すると、コンピュータはスタンバイモードになりません。

あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないと自動的にスタンバイモードが起動するよう設定するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **電源設定** タブと **詳細設定** タブ でスタンバイ設定を定義します。

コンピュータを操作しない一定時間の経過を待たずに、ただちにスタンバイモードを有効にするには、**スタート** ボタンをクリックし、**終了オプション** をクリックして、**スタンバイ** をクリックします。

スタンバイモードを終了するには、キーボードのキーを押すか、マウスを動かします。

休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。コンピュータが休止状態モードから通常の動作状態に戻ると、デスクトップは休止状態モードに入る前と同じ状態に戻ります。

休止状態モードを起動するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **電源設定** タブ、**詳細設定** タブ、および **休止状態** タブで休止状態の設定を行います。

休止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。休止状態モードではキーボードやマウスは機能しないため、キーボードのキーを押したりマウスを動かしたりしても、コンピュータは休止状態モードから復帰しません。

休止状態モードでは、ハードドライブにコンピュータのメモリの内容を格納するための十分な空きディスク容量を確保する必要があります。お使いのコンピュータには、出荷前に適切な大きさの休止状態モードファイルが作成されています。コンピュータのハードディスクドライブが破損した場合、Windows XP では休止状態ファイルを自動的に再作成します。

電源オプションのプロパティ

電源オプションのプロパティ ウィンドウで、スタンバイモード設定や休止状態モード設定などの電源設定を指定します。**電源オプションのプロパティ** ウィンドウを表示するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **電源設定** タブ、**詳細設定** タブ、および **休止状態** タブで電源設定を指定します。

電源設定タブ

各標準の電源設定のことを、スキームと呼びます。コンピュータにインストールされた標準の Windows スキームのいずれかを選択する場合は、**電源設定** ドロップダウンメニューからスキームを選択します。選択したスキーム名の下のフィールドにその設定の内容が表示されます。各スキームには、スタンバイモードや休止状態モードを開始したり、モニターやハードドライブの電源を切るためのさまざまな設定があります。



注意：ハードドライブがモニターより先にタイムアウトするように設定すると、コンピュータがフリーズしたような状態になります。通常の動作状態に戻すには、キーボードの任意のキーを押すか、マウスをクリックします。この問題を回避するには、モニターが常にハードドライブより先にタイムアウトになるよう設定します。


電源設定 ドロップダウンメニューには以下のスキームが表示されます。

- **常にオン** (デフォルト) — 電力を節約しないでコンピュータを使用する場合。
- **自宅または会社のデスク** — 自宅または会社のコンピュータとしてコンピュータを使用し、最小限の省電力設定を必要とする場合。
- **最小の電源管理** — 最小限の省電力でコンピュータをお使いになりたい場合。
- **バッテリーの最大利用** — ノートブックパソコンを長時間バッテリーでお使いになる場合。

スキームのデフォルト設定を変更する場合は、**モニタの電源を切る**、**ハードディスクの電源を切る**、**システムスタンバイ**、または **システム休止状態** フィールドのドロップダウンメニューをクリックして、表示されるリストからタイムアウト時間を選択します。スキームフィールドのタイムアウトを変更すると、そのスキームのデフォルト設定が変更されます。**名前を付けて保存** をクリックし、変更した設定に新しい名前を入力しない限り、変更後の設定は変わりません。

詳細設定タブ

詳細設定 タブでは次のことができます。

- すばやくアクセスできるように、電源オプションアイコン  を Windows のタスクバーに配置する。
- コンピュータがスタンバイモードまたは休止状態モードから復帰する前に、Windows のパスワードの入力を求めるように設定する。
- スタンバイモードまたは休止状態モードの起動、あるいはコンピュータの電源を切るよう、電源ボタンを設定する。

これらの機能を設定するには、対応するドロップダウンメニューでオプションをクリックし、**OK** をクリックします。

休止状態タブ

休止状態 タブでは、休止状態モードを有効にすることができます。**電源設定** タブで指定した休止状態設定を使用する場合は、**休止状態** タブの **休止状態を有効にする** チェックボックスをオンにします。

電力管理オプションの詳細については、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 **ヘルプとサポート** ウィンドウで **パフォーマンスと保守** をクリックします。
- 3 **パフォーマンスと保守** ウィンドウで、**コンピュータの電力を節約する** をクリックします。

Windows Vista® の電力管理オプション

Windows Vista® の電力管理機能は、コンピュータの電源が入っていてそのコンピュータを使用していない場合に、コンピュータの消費電力を減らすように設計されています。モニターやハードドライブへの電力だけを節約することができます。また、Windows Vista では、デフォルトの「オフ」状態をスタンバイモードに設定したり、休止状態モードを使って節電をさらに徹底することも可能です。

コンピュータが省電力モード（スタンバイまたは休止状態）から通常動作状態に戻ると、Windows デスクトップは省電力モードに入る前と同じ状態に戻ります。

Windows Vista には、デフォルトの省電力モードが主に 3 種類あります。


- バランス
- 省電力
- 高パフォーマンス

デルでは、第 4 の **Dell-Recommended**（デル推奨）モードを追加しました。このモードを選択すると、電力の管理が大多数のユーザーにとって最も一般的な設定になります。これが現在使用されている電源プランです。

スタンバイモード


スタンバイモードは、Windows Vista のデフォルトの「オフ」状態です。スタンバイモードは、タイムアウトになるとディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって電力を節約します。スタンバイモードから終了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないと自動的にスタンバイモードが起動するよう設定するには、次の手順を実行します。


- 1 **スタート**  をクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **システムとメンテナンス** をクリックします。
- 3 **システムとメンテナンス** で、**電源オプション** をクリックします。

次のダイアログボックスに 3 種類の電源プランが表示されます。1 番上のオプションが **DellRecommended**（デル推奨）で、これが現在使用されている電源プランです。

3種類の電源プランの下に、**show additional plans**（その他のプランを表示する）という矢印があります。多数の電源プランが用意されている場合がありますが、一度に表示されるのは3種類だけで、一番上が現在使用されているプランです。

コンピュータを操作しない一定時間の経過を待たずに、ただちにスタンバイモードを有効にするには、**スタート** をクリックし、**off**（オフ）ボタンアイコンをクリックします。 これで、**スタンバイ** がデフォルトのオフ状態に設定されます。


スタンバイモードを終了するには、キーボードのキーを押すか、マウスを動かします。

 **注意**：スタンバイモードのときにコンピュータの電源が切れると、データが失われるおそれがあります。Windows Vista には、ハイブリッドスリープモードと呼ばれる新しい機能が備わっています。このモードに設定すると、データが自動的にファイルに保存された後でシステムがスタンバイモードに切り替わります。電源が切れても、データはハードドライブ上に保持され、スタンバイモードに切り替わる直前の状態に戻ります。詳細については、ヘルプとサポートを開き、ハイブリッドスリープを検索してください。ハイブリッドスリープに設定しておく、システムがスタンバイモードに切り替わった場合に素早く復帰できるだけでなく、データをハードドライブに格納することで安全に保つことができます。

休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードディスクドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。コンピュータが休止状態モードから通常の動作状態に戻ると、デスクトップは休止状態モードに入る前と同じ状態に戻ります。Windows Vista では、ハイブリッドスリープが有効の場合は **休止状態** モードがオフションに表示されなくなる場合があります。詳細については、**ヘルプとサポート** を参照し、**休止状態** を検索してください。

休止状態モードを直ちに起動するには（利用可能な場合）、次の手順を実行します。


- 1 **スタート**  をクリックし、**ロック** アイコンの横の右向きの **矢印** をクリックします。
- 2 リストから **休止状態** を選択します。

休止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたりしても、休止状態モードから復帰しません。これは、コンピュータが休止状態モードに入っている場合は、キーボードやマウスが機能しないためです。


休止状態モードでは、ハードドライブにコンピュータのメモリの内容を格納するための十分な空きディスク容量を確保する必要があります。お使いのコンピュータには、出荷前に適切な大きさの休止状態モードファイルが作成されています。コンピュータのハードドライブが破損した場合、Windows Vista では休止状態ファイルを自動的に再作成します。

電源プランのプロパティ

スタンバイモード、ディスプレイモード、休止状態モード（利用可能な場合）の各設定、およびその他の電源の設定は、**電源プランのプロパティ** ウィンドウで行います。**電源プランのプロパティ** ウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート**  をクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **システムとメンテナンス** をクリックします。
- 3 **システムとメンテナンス** で、**電源オプション** をクリックします。
電源プランの選択 のメインウィンドウが表示されます。
- 4 **Select A Power Plan**（電源プランの選択）ウィンドウで電源の設定を変更することができます。

電源プランのデフォルト設定を変更するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート**  をクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **作業する分野を選びます** にある **システムとメンテナンス** をクリックします。
- 3 **システムとメンテナンス** で、**電源オプション** をクリックします。

電源オプション ダイアログボックスの左側には、多数のオプションが用意されています。


各電源プランのすぐ下にある **プラン設定の変更** をクリックすると、以下の設定を変更できます。


- 復帰時にパスワードを要求する。
- 電源ボタンを押すと実行される動作を選択する。
- 電源プランを作成する（ここで、希望の設定を選択したり、独自の電源プランを設定したりできます）。
- ディスプレイの電源を切るタイミングを選択する。
- コンピュータがスリープ状態に入るタイミングを変更する。

詳細設定 タブ

詳細設定タブを使用すると、上記の基本設定以外にさまざまな異なる設定が可能です。設定の内容がよくわからない場合は、設定をデフォルトのままにしておいてください。詳細設定にアクセスするには、次の手順を実行します。

- 1 変更する **電源プラン** を選択します。
- 2 プランの名前のすぐ下にある **プラン設定の変更** をクリックします。
- 3 **詳細な電源設定の変更** をクリックします。

 **警告**：電源オプション、詳細設定のダイアログボックスには、さまざまな設定が用意されています。設定を変更する際には十分に注意してください。


詳細設定の内容について調べるには、**スタート**  をクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックしてください。

SpeedStep™ テクノロジを有効にする

SpeedStep テクノロジは、実行中のタスクに応じて動作周波数や電圧を動的に調整することで、プロセッサのパフォーマンスを自動的に制御します。最大限のパフォーマンスを必要としないアプリケーションを使用する場合に、電力を大幅に節約できます。パフォーマンスは制御できるように設計されており、必要時にはプロセッサのパフォーマンスを最大にすることができ、可能な場合は自動的に節電されます。

Windows Vista では、**Dell Recommended** (デル推奨)、**バランス**、および **省電力** 電源プランの場合に、Intel Speedstep テクノロジを自動的に設定します。この機能は、**高パフォーマンス** 電源プランでは無効となります。

RAID 構成について


 **メモ**：Inspiron 530b/530d では RAID はサポートされていません。

本項では、コンピュータの購入時に選ばれた可能性のある RAID 構成の概要を説明します。お使いのコンピュータは RAID レベル 1 をサポートしています。デジタル写真やオーディオのように、データの保全性が要求される用途には、RAID レベル 1 構成をお勧めします。


このコンピュータの Intel RAID コントローラで作成できる RAID ボリュームは、物理ドライブ 2 台の構成に限られます。3 台目のドライブがある場合、RAID 1 構成におけるスベアドライブとしては使用できますが、Intel の RAID 構成プログラムを使用して RAID ボリュームの一部とすることはできません。ただし、ドライブが 4 台ある場合は、ドライブの各ペアを RAID レベル 1 のボリュームとして設定することができます。容量が大きいドライブに未割り当ての（使用できない）領域ができないように、これらのドライブを同じ容量にする必要があります。

RAID レベル1 構成

RAID レベル1では、「ミラーリング」と呼ばれる、データの冗長性を持たせたストレージ技術を使用します。プライマリドライブにデータが書き込まれると、そのデータは他のドライブ上に複製（ミラーリング）されます。RAID レベル1ではデータの冗長性の利点を重視しているため、高速データアクセスの方が犠牲になります。



いずれかのドライブに障害が発生した場合、それ以降の読み書き操作は、正常に動作しているドライブに対して行われます。その正常なドライブのデータを使用して、交換用ドライブをリビルドできます。また、データが両方のドライブに複製されるため、2台の120GB RAIDレベル1ドライブでデータの保存に使用できる合計容量は、最大120GBとなります。

 **メモ**：RAIDレベル1構成では、構成内で最も小さいドライブの容量が、その構成全体の容量となります。

ハードドライブを RAID に設定する方法

購入時に RAID 構成を選択しなかった場合でも、お使いのコンピュータを RAID 構成にすることができます。RAID 構成をセットアップするには、お使いのコンピュータに少なくとも 2 台のハードドライブが取り付けられている必要があります。ハードドライブの取り付け手順については、154 ページの「ハードドライブ」を参照してください。

RAID ハードドライブボリュームを構成するには 2 つの方法があります。1 つは Intel™ Option ROM ユーティリティを使用する方法で、ハードドライブに OS をインストールする前に実行します。もう 1 つは、Intel Matrix Storage Manager または Intel Storage Utility を使用する方法で、OS と Intel Storage Utility をインストールした後で実行します。どちらの方法でも、本書に記載されている RAID 設定手順を開始する前に、お使いのコンピュータを RAID 使用可能モードに設定する必要があります。どちらの方法を使う場合も、最初にお使いのコンピュータを RAID 有効モードに設定しておく必要があります。

コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法

- 1 セットアップユーティリティを起動します（206 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照）。
- 2 左右矢印キーを押して **Integrated Peripherals**（内蔵機器）をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 3 上下矢印キーを押して **Drive Controller**（ドライブコントローラ）をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4 上下矢印キーを押して **SATA Mode**（SATA モード）をハイライト表示し、<Enter> を押してオプションにアクセスします。
- 5 上下矢印キーを押して **RAID** をハイライト表示し、<Enter> を押して RAID を有効にします。
- 6 <F10> キーを押して設定を保存し、セットアップユーティリティを終了します。

Intel® Option ROM ユーティリティによる RAID 設定





メモ： Intel Option ROM ユーティリティを使用して RAID を設定する場合は、任意の容量のドライブを使用できますが、すべてのドライブを同じ容量にするのが理想的です。RAID レベル 0 構成では、最も小さいディスクの容量に、そのアレイに含まれるディスクの台数 (2) を乗じた値が、そのアレイ全体の容量になります。RAID レベル 1 構成では、使用する 2 台のディスクのうち小さい方の容量が、そのアレイの容量になります。

RAID レベル 1 構成の作成

- 1 コンピュータを RAID 対応モードに設定します (55 ページの「コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照)。
- 2 プロンプトが表示されたら <Ctrl> と <i> を押して、Intel RAID Option ROM を起動します。
- 3 上下矢印キーを押して **Create RAID Volume** (RAID ボリュームの作成) をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4 RAID ボリューム名を入力するかデフォルトのままにし、<Enter> を押します。
- 5 上下矢印キーを押して **RAID1(Mirror)** (ミラー) を選択し、<Enter> を押します。
- 6 使用可能なハードディスクが 3 台以上ある場合は、上下矢印キーとスペースバーを押して、アレイに含める 2 台のディスクを選択してから、<Enter> を押します。
- 7 ボリュームの容量を選択して、<Enter> を押します。デフォルト値は、使用可能な最大サイズです。
- 8 <Enter> を押してボリュームを作成します。
- 9 <y> を押して、RAID ボリュームを作成することを確認します。
- 10 Intel Option ROM のメイン画面に正しいボリューム構成が表示されていることを確認します。
- 11 上下矢印キーを押して **Exit** (終了) を選択し、<Enter> を押します。
- 12 OS をインストールします。

RAID ボリュームの削除

 **メモ**：この操作を行うと、その RAID ドライブ上のすべてのデータが失われます。

 **メモ**：RAID ボリュームから起動するようにコンピュータを設定している場合、Intel RAID Option ROM でその RAID ボリュームを削除すると、コンピュータが起動しなくなります。

- 1 Intel RAID Option ROM ユーティリティの起動を求めるプロンプトが表示されたら、<Ctrl><i> を押します。
- 2 上下矢印キーを押して **Delete RAID Volume** (RAID ボリュームの削除) をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 3 上下矢印キーを押して、削除する RAID ボリュームをハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4 <y> を押して、RAID ボリュームを削除することを確認します。
- 5 <Esc> を押して Intel Option ROM ユーティリティを終了します。

Intel® Matrix Storage Manager による RAID 設定


OS がインストールされたハードドライブがすでに 1 台あり、既存の OS とデータを失うことなく、2 台目のハードドライブを追加して両方のドライブを RAID ボリュームとして再構成したい場合は、移行オプションを使用する必要があります(59 ページの「RAID 1 ボリュームへの移行」を参照)。次の場合にのみ RAID 1 ボリュームを作成してください。

- 既存のシングルドライブコンピュータに 2 台の新しいドライブを追加する予定で (OS はそのシングルドライブにインストールされている)、2 台の新しいドライブを RAID ボリュームとして構成する。
- 2 台のハードドライブが 1 つのアレイとして構成されたコンピュータがすでにあり、そのアレイ上に残っているスペースを 2 つ目の RAID ボリュームに指定する。

RAID1 ボリュームの作成

 **メモ**：この操作を行うと、その RAID ドライブ上のすべてのデータが失われます。

- 1 コンピュータを RAID 対応モードに設定します（55 ページの「コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照）。
- 2 **スタート**  をクリックし、**すべてのプログラム** → **Intel® Matrix Storage Manager** → **Intel Matrix Storage Console** の順にポイントして、Intel® Matrix Storage Manager を起動します。

 **メモ**：Actions（操作）メニューオプションが表示されない場合は、コンピュータがまだ RAID 有効モードに設定されていません（55 ページの「コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照）。

- 3 **Actions**（操作）メニューから **Create RAID Volume**（RAID ボリュームの作成）を選択して Create RAID Volume（RAID ボリュームの作成）ウィザードを起動します。
- 4 最初の画面で **Next**（次へ）をクリックします。
- 5 ボリューム名を確認し、RAID レベルとして **RAID 1** を選択してから、**Next**（次へ）をクリックして続行します。
- 6 **Select Volume Location**（ボリュームの場所の選択）画面で、RAID 1 ボリュームの作成に使用する最初のハードドライブをクリックし、右矢印をクリックします。**Selected**（選択済み）ウィンドウに 2 台のドライブが表示されるまで 2 台目のハードドライブをクリックし、**Next**（次へ）をクリックします。
- 7 **Specify Volume Size**（ボリュームサイズの指定）ウィンドウで適切な **Volume Size**（ボリュームサイズ）を選択して、**Next**（次へ）をクリックします。
- 8 **Finish**（完了）をクリックしてボリュームを作成するか、**Back**（戻る）をクリックして変更を加えます。
- 9 Microsoft Windows の新規 RAID ボリュームでのパーティション作成手順に従います。

RAID ボリュームの削除





メモ：この手順を実行すると、RAID 1 ボリュームが削除されると同時に、その RAID 1 ボリュームは2つの非 RAID ハードドライブ（パーティションは1つ）に分割され、既存のデータファイルがある場合はそれらのファイルは元の状態のまま保持されます。

- 1 **スタート**  をクリックし、**すべてのプログラム → Intel® Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console** の順にポイントして、Intel® Matrix Storage Manager を起動します。
- 2 削除する RAID ボリュームの **Volume**（ボリューム）アイコンを右クリックし、**Delete Volume**（ボリュームの削除）を選択します。
- 3 **Delete RAID Volume Wizard**（RAID ボリュームの削除ウィザード）画面で、**Next**（次へ）をクリックします。
- 4 **Available**（使用可能）ボックスで削除する RAID ボリュームをハイライト表示し、右矢印ボタンをクリックして、ハイライト表示された RAID ボリュームを **Selected**（選択済み）ボックスに移動し、**Next**（次へ）をクリックします。
- 5 **Finish**（完了）をクリックしてボリュームを削除します。

RAID 1 ボリュームへの移行

- 1 コンピュータを RAID 対応モードに設定します（55 ページの「コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照）。
- 2 **スタート**  をクリックし、**すべてのプログラム → Intel® Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console** の順にポイントして、Intel® Matrix Storage Manager を起動します。
 **メモ**：Actions（操作）メニューオプションが表示されない場合は、コンピュータがまだ RAID 有効モードに設定されていません（55 ページの「コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照）。
- 3 **Actions**（操作）メニューで **Create RAID Volume From Existing Hard Drive**（既存のハードドライブからの RAID ボリュームの作成）をクリックして、移行ウィザードを起動します。
- 4 最初の移行ウィザード画面で **Next**（次へ）をクリックします。
- 5 RAID ボリューム名を入力するか、デフォルト値をそのまま使用します。

- 6 ドロップダウンボックスから、RAID レベルとして **RAID 1** を選択します。
 **メモ:** RAID ボリューム上にそのまま残しておきたいデータまたは OS のファイルが既に入っているハードドライブをソースハードドライブとして選択します。
- 7 **Select Source Hard Drive** (ソースハードドライブの選択) 画面で移行元のハードドライブをダブルクリックし、**Next** (次へ) をクリックします。
- 8 **Select Member Hard Drive** (メンバーハードドライブの選択) 画面で、ハードドライブをダブルクリックして、アレイ内でミラーとして使用するメンバードライブを選択し、**Next** (次へ) をクリックします。
- 9 **Specify Volume Size** (ボリュームサイズの指定) 画面で、目的のボリュームサイズを選択し、**Next** (次へ) をクリックします。
 **メモ:** 次の手順で、メンバードライブに保存されているすべてのデータが失われます。
- 10 移行を開始するには **Finish** (完了) をクリックし、内容の修正を行うには **Back** (戻る) をクリックします。移行プロセス中もコンピュータは通常どおりに使用できます。

スペアハードドライブの作成

スペアハードドライブは、RAID 1 アレイと共に作成できます。スペアハードドライブは OS からは認識できませんが、Disk Manager または Intel Option ROM コーティリティを使うと表示されます。RAID 1 アレイのメンバーが故障すると、コンピュータは自動的に、故障したメンバーの代替としてスペアハードドライブを使用し、ミラーアレイをリビルドします。

ドライブをスペアハードドライブとしてマークするには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート**  をクリックし、**すべてのプログラム → Intel® Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console** の順にポイントして、Intel® Matrix Storage Manager を起動します。
- 2 スペアハードドライブに指定するハードドライブを右クリックします。
- 3 **Mark as Spare** (スペアに指定) をクリックします。


スペアハードドライブからスペア指定を解除するには、次の手順を実行します。

- 1 スペアハードドライブのアイコンを右クリックします。
- 2 **Reset Hard Drive to Non-RAID**（ハードドライブを非 RAID にリセットする）をクリックします。

劣化した RAID 1 ボリュームのリビルド

コンピュータにスペアハードドライブがなく、RAID 1 ボリュームの劣化が報告された場合には、次の手順を実行することで、コンピュータの冗長ミラーを新しいハードドライブ上に手動でリビルドできます。

- 1 **スタート**  をクリックし、**すべてのプログラム → Intel® Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console** の順にポイントして、Intel® Matrix Storage Manager を起動します。
- 2 RAID 1 ボリュームを再構築する先として使用可能なハードドライブを右クリックし、**Rebuild to this Disk**（このディスクに再構築）をクリックします。

 **メモ**：RAID 1 ボリュームのリビルド中も、コンピュータは使用できます。

新しいコンピュータへの情報の転送

あるコンピュータから別のコンピュータへ、たとえば古いコンピュータから新しいコンピュータへ、ファイルやその他のデータを転送する場合は、お使いの OS の「ウィザード」が便利です。手順については、次項の中でお使いのコンピュータで実行されている OS に対応する箇所を参照してください。

Microsoft® Windows® XP の場合

Microsoft Windows XP には、データを元の（古い）コンピュータから新しいコンピュータに転送する **ファイルと設定の転送ウィザード** があります。転送できるデータは次のとおりです。

- 電子メールメッセージ
- ツールバーの設定
- ウィンドウのサイズ
- インターネットのブックマーク

ネットワークまたはシリアル接続を介して新しいコンピュータにデータを転送するか、書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアにデータを保存して新しいコンピュータに転送します。



メモ：古いコンピュータと新しいコンピュータの入出力 (I/O) ポート間を直接シリアルケーブルで接続することで、2 台のコンピュータ間で情報を転送できます。シリアル接続でデータ転送を行うには、コントロールパネルからネットワーク接続ユーティリティにアクセスし、詳細接続のセットアップやホストコンピュータとゲストコンピュータの指定など、追加の設定手順を実行する必要があります。

2 台のコンピュータの間で直接ケーブル接続をセットアップする手順については、Microsoft 技術情報 305621 「How to Set Up a Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP」を参照してください。この情報は一部の国では利用できない場合があります。

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィザードを実行する必要があります。これを実行するには、オプションの『再インストール用』メディアを使用するか、ファイルと設定の転送ウィザードを使用してウィザードディスクを作成します。

『再インストール用』メディアを使用してファイルと設定の転送ウィザードを実行する場合



メモ：この手順では、『再インストール用』メディアが必要です。このメディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

新しいコンピュータでファイルの転送の準備をするには、次の手順を実行します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、**スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → ファイルと設定の転送ウィザード** をクリックします。
- 2 **ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面が表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 3 **これはどちらのコンピュータですか？** 画面で、**転送先の新しいコンピュータ** → **次へ** をクリックします。

- 4 **Windows XP CD がありますか？** 画面で **Windows XP CD からウィザードを使います** → **次へ** をクリックします。
- 5 **今、古いコンピュータに行ってください** 画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータの前に行きます。このときに、**次へ** をクリックしないでください。

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータに Windows XP の『再インストール用』メディアをセットします。
- 2 **Microsoft Windows XP** 画面で、**追加のタスクを実行する** をクリックします。
- 3 **実行する操作の選択** 画面で、**ファイルと設定を転送する** → **次へ** をクリックします。
- 4 **これはどちらのコンピュータですか？** 画面で、**転送元の古いコンピュータ** → **次へ** をクリックします。
- 5 **転送方法を選択してください。** 画面で、希望の転送方法をクリックします。
- 6 **何を転送しますか？** 画面で転送する項目を選択し、**次へ** をクリックします。
情報がコピーされた後、**ファイルと設定の収集フェーズを処理しています ...** 画面が表示されます。
- 7 **完了** をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには、次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの **今、古いコンピュータに行ってください。** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 2 **ファイルと設定はどこにありますか？** 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、**次へ** をクリックします。
ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。
設定とファイルがすべて適用されると、**ファイルと設定の収集フェーズを処理しています…** 画面が表示されます。
- 3 **完了** をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

『再インストール用』メディアを使用しないファイルと設定の転送ウィザードの実行

『再インストール用』メディアを使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザードを実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに作成できるウィザードディスクを作成する必要があります。

ウィザードディスクを作成するには、Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、以下の手順を実行します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、**スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → ファイルと設定の転送ウィザード** をクリックします。
- 2 **ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面が表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 3 **これはどちらのコンピュータですか？** 画面で、**転送先の新しいコンピュータ → 次へ** をクリックします。
- 4 **Windows XP CD がありますか？** 画面で、**ウィザード ディスクを次のドライブに作成します → 次へ** をクリックします。
- 5 書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアをセットして、**OK** をクリックします。
- 6 ディスク作成が完了したら、今、古いコンピュータに行ってください。というメッセージが表示されますが、**次へ** をクリックしないでください。
- 7 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータにウィザードディスクをセットします。
- 2 **スタート → 実行** をクリックします。
- 3 **ファイル名を指定して実行** ウィンドウの **名前** フィールドで、適切なリムーバブルメディアの **fastwiz** のパスを参照して **OK** をクリックします。
- 4 **ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 5 **これはどちらのコンピュータですか？** 画面で、**転送元の古いコンピュータ → 次へ** をクリックします。

- 6 **転送方法を選択してください。**画面で、希望の転送方法をクリックします。
- 7 **何を転送しますか？**画面で転送する項目を選択し、**次へ** をクリックします。
情報がコピーされた後、**ファイルと設定の収集フェーズを処理しています ...**画面が表示されます。
- 8 **完了** をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには、次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの **今、古いコンピュータに行ってください**画面で、**次へ** をクリックします。
- 2 **ファイルと設定はどこにありますか？**画面で設定とファイルの転送方法を選択し、**次へ** をクリックします。画面の指示に従います。
ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。
設定とファイルがすべて適用されると、**ファイルと設定の収集フェーズを処理しています...**画面が表示されます。
- 3 **完了** をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。


Windows Vista® の場合

Windows Vista® では、Windows 転送ツールウィザードを使用して、転送元コンピュータから新しいコンピュータにデータを移動することができます。転送できるデータは次のとおりです。

- ユーザーアカウント
- ファイルとフォルダ
- プログラム設定
- インターネットの設定とお気に入り
- 電子メールの設定、連絡先、およびメッセージ

ネットワークまたはシリアル接続を介して新しいコンピュータにデータを転送するか、書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアにデータを保存して新しいコンピュータに転送します。

転送ツールウィザードにアクセスするには、次の2種類の方法があります。

- 1 Vista のセットアップが完了すると、Vista ウェルカムセンターが表示されます。ウェルカムセンター内のアイコンの1つに **ファイルと設定を転送します** があります。このアイコンをクリックして Windows 転送ツールを起動します。
- 2 ウェルカムセンターのダイアログボックスが閉じている場合は、**スタート**  → **すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **システムツール** → **転送ツール** の順にクリックすれば、転送ツールを開くことができます。

転送ツール アイコンをダブルクリックすると処理が開始されます。

家庭用および企業用ネットワークのセットアップ

ネットワークアダプタへの接続




注意：ネットワークケーブルをコンピュータのネットワークアダプタに差し込みます。ネットワークケーブルをコンピュータのモデムコネクタに差し込まないでください。ネットワークケーブルを壁の電話ジャックに差し込まないでください。

- 1 ネットワークケーブルをコンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。

ケーブルをカチッと所定の位置に収まるまで差し込みます。次にケーブルを軽く引いて、ケーブルの接続を確認します。


- 2 ネットワークケーブルのもう一方の端をネットワークデバイスに接続します。



- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1 ネットワークアダプタコネクタ | 2 ネットワークデバイス |
| 3 コンピュータのネットワークアダプタコネクタ | 4 ネットワークケーブル |


Microsoft® Windows® XP でのネットワークのセットアップ

- 1 スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → 通信 → ネットワークセットアップウィザード → 次へ → ネットワーク作成のチェックリスト をクリックします。


 **メモ：**インターネットに直接接続していると表示された接続方法を選択すると、Windows XP Service Pack 2 (SP2) で提供されている内蔵ファイアウォールを使用することができます。

- 2 チェックリストのすべての項目に入力します。
- 3 ネットワークセットアップウィザードに戻り、ウィザードの指示に従います。

Windows Vista® でのネットワークのセットアップ

- 1 Windows Vista のスタートボタン  をクリックし、→ 接続先 → 接続またはネットワークのセットアップ をクリックします。
- 2 接続オプションを選択します の下にあるオプションを選択します。
- 3 次へ をクリックし、ウィザードの指示に従います。

インターネットへの接続

 **メモ**：ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。

インターネットに接続するには、モデムまたはネットワーク接続、および ISP(インターネットサービスプロバイダ)との契約が必要です。ISP は、以下のうち 1 つまたは複数のインターネット接続オプションを提供します。

- 既存の電話回線または携帯電話サービスを経由して高速のインターネットアクセスを提供する DSL 接続。DSL 接続では、インターネットにアクセスしながら同時に同じ回線で電話を使用することができます。
- 既存のケーブルテレビ回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供するケーブルモデム接続。
- 衛星テレビシステムを通じて高速のインターネットアクセスを提供する衛星モデム接続。
- 電話回線を経由してインターネットにアクセスできるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接続は、DSL やケーブル(衛星)モデム接続に比べて速度がかなり遅くなります。
- Bluetooth[®] ワイヤレステクノロジーを使用してインターネットアクセスを提供するワイヤレス LAN 接続。


ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモデムコネクタおよび壁の電話コンセントに電話線を接続します。DSL またはケーブル(衛星)モデム接続を使用している場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。

インターネット接続のセットアップ

デスクトップ上にある既存の ISP のショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするには、次の手順を実行します。


- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 Microsoft[®] Windows[®] デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
- 3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップする場合は、次項に記載されている、お使いのコンピュータの OS に対応する手順を実行してください。

 **メモ：**インターネットにうまく接続できない場合は、75 ページの「電子メール、モデム、およびインターネットの問題」を参照してください。過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合は、ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

Windows XP の場合


- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 **スタート → Internet Explorer** をクリックします。
新しい接続ウィザード が表示されます。
- 3 **インターネットに接続する** をクリックします。
- 4 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします。
 - ISP と契約していない場合に新たに選択するには、**インターネット サービス プロバイダ (ISP) の一覧から選択する** をクリックします。
 - ISP からセットアップ情報を入手済みであるものの、セットアップ CD を受け取っていない場合は、**接続を手動でセットアップする** をクリックします。
 - CD をお持ちの場合は、**ISP から提供された CD を使用する** をクリックします。
- 5 **次へ** をクリックします。
接続を手動でセットアップする を選んだ場合は、手順 6 に進みます。それ以外の場合は、画面の手順に従ってセットアップを完了してください。

 **メモ：**どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 6 **インターネットにどう接続しますか？** で該当するオプションをクリックし、**次へ** をクリックします。
- 7 ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完了します。

Windows Vista® の場合



メモ：ご契約の ISP 情報をご用意ください。ISP に登録していない場合は、インターネット接続ウィザードを利用すると簡単に登録できます。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 スタート  をクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 3 **ネットワークとインターネット** の下にある **インターネットへの接続** をクリックします。

インターネットへの接続 ウィンドウが表示されます。


- 4 以下のように、希望する接続方法に応じて、**ブロードバンド (PPPoE)** または **ダイヤルアップ** のどちらかをクリックします。
 - DSL、衛星モデム、ケーブルテレビのモデム、または Bluetooth ワイヤレステクノロジー接続を使用する場合は、**ブロードバンド** を選択します。
 - ダイヤルアップモデムまたは ISDN を使用する場合は、**ダイヤルアップ** を選択します。



メモ：どの接続タイプを選択すべきか分からない場合は、選択についての説明を表示します をクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。

- 5 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

問題の解決



 **警告**：本章で説明する部品には、資格を持つサービス技術者以外の方には交換できないものがあります。

トラブルシューティングのヒント

コンピュータのトラブルシューティングを実行する際は、以下のヒントに従ってください。


- 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合は、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。
- 周辺機器が機能しない場合は、その機器が正しく接続されているか確認します。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合は、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、テクニカルサポート担当者が問題を診断して修復するのに役立ちます。
- プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、そのプログラムのマニュアルを参照してください。

バッテリーの問題

-  **警告：**バッテリーの取り付け方が間違っていると、破裂するおそれがあります。バッテリーを交換する場合は、同じバッテリー、または製造元が推奨する同等のバッテリーのみを使用してください。使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。
-  **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

バッテリーを交換します。コンピュータの電源を入れた後、時間と日付の情報を繰り返しリセットする必要がある場合、または起動時に間違った時間または日付が表示される場合、バッテリーを交換します（177 ページの「バッテリーの交換」を参照）。それでもバッテリーが正常に機能しない場合は、デルにお問い合わせください（220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

ドライブの問題

-  **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

MICROSOFT® WINDOWS® がドライブを認識しているか確認します。

Windows XP の場合

- **スタート** をクリックし、**マイコンピュータ** をクリックします。

Windows Vista® の場合

- *Windows Vista* のスタートボタン  をクリックし、**コンピュータ** をクリックします。

ドライブがリストに表示されていない場合は、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスの検出と除去を行います。ウイルスが原因で *Windows* がドライブを認識できないことがあります。

セットアップユーティリティで、ドライブが有効になっていることを確認します。 205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照してください。

ドライブをテストします。

- 元のフロッピーディスク、CD、または DVD に問題がないか確認するため、別のディスクを挿入します。
- 起動可能なメディアを挿入してコンピュータを再起動します。


ドライブまたはディスクをクリーニングします。 218 ページの「コンピュータのクリーニング」を参照してください。


ケーブルの接続を確認します。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 108 ページの「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

DELL DIAGNOSTICS を実行します。 101 ページの「Dell Diagnostics をハードドライブから起動する場合」を参照してください。

CD および DVD ドライブの問題

 **メモ：** 高速 CD または DVD ドライブの振動は正常です。この振動によってノイズが生じることがありますが、ドライブの欠陥や CD または DVD の欠陥を示すものではありません。

 **メモ：** 国によってリージョンが違ったり、ディスクフォーマットにも各種あるため、DVD ドライブで再生できない DVD もあります。

WINDOWS のボリュームを調整します。


- 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックします。
- スライダーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。
- サウンドがミュートに設定されていないか確認し、設定されている場合はチェックマークの付いたボックスをクリックします。

スピーカーとサブウーハーを確認します。 91 ページの「サウンドとスピーカーの問題」を参照してください。

CD/DVD-RW ドライブに書き込みができない場合

その他のプログラムを閉じます。CD/DVD-RW ドライブは、データを書き込む際に一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。CD/DVD-RW への書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了します。

CD/DVD-RW ディスクに書き込む前に、Windows のスタンバイモードをオフにします。

- 1 スタート  をクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 システムとメンテナンス で、電源オプション をクリックします。
- 3 選択したプランについて、お気に入りのプラン の下にある プラン設定の変更 をクリックします。
- 4 ディスプレイの電源を切る のドロップダウンメニューをクリックし、なし を選択します。


ハードドライブの問題

チェックディスクを実行します。


Windows XP の場合


- 1 スタート をクリックして、マイコンピュータ をクリックします。
- 2 ローカルディスク (C:) を右クリックします。
- 3 プロパティ → ツール → チェックする をクリックします。
- 4 不良セクタをスキャンし、回復する をクリックし、開始 をクリックします。

Windows Vista の場合

- 1 スタート  をクリックして、コンピュータ をクリックします。
 - 2 ローカルディスク (C:) を右クリックします。
 - 3 プロパティ → ツール → チェックする をクリックします。
- ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、続行 をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせるを目的の操作を続行します。
- 4 画面の指示に従います。

電子メール、モデム、およびインターネットの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

 **メモ：**モデムは必ずアナログ電話ジャックに接続してください。デジタル電話回線（ISDN）に接続した場合、モデムは動作しません。

WINDOWS メールの **EXPRESS SECURITY** 設定を確認します。電子メールの添付ファイルを開くことができない場合は、次の操作を行ってください。

- 1 Windows Mail で、**ツール** をクリックし、**オプション** をクリックします。次に、**セキュリティ** をクリックします。
- 2 **添付ファイルを許可しない** をクリックしてチェックマークを外します。


電話線の接続を確認します。

電話ジャックを確認します。


モデムを壁の電話ジャックに直接接続します。

他の電話線を使用してみます。

- 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認します（ジャックは緑色のラベル、もしくはコネクタの絵柄の横にあります）。
- 電話線のコネクタをモデムに接続する際に、カチッと感触があることを確認します。
- 電話線をモデムから外し、電話に接続します。電話の発信音を聞きます。
- 留守番電話、ファックス、サージプロテクタ、および電話線分岐タップなど、同じ回線に接続されている電話機器を取り外し、モデムを直接壁の電話ジャックに接続します。3メートル以内の電話線を使用します。


MODEM HELPER 診断プログラムを実行します。 **スタート**  をクリックし、**すべてのプログラム** をポイントして、**Modem Helper** をクリックします。画面の指示に従って、モデムの問題を識別し、その問題を解決します（Modem Helper は一部のコンピュータでは使用できません）。

モデムが Windows と通信しているか確認します。

- 1 スタート  をクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 ハードウェアとサウンド をクリックします。
- 3 電話とモデムのオプション をクリックし、モデム タブをクリックします。
- 4 モデムの COM ポートをクリックします。
- 5 モデムが Windows と通信していることを確認するため、プロパティ をクリックし、診断 タブをクリックして、モデムの照会 をクリックします。
すべてコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

インターネットに接続しているか確認します。インターネットサービスプロバイダとの契約が済んでいることを確認します。電子メールプログラム Windows Mail を開き、ファイル をクリックします。オフライン作業 の隣にチェックマークが付いている場合は、そのチェックマークをクリックして外してから、インターネットに接続します。問題がある場合は、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

エラーメッセージ

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

メッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行していた OS またはプログラムのマニュアルを参照してください。


A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS:\/:*? "<>|。
これらの記号をファイル名に使用しないでください。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND. 実行しようとしているプログラムに必要なファイルがありません。次の操作を行い、プログラムを削除して再インストールします。

Windows XP の場合

- 1 **スタート**→**コントロールパネル**→**プログラムの追加と削除**→**プログラムと機能** をクリックします。
- 2 削除するプログラムを選択します。
- 3 **アンインストール** をクリックします。
- 4 インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

Windows Vista の場合

- 1 **スタート**  → **コントロールパネル** → **プログラム** → **プログラムと機能** をクリックします。
- 2 削除するプログラムを選択します。
- 3 **アンインストール** をクリックします。
- 4 インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

drive letter:\ is not accessible. the device is not ready. ドライブがディスクを読み取ることができません。ドライブにディスクをセットし、再試行してください。


INSERT BOOTABLE MEDIA. 起動フロッピーディスクまたは起動 CD を挿入します。

NON-SYSTEM DISK ERROR. ドライブからフロッピーディスクを取り出し、コンピュータを再起動します。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. CLOSE SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN. すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。場合によっては、コンピュータを再起動してコンピュータリソースを復元する必要があります。その場合、使用するプログラムを最初に開きます。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND. デルにお問い合わせください（220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

キーボードの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

キーボードケーブルを確認します。


- キーボードケーブルがコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。
- コンピュータをシャットダウンし（118 ページの「コンピュータの電源を切る」を参照）、キーボードケーブルをコンピュータのセットアップ図に示されているように接続しなおし、コンピュータを再起動します。
- ケーブルコネクタが曲がっていないか、ピンが壊れていないか、またはケーブルが損傷を受けていないか、擦り切れていないか確認します。曲がったピンをまっすぐにします。
- キーボード拡張ケーブルを外し、キーボードを直接コンピュータに接続します。

キーボードをテストします。 正常に機能している別のキーボードをコンピュータに接続して、使用してみます。

セットアップユーティリティで USB ポートが有効になっていることを確認します。 205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照してください。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 108 ページの「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。


フリーズおよびソフトウェアの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

コンピュータが起動しない

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します。

コンピュータの反応が停止する

 **注意：**OSのシャットダウンが実行できない場合、データが失われるおそれがあります。


コンピュータの電源を切ります。 キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応答がない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8～10秒以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。

プログラムが応答しない

プログラムを終了します。

- 1 <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2 **アプリケーション** をクリックします。
- 3 応答しなくなったプログラムをクリックします。
- 4 **タスクの終了** をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする

 **メモ：**通常、ソフトウェアのインストールの手順は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクかCDに収録されています。

ソフトウェアのマニュアルを参照します。 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® OS 用に設計されている

プログラム互換性ウィザードを実行します。


Windows XP の場合

Windows XP には、Windows XP とは異なる OS に近い環境でプログラムが動作するように設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1 スタート → **すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **プログラム互換性ウィザード** → **次へ** の順にクリックします。
- 2 画面の指示に従います。

Windows Vista の場合

Windows Vista には、Windows Vista とは異なる OS に近い環境でプログラムが動作するように設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1 スタート  → **コントロールパネル** → **プログラム** → **古いプログラムをこのバージョンの Windows で使用** をクリックします。
- 2 プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**次へ** をクリックします。
- 3 画面の指示に従います。

画面が青色（ブルースクリーン）になった

コンピュータの電源を切ります。 キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応答がない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8 ～ 10 秒以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。

その他のソフトウェアの問題

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます。

- プログラムがお使いのコンピュータにインストールされている OS と互換性があるか確認します。
- お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムと競合していないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

お使いのファイルのバックアップを今すぐ作成します。


ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブ、フロッピーディスク、または CD を調べます。

開いているファイルまたはプログラムをすべて保存してから閉じ、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします。

メディアカードリーダーの問題

ドライブ文字が割り当てられていません。 Windows Vista でメディアカードリーダーが検出されると、このデバイスには、システム内の他のすべての物理ドライブの後に、その次の論理ドライブとしてドライブ文字が自動的に割り当てられます。物理ドライブの後の次の論理ドライブがネットワークドライブに割り当てられた場合、Windows Vista はメディアカードリーダーに自動的にドライブ文字を割り当てません。

メディアカードリーダーに手でドライブを割り当てるには次の手順を実行します。

- 1 **スタート**  をクリックし、**コンピュータ** を右クリックして **管理** を選択します。
- 2 確認のメッセージが表示されたら **続行** をクリックします。
- 3 **記憶域オブジェクトを展開し、ディスクの管理を選択します。**
- 4 右のペインで、変更する必要があるドライブ文字を右クリックします。
- 5 **ドライブ文字とパスの変更** を選択します。
- 6 **変更** をクリックします。
- 7 ドロップダウンリストから、メディアカードリーダーに割り当てる新しいドライブ文字を選択します。
- 8 **OK** をクリックして、選択内容を確定します。

メモ：メディアカードリーダーは、接続されているときのみ割り当て済みのドライブとして表示されます。メディアが挿入されていない場合でも、4個のメディアカードリーダースロットはそれぞれドライブに割り当てられます。メディアが挿入されていないときにメディアカードリーダーにアクセスしようとすると、メディアを挿入するように求められます。

FLEXBAY デバイスが無効です。 BIOS セットアップには FlexBay デバイスが取り付けられている場合のみ表示される **FlexBay 無効** オプションがあります。FlexBay デバイスが物理的に取り付けられているにもかかわらず動作していない場合は、BIOS セットアップで有効になっているかどうかを確認してください。

メモリの問題



警告：『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。


メモリが不足しているというメッセージが表示される場合。

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、増設メモリを取り付けます（136 ページの「メモリ取り付けガイドライン」を参照）。
- メモリモジュールを抜き差しして（138 ページの「メモリの取り付け」を参照）、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行しているか確認します。
- Dell Diagnostics を実行します（100 ページの「Dell Diagnostics」を参照）。

メモリにその他の問題がある場合。

- メモリモジュールを抜き差しして（138 ページの「メモリの取り付け」を参照）、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行しているか確認します。
- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します（136 ページの「メモリ取り付けガイドライン」を参照）。
- コンピュータは、DDR2 メモリをサポートしています。お使いのコンピュータに対応するメモリの詳細については、197 ページの「メモリ」を参照してください。
- Dell Diagnostics を実行します（100 ページの「Dell Diagnostics」を参照）。

マウスの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

マウスをクリーニングします。 マウスをクリーニングする方法については、219 ページの「マウス」を参照してください。

マウスケーブルを確認します。

- 1 マウス拡張ケーブルを使用している場合は、拡張ケーブルを外してマウスをコンピュータに直接接続します。
- 2 コンピュータに付属のセットアップ図に示されているように、マウスケーブルを接続しなおします。

コンピュータを再起動します。

- 1 <Ctrl><Esc> を同時に押して、**スタート** メニューを表示します。
- 2 u と入力してからキーボードの矢印キーを押し、**シャットダウン** または **電源を切る** をハイライト表示して、<Enter> を押します。
- 3 コンピュータの電源が切れた後、マウスケーブルをコンピュータに付属のセットアップ図に示されているように接続しなおします。
- 4 コンピュータを起動します。

セットアップユーティリティで USB ポートが有効になっていることを確認します。 205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照してください。


マウスを確認します。 正常に機能している他のマウスをコンピュータに接続して、使用してみます。

マウスの設定を確認します。

Windows XPの場合

- 1 スタート → コントロールパネル → マウス の順にクリックします。
- 2 必要に応じて設定を調整します。


Windows Vista の場合

- 1 スタート  → コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → マウス をクリックします。
- 2 必要に応じて設定を調整します。

マウスドライバを再インストールします。 105 ページの「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照してください。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 108 ページの「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

ネットワークの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

ネットワークケーブルのコネクタを確認します。 ネットワークケーブルがコンピュータ背面のネットワークコネクタとネットワークポートまたはデバイスの両方に、しっかりと差し込まれているか確認します。


コンピュータ背面のネットワークインジケータを確認します。 リンク保全ライトが消灯している場合は、ネットワーク通信が存在しないことを示しています。 ネットワークケーブルを交換します。 ネットワークライトの詳細については、203 ページの「ポタンとライト」を参照してください。

コンピュータを再起動して、ネットワークにログインしなおしてみます。

ネットワークの設定を確認します。 ネットワーク管理者、またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークへの接続設定が正しくて、ネットワークが正常に機能しているか確認します。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 108 ページの「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

電源の問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

電源ライトが消灯している場合。 コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方に抜き差しします。
- コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続されていて電源が入っていることを確認します。また、電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの場合は、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータが応答しない場合。 96 ページの「ビープコード」を参照してください。

電源ライトが青色に点滅している場合。 コンピュータはスタンバイモードになっています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。

電源ライトが黄色に点灯している場合。 電源障害または内蔵デバイスの異常。

- 12 ボルト電源コネクタ (12 V) がシステム基板にしっかりと接続されているか確認します (122 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照)。
- 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されていることを確認します (122 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照)。


電源ライトが黄色に点滅している場合。 コンピュータに電源は供給されていますが、デバイスが誤作動しているか、正しく取り付けられていない可能性があります。


- メモリモジュールを取り外して、取り付けなおします (138 ページの「メモリの取り付け」を参照)。
- すべてのカードを取り外してから装着しなおします (142 ページの「カード」を参照)。
- グラフィックスカードを取り付けている場合は、取り外してから装着しなおします (148 ページの「PCI/PCI Express カードの取り外し」を参照)。

電氣的な妨害を解消します。 電氣的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。
- 電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

プリンタの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

 **メモ：**プリンタのテクニカルサポートが必要な場合は、プリンタの製造元にお問い合わせください。

プリンタのマニュアルを確認します。 プリンタのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細については、プリンタのマニュアルを参照してください。

プリンタの電源が入っているかどうか確認します。

プリンタケーブルの接続を確認します。

- ケーブル接続については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- プリンタケーブルがプリンタおよびコンピュータにしっかりと接続されていることを確認します（31 ページの「プリンタのセットアップ」を参照）。


コンセントをテストします。 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

プリンタが Windows によって認識されていることを確認します。

Windows XP の場合


- 1 スタート → コントロールパネル → プリンタとその他のハードウェア → インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する の順にクリックします。
- 2 プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
- 3 プロパティ → ポート をクリックします。パラレルプリンタの場合は、**印刷するポート** が **LPT1 (プリンタポート)** に設定されているか確認します。USB プリンタの場合は、**印刷するポート** が **USB** に設定されているか確認します。


Windows Vista の場合

- 1 スタート  → コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → プリンタ をクリックします。
- 2 プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
- 3 プロパティ をクリックし、ポート をクリックします。
- 4 必要に応じて設定を調整します。

プリンタドライバを再インストールします。手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。

スキャナーの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

 **メモ：**スキャナーのテクニカルサポートについては、スキャナーの製造元にお問い合わせください。

スキャナーのマニュアルを確認します。 スキャナーのセットアップおよびトラブルシューティングの詳細に関しては、スキャナーのマニュアルを参照してください。

スキャナーのロックを解除します。 お使いのスキャナーに固定タブやボタンがある場合、ロックが解除されているか確認します。

コンピュータを再起動して、もう一度スキャナーを実行してみます。

ケーブルの接続を確認します。


- ケーブル接続の詳細に関しては、スキャナーのマニュアルを参照してください。
- スキャナーのケーブルがスキャナーとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

MICROSOFT WINDOWS がスキャナーを認識しているか確認します。

Windows XP の場合


- 1 スタート → コントロールパネル → プリンタとその他のハードウェア → スキャナとカメラ をクリックします。
- 2 お使いのスキャナーがリストに表示されている場合、Windows はスキャナーを認識しています。

Windows Vista の場合


- 1 スタート  → コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → スキャナとカメラ をクリックします。
- 2 お使いのスキャナーがリストに表示されている場合、Windows はスキャナーを認識しています。

スキャナードライバを再インストールします。 手順については、スキャナーのマニュアルを参照してください。

サウンドとスピーカーの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

スピーカーから音が出ない

 **メモ：**MP3 プレーヤーの音量調節は、Windows の音量設定より優先されることがあります。MP3 の音楽を聴いていた場合、プレーヤーの音量が十分か確認してください。

スピーカーケーブルの接続を確認します。 スピーカーのセットアップ図の指示どおりにスピーカーが接続されているか確認してください。サウンドカードをご購入された場合は、スピーカーがカードに接続されているか確認します。

BIOS セットアッププログラムで正しいオーディオソリューションが有効になっているか確認します。 205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照してください。

サブウーハーおよびスピーカの電源が入っているか確認します。 スピーカーに付属しているセットアップ図を参照してください。スピーカーにボリュームコントロールが付いている場合は、音量、低音、または高音を調整して音の歪みを解消します。

WINDOWS のボリュームを調整します。 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから外します。 コンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを接続すると、自動的にスピーカーからの音声は聞こえなくなります。

コンセントをテストします。 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

電気的な妨害を解消します。 コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロゲンランプの電源を切ってみます。

サウンドドライバを再インストールします。 107 ページの「手動によるドライバの再インストール」を参照してください。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 108 ページの「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。


ヘッドフォンから音が出ない


ヘッドフォンのケーブル接続を確認します。 ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接続されていることを確認します（15 ページの「コンピュータの正面図」を参照）。

Windows のボリュームを調整します。 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。

BIOS セットアッププログラムで正しいオーディオソリューションが有効になっているか確認します。 205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照してください。

ビデオとモニターの問題

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

 **メモ：**トラブルシューティングの手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

画面に何も表示されない場合

モニターのケーブル接続を確認します。

- グラフィックスケーブルが、お使いのコンピュータのセットアップ図のとおり
に接続されているか確認します。
オプションのビデオカードを取り付けている場合は、モニターケーブルがシステム
基板のビデオコネクタではなく、カードに接続されていることを確認
します。
- グラフィックス延長ケーブルを外すと問題が解決する場合は、ケーブルに欠
陥があります。
- コンピュータおよびモニターの電源ケーブルを交換し、電源ケーブルに障害
があるかどうか確認します。
- 曲がったり壊れたりしたピンがないか、コネクタを確認します
(モニターのケーブルコネクタは、通常いくつかのピンが欠けています)。

モニターの電源ライトを確認します。 電源ライトが消灯している場合、ボタ
ンをしっかり押して、モニターの電源が入っているか確認します。電源ライト
が点灯または点滅している場合は、モニターには電力が供給されています。
電源ライトが点滅する場合は、キーボードのキーを押すかマウスを動かし
ます。

コンセントをテストします。 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、
コンセントが機能しているか確認します。

診断ライトを確認します。 96 ページの「ビープコード」を参照してく
ださい。

画面が見つらい場合

モニターの設定を確認します。 モニターのコントラストと輝度の調整、モニターの消磁、およびモニターのセルフテストを実行する手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

サブウーハーをモニターから離します。 スピーカーシステムにサブウーハーが含まれている場合、サブウーハーがモニターから 60 cm 以上離れているか確認します。

外部電源をモニターから離します。 扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、およびその他の電気機器は、画面の状態を不安定にすることがあります。近くのデバイスの電源を切って干渉が発生しているか調べます。


モニターの向きを変えて、画面への太陽光の映りこみや干渉を除きます。

Windows のディスプレイ設定を調整します。

Windows XP の場合


- 1 **スタート** → **コントロールパネル** → **デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
- 2 変更する領域をクリックするか、**画面** アイコンをクリックします。
- 3 **画面の色** および **画面の解像度** を別の設定にしてみます。

Windows Vista の場合

- 1 **スタート**  → **コントロールパネル** → **ハードウェアとサウンド** → **個人設定** → **画面の設定** をクリックします。
- 2 必要に応じて **解像度** および **色の設定** を調整します。

トラブルシューティングツール

電源ライト

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

コンピュータの正面にある電源ボタンライト（2色のLED）は、点灯と点滅とで異なる状態を示します。

- 電源ライトが消灯している場合は、コンピュータの電源が切れているか、電力が供給されていません。
 - 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに抜き差しします。
 - コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続されていて電源が入っていることを確認します。また、電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどを使用している場合は、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。
 - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
- 電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータの反応が停止した場合は、次の点を確認してください。
 - ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。
 - ディスプレイが接続されていて電源が入っている場合は、96ページの「ビープコード」を参照してください。
- 電源ライトが青色に点滅している場合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータの反応が停止した場合は、次の点を確認してください。
 - ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。
 - ディスプレイが接続されていて電源が入っている場合は、96ページの「ビープコード」を参照してください。

- 電源ライトが黄色に点滅している場合は、コンピュータに電力は供給されていますが、デバイスが誤動作しているか、または正しく取り付けられていない可能性があります。
 - メモリモジュールを取り外して、取り付けなおします（136 ページの「メモリ」を参照）。
 - すべてのカードを取り外してから装着しなおします（142 ページの「カード」を参照）。
 - グラフィックカードを取り付けている場合は、取り外してから装着しなおします（142 ページの「カード」を参照）。
- 電源ライトが黄色に点灯している場合は、電源または内蔵デバイスに異常がある可能性があります。
 - すべての電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します（122 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照）。
 - 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されていることを確認します（122 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照）。

ビーブコード

お使いのコンピュータの起動時に、モニターにエラーメッセージまたは問題を表示できない場合、ビーブ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビーブ音はビーブコードと呼ばれ、問題を特定します。3 つの短いビーブ音が繰り返すビーブコードがあります。このビーブコードは、コンピュータのマザーボードに障害が発生した可能性があることを示します。


起動時にコンピュータがビーブ音を発する場合は、次の手順を実行します。

- 1 ビーブコードを書き留めます。
- 2 Dell Diagnostics を実行し、その原因をつきとめます（100 ページの「Dell Diagnostics」を参照）。

コード (連続する 短いビー ブ音)	説明	推奨する対策
1	BIOS チェックサム障害。マザーボードに障害が発生している可能性があります。	デルにお問い合わせください。
2	メモリモジュールが検出されない。	<p>1 取り付けられているメモリモジュールが2枚以上の場合は、モジュールを取り外し、1枚を取り付けなおして（138 ページの「メモリの取り付け」を参照）、コンピュータを再起動します。コンピュータが正常に起動する場合は、別のモジュールを取り付けなおします。障害のあるモジュールが見つかるまで、あるいはエラーなしにすべてのモジュールを取り付けなおせるまで続けます。</p> <p>2 同じ種類で動作確認済みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます（138 ページの「メモリの取り付け」を参照）。</p> <p>3 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。</p>
3	マザーボードに障害が発生している可能性があります。	デルにお問い合わせください。
4	RAM 書き込み / 読み取り障害	<p>1 特別なメモリモジュール / メモリコネクタ設置要件がないか確認します（136 ページの「メモリ取り付けガイドライン」を参照）。</p> <p>2 取り付けるメモリモジュールにコンピュータとの互換性があることを確認します（136 ページの「メモリ取り付けガイドライン」を参照）。</p> <p>3 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。</p>

コード (連続する 短いビー プ音)	説明	推奨する対策
5	リアルタイムク ロック障害。バッ テリーまたはマ ザーボードに障害 が発生している可 能性があります。	1 バッテリーを交換します (177 ページの 「バッテリーの交換」を参照)。 2 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせ をください。
6	ビデオ BIOS テス ト障害	デルにお問い合わせをください。
7	CPU キャッシュ テスト障害	デルにお問い合わせをください。

システムメッセージ

 **メモ:** 表示されたメッセージが表にない場合は、メッセージが表示されたときに実行していた OS またはプログラムのマニュアルを参照してください。

ALERT! PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE FAILED AT CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM, PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT. 同じエラーが原因で、コンピュータは起動ルーチンの完了に 3 回連続して失敗しました (220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CMOS CHECKSUM ERROR. マザーボードに障害が発生しているか、または RTC バッテリーの残量が低下している可能性があります。バッテリーを交換します。177 ページの「バッテリーの交換」を参照してください。サポートを受けるには 220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

CPU FAN FAILURE. CPU ファン障害です。CPU ファンを交換します。183 ページの「プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り外し」を参照してください。

DISKETTE DRIVE 0 SEEK FAILURE. ケーブルが緩んでいるか、コンピュータ設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。ケーブル接続を確認します。サポートを受けるには 220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

DISKETTE READ FAILURE. フロッピーディスクが不良であるか、またはケーブルが緩んでいる可能性があります。フロッピーディスクを交換するか、ケーブル接続に緩みがないか確認します。

HARD-DISK DRIVE FAILURE. HDD POST 中にハードディスクドライブに障害が発生した可能性があります。ケーブルを確認するか、ハードディスクを取り替えます。サポートを受けるには 220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE. HDD 起動テスト中に HDD に障害が発生した可能性があります（サポートを受けるには 220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。

KEYBOARD FAILURE. キーボードに障害が発生したか、またはキーボードケーブルが緩んでいます（78 ページの「キーボードの問題」を参照）。

NO BOOT DEVICE AVAILABLE. HDD に起動可能なパーティションがないか、フロッピードライブのフロッピーが起動可能でないか、HDD/ フロッピーのケーブルが緩んでいるか、または起動可能なデバイスが存在しません。

- フロッピードライブが起動デバイスの場合は、起動可能なフロッピーディスクがドライブに挿入されていることを確認します。
- ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいか確認します（206 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照）。

NO TIMER TICK INTERRUPT. システム基板上のチップが誤動作しているか、またはマザーボードに障害が発生している可能性があります（サポートを受けるには 220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。


NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR. 起動可能な OS の入ったフロッピーディスクと交換するか、ドライブ A からフロッピーディスクを取り出してコンピュータを再起動します。

NOT A BOOT DISKETTE. 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

USB OVER CURRENT ERROR. USB デバイスを取り外します。USB デバイスに外部電源を使用します。

NOTICE - HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED THAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE. DELL RECOMMENDS THAT YOU BACK UP YOUR DATA REGULARLY. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM.
S.M.A.R.T エラーです。HDD に障害が発生している可能性があります。この機能は BIOS の設定で有効 / 無効の切り替えができます。

Dell Diagnostics


 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

Dell Diagnostics を使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合は、デルテクニカルサポートにお問い合わせになる前に、「フリーズおよびソフトウェアの問題」(79 ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」を参照) のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics を実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

 **注意：** Dell Diagnostics は Dell™ コンピュータでのみ機能します。

 **メモ：** Drivers and Utilities メディアはオプションなので、お使いのコンピュータに同梱されていない場合もあります。

205 ページの「セットアップユーティリティ」でコンピュータの設定情報を参照し、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。

ハードドライブまたは Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics を起動します。

Dell Diagnostics をハードドライブから起動する場合

Dell Diagnostics は、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。



メモ： コンピュータの画面に画像が表示されない場合は、220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

- 1 コンピュータが、正常に機能していることが確認済みのコンセントに接続されていることを確かめます。
- 2 コンピュータの電源を入れます（または再起動します）。
- 3 DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニューから **Boot to Utility Partition**（ユーティリティパーティションから起動）を選択し、<Enter> を押します。



メモ： キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。



メモ： 診断ユーティリティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、*Drivers and Utilities* メディアから Dell Diagnostics を実行します。

- 4 任意のキーを押すと、ハードドライブ上の診断ユーティリティパーティションから Dell Diagnostics が起動します。

Dell Diagnostics を Drivers and Utilities メディアから起動する場合

- 1 *Drivers and Utilities* メディアをセットします。
- 2 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。

DELL ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押します。



メモ： キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。



メモ： 次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスから起動します。

- 3 起動デバイスのリストが表示されたら、**CD/DVD/CD-RW** をハイライト表示して <Enter> を押します。

- 4 表示されたメニューから **Boot from CD-ROM** オプションを選択し、<Enter> を押します。
- 5 1 を入力して、CD のメニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- 6 番号の付いたリストから **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、お使いのコンピュータに対応したバージョンを選択します。
- 7 Dell 診断プログラム **Main Menu** が表示されたら、実行するテストの種類を選択します。

Dell Diagnostics のメインメニュー

- 1 Dell Diagnostics が読み込まれ、**Main Menu** 画面が表示されたら、目的のオプションを実行するボタンをクリックします。



メモ： **Test System** を選択して、コンピュータの完全なテストを実行することをお勧めします。

オプション	機能
Test Memory	スタンドアロンメモリのテストを実行
Test System	システムの Diagnostics (診断) を実行
Exit	Diagnostics (診断) の終了

- 2 メインメニューから **Test System** オプションを選択すると、次のメニューが表示されます。




メモ： コンピュータのデバイスの完全なチェックを実行する場合は、**Extended Test** を選択することをお勧めします。

オプション	機能
Express Test	システム内のデバイスのクイックテストが実行されます。このテストは通常 10 ~ 20 分かかります。
Extended Test	システム内のデバイスの詳細なテストが実行されます。このテストは通常 1 時間以上かかる可能性があります。

オプション	機能
Custom Test	特定のデバイスをテストしたり、実行するテストをカスタマイズする場合に使用します。
Symptom Tree	このオプションでは、発生している問題の症状に基づいたテストを選択できます。このオプションは、最も一般的な症状を一覧表示します。

- 3 テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留め、220 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

 **メモ**：お使いのコンピュータのサービスタグは、各テスト画面の上部にあります。デルにお問い合わせいただくと、テクニカルサポート担当者がサービスタグをお訊ねします。

- 4 **Custom Test** または **Symptom Tree** オプションからテストを実行する場合は、次の表の該当するタブをクリックして、詳細情報を参照します。

タブ	機能
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態が表示されます。
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。
Help	テストの説明が表示されます。また、テストを実行するための要件が示される場合もあります。
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。 Dell Diagnostics では、セットアップユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面の左側パインのデバイスリストに表示します。デバイスリストには、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに接続されたすべてのデバイス名が表示されるとは限りません。
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。

- 5 テストが完了したら、テスト画面を閉じて **Main Menu** 画面に戻ります。Dell 診断プログラムを終了してコンピュータを再起動するには、**Main Menu** 画面を終了します。
- 6 Drivers and Utilities メディアを取り出します（セットされていた場合）。


ドライバ

ドライバとは？

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。

お使いの Dell コンピュータには、必要なドライバおよびユーティリティが出荷時にすでにインストールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。


 **注意**：Drivers and Utilities メディアには、お使いのコンピュータに搭載されていない OS のドライバも収録されている場合があります。インストールするソフトウェアが OS に対応していることを確認してください。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft Windows OS に付属しています。以下の場合には、ドライバをインストールする必要があります。

- OS のアップグレード
- OS の再インストール
- 新しいデバイスの接続または取り付け

ドライバの確認

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。

- 1 **スタート**  をクリックし、**コンピュータ** を右クリックします。
- 2 **プロパティ** → **デバイスマネージャ** をクリックします。



メモ：（タスク ウィンドウの左下に）ユーザーアカウント制御が表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせ続けて続行します。

リストをスクロールダウンし、デバイスアイコン上の感嘆符（[!] の付いた黄色の円）の付いたデバイスを探します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合は、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要になる場合があります（105 ページの「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照）。

ドライバおよびユーティリティの再インストール



注意： デルサポートサイト support.jp.dell.com および Drivers and Utilities メディアには、Dell™ コンピュータ用として承認済みのドライバが提供されています。その他の媒体からのドライバをインストールすると、お使いのコンピュータが適切に動作しないおそれがあります。



Windows デバイスドライバのロールバックを使用する場合

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後に、コンピュータに問題が発生した場合は、Windows のデバイスドライバのロールバックを使用して、以前にインストールしたバージョンのドライバに置き換えることができます。

Windows XP の場合

- 1 **スタート** → **マイコンピュータ** → **プロパティ** → **ハードウェア** → **デバイスマネージャ** をクリックします。
- 2 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックして、**プロパティ** をクリックします。
- 3 **ドライバタブ** → **ドライバのロールバック** をクリックします。

Windows Vista の場合

- 1 **スタート**  をクリックし、**コンピュータ** を右クリックします。
- 2 **プロパティ** → **デバイスマネージャ** をクリックします。
 **メモ**：ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。
- 3 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックして、**プロパティ** をクリックします。
- 4 **ドライバタブ** → **ドライバのロールバック** をクリックします。


ドライバのロールバックで問題が解決しない場合は、システムの復元（109 ページの「OS の復元」を参照）を使用して、新しいデバイスドライバをインストールする前の稼動状態にコンピュータを戻します。

Drivers and Utilities メディアを使用する場合

デバイスドライバのロールバックまたはシステム復元（109 ページの「OS の復元」）で問題が解決しない場合は、Drivers and Utilities メディアからドライバを再インストールします。

- 1 Windows デスクトップが表示されている状態で、Drivers and Utilities メディアをドライブにセットします。
Drivers and Utilities メディアを初めてお使いになる場合は、手順 2 に進みます。それ以外の場合は 手順 5 に進みます。
- 2 Drivers and Utilities メディアのインストールプログラムが起動したら、画面の指示に従います。
- 3 **InstallShield ウィザードの完了** ウィンドウが表示されたら、Drivers and Utilities メディアを取り出し、**完了** をクリックしてコンピュータを再起動します。
- 4 Windows デスクトップが表示されたら、*Drivers and Utilities* メディアをドライブに再びセットします。

- 5 **Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます**
画面で、**次へ** をクリックします。

 **メモ**：Drivers and Utilities メディアでは、出荷時にお使いのコンピュータに取り付けられていたハードウェアのドライバのみが表示されます。追加のハードウェアを取り付けた場合、新しいハードウェアのドライバが Drivers and Utilities メディアによって表示されないことがあります。新しいハードウェアのドライバが表示されない場合は、Drivers and Utilities メディアのプログラムを終了します。ドライバの情報については、デバイスに付属するマニュアルを参照してください。


Drivers and Utilities メディアがコンピュータ内のハードウェアを検出中であるというメッセージが表示されます。


お使いのコンピュータで使用されているドライバが、**My Drivers—The Drivers and Utilities media has identified these components in your system**（マイドライバ—Drivers and Utilities メディアはシステム内でこれらのコンポーネントを検出しました）ウィンドウに自動的に表示されます。

- 6 再インストールするドライバをクリックし、画面の指示に従います。特定のドライバがリストに表示されていない場合、OS はそのドライバを必要としていません。

手動によるドライバの再インストール

前項の説明に従ってドライバファイルをハードドライブに解凍した後で、次の手順を実行します。

- 1 **スタート**  をクリックし、**コンピュータ** を右クリックします。
- 2 **プロパティ** → **デバイスマネージャ** をクリックします。

 **メモ**：ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。

- 3 インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします（たとえば、**オーディオ**または**ビデオ**）。
- 4 インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。

- 5 **ドライバタブ** → **ドライバの更新** → **コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します** の順にクリックします。
- 6 **参照** をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
- 7 該当するドライバの名前が表示されたら、ドライバの名前 → **OK** → **次へ** をクリックします。
- 8 **完了** をクリックして、コンピュータを再起動します。

Microsoft Windows[®] XP/Vista[®] におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを利用して OS とハードウェアの不適合の問題を解決できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

Windows XP の場合

- 1 **スタート** → **ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 検索フィールドに **ハードウェアに関するトラブルシューティング** と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3 **問題を解決する** セクションで、**ハードウェアのトラブルシューティング** をクリックします。
- 4 **ハードウェアに関するトラブルシューティング** のリストで、問題に関連するオプションを選択し、**次へ** をクリックして、その後に表示されるトラブルシューティングの手順に従います。

Windows Vista の場合

- 1 Windows Vista のスタートボタン  をクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 検索フィールドに、**hardware troubleshooter** と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。

検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。


OS の復元


次の方法で、お使いの OS を復元することができます。

- Microsoft Windows XP システムの復元と Windows Vista システムの復元は、データファイルに影響を及ぼすことなく、コンピュータを以前の動作状態に戻します。データファイルを保存したまま OS を復元するための最初の解決策として、システムの復元を実行してください。
- Symantec による Dell PC リストアは、お使いのハードドライブを、コンピュータを購入されたときの状態に戻します。Dell PC リストアは、ハードドライブのすべてのデータを永久に削除し、コンピュータを受け取られてから後にインストールされたアプリケーションもすべて削除します。システムの復元を実行しても OS の問題が解決しない場合のみ、PC リストアを使用してください。
- コンピュータに『再インストール用 CD』が付属している場合は、その CD を使用して OS を復元できます。この CD は、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合にものみ使用してください。

Microsoft® Windows® システムの復元の使い方


ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows OS のシステムの復元を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます（データファイルへの影響はありません）。システムの復元を使用してコンピュータに施した変更は、すべて完全に元の状態に戻すことが可能です。

 **注意：**データファイルのバックアップを定期的に作成してください。システムの復元によって、データファイルの変更の監視や復元はできません。

 **メモ：**本書に記載されている手順は、Windows のデフォルト表示用に書かれているため、クラシック表示に設定している場合には適用されません。


システムの復元の開始


Windows XPの場合

 **注意**：コンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。

- 1 **スタート** → **すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **システムツール** → **システムの復元** の順にクリックします。
- 2 **コンピュータを以前の状態に復元する** または **復元ポイントの作成** のどちらかをクリックします。
- 3 **次へ** をクリックし、その後の画面の指示に従います。

Windows Vista の場合


- 1 Windows Vista のスタートボタン  をクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 検索ボックスに **システムの復元** と入力し、<Enter> を押します。

 **メモ**：ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせる目的の操作を続行します。

- 3 **次へ** をクリックして、画面に表示される指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決しなかった場合は、最後に行ったシステムの復元を取り消すことができます。


以前のシステムの復元の取り消し

 **注意**：以前のシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。


Windows XPの場合

- 1 **スタート** → **すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **システムツール** → **システムの復元** の順にクリックします。
- 2 **以前の復元を取り消す** をクリックして、**次へ** をクリックします。

Windows Vista の場合

- 1 Windows Vista のスタートボタン  をクリックし、**ヘルプとサポート** をクリックします。
- 2 検索ボックスに **システムの復元** と入力し、<Enter> を押します。
- 3 **以前の復元を取り消す** をクリックして、**次へ** をクリックします。

システムの復元の有効化

 **メモ**：Windows Vista では、ディスク領域が少ない場合でも、システムの復元は無効になりません。したがって、次の手順は Windows XP のみに適用されます。

空き容量が 200 MB 未満のハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されます。


システムの復元が有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** → **コントロールパネル** → **パフォーマンスとメンテナンス？** **システム** の順にクリックします。

システムの復元 タブをクリックし、**システムの復元を無効にする** のチェックマークが付いていないことを確認します。

Dell PC リストアと Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) の使い方

 **注意**：Dell PC リストアまたは Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) を使用すると、ハードドライブのすべてのデータが永久に削除され、コンピュータの購入後にインストールしたプログラムもすべて削除されます。Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) を使用する前にデータをバックアップしてください。PC リストアも Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) も、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合のみ使用してください。

 **メモ**：Symantec による Dell PC リストアおよび Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) は、一部の地域、一部のコンピュータでは利用できません。

Dell PC リストア (Windows XP) または Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) (Windows Vista) は、OS を復元する最後の手段としてのみ使用してください。これらのオプションを実行すると、お使いのハードドライブはコンピュータを購入された時の状態に戻ります。コンピュータ購入後に追加したプログラムやファイルを始め、データファイルも、ハードドライブから完全に削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。PC リストアまたは Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) を使用する前に、すべてのデータをバックアップしてください。

Windows XP で Dell PC リストアを使用する場合

- 1 コンピュータの電源を入れます。
起動プロセスの間、www.dell.com/jp と書かれた青色のバーが画面の上部に表示されます。
- 2 青色のバーが表示されたら、すぐに <Ctrl><F11> を押します。
<Ctrl><F11> を押すタイミングが遅れた場合は、コンピュータの起動完了を待ち、再起動します。



注意： Dell PC リストアを続行しない場合は、次の手順で **Reboot** (再起動) をクリックします。

- 3 表示された次の画面で、**Restore** (復元) をクリックします。
- 4 次の画面で、**Confirm** (確認) をクリックします。
復元処理は完了までに約 6 ~ 10 分かかります。
- 5 プロンプトが表示されたら、**Finish** (終了) をクリックしてコンピュータを再起動します。



メモ： コンピュータを手動でシャットダウンしないでください。
Finish (終了) をクリックして、コンピュータを完全に再起動します。

- 6 確認のメッセージが表示されたら、**Yes** (はい) をクリックします。
コンピュータが再起動します。コンピュータは初期の稼動状態に復元されるため、エンドユーザーライセンス契約のようにいちばん初めにコンピュータのスイッチを入れたときと同じ画面が表示されます。
- 7 **Next** (次へ) をクリックします。
システムの復元画面が表示されて、コンピュータが再起動します。
- 8 コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。

Windows Vista で Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) を使用する場合

- 1 コンピュータの電源を入れます。Dell ロゴが表示されたら、<F8> を数回押して Vista の詳細ブートオプションウィンドウにアクセスします。
- 2 **お使いのコンピュータの修復** を選択します。
システム回復オプション ウィンドウが表示されます。
- 3 キーボードレイアウトを選択して、**次へ** をクリックします。
- 4 回復オプションにアクセスするために、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトにアクセスするために、ユーザー名フィールドで administrator と入力し、**OK** をクリックします。
- 5 **Dell Factory Image Restore** (デル出荷時のイメージの復元) をクリックします。



メモ：使用する構成によっては、Dell Factory Tools (デルファクトリーツール)、Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) の順序で選択しなければならない場合もあります。

Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) の初期画面が表示されます。

- 6 **Next** (次へ) をクリックします。

データの削除を確認する画面が表示されます。



注意：Factory Image Restore (出荷時のイメージの復元) を続行しない場合は、**Cancel** (キャンセル) をクリックします。


- 7 ハードディスクドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時の状態への復元の作業を続ける意思を確認するためのチェックボックスをクリックして、**Next** (次へ) をクリックします。

復元処理が開始されます。復元処理が完了するまで 5 分以上かかる場合があります。

OS および工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。

- 8 **Finish** (完了) をクリックして、システムを再起動します。


Dell PC リストアの削除


-  **注意**：Dell PC リストアをハードディスクドライブから永久に削除すると、PC リストアユーティリティがお使いのコンピュータから削除されます。Dell PC リストアを削除してしまうと、このユーティリティを使用してお使いのコンピュータの OS を復元することはできなくなります。

PC リストアを使用すると、ハードドライブをコンピュータをご購入になった時の状態に戻すことができます。ハードドライブのスペースを増やすためであっても、お使いのコンピュータから PC リストアを削除しないことを勧めます。PC リストアをハードドライブから削除してしまうと取り消しが利かず、PC リストアを使用してコンピュータの OS を元の状態に戻すことはできなくなります。

PC リストアを削除するには次の手順を実行します。

- 1 コンピュータにローカルの Administrator としてログオンします。
- 2 Windows エクスプローラで **c:\dell\utilities\DSR** に移動します。
- 3 ファイル名 **DSRIRRemv2.exe** をダブルクリックします。

 **メモ**：ローカルのシステム管理者としてログオンしない場合は、ローカルのシステム管理者としてログオンするようメッセージが表示されます。**Quit**（終了）をクリックしてから、ローカル管理者としてログオンします。


 **メモ**：お使いのコンピュータのハードドライブに PC リストア用パーティションがない場合は、パーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示されます。**Quit**（終了）をクリックしてください。削除するパーティションはありません。

- 4 **OK** をクリックして、ハードディスクドライブ上の PC リストアパーティションを削除します。
- 5 確認のメッセージが表示されたら、**Yes**（はい）をクリックします。PC リストア用パーティションが削除され、新しくできた使用可能ディスクスペースが、ハードディスクドライブの空き領域の割り当てに加えられます。
- 6 Windows エクスプローラで **ローカルディスク (C)** を右クリックし、**プロパティ** をクリックします。**空き領域** の数値が増えていることで、利用できるディスク容量が増加していることを確認します。
- 7 **Finish**（終了）をクリックして **PC Restore Removal**（PC リストアの削除）ウィンドウを閉じます。
- 8 コンピュータを再起動します。

『再インストール用 CD』の使い方


作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解決するために Windows OS の再インストールを検討している場合は、最初に Windows のデバイスドライバのロールバックを試してみます（105 ページの「Windows デバイスドライバのロールバックを使用する場合」を参照）。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決しない場合は、システムの復元を使って、新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に OS を戻します（109 ページの「Microsoft® Windows® システムの復元の使い方」を参照）。

-  **注意：** インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ上のすべてのデータファイルのバックアップを作成します。標準的なハードディスクドライブ構成において、コンピュータによって 1 番目に認識されるドライブがプライマリハードディスクドライブです。


Windows を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell™ 『再インストール用 CD』
- 『Drivers and Utilities CD』

-  **メモ：** 『Drivers and Utilities CD』には、コンピュータの製造工程でインストールされたドライバが収録されています。『Drivers and Utilities CD』を使用して、必要なドライバをロードします。コンピュータを発注した地域によって、または CD/DVD を購入品目に加えたかどうかによって、『Drivers and Utilities CD』と『再インストール用 CD』がシステムに同梱されていない場合があります。

Windows® XP または Windows Vista® の再インストール

再インストール処理を完了するには、1～2 時間かかることがあります。OS を再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

-  **注意：** 『再インストール用 CD』には、Windows XP または Windows Vista の再インストール用のオプションが収録されています。それらのオプションを実行すると、ファイルが上書きされ、ハードドライブにインストールされているプログラムに影響が及びます。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り Windows Vista を再インストールしないでください。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 『再インストール用 CD』をセットします。Windows のインストールというメッセージが表示されたら、**終了**をクリックします。
- 3 コンピュータを再起動します。DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。




メモ：キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。





メモ：次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスから起動します。

- 4 起動デバイスのリストが表示されたら、**CD/DVD/CD-RW Drive** をハイライト表示して <Enter> を押します。
- 5 **CD から起動** するには、いずれかのキーを押します。
- 6 画面の指示に従ってインストールを完了します。

部品の取り外しと取り付け

 **警告：**感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

 **警告：**カバー（コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）を取り外した状態でコンピュータを使用しないでください。

 **警告：**本章で説明する部品には、資格を持つサービス技術者以外の方には交換できないものがあります。

作業を開始する前に

本章では、お使いのコンピュータからコンポーネントを取り外したり、取り付けたりする手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。



- 118 ページの「コンピュータの電源を切る」と 118 ページの「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順をすでに完了していること。
- デルの『製品情報ガイド』の安全に関する情報をすでに読んでいること。
- コンポーネントを交換するか、または別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。

推奨するツール

本書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 小型のマイナスドライバ
- 小型のプラスドライバ
- 小型のプラスチックスクライブ
- デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できるフラッシュ BIOS 実行可能アップデートプログラム

コンピュータの電源を切る

- ➡ **注意：**データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。
- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 スタート 、矢印 、**シャットダウン** の順にクリックします。OSのシャットダウンプロセスが終了すると、コンピュータの電源が切れます。
- 3 コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れていることを確認します。OSをシャットダウンした際に、コンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8～10秒以上押し続けます。

コンピュータ内部の作業を始める前に

コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。


- ⚠ **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
- ➡ **注意：**コンポーネントやカードの取り扱いには十分注意してください。カードのコンポーネントや接点には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどのコンポーネントは、ピンではなく縁を持つようにしてください。
- ➡ **注意：**コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。デルに認可されていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
- ➡ **注意：**ケーブルを外す際には、ケーブルそのものを引っ張らず、コネクタまたはそのプルタブを持って引き抜いてください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを取り外すときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを抜く際には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。

- ➡ **注意：**ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。
 - 1 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。
- ➡ **注意：**システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を行う前にメインバッテリーを取り外してください。
 - 2 コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
 - 3 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を逃がします。
- ⚠ **警告：**感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 4 コンピュータカバーを開きます。
- ➡ **注意：**コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。

コンピュータカバーの取り外し

- ⚠ **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
- ⚠ **警告：**感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ⚠ **警告：**カバー（コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。
 - 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- ➡ **注意：**取り外したカバーを置いておくのに十分なスペースがあることを確認してください。
- ➡ **注意：**コンピュータまたはコンピュータが載っている表面を傷つけないように、保護された水平な表面で作業するようにしてください。
 - 2 コンピュータカバーが上向きになるよう、コンピュータを横にします。

- 3 ドライバを使用して、カバーを固定している 2 本のネジを外します。




1 コンピュータカバー 2 コンピュータの前面

- 4 コンピュータカバーをコンピュータの前面から引き出し、持ち上げて外します。
- 5 カバーを安全な場所に置いておきます。

コンピュータの内面図

⚠ 警告：『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。




メモ：コンピュータの内面図は、機種によって異なる場合があります。

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------|---|----------------------------|
| 1 | CD または DVD ドライブ | 2 | 電源ユニット | 3 | オプションの CD ドライブまたは DVD ドライブ |
| 4 | フロッピードライブまたはメディアリーダー | 5 | ハードドライブ | 6 | オプションのハードドライブ |


システム基板のコンポーネント

Inspiron 530




- | | | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | プロセッサソケット (CPU) | 2 | プロセッサファンソケット (CPU_FAN) | 3 | メモリモジュールコネクタ (DIMM_1) |
| 4 | メモリモジュールコネクタ (DIMM_2) | 5 | メモリモジュールコネクタ (DIMM_3) | 6 | メモリモジュールコネクタ (DIMM_4) |
| 7 | 主電源コネクタ (ATX_POWER) | 8 | フロッピードライブコネクタ | 9 | バッテリーソケット |
| 10 | シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA0) | 11 | CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS) | 12 | パスワードジャンパ (CLEAR_PW) |
| 13 | シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA1) | 14 | シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA4) | 15 | 前面パネルコネクタ (F_PANEL) |
| 16 | 前面 USB コネクタ (F_USB1) | 17 | シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA5) | 18 | 前面 USB コネクタ (F_USB2) |
| 19 | 前面 FlexBay コネクタ (F_USB3) | 20 | 前面オーディオ (F_AUDIO) | 21 | PCI コネクタ (PCI2) |
| 22 | PCI コネクタ (PCI 1) | 23 | PCI Express x1 コネクタ (PCIE_X1) | 24 | PCI Express x16 コネクタ (PCIE_X16) |
| 25 | オーディオコネクタ | 26 | USB (2) および LAN (1) コネクタ | 27 | USB コネクタ (2) |
| 28 | シャーシファンコネクタ (CHASSIS_FAN) | 29 | ビデオコネクタ (VGA) | 30 | CPU 電源 (ATX_CPU) |

Inspiron 530a




- | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | プロセッサソケット (CPU) | 2 | プロセッサファンコネクタ (CPU_FAN) | 3 | メモリモジュールコネクタ (DIMM_1) |
| 4 | メモリモジュールコネクタ (DIMM_2) | 5 | メモリモジュールコネクタ (DIMM_3) | 6 | メモリモジュールコネクタ (DIMM_4) |
| 7 | 主電源コネクタ (ATX_POWER) | 8 | バッテリーソケット | 9 | シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA0) |
| 10 | CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS) | 11 | パスワードジャンパ (CLEAR_PW) | 12 | シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA1) |
| 13 | シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA4) | 14 | 前面パネルコネクタ (F_PANEL) | 15 | 前面 USB コネクタ (F_USB1) |
| 16 | シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA5) | 17 | 前面 USB コネクタ (F_USB2) | 18 | 前面 FlexBay コネクタ (F_USB3) |
| 19 | 前面オーディオ (F_AUDIO) | 20 | PCI コネクタ (PCI2) | 21 | PCI コネクタ (PCI 1) |
| 22 | PCI Express x1 コネクタ (PCIE_X1) | 23 | PCI Express x16 コネクタ (PCIE_X16) | 24 | オーディオコネクタ |
| 25 | USB (2) および LAN (1) コネクタ | 26 | USB コネクタ (2) | 27 | シャーシファンコネクタ (CHASSIS_FAN) |
| 28 | ビデオコネクタ (VGA) | 29 | CPU 電源 (ATX_CPU) | | |

Inspiron 530b




1	プロセッサソケット (CPU)	2	プロセッサファンコ ネクタ (CPU_FAN)	3	メモリモジュールコ ネクタ (DIMM_1)
4	メモリモジュールコ ネクタ (DIMM_2)	5	パスワードジャンパ (CLEAR_PW)	6	主電源コネクタ (ATX_POWER)
7	SYS_FAN2	8	CLR_CMOS	9	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA2)
10	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA1)	11	FP1	12	JSPI 1
13	前面 USB コネクタ (F_USB1)	14	前面 USB コネクタ (F_USB2)	15	F_AUDIO
16	CD_IN	17	PCI コネクタ (PCI2)	18	PCI コネクタ (PCI 1)
19	PCI Express x1 コネ クタ (PCIE_x1)	20	バッテリーソケッ ト	21	PCI Express x16 コ ネクタ (PCIE_x16)
22	オーディオコネ クタ	23	USB (2) および LAN (1) コネクタ	24	USB コネクタ (2)
25	シャーシファン コネクタ (CHASSIS_FAN)	26	ビデオコネクタ (VGA)	27	CPU 電源 (ATX_CPU)

Inspiron 530c




- | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | プロセッサソケット
(CPU) | 2 | プロセッサファンコ
ネクタ (CPU_FAN) | 3 | メモリモジュールコ
ネクタ
(DIMM_1) |
| 4 | メモリモジュールコ
ネクタ (DIMM_2) | 5 | メモリモジュールコ
ネクタ (DIMM_3) | 6 | メモリモジュールコ
ネクタ (DIMM_4) |
| 7 | パスワードジャンパ
(CLR_PSWD) | 8 | 主電源コネクタ
(ATX_POWER) | 9 | シリアル ATA ドラ
イブコネクタ
(SATA0) |
| 10 | シリアル ATA ド
ライブコネクタ
(SATA1) | 11 | シリアル ATA ドラ
イブコネクタ
(SATA2) | 12 | シリアル ATA ドラ
イブコネクタ
(SATA3) |
| 13 | 前面パネルコネクタ
(F_PANEL) | 14 | 前面 USB コネクタ
(F_USB3) | 15 | 前面 USB コネクタ
(F_USB2) |
| 16 | 前面 USB コネクタ
(F_USB1) | 17 | バッテリーソケット | 18 | CMOS ジャンパ
(CLEAR CMOS) |
| 19 | SPDIF | 20 | CD_IN | 21 | 前面オーディオ
(F_AUDIO) |
| 22 | PCI コネクタ
(PCI2) | 23 | PCI コネクタ
(PCI 1) | 24 | PCI Express x1 コネ
クタ (PCIEX1) |
| 25 | PCI Express x16 コ
ネクタ (PCIEX16) | 26 | オーディオコネクタ | 27 | USB (2) および
LAN (1) コネクタ |
| 28 | USB コネクタ (2) | 29 | シャーシファン
コネクタ
(CHASSIS_FAN) | 30 | ビデオコネクタ
(VGA) |
| 31 | CPU 電源
(ATX_CPU) | | | | |

Inspiron 530d




1	プロセッサソケット (CPU)	2	プロセッサファンソケット (CPU_FAN)	3	メモリモジュールコネクタ (DIMM_1)
4	メモリモジュールコネクタ (DIMM_2)	5	パスワードジャンパ (CLEAR_PSWD)	6	主電源コネクタ (ATX_POWER)
7	シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA1)	8	シリアル ATA ドライブコネクタ (SATA0)	9	前面パネル
10	CMOS ジャンパ (CLR_CMOS)	11	USB2	12	USB1
13	SPDIF	14	前面オーディオ (F_AUDIO)	15	CD_IN
16	PCI コネクタ (PCI2)	17	PCI コネクタ (PCI 1)	18	バッテリーソケット
19	PCI Express x1 コネクタ (PCIE_X1)	20	PCI Express x16 コネクタ (PCIE_X16)	21	オーディオコネクタ
22	USB (2) および LAN (1) コネクタ	23	USB コネクタ (2)	24	ファンコネクタ (SYS_FAN)
25	ビデオコネクタ (VGA)	26	CPU 電源 (ATX_CPU)		

電源ユニット DC コネクタのピン番号割り当て



DC 電源コネクタ P1



ピン番号	信号名	ワイヤの色	ワイヤのサイズ
1	+3.3 V	橙色	20 AWG
2	+3.3 V	橙色	20 AWG
3	RTN	黒色	20 AWG
4	+5 V	赤色	20 AWG
5	RTN	黒色	20 AWG
6	+5 V	赤色	20 AWG
7	RTN	黒色	20 AWG
8	POK	灰色	22 AWG
9	+5 V AUX	紫色	20 AWG
10	+12 V	黄色	20 AWG
11	+12 V	黄色	20 AWG
12	+3.3 V	橙色	20 AWG
13	+3.3 V	橙色	20 AWG
13	+3.3 V センス	茶色	22 AWG
14	-12 V	青色	22 AWG
15	RTN	黒色	20 AWG
16	PS_ON	緑色	22 AWG
17	RTN	黒色	20 AWG
18	RTN	黒色	20 AWG
19	RTN	黒色	20 AWG
20	オープン		
21	+5 V	赤色	20 AWG
22	+5 V	赤色	20 AWG
23	+5 V	赤色	20 AWG
24	RTN	黒色	20 AWG

DC 電源コネクタ P2




ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	RTN	黒色
2	RTN	黒色
3	+12 VADC	茶色
4	+12 VADC	茶色

DC 電源コネクタ P3、P4、P5、および P6




ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	+3.3 VDC	橙色
2	RTN	黒色
3	+5 VDC	赤色
4	RTN	黒色
5	+12 VBDC	黄色


DC 電源コネクタ P7



ピン番号	信号名	22 AWG ワイヤ
1	+5 VDC	赤色
2	GND	黒色
3	GND	黒色
4	+12 VDC	黄色

DC 電源コネクタ P8 (350 W PSU 専用)

 **メモ：** P8 コネクタはお使いのコンピュータには使用されていません。




ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤの色
1	+12 VDC	黄色
2	+12 VDC	黄色
3	+12 VDC	黄色
4	GND	黒色
5	GND	黒色
6	GND	黒色

メモリ

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。コンピュータは、DDR2 メモリをサポートしています。お使いのコンピュータに対応するメモリの種類の詳細については、197 ページの「メモリ」を参照してください。


- ➡ **注意：** ECC またはバッファ付きのメモリモジュールは装着しないでください。バッファなしの非 ECC メモリのみがサポートされています。



メモリ取り付けガイドライン

Inspiron 530/530a/530c


- DIMM コネクタには、最初にコネクタ DIMM_1 と DIMM_3、次にコネクタ DIMM_2 と DIMM_4 というように番号順に DIMM を取り付けます。
DIMM を 1 枚だけ取り付ける場合は、コネクタ DIMM_1 に取り付ける必要があります。



- 1 ペア A: コネクタ DIMM_1 および DIMM_3 に同じメモリモジュールのペア 2 ペア B: コネクタ DIMM_2 および DIMM_4 に同じメモリモジュールのペア


Inspiron 530b/530d


- DIMM コネクタには、最初にコネクタ DIMM_1、次にコネクタ DIMM_2 というように番号順に DIMM を取り付けます。
DIMM を 1 枚だけ取り付ける場合は、コネクタ DIMM_1 に取り付ける必要があります。




- 1 ペア A: コネクタ DIMM_1 および DIMM_2 に同じメモリモジュールのペア

最高のパフォーマンスを実現するには、メモリモジュールは必ず同じメモリサイズ、同じ速度、および同じテクノロジーのものを2枚1組のペアで取り付ける必要があります。メモリモジュールを同一仕様のペアで取り付けしていない場合、コンピュータは動作しますが、性能がやや低下します。モジュールのラベルを見て、モジュールの容量を確認してください。たとえば、DDR2 533 MHz、DDR2 667 MHz、および 800 MHz のメモリのペアを組み合わせて装着した場合は、装着したモジュールのうち、遅い方の速度で動作します。


 **注意：**メモリのアップグレード中にコンピュータから元のメモリモジュールを取り外した場合、新しいモジュールがデルから購入されたものであっても、お持ちの新しいモジュールとは別に保管してください。できるだけ、新しいメモリモジュールと元のメモリモジュールをペアにしないでください。ペアにすると、コンピュータが正常に起動しないことがあります。元のメモリモジュールは、DIMM コネクタ1と3、または DIMM コネクタ2と4のいずれかにペアで装着する必要があります (Inspiron 530b/530d には該当しません)。

 **メモ：**デルから購入されたメモリは、お使いのコンピュータで保証の対象になります。

メモリの取り付け


 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

 **警告：**メモリを取り付ける前に PCI Express x16 カードを取り外す必要があります。142 ページの「カード」を参照してください。

 **注意：**コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。


- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押します。

Inspiron 530/530a/530c




- 1 プロセッサに最も近いメモリコネクタ (DIMM_1) 2 固定クリップ (2) 3 コネクタ

Inspiron 530b/530d



- 1 プロセッサに最も近いメモリコネクタ (DIMM_1) 2 固定クリップ (2) 3 コネクタ

- 3 メモリモジュールの底部にある切り込みをコネクタのクロスバーに合わせます。




- 1 切り欠き (2) 2 メモリモジュール
3 切り込み 4 クロスバー

➡ **注意：**メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールの両端に均等に力を入れて、コネクタにまっすぐ差し込むようにしてください。

- 4 メモリモジュールを、カチッと所定の位置に収まるまでしっかりと押し込みます。



モジュールが適切に挿入されると、固定クリップはモジュール両端の切り欠きにカチッと収まります。



- 5 PCI Express x16 カードを取り付けます。142 ページの「カード」を参照してください。

- 6 コンピュータカバーを取り付けます
- ➡ **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 7 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 8 **マイコンピュータ** アイコンを右クリックし、**プロパティ** をクリックします。
- 9 **全般** タブをクリックします。
- 10 表示されているメモリ（RAM）の容量を確認して、メモリが正しく装着されているか確認します。

メモリの取り外し

-  **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
-  **警告：**メモリを取り外す前に **PCI Express x16 カード** を取り外す必要があります。142 ページの「カード」を参照してください。
- ➡ **注意：**コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。
- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開きます。
 - 3 メモリモジュールの端をつかんで引き上げます。
 - 4 **PCI Express x16 カード** を取り付けます。142 ページの「カード」を参照してください。

カード

⚠ 警告：『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

👉 注意：コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。


お使いの Dell™ コンピュータには、PCI カードおよび PCI Express カード用に以下のスロットが用意されています。

- PCI Express x16 カードスロット 1 個 (SLOT1)
- PCI Express x1 カードスロット 1 個 (SLOT2)
- PCI カードスロット 2 個 (SLOT3、SLOT4)

カードスロットの位置は、121 ページの「コンピュータの内面図」を参照してください。

PCI および PCI Express カード


お使いのコンピュータは、PCI カード 2 枚、PCI Express x16 カード 1 枚、および PCI Express x1 カード 1 枚に対応しています。



- カードの取り付けや交換を行う場合には、次項の手順に従います。
- カードを取り外して、取り外したままにする場合は、148 ページの「PCI/PCI Express カードの取り外し」を参照してください。
- カードを交換する場合は、現在のカード用のドライバを OS から削除します。

PCI/PCI Express カードの取り付け

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します。119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照してください。



1 カード固定ブラケット 2 フィラーブラケット

- 3 カード固定ブラケットを固定しているネジを外します。
- 4 カード固定ブラケットを引き上げて取り外し、安全な場所に置いておきます。
- 5 新しいカードを取り付ける場合は、フィラーブラケットを取り外して、カードスロット開口部を作ります。
- 6 既にコンピュータに取り付けられているカードを交換する場合は、カードを取り外します。

必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。

- PCI カードの場合は、カード上部の両端をつかみ、コネクタからゆっくり引き抜きます。
- PCI Express カードの場合は、固定タブを引っ張り、カード上部の両端をつかみ、コネクタからゆっくり引き抜きます。



メモ： 図示されているカードの位置は、お使いのコンピュータとは多少異なる場合があります。


- 7 カードを取り付ける準備をします。

カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカスタマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。



警告：ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カードを取り付ける前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。


- 8 カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。カードがスロットに完全に装着されているか確認します。



- | | | |
|------------|---------------|----------------------|
| 1 位置合わせバー | 2 完全に装着されたカード | 3 完全に装着されていないカード |
| 4 位置合わせガイド | 5 スロット内のブラケット | 6 スロットの外側にはみ出したブラケット |


- 9 PCI Express カードを x16 カードコネクタに取り付ける場合は、固定スロットが固定タブに合うようにしてカードを置きます。

- 10 カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。カードがスロットに完全に装着されているか確認します。



- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 PCI Express x16
カード | 2 固定タブ | 3 PCI Express x1
カード |
| 4 PCI Express x1
カードスロット | 5 PCI Express x16
カードスロット | |

- 11 カード固定ブラケットを取り付け、次の点を確認します。
- ガイドクランプがガイドの切り込みと揃っている。
 - すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
 - カードの上部の切り込みまたはフィラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている。



- 1 位置合わせガイド 2 フィラーブラケット 3 位置合わせバー
 4 カード固定ブラ 5 ガイドクランプ (2) 6 ガイドの切り込み (2)
 ケット

12 ネジを取り付けて締め、カード固定ブラケットを固定します。

13 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。

カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

- ➡ **注意：**カードケーブルは、カードの上や後ろ側に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。
- ➡ **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 14 コンピュータカバーを取り付け、コンピュータとデバイスをコンセントに接続し、電源を入れます。
- 15 サウンドカードを取り付けた場合は、次の手順を実行します。
- a セットアップユーティリティを起動し(205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照)、**Onboard Devices**(オンボードデバイス)に移動して **Integrated Audio**(内蔵オーディオ)を選択し、設定を **Off**(オフ)に変更します。
 - b 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー/ヘッドフォンコネクタ、またはライン入力コネクタに接続しないでください。20 ページの「コンピュータの背面図」を参照してください。
- 16 アドインネットワークアダプタをインストールしていて、内蔵ネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
- a セットアップユーティリティを起動し(205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照)、**Onboard Devices**(オンボードデバイス)に移動して **Integrated NIC**(オンボードNIC)を選択し、設定を **Off**(オフ)に変更します。
 - b ネットワークケーブルをアドインネットワークアダプタのコネクタに接続します。ネットワークケーブルを背面パネルの内蔵コネクタに接続しないでください。20 ページの「コンピュータの背面図」を参照してください。
- 17 カードのマニュアルの説明に従って、カードに必要なすべてのドライバをインストールします。

PCI/PCI Express カードの取り外し


- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します。119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照してください。
- 3 カード固定ブラケットを固定しているネジを外します。
- 4 カード固定ブラケットを引き上げて取り外し、安全な場所に置いておきます。
- 5 既にコンピュータに取り付けられているカードを交換する場合は、カードを取り外します。

必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。

- PCI カードの場合は、カード上部の両端をつかみ、コネクタからゆっくり引き抜きます。
 - PCI Express カードの場合は、固定タブを引っ張り、カード上部の両端をつかみ、コネクタからゆっくり引き抜きます。
- 6 カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部にフィルラブラケットを取り付けます。



メモ：コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット開口部にはフィルラブラケットを取り付ける必要があります。また、フィルラブラケットを装着すると、コンピュータをほこりやゴミから保護できます。

- 7 カード固定ブラケットを取り付け、次の点を確認します。
 - ガイドクランプがガイドの切り込みと揃っている。
 - すべてのカードとフィルラブラケットの上端が位置合わせバーと平らに揃っている。
 - カードの上部の切り込みまたはフィルラブラケットが、位置合わせガイドと合っている。
 - 8 ネジを取り付けて締め、カード固定ブラケットを固定します。
-  **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 9 コンピュータカバーを取り付け、コンピュータとデバイスをコンセントに接続し、電源を入れます。
 - 10 カードのドライバを OS から削除します。

- 11 サウンドカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
 - a セットアップユーティリティを起動し(205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照)、**Onboard Devices**(オンボードデバイス)に移動して **Integrated Audio**(内蔵オーディオ)を選択し、設定を **On**(オン)に変更します。
 - b 外付けオーディオデバイスをコンピュータ背面パネルのオーディオコネクタに接続します。20 ページの「コンピュータの背面図」を参照してください。
- 12 アドインネットワークコネクタを取り外した場合は、次の手順を実行します。
 - a セットアップユーティリティを起動し(205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照)、**Onboard Devices**(オンボードデバイス)に移動して **Integrated NIC**(オンボード NIC)を選択し、設定を **On**(オン)に変更します。
 - b ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルの内蔵コネクタに接続します。20 ページの「コンピュータの背面図」および 24 ページの「背面パネルコネクタ」を参照してください。

ベゼル




警告：『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。



警告：感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

bezelsの取り外し

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。




- 1 ベゼルグリップ (3) 2 ベゼル 3 ベゼルクランプ (3)
 4 クランプピン 5 コンピュータの背面サート (3)

- 3 ベゼルグリップを一度に1つずつつかんで引き上げ、前面パネルから外します。
- 4 ベゼルの前に倒すようにしてコンピュータの前面から外し、ベゼルクランプをベゼルインサートから外します。
- 5 ベゼルの安全な場所に置いておきます。

ベゼルの取り付け

- 1 ベゼルクランプをベゼルインサートに合わせ、挿入します。




- | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------|---|-------------|
| 1 | ベゼルグリップ (3) | 2 | ベゼル | 3 | ベゼルクランプ (3) |
| 4 | クランプインサート (3) | 5 | コンピュータの背面 | | |

- 2 ベゼルのコンピュータの方向に起こして、前面パネルの所定の位置にカチッと固定します。

ドライブ

お使いのコンピュータは、以下のデバイスの組み合わせをサポートしています。


- シリアル ATA ハードドライブを 2 台まで
- オプションのフロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダーを 1 台
- CD または DVD ドライブを 2 台まで



- | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 CD または DVD
ドライブ | 2 オプションの CD
ドライブまたは
DVD ドライブ | 3 フロッピードライ
ブまたはメディア
カードリーダー |
| 4 オプションの
ハードドライブ | 5 ハードドライブ | |


推奨するドライブケーブルの接続

- シリアル ATA ハードドライブをシステム基板上の「SATA0」または「SATA1」とラベル表示されたコネクタに接続します。
- シリアル ATA CD または DVD ドライブは、システム基板上の「SATA4」または「SATA5」とラベル表示されているコネクタに接続します。

 **メモ**：SATA 4 と SATA 5 は Inspiron 530b/530d ではサポートされていません。

ドライブケーブルの接続

ドライブを取り付ける場合、2 本のケーブル（DC 電源ケーブルとデータケーブル）をドライブの背面に接続します。




1 電源ケーブル 2 電源入力コネクタ

ドライブインタフェースコネクタ

ドライブケーブルコネクタは、正しく接続できるように設計されています。接続する前に、ケーブルのケーブルコネクタキーとドライブを正しい向きに合わせます。

シリアル ATA コネクタ







- 1 インタフェースケーブル 2 インタフェースコネクタ

ドライブケーブルの接続と取り外し

シリアル ATA データケーブルを接続または取り外す場合は、プルタブを使用してケーブルを外します。

シリアル ATA インタフェースコネクタは、正しく接続されるように設計されています。つまり、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう一方のコネクタのタブや差し込み穴と一致します。


ハードドライブ

-  **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
-  **警告：**感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
-  **注意：**ドライブへの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。
-  **注意：**残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合は、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。

ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。

ハードディスクドライブの取り外し

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 電源ケーブルとデータケーブルをドライブから外します。
- 4 データケーブルをシステム基板から取り外します。



- 1 ハードドライブ 2 電源ケーブル 3 シリアル ATA データケーブル
4 システム基板コネクタ 5 ネジ (4)




メモ：システム基板上的コネクタの位置は、コンピュータによって異なる場合があります。121 ページの「コンピュータの内面図」を参照してください。

- 5 ハードドライブを固定している 4 本のネジを外します。
- ➡ **注意**：ハードディスクの回路基板アセンブリはこの部分が保護されていないため、ドライバでネジ穴に傷をつけないように注意してください。
- 6 コンピュータの正面からドライブを引き出します。
- 7 このドライブを取り外すとドライブ構成が変わる場合は、変更を必ずセットアップユーティリティに反映させます。コンピュータの再起動時にセットアップユーティリティを起動し（205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照）、セットアップユーティリティの Drives（ドライブ）セクションに移動して、**Drive 0 through 3**（ドライブ 0～3）の下で Drive（ドライブ）を正しい構成に設定します。
- 8 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
- 9 コンピュータおよびその他のデバイスをコンセントに接続します。

ハードドライブの取り付け


- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 4 ハードドライブをハードドライブベイに挿入します。

- 5 ハードドライブの4つのネジ穴をハードドライブベイのネジ穴と揃えます。



- | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | ハードドライブ | 2 | 電源ケーブル | 3 | シリアル ATA データケーブル |
| 4 | システム基板コネクタ | 5 | ハードドライブベイのネジ穴 (4) | 6 | ネジ (4) |

- 6 4本のネジを取り付けて締め、ハードドライブを固定します。
- 7 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 8 データケーブルをシステム基板に接続します。
- 9 すべてのケーブルをチェックし、ケーブルが正しく接続され、しっかり固定されていることを確認します。

- 10 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
-  **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 11 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 12 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 13 セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ構成の変更を確認します（206 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照）。

2 台目のハードドライブの取り付け



警告：『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。



警告：感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。




注意：ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。



メモ：追加ドライブ用の予備のネジは、最初にコンピュータを購入された時には同梱されていませんが、追加のドライブに付属しています。


- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 4 セカンドハードドライブをセカンドハードドライブベイに挿入します。

- 5 セカンドハードドライブの4つのネジ穴をセカンドハードドライブベイのネジ穴と揃えます。






- | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------|---|--------|
| 1 | セカンドハードドライブ (オプション) | 2 | シリアル ATA データケーブル | 3 | 電源ケーブル |
| 4 | システム基板コネクタ | 5 | ハードドライブベイのネジ穴 (4) | 6 | ネジ (4) |

- 6 4本のネジを取り付けて締め、ハードドライブを固定します。
- 7 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 8 データケーブルをシステム基板に接続します。
- 9 すべてのケーブルをチェックし、ケーブルが正しく接続され、しっかり固定されていることを確認します。


- 10 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
-  **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 11 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 12 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 13 セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ構成の変更を確認します（206 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照）。

フロッピードライブ（オプション）

-  **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
-  **警告：**感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
-  **メモ：**フロッピードライブを追加する場合は、162 ページの「フロッピードライブの取り付け」を参照してください。

フロッピードライブの取り外し

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ベゼルを取り外します（149 ページの「ベゼルの取り外し」を参照）。



- 1 フロッピードライブ 2 データケーブル 3 電源ケーブル
 4 システム基板コネクタ 5 ネジ (2)

メモ：コネクタやその位置は、コンピュータの種類によって異なる場合があります。詳細については、122 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照してください。

- 4 電源ケーブルとデータケーブルをフロッピードライブの背面から外します。


メモ：PCI Express x16 カードを取り付けた場合は、フロッピードライブコネクタがこのカードで隠れることがあります。フロッピードライブケーブルを外す前にこのカードを取り外してください (148 ページの「PCI/PCI Express カードの取り外し」を参照)。

- 5 データケーブルをシステム基板から外します。


- 6 フロッピードライブを固定している 2 本のネジを外します。
- 7 フロッピードライブをコンピュータ前面から引き出します。
- 8 ドライブを取り付けない場合は、ドライブベイカバーを取り付けます（176 ページの「CD/DVD ドライブベイカバーの取り付け」を参照）。
- 9 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
- 10 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 11 セットアップユーティリティをチェックしてディスクドライブオプションの適切な変更を確認します（206 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照）。

フロッピードライブの取り付け

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ベゼルを取り外します（149 ページの「ベゼルの取り外し」を参照）。
- 4 元のフロッピードライブを取り付けなおすのではなく、新しいフロッピードライブを取り付ける場合は、プラスドライバの先端を簡易金属板のスロットに合わせ、ドライバを外側に回転させて金属板を破ります。



- 5 フロッピードライブを FlexBay スロットの所定の位置に慎重に挿入します。
- 6 フロッピードライブのネジ穴を FlexBay のネジ穴と揃えます。
- 7 2本のネジを締めてフロッピードライブを固定します。
- 8 電源ケーブルとデータケーブルをフロッピードライブに接続します。
- 9 データケーブルのもう一方の端をシステム基板上の「FLOPPY」と表示されたコネクタに接続し（121ページの「コンピュータの内面図」を参照）、ケーブルをエアフローカバーのクリップに通して配線します。




- | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|---------------|
| 1 | フロッピードライブ | 2 | データケーブル | 3 | 電源ケーブル |
| 4 | システム基板コネクタ | 5 | カスタムネジ (2) | 6 | フロッピードライブのネジ穴 |

メモ：コネクタやその位置は、コンピュータの種類によって異なる場合があります。詳細については、122 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照してください。

- 10 すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンと通気孔の間の空気の流れを妨げないようにケーブルをまとめておきます。
- 11 ベゼルを取り付けます (151 ページの「ベゼルの取り付け」を参照)。
- 12 コンピュータカバーを取り付けます (194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。


- ➡ **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 13 コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 14 セットアップユーティリティ（205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照）を起動し、該当する **Diskette Drive**（ディスクドライブ）オプションを選択します。
- 15 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します（100 ページの「Dell Diagnostics」を参照）。

FlexBay 簡易金属板の取り外し



プラスドライバーの先端を簡易金属板の-slotに合わせ、ドライバーを外側に回転させて金属板を破り、取り外します。

ドライブベイカバーの取り付け



1 ドライブベイカバー（オプション） 2 コンピュータの背面

ドライブベイカバーをフロッピードライブの空きスロットの両端に合わせ、押し込みます。ドライブベイカバーは所定の位置にロックされます。

メモ： FCC 規格に準拠するため、コンピュータからフロッピードライブを取り外した場合は必ずドライブベイカバーを取り付けることをお勧めします。


メディアカードリーダー

⚠ 警告：『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

⚠ 警告：感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

メディアカードリーダーの取り外し

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ベゼルを取り外します（149 ページの「ベゼルの取り外し」を参照）。



*機種によっては装備されていない場合があります。

- | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|---|--------|
| 1 | メディアカードリーダー | 2 | データケーブル | 3 | 電源ケーブル |
| 4 | システム基板コネクタ | 5 | カスタムネジ (2) | | |



メモ：コネクタやその位置は、コンピュータの種類によって異なる場合があります。詳細については、122 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照してください。

- 4 FlexBay の USB ケーブルと電源ケーブルを、メディアカードリーダーの背面と、システム基板の内部 USB コネクタから外します (121 ページの「コンピュータの内面図」を参照)。
- 5 メディアカードリーダーを固定している 2 本のネジを外します。
- 6 メディアカードリーダーをコンピュータの前面から引き出します。
- 7 メディアカードリーダーを取り付けない場合は、必要に応じてドライブベイカバーを取り付けます。
- 8 ベゼルを取り付けます (151 ページの「ベゼルの取り付け」を参照)。
- 9 コンピュータカバーを取り付けます (194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
- 10 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。


メディアカードリーダーの取り付け

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します (119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
- 3 ベゼルを取り外します (149 ページの「ベゼルの取り外し」を参照)。
- 4 新しいカードリーダーの場合は、次の手順で取り付けます。
 - ドライブベイカバーを取り外します (165 ページの「FlexBay 簡易金属板の取り外し」を参照)。
 - メディアカードリーダーをパッケージから取り出します。
- 5 メディアカードリーダーを FlexBay スロットの所定の位置に慎重に挿入します。
- 6 メディアカードリーダーのネジ穴を FlexBay のネジ穴と揃えます。
- 7 2 本のネジを締めてメディアカードリーダーを固定します。



メモ：FlexBay ケーブルを接続する前に、メディアカードリーダーが取り付けられていることを確認します。

- 8 FlexBay USB ケーブルを、メディアカードリーダーの背面と、システム基板上の内蔵 USB コネクタ (F_USB5) に接続します (121 ページの「コンピュータの内面図」を参照)。



*機種によっては装備されていない場合があります。

- | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------------|---|------------|
| 1 | メディアカードリーダー | 2 | データケーブル | 3 | 電源ケーブル |
| 4 | システム基板コネクタ | 5 | FlexBay スロット
のネジ穴 | 6 | カスタムネジ (2) |
- 9 ベゼルを取り付けます (151 ページの「ベゼルの取り付け」を参照)。
- 10 コンピュータカバーを取り付けます (194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
- 11 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。


CD/DVD ドライブ

⚠ 警告：『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

⚠ 警告：感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

CD/DVD ドライブの取り外し

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ベゼルを取り外します（149 ページの「ベゼルの取り外し」を参照）。
- 4 CD/DVD ドライブのデータケーブルをシステム基板コネクタから外します。
- 5 電源ケーブルおよび CD/DVD データケーブルをドライブの背面から外します。




- | | | |
|---------------|--------------|----------|
| 1 CD/DVD ドライブ | 2 データケーブル | 3 電源ケーブル |
| 4 システム基板コネクタ | 5 カスタムネジ (2) | |

- 6 CD/DVD ドライブを固定している 2 本のネジを取り外します。
- 7 CD/DVD ドライブをコンピュータ前面から引き出します。
- 8 ドライブを取り付けない場合は、ドライブベイカバーを取り付けます（166 ページの「ドライブベイカバーの取り付け」を参照）。
- 9 ドライブパネルを取り付けます（152 ページの「ドライブ」を参照）。
- 10 ベゼルを取り付けます（151 ページの「ベゼルの取り付け」を参照）。
- 11 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
- 12 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 13 セットアップユーティリティでドライブを設定します（206 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照）。

CD/DVD ドライブの取り付け

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ベゼルを取り外します（149 ページの「ベゼルの取り外し」を参照）。
- 4 ドライブを所定の位置に慎重に挿入します。
- 5 CD/DVD ドライブのネジ穴を CD/DVD ドライブベイのネジ穴と揃えます。
- 6 2 本のネジを取り付けて締め、CD/DVD ドライブを固定します。
- 7 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 8 データケーブルをシステム基板上のシステム基板コネクタに接続します。



- | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|---|------------|
| 1 | CD/DVD ドライブ | 2 | データケーブル | 3 | 電源ケーブル |
| 4 | システム基板コネクタ | 5 | CD/DVD ドライブ
ベイのネジ穴 | 6 | カスタムネジ (2) |

メモ：コネクタやその位置は、コンピュータの種類によって異なる場合があります。詳細については、122 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照してください。

9 ベゼルを取り付けます (151 ページの「ベゼルの取り付け」を参照)。


10 コンピュータカバーを取り付けます (194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。

注意：ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

- 11 コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 12 セットアップユーティリティ（205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照）を起動し、該当する **Drive**（ドライブ）オプションを選択します。
- 13 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します（100 ページの「Dell Diagnostics」を参照）。


セカンド CD/DVD ドライブの取り付け

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ベゼルを取り外します（149 ページの「ベゼルの取り外し」を参照）。



- 4 プラスドライバーの先端を簡易金属板のスロットに合わせ、ドライブを外側に回転させて金属板を破り、取り外します。
- 5 ドライブを所定の位置に慎重に挿入します。

- 6 CD/DVD ドライブのネジ穴を CD/DVD ドライブベイのネジ穴と揃えます。
- 7 2本のネジを取り付けて締め、CD/DVD ドライブを固定します。
- 8 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 9 データケーブルをシステム基板上のシステム基板コネクタに接続します。




- | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 CD/DVD ドライブ | 2 セカンド CD/DVD
ドライブ | 3 データケーブル |
| 4 電源ケーブル | 5 システム基板コ
ネクタ | 6 CD/DVD ドライブベ
イのネジ穴 |

- 10 すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンと通気孔の間の空気の流れを妨げないようにケーブルをまとめておきます。


- 11 2本のネジを取り付けて締め、CD/DVDドライブを固定します。
- 12 ベゼルを取り付けます（151ページの「ベゼルの取り付け」を参照）。
- 13 コンピュータカバーを取り付けます（194ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
- ➡ **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 14 コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 15 セットアップユーティリティ（205ページの「セットアップユーティリティ」を参照）を起動し、該当する **Drive**（ドライブ）オプションを選択します。
- 16 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します（100ページの「Dell Diagnostics」を参照）。

CD/DVD ドライブベイカバーの取り付け




- 1 CD/DVD ドライブベイカバー（オプション） 2 コンピュータの背面


CD/DVD ドライブベイカバーを CD/DVD 用の空きスロットの両端に合わせ、押し込みます。CD/DVD ドライブベイカバーは所定の位置にロックされます。

 **メモ**：FCC 規格に準拠するため、コンピュータから CD/DVD ドライブを取り外した場合は必ず CD/DVD ドライブベイカバーを取り付けることをお勧めします。


バッテリー

バッテリーの交換

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

 **注意：**コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。


コイン型バッテリーは、コンピュータの設定、日付、時刻の情報を保持します。バッテリーの寿命は数年です。コンピュータを起動後に、何度も時刻と日付の情報をリセットしなければならないような場合は、バッテリーを交換します。

 **警告：**新しいバッテリーは、正しく取り付けないと破裂するおそれがあります。バッテリーを交換する場合は、同じバッテリー、または製造元が推奨する同等のバッテリーのみを使用してください。使用済みのバッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。

バッテリーの交換は、次の手順で行います。

- 1 手順 9 で正しい設定に戻ることができるように、セットアップユーティリティ画面をすべて記録します（205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照）。
- 2 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 3 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 4 バッテリーソケットの位置を確認します（121 ページの「コンピュータの内面図」を参照）。
- 5 バッテリーリリースレバーを慎重に押してバッテリーから外すと、バッテリーが飛び出します。


- 6 「+」側を上に向けて新しいバッテリーをソケットに挿入し、所定の位置にカチッと収めます。




1 バッテリーリリースレバー 2 バッテリー（プラス側）

- 7 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
- ➡ **注意：** ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 8 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 9 セットアップユーティリティを起動（205 ページの「セットアップユーティリティ」を参照）して、手順 1 で記録した設定に戻します。
Maintenance（メンテナンス）セクションに移動し、**Event Log**（イベントログ）内に表示されているバッテリー容量低下エラーやバッテリーの交換と関連のあるその他のエラーを消去します。
- 10 古いバッテリーは適切に廃棄します。
バッテリーの廃棄に関しては、『製品情報ガイド』を参照してください。


電源ユニット

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

 **注意：**コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

電源ユニットの交換

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブから外します。
DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから外す際は、コンピュータシャーシ内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。
- 4 電源ユニット側面の固定クリップから、ハードドライブケーブル、CD/DVD ドライブのデータケーブル、前面パネルリボンケーブル、およびその他一切のケーブルを外します。
- 5 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定している 4 本のネジを外します。



1 電源ユニット 2 ネジ (4)

- 6 電源ユニットを引き出してシャーシから取り出します。
- 7 交換用の電源ユニットをコンピュータの後方にスライドさせます。
- 8 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定するネジをすべて取り付けて締めます。

⚠ 警告：これらのネジはシステムのアース処理の要であるため、ネジの付け忘れや締め忘れが1本でもあると、感電のおそれがあります。





➡ 注意：DC 電源ケーブルをシャーシタブの下に配線します。ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルは正しく配線してください。

- 9 DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブに接続します。
- 10 ハードドライブケーブル、CD/DVD ドライブのデータケーブル、および前面パネルリボンケーブルを、電源ユニット側面の固定クリップに固定します。



📌 メモ：ケーブルが確実に接続されているかどうか、すべてのケーブル接続を二重にチェックします。

- 11 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
- 12 コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。
- 13 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します（100 ページの「Dell Diagnostics」を参照）。


I/O パネル

-  **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
-  **警告：**感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。
-  **警告：**ヒートシンクアセンブリ、電源ユニット、およびその他のコンポーネントは、システム稼働中は非常に高温になっている場合があります。コンポーネントが十分に冷えるのを待ってから手を触れるようにしてください。
-  **注意：**コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

I/O パネルの取り外し

-  **メモ：**新しい I/O パネルを取り付ける際に正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外す際に配線をすべて書き留めておいてください。
- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 ベゼルを取り外します（149 ページの「ベゼルの取り外し」を参照）。
-  **注意：**I/O パネルをコンピュータから取り外す際には、細心の注意を払ってください。不注意によってケーブルコネクタやケーブル配線クリップが損傷するおそれがあります。

- 4 I/O パネルに接続されているすべてのケーブルをシステム基板から外します。
- 5 I/O パネルを固定しているネジを外します。
- 6 I/O パネルをコンピュータから慎重に取り外します。








- | | |
|-------------------|--------|
| 1 I/O パネルクランプスロット | 2 ケーブル |
| 3 I/O パネルクランプ | 4 ネジ |
| 5 I/O パネル | |

I/O パネルの取り付け


- 1 I/O パネルをスロット内に置きます。
- 注意**：I/O パネルをコンピュータに挿入する際には、ケーブルコネクタやケーブル配線クリップに損傷を与えないように注意してください。
- 2 I/O パネルクランプを I/O パネルクランプスロットに合わせ、挿入します。
- 3 I/O パネルを固定するネジを取り付けて締めます。
- 4 ケーブルをシステム基板に接続します。

- 5 ベゼルを取り付けます（151 ページの「ベゼルの取り付け」を参照）。
- 6 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
- 7 コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 8 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します（100 ページの「Dell Diagnostics」を参照）。


プロセッサファン


-  **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
-  **警告：**感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。
-  **警告：**ヒートシンクアセンブリ、電源ユニット、およびその他のコンポーネントは、システム稼働中は非常に高温になっている場合があります。コンポーネントが十分に冷えるのを待ってから手を触れるようにしてください。
-  **注意：**コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。
-  **メモ：**プロセッサファンとヒートシンクで1つの部品です。ファンだけを単独で取り外さないでください。

プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り外し


-  **注意：**プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリを取り外す際に、ファンブレードに触れないでください。ファンが損傷するおそれがあります。
- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
 - 3 プロセッサファンケーブルをシステム基板から外します（121 ページの「コンピュータの内面図」を参照）。

- 4 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの上に配線されているケーブルがあれば、アセンブリの上を通らないように慎重に移動します。
- 5 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリを固定している4本の拘束ネジを緩め、アセンブリをまっすぐに持ち上げます。

 **警告：**プラスチックシールドが取り付けられていても、ヒートシンクファンアセンブリは、システム稼働中に非常に高温になることがあります。十分な時間を置いて温度が下がったことを確認してから、ヒートシンクアセンブリに触るようにします。




1 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリ

 **メモ：**お使いのコンピュータのプロセッサファン/ヒートシンクアセンブリは、上図のイラストと多少異なる場合があります。


プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り付け

➡ **注意：**ファンを取り付ける際には、システム基板とファンの間のワイヤをはさまないように注意してください。


- 1 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの拘束ネジをシステム基板上の金属ネジ穴の突起（4個）に合わせます。



1 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリ


 **メモ：**お使いのコンピュータのプロセッサファン/ヒートシンクアセンブリは、上図のイラストと多少異なる場合があります。

- 2 4本の拘束ネジを締めます。

 **メモ：**プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリが正しくしっかりと固定されたことを確認します。


- 3 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリケーブルをシステム基板のCPU_FANコネクタに接続します（121ページの「コンピュータの内面図」を参照）。
- 4 コンピュータカバーを取り付けます（194ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
- 5 コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

プロセッサ


 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

プロセッサの取り外し


- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。

 **警告：**プラスチック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に高温になる場合があります。十分な時間を置いて温度が下がったことを確認してから、ヒートシンクアセンブリに触るようにします。

- 3 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリをコンピュータから取り外します（183 ページの「プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り外し」を参照）。

 **注意：**プロセッサを交換する際には、新しいプロセッサに新しいヒートシンクが必要な場合を除いて、元のヒートシンクアセンブリを再利用してください。

- 4 プロセッサリリースレバーのフックの端を指で押し下げ、フックを固定しているタブから外します。



- | | | | |
|---|----------|---|---------|
| 1 | プロセッサカバー | 2 | プロセッサ |
| 3 | ソケット | 4 | リリースレバー |

➡ **注意：**プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。


- 5 プロセッサを慎重にソケットから取り外します。

新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。

プロセッサの取り付け

- ➡ **注意：**コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。
- ➡ **注意：**プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。
 - 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 プロセッサの底部に触れないように注意しながら、新しいプロセッサをパッケージから取り出します。
- ➡ **注意：**コンピュータの電源を入れる際にプロセッサとコンピュータに修復できない損傷を与えることを避けるため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。
 - 3 ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合は、その位置まで動かします。
 - 4 プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。
 - 5 プロセッサとソケットの1番ピンの角を合わせます。
- ➡ **注意：**損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認し、プロセッサの取り付け時に無理な力を加えないように注意してください。
 - 6 プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。
 - 7 プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。

プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあることを確認します。
 - 8 ソケットリリースレバーを回転させながらソケットの元の位置にはめ込み、プロセッサを固定します。



- | | | |
|---------------|---------------------|----------------|
| 1 プロセッサカバー | 2 タブ | 3 プロセッサ |
| 4 プロセッサソケット | 5 センターカバーラッチ | 6 リリースレバー |
| 7 前面位置合わせ切り込み | 8 プロセッサ 1 番ピンインジケータ | 9 背面の位置合わせ切り込み |

9 ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。

➡ **注意：**新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグリースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に動作するための必須条件です。

10 プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。

11 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリを取り付けます（185 ページの「プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り付け」を参照）。

➡ **注意：**プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリが正しくしっかりと固定されたことを確認します。


12 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。

シャーシファン

- ⚠ **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
- ⚠ **警告：**感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ⚠ **警告：**ヒートシンクアセンブリ、電源ユニット、およびその他のコンポーネントは、システム稼働中は非常に高温になっている場合があります。コンポーネントが十分に冷えるのを待ってから手を触れるようにしてください。
- ➡ **注意：**コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

シャーシファンの取り外し

- ➡ **注意：**シャーシファンを取り外す際に、ファンブレードに触れないでください。ファンが損傷するおそれがあります。
- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。




1 ネジ (4) 2 シャーシファン

- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 シャーシファンを固定している 4 本のネジを外します。
- 4 シャーシファンをコンピュータの前方にスライドさせて取り出します。

シャーシファンの取り付け

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。





1 ネジ (4) 2 シャーシファン


- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 シャーシファンをコンピュータの後方にスライドさせます。
- 4 シャーシファンを固定する 4 本のネジを締めます。

システム基板

システム基板の取り外し

 **警告：**感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。


 **警告：**ヒートシンクアセンブリ、電源ユニット、およびその他のコンポーネントは、システム稼働中は非常に高温になっている場合があります。コンポーネントが十分に冷えるのを待ってから手を触れるようにしてください。

 **注意：**コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。

- 1 117 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 システム基板に取り付けられているアドインカードがあれば、すべて取り外します（142 ページの「カード」を参照）。
- 4 プロセッサおよびヒートシンクアセンブリを取り外します（181 ページの「I/O パネル」を参照）。
- 5 メモリモジュールを取り外します（141 ページの「メモリの取り外し」を参照）。システム基板を取り付けた後でメモリモジュールを同じ場所に取り付けることができるように、どのメモリモジュールをどのメモリソケットから取り外したかを記録しておきます。
- 6 システム基板からすべてのケーブルを外します。新しいシステム基板を取り付けた後で正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外す際に配線をすべて書き留めておいてください。
- 7 8 本のネジをシステム基板から外します。
- 8 システム基板を持ち上げて取り出します。


システム基板のネジ

Inspiron 530/530a/530c



1 ネジ (8) 2 システム基板


Inspiron 530b/530d




1 ネジ (6) 2 システム基板


両者を比較して同一であることを確認するために、取り外したシステム基板アセンブリを交換用のシステム基板の横に置きます。

システム基板の取り付け

- 1 システム基板を注意深くシャーシの位置に合わせ、コンピュータ後方へスライドさせます。
 - 2 システム基板をネジでシャーシに固定します。
 - 3 システム基板から取り外したケーブルを取り付けます。
 - 4 プロセッサおよびヒートシンクアセンブリを取り付けます（188 ページの「プロセッサの取り付け」を参照）。
-  **注意：**ヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。
- 5 メモリモジュールを、取り外したメモリソケットと同じソケットに取り付けます（138 ページの「メモリの取り付け」を参照）。
 - 6 システム基板から取り外したアドインカードがあれば、すべて取り付けます。
 - 7 コンピュータカバーを取り付けます（194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
 - 8 コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
 - 9 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します（100 ページの「Dell Diagnostics」を参照）。


コンピュータカバーの取り付け

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

 **警告：**カバー（コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、ドライブベイカバーなど）が1つでも取り外された状態で、コンピュータを使用しないでください。

- 1 すべてのケーブルがしっかり接続され、ケーブルが邪魔にならない場所に束ねられているか確認します。
- 2 コンピュータの内部に工具や余った部品が残っていないか確認します。
- 3 コンピュータカバー下部のタブを、コンピュータの縁にあるスロットに合わせます。

- 4 コンピュータカバーを押し下げ、カチッと音がするまで、またはしっかり固定されるまで、コンピュータカバーをコンピュータの正面方向にスライドさせます。
- 5 カバーが正しく固定されたことを確認します。
- 6 ドライバを使用して2本のネジを取り付けて締め、コンピュータカバーを固定します。



- | | |
|----------------|-------------|
| 1 コンピュータカバーのタブ | 2 スロット |
| 3 コンピュータカバー | 4 コンピュータの前面 |

- 7 コンピュータを縦置きにします。

- ➡ **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- ➡ **注意：**システムの通気孔がどれもふさがれていないことを確認します。ふさがれていると、オーバーヒートによって重大な問題が発生するおそれがあります。

付録

仕様

Inspiron 530/530a/530c

プロセッサ

プロセッサタイプ	Intel® Core™ 2 Quad プロセッサ Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ Intel® Pentium® デュアルコアプロセッサ Intel® Celeron® プロセッサ
L2 (レベル 2) キャッシュ	512 KB 以上のパイプラインバースト、8 ウェイセット アソシエイティブ、ライトバック SRAM

メモリ

タイプ	DDR2 SDRAM (667/800 MHz)
メモリコネクタ数	4 個
メモリ容量	512 MB、1 GB、または 2 GB
最小メモリ	512 MB
最大搭載メモリ	4 GB (Inspiron 530 のみ) 8 GB (Inspiron 530a/530c)

コンピュータ情報

チップセット	G33/ICH9
RAID のサポート	RAID 1 をサポート (オンボード)
DMA チャネル数	7
割り込みレベル数	24
BIOS チップ (NVRAM)	16 Mb (Inspiron 530 のみ) 8Mb (Inspiron 530a/530c)
NIC	10/100 通信が可能なオンボードネットワークインタ フェース

ビデオ

タイプ Intel オンボードビデオ

オーディオ

タイプ Realtek ALC888 (7.1 チャンネルオーディオ)

拡張バス

バスのタイプ PCI 2.3
PCI Express 1.0A
SATA 1.0 および 2.0
USB 2.0

バス速度 PCI : 133 MB/ 秒
PCI Express:
x1 スロット双方向速度 - 500 MB / 秒
x16 スロット双方向速度 - 8 GB / 秒
SATA : 1.5 Gbps および 3.0 Gbps
USB : ハイスピード (480 Mbps)、フルスピード
(12 Mbps)、ロースピード (1.2 Mbps)

PCI

コネクタ数 2 個
コネクタサイズ 124 ピン
コネクタデータ幅
(最大) 32 ビット

PCI Express

コネクタ x1 が 1 個
コネクタサイズ 36 ピン
コネクタデータ幅
(最大) PCI Express レーン × 1

PCI Express

コネクタ x16 が 1 個
コネクタサイズ 164 ピン
コネクタデータ幅
(最大) PCI Express レーン × 16

ドライブ

外部アクセス用	3.5 インチドライブベイ (FlexBay) × 1 5.25 インチドライブベイ × 2
内部アクセス用	3.5 インチドライブベイ × 2
利用可能なデバイス	3.5 インチ SATA ハードドライブ 2 台および 5.25 インチ SATA CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RW、またはコンボドライブ 2 台 (オプション) 3.5 インチフロッピードライブ (オプション) またはメディアカードリーダー (オプション) 1 台 メモ ：フロッピードライブは Inspiron 530 でのみサポートされています。

コネクタ

外付けコネクタ

ビデオ	15 ピンコネクタ (メス)
ネットワークアダプタ	RJ-45 コネクタ
USB	USB 2.0 準拠コネクタ (前面パネルに 2 個と背面パネルに 4 個)
オーディオ	7.1 チャンネルサポート用コネクタ 6 個

システム基板コネクタ：

シリアル ATA	7 ピンコネクタ 4 個
内蔵 USB デバイス	9 ピンコネクタ 2 個 (FlexBay デバイス 1 台をサポート)
フロッピードライブ	34 ピンコネクタ 1 個
プロセッサファン	4 ピンコネクタ 1 個
シャーシファン	3 ピンコネクタ 1 個
PCI 2.3	124 ピンコネクタ 2 個
PCI Express x1	36 ピンコネクタ 1 個
PCI Express x16	164 ピンコネクタ 1 個

コネクタ（続き）

前面パネルコントロール	9 ピンコネクタ 1 個
前面パネル USB	9 ピンコネクタ 1 個（コネクタ 1 個で USB ポート 2 個をサポート）
前面パネルオーディオ HDA ヘッダー	9 ピンコネクタ 1 個
プロセッサ	775 ピンコネクタ 1 個
メモリ	240 ピンコネクタ 4 個
電源 12V	4 ピンコネクタ 1 個
電源	24 ピンコネクタ 1 個

Inspiron 530b/530d

プロセッサ

プロセッサタイプ	Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ Intel® Pentium® デュアルコアプロセッサ Intel® Celeron® プロセッサ
L2（レベル 2）キャッシュ	512 KB 以上のパイプラインバースト、8 ウェイセット アソシエイティブ、ライトバック SRAM

メモリ

タイプ	DDR2 SDRAM（667/800 MHz）
メモリコネクタ数	2 個
メモリ容量	512 MB、1 GB、2 GB
最小メモリ	512 MB
最大搭載メモリ	4 GB

コンピュータ情報

チップセット	G31/ICH7
RAID のサポート	RAID なし
DMA チャンネル数	7

コンピュータ情報 (続き)

割り込みレベル数	24
BIOS チップ (NVRAM)	8 Mb
NIC	10/100 通信が可能なオンボードネットワークインタフェース

ビデオ

タイプ	Intel オンボードビデオ
-----	----------------

オーディオ

タイプ	Realtek ALC662 (5.1 チャンネルオーディオ)
-----	---------------------------------

拡張バス

バスのタイプ	PCI 2.3 PCI Express 1.0A SATA 1.0 および 2.0 USB 2.0
バス速度	PCI : 133 MB/秒 PCI Express: x1 スロット双方向速度 - 500 MB / 秒 x16 スロット双方向速度 - 8 GB / 秒 SATA : 1.5 Gbps および 3.0 Gbps USB : ハイスピード (480 Mbps)、フルスピード (12 Mbps)、ロースピード (1.2 Mbps)

PCI

コネクタ数	2 個
コネクタサイズ	124 ピン
コネクタデータ幅 (最大)	32 ビット

PCI Express

コネクタ	x1 が 1 個
コネクタサイズ	36 ピン
コネクタデータ幅 (最大)	PCI Express レーン × 1

拡張バス（続き）

PCI Express

コネクタ	x16 が 1 個
コネクタサイズ	164 ピン
コネクタデータ幅 (最大)	PCI Express レーン × 16

ドライブ

外部アクセス用	5.25 インチドライブベイ × 1
内部アクセス用	3.5 インチドライブベイ × 1
利用可能なデバイス	3.5 インチ SATA ハードドライブ 1 台および 5.25 インチ SATA CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RW、またはコンボドライブ 1 台（オプション） メディアカードリーダー x 1（オプション）

コネクタ

外付けコネクタ：

ビデオ	15 ピンコネクタ（メス）
ネットワークアダプタ	RJ-45 コネクタ
USB	USB 2.0 準拠コネクタ（前面パネルに 2 個と背面パネルに 4 個）
オーディオ	5.1 チャンネルサポート用コネクタ 3 個

システム基板コネクタ

シリアル ATA	7 ピンコネクタ 2 個
内蔵 USB デバイス	9 ピンコネクタ 1 個(FlexBay デバイス 1 台をサポート)
フロッピードライブ	NIL
プロセッサファン	4 ピンコネクタ 1 個
シャーシファン	3 ピンコネクタ 1 個
PCI 2.3	124 ピンコネクタ 2 個
PCI Express x1	36 ピンコネクタ 1 個
PCI Express x16	164 ピンコネクタ 1 個

コネクタ（続き）

前面パネルコントロール	9 ピンコネクタ 1 個
前面パネル USB	9 ピンコネクタ 1 個（コネクタ 1 個で USB ポート 2 個をサポート）
前面パネルオーディオ HDA ヘッダー	9 ピンコネクタ 1 個
プロセッサ	775 ピンコネクタ 1 個
メモリ	240 ピンコネクタ 4 個
電源 12V	4 ピンコネクタ 1 個
電源	24 ピンコネクタ 1 個

Inspiron 530/530a/530b/530c/530d

ボタンとライト

コンピュータの前面

電源ボタン	押しボタン
電源ライト	青色のライト — 青色の点滅はスリープ状態、青色の点灯は電源がオンの状態です。 黄色のライト — 黄色の点滅はシステム基板に問題があることを示します。システムが起動せず、橙色に点灯する場合は、システム基板が初期化を開始できないことを示します。その場合は、システム基板または電源ユニットに問題が発生している可能性があります（86 ページの「電源の問題」を参照）。
ドライブアクティビティライト	青色のライト — 青色の点滅は、コンピュータが SATA ハードドライブ または CD/DVD との間でデータの読み書きを行っていることを示します。

ボタンとライト（続き）

コンピュータの背面

リンク保全ライト （内蔵ネットワーク アダプタ上）	緑色のライト — ネットワークとコンピュータの間の接続が良好です。 オフ（消灯） — コンピュータがネットワークへの物理的な接続を検出していません。
ネットワークアク ティビティライト （内蔵ネットワーク アダプタ上）	黄色のライトが点滅 — ネットワークとコンピュータの間の接続が良好です。

電源

DC 電源ユニット

ワット数	300 W 350 W（Intel® Core™ 2 Quad プロセッサが搭載されたコンピュータの場合）
最大熱消費	162 W 188 W（Intel® Core™ 2 Quad プロセッサが搭載されたコンピュータの場合） メモ： 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。
電圧（重要な電圧設定情報については、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意を参照してください。）	115/230 VAC、50/60 Hz、7A/4A 90 ~ 135 VAC / 180 ~ 265 VAC、50/60 Hz、7A/4A（日本のみ）
コイン型バッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

サイズと重量

縦幅	36.2 cm
横幅	17.0 cm
奥行き	43.5cm
重量	12.7 kg

環境

温度

動作時	10 ~ 35 °C
保管時	-40 ~ 65 °C

相対湿度 20 ~ 80 パーセント（結露しないこと）

最大耐久振動

動作時	0.0002 G ² /Hz で 5 ~ 350 Hz
保管時	0.001 ~ 0.01 G ² /Hz で 5 ~ 500 Hz

最大耐久衝撃

動作時	パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10% で 40 G +/- 5% (51 cm/秒に相当)
保管時	パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10% で 105 G +/- 5% (127 cm/秒に相当)

高度

動作時	-15.2 ~ 3,048 m
保管時	-15.2 ~ 10,668 m

空気中浮遊汚染物質レベル G2、または ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内


セットアップユーティリティ

概要

セットアップユーティリティは以下の場合に使用します。

- お使いのコンピュータにハードウェアの追加、変更、または取り外しを行った後のシステム設定情報の変更
- ユーザーパスワードなどのユーザー選択可能なオプションの設定または変更
- 現在のメモリの容量の確認や、取り付けられたハードドライブの種類の設定

セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティ画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

-  **注意：** コンピュータに詳しい方以外は、このプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

セットアップユーティリティの起動

- 1 コンピュータの電源を入れます（または再起動します）。
- 2 青色の DELL™ のロゴが表示されたら、F2 を押すよう促すプロンプトが表示されるのを注意して待ってください。
- 3 F2 プロンプトが表示されたら、すぐに <F2> を押します。



メモ： F2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。このプロンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのを注意して待ち、<F2> を押す必要があります。プロンプトが表示される前に <F2> を押した場合、そのキーストロークは無視されます。


- 4 キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください（118 ページの「コンピュータの電源を切る」を参照）。

セットアップユーティリティ画面

セットアップユーティリティ画面には、お使いのコンピュータの現在の設定または変更可能な設定の情報が表示されます。画面の情報は、オプションのリスト、アクティブなオプションのフィールド、キー操作という3つの領域に分割されています。

System Info	Item Help
<p>Options List — このフィールドはセットアップユーティリティ画面の左側に表示されます。このフィールドは、スクロール付きのボックスで、お使いのコンピュータの設定（搭載しているハードウェア、省電力、およびセキュリティ機能など）を示す機能を一覧表示します。</p>	<p>Option Field — 上下矢印キーを使用して、リストを上下にスクロールします。オプションをハイライト表示すると、Option Field にオプションの詳細、現在の設定、および利用可能な設定が表示されます。</p> <p>このフィールドには、各オプションの情報が表示されます。このフィールドでは、現在の設定を表示したり設定を変更したりできます。</p> <p>左右矢印キーを使って、オプションをハイライト表示します。選択をアクティブにするには、<Enter> を押します。</p>
<p>Key Functions — このフィールドは画面の一番下に表示されます。キーに割り当てられた機能がアクティブなセットアップユーティリティフィールド内に一覧表示されます。</p>	

セットアップユーティリティのオプション

 **メモ**：お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

System Info

BIOS Info	BIOS のバージョン番号および日付の情報が表示されます。
Service Tag	コンピュータのサービスタグが表示されます。
CPU Info	コンピュータのプロセッサがハイパースレディングに対応しているか識別し、プロセッサバス速度、プロセッサ ID、クロックスピード、および L2 キャッシュを一覧表示します。
Memory Info	搭載メモリのサイズ、メモリ速度、チャンネルモード（デュアルまたはシングル）、および搭載メモリのタイプが表示されます。

Standard CMOS Features

Date/Time	現在の日付と時刻の設定が表示されます。 日付（月：日：年）の形式です。
SATA Info	システム内蔵の SATA ドライブが表示されます (SATA -0; SATA-1; SATA-2; SATA-3; SATA-4; SATA-5)。
SATA HDD Auto-Detection	ハードディスクドライブが接続されている SATA コネクタを自動検出します。
Capacity	取り付けられているすべての SATA デバイスの総容量。
Drive A	None; 1.44M, 3.5 in. (デフォルトは 1.44M、3.5 インチ)
Halt On	All Error; All, But Keyboard (デフォルトは All, But Keyboard)

Advanced BIOS Features

CPU Feature	<ul style="list-style-type: none">• Limit CPUID Value–Enabled; Disabled (デフォルトは Disabled)• Execute Disable Bit–Enabled; Disabled (デフォルトは Enabled)• Virtualization Technology–Enabled; Disabled (デフォルトは Enabled)• Core Multi-Processing–Enabled; Disabled (デフォルトは Enabled)
Boot Up NumLock	Off; On (デフォルトは On)

Boot Device Configuration

Removable Device Priority	USB フロッピードライブのようなりムーバブルデバイスのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、接続されたリムーバブルデバイスに応じて動的にアップデートされます。
Hard Disk Boot Priority	ハードディスクドライブのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、検出されたハードドライブに応じて動的にアップデートされます。
First Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled (デフォルトは Removable)
Second Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled (デフォルトは Hard Disk)
Third Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled (デフォルトは CD-ROM)
Boot Other Device	Enabled; Disabled (デフォルトは Disabled)

Advanced Chipset Features

Init Display First	PCI Slot, Onboard (デフォルトは PCI Slot)
Video Memory Size	1 MB, 8 MB (デフォルトは 8 MB)
DVMT Mode	FIXED, DVMT (デフォルトは DVMT)
DVMT/FIXED Memory Size	128 MB, 256 MB, MAX (デフォルトは 128 MB)

Integrated Peripherals

USB Device Setting	<ul style="list-style-type: none">• USB Controller—Enabled または Disabled (デフォルトは Enabled)• USB Operation Mode—High Speed; Full/Low Speed (デフォルトは High Speed)
Onboard FDC Controller	Enabled または Disabled (デフォルトは Enabled)
Onboard Audio Controller	Enabled または Disabled (デフォルトは Enabled)
Onboard LAN Controller	Enabled または Disabled (デフォルトは Enabled)
Onboard LAN Boot ROM	Enabled または Disabled (デフォルトは Disabled)
SATA Mode	IDE; RAID (デフォルトは IDE) メモ : Inspiron 530/530a/530c にのみ適用されます。

Power Management Setup

ACPI Suspend Type	S1(POS); S3(STR) (デフォルトは S3(STR))
Remote Wake Up	On; Off (デフォルトは On)
Auto Power On	Enabled; Disabled (デフォルトは Disabled)
Auto Power On Date	0
Auto Power On Time	0:00:00
AC Recovery	Off; On; Last (デフォルトは Off)

起動順序

この機能で、デバイスの起動順序を変更できます。

オプション設定

- **Diskette Drive** — コンピュータはフロッピードライブからの起動を試みます。ドライブ内のフロッピーディスクが起動用でない場合、フロッピーディスクがドライブにない場合、またはフロッピードライブがコンピュータに取り付けられていない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。
- **Hard Drive** — コンピュータはプライマリハードディスクドライブからの起動を試みます。OS がドライブにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。
- **CD Drive** — コンピュータは CD ドライブからの起動を試みます。ドライブに CD がない場合、あるいは CD に OS がない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。
- **USB Flash Device** — USB ポートにメモリデバイスを挿入し、コンピュータを再起動します。画面の右上角に F12 = Boot Menu と表示されたら、<F12> を押します。BIOS がデバイスを認識し、USB flash オプションを起動メニューに追加します。



メモ：USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能かどうかを確認してください。

一回のみの起動順序の変更

たとえば、この機能を使って、『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnostics を実行するために CD ドライブからコンピュータを起動するように設定できます。しかし、診断テストが完了したら、コンピュータがハードドライブから起動するよう指定します。また、フロッピードライブ、メモリーキー、CD RW ドライブなどの USB デバイスからコンピュータを再起動するときにもこの機能を使用できます。



メモ：USB フロッピードライブから起動する場合は、まずセットアップユーティリティでフロッピードライブを OFF に設定する必要があります (205 ページを参照)。

- 1 USB デバイスから起動する場合、USB デバイスを USB コネクタに接続します。
- 2 コンピュータの電源を入れます (または再起動します)。

- 3 画面の右上角に **F2 = Setup**、**F12 = Boot Menu** と表示されたら、**<F12>** を押します。

キーを押すタイミングが遅れて **OS** のロゴが表示されてしまったら、**Microsoft Windows** のデスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

すべての使用可能な起動デバイスを一覧表示した **Boot Device Menu** (起動デバイスメニュー) が表示されます。各デバイスには、横に番号が付いています。

- 4 メニューの一番下で、一回のみの起動に使用するデバイスの数字を入力します。

たとえば、**USB メモリキー**から起動する場合は、**USB Flash Device** (**USB フラッシュデバイス**) をハイライト表示して **<Enter>** を押します。



メモ：USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。

次回からの起動順序の変更

- 1 **セットアップユーティリティ**を起動します (206 ページの「**セットアップユーティリティの起動**」を参照)。
- 2 矢印キーを使って **Boot Device Configuration** (起動デバイスの構成) メニューオプションをハイライト表示し、**<Enter>** を押してメニューにアクセスします。



メモ：後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めておきます。

- 3 デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。
- 4 デバイスの起動優先順位を変更するには、プラス (+) またはマイナス (-) を押します。


パスワードを忘れたとき

! 警告：『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。


- 1 の手順に従って作業してください。117 ページの「作業を開始する前に」
- 2 コンピュータカバーを取り外します（119 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 システム基板の 3 ピンパスワードコネクタ（PSWD）の位置を確認します。

📎 メモ：パスワードコネクタの位置はシステムによって異なる場合があります。


Inspiron 530




Inspiron 530a




Inspiron 530b




Inspiron 530c




Inspiron 530d




- 4 2ピンジャンパプラグを2番ピンと3番ピンから外し、1番ピンと2番ピンに取り付けます。
 - 5 パスワードがクリアされるまで約5秒お待ちください。
 - 6 1番ピンと2番ピンから2ピンジャンパプラグを外し、2番ピンと3番ピンに取り付けてパスワード機能を有効にします。
 - 7 コンピュータカバーを取り付けます（194ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照）。
-  **注意：**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 8 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。


CMOS 設定のクリア

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

- 1 117ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。

 **メモ：**CMOS設定をクリアするには、コンピュータをコンセントから外しておく必要があります。

- 2 コンピュータカバーを取り外します（119ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照）。
- 3 次の手順で、現在のCMOS設定をリセットします。
 - a システム基板上の3ピンCMOSジャンパ（CLEAR CMOS）の位置を確認します。位置はコンピュータモデルによって異なります。
 - 213ページの「Inspiron 530」
 - 214ページの「Inspiron 530a」
 - 214ページの「Inspiron 530b」
 - 215ページの「Inspiron 530c」
 - 215ページの「Inspiron 530d」
 - b CMOSジャンパ（CLEAR CMOS）の2番ピンと3番ピンからジャンパプラグを外します。

- c CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS) の 1 番ピンと 2 番ピンにジャンパプラグを取り付けて、約 5 秒待ちます。
 - d ジャンパプラグを取り外し、CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS) の 2 番ピンと 3 番ピン取り付けます。
- 4 コンピュータカバーを取り付けます (194 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
-  **注意:** ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。
- 5 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

BIOS のフラッシュ

BIOS は、アップデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合にフラッシュを行う必要があります。


- 1 コンピュータの電源を入れます。
- 2 お使いのコンピュータの BIOS アップデートファイルをデルサポートサイト support.jp.dell.com で検索します。
- 3 Download Now (今すぐダウンロード) をクリックしてファイルをダウンロードします。
- 4 Export Compliance Disclaimer (輸出に関するコンプライアンスの免責事項) ウィンドウが表示されたら、Yes, I Accept this Agreement (同意します) をクリックします。
File Download (ファイルのダウンロード) ウィンドウが表示されます。
- 5 Save this program to disk (このプログラムをディスクに保存する) をクリックし、OK をクリックします。
Save In (保存先) ウィンドウが表示されます。
- 6 下矢印をクリックして Save In (保存先) メニューを表示し、Desktop (デスクトップ) を選択して Save (保存) をクリックします。
ファイルがデスクトップにダウンロードされます。

- 7 Download Complete（ダウンロードの完了）ウィンドウが表示されたら、Close（閉じる）をクリックします。


デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じ名前が付いています。

- 8 デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。


コンピュータのクリーニング

 **警告：**『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。


コンピュータ、キーボード、およびモニター

 **警告：**コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータの電源ケーブルをコンセントから外します。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい布をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。

- ブラシの付いた掃除機を使って、コンピュータのスロット部分や開口部、およびキーとキーボードの間から慎重にほこりを取り除きます。

 **注意：**モニター画面を石鹼またはアルコール溶液で拭かないでください。反射防止コーティングが損傷するおそれがあります。

- モニター画面をクリーニングするには、水で軽く湿らした柔らかくて清潔な布を使います。可能であれば、画面クリーニング専用ティッシュまたはモニターの帯電防止コーティング用の溶液をお使いください。
- キーボード、コンピュータ、およびモニターのプラスチック部分は、水と中性液体洗剤を 3 対 1 で混ぜ合わせた溶液で湿らした柔らかくて清潔な布を使って拭きます。


 **注意：**この溶液に布を浸さないでください。また、コンピュータやキーボードの内部に溶液が入らないようにしてください。


マウス

画面のカーソルが飛んだり、異常な動きをする場合、マウスをクリーニングします。光学式以外のマウスのクリーニングは、次の手順で行います。

- 1 マウスの底部にある固定リングを左に回して、ボールを取り出します。
- 2 清潔な、糸くずの出ない布でボールを拭き取ります。
- 3 ボールが入っているケージ内のほこりや糸くずを注意深く吹き飛ばします。
- 4 ボールが入っているケージのローラーが汚れている場合は、消毒用アルコール（イソプロピルアルコール）を軽く浸した綿棒を使ってローラーの汚れを拭き取ります。
- 5 ローラーが溝からずれてしまった場合は、中央に戻します。綿棒の綿毛がローラーに残っていないか確認します。
- 6 ボールと固定リングをマウスに取り付けて、固定リングを右に回して元の位置にはめ込みます。


フロッピードライブ（オプション）

 **注意：**ドライブヘッドを綿棒でクリーニングしないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しなくなることがあります。

 **メモ：**フロッピードライブのない機種もあります。


市販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。市販のキットには通常の動作中に付着した汚れを取り除くよう前処理されたフロッピーディスクが入っています。

CD と DVD

 **注意：**CD/DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気に付属しているマニュアルに従ってください。ドライブのレンズには絶対に触れないでください。

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合は、ディスクを掃除します。

- 1 ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができません。

 **注意：**円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷をつけるおそれがあります。

- 2 糸くずの出ない柔らかな布で、ディスクの裏面（ラベルのない面）を中央から縁に向けて放射状にそっと拭きます。

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹼の希釈溶液で試してください。ディスクの汚れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあります。CD用のクリーナーはDVDにも使用できます。

デルへのお問い合わせ



メモ：お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なるため、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1 support.jp.dell.com へアクセスします。
- 2 ページ下の 国・地域の選択 ドロップダウンメニューで、お住まいの国または地域を確認します。
- 3 ページの左側の お問い合わせ をクリックします。
- 4 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 5 ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

用語集

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

A

AC — alternating current（交流） — コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと供給される電気の様式です。

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft® Windows® OS がコンピュータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

AGP — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。

AHCI — Advanced Host Controller Interface — SATA ハードドライブホストコントローラのインタフェースです。ストレージドライバは、これによってネイティブコマンドキューイング（NCQ）やホットプラグのようなテクノロジーを有効にできます。

ALS — ambient light sensor — アンビエントライトセンサー。ディスプレイ輝度の制御に役立つ機能です。

ASF — alert standards format — 管理コンソールにハードウェアとソフトウェアの警告を報告する方式を定義する標準です。ASF は、どのプラットフォームや OS にも対応できるように設計されています。

B

BIOS — basic input/output system（基本入出力システム）— コンピュータのハードウェアと OS 間のインターフェースの役割をするプログラム（またはユーティリティ）です。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。「セットアップユーティリティ」とも呼ばれます。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー — 短距離内（9 メートル）にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジー標準です。

bps — ビット / 秒 — データの転送速度を計測する単位です。

BTU — British thermal unit（英国熱量単位）— 発熱量の単位です。

C

C — セルシウス（摂氏）— 温度の測定単位で、水の氷点を 0 °C、沸点を 100 °C としています。

CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

CD-RW — CD rewritable — 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書き（再書き込み）したりできます。

CD-RW ドライブ — CD のデータを読み取ったり、CD-RW（書き換え可能な CD）ディスクや CD-R（書き込み可能な CD）ディスクにデータを書き込んだりすることができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

CD-RW/DVD ドライブ — 「コンボドライブ」とも呼ばれます。CD および DVD のデータを読み取ったり、CD-RW（書き換え可能な CD）ディスクや CD-R（書き込み可能な CD）ディスクにデータを書き込んだりすることができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

COA — Certificate of Authenticity (実物証明書) — お使いのコンピュータのラベルに記載されている Windows の英数文字のコードです。「Product Key」(プロダクトキー) や「Product ID」(プロダクト ID) とも呼ばれます。

CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM) — メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに装着するために使用されます。

D

DDR SDRAM — double-data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM) — データバーストサイクルを 2 倍にする SDRAM の一種です。システムの性能が向上します。

DDR2 SDRAM — double-data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度 2 SDRAM) — 4 ビットプリフェッチおよびその他のアーキテクチャ上の変更により、メモリ速度を 400 MHz 以上にした DDR SDRAM の一種です。

DDR3 SDRAM — double-data-rate 3 SDRAM (ダブルデータ速度 3 SDRAM) — 8 ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更により、メモリ速度を 800 MHz 以上にしたタイプの DDR SDRAM です。

DIMM — dual in-line memory module — システム基板のメモリモジュールに接続されるメモリチップを搭載した回路基板です。

DIN コネクタ — 丸い 6 ピンのコネクタで、DIN (ドイツ工業規格) に準拠しています。通常は PS/2 キーボードやマウスケーブルのコネクタに使用されます。

DMA — direct memory access — DMA チャンネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。

DMTF — Distributed Management Task Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理標準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

DRAM — dynamic random-access memory — コンデンサを含む集積回路内に情報を保存するメモリです。

DSL — Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線) — アナログ電話回線を介して、安定した高速インターネット接続を提供するテクノロジーです。

DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書き (再書き込み) したりできます (DVD+RW テクノロジーは DVD-RW テクノロジーとは異なります)。

DVD+RW ドライブ — DVD とほとんどの CD メディアを読み取ることができるドライブです。DVD+RW (書き換え可能な DVD) ディスクに書き込むこともできます。

DVD-R — DVD recordable — 書き込み可能な DVD です。DVD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

DVI — digital video interface — コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル転送用の標準です。

E

ECC — error checking and correction (エラーチェックおよび訂正) — メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取ったりするときに、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。

ECP — extended capabilities port — 改良された双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。EPP と同様に、データ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させます。

EIDE — enhanced integrated device electronics — ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

EMI — electromagnetic interference (電磁波障害) — 電磁放射線が原因で起こる電気障害です。

EPP — enhanced parallel port — 双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。

ESD — electrostatic discharge (静電気放出) — 静電気の急激な放出のことです。ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。一般的なものには、モデムやネットワークアダプタがあります。ExpressCard は、PCI Express と USB 2.0 の両方の標準規格をサポートしています。

F

FAHRENHEIT (華氏) — 温度の単位で、水の氷点を 32 °C、沸点を 212 °C としています。

FBD — fully-buffered DIMM (完全バッファ型 DIMM) — DDR2 SDRAM チップと、DDR2 SDRAM チップとシステムの間での通信を高速化する Advanced Memory Buffer (AMB) を搭載した DIMM です。

FCC — Federal Communications Commission (米国連邦通信委員会) — コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条約を執行するアメリカの機関です。

FSB — front side bus — プロセッサと RAM の間のデータ経路および物理的なインタフェースです。

FTP — file transfer protocol (ファイル転送プロトコル) — インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイルの交換に利用される標準のインターネットプロトコルです。

G

G — グラビティ — 重力の計測単位です。

GB — ギガバイト — データの単位です。1 GB は 1024 MB (1,073,741,824 バイト) です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

GHz — ギガヘルツ — 周波数の計測単位です。1 GHz は 10 億 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単位で計測されます。

GUI — graphical user interface — メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーとやり取りする対話型ソフトウェアです。Windows OS で動作するほとんどのプログラムは GUI です。

H

HTTP — hypertext transfer protocol — インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイル交換用プロトコルです。

Hz — ヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ (kHz)、メガヘルツ (MHz)、ギガヘルツ (GHz)、またはテラヘルツ (THz) 単位で計測される場合もあります。

I

I/O — input/output (入出力) — コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出したりする動作またはデバイスです。キーボードやプリンタは I/O デバイスです。

I/O アドレス — 特定のデバイス (シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど) に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。

IC — integrated circuit (集積回路) — コンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百万もの極小電子コンポーネントが搭載されている半導体基板またはチップです。

IDE — integrated device electronics — ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバスです。

IrDA — Infrared Data Association — 赤外線通信の国際標準を作成する組織です。

IRQ — interrupt request (割り込み要求) — デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があります。2 つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできませんが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。

ISP — Internet service provider (インターネットサービスプロバイダ) — インターネットへの接続、E-メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスを行うためにホストサーバーへのアクセスを提供する機関です。通常、ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。

K

Kb — キロビット — (Kb) 1024 ビットに相当するデータの単位です。メモリ集積回路の容量の単位です。

KB — キロバイト — データの単位です。1 KB は 1024 バイトです。または 1000 バイトとすることもあります。

kHz — キロヘルツ — (kHz) 1000 Hz に相当する周波数の単位です。

L

L1 キャッシュ — プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュです。

L2 キャッシュ — プロセッサに外付けされた、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリキャッシュです。

LAN — local area network (ローカルエリアネットワーク) — 狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する 2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を使って他の離れた LAN と接続し、WAN (ワイドエリアネットワーク) を構成できます。

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ) — ノートブックコンピュータのディスプレイやフラットパネルのディスプレイに用いられる技術です。

LED — light-emitting diode (発光ダイオード) — コンピュータのステータスを示す光を発する電子コンポーネントです。

LPT — line print terminal — プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続の指定先です。

M

Mb — メガビット — (Mb) 1,024 Kb に相当するメモリチップの容量の単位です。

MB — メガバイト — データの単位です。1 MB は 1,048,576 バイトです。または 1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

MB/sec — メガバイト / 秒 — 1,000,000 バイト / 秒です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。

Mbps — メガビット / 秒 — (Mbps) 1,000,000 ビット / 秒です。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。

MHz — メガヘルツ — 周波数の単位です。1,000,000 サイクル / 秒です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。

MP — メガピクセル — デジタルカメラに使用される画像解像度の単位です。

ms — ミリ秒 — 1000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。

N

NIC — 「ネットワークアダプタ」を参照してください。

ns — ナノ秒 — 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位です。

NVRAM — nonvolatile random access memory (不揮発性ランダムアクセスメモリ) — コンピュータの電源が切れたり、外部電源が停止したりした場合にデータを保存するメモリの一種です。NVRAM は、日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を保持するのに利用されます。

P

PC カード — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートするローカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

PCI Express — PCI インタフェースの改良版で、プロセッサとそれに接続されているデバイス間のデータ転送を高速化します。PCI Express は、250 MB/秒 ~ 4 GB/秒でデータを転送できます。PCI Express チップセットとデバイスがサポートしている速度が異なる場合は、これより低速になります。

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC カードの規格を協議する国際的組織です。

PIO — programmed input/output — データパスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

POST — power-on self-test (電源投入時の自己テスト) — BIOS が自動的にロードする診断プログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントの基本的なテストを実行します。POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。

PS/2 — personal system/2 — PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタです。

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired for Management) 標準で、OS がないネットワークコンピュータを設定し、リモートで起動できるようにします。

R

RAID — redundant array of independent disks — データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

RAM — random-access memory (ランダムアクセスメモリ) — プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。

readme ファイル — ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

RFI — radio frequency interference（無線電波障害） — 10 kHz から 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

ROM — read-only memory（読み取り専用メモリ） — コンピュータが削除したり書き込んだりできないデータやプログラムを保存するメモリです。RAM と異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

RPM — revolutions per minute — 1 分間に発生する回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。

RTC — real time clock — システム基板上にあるバッテリーで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。

RTCST — real-time clock reset — 一部のコンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。

S

S ビデオ TV 出力 — テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータに接続するために使われるコネクタです。

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマットです。

SAS — serial attached SCSI — 従来のパラレル SCSI に対し、より高速なシリアル形式の SCSI インタフェースです。

SATA — serial ATA — より高速なシリアル形式の ATA（IDE）インタフェースです。

SCSI — small computer system interface — ハードドライブ、CD ドライブ、プリンタ、スキャナーなどのデバイスをコンピュータに接続するのに使用される高速インタフェースです。SCSI は、1 つのコントローラで多くのデバイスを接続できます。各デバイスは、SCSI コントローラのバス上の個々の識別番号によってアクセスされます。

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイナミックランダムアクセスメモリ) — プロセッサの最適クロック速度と同期された DRAM の一種です。

SIM — Subscriber Identity Module — SIM カードには、音声およびデータの転送を暗号化するマイクロチップが搭載されています。電話やポータブルコンピュータに使用できます。

Strike Zone™ — ハードドライブを保護するために強化されたプラットフォームベース部分です。コンピュータの電源がオンのときでもオフのときでも、コンピュータを落としたとき、または振動などのショックが与えられたときに、衝撃吸収体として機能します。

SVGA — super-video graphics array — ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準規格です。SVGA の通常の解像度は 800×600 および 1024×768 です。プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニター、ビデオコントローラとドライバの性能、およびビデオメモリの容量によって異なります。

SXGA — super-extended graphics array — 1280×1024 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

SXGA+ — super-extended graphics array — 1400×1050 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

T

TAPI — telephony application programming interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスを Windows のプログラムで使用できるようにするインタフェースです。

TPM — trusted platform module (信頼済みプラットフォームモジュール) — セキュリティソフトウェアと組み合わせて使用した場合に、ファイルや E-メールなどの保護機能を有効にすることでネットワークとコンピュータのセキュリティが強化される、ハードウェアベースのセキュリティ機能です。

U

UMA — unified memory allocation — ビデオに動的に割り当てられるシステムメモリです。

UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装置) — 電氣的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるバックアップ電源です。UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。通常、UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウンすることが可能です。

USB — universal serial bus — USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、プリンタ、ブロードバンドデバイス (DSL およびケーブルモデム)、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの 4 ピンソケットがコンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、デージーチェーン型に接続することもできます。

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア) — ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のコンピュータネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

UXGA — ultra extended graphics array — 1600 × 1200 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

V

V — ボルト — 電位または起電力の計測単位です。1 V は、1 アンペアの電流が 1 オームの抵抗器を通過するときの電圧です。

W

W — ワット — 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

Whr — ワット時 — おおよそのバッテリー容量を示すのに通常利用される計測単位です。たとえば、66 Whr のバッテリーは 66 W の電力を 1 時間、または 33 W を 2 時間供給できます。

WLAN — wireless local area network (ワイヤレスローカルエリアネットワーク)。インターネットアクセスを実現するために、アクセスポイントまたはワイヤレスルーターを使用し、エアウェーブを介して相互に通信する、相互接続された一連のコンピュータです。

WWAN — wireless wide area network (ワイヤレスワイドエリアネットワーク)。携帯電話技術を利用して WLAN よりも格段に広い地理範囲を網羅するワイヤレス高速データネットワークです。

WXGA — wide-aspect extended graphics array — 1280 × 800 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

X

XGA — extended graphics array — 1024 × 768 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

Z

ZIF — zero insertion force — コンピュータチップとソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできる、ソケットやコネクタの一種です。

Zip — 一般的なデータの圧縮フォーマットです。Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が **.zip** となります。特別な Zip ファイルに自己解凍型ファイルがあり、ファイル名の拡張子は **.exe** となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

ZIP ドライブ — Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバブルディスクを使用します。Zip ディスクは標準のフロッピーディスクよりもやや大きく約 2 倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

あ

アンチウイルスソフトウェア — コンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、除去するように設計されたプログラムです。

ウイルス — 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウィルスプログラムは、感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、または E-メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

一般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータは OS を探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。

エクスプレスサービスコード — Dell™ コンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。エクスプレスサービスコードが利用できない国もあります。

オブティカルドライブ — CD、DVD または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。オブティカルドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、および CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。

か

カーソル — キーボード、タッチパッドまたはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。

解像度 — プリンタで印刷される画像や、モニターに表示される画像がどのくらい鮮明かという割合です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

書き込み不可に設定 — ファイルやメディアに、データの内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないように保護します。3.5 インチのフロッピーディスクに書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。

拡張カード — コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。拡張カードの例には、ビデオ、モデム、およびサウンドカードなどがあります。

拡張型 PC カード — 拡張型 PC カードは、取り付けられた時に PC カードスロットからカードの端がはみ出ています。

拡張スロット — 拡張カードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上（コンピュータによって異なる場合もあります）のコネクタです。

拡張ディスプレイモード — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。「デュアルディスプレイモード」とも呼ばれます。

壁紙 — Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができます。

キーの組み合わせ — 同時に複数のキーを押してコンピュータを操作します。

起動可能 CD — コンピュータを起動するのに使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動可能な CD またはフロッピーディスクが必要になりますので、常備しておきます。『Drivers and Utilities CD』（または『Resource CD』）が起動可能 CD です。

起動可能ディスク — コンピュータを起動するのに使用するディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動可能な CD またはフロッピーディスクが必要になりますので、常備しておきます。

起動順序 — コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。

キャッシュ — 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーションスピードを向上させます。

休止状態モード — メモリ内のすべてをハードドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電力モードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ情報が自動的に復元されます。

グラフィックモード — x 水平画素数、 y 垂直画素数、および z 色数で表されるビデオモードです。グラフィックモードは、どんな形やフォントも表現できます。

クロック速度 — システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作するかを示す、MHz で示される速度です。

国際通行許可書 — 物品を外国に一時的に持ち込むことを許可する国際通関用文書です。「商品パスポート」とも呼ばれます。

コントローラ — プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。

コントロールパネル — 画面設定などの OS やハードウェアの設定を変更するための Windows コーティリティです。

さ

サージプロテクタ — 雷などが原因で、コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが 20 % 以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することができません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。

サービスタグ — コンピュータに貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話でお問い合わせしたりする場合に必要な識別番号が書いてあります。

システム基板 — コンピュータに搭載されている主要回路基板です。「マザーボード」とも呼ばれます。

指紋リーダー — コンピュータのセキュリティの一環としてユーザーの認証に指紋を使用するストリップセンサーです。

ショートカット — 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコン名を変更することもできます。

シリアルコネクタ — コンピュータにハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用される I/O ポートです。

スキャンディスク — ファイル、フォルダ、およびハードディスク上にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft ユーティリティです。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

スタンバイモード — コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして電力を節約する省電力モードです。

スマートカード — プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザーの認証に利用できます。

赤外線センサー — ケーブルを使用しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。

セットアッププログラム — ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定したりするのに使うプログラムです。**setup.exe** または **install.exe** というプログラムがほとんどの Windows 用ソフトウェアに付属しています。「セットアッププログラム」は「セットアップユーティリティ」とは異なります。

セットアップユーティリティ — コンピュータのハードウェアと OS 間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティを使用して、BIOS で、日時やシステムパスワードなどのユーザー定義可能なオプションを設定できます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

た

通知領域 — コンピュータの時計、音量調節、およびプリンタの状況など、プログラムやコンピュータの機能に素早くアクセスできるアイコンが表示されている Windows タスクバーの領域です。「システムトレイ」とも呼ばれます。

ディスクのストライピング — 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクスのトライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスクストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。

テキストエディタ — たとえば、Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマット（アンダーラインのオプションやフォントの変更など）の機能はありません。

デバイス — ディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどコンピュータに内蔵または外付けされたハードウェアです。

デバイスドライバ — 「ドライバ」を参照してください。

デュアルコア — 演算を行う物理ユニットを単一のプロセッサパッケージ内に搭載したテクノロジーで、演算の効率とマルチタスク機能を向上させます。

デュアルディスプレイモード — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。「拡張ディスプレイモード」とも呼ばれます。

ドッキングデバイス — 「APR」を参照してください。

ドメイン — ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ドメインにログオンすることで、リソースにアクセスできるようになります。

ドライバー プリンタなどのデバイスを、OS が制御できるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正常に動作しません。

トラベルモジュールー ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。

な

内蔵ー 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。「ビルトイン」とも呼ばれます。

ネットワークアダプター ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC カードもあります。ネットワークアダプタは、「NIC」（ネットワークインタフェースコントローラ）とも呼ばれます。

は

パーティションー ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1 つ以上の論理ストレージ領域（論理ドライブ）に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

ハードドライブー ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。

バイトー コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1 バイトは 8 ビットです。

バスー コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。

バス速度ー バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、MHz で示される速度です。

バッテリー駆動時間ー ノートブックコンピュータのバッテリーがコンピュータに電源を供給する間、充電量を維持できる時間（分または時間数）です。

バッテリーの寿命ー ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間（年数）です。

ヒートシンク — 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。

ピクセル — ディスプレイ画面のシングルポイントです。画像は、ピクセルを縦横に配置することで作成されます。ビデオの解像度（800 × 600 など）は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

ビット — コンピュータが認識するデータの最小単位です。

ビデオ解像度 — 「解像度」を参照してください。

ビデオコントローラ — お使いのコンピュータに（モニターの組み合わせにおいて）ビデオ機能を提供するビデオカードまたは（オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの）システム基板の回路です。

ビデオメモリ — ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。ビデオメモリの容量によって、プログラムで表示できる色数が大きく左右されます。

ビデオモード — テキストやグラフィックスをモニターに表示する際のモードです。グラフィックをベースにしたソフトウェア（Windows OS など）は、 x 水平ピクセル数 × y 垂直ピクセル数 × z 色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア（テキストエディタなど）は、 x 列 × y 行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。

フォーマット — ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備する工程のことです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。

フォルダ — ディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりするスペースを表す用語です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

プラグアンドプレイ — コンピュータがデバイスを自動的に設定できる機能です。BIOS、OS、およびすべてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

プロセッサ — プログラム命令を解析して実行するコンピュータチップです。プロセッサは、CPU（中央演算処理装置）とも呼ばれます。

ま

ミニ PCI — モデムや NIC などの通信を重視した内蔵周辺機器の標準です。ミニ PCI カードは、標準の PCI 拡張カードと同等の機能を持つ小型の外付けカードです。

ミニカード — 通信 NIC などの内蔵周辺機器用に設計された小型のカードです。ミニカードは標準の PCI 拡張カードと同等の機能を持ちます。

メディアベイ — オプティカルドライブ、セカンドバッテリー、または Dell TravelLite™ モジュールのようなデバイスをサポートするベイです。

メモリ — コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、RAM、ROM およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。

メモリアドレス — データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。

メモリマッピング — スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てるプロセスです。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになります。

メモリモジュール — システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。

モジュールベイ — 「メディアベイ」を参照してください。

モデム — アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。外付けモデム、PC カード、および内蔵モデムの 3 種類があります。通常、モデムはインターネットへの接続や E-メールの送受信に使用されます。

や

読み取り専用 — 表示することはできますが、編集したり削除したりすることができないデータやファイルです。次のような場合に読み取り専用になります。

- フロッピーディスク、CD、または DVD を書き込み防止にしている場合
- ファイルがネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者が特定の個人だけにアクセス権限を許可している場合

ら

リフレッシュレート — 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線（または垂直周波数）が再描画されます。リフレッシュレートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えます。

ローカルバス — デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。

索引

B

- BIOS, 205
 - オプション, 208
 - 画面, 207
 - 起動, 206

C

- CD, 37
 - 再生, 33
- CD および DVD の再生, 33
- CD のコピー
 - 一般情報, 37
 - 方法, 37
 - 役に立つヒント, 39
- CD/DVD ドライブ
 - 取り外し, 170
 - 取り付け, 171, 173
- CD/DVD ドライブの問題, 73
- CD-RW ドライブ
 - 問題, 74
- CMOS 設定
 - クリア, 216

D

- Dell Diagnostics, 100
- Dell Diagnostics をハードドライブから起動する場合, 101
- Diagnostics (診断)
 - Dell, 100
 - ビープコード, 96
- Drivers and Utilities
 - メディア, 106
 - Dell Diagnostics, 100
- 『Drivers and Utilities CD』からの Dell Diagnostics の起動, 101
- DVD, 37
 - 再生, 33
- DVD のコピー
 - 一般情報, 37
 - 方法, 37
 - 役に立つヒント, 39
- DVD ドライブ
 - 問題, 73

F

- Flex Bay ドライブ
 - メディアカードリーダー, 16-18, 20

I

- I/O パネル
 - 取り付け, 182
- IRQ の競合, 108

O

- OS
 - Windows Vista
 - の再インストール, 109
 - Windows XP
 - の再インストール, 109

P

- PC リストア, 112
- PCI カード
 - 取り外し, 148
 - 取り付け, 143

S

- S.M.A.R.T, 100
- SATA 「シリアル ATA」
 - を参照

T

- TV
 - コンピュータへの接続, 42, 44

U

- USB
 - デバイスからの起動, 211

W

- Windows
 - ファイルと設定の転送ウィザード, 61
- Windows Vista
 - システムの復元, 109
 - スキャナー, 90
 - デバイスドライバのロールバック, 105
 - ハードウェアのトラブルシューティング, 108
 - プログラム互換性ウィザード, 80
 - ヘルプとサポート, 14
 - 再インストール, 109
- Windows XP
 - システムの復元, 109
 - デバイスドライバのロールバック, 106
 - ファイルと設定の転送ウィザード, 68
 - ヘルプとサポート, 14
 - 再インストール, 109
- Windows デバイスドライバのロールバックの使い方, 105

あ

新しいコンピュータへの情報
の転送, 61, 68

安全にお使いいただくた
めの注意, 11

い

インターネット接続
セットアップ, 68

インターネット
問題, 75

インターネット接続
オプション, 68
説明, 68

う

ウィザード
ファイルと設定の転送ウ
ィザード, 61, 68
プログラム互換性ウ
ィザード, 80

え

エラーメッセージ
トラブルシューティング, 76
ビープコード, 96

エンドユーザーライセン
ス契約, 11

お

オーディオ 「サウンド」
を参照

か

快適な使い方, 11

カード
PCI, 142
PCI の取り付け, 143
PCI の取り外し, 148
サポートされる種類, 142
スロット, 142

カバー
取り付け, 194
取り外し, 119

き

起動
USB デバイスから, 211

起動順序, 210
オプション設定, 211
変更, 211-212

キーボード
問題, 78

休止状態モード, 46, 48, 50

競合
ソフトウェアとハードウ
ェアの非互換性, 108

こ

コンピュータ

- クラッシュする, 79-80
- 内部, 121
- 内部コンポーネント, 121
- 反応が停止する, 79
- ビープコード, 96

さ

再インストール

- Windows Vista, 109
- Windows XP, 109

サウンド

- 音量, 91
- 問題, 91

サービスタグ, 12, 16, 18

サポート

- デルへのお問い合わせ, 220

サポートサイト, 12

サポート

- ポリシー, 220

し

システムの復元, 109

仕様

- オーディオ, 198, 201
- 拡張バス, 198, 201
- 環境, 205
- コネクタ, 199, 202
- コントロールとライト, 203
- コンピュータ情報, 197, 200

仕様 (続き)

- サイズと重量, 204
- 電源, 204
- ドライブ, 199, 202
- ビデオ, 198, 201
- プロセッサ, 197, 200
- メモリ, 197, 200

シリアル ATA, 154

情報の調べ方, 11

す

スキャナー

- 問題, 90

スタンバイモード, 45, 49

スピーカー

- 音量, 91
- 問題, 91

せ

製品情報ガイド, 11

設定

- BIOS, 205

セットアップ図, 11

セットアップユーティリティ 説明, 205

そ

ソフトウェア

- 競合, 108
- 問題, 79-81

ち

チェックディスク, 74

て

テクニカルサポート
ポリシー, 220

デル

お問い合わせ, 220
サポートサイト, 12
サポートポリシー, 220

電源

オプション, 47
オプション、詳細設定, 52
オプション、設定, 47
管理, 45
休止状態モード, 46, 48, 50
スタンバイモード, 45, 49
プラン, 51
ボタン, 16, 19
問題, 86

電源オプションのプロ
パティ, 47

電源プランのプロパティ, 51

電源ライト
状態, 86

電子メール
問題, 75

電力

節約, 45

と

トラブルシューティング

以前の状態の復元, 109
Dell Diagnostics, 100

以前の状態の復元, 109

競合, 108

ハードウェアに関するトラブル
シューティング, 108

ヒント, 71

ヘルプとサポート, 14

ドライバ, 104

確認, 105

再インストール, 105

説明, 104

ドライブ, 152

2 台目のハードドライブ, 158

CD/DVD の取り付け, 171, 173

CD/DVD の取り外し, 170

シリアル ATA, 154

ハードドライブ, 154

ハードドライブの取り
付け, 156

ハードドライブの取り
外し, 155

フロッピーの取り付け, 162

フロッピーの取り外し, 160

問題, 72

ドライブベイカバー

取り付け, 166, 176

取り外し, 165

に

認可機関の情報, 11

ね

ネットワーク

設定, 66

問題, 85

は

ハードウェア

Dell Diagnostics, 100

競合, 108

ビープコード, 96

ハードドライブ

2台目の取り付け, 158

取り付け, 156

取り外し, 155

問題, 74

バッテリー

交換, 177

問題, 72

パスワード

クリア, 213

ジャンパ, 213

ひ

ビープコード, 96

ふ

ファイルと設定の転送
ウィザード, 61, 68

フロッピードライブ

取り付け, 162

取り外し, 160

部品の取り付け

コンピュータの電源
を切る, 118

作業を開始する前に, 117

奨励するツール, 117

プリンタ

USB, 31

ケーブル, 31

セットアップ, 31

接続, 31

問題, 88

プログラム互換性ウ

ィザード, 80

へ

ヘルプとサポート, 14

ほ

保証に関する情報, 11

ボリューム

調整, 91

ま

マウス

問題, 84

マニュアル

安全, 11

エンドユーザーラ

イセンス契約, 11

オンライン, 12

快適な使い方, 11

規制, 11

情報の調べ方, 11

製品情報ガイド, 11

セットアップ図, 11

保証, 11

め

メッセージ

エラー, 76

メディアカードリーダー

使い方, 40

取り付け, 167-168

取り外し, 167

問題, 82

メモリ

取り付け, 138

問題, 83

メモリの取り外し, 141

も

モデム

問題, 75

モニター

2台の接続, 42-43

DVIの接続, 42-43

TVの接続, 42, 44

VGAの接続, 42-43

拡張デスクトップモード, 44

クローンモード, 44

表示設定, 44

見づらい, 94

問題

CD-RWドライブ, 74

CDドライブ, 73

DVDドライブ, 73

Dell Diagnostics, 100

青色の画面 (ブルース
クリーン), 80

一般的な, 79

インターネット, 75

エラーメッセージ, 76

画面が見づらい, 94

画面に何も表示されない, 93

キーボード, 78

競合, 108

コンピュータがクラッ
シュする, 79-80

コンピュータの反応が
停止する, 79

問題 (続き)

- サウンドとスピーカー, 91
- スキャナー, 90
- ソフトウェア, 79-81
- テクニカルサポート
ポリシー, 220
- 電源, 86
- 電源ライトの状態, 86
- 電子メール, 75
- トラブルシューティング
のヒント, 71
- ドライブ, 72
- ネットワーク, 85
- ハードドライブ, 74
- バッテリー, 72
- ビープコード, 96
- プリンタ, 88
- プログラムがクラッシュ
する, 79

問題 (続き)

- プログラムと Windows
の互換性, 80
- プログラムの応答が
停止した, 79
- ボリュームの調整, 91
- マウス, 84
- メディアカードリーダー, 82
- メモリ, 83
- モデム, 75
- モニターが見つからない, 94
- モニターに何も表示さ
れない, 93

ら

ラベル

- Microsoft Windows, 12
- サービスタグ, 12, 16, 18