

Alienware 510M RGB 電競滑鼠

使用者指南

滑鼠機型：AW510M
法規機型：AW510M

A L I E N W A R E™ 

附註、注意及警告

-  **附註**：「附註」表示可以協助您有效使用電腦的重要資訊。
-  **注意**：「注意」表示如果未遵照說明進行，可能造成硬體損壞或資料遺失。
-  **警告**：「警告」表示可能造成財產損失、人員傷害或死亡。


版權所有 © 2019 戴爾股份有限公司 (Dell Inc.) 或其子公司。保留一切權利。Dell、EMC 及其他商標均為戴爾股份有限公司 (Dell Inc.) 或其子公司的商標。其他商標為其個別所有者的商標。

2019 年 08 月
修訂版 A00

目錄

內容物	4
功能	5
調整式 DPI	5
滾動計數	6
設定電競滑鼠	6
連接滑鼠	6
Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序	8
透過 Windows Update 安裝 AWCC	8
透過 Dell 支援網站安裝 AWCC	8
疑難排解	9


內容物



1. 滑鼠

2. 文件

功能



- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1. 左鍵 | 2. 持續向上捲動 |
| 3. 持續向下捲動 | 4. DPI 指示燈 |
| 5. 右鍵 | 6. 滾輪 |
| 7. DPI 調整滑桿 | 8. 滾輪調整開關 |
| 9. 向前鍵 | 10. DPI 加速鍵 (clutch button) |
| 11. 向後鍵 | |

調整式 DPI


按下 DPI 調整鈕，可持續更改滑鼠的追蹤解析度。DPI 指示燈顏色可說明 DPI 的設定。預設的五種 DPI 設定如下：

- 800 : 藍色 ()
- 1800 : 綠色 () (原廠預設值)
- 3500 : 黃色 ()
- 9000 : 橘色 ()
- 16000 : 紅色 ()

您可以使用 Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序更改 DPI 預設設定，並自訂 DPI 階段和 LED 顏色。

滾動計數


將滾輪調整開關上推，可將步驟數 (number of steps) 設為 12，開關下推則可設為 24。




設定電競滑鼠

連接滑鼠

1. 將滑鼠反轉。




2. 取下保護貼。




3. 將滑鼠 USB 纜線連接到桌上型電腦、或筆記型電腦的 USB A 連接埠。

桌上型電腦



筆記型電腦



Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序

Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序提供單一介面，自訂及強化遊戲體驗。

 **附註：**如需更多資訊，請參閱「**Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序線上說明**」。

透過 Windows Update 安裝 AWCC

1. 透過 USB 連接埠，將 Alienware 周邊設備連接至電腦。系統會自動下載及安裝 AWCC 應用程式。AWCC 最多需 10 分鐘才會安裝完成。
2. 請瀏覽至程式資料夾，確認 AWCC 安裝完成。
3. 啟動 AWCC 並執行下列步驟，以下載額外的軟體元件：
 - 在**設定**視窗中，按一下 **Windows Update**，然後按一下**檢查更新**以查看 Alienware 驅動程式的更新進度。
 - 如果電腦上的驅動程式更新沒有回應，請透過 Dell 支援網站安裝 AWCC。

透過 Dell 支援網站安裝 AWCC

1. 前往 www.dell.com/support/drivers 下載以下最新版的應用程式。
 - Alienware 指令中心
 - Alienware 電競周邊設備驅動程式
2. 瀏覽至儲存安裝檔案的資料夾。
3. 按兩下安裝檔案，並遵照畫面指示安裝應用程式。

 **附註：**您可以使用Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序，自訂滑鼠功能和燈光效果。

疑難排解

問題	適用解決方案
滑鼠無法使用	<ol style="list-style-type: none">1. 將滑鼠 USB 纜線連接到另一個 USB A 連接埠。系統可能會出現通知，顯示正在安裝驅動程式。若有，請等候驅動程式安裝完畢的通知出現，再開始使用滑鼠。2. 重新啟動電腦。
滑鼠燈沒有亮	<ol style="list-style-type: none">1. 按下任何鍵，將滑鼠從睡眠模式中喚醒。2. 將滑鼠 USB 纜線連接到另一個 USB A 連接埠。系統可能會出現通知，顯示正在安裝驅動程式。若有，請等候驅動程式安裝完畢的通知出現，再開始使用滑鼠。3. 重新啟動電腦。
滑鼠未依照 Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序選取的設定執行。	<ol style="list-style-type: none">1. 確認您的電腦已安裝 Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序。2. 開啟 Alienware 指令中心 (AWCC) 應用程序，並確認選取的設定已設定完畢並儲存。

問題	適用解決方案
解決游標問題	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="546 163 995 319">1. 將滑鼠 USB 纜線連接到另一個 USB A 連接埠。系統可能會出現通知，顯示正在安裝驅動程式。若有，請等候驅動程式安裝完畢的通知出現，再開始使用滑鼠。<li data-bbox="546 335 915 358">2. 請勿遮擋感應器並保持乾淨。<li data-bbox="546 374 974 466">3. 玻璃或非常光滑的表面，不適合滑鼠感應器捕捉動作。使用深色的布面滑鼠墊，可提高追蹤能力。<li data-bbox="546 482 985 660">4. 儲存資料、關閉任何開啟的程式，然後重新啟動筆記型電腦／桌上型電腦。如果沒有其他滑鼠或非觸控螢幕，必須按住電源鍵至少 15 秒，即可關閉筆記型電腦／桌上型電腦。任何未儲存的資料可能遺失。
解決滑鼠按鍵問題	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="546 676 974 768">1. 請確認無任何異物阻礙滑鼠鍵作動。大部分的滑鼠鍵在按下時，都會發出咔噠聲。<li data-bbox="546 784 995 943">2. 將滑鼠 USB 纜線連接到另一個 USB A 連接埠。系統可能會出現通知，顯示正在安裝驅動程式。若有，請等候驅動程式安裝完畢的通知出現，再開始使用滑鼠。

問題	適用解決方案
解決滑鼠按鍵問題（續上頁）	<p>3. 儲存資料、關閉任何開啟的程式，然後重新啟動筆記型電腦／桌上型電腦。如果沒有其他滑鼠或非觸控螢幕，必須按住電源鍵至少 15 秒，即可關閉筆記型電腦／桌上型電腦。任何未儲存的資料可能遺失。</p>
游標移動速度過慢疑難排解	<p>1. 請勿遮擋感應器並保持乾淨。</p> <p>2. 玻璃或非常光滑的表面，不適合滑鼠感應器捕捉動作。使用深色的布面滑鼠墊，可提高追蹤能力。</p> <p>3. 更改滑鼠設定，調整指標速度。 按一下符合筆記型電腦／桌上型電腦作業系統 (OS) 的索引標籤，然後執行該區段的步驟更改設定。</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 在搜尋方塊中，鍵入 main.cpl。▪ 按一下或點選程式清單中的 main.cpl。▪ 按一下或點選指標設定索引標籤。▪ 在選取指標移動速度底下移動滑桿，將游標調整為所需的速度。▪ 按一下或點選確定。
抬升高度 (lift off distance, LOD) 表面校正問題疑難排解	<p>LOD 表面校正須視表面特性而定，可能不適用所有表面。</p> <p>使用深色的布面滑鼠墊，可能會改善 LOD 校正效果。</p>