

# Dell™ アップデートパッケージ Microsoft Windows OS ユーザーズガイド

[Dell アップデートパッケージ入門](#)

[Dell アップデートパッケージの使い方](#)

[Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled でのアップデートとロールバック](#)

[コマンドラインインタフェースリファレンス](#)

[トラブルシューティング](#)


[よくあるお問い合わせ\(FAQ\)](#)

[Microsoft Windows Server 2008 ユーザーアカウントの制御](#)

[トラステッドプラットフォームモジュール\(TPM\) と BitLocker のサポート](#)

---

## メモおよび注意

 **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** 注意は、手順に従わないと、ハードウェアの損傷やデータの損失につながる可能性があることを示しています。

---

本書の内容は予告なく変更されることがあります。  
© 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell, DELL のロゴ, PowerEdge, OpenManage は Dell Inc. の商標です。Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOS, BitLocker, Hyper-V, Hyper-V Server は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2009 年 12 月

[目次ページに戻る](#)

## Dell アップデートパッケージ入門

Dell™ アップデートパッケージ Microsoft® Windows® OS ユーザーズガイド

- [概要](#)
- [Server Update Utility および DUP](#)
- [対応 OS](#)
- [作業を開始する前に](#)
- [デバイスドライバの新規インストール](#)
- [Windows Server 2008 におけるユーザーアカウント制御](#)
- [TPM \(Trusted Platform Module\) および BitLocker のサポート](#)
- [その他の必要なマニュアル](#)
- [テクニカルサポートの利用法](#)

### 概要

Dell™ Update Packages(DUP)を使用すると、システム管理者は広範なシステムコンポーネントを同時にアップデートし、同類の Dell システムセットにスクリプトを適用して、システムソフトウェアコンポーネントを同じバージョンレベルまで上げることができます。

DUP を使用すると、以下の機能を実行できます。

- 1 直感的なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を使用して、システムごとにアップデートを適用する
- 1 インタラクティブおよび非インタラクティブモードでデバイスドライバをインストールする
- 1 コマンドラインインタフェース(CLI)機能を使用して、システムの多数のアップデートをバッチ処理する
- 1 貴社のソフトウェア配布ツールを利用して、多数のサーバーにリモートでアップデートを適用する

DUP は、標準パッケージ形式の自己解凍型実行プログラムで、各アップデートパッケージはシステム上の 1 つのソフトウェアコンポーネントをアップデートするよう設計されています。この製品機能ではシステムに必要なアップデートを選択して適用できるため、ネットワーク全体にアップデートパッケージを伝送するのに必要なリソースを最小限に抑えることができます。

DUP があれば、システムを効率的にアップデートできます。たとえば、各 DUP には Dell がパッケージを発行した日付、パッケージでサポートされているシステム、アップデートに含まれている機能拡張、修正された問題などの情報が含まれています。

多くのデバイスは、複数のドライバやアプリケーションに依存しながら正しい運用を実現しています。たとえば、ネットワークインタフェースカード(NIC)には、ベースドライバ、チームドライバ、およびチームアプリケーションがあり、ストレージコントローラには、ベースドライバやミニポートドライバがあります。チーム構成が有効になっている NIC のベースドライバだけをアップデートすると、チーム構成の機能が壊れる可能性があります。同様に、ストレージコントローラのミニポートドライバだけをアップデートしても不具合が発生することがあります。このアップデートパッケージでは、1 つのパッケージで 1 つのデバイスに 1 つのドライバまたは複数のドライバをインストールできます。

各 DUP には、アップデートがシステムで機能することを確認する実行ログックが含まれています。DUP を使用すると、Dell OpenManage™ ソフトウェアアプリケーションを使用したり、別の媒体を使用したりする必要がなく、アップデートを適用するためにシステムを MS-DOS® で再起動する必要もありません。認証の確実性と信頼性を確保するために、各 DUP にはデジタル署名も添付されています。詳細については、「[デジタル署名の検証](#)」を参照してください。

システム管理者は、パッケージをスタンドアロンモードで実行して、Windows オペレーティングシステムに DUP を適用できます。スタンドアロンモードでは、インタラクティブな GUI が表示され、アップデートの適用にシステムの再起動が必要な場合に再起動するかどうかなどの選択をシステム管理者に提供します。スタンドアロンモードで実行している DUP で使用できる GUI 環境では、システムにアップデートパッケージを適用できない場合や必要条件が満たされていない場合に、システム管理者にエラーを通知するダイアログボックスが表示されます。また、GUI には、パッケージの目的、アップデートするデバイス、BIOS、ドライバ、またはアップデート後のファームウェアのバージョン、対応オペレーティングシステム、サポートしている DELL プラットフォーム、必要条件などが表示されます。DUP にはタイトル画面があり、パッケージの新機能や既知の不具合を一覧にします。


DUP はインタラクティブに使用できるため、適用するアップデート数が少ない場合に理想的です。DUP はバッチモードで使用して、複数のシステムがある大規模な環境に対応したり、1 つのシステムで複数のアップデートを処理することもできます。さらに、システム管理ソフトウェアソリューションではリモートスクリプトを使用できます。

このガイドは、お客様に Linux の DUP に慣れていただき、Dell システムにおけるシステムソフトウェアのメンテナンスを、アップデートの適用によってシンプルにすることを目的としています。このマニュアルの「[Dell アップデートパッケージの使い方](#)」では、サンプルシナリオを記載してアップデートパッケージの使用法を説明しています。

## Server Update Utility および DUP

Dell OpenManage Server Update Utility (SUU) は、お使いのシステムを識別して最新のアップデートを適用するのに使用されるDVDベースのアプリケーションです。SUU は、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)およびコマンドラインインタフェース(CLI)ベースのアプリケーションです。SUU はシステムに現在インストールされているコンポーネントのバージョンを、『Dell Server Updates DVD』に収録されたアップデートコンポーネントと比較します。比較した後は、バージョン間の比較レポートが表示され、必要であればコンポーネントをアップデートできます。これを使って Dell システムをアップデートしたり、SUU リポジトリのリストに入っているシステムの入手可能なアップデートを閲覧したりできます。『Dell Server Updates DVD』は、Dell OpenManage Subscription Service Kit(Dell OpenManage サブスクリプションサービスキット)の一部として提供されます。SUU はデルサポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) からダウンロードできます。

Windows DUP は、デルサポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) からダウンロードできます。『Dell Server Updates DVD』のリポジトリから入手することもできます。『Dell Server Updates DVD』の**レポジトリフォルダ**には、Windows および Linux 用の DUP、[Catalog.xml](#) (Windows および Linux 用 DUPを含む)、ならびに [DellSoftwareBundleReport.html](#) が含まれています。SUU は DUP を使用してシステムコンポーネントをアップデートします。

 **メモ:** SUU がシステム全体のアップデートを識別して適用する方法については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) の『Server Update Utility ユーザーズガイド』を参照してください。

### アップデートオプション


以下のいずれかのオプションを使用して、システムコンポーネントをアップデートできます。

- 1 **Element Update(エレメントアップデート)**-個別のシステムソフトウェアコンポーネント(エレメント)を、特定のバージョンにアップデートします DUP を使用してエレメントをアップデートします
- 1 **System Update(システムアップデート)**-システムのすべてのエレメントをアップデートします Dell は SUU を使用して以下のことを自動的に行うことを推奨します。

- システムに関するDell のファームウェアおよびドライバの目録を作成します
- 『Dell Server Updates DVD』のコンテンツとインストールされる設定を比較します
- 相違点を報告し、アップデートの結果に影響する可能性のある必要条件を含めたアップデートを推奨します
- アップデートし、(必要なら)システムを再起動します

図 1-1 は、アップデートする際に、SUU と DUP との間の選択に役立ちます。

図 1-1 SUU と DUP との間の選択



## 対応 OS

全対応システムおよびオペレーティングシステムのリストについては、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にある『Dell システムソフトウェアサポートマトリックス』を参照してください。『Dell Systems Software Support Matrix』には、各種 Dell システム、これらのシステムがサポートするオペレーティングシステム、これらのシステムにインストールできる Dell OpenManage™ コンポーネントに関する情報が記載されています。

## 作業を開始する前に

DUP は、システムソフトウェアコンポーネントにアップデートを適用するためのパッケージです。

DUPをインストールして使用するには、次の要件が必要です。

1. DUP は「[概要](#)」に記載されたオペレーティングシステムを実行している Dell システムをサポートします。
1. 管理者権限のアカウントでシステムにログオンできる必要があります。

## Dell サポート ウェブサイトから DUPを取得する方法

1. [support.dell.com](http://support.dell.com) にログインします。
2. **ドライバとダウンロード** を選択します。
3. サービスタグを入力するか、または製品モデルを選択します。
4. 製品ファミリ、製品ラインを選択します。
5. お使いのオペレーティングシステム、オペレーティングシステムの言語、カテゴリ、およびアップデートの重要度を選択します。適用可能なアップデートの一覧が表示されます。
6. **今すぐダウンロード** をクリックします。
7. **File Title** と表示されたコラムから異なるフォーマットをもつファイルをダウンロードすることもできます。DUP のファイル形式を選択し、そのファイル名をクリックします。ダウンロードするファイルタイプが複数ある場合は、一度に一つずつダウンロードしてください。
8. 画面の指示に従って、ファイルのダウンロードを完了します。

DUP をインストールする前に、オンラインとダウンロードパッケージにて提供されている情報をお読みください。選択したアップデートがシステムに必要なかつ適切であることを確認します。以下の手順の一部またはすべてを完了しなければならない場合もあります。

1. ターゲットシステムの DUP の **Check** オプションを実行して、システムでアップデートを実行する必要条件が満たされていることを確認します。

CLI からチェックを実行するには、コマンドラインプロンプトで次のコマンドを入力します。

```
packagename.exe /c /s
```


GUI からチェックを実行するには、以下の手順に従ってください。

- a. ダウンロードしたアップデートパッケージの .exe ファイルをダブルクリックします。
- b. GUI のテキストウィンドウをスクロールして、アップデートについての情報を読みます。

CLI または GUI から check オプションを実行した後、ログの結果を表示できます。ログファイルのデフォルトパスは C:\dell\updatepackage\log です。

2. ターゲットシステムが互換性の要件を満たしているかどうかを判断します。詳細については、『Dell OpenManageレガシー互換性ガイド』および『Dell システムソフトウェアサポートマトリックス』を参照してください。詳細については、「[その他の必要なマニュアル](#)」を参照してください。
3. アップデートを実行するディレクトリ構造を作成します(たとえば、システムの種類ごとにディレクトリを作成)。
4. アップデートの実行方法を決定します。
  - 1 単一アップデート: インタラクティブモードでGUI からDUP を実行し、アップデートします。
  - 1 Script メソッド: このメソッドは、1 つのシステムでスクリプトから複数のアップデートを実行する場合に使用します。

『[コマンドラインインタフェースリファレンス](#)』にあるスクリプトの例をご覧ください。


 **メモ:** Windows 用 DUP は、『Dell Server Updates DVD』のリポジトリにもあります。この DVD には、デルシステム用の最新バージョンの BIOS、ドライバ、ファームウェアコンポーネントが含まれています。


## DUPのインストール順

複数のアップデートパッケージをインストールする場合は、再起動を必要とするアップデートを最後にインストールしてください。表 1-1 には、推奨インストール順序が記載されています。

表 1-1 アップデートパッケージ: 推奨インストール順序

インストール順序	システムソフトウェアコンポーネント
1	デバイスドライバ
2	デバイスファームウェア
3	ESM ファームウェア
4	BIOS

 **メモ:** ESM と BIOS の両方のアップデートをインストールする場合は、BIOS アップデートの前に ESM ファームウェアのアップデートをインストールしてください。

 **メモ:** Server Administrator と BIOS アップデートの両方をインストールする場合は、BIOS アップデートの前に Server Administrator をインストールする必要があります。既に BIOS をアップデート済みで、Server Administrator をインストールする場合は、BIOS に加えた変更が有効になるようにシステムを再起動する必要があります。

## DUP 使用時の重要なヒント

- 1 アップデートを行う前に、修復ディスクを用意してください。
- 1 現在インストールしているバージョンのドライバ、BIOS、およびファームウェアをダウンロードし、問題が発生した場合のバックアップとしておいてください。
- 1 RAID コントローラのソフトウェアドライバをアップグレードする場合は、拡張Storage Management Service をアップグレードが必要になる場合があります。 先へ進む前に、『Dell OpenManage レガシー互換性ガイド』を参照してください。 詳細については、「[その他の必要なマニュアル](#)」を参照してください。
- 1 Windows オペレーティングシステムのレジストリファイルやシステム構成ファイルのバックアップが、アップデートするシステムと異なる場所に保存されていることを確認します。
- 1 アップデートは、影響を受けるアプリケーションについて把握しているシステム管理者が計画して実行する必要があります。
- 1 すべてのシステムをアップデートする前に、重要ではない別のシステムでアップグレードを実行して、アップデートをテストしてください。
- 1 DUP 実行中は、他のアプリケーションを実行しないでください。
- 1 アップデート実行中にシステムをシャットダウンしないでください。
- 1 BIOS アップデートの後に、電源が中断されることなくシステムを再起動できることを確認してください。
- 1 Telnet セッションから DUP を インタラクティブモードで実行することはできません。

## デバイスドライバの新規インストール

DUP は BIOS、ファームウェア、ドライバ、アプリケーションをアップデートします。デバイスドライバがシステムにない場合、DUP を使ってドライバの新規インストールを行うことができます。ドライバは、対応ハードウェアがある場合にインストールされます。


## インタラクティブモード

インタラクティブモードで新規インストールが可能な場合、DUP はパッケージのバージョンに応じた インストールを行うようメッセージを表示します。Yes をクリックしてパッケージをインストールします。インストール結果は "[DUP メッセージログ](#)" に記録されます。

## 非インタラクティブモード

新規インストールが可能な場合、DUPの /s スイッチを実行することでドライバをインストールします。

例えば、packagename.exe /s または packagename.exe /s /r は、DUPドライバの新規インストールを実行します。コマンド記述法の詳細に関しては、“[CLI オプション](#)”を参照してください。

 **メモ:** 全ての DUP ドライバが新規インストールをサポートするわけではありません。新規インストールをサポートしないドライバ一覧については、Microsoft Windows オペレーティングシステム用のデルアップデートパッケージにある readme ファイルを参照してください。

## Windows Server 2008 におけるユーザーアカウント制御

ユーザーアカウント制御(UAC)は、Windows Server® 2008 オペレーティングシステムの新しいセキュリティ機能です。この機能を有効にすると、ビルトインのローカル管理者以外のすべてのユーザーに対して、重要システムリソースへのアクセスを制限することができます。UAC が有効になっている場合、DUP を実行するためには、ユーザー権限をシステム管理者アカウントにアップグレードしなければなりません。詳細については、“[Microsoft Windows Server 2008 ユーザーアカウントの制御](#)”を参照してください。


## TPM (Trusted Platform Module) および BitLocker のサポート

TPM は、基礎的なセキュリティ機能を持つマイクロチップで、システムのマザーボードに搭載されています。BitLocker™ は Windows Server 2008 オペレーティングシステムに実装された、データ保護機能です。TPM は BitLocker と連携し、システムの起動時にデータを保護します。DUP の実行を成功させるためには、TPM Security、TPM Activation および BitLocker の設定が重要な鍵となります。詳細については、“[トラステッドプラットフォームモジュール\(TPM\) と BitLocker のサポート](#)”を参照してください。


## その他の必要なマニュアル

このガイド以外にも、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) から以下のガイドを入手できます。これらのガイドにアクセスするには、[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) から製品を選択するか、『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』にある直接リンクを使用します。


- 『Dell OpenManage レガシー互換性ガイド』には、すべてのレガシーデルシステムのサポート情報が要約されています。

 **メモ:** Dell OpenManage Server Administrator がシステムにインストールされていなくても Dell Update Packages をダウンロードすることができます。

- 『Server Update Utility ユーザーズガイド』では、アップデートを識別し、システムに適用する方法について説明しています。SUU は、Dell システムをアップデートしたり、サポートされているシステムに適用可能なアップデートを表示できるアプリケーションの 1 つです。SUU は、システムに現在インストールされているコンポーネントのバージョンを、『Dell Server Updates DVD』にパッケージ化されたアップデートコンポーネントと比較します。バージョン間の比較レポートが表示されるので、必要に応じてコンポーネントをアップデートできます。

 **メモ:** システム管理者権限のあるユーザーだけが SUU でアップデートを実行できます。

- 『Dell OpenManage Deployment Toolkit(DTK)ユーザーズガイド』には、デルシステムの設定と導入に使用する一連のユーティリティについて説明されており、ご使用中の導入プロセスを大幅に変更せずに、インストールスクリプトを作成して大量のサーバーを信頼性の高い方法で導入する必要があるお客様を対象としています。また、このガイドは、デルに供与された環境、または必要な付属コンポーネントを含むカスタマイズされた Embedded Linux(ELI)環境で Linux の DUP を実行する方法についても説明しています。

 **メモ:** 今のところ、DUP は、DTK が搭載された Linux 環境にのみ対応できます。Windows プレインストール(PE)環境で DUP を実行してプレオペレーティングシステムハードウェアをアップデートすることはできません。詳細については、『Linux 用 Dell Update Packages ユーザーズガイド』および『Dell OpenManage Deployment Toolkit ユーザーズガイド』を参照してください。

- 『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』には、IT Assistant のインストール、設定、使用に関する情報が記載されています。Dell OpenManage IT Assistant を使用すれば、DUP とシステムアップデートセットが中央リポジトリにロードされ、企業システムで現在実行しているソフトウェアのバージョンとパッケージを比較することができます。比較した後、アップデートが必要なシステムをすぐにアップデートするか、指定したスケジュールに従ってアップデートするかを決定できます。SUU を IT Assistant と併用すると、複数のシステムを 1 回のセッションでアップデートできます。

- 『Dell システムソフトウェアサポートマトリックス』には、各種 Dell システム、これらのシステムがサポートしているオペレーティングシステム、これらのシステムにインストールできる Dell OpenManage コンポーネントに関する情報が記載されています。

- 用語集には、このマニュアルで使用されている用語に関する情報が掲載されています。

## テクニカルサポートの利用法

このマニュアルに記載した手順に不明な点がある場合や、お使いの製品が予想どおりに動作しない場合は、さまざまなヘルプをご利用いただけます。詳細については、お使いのシステムの『インストールおよびトラブルシューティングガイド』の困ったときは、または『ハードウェアオーナーズマニュアル』を参照してください。

さらに、Dell エンタープライズのトレーニングと検定もご利用いただけます。詳細については、[www.dell.com/training](http://www.dell.com/training) を参照してください。このサービスが提供されていない地域もあります。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## Dell アップデートパッケージの使い方

Dell™ アップデートパッケージ Microsoft® Windows® OS ユーザーズガイド

- [作業を開始する前に](#)
- [DUP の実行](#)
- [互換性の問題](#)
- [実行中のシステムでアップデートを適用した場合の効果](#)
- [システムへの DUP の配布](#)
- [アップデートの確認](#)
- [典型的な使用例](#)

### 作業を開始する前に

本項では、Dell™ アップデートパッケージ(DUP)を最大限に活用する方法について説明しています。Dell システムのシステムソフトウェアをアップデートすることは、全社的な変更管理ポリシーや手続における重要な要素となります。Dell システム上のシステムソフトウェアのメンテナンスを徹底させることは、システムの円滑な運用に役立ちます。

システムにアップデートを適用する前に、アップデートが必要な状況に応じて、その方法を慎重に計画する必要があります。Dell システムのアップデートを決定する理由は、さまざまです。たとえば、次のような状況が考えられます。

- 1 セキュリティ上の問題を修正する
- 1 デルのサポート担当者からのアドバイスで、システム上の問題を修正する
- 1 システムソフトウェアのコンポーネントを、アプリケーションが最低限必要とするレベルにアップデートする
- 1 新機能にアクセスしたり、性能を向上させる必要がある
- 1 会社の定期的保守プロセスの一環としてシステムコンポーネントをすべてアップデートする

以上の各アップデート状況は、緊急度こそ違いますが、すべてアプリケーションとユーザーへの負担を最小限にしてアップデートを正しく行うための計画が必要です。以下は、各自のニーズ、会社のポリシーや手続、使用できるツールなどに最適なシステムアップデート方法を計画する手引です。


### システムアップデート計画の作成


前述のような多くの理由で、システムをアップデートする必要性が生じます。アップデートの必要性には、計画的なものと計画外のものがあります。

計画的なアップデートは、最新の BIOS、ファームウェア、ドライバなどを備えたシステムの定期的保守サイクルの一環として行います。IT 組織の多くでは、計画的な保守作業の一環として定期的なアップデートスケジュールを設定しています。アップデートの頻度は会社によって異なりますが、四半期または半年ごとが一般的です。新しいアプリケーションが追加されてタスクが変わったり、オペレーティングシステムがアップグレードまたは変更された場合に、非定期に計画されたアップデートが実施されることもあります。システムの停止やダウンタイムを計画したときに、同時にシステムソフトウェアコンポーネントのアップグレードすることを考慮してください。

データ損失やサービス中断、セキュリティ脅威などを防ぐため、計画外のアップデートは一般的に、システムに重要なアップグレードを適用する場合に実施されます。たとえば、デルサポート担当者に連絡した結果、アップデートの適用を助言されてアップデートを行う場合があります。そのようなアップデートは計画的なアップデートより急を要しますが、ユーザーへの負担を最小限に抑えながらアップデートを正しく実行できるように念に計画を立てる必要があります。アップデート成功の鍵は、あらゆるアップデートのシナリオに対応した計画的な戦略を常に持っていることです。

### DUP の取得

 **メモ:** DUP は現時点ですべてのデバイスタイプに対応しているわけではありません。Dell では、今後のリリースで追加デバイスの DUP も作成していく予定です。

 **メモ:** Windows DUP は、デルサポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) からダウンロードできます。手順については、[「Dell サポート ウェブサイトから DUP を取得する方法」](#)を参照してください。『Dell Server Updates DVD』のリポジットから入手することもできます。

Dell では、システムにアップデートが必要かどうかを判断する数々のツールを用意しています。[support.dell.com](http://support.dell.com) で提供している Dell File Watch 通知サービを使用すると、アカウントを作成して登録し、Dell がシステムのアップデートを発行したときに電子メール通知を受けるように指定できます。サーバーモデルの種類か、または Dell ハードウェアサービスタグを入力することで、通知を受けるサーバーモデルを指定できます。各電子メール通知には、お使いのシステムで利用できる新しいアップデートファイルについての短い説明と、[support.dell.com](http://support.dell.com) 上のそのアップデートファイルへのウェブリンクが含まれています。

アップデートパッケージを見つけたら、まず概要を読み、アップデートをダウンロードしてシステムに適用する必要があるかどうかを判断してください。ターゲットシステムでアップデートパッケージを実行して、アップデートパッケージのインタラクティブウィンドウに表示された概要を読みます。この情報は、アップデートがお使いのシステムと使用環境に適しているかどうかを判断するためのものです。

### DUP の実行

インタラクティブなグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)から DUP を実行するには、以下の手順に従います。この手順はすべてのアップデートパッケージに該当します。

1. Windows Explorer からファイル名をダブルクリックして DUP を実行します。
2. DUP のウィンドウに表示されるアップデート情報を読みます。

3. **インストール** をクリックして DUP をインストールします。
4. 必要に応じてシステムを再起動します。

コマンドラインインタフェース (CLI) から DUP を実行する場合は、「[コマンドラインインタフェースリファレンス](#)」を参照してください。


## デジタル署名の検証

デジタル署名はアップデートパッケージの署名者の本人証明のために使われ、元の内容が変更されていないことを保証します。DUP のデジタル署名は信頼性の高い認証方法を提供します。


デジタル署名を検証することで、オリジナルのアップデートパッケージを正しく受け取ったことが確認でき、署名後に内容が変更されていないことが保証されます。

アップデートパッケージのデジタル署名を検証するには、以下の手順に従ってください。

1. Windows エクスプローラを起動して、デジタル署名を検証したいアップデートパッケージを見つけます。
2. そのファイル名を右クリックします。
3. ポップアップメニューの **プロパティ** をクリックします。
4. **プロパティ** ウィンドウで、**デジタル署名** タブをクリックします。

 **メモ:** このタブが表示されない場合は、そのアップデートパッケージは署名されていないという意味です。

5. 署名リストから署名を選択して **詳細** をクリックします。

 **メモ:** **詳細** をクリックするまで署名は検証されません。

**デジタル署名の詳細** ウィンドウが表示されます。

6. デジタル署名の情報を読んでそのデジタル署名が正しいことを確認します。
7. **OK** をクリックしてウィンドウを閉じます。

---

## 互換性の問題

### システム必要条件への適合

DUP は、アップデートをシステムに適用する前に、必要条件がすべて満たされていることを確認します。各 DUP は以下のことを確認します。

1. ターゲットシステムに適した DUP か
1. システムで実行中のオペレーティングシステムに適した DUP か
1. DUP に関連付けられているデバイスがシステムに存在するか
1. 関連システムソフトウェアの最低必要バージョンがシステムで実行されているか

DUP には、前述の必要条件を検証するためのエラー処理機能が内蔵されています。条件が満たされていないと、アップデートは実行されません。また、この設計により、DUP のグループが作成され、幅広いシステムに適用できるようになっています。たとえば、PERC 6/i RAID コントローラを搭載した Dell システムと PERC 5/i コントローラを搭載した Dell システムが混在する環境では、1 つのスク립トに PERC 6/i RAID と PERC 5/i の両ストレージコントローラ DUP を含め、このスク립トを実行することで、この環境内のすべてのシステムのアップデートを実行できます。RAID アップデートパッケージは必要に応じてシステムにインストールされ、該当しない RAID アップデートパッケージはインストールされません。

さらに、DUP をシステムに適用できることを確認したいだけの場合は、次の CLI コマンドを使用してパッケージを起動できます。

```
packagename.exe /c /s
```

このコマンドは、DUP 内の従属ルールだけを実行し、警告を発行して、システムにアップデートを適用せずに終了してから、その結果をログファイル (C:\dell\updatepackage\log デフォルトディレクトリ) に書き込みます。また、DUP を使用して終了コードを設定し、スク립ト内の決定を実行することもできます。

### 英語以外の言語のオペレーティングシステムのアップデート

DUP は英語以外のオペレーティングシステムでも使用できますが、現時点では他の言語では提供されていません。したがって、概要情報やエラーメッセージは英語のみで表示されます。追加言語サポートは今後のリリースで提供される可能性があります。

---

## 実行中のシステムでアップデートを適用した場合の効果

### システムの再起動が必要

システム BIOS をアップデートする DUP など、一部のパッケージでは、新しいソフトウェアを有効にするにはシステムを再起動する必要があります。再起動が必要なアップデートを適用した場合は、その後システムを再起動してアップデートを完了する必要があります。

また、システムの電源を切らない限り、後で再起動することもできます。この機能は、複数のアップデートを適用し、最後のアップデートが適用されてからシステムを再起動するのが主な目的です。この処理が停電などによって中断された場合は、アップデートを繰り返す必要があります。したがって、アップデートの適用後、すぐに再起動を実行できるようにアップデートをスケジュールすることをお勧めします。

### ユーザーとアプリケーションへの影響

通常、アップデートは消費するシステムリソースが少ないため、実行中のシステムに適用できます。アップデートを適用する前に DUP の情報を読んで、アップデートの適用によってユーザーやアプリケーションに対するサービスの中断が起きないことを確認してください。疑わしい場合は、重要なアプリケーションやユーザーがシステムを必要としていないときにアップデートを適用するようにください。

### 複数のアップデートの順序指定

複数のアップデートを同時に適用する場合は、必ず「[DUPのインストール順](#)」に記載されている順序に従ってください。また、「[システムの再起動が必要](#)」で説明したように、最後のアップデートを実行するまでシステムの再起動を保留することができます。

さらに、/I オプションを使用して、すべてのアップデートパッケージが同じログファイルに書き込まれるように指定することもできます。このオプションを使うと、実行結果を 1 つのログファイルにまとめることができます。

## システムへの DUP の配布

### アップデートパッケージでのソフトウェア配布アプリケーションの使い方

ほとんどの IT 組織では、社内開発または購入したソフトウェア配布アプリケーションを使用して、リモートでソフトウェアのインストールやアップデートを行っています。アップデートパッケージは、そのようなツールとも連携するように設計されています。ただし、そのツールが Microsoft® Windows® アプリケーションをリモートで配布して実行し、そのアプリケーションにコマンドライン引数を提供できることが前提となります。これらの機能が使えるかどうかについては、ツールのマニュアルを参照するか、ツールの販売店にお問い合わせください。


### 多数のシステムのアップデート

100 台を超えるシステムで構成されている大規模な環境では、リモートソフトウェア配布アプリケーションを使うのが最良です。これらのツールの多くは効果的に DUP を活用ことができ、オペレーティングシステムやアプリケーションなどのさまざまなソフトウェアを異種環境でインストールやアップデートできるという利便性を提供します。

ネットワークのファイル共有も、分散環境で DUP にアクセスするための効果的な方法です。DUP の実行が開始すると、まず DUP の内容がシステムのローカルドライブの一時的な場所にコピーされます。ネットワーク共有への接続が何らかの理由で失われても、この処理によってアップデートを確実に完了できます。

### リモート端末セッション

今日の分散化が進んだ環境では、IT 組織は一般的に Microsoft Terminal Service などのリモートアクセスソリューションを使用してリモートシステムにアクセスしています。このようなソリューションを使用して、DUP を実行できます。

 **メモ:** NIC ドライバのアップデート中に端末セッションが切断された場合は、再接続してアップデートが正常に完了したことを確認する必要があります。

### スタンドアロンシステムとファイアウォール

インターネットに接続していないシステムの場合は、デスクトップやノートブックコンピュータなどインターネットにアクセスできるシステムを使って [support.dell.com](http://support.dell.com) から必要な DUP をダウンロードします。DUP をシステムから使用できるようにするには、これをシステムがサポートするリムーバブルメディア (CD、USB デバイス、テープなど) にコピーします。

## アップデートの確認

DUP がシステムに適用されているかどうかを確認するには、実行中に生成されたログファイルを調べます。ロギング機能の詳細については、「[DUP メッセージログ](#)」を参照してください。

新しいバージョンにアップデートしてから前の (旧) バージョンのソフトウェアに戻す場合は、適切なアップデートパッケージを [support.dell.com](http://support.dell.com) からダウンロードしてインストールする必要があります。スクリプトから前のバージョンをインストールするには、/s (無人) モードを使います。さらに CLI -f オプションを使って強制的にダウングレードを行う必要があります。GUI から前のバージョンをインストールする場合は、前のバージョンをインストールしてよいかどうかを確認するメッセージが表示されます。

アップデート処理中にシステムの電源が切れた場合は、アップデートを再実行する必要があります。



---

## 典型的な使用例

### シナリオ 1 - ハードウェアアップグレード中のファームウェアのアップデート

42 人の社員に電子メールサービスを実行する Dell システムの管理責任を持つシステム管理者であるとして。週末にハードウェアのアップグレードを行い、メールサーバー用に追加の SAS ドライブを増設することにしました。拡張 Storage Management Service、RAID システム管理ソフトウェアを使用して、新しいディスクドライブのストライプ処理をする予定です。拡張 Storage Management Service は Server Administrator の一部で、システムの日常機能を管理するために使用しています。新しいディスクドライブのインストール手順に添えられている `readme.txt` ファイルによると、新しいディスクドライブを設定するには PERC 6/E ストレージコントローラのファームウェアが最新バージョンであることが必要です。このため、PERC 6/E のファームウェアを週末のハードウェアアップグレードの一環としてアップデートする必要があります。

このアップデートを達成するには、以下の一般的手順を実行します。


1. オフィスのデスクトップまたはノートパソコンから [support.dell.com](http://support.dell.com) にアクセスしてアカウントにログインします。  
  
support.dell.com のアカウントをお持ちの場合は、サーバーの Dell ハードウェアサービスタグが自動的に表示されます。
2. **ドライバとダウンロード** を選択します。
3. モデル、製品ファミリー、製品ラインを選択します。
4. システムのコントローラタイプと一致する **PERC 6/E** を見つけます。
5. ファームウェア名をクリックしてから、**ファイル形式の選択** セクションの **Microsoft Windows 用アップデートパッケージ** のファイル名をクリックします。
6. **今すぐダウンロード** をクリックし、ハードドライブにアップデートパッケージをダウンロードします。
7. アップデートパッケージのダウンロードが完了したら、ファイルをシステムの C:\temp ディレクトリにコピーします。
8. アップデートパッケージのデジタル署名を検証します。  
  
土曜日に出社してアップグレード処理を開始します。
9. システムのユーザーに通知して電子メールサービスをシャットダウンします。
10. すべてのユーザーが切断されていることを確認してから、Windows Explorer からファイル名をダブルクリックしてファームウェアのアップデートパッケージを実行します。
11. アップデートパッケージウィンドウに表示される情報を読み、これがお使いの PERC コントローラに適したファームウェアであることを確認します。
12. **インストール** をクリックして PERC 6/E ファームウェアをロードします。
13. システムを再起動して、新しいファームウェアがロードされていること、システムが完全に運用できる状態であることを確認します。

RAID コントローラのファームウェアのアップデートが正常に完了しました。新しいドライブを追加し、ディスクのストライプセットを設定します。メールサービスを再開してハードウェアアップグレードを完了します。

### シナリオ 2 - システムのタスクの変更

大企業のシステム管理者であるとして。所属グループで新しい財務分析パッケージをサポートする追加システムが必要になりました。ちょうど社内の別の部門で使われなくなった Dell システムがあり、それにアクセスできます。この Dell システムには古いオペレーティングシステムがインストールされているので、新しい財務アプリケーションをインストールする前にオペレーティングシステムをアップグレードする必要があります。また、Dell OpenManage™ Server Administrator ソフトウェアだけでなく、Dell が提供する最新の BIOS、ファームウェア、ドライバもインストールする予定です。

会社の新しい財務ソフトウェアを実行するようにシステムを準備するには、以下の手順を実行します。

1. その Dell システムに付属の『Dell Systems Management Tools and Documentation DVD』を使用して、Windows Server 2003 オペレーティングシステムの最新バージョンをインストールします。  
  
 **メモ:** Dell OpenManage systems management ソフトウェアキットは現在、『Dell Systems Management Tools and Documentation』という名前の 1枚のDVDに含まれています。
2. [support.dell.com](http://support.dell.com) にログインします。
3. [**ドライバとダウンロード**] を選択して、その Dell システムのモデルを選択するか、サービスタグを入力します。
4. 製品ファミリー、製品ライン、製品モデルを選択します。

5. その Dell システムの BIOS、ESM ファームウェア、PERC 6/E アップデートパッケージを見つけてダウンロードします。

さらに Server Administrator アプリケーションもダウンロードします。



**メモ:** お使いのオペレーティングシステム用のドライバの最新バージョンは、デルサポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) からダウンロードしてインストールできます。詳細については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にある『Dell™ Systems Service and Diagnostics Tools クイックインストールガイド』を参照してください。

6. ダウンロードしたファイルをシステムの C:\temp ディレクトリにコピーします。
7. 各アップデートパッケージのデジタル署名を検証します。
8. 以下のパッケージをこの順序で 1 つずつ実行する単純なバッチファイルを作成します。

- 1 PERC 6/E ドライバ
- 1 PERC 6/E ファームウェア
- 1 ESM システムファームウェア
- 1 BIOS

これらのパッケージのバッチファイルの各行で CLI /s オプションを使用し、タスクマネージャを使って処理をスケジュール設定できるようにします。ファイルの各行に次の行を入れて、実行結果を確認することもできます。

```
/1=c:\temp\6950_upgrade.log
```

9. ログファイルを分析し、パッケージが正常にインストールされていることを確認して、システムが再起動したことを確認します。
10. Server Administrator のインストール

この時点では Dell システムで最新のオペレーティングシステムが実行され、システム BIOS、システムファームウェア、RAID コントローラのファームウェアおよびドライバが最新の状態になっています。これで担当部署のために財務アプリケーションをインストールする準備ができました。

## シナリオ 3 - 200 台のシステムの BIOS アップデート

500 を超える店舗を所有する大企業のサーバー管理者であるとして、各店舗には、会社の在庫や請求システムを管理する Dell システムが 1 つあります。これらの店舗のうちの約 200 店舗が Dell システムを稼働しています。すべてのシステムモデルの種類を Dell の File Watch サービス([support.dell.com](http://support.dell.com))に入力しました。File Watch は、登録したシステムタイプのソフトウェアアップデートが [support.dell.com](http://support.dell.com) で公開されたときに通知します。最近、システムで使用できる新しい BIOS アップデートについて知らせる Eメールメッセージを File Watch システムから受け取ったとします。この BIOS アップデートは、システムの冷却ファンの速度を動的に抑制することで、システムが静かに実行され、節電につながるように設計されています。これらのシステムはリモート管理されているため、リモートソフトウェアのインストールとアップデートをスケジュールできるソフトウェア配布ツールを購入済みです。また、会社のシステムで保守機能が必要な場合、毎週末に 4 時間のサービス枠を確保したいと思っています。

BIOS アップデートを会社のサーバーにロールアウトするには、次の手順を実行する必要があります。

1. [support.dell.com](http://support.dell.com) にログインします。
2. **ドライバとダウンロード** を選択し、お使いの製品を選択します。
3. そのシステム用の新しい BIOS DUP をダウンロードします。
4. アップデートパッケージのデジタル署名を検証します。
5. ソフトウェア配布ツールを使用して、ネットワーク内のすべてのシステムに BIOS DUP を配布するアップデートタスクを作成します。

アップデートタスクは、BIOS DUP を起動して CLI /r /s オプションを使用し、システムが必要に応じて再起動するようにするバッチコマンドです。

この BIOS DUP は指定した Dell システムでのみ実行されるので、システムのモデルに無関係にすべてのシステムに配布できます。DUP は他のシステムに影響しません。



**メモ:** DUP に含まれている BIOS バージョンの中には複数の Dell システムに対応しているものもあります。

6. ソフトウェア配布ツールを使って BIOS アップデートタスクをすべてのシステム上で、今週の土曜日の午前 2 時に実行するようにスケジュールします。これは、割り当てられた 4 時間のメンテナンスの時間範囲内に収まります。
7. 日曜日の朝、システムにログインして、ソフトウェア配布ツールの実行結果レポートを調べ、200 台のシステムのうち 180 台に正常に BIOS アップデートが適用されたことを確認できました。
8. BIOS のアップデートを試みたシステムのうち残る 20 台のシステムでは、アップデートが不要であるというメッセージが返されました。
9. その 20 台のシステムのうち 1 台にログインし、BIOS DUP のログファイルを調べます。

これら 20 台のシステムは、最近 Dell から購入したばかりであるため、BIOS のバージョンは既に最新であることを確認します。

これで会社の BIOS アップデート処理を正常に完了できました。

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled でのアップデートとロールバック


Dell™ アップデートパッケージ Microsoft® Windows® OS ユーザーズガイド

- [USC - LCE でのアップデート](#)
- [USC - LCE でのロールバック](#)

Dell Unified Server Configurator Lifecycle Controller Enabled (USC - LCE) は、内蔵設定ユーティリティで、システムのライフサイクル中、システムとストレージの管理タスクを組み込み環境から実行できるようにします。

USC - LCE は内蔵フラッシュメモリーカードにあり、起動シーケンス中に起動でき、インストールされているオペレーティングシステムに依存せずに機能するという点で、BIOS ユーティリティに似ています。

USC - LCE を使用することにより、デルサポートサイト [support.dell.com](http://support.dell.com) で検索しなくても、システムアップデートを即座に識別し、ダウンロードして適用できます。また、BIOS およびシステムデバイス (NIC、RAID、iDRAC など) の設定、オペレーティングシステムの展開、システムおよび接続されているハードウェアを検証するための診断の実行なども行えます。

 **メモ:** プラットフォームやサーバーによっては、USC - LCE の機能の一部がサポートされていない場合があります。

### USC - LCE でのアップデート

システム BIOS、iDRAC ファームウェア、電源ファームウェア、および RAID や NIC ファームウェアをアップデートできます。**プラットフォームアップデート** ウィザードを使ってシステムに使用可能なアップデートを表示できます。

使用可能なアップデートを検索する場所を次のオプションから選択できます。

- 1 Dell File Transfer Protocol (FTP) サーバー ([ftp.dell.com](http://ftp.dell.com))。プロキシサーバーを使って [ftp.dell.com](http://ftp.dell.com) にアクセスできます。
- 1 USB デバイス。ローカル USB デバイスからアップデートにアクセスする場合は、USC - LCE の **プラットフォームアップデート** オプションを選択する前に、その USB デバイスをシステムにプラグインする必要があります。


 **メモ:** プラットフォームのアップデートの詳細については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にある『Dell Unified Server Configurator ユーザーズガイド』を参照してください。

適用するアップデートを選択すると、USC - LCE によりアップデートがダウンロードされて適用されます。USC - LCE でどのデバイスをアップデートする場合も、対応するデバイスのアップデートパッケージがダウンロードされます。DUP がダウンロード、検証、および抽出された後、デバイスはアップデートされます。アップデートが失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。


### USC - LCE でのロールバック


BIOS を含め、どのコンポーネントも、USC - LCE とオペレーティングシステム環境のいずれでもアップデートできます。オペレーティングシステム環境で DUP を使ってアップデートを行った後で、USC - LCE を使ってコンポーネントをアップデート前にインストールされていたバージョンに戻すことができます。

USC - LCE は、プラットフォームファームウェアを前のバージョンにロールバックできます。オペレーティングシステムに BIOS またはファームウェアフラッシュによって機能しなくなったアプリケーションがある場合は、USC - LCE を再起動して、前のバージョンにロールバックします。

 **メモ:** BIOS およびファームウェアのみ、ロールバックすることができます。USC - LCE アプリケーション、デル診断アプリケーション、およびオペレーティングシステムのインストールに必要なドライバは、前のバージョンにロールバックできません。

システム BIOS またはファームウェアを一度のみアップデートしたことがある場合、ロールバック機能は、工場出荷時の BIOS またはファームウェアイメージに戻すオプションを提供します。BIOS またはファームウェアを複数のバージョンにアップデートしたことがある場合は、工場出荷時のイメージは書き込まれているため、戻すことはできません。

 **メモ:** ご使用のオペレーティングシステム環境では、ロールバックはサポートされていません。ロールバックを有効にするには、USC - LCE から起動してください。

 **メモ:** ロールバックは USC - LCE でのみサポートされ、USC ではサポートされません。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## コマンドラインインタフェースリファレンス

Dell™ アップデートパッケージ Microsoft® Windows® OS ユーザーズガイド

- [CLI の使い方](#)
- [CLI の終了コード](#)
- [サンプルスクリプト](#)

### CLI の使い方

この項では、Dell™ アップデートパッケージ (DUP) のコマンドラインインタフェース (CLI) の使い方について説明します。

### CLI オプション

コマンドラインプロンプトで DUP 名と /? または /h を入力すると、CLI オプションについての情報を表示できます。たとえば、次のコマンドを入力すると、CLI オプションについてのヘルプ画面が表示されます。

```
FE2850-BIOS-WIN-A02.exe /?
```

[表 4-1](#) には CLI オプション、各オプションの説明およびコマンド構文のリストが記載されています。

**メモ:** Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用の DUP は Windows GUI アプリケーションであるため、コマンドラインで出力を表示できません。すべての出力情報はログファイルに書き込まれます。ログファイルの詳細については、「[DUP メッセージログ](#)」を参照してください。

表 4-1 CLI オプション: 使い方

CLI オプション	CLI タスクの説明	コマンド構文
/? または /h ヘルプオプション	コマンドラインオプションとヘルプ情報を表示します。	パッケージ名.exe /? パッケージ名.exe /h
/c チェックオプション	アップデートをターゲットシステムに適用できるかどうか判断します。  /s オプションはこのオプションで必須です。  オプション /f、/e、および /r は、このオプションでは無効です。  GUI モードで <b>インストール</b> をクリックすると、同じチェック処理が実行されます。	パッケージ名.exe /s /c /l=c:\pkg.log
/e=<パス> 展開オプション	DUP に含まれるすべてのファイルを指定されたパスに展開します。パスに指定したディレクトリが存在しない場合は、作成されます。  パスにスペースが含まれる場合は、<パス> 値を引用符で囲んでください。  /s オプションはこのオプションで必須です。  オプション /f、/c、および /r は、このオプションでは無効です。	パッケージ名.exe /s /e=c:\update パッケージ名.exe /s /e="c:\update files"
/f 強制オプション	ソフトウェアの以前の (古い) バージョンにダウングレードできます。  /s オプションはこのオプションで必須です。  オプション /e と /c はこのオプションでは有効ではありません。  <b>メモ:</b> ソフトウェアを前のバージョンにダウングレードする前に、前のバージョンのマニュアルを参照してください。	パッケージ名.exe /s /f /l=c:\pkg.log
/l=<ファイル名> ログオプション	ログに記録されたメッセージを指定の ASCII ファイルに追加し、ファイルがなければ新しいファイルを作成します。ファイル名にスペースがある場合、<ファイル名> の値を引用符で囲んでください。  /s オプションはこのオプションで必須です。	パッケージ名.exe /s /l=c:\pkg.log パッケージ名.exe /s /l="c:\Update Log\pkg.log"
/r 再起動オプション	アップデート実行後に、必要に応じてシステムを再起動します。次の場合には再起動されません。    DUP でエラーが発生したり、ターゲットシステムに該当しない場合   DUP に再起動が必要ない場合  /s オプションはこのオプションで必須です。  オプション /e と /c はこのオプションでは有効ではありません。	パッケージ名.exe /s /r /l=c:\pkg.log
/s	ユーザー介入なしでサイレントにアップデートを実行します。/s が指定されていない場合、DUP は GUI (インタラクティブ) モ	パッケージ名.exe /s /l=c:\pkg.log

サイレントオプション	ードで起動します。  /s オプションは、/e、/f、/c、/l、および /u オプションを使用している場合に必須です。  <b>メモ:</b> /s オプションを使用すると、すべての出力がログファイルに書き込まれます。	
/u=<ファイル名>  Unicode ログオプション	ログに記録されたメッセージを指定の Unicode ファイルに追加します。ファイルが存在しない場合は新しいファイルを作成します。ファイル名にスペースがある場合、<ファイル名>の値を引用符で囲んでください。  /s オプションはこのオプションで必須です。	パッケージ名.exe /s /u=c:\pkg.log  パッケージ名.exe /s /u="c:\Update Log\pkg.log"

## CLI の終了コード

DUP の実行後、表 4-2 で説明されている終了コードが設定されます。

終了コードは、DUP の実行後に実行結果を分析して判断するのに役立ちます。

表 4-2 終了コード

値	メッセージ名	説明
0	SUCCESSFUL	アップデートは正常に完了しました。
1	UNSUCCESSFUL (FAILURE)	アップデート処理中にエラーが発生しました。アップデートに成功しませんでした。
2	REBOOT_REQUIRED	システムを再起動してアップデートを適用する必要があります。
3	DEP_SOFT_ERROR	考えられる理由:  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 同じバージョンのソフトウェアにアップデートしようとした場合</li> <li>1 ソフトウェアの前のバージョンにダウングレードしようとした場合</li> </ul> エラーを回避するには、/f オプションを使用します。
4	DEP_HARD_ERROR	必要なソフトウェアがシステムで見つかりませんでした。サーバーがアップデートを適用するための BIOS、ドライバ、ファームウェアの必要条件を満たしていないか、ターゲットのシステムで対応デバイスが見つからないため、アップデートに失敗しました。必要条件が満たされていない場合は、DUP がこのチェックを実行してアップデートの適用をブロックするため、サーバーが無効な設定になるのを防止できます。この必要条件是、可能な場合は他の DUP を適用して満たすことができます。この場合、両方のアップデートを成功させるために、もう一方のパッケージを現在のパッケージより先に適用します。DEP_HARD_ERROR は、/f スイッチを使って解除できません。
5	QUAL_HARD_ERROR	DUP は適用できません。考えられる理由:  <ul style="list-style-type: none"> <li>1 オペレーティングシステムが DUP にサポートされていない</li> <li>1 システムが DUP にサポートされていない</li> <li>1 DUP がシステム上のデバイスと互換性がない</li> </ul> QUAL_HARD_ERROR は、/f スイッチを使って解除できません。
6	REBOOTING_SYSTEM	システムが再起動しています。

## サンプルスクリプト

次の例は、スクリプトを使用して DUP を実行する方法を示しています。

Update.bat スクリプトは、Dell システムで BIOS と ESM ファームウェアをアップデートする一例です。実行結果は PE2600.log というログファイルにあります。各パッケージの実行からの終了コードを表すテキストはファイルにも挿入されます。自分で記述したスクリプトでは、一部の終了コードを異なる方法で処理することをお勧めします。

このスクリプトは、DUP がターゲットシステムのフォルダに既にダウンロードされていると想定しています。

## Update.bat スクリプト

```
@echo off
set LOG=C:\Updates\PE2600.log
set PKG=C:\Updates\ESM\ESM-WIN-A18.exe
echo Executing %PKG% >>%LOG%
%PKG% /s /l=%LOG%
set ExitCode=%ErrorLevel%
if %ExitCode% EQU 0 echo Result: SUCCESSFUL >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 1 echo Result: UNSUCCESSFUL >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 2 echo Result: REBOOT_REQUIRED >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 3 echo Result: DEP_SOFT_ERROR >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 4 echo Result: DEP_HARD_ERROR >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 5 echo Result: QUAL_HARD_ERROR >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 6 echo Result: REBOOTING_SYSTEM >>%LOG%
set PKG=C:\Updates\BIOS\PE2600-BIOS-WIN-A04.exe
```

```
echo Executing %PKG% >>%LOG%
%PKG% /s /l=%LOG%
Set ExitCode=%ErrorLevel%
if %ExitCode% EQU 0 echo Result: SUCCESSFUL >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 1 echo Result: UNSUCCESSFUL >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 2 echo Result: REBOOT_REQUIRED >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 3 echo Result: DEP_SOFT_ERROR >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 4 echo Result: DEP_HARD_ERROR >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 5 echo Result: QUAL_HARD_ERROR >>%LOG%
if %ExitCode% EQU 6 echo Result: REBOOTING_SYSTEM >>%LOG%
```

---

[目次ページに戻る](#)

## トラブルシューティング

Dell™ アップデートパッケージ Microsoft® Windows® OS ユーザーズガイド

- [メッセージ](#)
- [DUP メッセージログ](#)

### メッセージ

表 5-1 に、Dell™ Update Packages(DUP)実行中に受け取るメッセージの説明とその解決方法を示します。

 **メモ:** 既知の問題に関する最新情報については、デルサポートサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にある readme.text ファイルを参照してください。

表 5-1 アップデートパッケージ:メッセージ情報

メッセージ	説明/解決方法
This Update Package is not compatible with your system. Your system: <system model name>  (このアップデートパッケージはシステムと互換性がありません。システム: <システムモデル名>)	互換性のある DUP を選択し、アップデートを再試行してください。
This Update Package is not compatible with your system. Your system: <system model name> Systems(s) supported by this package: <system model name>...: <system model name>  (このアップデートパッケージはシステムと互換性がありません。システム: <システムモデル名> このパッケージに対応するシステム: <システムモデル名>...: <システムモデル名>)	互換性のある DUP を選択し、アップデートを再試行してください。
This Update Package cannot be executed under the current operating system.  (このアップデートパッケージは、現在のオペレーティングシステムでは実行できません。)	DUP は Microsoft® Windows® 2000 Server、Windows Server® 2003、Windows Server 2008 オペレーティングシステムをサポートしています。DUP をサポートする Dell システムおよびオペレーティングシステムについての最新情報については、『Dell システム ソフトウェアサポートマトリックス』を参照してください。このドキュメントは、デルサポートサイト <a href="http://support.jp.dell.com/manuals">support.jp.dell.com/manuals</a> から入手できます。
Your system does not have the minimum operating system version or service pack required for this Update Package.  (システムに、アップデートパッケージに最低限必要なオペレーティングシステムのバージョンまたはサービスパックがありません。)	選択された DUP は、最低限必要なオペレーティングシステムバージョンまたはサービスパック要件を満たしていないため、インストールできません。適切なバージョンをインストールし、アップデートを再試行してください。または <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> の代替アップデート方法を使用してください。
Your system exceeds the maximum operating system version supported by this Update Package.  (システムはこのアップデートパッケージでサポートされているオペレーティングシステムの最大バージョンを超えています。)	システムが DUP によってサポートされているオペレーティングシステムの最大バージョンを超えているため、選択した DUP をインストールできません。サポートされているバージョンのオペレーティングシステムをインストールするか、別の DUP を選択して、アップデートを再試行してください。
This Update Package is not compatible with any of the devices detected in your system.  (このアップデートパッケージは、システムで検出されたデバイスと互換性がありません。)	アップデートするデバイスと互換性のある DUP を選択して、再試行してください。
The prerequisite software version for this update was not found: Software application name: <name> Current version: <version> Required version: <version>  (このアップデートに必要なソフトウェアのバージョンが見つかりませんでした。ソフトウェアアプリケーション名: <名前> 現在のバージョン: <バージョン> 必要なバージョン: <バージョン>)	必要条件が満たされていないため、選択した DUP はインストールできません。適切なソフトウェアのバージョンをインストールしてから再試行してください。
The software to be updated was not found. Install the following software, and then retry the update. Software name: <name> Required version: <version>  (アップデートするソフトウェアが見つかりませんでした。次のソフトウェアをインストールしてアップデートを再試行してください。ソフトウェア名: <名前> 必要なバージョン: <バージョン>)	DUP に適合するソフトウェアがシステムに含まれていません。
The version of this Update Package is newer than the currently installed version. Software application name: <name> Package version: <version> Installed version: <version>  (アップデートパッケージは、現在インストールされているバージョンより新しいバージョンです。ソフトウェアアプリケーション名: <名前> パッケージバージョン: <バージョン> インストールされているバージョン: <バージョン>)	このメッセージは、アップデートを実行する前に、現在インストールされているソフトウェアのバージョンを確認します。



<p>The version of this Update Package is older than the currently installed version. Software application name: &lt;name&gt; Package version: &lt;version&gt; Installed version: &lt;version&gt;</p> <p>(このバージョンのアップデートパッケージは、現在インストールされているバージョンより古いバージョンです。ソフトウェアアプリケーション名: &lt;名前&gt; パッケージバージョン: &lt;バージョン&gt; インストールされているバージョン: &lt;バージョン&gt;)</p>	<p>新しいバージョンのソフトウェアが既にシステムに存在するため、選択した DUP はインストールできません。古いバージョンをインストールするには、次のようにします。</p> <p>(インタラクティブモードで)インストールを続行するかどうかたずねるプロンプトが表示されたら、<b>はい</b> をクリックします。</p> <p>(CLI を使用して)-f オプションを指定します。</p>
<p>The version of this Update Package is the same as the currently installed version. Software application name: &lt;name&gt; Package version: &lt;version&gt; Installed version: &lt;version&gt;</p> <p>(このアップデートパッケージのバージョンは、現在インストールされているバージョンと同じです。ソフトウェアアプリケーション名: &lt;名前&gt; パッケージバージョン: &lt;バージョン&gt; インストールされているバージョン: &lt;バージョン&gt;)</p>	<p>同じバージョンのソフトウェアが既にシステムに存在するため、選択した DUP はインストールできません。</p> <p>(インタラクティブモードで)インストールを続行するかどうかたずねるプロンプトが表示されたら、<b>はい</b> をクリックします。</p>
<p>This package is not compatible with the version of Server Agent on your system. You must upgrade to Server Administrator before running this package.</p> <p>(このパッケージはシステムの Server Agent のバージョンと互換性がありません。パッケージを実行する前に、Server Administrator にアップグレードする必要があります。)</p>	<p>support.dell.com の代替アップデート方法を使用します。</p>
<p>Administrator privileges are required to perform this update.</p> <p>(このアップデートの実行には管理者権限が必要です。)</p>	<p>管理者権限でログインし、アップデートを再試行してください。</p>
<p>You must reboot the system for the update to take effect.</p> <p>(アップデートを有効にするには、システムを再起動する必要があります。)</p>	<p>アップデートの実行後にシステムをシャットダウンするか電源を切ると、アップデートは失われます。</p>
<p>An Update Package is already running. Wait until it is complete before proceeding with another update.</p> <p>(アップデートパッケージは既に実行されています。これが完了してから別のアップデートを実行してください。)</p>	<p>1 度に行える DUP は 1 つだけです。</p>
<p>This Update Package is not installed. Software application name: &lt;name&gt; Package version: &lt;version&gt; Would you like to install?</p> <p>(このアップデートパッケージはインストールされていません。ソフトウェアアプリケーション名: &lt;名前&gt; パッケージバージョン: &lt;バージョン&gt; インストールしますか?)</p>	<p>インタラクティブモードで新規インストールが可能な場合、インストールするかどうかの選択画面が表示されます。またパッケージのバージョンも表示されます。</p>

## DUP メッセージログ

DUP をインストールすると、ログに記録されます。ログには、アップデートアクティビティについての情報がすべて含まれています。アップデートパッケージは次のログにメッセージを書き込みます。

- 1 パッケージログ
- 1 サポートログ
- 1 Windows オペレーティングシステムイベントログ

## パッケージログ

パッケージログを使用して、パッケージのインストール中に発生したさまざまなイベントやエラーを表示して分析します。パッケージログファイルは、次のデフォルトの場所にあります。

C:\dell\updatepackage\log\**パッケージ名**.txt

C: はシステムドライブ、**パッケージ名** はインストールした DUP 名を表します。

このログは、Unicode でエンコードされており、日本語版システムをサポートしています。

## パッケージログファイルの例

```
==== Dell Update Package application started <====

Command: C:\WINNT\TEMP\DUPBIOS\PE2650_BIOS_WIN_A21.EXE /E /s /l=C:\WINNT\TEMP\5000021.dup

Date: 2006-11-09 10:22:56

=====
```

```
All files extracted OK

Release ID: R136685

Update Package version: 5.3.0 (BLD_31)

User: SYSTEM

Collecting inventory...

Running validation...

The version of this Update Package is newer than the currently installed version.

Software application name: BIOS

Package version: A21

Installed version: A19

Executing update...

Execution complete

The system should be restarted for the update to take effect.

=====> Update Result <=====

Update ready to be applied at reboot

Application: BIOS

Previous version: A19

New version: A21

=====

Exit code = 2 (Reboot required)

2006-11-09 10:23:11
```

## サポートログ

パッケージのインストール中に発生したイベントの詳細を表示して分析するには、サポートログを使用します。ログの内容は、不具合を診断するためにDell™ サポートに問い合わせるときに役立ちます。このログには、アップデートされた特定のデバイスに関するパッケージ XML 詳細が含まれています。サポートログファイルは、次のデフォルトの場所にあります。

C:\dell\updatepackage\log\support\**パッケージ名**.log

C: はシステムドライブ、**パッケージ名** はインストールした DUP 名を表します。同一のシステムに 2 回以上同じパッケージをインストールすると、パッケージはこのログに出力を追加します。このログは、Unicode でエンコードされており、日本語版システムをサポートしています。

## サポートログファイルの例

```
====<< PACKAGE LOG (SEZ) >>====> Dell Update Package application started <=====

Command: C:\WINDOWS\TEMP\DUPBIOS\PE2850_BIOS_WIN_A06.EXE /f /s /l=C:\WINDOWS\TEMP\5000012.dup

Date: 2006-11-13 16:59:11

=====

<< SEZ >>Creating temp folder: C:\Temp\PE2850_BIOS_WIN_A06

<< PACKAGE LOG (SEZ) >>All files extracted OK

<< PACKAGE LOG >>Release ID: R136644

<< PACKAGE LOG >>Update Package version: 5.3.0 (BLD_31)

Command
Line: /f /s /l=C:\WINDOWS\TEMP\5000012.dup /packagename="PE2850_BIOS_WIN_A06.EXE" /supportlogdir="C:\Dell\UpdatePackage\log" /currentpath="C:\WIN

<< PACKAGE LOG >>User: SYSTEM

Package source: C:\Temp\PE2850_BIOS_WIN_A06\SPSETUP.exe

<< PACKAGE LOG >>Collecting inventory...
```

Inventory command: biosie.exe -i inv.xml

Inventory Execution: returnCode=0, exitCode=0

```
<SVMInventory lang="en"><Device componentID="159" display="BIOS"><Application componentType="BIOS" version="A04" display="BIOS" /></Device><System systemID="016D"></System><OperatingSystem osVendor="Microsoft" osArch="x64" majorVersion="5" minorVersion="2" spMajorVersion="1" spMinorVersion="0" /></OperatingSystem></SVMInventory>
```

<< PACKAGE LOG >>Running validation...

No custom validation configuration file found (CVConfig.xml)

```
<SVMValidation lang="en" ><System systemID="016D" ></System><OperatingSystem osVendor="Microsoft" osArch="x64" majorVersion="5" minorVersion="2" spMajorVersion="1" spMinorVersion="0" /></OperatingSystem><Device componentID="159" display="BIOS" ><Application componentType="BIOS" version="A04" display="BIOS" ><Package version="A06" /></Package></Application><Validation type="info" result="true" ><Message>The version of this Update Package is newer than the currently installed version.</Message></SVMValidation>
```

Software application name: BIOS

Package version: A06

Installed version: A04</Message></Validation></Device><TargetCompareState>1</TargetCompareState></SVMValidation>

<< PACKAGE LOG >>The version of this Update Package is newer than the currently installed version.

Software application name: BIOS

Package version: A06

Installed version: A04

<< PACKAGE LOG >>Executing update...

Execution command: biosie.exe -u update.xml

Update Execution: returnCode=0, exitCode=0

```
<SVMExecution lang="en"><Device componentID="159" display="BIOS"><Application componentType="BIOS" version="A04" display="BIOS" ><Package version="A06"/><SPStatus result="true"><Message id="0">The update was successful. Reboot the system to complete the BIOS update.</Message></SPStatus></Application></Device><RebootRequired>0</RebootRequired></SVMExecution>
```

Device: BIOS, Application: BIOS

The update was successful. Reboot the system to complete the BIOS update.

<< PACKAGE LOG >>Execution complete

<< PACKAGE LOG >>The system should be restarted for the update to take effect.

====<< PACKAGE LOG >>==== Update Result <====

Update ready to be applied at reboot

<< PACKAGE LOG >>Application: BIOS

Previous version: A04

New version: A06

====<< PACKAGE LOG >>====

Error code before being mapped: 0002

<< PACKAGE LOG >>Exit code = 2 (Reboot required)

?<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>

```
<SoftwareComponent schemaVersion="1.0" packageID="R136644" releaseID="R136644" dateTime="2006-10-05T14:59:57-05:00" releaseDate="October 05, 2006" vendorVersion="A06" dellVersion="A06" packageType="LWXP" xmlGenVersion="1.0.2378">
```

<Name>

<Display lang="en"><![CDATA[Dell Server System BIOS,A06]]></Display>

</Name>

<ComponentType value="BIOS">

<Display lang="en"><![CDATA[BIOS]]></Display>

</ComponentType>

<Description>

```
<Display lang="en"><![CDATA[PowerEdge 2850, BIOS, A06 ]]></Display>
</Description>
<LUCategory value="BIOS">
<Display lang="en"><![CDATA[Server BIOS]]></Display>
</LUCategory>
<Category value="BI">
<Display lang="en"><![CDATA[FlashBIOS Updates]]></Display>
</Category>
<SupportedDevices>
<Device componentID="159" embedded="1">
<Display lang="en"><![CDATA[Server System BIOS]]></Display>
</Device>
</SupportedDevices>
<SupportedSystems display="1">
<Brand key="3" prefix="PE">
<Display lang="en"><![CDATA[PowerEdge]]></Display>
<Model systemID="16D">
<Display lang="en"><![CDATA[2850]]></Display>
</Model>
</Brand>
</SupportedSystems>
<InstallInstruction fileName="PE2850_BIOS_WIN_A06.EXE" typeCode="LWXP">
<Display lang="en"><![CDATA[Dell Update Package Instructions for PE2850_BIOS_WIN_A06.EXE:
Installation:

Browse to the location where you downloaded the file and double-click PE2850_BIOS_WIN_A06.EXE.

Read over the release information presented in the dialog window.

Download and install any prerequisites identified in the dialog window before proceeding.

If this is a BIOS update package, install any necessary Embedded Systems Management firmware prior to this BIOS update. Otherwise, go
next step.

Click the Install button.

Follow the remaining prompts to perform the update.

]]></Display>
</InstallInstruction>
<RevisionHistory>
<Display lang="en"><![CDATA[* Updated Intel(R) Xeon(TM) Dual-Core Processor with 2x2MB L2 Cache A0 Stepping Microcode (Patch ID=0C).

Added code to support Dell SAS5/e adapter card.

Added code to increase the fan speeds if there are RAID Cards in the system.

]]></Display>
</RevisionHistory>
<ImportantInfo URL="http://support.dell.com/support/downloads/format.aspx?releaseid=R136644&amp;c=us&amp;l=en&amp;s=gen&amp;cs">
<Display lang="en"><![CDATA[When a RAID card is present in the system, the fan speeds will not increase unless the BMC firmware has been also
updated to version 1.68 or later.

]]></Display>
```

```
</ImportantInfo>

<Criticality value="1">

<Display lang="en"><![CDATA[Recommended-Dell recommends applying this update during your next scheduled update cycle. The update contains
feature enhancements or changes that will help keep your system software current and compatible with other system modules (firmware, BIOS,
drivers and software).]]></Display>

</Criticality>

</SoftwareComponent>

Registered system log event source

<< PACKAGE LOG >>2006-11-13 16:59:12

<< SEZ >>Deleting temp folder
```

## Windows オペレーティングシステムイベントログ

アップデートを試みると、メッセージが Windows System Event Log(SEL)にログされます。Windows イベントビューアを使用すると、Windows のイベントを表示して管理できます。

ログファイルには次の情報が含まれています。

- 1 DUP を起動した日時
- 1 アップデートを開始したユーザー
- 1 DUP タイプ
- 1 DUP バージョン
- 1 DUP のフレームワークバージョン
- 1 システムに既にインストールされているバージョン

このログファイルは、パッケージに無効なオプションが提供された場合、システム管理者が実行を中止した場合、またはエラーが発生した場合にも作成されます。また、システム管理者は、コマンドラインで /l オプションを使用することにより、独自のログファイルを作成することもできます。構文は次のとおりです。

```
パッケージ名.exe /s /l=mylogfile.log
```

## Windows SEL エントリの例

次の例は、アップデートパッケージを正常に実行した後 SEL に表示される情報メッセージです。

```
=====
Update successful
Package: PE1850-BIOS-WIN-A01.exe
Description: Dell Server System BIOS, A01
Previous version: A00, New version: A01
Log file: C:\Dell\UpdatePackage\log\PE1850-BIOS-WIN-A01.txt
Exit code = 6 (Rebooting System)
=====

=====
アップデートに成功しました
パッケージ: PE1850-BIOS-WIN-A01.exe
説明: Dell Server System BIOS, A01
前のバージョン: A00、新しいバージョン: A01
ログファイル: C:\Dell\UpdatePackage\log\PE1850-BIOS-WIN-A01.txt
終了コード = 6 (システムの再起動)
=====
```

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## よくあるお問い合わせ(FAQ)

Dell™ アップデートパッケージ Microsoft® Windows® OS ユーザーズガイド

**質問: 各 Dell™ アップデートパッケージ (DUP) を適用してからシステムを再起動しなければなりませんか?**

回答: インタラクティブモードで実行している DUP は、システムの再起動が必要かどうかを判別します。必要な場合は、再起動を求めるプロンプトが表示されます。サイレント無人モードでは、終了コードが 2 に設定され、これはシステム再起動が必要なことを示します。

**質問: DUP がサポートしているオペレーティングシステムにはどのようなものがありますか?**

回答: 全対応システムとオペレーティングシステムのリストについては、デルサポートウェブサイト [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にある『Dell システムソフトウェアサポートマトリックス』を参照してください。『Dell Systems Software Support Matrix』には、各種 Dell システム、これらのシステムがサポートするオペレーティングシステム、これらのシステムにインストールできる Dell OpenManage™ コンポーネントに関する情報が記載されています。

**質問: オペレーティングシステムが DUP でサポートされていない場合は、どうやってアップデートを実行しますか?**

回答: 現在サポートされていないオペレーティングシステムの場合は、デルのサポートサイト [support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) から既存のアップデートフォーマットを使ってアップデートを実行できます。

**質問: 私のデバイス用の DUP が support.dell.com で見つかりません。どこで入手できますか?**

回答: 製品カテゴリ、製品ライン、製品モデル、ダウンロードカテゴリ、オペレーティングシステムなど DUP のダウンロードに必要な情報をすべて入力したことを確認してください。

DUP は、すべてのデバイスに提供されているわけではありません。Dell では今後のリリースで引き続き、他の DUP も作成していく予定です。現在 DUP でサポートされているデバイスについては、[readme.txt](#) ファイルのリストを参照してください。

**質問: ソフトウェア配布ツールを使用して、アプリケーションやオペレーティングシステムのアップデートをリモートサーバーに導入しています。DUP をこのツールで使用してサーバーをリモートでアップデートできますか?**

回答: DUP はほとんどのソフトウェア配布ツールと連携するように設計されています。詳細については、ツールのマニュアルを参照してください。

**質問: 無人モードで実行している DUP が生成したエラーメッセージはどこにありますか?**

回答: 実行メッセージはパッケージログファイルと Windows System Event Log (SEL) に格納されており、本ガイドの「[DUP メッセージログ](#)」の項で確認できます。

パッケージログファイルは、デフォルトで次のディレクトリにあります。  
C:\dell\updatepackage\log\**パッケージ名**.txt

Windows SEL は、Windows イベントビューアから利用できます。

**質問: コマンドラインプロンプトから DUP を実行すると、Windows ダイアログボックスとポップアップメッセージが表示され続けます。出力をコマンドラインプロンプトコンソールにできますか?**

回答: /s オプションと /i オプションを使用して出力をログファイルに転送してください。

**質問: DUP の依存関係やその他の情報にはどのようにしてアクセスできますか?**

回答: この情報は DUP を実行するときに最初に表示されるグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) 画面に表示されます。

一部の情報は、CLI の /c /s オプションを使用して表示することもできます ( /c /s オプションを一緒に使用する必要があります。 ) ただし、この方法では、アップデートのバージョンや、ターゲットシステムに適用できるかどうかなど、限られた情報しか表示されません。

**質問: 他のベンダーのシステムでも DUP を使用できますか?**

回答: できません。DUP は Dell システム専用でデザインされています。

**質問: 最近システムの BIOS をアップデートしたのですが、前のバージョンに戻したいと思います。DUP を使ってできますか?**

回答: はい。前のバージョンのシステム BIOS の DUP を [support.dell.com](http://support.dell.com) からダウンロードして、インストールしてください。DUP を使用できない場合は、[support.dell.com](http://support.dell.com) で提供されているその他の形式を使用してください。

**質問: システム BIOS の DUP で再起動が必要なのはなぜですか?**

回答: BIOS アップデートはシステムを再起動した後で適用されるからです。

**質問: 1 度に複数のアップデートを適用したいのですが、DUP を使ってできますか? アップデートを適用する順序を気にする必要はありますか?**


回答: はい。複数のアップデートをシステムに同時に適用できます。詳細については、「[シナリオ 2 - システムのタスクの変更](#)」を参照してください。インストールの順序は非常に重要です。アップデートの順序については、[1-1](#)を参照してください。

**質問: DUP の名前を変更しても正常に動作しますか?**

回答: はい。

**質問: DUP を変更できますか?**

回答: できません。DUP は内容の破損を保護するロジックを含んでいます。このため、DUP は変更できません。

 **メモ:** Dell は変更された DUP をサポートしていません。

**質問:**他のプログラムを使用して DUP の内容を調べたり展開したりできますか？

回答:はい、WinZip またはその他のソフトウェアアプリケーションを使用できます。



**メモ:** DUP は内容の破損を保護するロジックを含んでいます。このため、DUP は変更できません。Dell は変更された DUP をサポートしていません。

**質問:**英語以外の言語の Windows 2000 を実行しています。DUP を使用できますか？

回答:はい、DUP は、英語以外のバージョンの Windows 2000 Server および Windows Server 2003 オペレーティングシステムでも使用できます。現在 DUP は英語でのみ提供されています。

**質問:**私のシステムで使用可能な新しい DUP が出たかどうか調べるにはどうすればいいですか？

回答:support.dell.com でアップデートを調べたり、www.dell.com で File Watch サービスに登録して、アップグレードの自動通知を受けることができます。

**質問:**CLI モードで force(/f)オプションを使用しても、BIOS とファームウェアアップデートを再適用(同じバージョンにアップデート)できないのはなぜですか？

回答:BIOS やファームウェアの DUP を再インストールすることは、企業の貴重な時間とリソースの無駄に浪費するためです。何も達成されません。そのようなアップデートをどうしても適用したい場合は、GUI モードで DUP を実行し、再適用されたことを確認してください。

**質問:**コマンド文字列に複数の CLI オプションを入力しても 1 つしか実行されないのはなぜですか？

回答:特定の CLI オプションしか同時に使用できないためです。無効な CLI オプションの組み合わせを 1 つのコマンド文字列に入力した場合には、優先順位の最も高いオプションのみが実行されます。一緒に使用できるコマンドの詳細については、「[4-1](#)」を参照してください。

**質問:**ダウンロードした DUP にデジタル署名があることを確認するにはどうしますか？

回答:Windows エクスプローラで検証したい DUP を見つけ、そのファイル名を右クリックします。ポップアップウィンドウの **プロパティ** をクリックします。プロパティウィンドウに **デジタル署名** タブが表示されると、その DUP にはデジタル署名があります。そのタブが表示されない場合は、その DUP は署名されていません。詳細については、「[デジタル署名の検証](#)」を参照してください。

**質問:**署名付きの DUP と最新リリースの DUP を一緒に使用できないのはなぜですか？

回答:2005 年 9 月 6 日以降にリリースされた DUP はデジタル署名されています。

---

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## Microsoft Windows Server 2008 ユーザーアカウントの制御

Dell™ アップデートパッケージ Microsoft® Windows® OS ユーザーズガイド

### ● DUP をリモート実行する場合の UAC による制限

Windows® の旧バージョンでは、ユーザーアカウントがローカル管理者グループのメンバーで、管理者権限にアクセスできる場合がよくありました。管理者アカウントはシステム全体にアクセスできるため、ローカル管理者グループのメンバーがソフトウェアをインストール、アップデート、実行できました。ユーザーがローカル管理者グループに追加されると、そのユーザーは自動的にすべての Windows 権限を自動的に許諾されていました。これらの権限は、すべてのオペレーティングシステムリソースへのアクセスを提供します。このため、悪意のあるソフトウェア（マルウェア）の攻撃対象になり得るオペレーティングシステムリソースへのアクセス権を提供することで、管理者権限のユーザーアカウントがセキュリティのリスクに曝されることになります。

ユーザーアカウント制御(UAC)は、Windows Server® 2008 オペレーティングシステムの新しいセキュリティ機能です。この機能を有効にすると、ビルトインのローカル管理者以外のすべてのユーザーに対して、重要システムリソースへのアクセスを制限することができます。

Windows Server 2008 オペレーティングシステムでは次の 3 種類のユーザーアカウントを使用できます。

- 1 ドメイン管理者アカウント。これは管理者権限を持つユーザーアカウントです。
- 1 標準ユーザーアカウント。ソフトウェアをインストールしたり、他のユーザーやコンピュータのセキュリティに影響しないシステム設定の変更ができます。
- 1 ローカル管理者アカウント。オペレーティングシステムのデフォルトのスーパーユーザーです。

UAC を有効にした場合、ドメイン管理者アカウントとローカル管理者アカウントのユーザー体験は異なります。ドメイン管理アカウントが重要なシステムリソースへのアクセスを必要とする場合、Windows Server 2008 オペレーティングシステムは完全な管理者アクセス権限を必要とするプログラムまたはタスクを起動する前に、以下のいずれかを要求します。

- 1 権限を昇格させる許可(ドメイン管理者グループのユーザーの場合)
- 1 権限を昇格させるためのドメイン管理者の資格情報(標準ユーザーの場合)

ドメイン管理者グループのユーザー(管理者アカウント以外)が権限を昇格させる必要がある場合は、**続行** をクリックするプロンプトが表示されます。セキュリティリスクを伴うと思われる機能を実行しようとしている場合は **キャンセル** をクリックするプロンプトが表示されます。UAC が有効になっている場合、DUP を実行するためには、ユーザーは権限を管理者アカウントにアップグレードしなければなりません。



**メモ:** ユーザー体験は セキュリティポリシーマネージャスナップイン (secpol.msc) とグループポリシーで構成できるので、UAC のユーザー体験は複数あります。標準ユーザー、システム管理者、またはその両方に表示されるプロンプトとダイアログは、環境で選択した構成によって異なります。**ユーザー アカウント制御: 管理者承認モードですべての管理者を実行する** の設定を無効にすると、UAC を無効にできますが、システムの再起動が必要です。

DUP を GUI モードで実行する場合、Windows Server 2008 オペレーティングシステムではユーザーが動作を許可する必要があります。一方 DUP を無人モードで実行する場合、以下の操作を行うと、許可のポップアップウィンドウを省略できます。

- 1 グループセキュリティポリシーの変更。ユーザー アカウント制御: 管理者承認モードでの管理者に対する昇格時のプロンプトの動作を確認を要求しないで昇格するに設定して、ポップアップを無効にするか、管理者グループを**プロンプトなし**で権限を昇格します。
- 1 UAC を無効にします。
- 1 スクリプトを使って、DUP を実行し、実行時にローカル管理者になります。

---

## DUP をリモート実行する場合の UAC による制限

UAC を起動した後、すべての管理者アカウントはデフォルトで標準ユーザーとしてログインします。このため、重要なシステムリソースにアクセスする権限は権限昇格要求をユーザーが確認するまで有効となりません。この制限によって DUP のリモート導入のオプションが無効になります。管理ノードエージェントがこれらのログイン資格情報で実行されると、UAC は **アクセス拒否** エラーを返します。

以下の方法で、UAC による制限を回避できます。

- 1 リモートエージェントがローカルシステムアカウントを使用して DUP アップデートを実行できるようにする。ローカルシステムアカウントは UAC で保護されていません(推奨オプション)。
- 1 DUP を実行している各リモートマシンでローカル管理者アカウントを使用する。
- 1 リモートマシン上のすべてのユーザーに対して UAC を無効にする(非推奨オプション)。
- 1 リモートマシン上で管理者アカウントに昇格しない。



**メモ:** UAC で保護されていないアカウントは、ローカル管理者アカウントとローカルシステムアカウントの 2 つだけです。ローカル管理者権限やドメイン管理者権限のあるアカウントを含め、その他すべてのユーザーはデフォルトで UAC が有効になっています。ローカルまたはドメインセキュリティポリシーを更新すると UAC を無効にできますが、これは推奨されません。DUP をリモート実行するには、リモートユーザーはビルトインローカル管理者アカウントとしてログインするか、ローカルシステムアカウント権限を取得する必要があります。

[目次ページに戻る](#)



[目次ページに戻る](#)

## トラステッドプラットフォームモジュール(TPM) と BitLocker のサポート

Dell™ アップデートパッケージ Microsoft® Windows® OS ユーザーズガイド

TPM は、暗号化キーなど、基本的なセキュリティ関連の機能を提供するように設計された安全性の高いマイクロコントローラです。システムのマザーボードに組み込まれ、ハードウェアバスを使用してシステムの他の部分と通信します。BIOS セットアップコマンドを使って、システムとその TPM の所有権を設定できます。

TPM では、プラットフォームの構成情報がプラットフォーム構成レジスタ(PCR)に値のセットとして保存されます。たとえば、これらのレジスタの 1 つにはマザーボードの製造元、もう 1 つにはプロセッサの製造元、3 番目のレジスタにはそのプラットフォームのファームウェアバージョンが保存されています。TPM が組み込まれたシステムでは、プラットフォームの測定値に関連付けられたキーが作成されます。このキーは、これらのプラットフォームの測定値がキー作成時の値と同じである場合にのみラップを解除できます。この処理を TPM にキーを「封印する」と言います。暗号化を解除することを「開封する」と言います。封印されたキーを最初に作成するとき、TPM は構成値とファイルハッシュのスナップショットを記録します。封印されたキーは、現在のシステム測定値がそのスナップショットの測定値と一致する場合にのみ「開封」つまりロック解除できます。BitLocker™ は封印されたキーを使って、システムの整合性に対する攻撃を検出します。所定のハードウェアまたはソフトウェア要件が満たされるまで、データはロックされたままになります。





BitLocker は、次の 2 つの主要データ保護機能を組み合わせて不正なデータアクセスを防ぎます。

- 1 ハードディスク上の Windows® オペレーティングシステムのボリューム全体を暗号化することで、オペレーティングシステムボリューム上のユーザーファイルとシステムファイルをすべて暗号化します。
- 1 初期ブートコンポーネントとブート構成データの整合性のチェック: TPM バージョン 1.2 を備えたシステムでは、BitLocker は TPM の拡張セキュリティ機能を利用して、システムのブートコンポーネントに変更がなく、暗号化されたディスクが元のシステムにある場合にのみ、データにアクセスできるようにします。

BitLocker は互換性のある TPM マイクロチップおよび BIOS を備えたシステムに対応するように設計されています。互換性のある TPM はバージョン 1.2 TPM として定義されています。互換性のある BIOS は、TPM と Static Root of Trust Measurement をサポートするものです。BitLocker は TPM 内のマスター暗号化キーを封印して、前回のセキュア起動後にコードの測定値が変更されていない場合にのみ、キーをロック解除します。測定値のいずれかが変更されている場合に起動を続行するには、回復キーを提供しなければなりません。1 対多の BIOS アップデートシナリオでは、BitLocker がアップデートを休止し、起動が完了する前に回復キーを要求します。

BitLocker は「フルボリューム暗号化」と「セキュア起動」機能によって、システムに保存されているデータを保護します。これにより、オペレーティングシステムが実行していないときに不正なアクセスがあった場合でも、システムに保存されているデータは暗号化されたままで、BitLocker キーを使用するまでドライブの起動と復号化が防止されます。


TPM は BitLocker と連携し、システムの起動時に保護を提供します。BitLocker で使用するためには、TPM は有効にしてアクティブしておく必要があります。起動時の情報が変更された場合は、BitLocker が回復モードになるため、ユーザーは回復パスワードを使用してデータへのアクセスを取り戻す必要があります。


-  **メモ:** BitLocker をオンにする手順は、Microsoft® TechNet のウェブサイトをご覧ください。TPM をアクティブにする手順は、システムに付属のマニュアルを参照してください。TPM は BitLocker にとって必須ではありませんが、TPM を備えたシステムのみが起動時のシステム整合性の検証というセキュリティ機能を追加提供できます。TPM がなくても、BitLocker をボリュームの暗号化に使用できますが、セキュア起動の機能は使用できません。
-  **メモ:** BitLocker を設定する最も安全な方法は、TPM バージョン 1.2 と Trusted Computing Group(TCG) 準拠の BIOS を搭載したシステムで、起動キーまたは PIN を使って行う方法です。これらの方法では、もう一つの物理キー(システム読み取り可能キーが書き込まれている USB フラッシュドライブ)またはユーザー設定の PIN を要求して、追加認証を提供します。
-  **メモ:** 大量の BIOS アップデートでは、BitLocker を無効にするスクリプトを作成して、アップデートをインストールし、システムを再起動した後、BitLocker を再び有効にします。1 対 1 の Dell™ Update Package(DUP)の導入では、BitLocker を手動で無効にし、システムを再起動した後、BitLocker を再び有効にします。
-  **メモ:** BitLocker(TPM、または TPM と USB、または TPM と PIN)を有効にすると、TPM セキュリティが 起動前測定値でオンに設定され、TPM アクティブ化 が有効に設定されている TPM バージョン 1.2 チップを搭載したシステムでは、BIOS DUP に加えて、U320、Serial Attached SCSI (SAS) 5、SAS 6、Expandable RAID Controller (PERC) 5、PERC 6、Cost Effective RAID Controller (CERC) 6 のコントローラ用のファームウェア DUP の実行がブロックされます。

[目次ページに戻る](#)

[目次ページに戻る](#)

## Dell™ アップデートパッケージ Microsoft Windows OS ユーザーズガイド

 **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** 注意は、手順に従わないと、ハードウェアの損傷やデータの損失につながる可能性があることを示しています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。  
© 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標: Dell, DELL のロゴ、PowerEdge、OpenManage は Dell Inc. の商標です。Microsoft、Windows、Windows Server、MS-DOS、BitLocker、Hyper-V、Hyper-V Server は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2009 年 12 月

---

[目次ページに戻る](#)