




Monitor de Gaming Curvo Dell 27 -S2722DGM

Guia do Utilizador

Modelo: S2722DGM
Modelo regulamentar: S2722DGMt



-  **NOTA:** NOTA indica informação importante que o ajuda a utilizar da melhor forma o computador.
-  **ATENÇÃO:** ATENÇÃO indica potenciais danos ao hardware ou perda de dados, se as instruções não forem seguidas.
-  **AVISO:** AVISO indica o potencial para danos materiais, lesões pessoais, ou morte.

Copyright © 2021 Dell Inc. ou as suas filiais Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais de Dell Inc. ou das filiais. As outras marcas comerciais podem ser marcas comerciais dos seus respetivos proprietários.

2021 – 06

Rev. A01

Índice

Instruções de Segurança	5
Acerca do seu monitor	6
Conteúdo da embalagem	6
Características do Produto	8
Identificar as peças e controlos	9
Vista frontal.	9
Vista posterior	10
Vista inferior	11
Especificações do monitor	13
Especificações da resolução	14
Modos de visualização predefinidos	15
Especificações elétricas	16
Características físicas	17
Características ambientais.	18
Atribuição de Pinos.	19
Plug-and-Play	21
Política de qualidade e pixels do monitor LCD	21
Ergonomia	21
Manusear e mover o seu monitor	23
Diretrizes de manutenção	24
Limpar o seu monitor.	24
Instalar o monitor	25
Acoplar a base	25
Utilizar a inclinação e extensão vertical.	28
Ligar o monitor.	29
Organizar os cabos	30
Proteger o seu monitor com a trava Kensington (opcional)	31
Retirar a base do monitor	32
Montagem em parede (Opcional)	33



Utilizar o monitor	34
Ligar o monitor.	34
Utilizar o controlo do joystick	34
Utilizar os controlos do painel traseiro	35
Utilizar o Menu Apresentado no Ecrã (OSD)	37
Aceder ao sistema de menus.	37
Mensagens de aviso OSD.	47
Bloquear os botões de controlo do painel traseiro	50
Definir a resolução máxima.	51
Resolução de problemas	52
Teste automático.	52
Diagnóstico integrado	54
Problemas comuns.	55
Problemas específicos do produto	57
Apêndice	58
Avisos da FCC (só nos EUA) e outra informação regulamentar	58
Contactar a Dell	58
Base de dados de produtos da UE para etiquetas energéticas e fichas de informação de produtos.	58



Instruções de Segurança

⚠ AVISO: A utilização de outros controlos, ajustes ou procedimentos que não os especificados nesta documentação podem resultar numa exposição ao choque, a riscos elétricos e/ou mecânicos.

- Coloque o monitor numa superfície sólida e manuseie-o com cuidado. O ecrã é frágil e pode danificar-se se sofrer uma queda ou impacto forte.
- Certifique-se sempre de que a classificação elétrica do seu monitor é adequada à corrente alterna disponível no seu país.
- Mantenha o monitor à temperatura ambiente. Condições de calor ou frio excessivo podem ter efeitos adversos no cristal líquido do monitor.
- Não sujeite o monitor a condições de forte vibração ou alto impacto. Por exemplo, não coloque o monitor dentro da mala de um carro.
- Desligue o monitor se vai ficar um longo período de tempo sem ser usado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não tente retirar qualquer tampa, nem toque no interior do monitor.

Para mais informações sobre as instruções de segurança, consulte a Informação de Segurança, Ambiental e Regulamentar (SERI).



Acerca do seu monitor



Conteúdo da embalagem

O seu monitor é enviado com os componentes mostrados na tabela abaixo. Certifique-se de que recebeu todos os componentes e consulte [Contactar a Dell](#), se houver algum em falta.

NOTA: Alguns componentes podem ser opcionais e não ser incluídos junto com o monitor. Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em alguns países.

	Monitor
	Base de elevação
	Base de apoio
	Cabo de alimentação (varia consoante o país)
	Cabo HDMI



	<ul style="list-style-type: none">• cabo DisplayPort (DP)(DP Para DP)
	<ul style="list-style-type: none">• Guia de Iniciação Rápida• Informação de Segurança, Ambiental e Regulamentar



Características do Produto

O **Monitor de Gaming Curvo Dell 27-S2722DGM** tem uma matriz ativa, Transistor de Película Fina (TFT), Ecrã de Cristais Líquidos e retroiluminação por LED. As características do monitor incluem:

- Área visível de 68,47 cm (medida na diagonal), resolução de 2560 x 1440 (16:9), mais visualização em ecrã inteiro para resoluções inferiores.
- Gama de cores 99% sRGB.
- Conetividade digital com DisplayPort e HDMI.
- Equipado com suporte VRR para consola de jogos.
- Capacidade de ajuste da inclinação e altura.
- Suporte tipo pedestal amovível e orifícios de montagem de 100 mm da Video Electronics Standards Association (VESA™), para soluções de montagem flexível.
- Capacidade plug-and-play, se compatível com o seu computador.
- Ajustes de On-Screen Display (OSD), para mais fácil configuração e otimização do ecrã.
- Funcionalidades de otimização para jogos, como Temporizador, Contador de Velocidade de Fotogramas e Estabilizador de Imagens Escuras, para além de modos otimizados para jogos, tais como FPS, MOBA/RTS, SPORTS ou RPG e 3 modos de jogo adicionais para personalizar as suas preferências.
- Bloqueio dos botões de ligar e OSD.
- Ranhura para trava de segurança.
- Bloqueio da base.
- ≤ 0.3 W em Modo de Suspensão.
- Tecnologia AMD FreeSync™ Premium, que minimiza as distorções gráficas, como sobreposição de fotogramas e interrupções, para uma jogabilidade mais suave e fluida.
- Suporta frequências de atualização altas de 144 Hz e 165 Hz e tempo de resposta rápido de 1 ms em modo MPRT*.
- Dell Garantia de Troca de Painel Premium, para maior tranquilidade.
- Otimize o conforto ocular com um ecrã sem cintilação, dotado da funcionalidade ComfortView que minimiza a emissão de luz azul.

⚠ AVISO: Os possíveis efeitos a longo prazo da emissão de luz azul pelo monitor poderá provocar danos oculares, incluindo fadiga ocular, tensão ocular digital e por aí adiante. A funcionalidade ComfortView visa reduzir a quantidade de luz azul emitida pelo monitor, para otimizar o conforto ocular.



* É possível atingir 1 ms no modo MPRT para reduzir a desfocagem de movimento visível e aumentar a capacidade de resposta da imagem. Contudo, podem ser introduzidos alguns artefactos visuais suaves e perceptíveis na imagem. Como cada configuração de sistema e as necessidades de cada jogador são diferentes, recomendamos que os utilizadores experimentem os diferentes modos para encontrar a sua definição adequada.

Identificar as peças e controlos

Vista frontal



Etiqueta	Descrição	Uso
1	Luz de estado de energia	Branco sólido: O monitor está ligado e a funcionar corretamente. Branco intermitente: O monitor está no modo de suspensão.




Vista posterior



Etiqueta	Descrição	Uso
1	Orifícios de montagem VESA (100 mm x 100 mm - atrás da tampa VESA fixa)	Monitor para montagem em parede, utilizando o kit de montagem em parede compatível com VESA (100 mm x 100 mm).
2	Etiqueta regulamentar	Enuncia as aprovações regulamentares.
3	Botão de libertação da base	Liberta a base do monitor.
4	Joystick	Utilize-o para controlar o menu OSD.
5	Botões de função	Utilize os botões de função para ajustar itens no menu OSD. Para mais informações, consulte Utilizar o monitor .
6	Código de barras, número de série e etiqueta de serviço	Consulte esta etiqueta, caso precise de contactar a Dell para obter assistência técnica. A etiqueta de serviço é um identificador alfanumérico único que permite aos técnicos de assistência da Dell identificar os componentes de hardware do seu computador e aceder à informação da garantia.
7	Ranhura para gestão de cabos	Organiza os cabos quando os cabos são introduzidos pela ranhura.



Vista inferior



Etiqueta	Descrição	Uso
1	Porta de energia	Ligue o cabo alimentação
2	Ranhura para trava de segurança	Protege o monitor com uma trava do cabo de segurança (vendido em separado).
3	Bloqueio da base	Fixa a base ao monitor através de um parafuso M3 de 6 mm (parafuso não incluído).
4	Porta HDMI (HDMI 1)	Ligue o cabo HDMI (fornecido com o monitor).
5	Porta HDMI (HDMI 2)	Ligue o cabo HDMI (fornecido com o monitor).
6	DisplayPort	Ligue o cabo DisplayPort (DP).
7	Porta de saída de auscultadores	Ligue os auscultadores ao computador. ATENÇÃO: Aumentar a saída de áudio acima de 50% no controlo de volume ou no equalizador pode aumentar a tensão de saída dos auscultadores, aumentando os níveis de pressão sonora.



8	Luzes descendentes	<p>As luzes descendentes são ativadas ou desativadas no menu de personalização.</p> <p>A predefinição está ativada, portanto, as luzes descendentes são ativadas se o cabo de alimentação estiver ligado (ver a secção Luz descendente).</p> <p>NOTA: Nos monitores fabricados a partir de agosto de 2021, as luzes descendentes podem ser ativadas ou desativadas utilizando o menu OSD.</p>
---	--------------------	--



Especificações do monitor

Tipo de ecrã	Matriz ativa - TFT LCD
Tipo de painel	Alinhamento vertical (AV)
Rácio de imagem	16:9
Dimensões da imagem visível	
Diagonal	684,70 mm
Área ativa	
Horizontal	596,73 mm
Vertical	335,66 mm
Área	200301,7 mm ²
Distância entre pixels	0,2331 mm x 0,2331 mm
Pixel por polegada (PPI)	108,79
Ângulo de visualização	
Horizontal	178° (normal)
Vertical	178° (normal)
Brilho	350 cd/m ² (normal)
Rácio de contraste	3000 para 1 (normal)
Curvatura	Curvatura 1500R
Revestimento do ecrã do monitor	Tratamento antibrilho do revestimento duro do polarizador frontal (3H)
Retroiluminação	Sistema de iluminação de margem LED
Tempo de resposta (cinzento a cinzento)	6 ms (Modo rápido) 4 ms (Modo super rápido) 2 ms (Modo extremo) 1 ms (Modo MPRT) ✍️ NOTA: No modo Extreme (Extremo), pode encontrar artefactos suaves devido a excesso de aceleração. Utilize o modo Super rápido/ Rápido para uma excelente experiência de ecrã e jogabilidade.
Profundidade da cor	16,7 milhões de cores
Gama de cores	sRGB 99% (típico)



Conetividade	<ul style="list-style-type: none"> · 1 x Porta Display 1.2 · 2 x Portas HDMI 2.0 · 1 x Porta para auscultadores áudio (conector de 3,5 mm)
Largura da margem (da extremidade do monitor até à área ativa)	
Superior	7,68 mm
Esquerda/Direita	7,73 mm
Inferior	20,94 mm
Ajustabilidade	
Base de altura ajustável	100 mm
Inclinação	-5° a 21°
Gestão de cabos	Sim
Compatível com Dell Display Manager (DDM)	Easy Arrange e outras funcionalidades essenciais
Segurança	Ranhura para trava de segurança (bloqueio de cabo vendido em separado)

Especificações da resolução

Especificações da resolução	HDMI	DisplayPort
Resolução de predefinição máxima	2560 x 1440 a 144 Hz	2560 x 1440 a 165 Hz
Alcance de leitura horizontal	30 kHz a 230 kHz	30 kHz a 250 kHz
Alcance de leitura vertical	48 Hz a 144 Hz	48 Hz a 165 Hz
Capacidades do monitor de vídeo (modo alternativo HDMI e DisplayPort)	480p@60Hz, 576p@50Hz, 720p@50Hz, 720p@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@60Hz, 1080p@120Hz	



Modos de visualização predefinidos

Modo de Visualização	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixels (MHz)	Polaridade de Sincronização (Horizontal/Vertical)
VGA 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VGA 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA 640 x 480	37,50	75	31,50	-/-
VESA 800 x 600	37,88	60,32	40	+/+
VESA 800 x 600	46,88	75	49,50	+/+
VESA 1024 x 768	48,36	60	65	-/-
VESA 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
MAC 1152 x 864	67,50	75	108	+/+
CVT 1280 x 800	49,70	59,81	83,50	+/+
VESA 1280 x 1024	64	60,02	108	+/+
VESA 1280 x 1024	80	75,02	135	+/+
VESA 1600x 1200	75	60	175,50	+/+
VEST 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	+/+
CVT 1920 x 1080	67,50	60	148,50	+/+
CEA 1920 x 1080	135	120	297	+/+
VEST 1920 x 1200	74,04	59,89	154	+/+
CVT 2560 x 1440	88,79	59,95	241,50	+/+
CVT 2560 x 1440	183	120	497,75	+/+
CVT 2560 x 1440	222,06	143,91	592	+/+
CVT 2560 x 1440	244,32	165	645	+/+



Especificações elétricas

Sinais de entrada de vídeo	<ul style="list-style-type: none">· Sinal de vídeo digital para cada linha diferencial. Cada linha diferencial é avaliada em impedância de 100 ohm.· Suporte de entrada de sinal para DisplayPort / HDMI
Voltagem/frequência/corrente de entrada	100-240 VAC / 50 ou 60 Hz \pm 3 Hz / 1,5 A (máximo)
Corrente de arranque	120 V: 30 A (Máx.) 240 V: 60 A (Máx.)
Consumo de energia	0,20 W (Modo Desligado) ¹ 0,21 W (Modo de Suspensão) ¹ 25,3 W (Modo Ligado) ¹ 56 W (Máx.) ² 20,97 W (P_{on}) ³ 65,55 kWh (TEC) ³

¹ Conforme definido nos regulamentos EU 2019/2021 e EU 2019/2013.

² Definição de brilho e contraste máximos.

³ P_{on} : O consumo de energia do Modo Ligado foi medido com referência ao método de teste Energy Star.

TEC (Consumo total de energia): O consumo total de energia em kWh foi medido com referência ao método de teste Energy Star.



Características físicas

Tipo de conector	<ul style="list-style-type: none">· Uma porta Display 1.2· Duas portas HDMI 2.0· Uma porta para auscultadores
Tipo de cabo de sinal	Cabo HDMI de 1,8 m Cabo DisplayPort de 1,8 m
Dimensões (incluindo a base)	
Altura (esticada)	493,21 mm
Altura (compactada)	393,21 mm
Largura	608,38 mm
Profundidade	190,37 mm
Dimensões (sem a base)	
Altura	364,14 mm
Largura	608,38 mm
Profundidade	96,28 mm
Dimensões da base	
Altura (esticada)	386 mm
Altura (compactada)	337 mm
Largura	230,25 mm
Profundidade	190,37 mm
Peso:	
Peso com embalagem	9,12 kg
Peso com a unidade da base e cabos	6,17 kg
Peso sem a unidade da base (Para montagem em parede ou considerações de montagem VESA - sem cabos)	4,24 kg
Peso da unidade da base	1,59 kg




Características ambientais

Conformidade com as normas	
<ul style="list-style-type: none">• Conforme à norma RoHS• Monitor sem BFR/PVC (excluindo os cabos externos)• Vidro isento de arsénico e mercúrio (painel apenas)	
Temperatura	
Em funcionamento	0 °C a 40 °C
Fora de funcionamento	-20 °C a 60 °C
Humidade	
Em funcionamento	10% a 80% (sem condensação)
Fora de funcionamento	5% a 90% (sem condensação)
Altitude	
Em funcionamento	5000 m (máximo)
Fora de funcionamento	12 192 m (máximo)
Dissipação térmica	191,08 BTU/hora (máximo) 86,33 BTU/hora (Modo Ligado)



Atribuição de Pinos


DisplayPort



Número de pino	Lado de 20 pinos do cabo de sinal ligado	Número de pino	Lado de 20 pinos do cabo de sinal ligado
1	ML3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML0 (p)
3	ML3 (p)	13	CONFIG1
4	ML2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX CH (p)
6	ML2 (p)	16	GND
7	ML1 (n)	17	AUX CH (n)
8	GND	18	Deteção Hot Plug
9	ML1 (p)	19	Retroceder
10	ML0 (n)	20	DP_PWR



Porta HDMI



Número de pino	Lado de 19 pinos do cabo de sinal ligado	Número de pino	Lado de 19 pinos do cabo de sinal ligado
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK SHIELD
2	TMDS DATA 2 SHIELD	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	CEC
4	TMDS DATA 1+	14	Reservado (N.C. no dispositivo)
5	TMDS DATA 1 SHIELD	15	DDC CLOCK (SCL)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA (SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	DDC/CEC TERRA
8	TMDS DATA 0 SHIELD	18	POTÊNCIA +5 V
9	TMDS DATA 0-	19	DETEÇÃO HOT PLUG
10	TMDS CLOCK+		



Plug-and-Play

Pode instalar o monitor em qualquer sistema compatível com plug-and-play. O monitor fornece automaticamente ao sistema informático os seus dados de identificação de visualização expandida (EDID) através dos protocolos do canal de dados de exibição (DDC), para que o computador se possa configurar e otimizar as definições do monitor. A maior das instalações de monitores são automáticas. Se pretender, pode seleccionar definições diferentes. Para mais informações sobre alterar as definições do monitor, consulte **Utilizar o monitor**.

Política de qualidade e pixels do monitor LCD

Durante o processo de fabrico do monitor LCD acontece, por vezes, que um ou mais pixels se tornem fixos de forma permanente, algo que é difícil de visualizar, mas não afeta a qualidade ou usabilidade do monitor. Para mais informações sobre a Política de Qualidade e Pixels do Monitor LCD, consulte o website de assistência da Dell em: <https://www.dell.com/pixelguidelines>.

Ergonomia

 **AVISO: A utilização indevida ou prolongada do teclado pode provocar lesões.**


 **AVISO: Visualizar o ecrã do monitor durante longos períodos de tempo pode provocar tensão ocular.**

Para maior conforto e eficácia, cumpra as diretrizes seguintes ao configurar e utilizar o seu computador:

- Posicione o seu computador de forma a que o monitor e o teclado fiquem diretamente à sua frente, enquanto trabalha. Existem prateleiras especiais disponíveis no mercado para ajudá-lo a posicionar corretamente o teclado.
- Para reduzir o risco de tensão ocular e dor no pescoço/braços/costas/ombros resultante de utilizar o monitor durante longos períodos de tempo, sugerimos que:
 1. Posicione o ecrã a cerca de 50-70 cm dos seus olhos.
 2. Pisque frequentemente os olhos para humedecer ou lubrificar os mesmos, enquanto trabalha com o monitor.
 3. Faça pausas regulares e frequentes de 20 minutos, a cada duas horas.
 4. Desvie o olhar do monitor e observe um objeto que esteja a cerca de 6 m de distância durante, pelo menos, 20 segundos durante as pausas.
 5. Faça alongamentos para aliviar a tensão no pescoço/braços/costas/ombros durante as pausas.
- Certifique-se de que o ecrã do monitor está ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo, quando está sentado em frente ao monitor.




- Ajuste a inclinação do monitor, as definições de contraste e de brilho.
- Ajuste a iluminação ambiente em seu redor (tal como iluminação vertical, candeeiros de secretária e cortinas ou persianas nas janelas próximas) para minimizar os reflexos e o brilho no ecrã do monitor.
- Utilize uma cadeira que assegure um bom apoio da coluna lombar.
- Mantenha os antebraços na horizontal, com os pulsos numa posição neutra e confortável, enquanto utiliza o teclado ou rato.
- Deixe sempre espaço para descansar as mãos, enquanto utiliza o teclado ou rato.
- Deixe que os antebraços se apoiem naturalmente de ambos os lados.
- Certifique-se de que mantém os pés bem assentes no chão.
- Na posição sentada, certifique-se de que o peso das suas pernas cai sobre os pés e não na parte frontal do assento. Ajuste a altura da sua cadeira, ou utilize um apoio para pés, se necessário, para manter uma postura correta.
- Varie as suas atividades laborais. Tente organizar o seu trabalho, para não ter de estar sentado a trabalhar durante longos períodos de tempo. Tente ficar de pé, levantar-se ou caminhar regularmente.
- Mantenha a área sob a sua secretária livre de obstruções e cabos ou fichas elétricas que possam interferir com o conforto ao sentar, ou constituam um potencial risco de tropeçar.




Manusear e mover o seu monitor

Para se certificar de que o monitor é manuseado em segurança ao levantá-lo ou movê-lo, siga as diretrizes indicadas abaixo:

- Antes de mover ou levantar o monitor, desligue o computador e o monitor.
- Desligue todos os cabos do monitor.
- Coloque o monitor na caixa original com os materiais de embalagem originais.
- Segure firmemente a extremidade inferior e a parte lateral do monitor sem aplicar pressão excessiva, ao levantar ou mover o monitor.




- Ao levantar ou mover o monitor, certifique-se de que o ecrã está de costas para si e não pressione a área do ecrã para evitar quaisquer riscos ou danos.



- Ao transportar o monitor, evite sujeitá-lo a qualquer impacto ou vibração súbitos.



- Ao levantar ou mover o monitor, não vire o monitor ao contrário enquanto segura na base de apoio ou base de elevação. Isto poderá provocar danos acidentais ao monitor, ou causar uma lesão pessoal.



Diretrizes de manutenção

Limpar o seu monitor

 **AVISO:** Antes de limpar o monitor, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.

 **ATENÇÃO:** Leia e siga as [Instruções de Segurança](#), antes de limpar o monitor.

Para boas práticas, siga as instruções da lista abaixo para desembalar, limpar ou manusear o monitor:

- Para limpar o seu ecrã antiestático, humedeça ligeiramente um pano suave e limpo com água. Se possível, utilize uma toalhita especial para limpeza de ecrãs, ou solução adequada ao revestimento antiestático. Não utilize benzeno, diluente, amoníaco, detergentes abrasivos ou ar comprimido.
- Utilize um pano suave e ligeiramente humedecido para limpar o monitor. Evite utilizar qualquer tipo de detergente, pois alguns detergentes deixam uma película leitosa no monitor.
- Se notar pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
- Manuseie cuidadosamente o seu monitor, pois um monitor de cor mais escura pode mais facilmente ficar riscado e apresentar marcas brancas de desgaste, do que um monitor de cor mais clara.
- Para ajudar a manter a melhor qualidade de imagem no monitor, utilize uma proteção de ecrã dinâmica e desligue o monitor quando não estiver a ser utilizado.




Instalar o monitor

Acoplar a base

- NOTA:** A base de elevação e a base de apoio são retiradas quando o monitor é enviado da fábrica.
- NOTA:** As instruções seguintes são apenas aplicáveis à base que foi enviada juntamente com o seu monitor. Se está a acoplar uma base que comprou em qualquer outro fornecedor, siga as instruções de instalação incluídas com essa base.

Para acoplar a base do monitor:

1. Ligue a base do suporte ao braço de elevação.
2. Abra a pega do parafuso na base do suporte e aperte o parafuso para fixar o braço de elevação na base do suporte.
3. Feche a pega roscada.



4. Abra a tampa de proteção no monitor para aceder à ranhura VESA no mesmo.



5. Deslize os separadores da base de elevação para as ranhuras na tampa traseira do monitor, pressionando a unidade da base até a encaixar.




6. Segure na base de elevação e levante com cuidado o monitor, colocando-o depois numa superfície plana.



NOTA: Segure firmemente na base de elevação ao levantar o monitor para evitar quaisquer danos acidentais.


7. Levante a tampa de proteção do monitor.



Utilizar a inclinação e extensão vertical

NOTA: As instruções seguintes são apenas aplicáveis à base que foi enviada juntamente com o seu monitor. Se está a acoplar uma base que comprou em qualquer outro fornecedor, siga as instruções de instalação incluídas com essa base.

Com a base acoplada ao monitor pode incliná-lo para obter o ângulo de visualização mais confortável.



NOTA: A base é retirada quando o monitor é enviado da fábrica.



Ligar o monitor

- ⚠ AVISO:** Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos indicados nesta secção, siga as [Instruções de Segurança](#).
- ✍ NOTA:** Não ligue todos os cabos ao monitor em simultâneo. Recomendamos que passe os cabos pela ranhura de gestão de cabos antes de os ligar ao monitor.

Para ligar o seu monitor ao computador:

1. Desligue o computador.
2. Ligue o cabo DisplayPort/HDMI do monitor ao computador.
3. Ligue o cabo de alimentação do monitor a uma tomada elétrica.
4. Ligue o monitor.
5. Selecione a fonte de entrada correta a partir do menu OSD.
6. Ligue o computador.

Ligar o cabo HDMI



Ligar o cabo DisplayPort (DP)



Organizar os cabos



Depois de ligar todos os cabos necessários ao monitor e ao computer, (consulte [Ligar o monitor](#) para instruções de ligação de cabos) organize todos os cabos conforme é mostrado acima.




Proteger o seu monitor com a trava Kensington (opcional)

A ranhura para trava de segurança está localizada na parte inferior do monitor. (Consulte [Ranhura para trava de segurança](#))

Para mais informações sobre como utilizar a trava Kensington (vendida em separado), consulte a documentação que acompanha a trava.

Fixe o monitor a uma mesa com a trava de segurança Kensington.



 **NOTA:** A imagem serve apenas fins de ilustração. O aspeto da trava pode variar.



Retirar a base do monitor

△ **ATENÇÃO:** Para evitar riscar o ecrã LCD ao retirar a base, certifique-se de que o monitor é colocado numa superfície suave e limpa.

✍ **NOTA:** As instruções seguintes são apenas aplicáveis à base que foi enviada juntamente com o seu monitor. Se está a acoplar uma base que comprou em qualquer outro fornecedor, siga as instruções de instalação incluídas com essa base.

Para retirar a base:

1. Coloque o monitor sobre um pano ou almofada suaves.
2. Mantenha premido o botão de libertação da base.
3. Levante a base para cima, afastando-a do monitor.



Montagem em parede (Opcional)



NOTA: Utilize parafusos M4 de 10 mm para fixar o monitor ao kit de montagem em parede.

Siga as instruções fornecidas com o kit de montagem em parede compatível com VESA.

1. Coloque o monitor sobre um pano ou almofada suaves, assente numa superfície estável e plana.
2. Retire a base. Consulte a secção **Remover o suporte** para obter mais detalhes.
3. Utilize uma chave de fendas de cabeça cruzada Phillips para retirar os quatro parafusos que fixam a tampa em plástico.
4. Acople o suporte de montagem do kit de montagem em parede ao monitor.
5. Instale o monitor na parede, conforme indicado na documentação incluída com o kit de montagem em parede.


NOTA: Apenas para utilização com os suportes de montagem em parede indicados em UL, CSA ou GS, com uma altura mínima/capacidade de carga de 16,96 kg .



Utilizar o monitor


Ligar o monitor

Prima o botão  para ligar o monitor.



Utilizar o controlo do joystick

Utilize o controlo do joystick situado na parte traseira do monitor para fazer ajustes OSD.



1. Prima o botão do joystick para abrir o menu OSD principal.
2. Mova o joystick para cima/baixo/ esquerda/direita para alternar entre as opções.
3. Prima novamente o botão do joystick para confirmar as definições e sair.

Joystick Descrição



- Quando o menu OSD está ativado, prima o botão para confirmar a seleção ou guardar as definições.
 - Quando o menu OSD está desativado, prima o botão para abrir o menu OSD principal. Consulte [Aceder ao sistema de menus](#).
-






- Para navegação bidirecional (direita e esquerda).
- Mova para a direita para entrar no submenu.
- Mova para a esquerda para sair do submenu.
- Aumenta (direita) ou diminui (esquerda) os parâmetros do item do menu selecionado.






- Para navegação bidirecional (cima e baixo).
- Alterna entre os itens do menu.
- Aumenta (cima) ou diminui (baixo) os parâmetros do item do menu selecionado.

Utilizar os controlos do painel traseiro



Utilize os botões de controlo situados na parte traseira do monitor para ajustar as definições de visualização. À medida que utiliza estes botões para ajustar as definições, um OSD mostra os valores numéricos de cada funcionalidade, à medida que se alteram.



A tabela seguinte descreve os botões do painel traseiro:

Botão do painel traseiro	Descrição
1  Menu	Utilize este botão de menu para abrir a apresentação no ecrã (OSD) e seleccione o menu OSD. Consulte Aceder ao sistema de menus .
2  Exit (Sair)	Utilize este botão para voltar ao menu principal ou sair do menu OSD principal.
3  Tecla de atalho: Preset Modes (Modos Predefinidos)	Utilize este botão para escolher numa lista de modos de cor predefinidos.





Botão do painel traseiro	Descrição
<p data-bbox="82 124 98 150">4</p>  <p data-bbox="118 201 441 306">Tecla de atalho: Dark Stabilizer (Estabilizador de Imagens Escuras)</p>	<p data-bbox="456 124 981 204">Utilize este botão para aceder diretamente aos controlos de ajuste do Estabilizador de cores escuras.</p>
<p data-bbox="82 319 98 344">5</p>  <p data-bbox="150 395 407 478">Tecla de atalho: Brightness/Contrast (Brilho/Contraste)</p>	<p data-bbox="456 319 974 373">Utilize este botão para aceder diretamente aos controlos de ajuste de Brilho/Contraste.</p>

Quando prime qualquer um destes botões, a Barra de Estado OSD é apresentada para lhe mostrar as definições atuais de algumas funções OSD.




Utilizar o Menu Apresentado no Ecrã (OSD)

Aceder ao sistema de menus

Ícone	Menu e Submenus	Descrição
	Game (Jogo)	Utilize este menu para personalizar a sua experiência visual de jogo. 

Preset Modes (Modos Predefinidos)

Permite-lhe escolher numa lista de modos de cor predefinidos.







- ♦ **Standard (Normal):** Predefinições de cor. Este é o modo predefinido padrão.
- ♦ **FPS:** Carrega as definições de cor ideais para os jogos First-Person Shooter(FPS).
- ♦ **MOBA/RTS:** Carrega as definições de cor ideais para os jogos Multiplayer Online Battle Arena(MOBA) e Real-time Strategy(RTS).
- ♦ **RPG:** Carrega as definições de cor ideais para os jogos Role-Playing Games(RPG).
- ♦ **SPORTS:** Carrega as definições de cor ideais para os jogos sports.



Ícone	Menu e Submenus	Descrição
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Game 1/Game 2/Game 3 (Jogo 1/Jogo 2/Jogo 3): Permite-lhe personalizar as definições de cor para as suas necessidades de jogo. ◆ ComfortView: Diminui o nível de luz azul emitida pelo ecrã para tornar a visualização mais confortável para os seus olhos. AVISO: Os possíveis efeitos a longo prazo da emissão de luz azul pelo monitor poderá provocar danos oculares, incluindo fadiga ocular, tensão ocular digital e por aí adiante. Utilizar o monitor durante longos períodos de tempo também pode provocar dor em partes do corpo como o pescoço, braços, costas e ombros. Para mais informações, consulte Ergonomia. ◆ Warm (Quente): Aumenta a temperatura da cor. O ecrã parece mais quente com uma tonalidade vermelha ou amarela. ◆ Cool (Frio): Apresenta cores com temperaturas de cor mais altas. O ecrã parece mais frio com uma tonalidade azul. ◆ Custom Color (Cor Personalizada): Permite-lhe ajustar manualmente as definições de cor. Mova o joystick para ajustar os valores de Gain (Ganho), Offset (Compensação), Hue (Tonalidade) e Saturation (Saturação) e crie o seu próprio modo de cor predefinido.
	Game Enhance Mode (Modo de Otimização de Jogo)	<p>Ajusta o Modo de Otimização de Jogo para Desligado, Temporizador, Velocidade de Fotogramas ou Alinhamento do Monitor.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Off (Desligado): Selecione para desativar as funções no Game Enhance Mode (Modo de Otimização de Jogo). ◆ Timer (Temporizador): Permite-lhe desativar ou ativar o temporizador no canto superior esquerdo do monitor. O temporizador mostra o tempo decorrido desde o início do jogo. Selecione uma opção da lista de intervalos de tempo para saber sempre qual o tempo restante. ◆ Frame Rate (Velocidade de Fotogramas): Ativar esta função permite-lhe exibir os fotogramas atuais por segundo durante o jogo. Quanto maior for este valor, mais fluido será o movimento. ◆ Display Alignment (Alinhamento do Monitor): Ativar esta função pode ajudar a garantir o alinhamento perfeito do conteúdo de vídeo de vários monitores.



Ícone	Menu e Submenus	Descrição
	AMD FreeSync Premium	Permite-lhe ativar ou desativar a função AMD FreeSync Premium.
	Response Time (Tempo de Resposta)	<p>Permite-lhe definir o Response Time (Tempo de Resposta) para Fast (Rápido), Super Fast (Super Rápido), Extreme (Extremo) ou MPRT (MPRT).</p> <p> NOTA: Para ativar a função MPRT, a taxa de atualização da fonte deve ser igual ou superior a 120Hz.</p> <p> NOTA: Quando a função MPRT está ativada, a FreeSync será desativada. As funções MPRT e FreeSync não podem estar ativadas ao mesmo tempo.</p>
	Dark Stabilizer (Estabilizador de Imagens Escuras)	Melhora a visibilidade dos cenários de jogo escuros. Quanto maior é o valor (de 0 a 3), melhor será a visibilidade na área escura da imagem do monitor.
	Hue (Tonalidade)	<p>Muda a cor da imagem de vídeo para verde ou roxo. Isto é utilizado para ajustar a cor de tom de pele pretendida. Utilize o joystick para ajustar a tonalidade de 0 a 100. Mova o joystick para cima para aumentar o tom verde da imagem de vídeo.</p> <p>Mova o joystick para baixo para aumentar o tom roxo da imagem de vídeo.</p> <p> NOTA: O ajuste da tonalidade apenas está disponível nos modos FPS, RTS, RPG e SPORTS.</p>
	Saturation (Saturação)	<p>Ajusta a saturação da cor da imagem de vídeo. Utilize o joystick para ajustar a saturação de 0 a 100. Mova o joystick para cima para aumentar o aspeto colorido da imagem de vídeo.</p> <p>Mova o joystick para baixo para aumentar o aspeto monocromático da imagem de vídeo.</p> <p> NOTA: O ajuste da saturação apenas está disponível nos modos FPS, RTS, RPG e SPORTS.</p>
	Reset Game (Repor Jogo)	Repõe as predefinições de Game (Jogo) .




Ícone	Menu e Submenus	Descrição
-------	-----------------	-----------



**Brightness/
Contrast
(Brilho/
Contraste)**

Utilize este menu para ativar o ajuste de Brightness (Brilho) /Contrast (Contraste).



**Brightness
(Brilho)**

Brightness (Brilho) ajusta a luminosidade da retroiluminação (mínimo 0; máximo 100).

Mova o joystick para cima para aumentar o brilho.
Mova o joystick para baixo para diminuir o brilho.

**Contrast
(Contraste)**

Ajuste primeiro a função **Brightness (Brilho)** e depois ajuste a função **Contrast (Contraste)**, apenas se for necessário mais ajuste.


Mova o joystick para cima para aumentar o contraste e Mova o joystick para baixo para diminuir o contraste (de 0 a 100).

A função **Contrast (Contraste)** ajusta o grau de diferença entre a escuridão a claridade no ecrã do monitor.



**Input Source
(Fonte de
Entrada)**

Utilize o menu **Input Source (Fonte de Entrada)** para seleccionar entre as várias entradas de vídeo que estão ligadas ao monitor.




Ícone	Menu e Submenus	Descrição
	DP	Selecione a entrada DP quando está a utilizar o conetor DP (DisplayPort). Prima o botão do joystick para confirmar a seleção.
	HDMI 1	Selecione a entrada HDMI 1 ou HDMI 2 quando está a utilizar o conetor HDMI. Prima o botão do joystick para confirmar a seleção.
	HDMI 2	
	Auto Select (Seleção Automática)	Ative a função para permitir ao monitor procurar automaticamente fontes de entrada disponíveis. Prima o botão do joystick para confirmar a seleção.
	Reset Input Source (Repor a Fonte de Entrada)	Repõe as predefinições de Input Source (Fonte de Entrada) do monitor.



Display (Monitor)

Utilize o menu do Monitor para ajustar a imagem.



Aspect Ratio (Rácio de Imagem)

Ajuste o rácio de imagem para **16:9,Auto Resize(Redimensionar automaticamente) 4:3** ou **1:1**.





Ícone	Menu e Submenus	Descrição
	Input Color Format (Formato de Cor de Entrada)	<p>Permite definir o modo de entrada de vídeo para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ RGB: Selecione esta opção se o monitor estiver ligado a um computador ou a um leitor de multimédia com suporte para saída RGB. ♦ YPbPr: Selecione esta opção se o leitor de multimédia suportar apenas saída YCbCr.
		 <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell 27 Gaming Monitor. The 'Input Color Format' option is highlighted in blue and set to 'RGB'. Other options visible include Game, Brightness/Contrast, Input Source, Display, Audio, Menu, Personalize, and Others. The model number S2722DGM is visible in the bottom right corner.</p>
	Sharpness (Nitidez)	<p>Faz a imagem parecer mais nítida ou suave.</p> <p>Mova o joystick para cima e para baixo para ajustar a nitidez de '0' a '100'.</p>
	Reset Display (Repor Monitor)	<p>Restaura as predefinições do monitor.</p>
	Audio (Som)	 <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell 27 Gaming Monitor. The 'Audio' option is highlighted in blue and set to '50'. Other options visible include Game, Brightness/Contrast, Input Source, Display, Menu, Personalize, and Others. The model number S2722DGM is visible in the bottom right corner.</p>
Volume		<p>Permite-lhe definir o nível de volume da saída de auscultadores.</p> <p>Utilize o joystick para ajustar o nível de volume de 0 a 100.</p>
	Reset Audio (Repor Som)	<p>Restaura as predefinições de som.</p>



Ícone	Menu e Submenus	Descrição
	Menu	<p>Selecione esta opção para ajustar as definições do OSD, tais como os idiomas do OSD, a quantidade de tempo que o menu permanece no ecrã, e por aí adiante.</p> 
Language (Idioma)	<p>Defina o monitor OSD para um de oito idiomas. (inglês, espanhol, francês, alemão, português, russo, chinês simplificado ou japonês).</p>	
Transparency (Transparência)	<p>Selecione esta opção para alterar a transparência do menu, movendo o joystick para cima ou para baixo (mín. 0/máx. 100).</p>	
Timer (Temporizador)	<p>OSD Hold Time (Tempo de Espera do OSD): Define o período de tempo em que o OSD se mantém ativo após premir um botão.</p> <p>Mova o joystick para ajustar o cursor em incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.</p>	
Reset Menu (Repor Menu)	<p>Restaura as predefinições do menu.</p>	



Ícone	Menu e Submenus	Descrição
	Personalize (Personalizar)	
	Shortcut key 1 (Tecla de atalho 1)	Selecione entre Preset Modes (Modos Predefinidos) , Game Enhance Mode (Modo de Otimização de Jogo) , AMD FreeSync Premium , Dark Stabilizer (Estabilizador de Imagens Escuras) , Brightness/Contrast (Brilho/Contraste) , Input Source (Fonte de Entrada) , Aspect Ratio (Rácio de Imagem) e Volume para definir como tecla de atalho.
	Shortcut key 2 (Tecla de atalho 2)	
	Shortcut key 3 (Tecla de atalho 3)	
	Power Button LED (LED do Botão de Ligar)	Permite-lhe definir o estado da luz de ligado para poupar energia.
	Downlight (Luz descendente)	Como predefinição, as luzes descendentes estão ativadas. Pode ativar ou desativar as luzes descendentes no menu de personalização. As luzes descendentes acendem em azul. Para desativar o sensor de toque, selecione Desativado . NOTA: Nos monitores fabricados a partir de agosto de 2021, as luzes descendentes podem ser ativadas ou desativadas utilizando o menu OSD.
	Reset Personalization (Repor Personalização)	Restaura as predefinições das teclas de atalho.




Ícone	Menu e Submenus	Descrição
-------	-----------------	-----------



Others (Outras)

Selecione esta opção para ajustar as definições OSD, tais como **DDC/CI**, **LCD conditioning (Condicionamento de LCD)**, e por aí adiante.



Display Info (Informação do Monitor)


Exibe as definições atuais do monitor.


DDC/CI

DDC/CI (Canal de Dados de Exibição/Interface de Comando) permite-lhe ajustar as definições do monitor, utilizando software no seu computador.

Selecione **Off (Desligar)** para desativar esta função.

Ative esta função para melhor experiência de utilizador e desempenho otimizado do seu monitor.




Ícone	Menu e Submenus	Descrição
LCD	Conditioning (Condicionamento de LCD)	Ajuda a reduzir casos ligeiros de retenção de imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode levar algum tempo a funcionar. Selecione On (Ligar) para iniciar o processo.
 <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell 27 Gaming Monitor. The 'LCD Conditioning' option is highlighted in blue and is currently set to 'On'. The menu also includes options for Game, Brightness/Contrast, Input Source, Display, Audio, Menu, Personalize, and Others. The model number S2722DGM is visible in the bottom right corner of the OSD.</p>		
<hr/>		
Firmware		
Exibe a versão de firmware do monitor.		
<hr/>		
Service Tag (Etiqueta de Serviço)		
Exibe a Etiqueta de Serviço. A Etiqueta de Serviço é um identificador alfanumérico único que permite à Dell identificar as especificações do produto e aceder à informação da garantia.		
 NOTA: A Etiqueta de Serviço também está impressa num rótulo situado na parte traseira da tampa.		
<hr/>		
Reset Others (Repor Outras)		
Restaura outras predefinições, tais como DDC/CI.		
Factory Reset (Repor Predefinições)		
Restaura as predefinições de todos os valores.		




Mensagens de aviso OSD

Quando o monitor não é compatível com determinado modo de resolução, a mensagem seguinte é exibida:




Isto significa que o monitor não consegue sincronizar com o sinal que está a receber do computador. Consulte [Especificações do monitor](#) para saber quais as gamas de frequência horizontal e vertical endereçáveis por este monitor. O modo recomendado é de 2560 x 1440.


Antes da desativação da função DDC/CI, será exibida a seguinte mensagem:



Quando **MPRT** tenta trabalhar mas a velocidade de fotogramas for inferior a 120 Hz, é apresentada a seguinte mensagem:



Quando o monitor entra no modo **Standby (Suspensão)**, a mensagem seguinte é exibida:




Ative o computador e retire o monitor do modo de suspensão para obter acesso ao **OSD**.



Se ajustar o nível de Brightness (Brilho) acima do nível padrão (o nível padrão é 75%), é apresentada a seguinte mensagem:



Se premir qualquer outro botão que não o botão de ligar, as mensagens seguintes serão exibidas consoante a entrada selecionada:



Se for selecionada a entrada DisplayPort, HDMI 1 e HDMI 2 e o cabo correspondente não estiver ligado, é exibida uma caixa de diálogo flutuante, conforme mostrado abaixo.



OU




OU





Quando seleciona itens OSD na função Outro Tipo de Predefinições, a mensagem seguinte é exibida:




Consulte [Resolução de problemas](#) para mais informações.




Bloquear os botões de controlo do painel traseiro

Pode bloquear os botões de controlo do painel traseiro para evitar o acesso ao menu OSD e/ou ao botão de ligar.



Para bloquear o(s) botão(ões):

1. Mantenha premido **Button 5 (Botão 5)** durante quatro segundos, até ser exibido um menu no ecrã.
2. Selecione uma das opções seguintes:
 - ♦ **Menu Buttons (Botões de Menu):** Escolha esta opção para bloquear todos os botões de menu OSD, exceto o botão de ligar.
 - ♦ **Power Button (Botão de Ligar):** Escolha esta opção para bloquear apenas o botão de ligar.
 - ♦ **Menu + Power Buttons (Botões de menu e de ligar):** Escolha esta opção para bloquear todos os botões no controlo do painel traseiro.

Para desbloquear o(s) botão(ões), mantenha premido **Button 5 (Botão 5)** durante quatro segundos, até ser exibido um menu no ecrã. Selecione o **Unlock icon (ícone Desbloquear)**  para desbloquear o(s) botão(ões).



Definir a resolução máxima

Para definir a resolução máxima no monitor:

No Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1:

1. Só no Windows 8 ou Windows 8.1, selecione o mosaico Ambiente de Trabalho para alternar para o ambiente de trabalho clássico. No Windows Vista e Windows 7, ignore este passo.
2. Clique com o lado direito do rato no ambiente de trabalho e clique em **Screen Resolution (Resolução do ecrã)**.
3. Clique na lista pendente de **Screen Resolution (Resolução do ecrã)** e selecione **2560 x 1440**.
4. Clique em **OK**.

No Windows 10:

1. Clique com o lado direito do rato no ambiente de trabalho e clique em **Display Settings (Definições do Monitor)**.
2. Clique em **Advanced display settings (Definições avançadas do monitor)**.
3. Clique na lista pendente de **Resolution (Resolução)** e selecione **2560 x 1440**.
4. Clique em **Apply (Aplicar)**.

Se não vir **2560 x 1440** como opção, pode ter de atualizar o controlador da sua placa gráfica. Dependendo do computador, siga um dos procedimentos seguintes:

Se tem um computador de secretária ou portátil Dell:

- Vá a <https://www.dell.com/support>, introduza a sua etiqueta de serviço e transfira o controlador mais recente disponível para a sua placa gráfica.

Se está a utilizar um computador que não é Dell:

- Vá ao website de assistência do fabricante do seu computador e transfira os últimos controladores disponíveis para a sua placa gráfica.
- Vá ao website do fabricante da sua placa gráfica e transfira os últimos controladores disponíveis para a mesma.



Resolução de problemas


AVISO: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos indicados nesta secção, siga as [Instruções de Segurança](#).

Teste automático

O seu monitor possui uma função de teste automático que lhe permite verificar se o monitor está a funcionar devidamente. Se o monitor e o computador estão devidamente ligados, mas o ecrã do monitor continua escuro, faça o teste automático do monitor, executando os passos seguintes:


1. Desligue tanto o computador, como o monitor.
2. Desligue o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para assegurar a realização correta do teste automático, retire todos os cabos digitais e analógicos da parte traseira do computador.
3. Ligue o monitor.

A caixa de diálogo flutuante deverá ser exibida no ecrã (sobre um fundo preto), se o monitor não consegue detetar um sinal de vídeo e está a funcionar corretamente. No modo de teste automático, o indicador de energia LED mantém-se branco. De igual forma, dependendo da entrada selecionada, uma das caixas de diálogo exibidas abaixo continuará a percorrer o ecrã.



S2722DGM

OU



S2722DGM

OU






4. Esta caixa também é exibida durante o funcionamento normal do sistema, se o cabo de vídeo se desligar ou estiver danificado.
 5. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Em seguida, ligue o computador e o monitor.
- Se o ecrã do monitor se mantiver branco após utilizar o procedimento anterior, verifique o seu controlador de vídeo e o computador, porque o monitor está a funcionar corretamente.




Diagnóstico integrado

O seu monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que o ajuda a determinar se a anomalia de ecrã que está a ter é um problema associado ao monitor, ou ao computador e à placa de vídeo.



Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que o ecrã está limpo (sem partículas de pó na superfície do ecrã).
2. Desligue o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou monitor. O monitor entra no modo de teste automático.
3. Mantenha premido o Botão 5 durante 4 segundos até o sistema abrir a mensagem OSD, selecione  e prima o Botão 1. É exibido um ecrã cinzento.
4. Analise cuidadosamente o ecrã para detetar quaisquer anomalias.
5. Mova o joystick (Botão 1) para a direita. A cor do ecrã muda para vermelho.
6. Analise o monitor para detetar quaisquer anomalias.
7. Repita os passos 5 e 6 para analisar o monitor nos ecrãs verde, azul, preto, branco e de texto.

O teste está concluído quando é exibido o ecrã de texto. Para sair, prima novamente o Botão 5.

Se não detetar quaisquer anomalias no ecrã após utilizar a ferramenta de diagnóstico integrado, o monitor está a funcionar corretamente. Verifique a placa de vídeo e o computador.



Problemas comuns

A tabela seguinte contém informação geral sobre problemas comuns do monitor que pode encontrar e as soluções possíveis:

Sintomas comuns	Problema encontrado	Soluções possíveis
Sem vídeo/ Indicador de energia LED desligado	Sem imagem	<ul style="list-style-type: none">· Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está devidamente inserido e ligado.· Verifique se a tomada elétrica está a funcionar devidamente, usando outro equipamento elétrico.· Certifique-se de que o botão de ligar é totalmente premido.· Certifique-se de que a fonte de entrada correta é selecionada no menu Fonte de Entrada.
Sem vídeo/ Indicador de energia LED ligado	Sem imagem ou sem brilho	<ul style="list-style-type: none">· Aumente os controlos de brilho e contraste por OSD.· Faça a verificação da funcionalidade de teste automático do monitor.· Verifique se há pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo.· Execute o diagnóstico integrado.· Certifique-se de que a fonte de entrada correta é selecionada no menu Fonte de Entrada.
Pixels ausentes	Ecrã LCD com manchas	<ul style="list-style-type: none">· Ligue e desligue a energia.· Um pixel que fique permanentemente apagado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.· Para mais informações sobre a Política de Qualidade e Pixels do Monitor Dell, consulte o website de assistência da Dell em: https://www.dell.com/pixelguidelines.
Pixels Presos	Ecrã LCD com manchas brilhantes	<ul style="list-style-type: none">· Ligue e desligue a energia.· Um pixel que fique permanentemente apagado é um defeito natural que pode ocorrer na tecnologia LCD.· Para mais informações sobre a Política de Qualidade e Pixels do Monitor Dell, consulte o website de assistência da Dell em: https://www.dell.com/pixelguidelines.



Sintomas comuns	Problema encontrado	Soluções possíveis
Problemas de Brilho	Imagem muito baça ou muito brilhante	<ul style="list-style-type: none"> · Restaure as predefinições do monitor. · Ajuste os controlos de brilho e contraste por OSD.
Problemas de Segurança	Sinais visíveis de fumo ou faíscas	<ul style="list-style-type: none"> · Não siga quaisquer passos de resolução de problemas. · Contacte de imediato a Dell.
Problemas Intermitentes	Mau funcionamento ao ligar e desligar o monitor	<ul style="list-style-type: none"> · Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está devidamente inserido e ligado. · Restaure as predefinições do monitor. · Faça a verificação da funcionalidade de teste automático do monitor para determinar se o problema intermitente ocorre no modo de teste automático.
Cor em falta	Imagem sem cor	<ul style="list-style-type: none"> · Faça o teste automático do monitor. · Certifique-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao computador está devidamente inserido e ligado. · Verifique se há pinos dobrados ou partidos no conector do cabo de vídeo.
Cor errada	Cor da imagem não é boa	<ul style="list-style-type: none"> · Experimente Modos predefinidos diferentes no menu de definições de Cor. Ajuste o valor R/G/B em Cor personalizada no menu de definições de Cor. · Mude o Formato de cor de entrada para RGB ou YCbCr no menu de definições de Cor. · Execute o diagnóstico incorporado.
Retenção de imagem de uma imagem estática deixada no monitor durante um longo período de tempo.	Tom desvanecido da imagem estática exibida aparece no ecrã	<ul style="list-style-type: none"> · Configure o ecrã para se desligar após alguns minutos de tempo de inatividade do ecrã. Este valor pode ser ajustado nas Opções de Energia do Windows, ou na definição de Poupança de Energia do Mac. · Em alternativa, utilize uma proteção de ecrã dinâmica.



Problemas específicos do produto

Problema	Problema encontrado	Soluções possíveis
Imagem do ecrã é muito pequena	A imagem está centrada no ecrã, mas não preenche toda a área de visualização	<ul style="list-style-type: none">· Verifique a definição de Rácio de Imagem no menu OSD do monitor.· Restaure as predefinições do monitor.
Não é possível ajustar o monitor com os botões do painel frontal	OSD não é exibido no ecrã	<ul style="list-style-type: none">· Desligue o monitor, retire o cabo de alimentação respetivo, volte a ligá-lo e depois ligue novamente o monitor.
Sem Sinal de Entrada quando são premidos os controlos do utilizador	Sem imagem, a luz do indicador de energia LED é branca	<ul style="list-style-type: none">· Verifique a fonte do sinal. Certifique-se de que o computador não está no modo de poupança de energia, movendo o rato ou premindo qualquer tecla no teclado.· Verifique se o cabo de sinal está devidamente inserido. Ligue novamente o cabo de sinal, se necessário.· Reinicie o computador ou leitor de vídeo.
A imagem não preenche todo o ecrã	A imagem não preenche toda a altura ou largura do ecrã	<ul style="list-style-type: none">· Devido aos formatos de vídeo diferentes (rácio de imagem) dos leitores de DVD, o monitor poderá reproduzir em modo de ecrã inteiro.· Execute o diagnóstico integrado.




Apêndice

Avisos da FCC (só nos EUA) e outra informação regulamentar

Para avisos da FCC e outra informação regulamentar, consulte o website de conformidade regulamentar em https://www.dell.com/regulatory_compliance.

Contactar a Dell

Para clientes nos Estados Unidos da América, ligar 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTA: Se não tem uma ligação à Internet ativa pode encontrar a informação de contacto na sua fatura de compra, guia de remessa, recibo ou catálogo de produtos Dell.**

A Dell fornece várias opções de assistência e manutenção online e por via telefónica. A disponibilidade varia consoante o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área.

Para obter conteúdo online de apoio ao monitor:

Consulte <https://www.dell.com/support/monitors>.

Para contactar a Dell para questões de vendas, assistência técnica ou apoio ao cliente:

1. Vá a <https://www.dell.com/support>.
2. Verifique o seu país ou região no menu pendente Escolha um País/Região, no canto inferior direito da página.
3. Clique em Contacte-nos, junto ao menu pendente de países.
4. Selecione o serviço ou link de assistência apropriado, consoante a sua necessidade.
5. Contacte a Dell através do método que lhe for mais conveniente.

Base de dados de produtos da UE para etiquetas energéticas e fichas de informação de produtos

S2722DGM: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/545250>

