



Imprimantă multifuncțională Dell B5465dnf

Ghidul utilizatorului



Februarie 2014

www.dell.com | dell.com/support/printers

Mărci comerciale

Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare.

© 2014 Dell, Inc. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material în orice mod fără permisiune scrisă din partea Dell Inc. este strict interzisă.

Mărci comerciale utilizate în acest text: *Dell*, sigla *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* și *Dell OpenManage* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* și *Celeron* sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation; *Microsoft* și *Windows* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *AirPrint* și sigla *AirPrint* sunt mărci comerciale ale Apple, Inc.

În acest document pot fi utilizate alte mărci și denumiri comerciale pentru a face referire la entități titulare ale mărcilor și denumirilor produselor. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor și denumirilor comerciale care nu îi aparțin.

Cuprins

Informații de siguranță.....	8
Informații despre imprimantă.....	10
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	10
Selectarea unei locații pentru imprimantă.....	11
Configurarea imprimantei.....	13
Despre funcțiile de bază ale scannerului.....	14
Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului.....	15
Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei.....	16
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	16
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși.....	16
Despre ecranul de început.....	17
Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....	19
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	21
Găsirea adresei IP a imprimantei.....	21
Găsirea adresei IP a computerului.....	21
Accesarea serverului EWS.....	21
Particularizarea ecranului de început.....	22
Înțelegerea diferitelor aplicații.....	22
Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....	23
Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început.....	23
Configurare Formulare și preferințe.....	23
Setare Card Copy.....	24
Utilizare MyShortcut.....	24
Configurare Trimitere multiplă.....	25
Configurare Scanare în rețea.....	26
Configurarea Panoului de operare la distanță.....	27
Exportul și importul unei configurări.....	27
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	29
Instalarea opțiunilor interne.....	29
Opțiuni interne disponibile.....	29
Accesarea plăcii de sistem.....	29
Instalarea unui card de memorie.....	33
Instalarea unei cartele opționale.....	34

Instalarea unui port Internal Solutions Port	36
Instalarea unui hard disc pentru imprimantă	41
Dezinstalarea hard diskului de imprimantă	45
Instalarea opțiunilor hardware.....	47
Ordinea instalării	47
Instalarea tăvilor opționale	48
Atașarea cablurilor.....	50
Configurarea software-ului imprimantei.....	52
Instalarea imprimantei.....	52
Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare	53
Acces la rețea.....	53
Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet	53
Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir	54
Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir).....	55
Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.	55
Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server.....	56
Modificarea setărilor portului după instalarea unei rețele noi ISP	57
Configurarea imprimării prin cablu serial.....	57
Verificarea configurării imprimantei.....	58
Imprimarea unei pagini cu setările de meniu	58
Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea	58
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	59
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	59
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	59
Încărcarea tăvii de 550 de foi.....	59
Încărcarea tăvii de 2100 de foi.....	66
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	72
Legarea și anularea legării tăvilor.....	76
Legarea și anularea legării tăvilor	76
Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie	77
Atribuirea unui tip de hârtie particularizat.....	78
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	79
Utilizarea suporturilor speciale.....	79
Sfaturi pentru utilizarea cartonului.....	79
Sfaturi pentru utilizarea plicurilor	79
Sfaturi pentru utilizarea etichetelor.....	80
Sfaturi pentru utilizarea hârtiilor cu antet.....	80
Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente.....	81
Indicații despre hârtie.....	81

Caracteristicile hârtiei.....	81
Selectarea hârtiei.....	82
Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet.....	82
Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou.....	82
Depozitarea hârtiei.....	84
Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie.....	84
Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă.....	84
Tipuri și greutateți de hârtie acceptate de imprimantă.....	86
Imprimare.....	87
Tipărirea formularelor și a unui document.....	87
Imprimarea de pe o unitate flash.....	88
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	90
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	91
Tipărirea paginilor de informații.....	93
Anularea unei operații de tipărire.....	94
Copierea.....	95
Realizarea de copii.....	95
Copierea fotografiilor.....	96
Copierea pe suporturi speciale.....	96
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere utilizând panoul de control al imprimantei.....	97
Personalizarea setărilor de copiere.....	98
Afișarea de informații pe copii.....	104
Revocarea unei lucrări de copiere.....	104
Informații despre opțiunile de copiere.....	105
Poșta electronică.....	109
Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....	109
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	110
Trimiterea unui document prin poșta electronică.....	111
Particularizarea setărilor pentru poșta electronică.....	112
Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică.....	113
Informații despre opțiunile de poșta electronică.....	113
Utilizarea faxului.....	117
Configurarea imprimantei pentru fax.....	117
Trimiterea unui fax.....	133
Crearea de comenzi rapide.....	136

Personalizarea setărilor de fax.....	137
Revocarea unui fax de ieșire.....	138
Păstrarea și redirecționarea faxurilor.....	139
Informații despre opțiunile de fax.....	140
Scanarea.....	143
Utilizare Scanare în rețea.....	143
Scanarea la o adresă FTP.....	143
Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash.....	146
Înțelegerea opțiunilor de scanare.....	148
Despre meniurile imprimantei.....	151
Lista meniurilor.....	151
Meniul Paper (Hârtie).....	152
Meniul Rapoarte.....	163
meniul Rețea/Porturi.....	165
Meniul Securitate.....	179
Meniul Settings (Setări).....	184
Meniul Help (Ajutor).....	233
Economisiți bani și protejați mediul.....	235
Economia de hârtie și toner.....	235
Utilizarea hârtiei reciclate.....	235
Economisirea consumabilelor.....	235
Economisirea energiei.....	236
Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic).....	236
Reducerea zgomotului imprimantei.....	236
Reglarea modului Sleep (Repaus).....	237
Utilizarea modului Hibernare.....	238
Reglarea luminozității ecranului imprimantei.....	238
Reciclarea.....	239
Reciclarea produselor Dell.....	239
Securizarea imprimantei.....	240
Declarație privind volatilitatea.....	240
Golirea memoriei volatile.....	240
Golirea memoriei nevolatile.....	241
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	241
Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....	242


Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	243
Întreținerea imprimantei.....	244
Curățarea componentelor imprimantei.....	244
Curățarea imprimantei.....	244
Curățarea geamului scannerului	245
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	247
Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei	247
Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server	247
Număr de pagini estimate rămase.....	248
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	248
Comenzi de consumabile utilizând Utilitarul pentru comenzi de consumabile	248
Comenzi de consumabile utilizând Acasă imprimantă	248
Depozitarea pieselor de schimb.....	248
Înlocuirea consumabilelor.....	249
Înlocuirea cartușului de toner.	249
Înlocuirea unității de imagistică	252
Mutarea imprimantei.....	255
Înainte de a muta imprimanta.....	255
Mutarea imprimantei în altă locație	256
Expedierea imprimantei	256
Gestionarea imprimantei.....	257
Gestionare mesaje imprimantă.....	257
Accesare centru de monitorizare a stării.....	257
Consultarea ecranului virtual.....	257
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	258
Vizualizarea rapoartelor.....	258
Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server.....	258
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	259
Îndepărtarea blocajelor.....	260
Evitarea blocajelor.....	260
Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje.....	261
Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201].....	263
Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202].....	266
[x]-blocaj hârtie, deschideți ușile superioară și inferioară din spate. [231–234].....	267
Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard. [203].....	269
Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239].....	270

Blocaj la pagina[x], deschideți tava [x]. [24x].....	271
Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual. [250].....	272
Blocaj la pagina [x], desc. capacul sup. al alim. auto. [28y.xx].....	273
Rezolvarea problemelor.....	276
Explicarea mesajelor imprimantei.....	276
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	294
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	302
Rezolvarea problemelor de copiere.....	328
Rezolvarea problemelor de fax.....	331
Rezolvarea problemelor legate de scanner.....	337
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	342
Serverul EWS nu se deschide.....	342
Contactarea asistenței tehnice.....	343
Anexă.....	344
Index.....	346


Informații de siguranță


Conectați cordonul de alimentare la o priză electrică împământată corespunzător situată în apropierea echipamentului și care este ușor de accesat.


Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest document, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriiți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.
- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.


Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

Când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) sau un înlocuitor 26 AWG sau superior.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriiți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriiți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.


Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Instrucțiuni pentru prima instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă 	<p>Documentația de configurare - documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta.</p>
<p>Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor 	<p><i>Ghidul utilizatorului și Ghidul de referință rapidă</i> – ghidurile pot fi disponibile pe CD-ul <i>Software și documentație</i>.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați site-ul nostru web, la adresa www.dell.com/support/manuals.</p>
<p>Instrucțiuni pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei la o rețea Ethernet • Rezolvarea problemelor legate de conexiunea imprimantei 	<p><i>Ghidul pentru lucrul în rețea</i> - deschideți CD-ul <i>Software și documentație</i> și navigați la:</p> <p>Documentație >Ghidul utilizatorului și alte publicații >Ghid pentru lucrul în rețea</p>
<p>Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă</p>	<p>Ajutor pentru Windows sau Mac - deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor).</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vizualiza informațiile sensibile la context.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentație • Descărcare drivere • Upgrade-uri pentru produse • Apeluri pentru service și informații privind reparațiile • Starea comenzii • Asistență prin chat • Asistență prin e-mail • Suport pentru voce 	<p>Site-ul web de asistență Dell - www.dell.com/support/printers</p> <p>Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul web de asistență.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați serviciul de asistență, în scopul unei serviri mai rapide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eticheta de service • Codul de service expres <p>Notă: Eticheta de service și codul de service expres apar pe etichetele aflate pe imprimanta dvs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Software și drivere—drivere certificate pentru imprimanta dvs. și programe de instalare pentru software-ul de imprimantă Dell • Fișiere Readme - Modificări tehnice de ultimă oră sau materiale tehnice de referință complexe, pentru utilizatori cu experiență și pentru tehnicieni 	<p>CD-ul <i>Software și documentație</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consumabile și accesorii pentru imprimantă • Cartușe de schimb 	<p>Site-ul web pentru consumabile de imprimantă Dell - www.dell.com/printers</p> <p>Puteți achiziționa consumabile pentru imprimantă online, prin telefon sau în magazine de vânzare cu amănuntul specializate.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informații referitoare la pregătirea lucrului în siguranță cu imprimanta • Informații despre reglementări • Informații despre garanție 	<p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i></p> <div data-bbox="971 1161 1166 1434" style="text-align: center;"> </div> <p>Notă: Este posibil ca <i>Ghidul informațiilor despre produs</i> să nu fie disponibil în țara sau în regiunea dvs.</p>

Selectarea unei locații pentru imprimantă

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.


La selectarea unei locații pentru imprimantă, păstrați suficient spațiu pentru deschiderea tăvilor, a capacelor și a ușilor de acces. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Cerințe importante:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.

- Asigurați o suprafață plată, rezistentă și stabilă.
- Păstrați imprimanta:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F)

- Pentru aerisirea corespunzătoare, asigurați următorul spațiu recomandat în jurul imprimantei:




1	Partea dreaptă	152 mm (6 inch)
2	Față	394 mm (15,5 inch)
3	Partea stângă	152 mm (6 inch)
4	Spate	152 mm (6 inch)
5	Sus	152 mm (6 inch)

Configurarea imprimantei

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.


Model de bază



1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Tava ADF
3	Recipient ADF
4	Recipient standard
5	Panou de control al imprimantei
6	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
7	Tavă standard de 550 de coli

Model complet configurat

Următoarea imagine arată numărul maxim de tăvi opționale care sunt acceptate de imprimantă. Pentru mai multe informații privind alte configurații, vizitați pagina noastră de Web.



1	Tăvi opționale de 550 de coli Notă: O tavă de 550 de coli blocabilă este, de asemenea, disponibilă. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.
2	Postament
3	Tavă opțională de 2100 de coli



Atunci când utilizați tăvi opționale:

- Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de opțională de 2100 de coli.
- Tava opțională de 2100 de coli trebuie să se afle întotdeauna la partea inferioară a unei configurații și poate fi utilizată în combinație numai cu o tavă opțională de 550 de coli.
- Cu imprimanta pot fi configurate trei tăvi opționale de 550 de coli.

Despre funcțiile de bază ale scannerului.

- Faceți copii rapide sau configurați imprimanta să efectueze anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți un fax utilizând panoul de control al imprimantei.
- Trimiteți un fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scanați documente și le puteți trimite la computer, la o adresă de poștă electronică, la o unitate flash sau la o destinație de FTP.
- Scanați documente și le puteți trimite la altă imprimantă (PDF prin FTP).

Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p data-bbox="149 695 750 758">Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini pe două fețe (duplex).</p>	 <p data-bbox="764 695 1474 812">Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Puteți utiliza ADF sau geamul scannerului pentru a scana documente.

Utilizarea ADF

Când utilizați ADF:

- Încărcați documentul în tava ADF cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte.
- Încărcați până la 150 de coli de hârtie simplă în tava ADF.
- Scanați dimensiuni de la 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) lățime până la 216 x 635 mm (8,5 x 25 inchi) lungime.
- Scanați suporturi cu greutate de la 52 la 120 g/m² (de la 14 la 32 de livre).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.


Utilizarea geamului scannerului

Când utilizați geamul scannerului:

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul cu săgeata verde.
- Scanați sau copiați documente de până la 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).
- Copiați cărți de până la 25,3 mm (1 inchi) grosime.

Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei



Utilizați	Pentru
1 Afişaj	<ul style="list-style-type: none"> Vizualizați starea imprimantei și mesajele. Configurați și utilizați imprimanta.
2 Buton Pagină de pornire	Revine la ecranul de pornire.
3 Buton Repaus	<p>Activați modul Repaus sau modul Hibernare.</p> <p>Pentru a scoate imprimanta din modul Repaus, procedați astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atingeți ecranul sau apăsați orice buton fizic. Deschideți o ușă sau un capac. Trimiteteți o lucrare de imprimare de la computer. Efectuarea unei alimentări-la-resetare (POR) cu întrerupătorul principal. Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.
4 Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5 Butonul Start	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.
6 Ștergere completă / Buton de resetare	Resetați setările implicite ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
7 Butonul Revocare	Revocați toate activitățile imprimantei.
8 LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
9 Port USB	<p>Conectați o unitate flash la imprimantă.</p> <p>Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.</p>

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.


Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Atingeți butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.



Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți	Pentru
1	Schimbare limbă Lansează fereastra pop-up Schimbare limbă, care vă permite să schimbați limba principală a imprimantei.
2	Copiere Accesați meniurile Copiere și efectuați copii.
3	Fax Accesați meniurile Fax și trimiteți faxuri.
4	E-mail Accesați meniurile E-mail și trimiteți mesaje e-mail.
5	FTP Accesați meniurile File Transfer Protocol (FTP) și scanați documente direct pe un server FTP.
6	Săgeți Derulați în sus sau în jos.

Atingeți	Pentru
7	Formulare și preferințe Găsiți rapid și imprimați formularele online utilizate frecvent.
8	Pictogramă meniu Accesați meniurile imprimantei. Notă: Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Pregătită.
9	Marcaje în document Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URL) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. Notă: Vizualizarea arborescentă acceptă numai marcajele în document create din această funcție, nu și din alte aplicații.
10	Unitate USB Vizualizați, selectați, imprimați sau trimiteți prin e-mail imagini și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
11	Lucrări în așteptare Afișează toate lucrările în așteptare curente.
12	Stare/Consumabile <ul style="list-style-type: none"> Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. Accesați ecranul de mesaje pentru mai multe informații despre mesaj și despre modalitatea de a-l îndepărta.
13	Sfaturi Deschideți informații de ajutor sensibile la context.
14	Căutare lucrări în așteptare Căutați unul sau mai multe dintre următoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> Nume de utilizator pentru lucrări de imprimare în așteptare sau confidențiale Nume de lucrări pentru lucrări în așteptare, excluzând lucrările de imprimare confidențiale Nume de profiluri Container de marcaje sau nume de lucrări Container USB sau nume de lucrări de imprimare pentru tipurile de fișiere acceptate


Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Linia de urmărire a meniului Exemplu: <u>Meniuri</u> > <u>Setări</u> > <u>Copy Settings</u> (<u>Setări copiere</u>) > Număr de copii	În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o linie de urmărire a meniului. Această caracteristică arată calea prin care se ajunge la meniul curent. Atingeți oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la acel meniu. Setarea Număr de copii nu este subliniată, deoarece acesta este ecranul curent. Dacă atingeți un cuvânt subliniat pe ecranul „Număr de copii”, înainte ca numărul de copii să fie configurat și salvat, atunci selecția nu va fi salvată și nu devine setare implicită.
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.

Caracteristică	Descriere
Bara cu mesaje de stare	<ul style="list-style-type: none"> Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. Afișează stările imprimantei, precum Nivel redus toner sau Nivel scăzut cartuș. Afișează mesaje de intervenție pentru ca imprimanta să poată continua procesarea.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei dvs. în rețea este localizată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul EWS încorporat astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.




Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.



	Atingeți	Pentru
1	Săgeți	Vizualizați o listă de opțiuni.
2	Copiere	Imprimare un exemplar.
3	Opțiuni complexe	Selectați o opțiune de copiere.
4	Pagină de pornire	Reveniți la ecranul de pornire.
5	Creștere	Selectați o valoare mai mare.
6	Scădere	Selectați o valoare mai mică.
7	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.

Alte butoane ale ecranului tactil

Atingeți	Pentru
Acceptare 	Salvați o setare.
Revocare 	<ul style="list-style-type: none">• Revocați o acțiune sau o selecție.• Închide un ecran și revine la ecranul anterior, fără salvarea modificărilor.
Resetare 	Resetează valorile de pe ecran.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de personalizare, configurația administrativă și aplicațiile active. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat >TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei:
 - Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
 - Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi
 - Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

- 2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.
 - c Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [„Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” de la pagina 23](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Înțelegerea diferitelor aplicații

Utilizați	Pentru
Copiere carte de identitate	Scanați și imprimați ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină. Pentru informații suplimentare, consultați „Setare Card Copy” de la pagina 24 .
Fax	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un număr de fax. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizarea faxului” de la pagina 117 .
Formulare și preferințe	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 23 .
Trimitere multiplă	Scanați un document și apoi trimiteți-l la destinații multiple. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Trimitere multiplă” de la pagina 25 .
Comanda mea	Creați comenzi rapide direct de pe ecranul de început al acesteia. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizare MyShortcut” de la pagina 24 .
Scanare către poșta electronică	Scanați un document și apoi trimiteți-l la o adresă de email. Pentru informații suplimentare, consultați „Poșta electronică” de la pagina 109 .
Scanare către computer	Scanați un document și salvați-l într-un folder predefinit de pe un calculator gazdă. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Scanare către computer” de la pagina 147 .
Scanare către FTP	Scanați documente direct pe un server de Protocol de transfer al fișierelor (FTP). Pentru informații suplimentare, consultați „Scanarea la o adresă FTP” de la pagina 144 .
Scanare în rețea	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un folder de rețea partajat. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Scanare în rețea” de la pagina 26 .

Activarea aplicațiilor din ecranul de început


Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [„Accesarea serverului EWS” de la pagina 21](#).

Pentru informații detaliate despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, vizitați site-ul Web de asistență Dell la adresa www.dell.com/support/printers.

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o *legătură directă către Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început.</p> <p>Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul web unde este stocat marcajul. De la computerul pe care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție (firewall) pentru a permite imprimantei cel puțin acces de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic >Admin. aplicații >Formulare și Preferințe**.

3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

Note:


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [„Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 21](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Setare Card Copy

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](http://www.dell.com/support/manuals) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte de dimensiuni standard.</p> <p>Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Card Copy**.

3 Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca imprimanta să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

Note:


- La scanarea unei cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb negru.
- La scanarea mai multor cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Card Copy** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile.

Utilizare MyShortcut


Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](http://www.dell.com/support/manuals) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Creați comenzi rapide în ecranul de început al imprimantei cu setările pentru până la 25 de lucrări de copiere, trimitere fax sau poștă electronică frecvente.</p>

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Comanda mea**, apoi urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurare Trimitere multiplă

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Scanați un document și apoi trimiteți documentul scanat la destinații multiple. Notă: Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard discul imprimantei.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP a imprimantei apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Trimitere multiplă**.

3 Din secțiunea Profiluri, faceți clic pe **Adăugare** și apoi particularizați setările.

Note:


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Dacă selectați ca destinație **FTP** sau **Folder partajat**, asigurați-vă că sunt corecte setările locației destinației. Tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați „[Găsirea adresei IP a computerului](#)” de la pagina 21.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Trimitere multiplă** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurare Scanare în rețea

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](#) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați www.dell.com/support/manuals.

Utilizați	Pentru
	<p>Scanarea unui document și trimiterea acestuia la un folder de rețea partajat. Puteți defini până la 30 de foldere de destinație unice.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de scriere în destinații. De pe computerul pe care este specificată destinația, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>scriere</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare. • Pictograma Scan to Network (Scanare în rețea) apare numai când sunt definite una sau mai multe destinații.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Set up Scan to Network (Configurare Scanare în rețea) >Click here (Faceți clic aici)**.
- Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Scanare în rețea**.

3 Specificați destinațiile, apoi personalizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul unor câmpuri prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație de destinație sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [„Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 21](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizată destinația specificată.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare în rețea** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță >Lansare aplet VNC**.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.

- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:


a Faceți clic pe **Setări >Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate >Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Opțiuni interne disponibile

Notă: Unele opțiuni sunt disponibile numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.


- Memory card (Card de memorie)
 - DDR3 DIMM
 - Memorie Flash
 - Fonturi
 - Carduri firmware
 - Coduri de bare formulare
 - PRESCRIERE
 - IPDS
 - Printcrypton
- Porturi pentru soluții interne (ISP)

Accesarea plăcii de sistem


Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


1 Închideți capacul de acces la placa controllerului.



2 Utilizând o șurubelniță demontați șuruburile protecției plăcii de sistem.




3 Scoateți protecția.




4 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.




1	Conector pentru Port soluții interne sau conector de hard disk de imprimantă
2	Conector card opțional
3	Conector card de memorie


5 Reatașați protecția și apoi aliniați șuruburile cu găurile.



6 Strângeți șuruburile pe protecție.



7 Închideți capacul de acces.



Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 29](#).


2 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).



4 Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.



5 Reatașați carcasa plăcii de sistem și apoi ușa de acces a acesteia.

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 29](#).


2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.



4 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.



Avertisment—Potențiale daune: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cartelei trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.


5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 53](#).

Instalarea unui port Internal Solutions Port

Placa de sistem acceptă un Port pentru soluții interne (ISP - Internal Solutions Port) opțional.

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o suprafață metalică de pe imprimantă înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 29](#).

2 Dacă este instalat un hard disk de imprimantă, atunci îndepărtați mai întâi acest hard disk.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” de la pagina 45](#).

3 Despachetați kitul ISP.

1	Soluție ISP
2	Șurub pentru fixarea suportului de plastic pe ISP
3	Șuruburi pentru montarea suportului de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem
4	Element de fixare din plastic

4 Scoateți acoperitoarea de metal de la deschizătura ISP.


a Slăbiți șurubul.



b Ridicați capacul metalic și îndepărtați-l complet.




- 5 Aliniați piciorușele suportului din plastic cu orificiile carcasei plăcii de sistem, apoi apăsați suportul din plastic pe carcasa plăcii de sistem până când aceasta se fixează pe poziție.




Notă: Asigurați-vă că suportul din plastic este fixat complet și că acesta este poziționat ferm pe carcasă.

- 6 Instalați ISP-ul pe suportul din plastic.




Notă: Poziționați ISP-ul la un anumit unghi deasupra suportului din plastic, astfel încât fiecare conector suspendat să treacă prin deschizătura ISP-ului din carcasă.

- 7 Apropiați (coborând) ISP-ul de suportul din plastic până când ISP-ul este poziționat între ghidajele suportului din plastic.




- 8 Utilizați șurubul furnizat cu ISP-ul pentru a fixa suportul din plastic pe ISP.



Notă: Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic, suficient cât să fixați ISP-ul, însă nu strângeți șurubul încă.


- 9 Atașați cele două șuruburi furnizate pentru a prinde suportul de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem.



- 10 Strângeți șurubul care este fixat pe ISP.

Avertisment—Potențiale daune: Nu îl strângeți excesiv.

- 11 Conectați cablul de interfață al soluției ISP în priza situată pe placa de sistem.



Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

Instalarea unui hard disc pentru imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 29](#).

2 Despachetați hard discul imprimantei.


3 Identificați conectorul potrivit pe carcasa plăcii de sistem.



Notă: Dacă este instalat în prezent un ISP opțional, atunci hard discul imprimantei trebuie instalat pe ISP.


Pentru a instala un hard disc de imprimantă pe ISP:

- a** Scoateți șuruburile atașate la brațul de prindere al hard diskului de imprimantă, apoi scoateți brațul de prindere.




- b** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe ISP, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

Avertisment cu privire la instalare: Țineți numai marginile ansamblului plăcii de sistem. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.



- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din ISP.


Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.




Pentru a instala un hard disc de imprimantă direct pe carcasa plăcii de sistem:

- a** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe carcasa plăcii de sistem, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

Avertisment cu privire la instalare: Țineți numai marginile ansamblului plăcii de sistem. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.




- b** Utilizați cele două șuruburi furnizate pentru a atașa brațul de prindere al hard diskului de imprimantă.



- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard discului de imprimantă în priza din placa de sistem.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.



Dezinstalarea hard diskului de imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [„Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 29](#).


2 Decuplați interfața hard discului de imprimantă de la placa de sistem, lăsând cablul atașat la hard discul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a desprinde mufa, lăsând cablul liber.



3 Scoateți șuruburile care țin pe loc hard discul de imprimantă.



4 Demontați hard diskul imprimantei:



5 Puneți deoparte hard diskul imprimantei.

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării

- ⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
- ⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
- ⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Instalați imprimanta și orice opțiuni pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:

- Postament
- Tavă de 2100 de coli
- Tavă opțională de 550 de coli
- Imprimantă

Pentru mai multe informații despre instalarea unui postament, a tăvii opționale de 550 de coli sau a tăvii de 2100 de coli consultați foaia de configurare furnizată împreună cu opțiunea.

Instalarea tăvilor opționale

Imprimanta acceptă următoarele surse opționale de intrare:


- Tavă de 550 de coli
- Tavă de 2100 de coli

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.



⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.




- 2 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 3 Scoateți tava complet din postament.



- 4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.
- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.
- 7 Blocați roțile postamentului pentru a fixa imprimanta, apoi aliniați imprimanta cu tava și coborâți ușor imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.



- 8 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.



Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [„Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 53](#).

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.


Atașarea cablurilor

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Conectați imprimanta la computer, utilizând un cablu USB, sau la rețea, utilizând un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet



	Utilizați	To (Pentru)
1	Port EXT	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa pentru a accesa portul.
2	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
6	Port de soluții intern (ISP) sau slot de hard disk de imprimantă Notă: Dacă imprimanta acceptă o conexiune fără fir, atunci antena fără fir este atașată aici.	Atașați un ISP sau un hard disk de imprimantă.
7	Port USB	Atașați un adaptor de rețea fără fir opțional.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimantă în zona indicată în timpul imprimării. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

Organizarea cablurilor

Atașați cablul Ethernet și pe cel de alimentare și apoi treceți cablurile în ordine prin canalele din spatele imprimantei.



Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea imprimantei

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi adăugați sau instalați manual orice opțiuni.
- 3 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, navigați la imprimantă și apoi selectați **Driverul >Opțiuni și consumabile**.
- 2 Adăugați opțiuni de hardware instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) și WPA2 sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X—RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

Notă: Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Active NIC (NIC activ) >Auto (Automat) >Submit (Remitere)

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir instalat pe imprimantă este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir) >Wi-Fi Protected Setup >Start Push Button Method (Metoda de pornire cu apăsare pe buton)

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>**Network/Ports (Rețea/Porturi)** >**Network [x] (Rețea [x])** >**Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** >**Wireless (Fără fir)** >**Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** >**Wi-Fi Protected Setup** >**Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)**

2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** >**Network/Ports (Rețea/Porturi)** >**Wireless (Fără fir)**.

3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

5 Opriti imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Modificarea setărilor portului după instalarea unei rețele noi ISP

Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, nu trebuie să faceți nicio modificare.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze un nume de rețea în locul unei adrese IP, atunci nu trebuie făcute modificări.
- Dacă adăugați un ISP fără fir la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ >IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

Configurarea imprimării prin cablu serial

Utilizați imprimarea prin cablu serial atunci când computerul este la distanță de imprimantă. După instalarea portului serial sau de comunicații (COM), configurați imprimanta și computerul.

Notă: Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.

- 1 Setați parametrii din imprimantă.
 - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Salvați setările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

Utilizați caseta de dialog Executare pentru a deschide linia de comandă și apoi tastați **devmgmt.msc**.

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Pagina cu setări pentru meniuri**-Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. Va apărea o listă cu opțiunile instalate în partea inferioară a paginii. Dacă o opțiune instalată nu este listată, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.
- **Pagina de configurare a rețelei** - Dacă imprimanta dispune de capacități de comunicare prin Ethernet sau fără fir, imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru verificarea conexiunii în rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



>Rapoarte >Pagină de setări meniuri

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Reports (Rapoarte) > Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 260](#) și [„Depozitarea hârtiei” de la pagina 84](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 


Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.


1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți **Remitere**.

Încărcarea tăvii de 550 de foi

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava afară.


Note:

- Dacă încărcați hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicați ușor tava și trageți-o afară complet.

- Evitați scoaterea tăvilor în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy (Ocupat)**. În caz contrar poate surveni un blocaj.




- 2 Strângeți și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.



Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.




3 Deblocați ghidajul de lungime, apoi strângeți și glisați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.




Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.



- 4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.




- 5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.


Notă: Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.



- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.



- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.



- 6** Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.

7 Introduceți tava.



8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea tăvii de 2100 de foi

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava complet în afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a** Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.




- b** Strângeți și apoi glisați ghidajul de lungime în poziția pentru A5, până când se fixează în poziție cu un clic.



- c Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.




- d Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.




Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un clic.

Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


- a Trageți în sus și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.




- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.




- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.




- d** Strângeți și apoi glisați ghidajul de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.




- 3** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.



- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos pentru tipărirea pe o singură față.
- Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.



- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.



Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.




- 6 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1 Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.



2 Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.




Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

3 Glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.




Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.




4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.



- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.



Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


- Îndoiiți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.




5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încape bine în alimentatorul multifuncțional, că nu este lipită complet și că nu este îndoită sau boțită.



- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.



Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.



- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele de lățime pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setează corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Dacă dimensiunea și tipul hârtiei corespund pentru mai multe tăvi, imprimanta leagă tăvile respective. Când una dintre tăvile legate se golește, alimentarea cu hârtie se face din următoarea tavă legată. Se recomandă să atribuiți un nume de tip particularizat diferit pentru toate tipurile unice de hârtie, de exemplu, pentru hârtia cu antet și diverse tipuri de hârtie simplă colorată, pentru ca tăvile care conțin hârtia să nu fie legate automat.

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie)**.

3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „[Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie](#)” de la [pagina 59](#).

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Names (Nume particularizate)**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Meniul Hârtie >Nume particularizate

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Atingeți **Remitere**.

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Types (Tipuri particularizate)**.

- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



>Meniul Hârtie >Tipuri particularizate

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Flexați, ventilați și îndreptați suporturile speciale înainte de a le încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de tipărire specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu cartonul încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eşantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eşantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite.
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel.
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief.
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere.
 - Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor.

- Au atașate timbre poștale.
- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis.
- Au colțuri îndoite.
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate.
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, îndoiiți teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Înainte de încărcarea etichetelor în tavă, flexați și răsfoiți etichetele pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea hârtiilor cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, îndoiiți și răsfoiți colile pentru a preveni lipirea acestora.
- Orientarea paginii este importantă când se tipărește pe hârtie cu antet.

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Tăvi	Pe o față	Orientată cu fața în jos	Încărcați hârtia cu marginea de sus a colii spre fața tăvii.
Tăvi	Pe două fețe	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Alimentator & multifuncțional	Pe o față	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Alimentator & multifuncțional	Pe două fețe	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.

Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet preimprimată poate fi utilizată sau nu pentru imprimante laser.

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante laser.
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați și răsfirați colile pentru a preveni lipirea acestora.
- La imprimarea unor volume mari de folii transparente trebuie să vă asigurați că le imprimați numai în seturi de până la 20, cu un interval de cel puțin trei minute între seturi, pentru a preveni lipirea foliilor transparente în recipient. Puteți de asemenea să eliminați foliile transparente din recipient în seturi de 20.

Indicații despre hârtie

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul acești factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile imprimantei și alimentatorul multifuncțional pot alimenta automat pagini cu greutatea cuprinsă între 60–176 g/m² (16–47 livre) cu fibră lungă. Tava de 2100 coli poate alimenta automat pagini cu greutatea de până la 60–135 g/m² (16–36 livre) cu fibră lungă. Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 livre) ar putea fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, putând cauza blocaje.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată pe hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate funcționa corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a tipăririi.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă hârtiei un nivel ridicat de stabilitate, ducând la diminuarea numărului de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de 60–90g/m² (16–24livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe.
- Tipăriți eșantioane pe formularele preimprimare și pe hârtie cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Acest test stabilește dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet va afecta sau nu calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, încurajăm utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice).

Deși nu se poate afirma, în general, că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, testăm în mod constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și integral, inclusiv cei ce urmează:

- Cantitatea de deșeuri (testăm un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încălca într-o tavă)
- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Ne preocupăm de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, încercăm să sensibilizăm clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una din modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Suntem o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Nu susținem anumiți furnizori, deși păstrăm o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1** Minimizați consumul de hârtie.
- 2** Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau The Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3** Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m², hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.
- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură proeminentă ori aspră sau hârtia ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (testare europeană)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare și documente cu mai multe părți

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcăți în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutăți acceptate pentru hârtie

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și despre dimensiunile, tipurile și greutățile de hârtie pe care le acceptă acestea.

Notă: Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, selectați cea mai apropiată dimensiune *mai mare* din listă.

Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

Notă: Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă standard sau opțională de 550-de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Oficio (México)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Universal	Între 105 x 148 mm și 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
	70 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,76 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	x	x	✓	x	✓ ³	✓
7 3/4 Envelope (Plic) (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
9 Plic	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
Plic 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați asistența tehnică.

² Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

³ Dimensiunea universală este acceptată în ADF numai dacă lățimea este de la 76 mm (3 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 127 mm (5 in.) până la 356 mm (14 in.).

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă standard sau opțională de 550-de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
DL Plic	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
C5 Plic	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
B5 Plic	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
Altă dimensiune de plic	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați asistența tehnică.

² Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

³ Dimensiunea universală este acceptată în ADF numai dacă lățimea este de la 76 mm (3 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 127 mm (5 in.) până la 356 mm (14 in.).

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate de imprimantă

Motorul imprimantei acceptă greutatea de 60–176g/m² (16–47 lb) pentru hârtie.

Notă: Etichetele, foliile transparente, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
Hârtie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	x	✓	✓	x	✓
Plic obișnuit	✓	x	✓	x	x	✓
Plic aspru	✓	x	✓	x	x	✓
Etichete de hârtie	✓	x	✓	x	✓	✓
Etichete farmaceutice	✓	x	✓	✓	✓	✓
Folii transparente*	✓	x	✓	x	✓	✓



* Imprimați folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a împiedica lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [„Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” de la pagina 81.](#)

Imprimare

Tipărirea formularelor și a unui document

Imprimarea formularelor

Utilizați aplicația Forms and Favorites (Formulare și preferințe) pentru un acces rapid și ușor la formularele utilizate frecvent sau la alte informații imprimate în mod regulat. Înainte de a utiliza această aplicație, mai întâi configurați-o la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [„Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 23](#).

- 1 Din ecranul de început al imprimantei, navigați la:
Forms and Favorites (Formulare și preferințe) > selectați formularul din listă > introduceți numărul de copii > reglați alte setări
- 2 În funcție de modelul de imprimantă, atingeți ,  sau **Submit (Remitere)**.

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK** > **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările din dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările din dialogul Print (Imprimare):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.
Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.
 - 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Reglarea luminozității tonerului

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness (Luminozitate toner)**.

3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>**Setări >Setări de imprimare >Meniu Calitate >Luminozitate toner**

2 Reglați setarea, apoi apăsați butonul **Submit (Remitere)**.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecranul de afișare al imprimantei va apărea mesajul **Ocupat**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a obține o examinare a documentului.
- 4 Utilizați sau pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Imprimare**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
<p>Există un număr mare de unități flash testate și aprobate pentru utilizare cu imprimanta. Pentru informații suplimentare, vizitați www.dell.com/support/printers.</p>	<p>Documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Imagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil


Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint™ este o aplicație de imprimare de pe dispozitive mobile, care vă permite să imprimați direct de pe iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS și versiunile ulterioare) sau iPod touch® (generația a 3-a și versiunile ulterioare) pe imprimanta compatibilă cu AirPrint. Imprimantele compatibile cu AirPrint funcționează cu aceste dispozitive mobile, pe care se execută cea mai recentă versiune iOS.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

1 Pe ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați aplicația.

Notă: Puteți să imprimați orice tip de conținut din aceste aplicații Apple: iBook, Mail, Photos, Safari și anumite aplicații din App Store.

2 Selectați elementul de imprimat, apoi atingeți .

3 Atingeți **Print (Imprimare)** și selectați imprimanta.

4 Setați opțiunile de imprimare dorite, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Dell Mobile Print

Puteți imprima direct de pe un dispozitiv mobil cu Android (OS 2.1 sau versiunile ulterioare) către imprimantă utilizând Dell Mobile Print.

Note:

- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

- Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir, consultați documentația livrată cu dispozitivul mobil.

1 Descărcați aplicația Dell Mobile Print din Google Play.



2 Pe ecranul de pornire al dispozitivului mobil, atingeți

3 Selectați elementul de imprimat.

Puteți alege din lista de aplicații acceptate (de exemplu, Calendar, Contacte, Galerie, Google Docs, GMail, Internet, Mesagerie, Documente Word, Documente Excel, Documente PowerPoint și Documente PDF).

4 Din fereastra de dialog de examinare înaintea imprimării, setați opțiunile pentru imprimare și imprimantă, dacă este necesar.

Notă: Dacă imprimanta dvs. nu apare pe listă, verificați setările de rețea ale imprimantei și ale dispozitivului mobil, pentru a vă asigura că ambele sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

5 Atingeți **Print (Imprimare)**.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Vă permite să imprimați un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în așteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ștersă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).

Utilizați	To (Pentru)
<p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. • Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lanșați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. • Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate). 	

2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Notă: Lucrările de imprimare de tip Confidential (Confidențial) și Verify (Verificare) vor fi șterse automat din memorie după imprimare. Lucrările de tip Repeat (Repetare) și Reserve (Rezervare) sunt *puse în așteptare* în imprimantă până când le ștergeți.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Faceți clic pe **Print and Hold (Imprimare și păstrare)**.
- 4 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.
- 6 Din ecranul de început al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > Confidential Jobs (Lucrări confidențiale) > introduceți codul PIN > Print (Imprimare)
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > Print (Imprimare)

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
- 2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul pop-up Copies & Pages (Copii și pagini), selectați **Job Routing (Direcționare lucrări)**.
- 3 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

5 Din ecranul de început al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.

- Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > **Confidential Jobs (Lucrări confidențiale)** > introduceți codul PIN > **Print (Imprimare)**
- Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > **Print (Imprimare)**

Modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe fila **Settings (Setări)** > **Security (Securitate)** > **Confidential Print Setup (Configurare imprimare confidențială)**.

3 Modificați setările:

- Setați numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Când un utilizator depășește un anumit număr de încercări de introducere a codului PIN, toate lucrările acestuia sunt șterse.
- Setați o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Salvați setările modificate.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.


Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer



Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Copierea

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Realizarea de copii

Realizarea rapidă a unei copii

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a evita o imagine decupată, asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiere sunt identice.

- 3 Din panoul de control, apăsați .

Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Reglați ghidajele hârtiei.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >> specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Copierea utilizând geamul scannerului

1 Așezați un document original, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >> specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Dacă aveți mai multe pagini de scanat, atunci puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

3 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Conținut** >**Foto** > 

3 Din meniul Sursă conținut, navigați la:

Foto/Film >  >**Copiere**

Notă: Dacă aveți mai multe fotografii de scanat, atunci puneți fotografia următoare pe geamul scannerului și apoi atingeți **Scanare pagina următoare**.

4 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea pe suporturi speciale


Copierea pe folii transparente

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.




2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

3 Navigați la:

Copiere pe > selectați tava care conține foliile transparente > **Copiere**

Dacă nu există tăvi care să conțină folii transparente atunci navigați la:

Alimentator manual >  > selectați dimensiunea foliilor transparente >  > **Folie transparentă** > 

4 Încărcați folii transparente în alimentatorul multifuncțional, apoi atingeți **Copiere**.

Copierea pe hârtie cu antet

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține hârtia cu antet > **Copiere**

5 Dacă nu există tăvi care să suporte hârtie cu antet, atunci navigați la:

Alimentator manual > selectați dimensiunea hârtiei cu antet > **Hârtie cu antet**

6 Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât muchia superioară să intre prima în alimentatorul multifuncțional și apoi atingeți **Copiere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

2 Ajustați setările de copiere, apoi atingeți **Salvare drept comandă rapidă**.

Notă: Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru copiere, atunci setările nu vor fi salvate.

3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

4 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru copiere, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când copiați alt document, utilizând aceleași setări.

Personalizarea setărilor de copiere

Copierea la o altă dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:


- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

- 4 Navigați la:

Copiere > selectați o dimensiune nouă pentru copie >  > **Copiere**

Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

- 4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține tipul de hârtie pe care doriți să-l utilizați > 

- 5 Atingeți **Copiere**.

Copierea pe coli de hârtie de diferite dimensiuni

Pentru a copia documente originale care conțin coli de hârtie de diferite dimensiuni, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copiere pe” și „Copiere de pe”, fiecare copie este imprimată pe dimensiuni de hârtie combinate (Exemplul 1), fie redimensionată pentru a se potrivi la o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

Exemplul 1: Copierea pe coli de hârtie de dimensiuni combinate

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Copiere din >Dimensiuni amestecate > 

- 4 Navigați la:

Copiere >Potrivire automată a dimensiuni >  **>Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni ale hârtiei pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie combinate corespunzătoare dimensiunilor de hârtie din documentul original.

Exemplul 2: Copierea pe hârtie de o singură dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Copiere din >Dimensiuni amestecate > 

- 4 Navigați la:

Copiere >Letter >  **>Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiuni diferite pentru a se potrivi la dimensiunea de hârtie selectată.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Fețe (Duplex) > selectează metoda de imprimare duplex preferată

Notă: Pentru metoda de imprimare duplex preferată, primul număr reprezintă fețele documentelor originale în timp ce al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați „2 fețe la 2 fețe” dacă aveți documente originale pe 2 fețe și doriți copii pe două fețe.

- 4 Atingeți  >**Copiere**.

Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi redimensionate de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

- 4 În zona Redimensionare, atingeți  sau  pentru a micșora sau a mări valoarea cu 1%.

Atingerea opțiunilor „Copiere pe” sau „Copiere de pe” după setarea manuală a opțiunii Scalare, readuce valoarea scalării înapoi la Automat.

Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Acesta reglează automat imaginea scanată a documentului original pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care copiați.

- 5 Atingeți **Copiere acesta**.

Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Conținut


4 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine tipul de conținut al documentului pe care îl copiați.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

5 Apăsați .

6 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine sursa de conținut a documentului pe care îl copiați.

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

7 Atingeți  >**Copy It (Copiere)**.

Colaționarea copiilor

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați copiile ca un set (colaționat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (necolaționat).



1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > introduceți numărul de copii >**Colaționare** > selectați ordinea preferată a paginilor >



>**Copiere**

Inserarea colilor de separare între copii

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Opțiuni complexe** >**Coli de separare**

Notă: Setati Asamblare la „1,2,3 - 1,2,3” pentru a poziționa colile de separare între copii. În cazul în care opțiunea Asamblare este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați [„Colaționarea copiilor” de la pagina 101](#).

4 Selectați una dintre următoarele variante:

- **Între copii**
- **Între lucrări**
- **Între pagini**
- **Dezactivat**

5 Atingeți  >**Copiere**.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură foaie de hârtie.

Note:

- Asigurați-vă că setați dimensiunea hârtiei la letter, legal, A4 sau JIS B5.
- Asigurați-vă că setați valoarea copiei la 100%..

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subtiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni avansate >Economisire hârtie > selectați ieșirea dorită >  **>Copiere**

Notă: Dacă Economisire hârtie este oprită, atunci opțiunea Imprimare margini nu este disponibilă.

Crearea unei lucrări de copiere particularizate

Crearea unei lucrări de copiere particularizate sau asamblarea unei lucrări se utilizează pentru a combina unul sau mai multe seturi documente originale într-o singură lucrare de copiere. Fiecare set poate fi scanat cu parametri diferiți de lucrare. Când o lucrare de copiere este trimisă și Lucrarea particularizată este activată, scannerul scanează primul set al documentelor originale folosind setările specificate, apoi scanează următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite.

Definiția unui set depinde de sursa de scanare:

- Dacă scanați un document pe sticla scannerului, atunci un set este format chiar din acea pagină.
- Dacă scanați mai multe pagini cu ajutorul ADF, atunci un set constă din toate paginile scanate până la golirea tăvii ADF.
- Dacă scanați o pagină utilizând ADF, atunci un set este format chiar din acea pagină.

De exemplu:

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subtiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni avansate >Lucrare particularizată >Activat >  **>Copiere**

Notă: Când s-a ajuns la sfârșitul unui set, apare ecranul scannerului.

4 Încărcați documentul următor cu fața în sus, cu muchia scurtă în tava ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi atingeți **Scanare din alimentatorul automat de documente** sau **Scanare de pe geamul scannerului**.

Notă: Modificați setările lucrării de scanare, dacă este necesar.

5 Dacă mai aveți documente de scanat, repetați pasul anterior. În caz contrar, apăsați pe **Terminare lucrare**.

Afișarea de informații pe copii

Afișarea unui antet sau subsol pe pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni avansate > Antet/Subsol > selectați unde doriți să afișați antetul sau subsolul > selectați tipul de antet sau subsol pe care îl doriți

- 4 Introduceți informațiile obligatorii în funcție de antetul sau subsolul selectate de dvs. și apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți , apoi apăsați .

Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

Aveți posibilitatea să amplasați un mesaj filigranat pe fiecare pagină. Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidențial, Copie, Particularizat și Schiță.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni complexe > Acoperire > selectați mesajul de acoperire > **Terminat > Copiere**

Revocarea unei lucrări de copiere

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul original este în ADF


Când ADF începe procesarea unui document, atingeți **Revocare lucrare** de pe ecranul de panoului de control al imprimantei.

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scannerului

Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

Pe afișaj va apărea **Revocare**. Când lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

Revocarea unei lucrări de copiere în timpul imprimării paginilor

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Informații despre opțiunile de copiere

Copiere de pe

Această opțiune deschide un ecran în care puteți introduce dimensiunea hârtiei documentului original.

- Atingeți dimensiunea hârtiei care corespunde documentului original.
- Atingeți **Dimensiuni combinate** pentru a copia un document original care conține dimensiuni de hârtie combinate cu aceeași lățime.
- Pentru a configura imprimanta astfel încât să detecteze automat dimensiunea documentului original, atingeți **Detectare auto dimensi.**



Copy to (Copiere către)

Această opțiune deschide un ecran unde se pot introduce dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți dimensiunea și tipul de hârtie care corespund hârtiei încărcate.
- Dacă setările pentru „Copy from” (Copiere din) și „Copy to” (Copiere către) sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scale (Scalare) pentru a se adapta diferenței.
- Dacă hârtia de tipul sau dimensiunea pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și încărcați manual hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- Când opțiunea „Copy to” (Copiere către) este setată la Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii), fiecare copie corespunde dimensiunii de hârtie a documentului original. Dacă o dimensiune de hârtie care corespunde nu este disponibilă în tăvi, va apărea mesajul **Paper size not found (Dimensiunea de hârtie nu a fost găsită)** și vi se va solicita să încărcați hârtie în una dintre tăvi sau în alimentatorul multifuncțional.

Redimensionare

Această opțiune vă permite să redimensionați documentul de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original. Puteți de asemenea să configurați scalarea automată.

- Atunci când copiați pe o hârtie cu dimensiuni diferite, cum ar fi o pagină de dimensiune legal pe o pagină de dimensiune letter, configurați dimensiunile „Copiere de pe” și „Copiere pe” ale hârtiei pentru a scala imaginea scanată, astfel încât aceasta să se potrivească dimensiunii hârtiei pe care copiați.
- Pentru a diminua sau a majora valoarea cu câte un procent, atingeți  sau  pe panoul de comandă al imprimantei. Pentru a diminua sau majora continuu valoarea, țineți apăsat butonul timp de două secunde sau mai mult.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor copiate, în comparație cu documentul original.

Fete (Duplex)

Această opțiune vă permite să efectuați copii pe o singură față sau pe două fețe pornind de la documente originale cu o față sau două fețe.

Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului.

Copii

Această opțiune vă permite să setați numărul de copii care vor fi imprimate.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează atunci când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**— Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.

- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.



Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Utilizarea opțiunilor complexe

Selectați din următoarele setări:

- **Duplex complex**—Utilizați această opțiune pentru a specifica orientarea documentului, dacă documentele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe, precum și modul în care sunt legate documentele.
- **Imagini complexe** - Se utilizează pentru modificarea sau ajustarea setărilor Centrare automată, Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a copia documentul.
- **Creare broșură**—Utilizați această opțiune pentru a crea o broșură. Puteți alege între 1 față și 2 fețe.



Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

- **Configurare pagină de însoțire**—Utilizați această opțiune pentru a configura pagina de însoțire a copiilor și broșurilor.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Antet/Subsol**—Utilizați această opțiune pentru a activa setările Dată/oră, Număr pagină, Număr Bates sau Text particularizat și le imprimă în locația specificată din antet sau din subsol.
- **Mutare margine** - Această opțiune vă permite să măriți sau să reduceți dimensiunea marginii unei pagini prin mutarea imaginii scanate. Atingeți  sau  pentru a configura marginea pe care o doriți. Dacă marginea suplimentară este prea mare, atunci copia se va decupa.
- **Acoperire** - Această opțiune creează un filigran (sau un mesaj) care acoperă conținutul copiei. Se poate alege Urgent, Confidențial, Copie și Schiță sau se poate introduce un mesaj particularizat în câmpul „Introducere text particularizat”. Cuvântul ales va apărea, estompat, în imprimare de mari dimensiuni pe fiecare pagină.
- **Economizor hârtie**—Utilizați această opțiune pentru a imprima împreună două sau mai multe coli dintr-un document original, pe aceeași pagină. Economizorul de hârtie este numit și imprimare *Câte N*, unde *N* semnifică numărul de pagini. De exemplu, de 2 ori imprimă două pagini ale unui document pe o singură pagină, iar de 4 ori imprimă patru pagini ale unui document pe o singură pagină.

- **Coli de separare** - Se utilizează pentru amplasarea unei coli de hârtie goale între copii, pagini sau lucrări de imprimare. Colile de separare pot fi trase dintr-o tavă care conține un tip sau o culoare de hârtie ce diferă de hârtia pe care se imprimă copiile.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Poșta electronică

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

Configurarea funcției de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Trimitere**.

Configurarea setărilor de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 Din coloana Alte setări, faceți clic pe **Gestionare comenzi rapide >Configurare comandă rapidă pentru poșta electronică**.

4 Tastați un nume unic pentru destinatar poșta electronică, apoi introduceți adresa de poșta electronică. Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

Poșta electronică >Destinatar > introduceți o adresă de poșta electronică

Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa de poșta electronică a următorului destinatar.

2 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poșta electronică, apoi atingeți **Gata**.

3 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

4 Reglați setările de poșta electronică.

Notă: Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru poșta electronică, atunci setările nu vor fi salvate.

5 Apăsați .

6 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

7 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru poșta electronică, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când expediați prin poșta electronică alt document, utilizând aceleași setări.

Trimiterea unui document prin poștă electronică

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate pe email unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicația Trimitere multiplă sau Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Activarea aplicațiilor din ecranul de început” de la pagina 23](#).

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiat sunt aceleași.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail >Destinatar(i)

- 4 Introduceți adresa de e-mail sau apăsați # utilizând tastatura, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

Note:

- Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.
- De asemenea, puteți introduce o adresă de poștă electronică utilizând agenda.

- 5 Atingeți **Efectuat >Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura, apoi atingeți .

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul de comandă rapidă pe care doriți să o adăugați.

4 Atingeți **Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând agenda

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail >Destinatar(i) >  > introduceți numele destinatarului >**Căutare**

4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa ori numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați sau căutați în agendă.

5 Atingeți **Terminat**.

Particularizarea setărilor pentru poșta electronică

Adăugarea informațiilor despre subiectul de poștă electronică și despre mesaj

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică >Destinatar(i) > introduceți o adresă de poștă electronică >**Gata**

4 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

5 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de fișier de ieșire

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Poșta electronică >Destinatar(i) > introduceți o adresă de poșta electronică **>Gata >Trimitere ca**

4 Atingeți butonul care reprezintă tipul de fișier care se trimite.

- **PDF**—Crearea unui singur fișier cu mai multe pagini.
- **PDF securizat**—Crearea unui fișier criptat PDF care protejează conținutul fișierelor de accesul neautorizat.
- **TIFF** - Crearea mai multor fișiere sau a unui singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Crearea și atașarea unui fișier separat pentru fiecare pagină din documentul original, care se poate vizualiza în majoritatea browserelor Web și a programelor de grafică.
- **XPS**—Crearea unui singur fișier XML Paper Specification (XPS) cu mai multe pagini, care se poate vizualiza utilizând un vizualizator găzduit de Internet Explorer și .NET Framework sau descărcând un vizualizator independent terț.

5 Atingeți  **>Trimitere**.

Notă: Dacă ați selectat Secure PDF (PDF securizat), vi se va solicita să introduceți parola de două ori.

Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică

- Când utilizați ADF, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Informații despre opțiunile de poșta electronică

Destinatar(i)

Această opțiune permite introducerea destinatarului mesajului dvs. e-mail. Aveți posibilitatea să introduceți mai multe adrese e-mail.

Subiect

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect pentru mesajul dvs. e-mail.

Mesaj

Această opțiune permite introducerea unui mesaj care va fi trimis alături de atașarea dvs. scanată.

File Name (Nume fișier)

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le trimiteți prin e-mail. Când Dimensiune original este setată la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru e-mailul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.

- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini.
Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF.
- **PDF securizat**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier PDF criptat care protejează conținutul fișierelor împotriva accesului neautorizat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe. Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în mesajul de poșta electronică.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul e-mail. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.



Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin e-mail.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau semnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Utilizarea faxului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Configurarea imprimantei pentru fax

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Note:

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de validare pentru funcția de fax și orice altă opțiune pe care intenționați s-o configurați ulterior, apoi atingeți **Continuare**.
- Lumina roșie a indicatorului se poate aprinde intermitent, în culoare roșie, dacă funcția de fax activată și nu este configurată complet.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Configurarea inițială a faxului

Multe țări și regiuni necesită ca faxurile trimise să conțină următoarele informații în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei: numele de fax (identificarea companiei, a altei entități sau persoane care trimite mesajul) și numărul de fax (numărul de telefon al faxului de la care se trimite, compania, altă entitate sau persoană).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al imprimantei sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul Embedded Web Server, apoi intrați în meniul Setări.

Notă: Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, trebuie să utilizați panoul de control al imprimantei pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru configurarea faxului

Când imprimanta este pornită pentru prima oară, apare o serie de ecrane de pornire. Dacă imprimanta are funcție de fax, apar ecranele Nume fax și Număr fax.

- 1 Când apare ecranul Nume fax, procedați după cum urmează:
 - a Introduceți numele care să se imprime pe toate faxurile de ieșire.
 - b Introduceți numele de fax, apoi atingeți **Remitere**.
- 2 Când apare ecranul Număr fax, introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Remitere**.

Utilizarea serverului Embedded Web Server pentru configurarea faxului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări >Setări fax >Configurare fax analogic**.
- 3 În câmpul Nume fax, tastați numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.



4 În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax al imprimantei.

5 Faceți clic pe **Remitere**.


Alegerea unei conexiuni pentru fax

Scenariul 1: Linie telefonică standard

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată





Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

Sfaturi pentru această configurare:


- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri automat (Răspuns automat activat), setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic**Conectate la aceeași priză telefonică de perete****Pentru conectare:**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

3 Conectați robotul dvs. telefonic la portul ☎ al imprimantei.

Conectate la prize de perete diferite



Pentru conectare:


- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul ☎ al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

Sfaturi pentru această configurare:



- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri automat (Răspuns automat activat).
- Setări imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.

- Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală



Pentru conectare:


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. la portul  al imprimantei.

Sfaturi pentru această configurare:

- Această configurare funcționează cel mai bine dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă. Dacă aveți un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri manual (Răspuns automat dezactivat).

Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați ***9*** sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.



- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), dar va trebui să dezactivați serviciul de poșta vocală atunci când așteptați un fax. Această setare funcționează cel mai bine dacă utilizați poșta vocală mai frecvent decât faxul.

Scenariul 2: DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)


O linie digitală de abonat împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal. În acest mod, puteți utiliza aceeași linie pentru apeluri vocale analogice (inclusiv faxuri) și pentru acces digital la Internet.

Pentru a reduce la minimum interferența dintre cele două canale și a asigura o conexiune de calitate, trebuie să instalați în rețea un filtru DSL pentru dispozitive analogice (aparat de fax, telefon, robot telefonic). Interferența duce la apariția zgomotelor și a electricității statice pe telefon, faxuri de slabă calitate sau nereușite și la o conexiune lentă de Internet pentru computerul dvs.


Pentru a instala un filtru pentru imprimantă:

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei. Conectați celălalt capăt al portul telefonic pe filtrul DSL.
- 3 Pentru a utiliza în continuare un computer pentru accesarea Internetului, conectați computerul la portul DSL HPN al filtrului DSL.
- 4 Pentru a conecta un telefon la imprimantă, scoateți mufa adaptoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.


Scenariul 3: Serviciu de telefonie VoIP



Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe adaptorul VoIP.

Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea portului secundar de telefon.

- 3 Conectați telefonul dvs. la portul  al imprimantei.


Sfaturi pentru această configurare:


- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la portul etichetat **Linie telefonică 1** sau la **Port de telefon**, apoi conectați imprimanta și telefonul la divizor.

Notă: Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon, și *nu* un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

Scenariul 4: Serviciu de telefonie digitală prin intermediul unui furnizor de cablu

Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu



- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe modemul de cablu.

Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea portului secundar de telefon.


- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul  al imprimantei.



Note:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe modemul de cablu este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.

- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la **Linia telefonică 1** sau la **Portul de telefon**, apoi conectați telefonul și imprimanta la divizor.
- Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon și *nu* un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă




- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul  al imprimantei.


Scenariul 5: Țări sau regiuni cu diferite prize și mufe de perete pentru telefon.

Unele țări sau regiuni pot avea diferite tipuri de conectori de perete pentru telefon față de cei furnizați împreună cu imprimanta. Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Imprimanta dvs. este furnizată cu o priză RJ-11 și cu un cablu de telefon cu mufă RJ-11.


Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.




Există o mufă de adaptor instalată în portul ☎ al imprimantei. Dacă utilizați un adaptor de telefon sau sunteți la o locație care are o diagramă de cablare în serie sau în cascadă, nu îndepărtați mufa de adaptor din portul ☎ al imprimantei.





Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11




- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv (telefon sau robot telefonic) la aceeași priză telefonică de perete și dacă dispozitivul are un conector diferit de RJ-11, atunci conectați-l direct la priza telefonică.

Note:


- Portul  al imprimantei are o mufă de adaptor pentru a fi utilizată împreună cu adaptorul. *Nu* înlăturați mufa din portul  al imprimantei.
- Pentru unele țări sau regiuni imprimanta nu este furnizată cu o mufă de adaptor sau cu un adaptor de telefon.


Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane.



Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.





- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Notă: Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul  al imprimantei dacă conectați un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinctă poate fi disponibil de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare număr de telefon având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic furnizat cu imprimanta la portul LINE al imprimantei .
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.



- 3 Modificați setarea Sonerii distincte pentru a se potrivi cu setarea la care doriți să răspundă imprimanta.

Notă: Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este Activat. Aceasta configurează imprimanta să răspundă la unul, două sau trei modele de sonerie.

- a Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări fax >Configurare fax analog >Răspuns activat

- b Selectați setarea de model pe care doriți să o modificați, apoi atingeți **Remitere**.

Setarea numelui și a numărului faxului de la care se trimite

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic**.
- 3 În câmpul Nume fax introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Număr fax introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora, astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate >> Setare dată și oră**.

- 3 În câmpul Setare manuală dată și oră, introduceți data și ora curentă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Se recomandă utilizarea orei din rețea.

Configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară

Imprimanta poate fi setată să se adapteze automat la ora de vară:

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate >Setare dată și oră**.

- 3 Bifați caseta de validare **Respectare automată a orei de vară**, apoi introduceți datele de început, respectiv de sfârșit ale orei de vară în secțiunea Configurare fus orar particularizat.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Trimiterea unui fax

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite un fax unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicația Trimitere multiplă sau Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Activarea aplicațiilor din ecranul de început” de la pagina 23](#).

Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, atingeți **Fax**.

4 Introduceți numărul de fax sau o scurtătură.

Notă: Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Următorul număr**, apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul pentru comanda rapidă ori căutați în agendă.

5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Opțiunea de fax a driverului de imprimantă vă permite să trimiteți o lucrare de imprimare la imprimantă, care trimite lucrarea ca fax. Opțiunea de fax funcționează ca un aparat de fax normal, dar este controlată prin driverul de imprimantă, nu prin panoul de control al imprimantei.

1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier >Tipărire**.

2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.

3 Navigați la:

Fax fila **>Activare fax**

4 Introduceți numărul sau numerele destinatarilor faxului în câmpul „Numere de fax”.

Notă: Numerele de fax pot fi introduse manual sau utilizând funcția Agendă telefonică

5 Dacă este necesar, introduceți un prefix în câmpul „Prefix de apelare”.

6 Selectați formatul și orientarea corespunzătoare a paginii.

7 Dacă doriți să includeți o pagină de însoțire cu faxul, selectați **Se include pagina de însoțire cu faxul**, apoi introduceți informațiile corespunzătoare.

8 Faceți clic pe **OK**.

Note:

- Opțiunea Fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript sau cu driverul de fax universal. Pentru informații despre instalarea acestor drivere, consultați CD-ul *Software și documentație*.
- Pentru a putea fi utilizată, opțiunea Fax trebuie configurată și activată în driverul PostScript pe fila Configurare.
- Dacă este bifată caseta de selectare **Se afișează întotdeauna setările înainte de trimiterea prin fax**, vi se va solicita să verificați informațiile despre destinatar înainte de trimiterea faxului. Dacă această casetă de selectare este debifată, documentul din coadă este trimis automat ca fax când faceți clic pe **OK** în fila Fax.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax. Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide.
- 4 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea. Pentru informații suplimentare despre activarea agendei, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >  > tastați numele destinatarului > **Căutare**

Notă: Puteți căuta numai câte un singur nume odată.


- 4 Atingeți numele destinatarului și apoi **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax la o oră programată

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.

- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.
- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
 - 3 Din ecranul de început, navigați la:
Fax > introduceți numărul de fax > **Options (Opțiuni)** > **Delayed Send (Trimitere amânată)**
Notă: Dacă opțiunea Fax Mode (Mod fax) este setată la Fax Server (Server fax), butonul Delayed Send (Trimitere amânată) nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt incluse în coada de fax.
 - 4 Specificați momentul în care va fi transmis faxul, apoi atingeți .
 - 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.
Notă: Documentul este scanat, apoi trimis prin fax la ora programată.

Crearea de comenzi rapide

Crearea unei comenzi rapide de destinație de fax cu Embedded Web Server

Alocați o comandă rapidă pentru un singur număr de fax sau pentru un grup de numere de fax.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Gestionare comenzi rapide** > **Configurare comandă rapidă pentru fax**.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 3 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Note:

- Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.
- Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

- 4 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Crearea unei comenzi rapide pentru destinația faxului utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.

Notă: Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeți **Numărul următor**, apoi introduceți următorul număr de fax.

2 Apăsați .

3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

4 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.

Notă: Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Personalizarea setărilor de fax

Schimbarea rezoluției faxului

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >> introduceți numărul de fax >**Opțiuni**

4 Din zona Rezoluție, apăsați pe butoanele cu săgeți pentru a selecta rezoluția dorită.

Notă: Selectați o rezoluție de la Standard (viteza cea mai rapidă) la Ultrafin (cea mai bună calitate la viteză redusă).

5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:
Fax > introduceți numărul de fax > **Opțiuni**
- 4 Reglați luminozitatea faxului, apoi apăsați pe **Trimitere fax**.

Vizualizarea unui jurnal de fax

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Rapoarte**.
- 3 Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări fax** > **Configurare fax analogic** > **Blocare faxuri fără nume**.

Note:

- Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu indică numele de fax.
- În câmpul Listă faxuri respinse, introduceți numerele de telefon sau tastați numele de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

Revocarea unui fax de ieșire

Revocarea unui fax în timp ce documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

- 1 În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.
Va apărea ecranul Lucrări revocate.
- 2 Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.
Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.
- 3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.
Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

Păstrarea și redirecționarea faxurilor

Păstrarea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Note:
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) > Holding Faxes (Reținere faxuri)**.
- 3 Din meniul Held Fax Mode (Mod Punere în așteptare fax), selectați una dintre variantele următoare:
 - **Dezactivat**
 - **Always On (Mereu activat)**
 - **Manual**
 - **Scheduled (Programat)**
- 4 Dacă selectați Scheduled (Programat), continuați cu următorii pași:
 - a Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)**.
 - b Din meniul Action (Acțiune), selectați **Hold faxes (Se pun în așteptare faxurile)**.
 - c Din meniul Time (Oră), selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
 - d Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua în care doriți eliberarea faxurilor reținute.
- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, o adresă de poștă electronică, un site FTP sau LDSS.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări fax**.

3 Din meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare**, **Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**.

4 Din meniul „Redirecționare către”, selectați **Fax**, **Poștă electronică**, **FTP**, **LDSS** sau **eSF**.

5 În câmpul „Redirecționare către comandă rapidă”, introduceți numărul de comandă rapidă la care doriți să redirecționați faxul.

Notă: Numărul de comandă rapidă trebuie să fie valid pentru setarea selectată în meniul „Redirecționare către”.

6 Faceți clic pe **Remitere**.

Informații despre opțiunile de fax

Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimiterea prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.
- **Ultra fin 600 dpi**- Se recomandă pentru trimiterea prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin fax.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.

- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.



Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Scanarea

Utilizare Scanare în rețea

Scanare în rețea vă permite să scanați documente către destinații din rețea specificate de către persoana responsabilă cu asistența pentru sistem. După stabilirea destinațiilor (foldere de rețea partajate) în rețea, procesul de configurare al aplicației implică instalarea și configurarea aplicației la imprimanta corespunzătoare, utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [„Configurare Scanare în rețea” de la pagina 26](#).

Scanarea la o adresă FTP

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p data-bbox="149 1171 742 1234">Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p>	 <p data-bbox="755 1171 1463 1287">Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un server File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Se poate trimite o singură adresă FTP la server odată.

Când o destinație FTP a fost configurată de persoana responsabilă de asistența de sistem, numele destinației devine disponibil sub forma unui număr de comandă rapidă sau este listat ca profil sub pictograma Lucrări în așteptare. O destinație FTP poate fi reprezentată, de asemenea, de o altă imprimantă PostScript; de exemplu, un document color poate fi scanat și trimis către o imprimantă color.

Crearea de comenzi rapide

În loc să introduceți întreaga adresă a site-ului FTP în panoul de control al imprimantei de fiecare dată când doriți să trimiteți un document către un server FTP, puteți crea o destinație FTP permanentă, căreia să îi asociați un număr de comandă rapidă. Există două modalități de a crea numere de comandă rapidă: utilizând serverul EWS încorporat sau utilizând panoul de control al imprimantei.

Crearea unei comenzi rapide de FTP utilizând Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Navigați la:

Setări > Zonă alte setări > Administrare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă FTP

3 Introduceți informațiile corespunzătoare.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

4 Introduceți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.**Crearea unei comenzi rapide pentru FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Din ecranul de început, navigați la:

FTP > FTP > tastați adresa FTP >  > tastați un nume pentru comanda rapidă > **Gata**

2 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.**Note:**

- Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.
- Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

Scanarea la o adresă FTP

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate la o adresă FTP, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa FTP, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicațiile Scanare în rețea, Trimitere multiplă și Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [„Activarea aplicațiilor din ecranul de început” de la pagina 23](#).

Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al imprimantei**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.**3** De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

FTP > FTP > introduceți adresa > **Efectuat > Trimitere**

Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe # de pe tastatură, apoi introduceți numărul comenzii rapide pentru FTP.

4 Atingeți  >Trimitere.

Scanarea către o adresă FTP utilizând agenda


1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:



FTP >FTP >  > introduceți adresa destinatarului >Căutare

4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a căuta și alți destinatari, atingeți **Căutare nouă** și apoi introduceți numele următorului destinatar.

5 Atingeți  >Trimitere.

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subtiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Nu este nevoie ca și computerul să fie conectat direct la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe PC. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând acest profil în imprimantă.

Scanarea către un computer utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil de scanare) > Create Scan Profile (Creare profil de scanare)**.

3 Selectați setările de scanare dorite, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

4 Selectați o locație de pe computer în care doriți să salvați imaginea scanată.

5 Introduceți un nume de scanare și un nume de utilizator.

Notă: Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.

6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Notă: Un număr de comandă rapidă este asociat automat atunci când faceți clic pe **Submit (Remitere)**. Puteți folosi acest număr de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

7 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil scanare).

- a** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

b Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

c Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Apăsăți pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura.
- Din ecranul de început, navigați la:

Held Jobs (Lucrări în așteptare) > Profiles (Profiluri) > selectați comanda rapidă de pe listă

Notă: Scannerul scanează și trimite documentul în directorul pe care l-ați specificat.

8 Vizualizați fișierul de pe computer.

Notă: Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau este deschis cu programul specificat.

Configurare Scanare către computer

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows Vista sau ulterior.
- Asigurați-vă că imprimanta și computerul dvs. sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

Notă: Dacă imprimanta dvs. nu se găsește în listă, adăugați imprimanta.

2 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi reglați setările după cum este necesar.

3 Din panoul de comandă, atingeți **Scanare către computer** > selectați setarea corespunzătoare de scanare > **Trimitere**.

Scanarea către o unitate flash

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Introduceți unitatea flash în portul USB din partea frontală a imprimantei.

Notă: Va apărea ecranul de pornire Unitate USB.

4 Selectați folderul destinație, apoi atingeți **Scanare pe unitate USB**.

Notă: După 30 de secunde de inactivitate, imprimanta trece la ecranul de început.

5 Ajustați setările de scanare și apoi faceți clic pe **Scanare**.

Înțelegerea opțiunilor de scanare

FTP

Această opțiune permite introducerea adresei IP pentru destinația FTP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Nume fișier

Această opțiune vă permite să introduceți numele fișierului pentru imaginea scanată.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le scanați. Când Dimensiune original este setat la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini.
- **PDF securizat**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier PDF criptat care protejează conținutul fișierelor împotriva accesului neautorizat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF cu mai multe pagini este dezactivată în meniul Setări, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier separat pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.

Rezoluție

Această opțiune reglează calitatea ieșirii pentru fișierul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Întunecare

Această opțiune reglează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Examinare scanare

Această opțiune vă permite să afișați prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în fișier. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a scana documentul.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Despre meniurile imprimantei

Lista meniurilor

Meniul Paper (Hârtie)	Reports (Rapoarte)	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Security (Securitate)
Default Source (Sursă implicită)	Menu Settings Page (Pagina cu setări de meniu)	Active NIC (NIC activ)	Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)
Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)	Device Statistics (Statistici dispozitiv)	Standard Network (Rețea standard) ¹	Setări de securitate diverse
Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională)	Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)	Standard USB (USB standard)	Confidential Print (Imprimare confidențială)
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Parallel [x] ([x] paralel)	Ștergere fișiere de date temporare
Paper Texture (Textură hârtie)	Shortcut List (Listă de comenzi rapide)	Serial [x] ([x] serial)	Security Audit Log (Jurnal de audit de securitate)
Paper Weight (Greutate hârtie)	Fax Job Log (Jurnal lucrări fax)	SMTP Setup (Configurare SMTP)	Set Date and Time (Setare dată și oră)
Paper Loading (Încărcare hârtie)	Fax Call Log (Jurnal apeluri fax)		
Custom Types (Tipuri personalizate)	Copy Shortcuts (Comenzi rapide pentru copiere)		
Custom Names (Nume personalizate)	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)		
Custom Scan Sizes (Dimensiuni de scanare personalizate)	Fax Shortcuts (Comenzi rapide pentru fax)		
Custom Bin Names (Nume pentru recipiente personalizate)	FTP Shortcuts (Comenzi rapide pentru FTP)		
Universal Setup (Configurare universală)	Profiles List (Listă de profiluri)		
Bin Setup (Configurare recipiente)	Print Fonts (Fonturi de imprimare)		
	Print Directory (Director de imprimare)		
	Print Demo (Demonstrație imprimare)		
	Asset Report (Raport despre produs)		

¹ În funcție de configurația imprimantei, acest meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

² Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)	Reports (Rapoarte)	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Security (Securitate)
Settings (Setări)	Help (Ajutor)	Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)	Meniu pentru cartele opționale ²
General Settings (Setări generale)	Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	Fax Shortcuts (Comenzi rapide pentru fax)	Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators - emulatoare de descărcare) instalate.
Copy Settings (Setări de copiere)	Ghid de copiere	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)	
Fax Settings (Setări de fax)	Ghid pentru e-mail	FTP Shortcuts (Comenzi rapide pentru FTP)	
E-mail Settings (Setări pentru e-mail)	Ghid pentru fax	Copy Shortcuts (Comenzi rapide pentru copiere)	
FTP Settings (Setări FTP)	Ghid pentru FTP	Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)	
Meniul Flash Drive (Unitate flash)	Ghid pentru defecte de imprimare		
Print Settings (Setări de imprimare)	Ghid informativ		

¹ În funcție de configurația imprimantei, acest meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

² Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Sursă prestabilită

Utilizați	Pentru
Sursă prestabilită Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică. Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu. Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceeași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. • Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. • Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Dimensiune/Tip hârtie

Utilizați	Pentru
Dimensiune tavă [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. • Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. • Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
<p>Tip tavă [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x] 	<p>Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pt. tava 1. Tip particularizat [x] este setarea prestabilită pentru toate celelalte tăvi. • În cazul în care este disponibil, în loc de Tip particularizat [x] va apărea un nume definit de utilizator. • Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
<p>Dimensiune alimentator MF</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic 	<p>Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Dimensiuni alimentator MF să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie setată o valoare pentru dimensiunea hârtiei.
<p>Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.</p>	

Utilizați	Pentru
Tip alimentator MF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Tip alimentator MF să apară ca meniu.
Dimensiune hârtie încărcată manual A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Tip hârtie încărcată manual Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Manual” pentru ca opțiunea Hârtie încărcată manual să apară ca element de meniu.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Dimensiune plicuri încărcate manual Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este Letter. Plicuri DL este setarea prestabilită internațională.
Tip plicuri încărcate manual Plicuri Plic aspru Tip particularizat [x]	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Plic.
Tip suport ADF implicit Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Particularizat [x]	Specificați tipul de suport care este încărcat în ADF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei lucioase încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Card Stock Texture (Textură carton) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a cartonului încărcat într-o anumită tavă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Normal. • Aceste opțiuni sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a foliilor transparente încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei reciclate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură etichete de vinilin Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor de vinilin încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei Bond încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor aspre încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei cu antet încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei pretipărite încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Colored Texture (Textură hârtie colorată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei colorate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei ușoare încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei grele încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Custom [x] Texture (Textură [x] particularizată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei particularizate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Meniul Greutate hârtie

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate carton Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie reciclată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate etichete Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete de vinilin Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor de vinilin încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate legătură Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie cu antet Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie colorată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Ușoară	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este redusă.
Greutate grea Grea	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este ridicată.
Greutate hârtie aspră/bumbac Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate particularizată [x] Ușoară Normală Greă	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Card Stock Loading (Încărcare carton) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Carton.
Încărcare hârtie reciclată Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Reciclată.
Labels Loading (Încărcare etichete) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete.
Încărcare etichete de vinilin Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete de vinilin.
Încărcare hârtie Bond Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie cu antet.
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie pretipărită.
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie colorată.
Încărcare hârtie ușoară Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Ușoară.
Note: <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare. 	

Utilizați	To (Pentru)
Încărcare hârtie grea Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Grea.
Încărcare hârtie aspră/de bumbac Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Aspră sau Bumbac.
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Particularizată [x]. Notă: Opțiunea Încărcare particularizată [x] este disponibilă numai dacă tipul particularizat este acceptat.
Note: <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare. 	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	To (Pentru)
Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Plicuri	Asociază un tip de hârtie sau de suport special cu un tip de nume particularizat din fabrică sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional.
Reciclată Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Plicuri	Specifică un tip de hârtie când setarea Reciclat este selectată în alte meniuri. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional.

Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

Meniul Dimensiuni particularizate de scanare

Utilizați	Pentru
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Tip suport Tip suport ADF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x] Lățime 1 - 8,5 inchi (25 - 216 mm) Înălțime 1-25 inchi (25-635,0 mm) Orientare Portret Vedere Scanare pe ambele părți Dezactivat Activat	Specifică un nume de dimensiune particularizată de scanare, dimensiuni de scanare și opțiuni. Numele dimensiunii particularizate de scanare înlocuiește Dimensiune particularizată de scanare [x] în meniurile imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tipul de suport ADF este setarea implicită din fabrică pentru dimensiuni de scanare particularizate 3, 4, 5 și 6. • Hârtie aspră/de bumbac este valoarea implicită din fabrică pentru dimensiuni de scanare particularizate 1 și 2. • Pentru SUA este de 8,5 inch. setarea implicită din fabrică pentru lățime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 210 milimetri pentru lățime. • Pentru SUA este de 14 inch. setarea implicită din fabrică pentru înălțime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 297 milimetri pentru înălțime. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Orientare este Portret. • Setarea prestabilită din fabrică pentru „Scanare pe ambele părți” este Dezactivat.

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Milimetri	Identifică unitățile de măsură. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch). • Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).

Utilizați	To (Pentru)
Lățime portret 3–8,5 inch 76–216 mm	Setează lățimea portretului. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inch. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inch. • Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Înălțime portret 3–14,17 inch 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch. • Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Muchie scurtă Muchie lungă	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă). • Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

Meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	To (Pentru)
Pagină setări meniu	Imprimați un raport cu informații despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, setările alarmelor, expirarea proceselor, limba afișată în panoul de control al imprimantei, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la rețea și alte informații.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații despre consumabile și detalii despre paginile imprimate.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la serverele de imprimare și atunci când există mai multe opțiuni de rețea instalate.
Listă comenzi rapide	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate.

Utilizați	To (Pentru)
Jurnal lucrări fax	<p>Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. • Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Jurnal apeluri fax	<p>Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. • Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Comenzi rapide pentru copiere	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere.
Comenzi rapide pentru poșta electronică	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică.
Comenzi rapide pentru fax	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax.
Comenzi rapide pentru FTP	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Tipărire fonturi	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă.
Tipărire director	<p>Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. • Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei sunt instalate și că funcționează corect.
Raport despre produs	Imprimă un raport conținând informații despre produs, inclusiv numărul serial al imprimantei și numele modelului. Raportul conține text și coduri de bare UPC care pot fi scanate într-o bază de date a activelor.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	To (Pentru)
NIC activ Automat [lista plăcilor de rețea disponibile]	Permiteți conectarea imprimantei la o rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un adaptor de rețea opțional.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active. Toate porturile inactice sunt omise.

Utilizați	Pentru
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Dezactivat Automat	Setati imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Modificarea acestei setări din panoul de comandă al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor au ca rezultat repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setează dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Valoarea poate fi modificată în trepte de câte 1 KO. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. • Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. • Setarea Activat stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. • Setarea Automat utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. • Modificarea acestei setări din panoul de comandă al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor au ca rezultat repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Placă de rețea TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Rapoarte**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Placă de rețea

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Expirare lucrare 0, 10–225 (de) secunde	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea prestabilită din fabrică este de „90 de secunde”. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă este selectată o valoare cuprinsă între 1 și 9, afișajul va indica Nevalid, iar valoarea nu este memorată.
Pagină baner Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină banner. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >TCP/IP**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. Notă: Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Adresă IP	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.

Utilizați	To (Pentru)
Gateway	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable RARP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Enable BOOTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable AutoIP (Activare NTP) Da Nu	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Da Nu	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare server HTTP Da Nu	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare mDNS Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
DNS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă	Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.
Copie de siguranță adresă server DNS 2	
Copie de siguranță adresă server DNS 3	
Enable HTTPS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >IPv6**
- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [X]) >IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru a
Enable IPv6 (Activare IPv6) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Auto Configuration (Configurare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă adaptorul de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Set Hostname (Setare nume gazdă)	Setează numele de gazdă.
View Address (Vizualizare adresă)	Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
View Router Address (Vizualizare adresă router)	
Enable DHCPv6 (Activare DHCPv6) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Fără fir

Utilizați	To (Pentru)
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. • Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.
Activare/Dezactivare Autodetectare WPS Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.

Utilizați	To (Pentru)
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

Meniul AppleTalk

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimantă conectate la o rețea Ethernet sau în cazul în care este instalat un adaptor de rețea fără fir opțional.

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >AppleTalk**
- Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >AppleTalk**

Utilizați	To (Pentru)
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
View Address (Vizualizare adresă)	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. • La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). • Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. • Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. • La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setează informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Parallel [x] ([x] paralel)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă paralelă opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setează imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Parallel Buffer (Buffer paralel) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setează dimensiunea bufferului de intrare paralel. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările de imprimare care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. Setarea dimensiunii bufferului paralel poate fi modificată în trepte de 1 KO. Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul paralel, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor USB, serial și de rețea. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Advanced Status (Stare avansată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activați comunicarea bidirecțională prin portul paralel. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Off (Dezactivat) dezactivează negocierea cu portul paralel.
Protocol Standard Fastbytes	Specificați protocolul pentru portul paralel. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Fastbytes. Aceasta asigură compatibilitatea cu majoritatea porturilor paralele existente și este setarea recomandată. Setarea Standard încearcă să rezolve problemele de comunicare ale portului paralel.
Honor Init (Respectare inițializare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta respectă solicitările de inițializare a hardware-ului imprimantei provenite de la computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Computerul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele computere personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.
Parallel Mode 2 (Mod paralel 2) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabilește dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârșitul semnalului de eșantionare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Serial [x] ([x] serial)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă serială opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	<p>Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabil specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	<p>Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabil specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	<p>Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. • Când se setează la On (Activat), imprimanta efectuează procesarea NPA. Dacă datele nu sunt în formatul NPA, acestea sunt respinse ca fiind greșite. • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu efectuează procesarea NPA. • Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Serial Buffer (Buffer serial) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setează dimensiunea bufferului de intrare serial. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe disc sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. Setarea dimensiunii bufferului serial poate fi modificată în trepte de 1 KO. Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul serial, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Imprimanta nu stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Protocol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selectați setările de hardware și software pentru dialog de confirmare la nivelul portului serial. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este DTR. DTR/DSR este o setare hardware pentru dialog de confirmare. XON/XOFF este o setare software pentru dialog de confirmare. XON/XOFF/DTR și XON/XOFF/DTR/DSR sunt setări combinate hardware și software pentru dialog de confirmare.
Robust XON On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta comunică disponibilitatea către computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu se aplică numai portului serial dacă opțiunea Serial Protocol (Protocol serial) este setată la XON/XOFF.

Utilizați	Pentru
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificați rata la care pot fi recepționate datele prin portul serial. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea implicită din fabrică este 9600. • Ratele de 138200, 172800, 230400 și 345600 baudzi sunt afișate numai în meniul Standard Serial (Serial standard). Aceste setări nu apar în meniurile Serial Option 1 (Opțiune 1 serial), Serial Option 2 (Opțiune 2 serial) și Serial Option 3 (Opțiune 3 serial).
Data Bits (Biți de date) 7 8	Specificați numărul de biți de date transmiși în fiecare cadru de transmisie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.
Parity (Paritate) Even (Par) Odd (Impar) None (Fără) Ignore (Ignorare)	Setati paritatea pentru cadrele de date de intrare și ieșire seriale. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Honor DSR (Utilizare DSR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta utilizează semnalul DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • DSR este un semnal pentru dialog de confirmare utilizat de majoritatea cablurilor seriale. Portul serial utilizează DSR pentru a distinge datele transmise de computer de cele create de zgomotul electric din cablul serial. Zgomotul electric poate cauza imprimarea unor caractere eronate. Setati această opțiune la valoarea On (Activat) pentru a preveni imprimarea de caractere eronate.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	To (Pentru)
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul prestabilit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5-30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.

Utilizați	To (Pentru)
Utilizare SSL Disabled (Dezactivat) Negociere Obligatoriu	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat). Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Identificați tipul de autentificare utilizator necesar pentru privilegiile de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără autentificare.
Poștă electronică inițiată de dispozitiv Fără Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Unele servere SMTP solicită acreditivale pentru a permite trimiterea mesajelor de poștă electronică. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. Valorile ID-ul de utilizator al dispozitivului și Parola dispozitivului sunt utilizate pentru a face login la serverul SMTP când s-a selectat Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului.
User-Initiated E-mail (Poștă electronică inițiată de utilizator)* Fără Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul de utilizator și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Se solicită utilizatorului	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Parola dispozitivului	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Securitate

Editare configurări de securitate

Utilizați	Pentru
Editare parolă de rezervă Utilizare parolă de rezervă <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat Parolă	Creează o parolă de rezervă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru „Utilizare Parolă de Rezervă” este la Dezactivat. • Acest element de meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.
Editare blocuri constitutive Conturi interne NTLM Configurație Kerberos simplu Config. Kerberos Director activ LDAP LDAP+GSSAPI Parolă PIN	Editați setările pentru Conturi interne, NTLM, Configurare Kerberos simplu, Director activ, LDAP, Parolă și PIN.
Editare șabloane de securitate [listă de șabloane disponibile]	Aduagă sau editează un șablon de securitate.
Editare controale de acces Meniuri de administrare Acces funcții Administrare Soluții Revocare operații la Dispozitiv	Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces.

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	To (Pentru)
<p>Login Restrictions (Restricții login)</p> <ul style="list-style-type: none"> Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță) 	<p>Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea tuturor utilizatorilor.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările din intervalul 1–10 încercări sunt setările prestabilite din fabrică. • „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. • „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. 1 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare. • „Expirare login de la panou” specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne în repaus pe ecranul de întâmpinare, înainte de a face logoff automat al utilizatorului. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilă din fabrică este 30 de secunde. • „Remote Login Timeout” (Expirare login de la distanță) specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne inactivă înainte de ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de secunde. Setarea prestabilă din fabrică este 10 minute.
<p>Security Reset Jumper (Jumper de resetare securitate)</p> <ul style="list-style-type: none"> Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) No Effect (Fără efect) Reset factory security defaults (Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică) 	<p>Modificarea valorii setărilor de securitate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) conservă toate informațiile de securitate definite de către utilizator. „No Security” (Fără securitate) este setarea prestabilă din fabrică. • „No Effect” (Fără efect) indică faptul că reinițializarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a dispozitivului. • Opțiunea „Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică” șterge toate informațiile de securitate definite de utilizator și atribuie fiecărei setări valoarea prestabilă din fabrică în secțiunea Setări de securitate diverse atât a panoului, cât și a serverului EWS.
<p>LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Demand (Cerere) Try (Încercare) Se permite Niciodată 	<p>Permite utilizatorului să solicite un certificat server.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Demand” (Cerere) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă este furnizat un certificat eronat sau nu este furnizat niciun certificat, sesiunea este imediat oprită. Setarea prestabilă din fabrică este „Demand” (Cerere). • „Try” (Încercare) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, sesiunea este imediat oprită. • „Allow” (Se permite) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, acesta va fi ignorat și sesiunea continuă normal. • „Never” (Niciodată) indică faptul că nu se solicită un certificat de server.

Utilizați	To (Pentru)
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 4.

Meniul Imprimare confidențială

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN) Dezactivat 2–10	Configurați o limită a numărului de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare confidențiale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă setarea „Expirare lucrare confidențială” este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei sau pe hard diskul imprimantei, atunci perioada de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp pentru perioada de stocare în imprimantă a lucrărilor de imprimare.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.	

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). • Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. • Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, la imprimantă trebuie să fie atașată o unitate flash. • Jurnalul de audit poate fi descărcat din serverul Embedded Web Server și memorat într-un calculator.
Delete Log (Ștergere jurnal) Da Nu	Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Yes (Da).

Utilizați	To (Pentru)
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7	Specifică dacă și cum sunt create jurnalele de audit. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică. • Dacă jurnalul auditurilor de securitate este activat, este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică.

Meniul Setare dată/oră

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)	Introduceți data și ora. Notă: Dată/Oră sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS.
Time Zone (Fus orar)	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setati imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar).
Custom Time Zone Setup (Configurare fus orar particularizat) DST Start Week (Săptămână început oră de vară) DST Start Day (Zi început oră de vară) DST Start Month (Lună început oră de vară) DST Start Time (Oră început oră de vară) DST End Week (Săptămână sfârșit oră de vară) DST End Day (Zi sfârșit oră de vară) DST End Month (Lună sfârșit oră de vară) DST End Time (Oră sfârșit oră de vară) DST Offset (Decalaj oră de vară)	Permite utilizatorului să configureze fusul orar.

Utilizați	To (Pentru)
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
NTP Server (Server NTP)	Vizualizează adresa serverului NTP.
Enable Authentication (Activare autentificare) Activat Dezactivat	Modifică setarea pentru autentificare la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setează limba textului de pe afișajul imprimantei. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate imprimantele; se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru afișarea limbilor respective.

Utilizați	Pentru
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizează utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Această setare readuce imprimanta la setările implicite din fabrică. • Setarea Energy (Energie) minimizează energia electrică consumată de imprimantă. Pot fi afectate performanțele, dar nu calitatea imprimării. • Opțiunea Energie/Hârtie minimizează utilizarea energiei electrice, a hârtiei și a suporturilor speciale. • Paper (Hârtie) minimizează cantitatea de hârtie și suporturi speciale necesare pentru o lucrare de imprimare. Pot fi afectate performanțele, dar nu calitatea imprimării.
Semnal sonor de încărcare ADF Activat Dezactivată	Specifică dacă ADF emite un semnal sonor când este încărcată hârtia. Notă: Enabled (Activat) este setarea implicită din fabrică.
Senzor alimentator multifuncțional ADF Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce nivelul de zgomot produs de imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Această setare acceptă specificațiile de performanță pentru imprimanta dvs. • Activat configurează imprimanta să producă cel mai mic nivel de zgomot posibil. Această setare se potrivește cel mai bine pentru imprimarea textelor și grafică vectorială. • Pentru o imprimare optimă a documentelor bogate în culoare, setați modul Silențios la Dezactivat. • Dacă selectați Foto din driverul de imprimare, se poate dezactiva modul Silențios și astfel se obține o calitate mai bună a imprimării și viteză de imprimare completă.
Executare configurare inițială Da Nu	Setează imprimanta să execute expertul de configurare. Notă: Setarea prestabilită este Da. După finalizarea executării expertului de configurare, valoarea implicită devine Nu.

Utilizați	Pentru
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Custom Key [x] (Tastă particularizată [x])	Specifică o limbă și informații despre tastele particularizate pentru tastatura imprimantei. Filele suplimentare permit accesul la diacriticele și la simbolurile de la tastatură.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică măsura implicită a hârtiei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este US. • Setarea inițială este determinată de selecția țării sau a regiunii din expertul de configurare inițială. • Modificarea acestei setări schimbă, de asemenea, setarea implicită pentru fiecare sursă de intrare din meniul Dimensiune/Tip hârtie.
Scanare către interval de porturi PC [interval porturi]	Specifică un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi. Notă: 9751:12000 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
<p>Informații afișate</p> <p>Partea stângă Partea dreaptă Text particularizat [x]</p>	<p>Specifică elementele afișate în colțurile din stânga și din dreapta sus ale ecranului de început.</p> <p>Pentru meniurile Left side (Partea stângă) și Right side (Partea dreaptă), selectați dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Data/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Text particularizat [x] Nume model <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
<p>Informații afișate (continuare)</p> <p>Black Toner (Toner negru)</p>	<p>Particularizați informațiile afișate pentru Toner negru.</p> <p>Selectați din următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> When to display (Când se afișează) <ul style="list-style-type: none"> Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) <ul style="list-style-type: none"> Implicit Alternativ Implicit <ul style="list-style-type: none"> [intrare text] Alternativ <ul style="list-style-type: none"> [intrare text] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

Utilizați	Pentru
<p>Informații afișate (continuare) Recipient pentru toner rezidual Blocaj hârtie Încărcați hârtie Erori de service</p>	<p>Particularizează informațiile afișate pentru Waste Toner Bottle (Recipient pentru toner rezidual), Paper Jam (Blocaj hârtie), Load Paper (Încărcare hârtie) și Service Errors (Erori de service).</p> <p>Selectați din următoarele opțiuni:</p> <p>Afișaj Da Nu</p> <p>Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ</p> <p>Implicit [intrare text]</p> <p>Alternativ [intrare text]</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
<p>Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Copiere Copiere comenzi rapide Fax Comenzi rapide pentru fax E-mail Comenzi rapide pentru poșta electronică FTP Comenzi rapide pentru FTP Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și soluții Marcaje Lucrări după utilizator Formulare și preferințe</p>	<p>Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire.</p> <p>Pentru fiecare pictogramă, selectați dintre opțiunile următoare:</p> <p>Afișaj Nu se afișează</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se afișează este setarea implicită din fabrică pentru Copiere, Fax, Poșta electronică, FTP, Căutare în lucrări în așteptare, Lucrări în așteptare, Unitate USB și Formulare și preferințe. • Nu se afișează este setarea implicită din fabrică pentru Schimbare limbă, Comenzi rapide de copiere, Comenzi rapide de fax, Comenzi rapide pentru poșta electronică, Comenzi rapide pentru FTP, Profiluri și soluții, Marcaje și Lucrări după utilizator.
<p>Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ</p>	<p>Formatează data imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. • DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<p>Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore</p>	<p>Formatează ora imprimantei.</p> <p>Notă: 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.</p>
<p>Luminozitate ecran 20–100</p>	<p>Specifică luminozitatea ecranului panoului de control.</p> <p>Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.</p>

Utilizați	Pentru
Copiere o pagină Dezactivat Activat	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Iluminare ieșire Mod în așteptare/normal Dezactivat Diminuată Intensă	Setează cantitatea de lumină din recipientul standard. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Diminuare este setarea implicită din fabrică dacă Modul ecologic este setat la Energie sau la Energie/Hârtie. • Luminozitate este setarea implicită din fabrică dacă Modul ecologic este setat la Dezactivat sau la Hârtie.
Error Lighting (Iluminare erori) Activat Dezactivat	Stabilește dacă indicatorul luminos se aprinde intermitent atunci când imprimanta întâmpină erori. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Setează volumul audio pentru butoane. Note: <ul style="list-style-type: none"> • On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). • Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Tactile Touchscreen Feedback (Feedback afișaj tactil) Activat Dezactivat	Oferă feedback privind senzația furnizată de ecranul tactil. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specifică dacă marcajele în document se afișează din zona Held Jobs (Lucrări în așteptare). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Permite eliminare fundal Activat Dezactivat	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului imaginii la lucrările de copiere, fax, trimitere prin poșta electronică, FTP sau scanare pe USB. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat. Fundalul imaginii este eliminat.
Permite scanări lucrare particularizată Activat Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat. Dacă este selectat Activat, setarea Permite scanări lucrare particularizată se poate activa pentru anumite lucrări.
Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină	Specifică modul de reîncărcare a unei lucrări de scanare dacă apare un blocaj de hârtie în ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • „Nivel lucrare” este setarea prestabilită din fabrică. Dacă este selectat, întreaga lucrare trebuie scanată din nou dacă apare un blocaj de hârtie. • Dacă este selectat Nivel pagină, se scanează din nou începând de la pagina blocată.
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Nume contact	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație	Specifică locația imprimantei. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarms (Alarmer) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați dintre opțiunile următoare pentru fiecare tip de alarmă: Dezactivat Unic Continuous (Continuu) Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. Această setare emite trei semnale rapide. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș este Dezactivată. Setarea indică faptul că nu se dorește un semnal de alarmă. • Setarea Continuous (Continuu) repetă cele trei semnale la fiecare 10 secunde.
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Dezactivată 1 – 240	Specifică intervalul de timp de inactivitate, în minute, înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Notă: 15 este setarea prestabilită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Setează durata de așteptare în minute, după o lucrare de imprimare, înainte ca imprimanta să intre într-un mod cu consum redus de energie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 20. • O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare. • Selectați cea mai mică valoare dacă imprimanta partajează același circuit electric cu iluminarea din cameră sau dacă observați că lumina din cameră pâlpâie. • Selectați o setare mai înaltă dacă imprimanta este utilizată frecvent. În majoritatea cazurilor, imprimanta este totdeauna pregătită pentru tipărire, având un timp de încălzire minim.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setează perioada de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernare (Hibernare) Fără hibernare	Setează imprimanta la modul Expirare hibernare chiar dacă există o conexiune Ethernet activă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Hibernare.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Setează intervalul de așteptare în secunde înainte de revenirea la starea Pregătit. Notă: 30 este setarea prestabilită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Setează imprimanta să continue procesarea lucrării de imprimare specificate fără a reveni la ecranul de pornire, atunci când timpul pentru Expirare ecran expiră. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255	Setează intervalul de așteptare în secunde al recepționării unui mesaj de finalizare a lucrării, înainte ca imprimanta să revoce restul lucrării de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 este setarea prestabilită din fabrică. • Când contorul expiră, paginile parțial tipărite sunt tipărite până la capăt, iar imprimanta verifică dacă mai sunt operații de tipărire noi în așteptare. • Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL. Aceasta nu are nici un efect asupra lucrărilor de imprimare cu emulare PostScript.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 – 65535	Setează intervalul de așteptare (în secunde) a unor date suplimentare înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 este setarea prestabilită din fabrică. • Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript. Aceasta nu are nici un efect asupra lucrărilor de imprimare cu emulare PLC.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Setează intervalul de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 este setarea prestabilită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Se repornește întotdeauna.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea când anumite situații offline nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Automat	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire. • Setarea Activat determină imprimanta să retipărească paginile blocate. • Setarea Dezactivat determină imprimanta să nu tipărească paginile blocate.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină care nu ar fi fost imprimată în alte condiții. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină tipărirea parțială a unei pagini dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru tipărirea întregii pagini. • Setarea On (Activat) setează imprimanta să proceseze întreaga pagină astfel încât să fie tipărită în totalitate.

Utilizați	Pentru
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la apăsarea butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică. • Modurile Sleep (Repaus) sau Hibernate (Hibernare) setează imprimanta să funcționeze cu un consum de energie mai redus. • Când imprimanta este în modul Repaus, atunci afișajul pare să fie oprit, iar butonul Repaus are culoarea galben închis. Pentru a ieși din modul Repaus, atingeți orice parte a afișajului sau apăsați un buton din panoul de control al imprimantei. • Dacă imprimanta este în modul Hibernare, afișajul este complet oprit, iar butonul Repaus are culoarea galben închis și luminează intermitent.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la apăsarea butonului Repaus pentru 3 secunde, atâta timp cât imprimanta este în starea Inactiv. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică. • Modurile Sleep (Repaus) sau Hibernate (Hibernare) setează imprimanta să funcționeze cu un consum de energie mai redus. • Când imprimanta este în modul Repaus, atunci afișajul pare să fie oprit, iar butonul Repaus are culoarea galben închis. Pentru a ieși din modul Repaus, atingeți orice parte a afișajului sau apăsați un buton din panoul de control al imprimantei.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Reduce setările imprimantei la valorile implicite din fabrică. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilă este Do Not Restore (Nu se revine). Păstrează setările definite de utilizator. • Opțiunea Revenire acum determină readucerea tuturor setărilor imprimantei la valorile prestabilite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard discul unei imprimante nu sunt afectate.

Meniul Copy Settings (Setări de copiere)

Utilizați	Pentru
Content Type (Tip de conținut) Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).

Utilizați	Pentru
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilă din fabrică.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) 1 sided to 1 sided (1 față la 1 față) 1 sided to 2 sided (1 față pe 2 fețe) 2 sided to 1 sided (2 fețe pe 1 față) 2 sided to 2 sided (2 fețe pe 2 fețe)	Specifică dacă un document original este față-verso (duplex) sau pe o față, apoi specifică dacă respectiva copie trebuie să fie față-verso sau pe o față. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1 sided to 1 sided (1 față pe 1 față) - Documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată tot pe o față. • 1 sided to 2 sided (1 față la 2 fețe) - documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată pe ambele fețe. • 2 sided to 1 sided (2 fețe la 1 față) - Documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată numai pe o față. • 2 sided to 2 sided (2 fețe pe 2 fețe) - documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată tot pe ambele fețe.
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) Câte 2 Portret Câte 2 Vedere Câte 4 Portret Câte 4 Vedere	Permite copierea a două sau patru coli ale unui document pe o pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Print Page Borders (Imprimare cu margini) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă este imprimat sau nu un chenar. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe exemplare, paginile fiecărui exemplar sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.

Utilizați	Pentru
<p>Original Size (Dimensiune original)</p> <p>Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi ID Card (Carte de identitate)</p>	<p>Specifică dimensiunea hârtiei documentului original.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA • Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
<p>Copy To Source (Copiere la sursă)</p> <p>Tray [x] (Tava [x]) Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii) Alimentator multifuncțional</p>	<p>Specifică sursa hârtiei pentru lucrările de copiere.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).</p>
<p>Transparency Separators (Separatori folii transparente)</p> <p>On (Activat) Off (Dezactivat)</p>	<p>Plasează o coală de hârtie între foliile transparente.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).</p>
<p>Separator Sheets (Coli de separare)</p> <p>Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)</p>	<p>Plasează o coală de hârtie între pagini, copii sau lucrări.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</p>
<p>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</p> <p>Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional</p>	<p>Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).</p>
<p>Întunecare</p> <p>1–9</p>	<p>Specifică nivelul de întunecare pentru lucrarea de copiere.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.</p>
<p>Număr de copii</p> <p>1–999</p>	<p>Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.</p>

Utilizați	Pentru
Header/Footer (Antet/Subsol) [Location] ([Locație]) Off (Dezactivat) Date/Time (Dată/Oră) Page number (Număr pagină) Custom text (Text particularizat) Print on (Imprimare pe) All pages (Toate paginile) First page only (Numai prima pagină) All but first page (Toate în afară de prima) Custom text (Text particularizat)	Specificați informațiile din antet sau subsol și locațiile acestora în pagină. Selectați locația dintre opțiunile următoare: <ul style="list-style-type: none"> • Top left (Stânga sus) • Top middle (Mijloc sus) • Top right (Dreapta sus) • Bottom left (Stânga jos) • Bottom middle (Mijloc jos) • Bottom right (Dreapta jos) Note: <ul style="list-style-type: none"> • Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru locație. • „All pages” (Toate paginile) este setarea implicită din fabrică pentru „Print on” (Imprimare pe).
Overlay (Acoperire) Confidential (Confidențial) Copy (Copiere) Schiță Urgent Particularizată Off (Dezactivat)	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Custom Overlay (Acoperire particularizată)	Specifică textul particularizat de acoperire. Notă: Se permit maximum 64 de caractere.
Allow priority copies (Se permite copierea cu prioritate) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Copiază într-o singură lucrare de imprimare, un document care conține dimensiuni de pagini combinate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Auto Center (Centrare automată) Off (Dezactivat) On (Activat)	Permite centrarea automată a conținutului pe pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Red (Roșu) Green (Verde) Blue (Albastru) Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). • Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul care se utilizează pentru o lucrare de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Ajustează cantitatea de detaliu al umbrei vizibil pe copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Ajustează proporția de claritate a unei copii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Sample Copy (Exemplu de copie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează un exemplu de copie a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul Fax Settings (Setări fax)

meniul Fax Mode (Analog Fax Setup) - Mod fax (Configurare fax analogic)

Modul Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

Utilizați	Pentru
Fax Name (Nume fax)	Specifică numele faxului din imprimantă.
Fax Number (Număr de fax)	Specifică numărul de telefon atribuit faxului.

Utilizați	Pentru
Fax ID (ID fax) Fax Name (Nume fax) Fax Number (Număr de fax)	Specifică modalitatea de identificare a faxului.
Enable Manual Fax (Activare fax manual) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setează imprimanta să trimită faxuri manual, lucru ce necesită un divizor de linie și un receptor de telefon. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Utilizați un telefon obișnuit pentru a răspunde la un fax primit și pentru a forma un număr de fax. • Atingeți # 0 de pe tastatura numerică pentru a accesa direct funcția Manual Fax (Fax manual).
Memory Use (Utilizare memorie) All receive (Integral pentru primire) Mostly receive (În special pentru primire) Equal (Egal) Majoritatea trimise All send (Integral pentru trimitere)	Definiște raportul de alocare a memoriei nevolatile între trimiterea și primirea lucrărilor de fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Equal” (Egal). Aceasta împarte memoria în părți egale pentru trimiterea și primirea de lucrări de fax. • „În special pentru trimitere” setează utilizarea celei mai mari părți a memoriei pentru trimiterea lucrărilor de fax. • „All send” (Integral pentru trimitere) setează utilizarea integrală a memoriei pentru trimiterea lucrărilor de fax. • „All receive” (Integral pentru primire) setează utilizarea integrală a memoriei pentru primirea lucrărilor de fax. • „Mostly receive” (În special pentru primire) setează utilizarea celei mai mari părți a memoriei pentru primirea lucrărilor de fax.
Cancel Faxes (Anulare faxuri) Allow (Se permite) Don't Allow (Nu se permite)	Specifică dacă imprimanta poate revoca lucrările de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Allow (Se permite).
Caller ID (Identificator apelant) Off (Dezactivat) Primary (Principal) Alternate (Alternativ)	Specifică tipul de identificator de apelant utilizat.
Fax number masking (Ascundere număr fax) Off (Dezactivat) From left (De la stânga) From right (De la dreapta)	Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea Nr. cifre ascunse.
Digits to Mask (Nr. cifre ascunse) 0–58	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

Utilizați	Pentru
<p>Fax Cover Page (Pagină însoțire fax)</p> <p>Fax Cover Page (Pagină însoțire fax)</p> <ul style="list-style-type: none"> Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna) <p>Include to Field (Includere câmp Către)</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Activat) Off (Dezactivat) <p>Include from Field (Includere câmp De la)</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Activat) Off (Dezactivat) <p>De la</p> <p>Include Message Field (Includere câmp Mesaj)</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Activat) Off (Dezactivat) <p>Mesaj</p> <p>Include Logo (Includere siglă)</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Activat) Off (Dezactivat) <p>Include Footer [x] (Includere subsol [x])</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Activat) Off (Dezactivat) <p>Footer [x] (Subsol [x])</p>	<p>Configurează pagina de însoțire a faxului.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică pentru opțiunea Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) este „Off by default” (Implicit dezactivat). • Setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte elemente de meniu este Off (Dezactivat).
<p>Utilizați</p> <p>Resolution (Rezoluție)</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard Fine 200 dpi (Fină 200 dpi) Super Fine 300 dpi (Super fină 300 dpi) Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi) 	<p>Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimiterii faxurilor de ieșire.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este Standard.</p>

Utilizați	Pentru
<p>Original Size (Dimensiune original)</p> <p>Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi</p>	<p>Specifică dimensiunea hârtiei documentului original.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite ale Americii este Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate). Setarea internațională implicită din fabrică este A4.</p>
<p>Sides (Duplex) - Fețe (Duplex)</p> <p>Off (Dezactivat) Long edge (Latura lungă) Short edge (Latura scurtă)</p>	<p>Specifică modalitatea în care sunt orientate în pagină textul și grafica.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea „Long edge” (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea „Short edge” (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia din stânga în cazul orientării de tip peisaj).
<p>Content Type (Tip de conținut)</p> <p>Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)</p>	<p>Specifică elementele de conținut ale documentului original.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este Text.</p>
<p>Content Source (Sursă conținut)</p> <p>Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)</p>	<p>Specifică modul în care a fost produs documentul original.</p> <p>Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.</p>

Utilizați	Pentru
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Prefix apelare	Introduce un prefix de apelare, cum ar fi 99. Este furnizat un câmp de introducere a datelor numerice.
Dialing Prefix Rules (Reguli prefix apelare) Prefix Rule [x] (Regulă prefix [x])	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
Automatic Redial (Reapelare automată) 0–9	Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la un număr specificat. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Redial frequency (Frecvență reapelare) 1–200	Specifică intervalul de timp, în minute, dintre reapelări. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Behind a PABX (În spatele unui PABX) Yes (Da) No (Nu)	Activează sau dezactivează apelarea de la panoul de comutare fără ton de apel. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Enable ECM (Activare ECM) Yes (Da) No (Nu)	Activează sau dezactivează modul Error Correction (Corecție eroare) pentru lucrările de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Yes (Da).
Enable Fax Scans (Activare scanare faxuri) On (Activat) Off (Dezactivat)	Se trimit prin fax fișierele scanate la imprimantă. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Driver to fax (De la driver la fax) Yes (Da) No (Nu)	Permite driverului de imprimantă să trimită lucrări de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Yes (Da).
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Dial Mode (Mod apelare) Tone (Ton) Pulse (Impulsuri)	Specifică sunetul de apelare, care poate fi un ton sau un impuls. Notă: Setarea implicită din fabrică este Ton.
Max Speed (Viteză maximă) 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt trimise faxurile. Notă: Setarea implicită din fabrică este 33600.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Scanează un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.

Utilizați	Pentru
Scan Preview (Examinare scanare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Color Balance (Balans culori) Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Red (Roșu) Verde Blue (Albastru) Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția vizibilă de detaliu al umbrei. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta înainte de trimiterea prin fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Ajustează claritatea unui fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.

Utilizați	Pentru
Temperature (Temperatură) -4 to 4 (-4 la 4)	Specificați dacă doriți materiale în culori „calde” sau „reci”. Valorile „reci” generează un rezultat mai albăstrui decât cel implicit, în timp ce valorile „calde” generează un rezultat mai roșiatic decât cel implicit. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Enable Color Fax Scans (Activare scanare faxuri color) Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna)	Activează trimiterea documentelor color prin fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Off by default” (Implicit dezactivat).
Auto Convert Color Faxes to Mono Faxes (Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru) On (Activat) Off (Dezactivat)	Convertește automat toate faxurile de ieșire în alb-negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Utilizați	Pentru
Enable Fax Receive (Activare primire faxuri) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite imprimantei să primească lucrări de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Fax Job Waiting (Lucrare de fax în așteptare) None (Fără) Toner Toner and Supplies (Toner și consumabile)	Eliminați din coada de imprimare lucrările de fax care solicită anumite resurse indisponibile. Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).
Rings to Answer (Nr. de semnaluri de apel până la răspuns) 1–25	Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax de intrare. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Răspuns automat Yes (Da) No (Nu)	Permite imprimantei să răspundă unei lucrări de fax în intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Yes (Da).
Cod răspuns manual 0–9	Se introduce un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este 9. Acest element de meniu este utilizat când imprimanta partajează linia cu un telefon.
Auto Reduction (Micșorare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Scalează o lucrare de fax de intrare astfel încât să se potrivească la dimensiunea hârtiei încărcată în sursa de fax desemnată. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Paper Source (Sursă hârtie) Auto (Automat) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) Off (Dezactivat) On (Activat)	Activează imprimarea pe două fețe (față-verso) pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Before Job (Înainte de lucrare) After Job (După lucrare)	Permite imprimantei să includă coli de separare pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Output Bin (Recipient de ieșire) Standard Bin (Recipient standard) Bin [x] (Recipient [x])	Specificați un recipient pentru faxurile primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).
Subsol fax On (Activat) Off (Dezactivat)	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Max Speed (Viteză maximă) 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt primite faxurile. Notă: Setarea implicită din fabrică este 33600.
Fax Forwarding (Redirecționare fax) Print (Imprimare) Print and Forward (Imprimare și redirecționare) Redirecționare	Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Imprimare).
Forward to (Redirecționare către) Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Fax. Acest meniu este disponibil numai pentru aplicația Embedded Web Server a imprimantei.
Forward to Shortcut (Redirecționare către comandă rapidă)	Introduce numărul comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, E-mail (Poștă electronică), FTP, LDSS sau eSF).
Block No Name Fax (Blocare faxuri fără nume) Off (Dezactivat) On (Activat)	Activați blocarea faxurilor de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Banned Fax List (Listă faxuri respinse)	Activați lista de numere de fax blocate stocată în imprimantă.

Utilizați	Pentru
Păstrarea faxurilor Mod Held Fax (Punere în așteptare fax) Off (Dezactivat) Always On (Mereu activat) Manual Scheduled (Programat) Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)	Activează punerea în așteptare a faxurilor în permanență sau conform programului stabilit. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Enable Color Fax Receive (Activare primire faxuri color) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permiteți imprimantei să primească faxuri color și să le imprime în tonuri de gri. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Utilizați	Pentru
Transmission Log (Jurnal transmițeri) Print log (Se imprimă jurnalul) Do not print log (Nu se imprimă jurnalul) Print only for error (Se imprimă numai în caz de eroare)	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print log (Se imprimă jurnalul).
Receive Error Log (Jurnal erori de primire) Print Never (Nu se imprimă niciodată) Print on Error (Se imprimă numai în caz de eroare)	Activează imprimarea unui jurnal al erorilor de primire după apariția unei erori de primire. Notă: Setarea implicită din fabrică este Nu se imprimă niciodată.
Auto Print Logs (Imprimare automată jurnale) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează imprimarea automată a jurnalelor de fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este On (Activat). Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax.
Log Paper Source (Sursă hârtie jurnal) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Logs Display (Afișare jurnale) Remote Station Name (Nume stație la distanță) Dialed Number (Număr format)	Specificați dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Remote Station Name (Numele stației de la distanță).
Enable Job Log (Activare jurnal lucrări) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează accesul la jurnalul Fax Job (Lucrări fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Enable Call Log (Activare jurnal apeluri) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează accesul la jurnalul Fax Call (Apeluri fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).

Utilizați	Pentru
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Standard Bin (Recipient standard) Bin [x] (Recipient [x])	Specificați recipientul unde sunt imprimate jurnalele de fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard). Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de evacuare opțional.

Utilizați	Pentru
Speaker Mode (Mod difuzor) Always Off (Dezactivat permanent) On until Connected (Activat până la conectare) Always On (Activat permanent)	Specifică modul difuzorului. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este „On until Connected” (Activat până la conectare). Se emite un sunet până la stabilirea conexiunii fax. Opțiunea Always On (Mereu activat) pornește difuzorul. Opțiunea Always Off (Dezactivat permanent) oprește difuzorul.
Volum difuzor High (Ridicat) Low (Redus)	Controlează setarea volumului. Notă: Setarea implicită din fabrică este High (Ridicat).
Volum sonerie Off (Dezactivat) On (Activat)	Controlează volumul soneriei de la difuzorul faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).

Utilizați	Pentru
All Rings (Toate soneriile) Single Ring Only (Numai sonerie simplă) Double Ring Only (Numai sonerie dublă) Triple Ring Only (Numai sonerie triplă) Single or Double Rings Only (Numai sonerii simple sau duble) Single or Triple Rings Only (Numai la unul sau trei semnale de apel) Double or Triple Rings Only (Numai sonerii duble sau triple)	Specifică modelele de sonerie atunci când imprimanta răspunde la apeluri. Notă: Setarea implicită din fabrică este All Rings (Toate soneriile).

Meniul E-mail Settings (Setări pentru e-mail)

Utilizați	Pentru
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Subject (Subiect) Mesaj File Name (Nume fișier)	Specifică informații despre serverul de poștă electronică. Note: <ul style="list-style-type: none"> Câmpul pentru subiect este limitat la 255 de caractere. Câmpul pentru mesaj este limitat la 512 caractere.

Utilizați	Pentru
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Send me a copy (Doresc să primesc o copie) Never appears (Nu apare niciodată) On by default (Implicit activat) Off by default (Implicit dezactivat) Always On (Mereu activat)	Trimite o copie a mesajului de poștă electronică înapoi la expeditor. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Never appears” (Nu apare niciodată).
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Max E-mail size (Dimensiune maximă e-mail) 0–65535 KO	Specifică dimensiunea maximă a unui mesaj de poștă electronică, în kiloocteți (KB). Notă: Mesajele de poștă electronică mai mari decât dimensiunea maximă specificată nu sunt expediate.
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Size Error Message (Mesaj eroare de dimensiune)	Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poștă electronică depășește limita de dimensiune configurată.
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Limit destinations (Limitare destinații)	Specifică un nume de domeniu, precum numele domeniului unei companii, iar apoi limitează destinațiile de poștă electronică numai la numele de domeniu respectiv. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pot fi trimise mesaje de poștă electronică numai către domeniul specificat. • Limita este de un domeniu.
E-mail Server Setup (Configurare server de e-mail) Web Link Setup (Configurare link web) Server Login (Date de conectare) Password (Parolă) Path (Cale) File Name (Nume fișier) Web Link (Link web)	Definește numele căii pentru serverul de poștă electronică; de exemplu: /director/cale. Notă: Caracterele * : ? < > sunt intrări nevalide pentru un nume de cale.
Format PDF (.pdf) Secure PDF (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului scanat. Notă: Setarea implicită din fabrică este PDF (.pdf).
PDF Version (Versiune PDF) 1.2–1.7 A–1a	Setează versiunea fișierului PDF care va fi scanat pentru poșta electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1,5.

Utilizați	Pentru
Content Type (Tip de conținut) Graphics (Grafică) Text Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Color Off (Dezactivat) On (Activat)	Specificați dacă imprimanta preia și transmite conținut color sau alb-negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Resolution (Rezoluție) 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch. Notă: Setarea implicită din fabrică este de „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Orientare Portrait (Portret) Landscape (Vedere)	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	Pentru
<p>Original Size (Dimensiune original)</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi 	<p>Specifică dimensiunea hârtiei documentului care se scanează.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea internațională implicită din fabrică este A4. • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA
<p>Sides (Duplex) - Fețe (Duplex)</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (Dezactivat) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă) 	<p>Specifică modalitatea în care sunt orientate în pagină textul și grafica.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
<p>JPEG Quality (Calitate JPEG)</p> <ul style="list-style-type: none"> Best for content (Optim pentru conținut) 5–90 	<p>Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut). • 5 reduce dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Această setare de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.

Utilizați	Pentru
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea imaginii unui text în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 50.
E-mail images sent as (Trimitere imagini prin e-mail ca) Attachment (Atașare) Web Link (Link web)	Specificați modalitatea în care sunt trimise imaginile. Notă: Setarea implicită din fabrică este Attachment (Atașare).
Use Multi-Page TIFF (Utilizare TIFF cu pagini multiple) On (Activat) Off (Dezactivat)	Alegeți dintre fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru poșta electronică a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On (Activat). • Această setare de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
Transmission Log (Jurnal transmiteri) Print log (Se imprimă jurnalul) Do not print log (Nu se imprimă jurnalul) Print only for error (Se imprimă numai în caz de eroare)	Specifică dacă se imprimă sau nu jurnalul de transmiteri. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print log (Se imprimă jurnalul).
Log Paper Source (Sursă hârtie jurnal) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poștă electronică. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Standard Bin (Recipient standard) Bin [x] (Recipient [x])	Specifică un recipient pentru jurnalele FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard). • Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de evacuare opțional.
E-mail Bit Depth (Adâncime de culoare poștă electronică) 1 bit 8 bit (8 biți)	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color (Culoare) este setat la Off (Dezactivat). Notă: Setarea implicită din fabrică este „8 bit” (8 biți).
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Copiați un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.

Utilizați	Pentru
Scan Preview (Examinare scanare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă va apărea sau nu pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este On (Activat). Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Color Balance (Balans culori) Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Red (Roșu) Verde Blue (Albastru) Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.

Utilizați	Pentru
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Temperature (Temperatură) -4 to 4 (-4 la 4)	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „reci”. Valorile „reci” generează un rezultat mai albastrui decât cel implicit, în timp ce valorile „calde” generează un rezultat mai roșiatic decât cel implicit.
Use cc:/bcc: (Utilizare Cc:/Cci:) Off (Dezactivat) On (Activat)	Activați utilizarea câmpurilor „cc:” și „cci:”. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul FTP Settings (Setări FTP)

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) Secure PDF (.pdf) (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului pentru trimiterea FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este PDF (.pdf).
PDF Version (Versiune PDF) 1.2–1.7 A–1a	Setează nivelul versiunii fișierului PDF pentru trimitere prin FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1,5.
Content Type (Tip de conținut) Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Color Off (Dezactivat) On (Activat)	Specificați dacă imprimanta preia și transmite conținut color sau alb-negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).

Utilizați	Pentru
Resolution (Rezoluție) 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Precizați calitatea de scanare, în puncte pe inci (dpi). Notă: Setarea implicită din fabrică este de „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Orientare Portrait (Portret) Landscape (Vedere)	Specificați orientarea paginii pentru imaginea scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Original Size (Dimensiune original) Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inci 4 x 6 inci	Specifică dimensiunea hârtiei documentului original. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA • Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) Off (Dezactivat) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Specificați orientarea paginii pentru text și elemente grafice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Muchie lungă presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip vedere). • Muchia scurtă presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).

Utilizați	Pentru
JPEG Quality (Calitate JPEG) Best for content (Optim pentru conținut) 5–90	Setează calitatea unei imagini JPEG care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut). • 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Această setare de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 50.
Use Multi-Page TIFF (Utilizare TIFF cu pagini multiple) On (Activat) Off (Dezactivat)	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multe pagini, se creează fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On (Activat). • Această setare de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
Transmission Log (Jurnal transmițeri) Print log (Se imprimă jurnalul) Do not print log (Nu se imprimă jurnalul) Print only for error (Se imprimă numai în caz de eroare)	Specifică dacă se imprimă jurnalul de transmițere. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Print log” (Imprimare jurnal).
Log Paper Source (Sursă hârtie jurnal) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Standard Bin (Recipient standard) Bin [x] (Recipient [x])	Specifică un recipient pentru jurnalele FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard). • Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de ieșire opțional.
FTP bit Depth (Număr biți FTP) 1 bit 8 bit (8 biți)	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color este setat la Off (Dezactivat). Notă: Setarea implicită din fabrică este „8 bit” (8 biți).

Utilizați	Pentru
File Name (Nume fișier)	Introduceți un nume de fișier de bază. Notă: Limita este de 53 de caractere.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particulărizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de scanare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Scan Preview (Examinare scanare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite crearea de comenzi rapide pentru adresele FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Color Balance (Balans culori) Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Red (Roșu) Verde Blue (Albastru) Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Temperature (Temperatură) -4 to 4 (-4 la 4)	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „rece”. Valorile „rece” generează un rezultat mai albastrui decât cel implicit, în timp ce valorile „calde” generează un rezultat mai roșiatic decât cel implicit.

Meniul Flash Drive (Unitate flash)

Setări scanare

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) Secure PDF (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului care va fi transmis prin FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este PDF (.pdf).
PDF Version (Versiune PDF) 1.2–1.7 A-1a	Setează versiunea fișierului PDF care va fi transmis prin FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1,5.
Content Type (Tip de conținut) Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Resolution (Rezoluție) 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inchi (dpi). Notă: Setarea implicită din fabrică este „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: Setarea implicită din fabrică este 5.
Orientare Portrait (Portret) Landscape (Vedere)	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Original Size (Dimensiune original) Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi	Specifică dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Setarea implicită pentru Statele Unite este Letter. Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) Off (Dezactivat) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Specifică modalitatea în care sunt orientate în pagină textul și grafica. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Setarea „Long Edge” (Latura lungă) presupune îmbinarea de-a lungul laturii lungi a paginii (latura stângă în cazul orientării tip portret și latura de sus în cazul orientării tip vedere). • Opțiunea „Short Edge” (Latura scurtă) presupune legarea paginii pe latura scurtă (latura de sus în cazul orientării de tip portret și latura din stânga în cazul orientării de tip vedere).

Utilizați	Pentru
JPEG Quality (Calitate JPEG) Best for content (Optim pentru conținut) 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut). • 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Acest element de meniu se aplică tuturor funcțiilor de scanare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Prestabilit Text/Foto 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 75.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini foto în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 50.
Use Multi-Page TIFF (Utilizare TIFF cu pagini multiple) On (Activat) Off (Dezactivat)	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie se creează mai multe fișiere TIFF, cu un fișier pentru fiecare pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este On (Activat). • Acest element de meniu se aplică tuturor funcțiilor de scanare.
File Name (Nume fișier)	Introduceți un nume de fișier de bază. Notă: Se pot introduce până la 53 de caractere.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Copiază într-o singură lucrare de copiere un document care conține dimensiuni de pagini diferite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Scan Preview (Examinare scanare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Red (Roșu) Green (Verde) Blue (Albastru) Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). • Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Temperature (Temperatură) -4 to 4 (-4 la 4)	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „reci”. Valorile „reci” generează un rezultat mai albastrui decât cel implicit, în timp ce valorile „calde” generează un rezultat mai roșiatic decât cel implicit.

Print Settings (Setări de imprimare)

Utilizați	Pentru
Copies (Copii) 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Paper Source (Sursă hârtie) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă materialele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față).
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definiți modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea paginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Long Edge (Latura lungă) setează legarea paginii pe latura lungă (latura din stânga în cazul orientării de tip portret și latura de sus în cazul orientării de tip vedere). Aceasta este setarea implicită din fabrică. • Opțiunea Short Edge (Latura scurtă) setează legarea paginii pe latura scurtă (latura de sus în cazul orientării de tip portret și latura din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). • Această setare afectează lucrările de imprimare, dacă valoarea opțiunii Economisire hârtie din același meniu nu este setată în poziția Oprit.
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Specifică imprimarea paginilor multiple pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Numărul selectat reprezintă numărul de pagini care va fi tipărit pe o față.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).

Utilizați	Pentru
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Imprimați imagini pe mai multe pagini pe o singură față a hârtiei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). Poziționarea depinde de numărul de pagini și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau de tip vedere.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specificați dacă se inserează coli de separare goale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	To (Pentru)
Printer Language (Limbaaj imprimantă) PCL Emulation (Simulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setati limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Limbajul implicit din fabrică al imprimantei este PS Emulation (Emulare PCL). Setarea unui limbaj prestabilit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită operații de tipărire care folosesc alt limbaj.

Utilizați	To (Pentru)
Lucrare în așteptare Activat Dezactivat	Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Acestea se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se ștergă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.
Print Area (Zonă de tipărire) Normală Încadrare în pagină Whole Page (Întreaga pagină)	Setează zona de imprimare logică și fizică. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. • Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal. Setarea Whole Page (Întreaga pagină) afectează numai paginile imprimate utilizând un interpretor PCL 5e. Aceasta nu are nici un efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash Disc	Setează locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. • Stocarea elementelor descărcate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. • Acest meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash formatată, funcțională sau un hard disk de imprimantă.
Salvare resurse Activat Dezactivat	Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire. • Setarea On (Activat) păstrează elementele descărcate la schimbarea limbilor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, atunci va apărea mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine Print All (Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică). Pe panoul de control al imprimantei, lucrările de imprimare apar întotdeauna în ordine alfabetică.

Meniul Finishing (Finisare)

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) 1 sided (Imprimare pe 1 față) imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față). Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) >Print (Imprimare), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) >Print (Imprimare), apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definiți modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea paginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Opțiunea „(1,2,3) (1,2,3)” este setarea implicită din fabrică.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Separator Source (Sursă separatoare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard).

Utilizați	Pentru
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Când este selectat numărul de pagini per coală, fiecare pagină este scalată, astfel încât pe coală să poată fi afișat numărul dorit de pagini.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați ordinea în care se imprimă paginile pe o singură coală când se utilizează funcția Paper Saver (Economizor de hârtie). Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de orientarea de tip portret sau vedere.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specificați orientarea în care se imprimă paginile pe o singură coală. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).

Meniul Calitate

Utilizați	To (Pentru)
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții Izolat	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea se poate seta din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe File (Fișier) > Print (Tipărire) și apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh, alegeți Fișier > Imprimare, apoi reglați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Evidență lucrări

Notă: Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă. Asigurați-vă că hard diskul imprimantei nu este protejat la citire/scriere sau numai la scriere.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Stabilește și setează dacă imprimanta creează un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Săptămânal Lunar	Stabilește și setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără.

Utilizați	Pentru
Nivel disc aproape plin Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune când discul este aproape plin. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Acțiune când discul este aproape plin Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Fără. • Valoarea definită de setarea Nivel disc aproape plin determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acțiune la umplerea discului Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără.
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește și setează locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilitare)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare) Confidential (Confidențial) Held (În așteptare) Not Restored (Nerestaurate) All (Toate)	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. • Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.
Format Flash (Formatare flash) Yes (Da) No (Nu)	Formatați memoria flash. Avertisment—Potențiale daune: Nu opriți imprimanta în timpul formătărilor memoriei flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. • Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. • Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. • Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc) Delete now (Se șterg acum) Do Not Delete (Nu se șterg)	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. • În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. • Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau reseați-o.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Off (Dezactivat) On (Activat)	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcă XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Prioritate font Rezident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). • Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător. • Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. • Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	To (Pentru)
Font Source (Sursă font) Rezident Disc Download (Descărcate) Flash Toate	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Nume font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Rezident. Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. • Setările „Flash” și „Disc” afișează toate fonturile stocate la locația corespunzătoare. • Opțiunea Flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. • Opțiunea „Descărcare” afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. • Opțiunea „Toate” afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identifică un anumit font și locația sa de stocare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 este setarea prestabilită pentru Statele Unite. 12U PC-850 este setarea prestabilită internațională. • Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1,00–1008,00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 este setarea prestabilită din fabrică. • Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inch. • Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0,08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 este setarea prestabilită din fabrică. • Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). • Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi. • Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.

Utilizați	To (Pentru)
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientare Portrait Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii. • Setarea Landscape (Peisaj) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea prestabilită pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64. • Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea hârtiei și orientarea dorite înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lățime A4 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este „198 mm”. • Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite tipărirea a 80 de caractere cu un pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
<p>Tray Renumber (Renumerotare tavă) Assign MP Feeder (Atribuire alimentator multifuncțional) Dezactivat Fără 0–199</p> <p>Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Dezactivat Fără 0–199</p> <p>Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie) Dezactivat Fără 0–199</p> <p>Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual) Dezactivat Fără 0–199</p>	<p>Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este „Dezactivat”. • Opțiunea „Fără” ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5. • „0–199” permite asignarea unei setări particularizate.
<p>Tray Renumber (Renumerotare tavă) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) AMF, prestabilit = 8 T1, prestabilit = 1 T1, prestabilit = 4 T1, prestabilit = 5 T1, prestabilit = 20 T1, prestabilit = 21 Plicuri, prestabilit = 6 Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2 Plic alimentat manual, prestabilit = 3</p>	<p>Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.</p>
<p>Tray Renumber (Renumerotare tavă) Restore Defaults (Restaurare setări prestabilite) Da Nu</p>	<p>Restabiliți valorile implicite din fabrică a tuturor setărilor asociate tăvilor și alimentatoarelor.</p>

Meniul HTML

Utilizați		Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 12 pt. • Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea implicită din fabrică este 100%. • Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 19 mm. • Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.

Utilizați	Pentru
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Help (Ajutor)

Meniul Help (Ajutor) este format dintr-o serie de pagini de ajutor stocate în imprimanta multifuncțională (MFP) în format PDF. Acestea conțin informații despre utilizarea imprimantei și efectuarea a diverse activități, între care copierea, scanarea și trimiterea prin fax.

Traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă sunt stocate în imprimantă.

Element de meniu	Descriere
Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)	Imprimă toate ghidurile
Copy Guide (Ghid de copiere)	Oferă informații despre realizarea de copii și modificarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea mesajelor de poștă electronică folosind adrese, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor

Element de meniu	Descriere
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri folosind numere de fax, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor
FTP Guide (Ghid pentru FTP)	Oferă informații despre scanarea documentelor direct pe un server FTP utilizând o adresă FTP, numere rapide sau agende și despre modificarea setărilor
Print Defects Guide (Ghid pentru defecte de imprimare)	Oferă ajutor pentru rezolvarea defectelor repetate în copii sau imprimări
Ghid informativ	Oferă asistență pentru găsirea informațiilor suplimentare

Economisiți bani și protejați mediul

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru mai multe informații despre modul în care puteți economisi imediat hârtie și energie utilizând o singură setare a imprimantei, consultați [„Utilizarea Eco-Mode \(Mod Economic\)” de la pagina 236](#).

Utilizarea hârtiei reciclate

Este acceptată utilizarea hârtiei de birou reciclate produse în mod special pentru utilizarea la imprimantele laser/cu LED-uri. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [„Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” de la pagina 82](#).

Economisirea consumabilelor

Utilizați ambele fețe ale colii de hârtie

Dacă modelul imprimantei dvs. permite imprimarea duplex, puteți determina dacă materialul imprimat apare pe una sau pe ambele fețe ale hârtiei.

Note:

- Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Pentru o listă completă a produselor acceptate și a țărilor, accesați www.dell.com/support.

Plasați mai multe pagini pe o coală de hârtie

Puteți imprima până la 16 pagini consecutive ale unui document cu mai multe pagini pe o față a unei singure coli de hârtie prin setarea imprimării mai multor pagini pe o coală (opțiunea Câte N) pentru lucrarea de imprimare.

Verificați corectitudinea primei dvs. schițe

Înainte de a imprima un document sau de a realiza mai multe copii ale acestuia:

- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Evitați blocajele de hârtie

Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele. Pentru informații suplimentare, consultați [„Evitarea blocajelor” de la pagina 260](#).

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Eco-Mode (Modul Economic) >** selectați o setare

Utilizați	Pentru
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă. <ul style="list-style-type: none"> • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	<ul style="list-style-type: none"> • Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). • Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Quiet Mode (Modul Silențios) >** selectați o setare

Utilizați	To (Pentru)
Activat	<p>Reduce zgomotul imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.
Dezactivat	<p>Utiliza setările prestabilite din fabricație.</p> <p>Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.</p>

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

Pentru a economisi energie, reduceți numărul de minute care se scurg înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

Selectați între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 30 de minute.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Timeouts (Expirări)**.

3 În câmpul Sleep Mode (Mod Repaus), introduceți numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Sleep (Repaus).

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale >Expirări >Mod Repaus

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus, apoi apăsați butonul **Remitere**.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale

2 Din meniul „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**, apoi atingeți butonul **Remitere**.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Selectați de la 20 la 100. Setarea implicită din fabrică este 100.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale >Luminozitate ecran

2 În câmpul Luminozitate ecran, introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran, apoi apăsați butonul **Remitere**.

Reciclarea

Reciclarea produselor Dell

Pentru a returna produsele Dell în vederea reciclării:

- 1 Vizitați site-ul nostru Web la www.dell.com/recycle.
- 2 Selectați țara sau regiunea.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Securizarea imprimantei

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta dvs. utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul imprimantei, în locul pictogramelor ecranului standard de început.

- 3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Ștergerea tuturor setărilor elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Atingeți **Înapoi >leșire din meniul de configurare**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

- 3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:
 - **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
 - **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.
- 4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.

- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi)** >**Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** >**Security (Securitate)** >**Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc)** >**Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.

- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți **Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, puteți avea nevoie de măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru mai multe informații, consultați *Ghidul administratorului „Embedded Web Server - securitate”* de pe CD-ul imprimantei sau de pe site-ul nostru web sau contactați magazinul din care ați achiziționat imprimanta.

Întreținerea imprimantei

Avertisment—Potențiale daune: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

Notă: Poate fi necesar să efectuați această operație la fiecare câteva luni.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza electrică.



ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.

3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.

4 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame, apoi utilizați-o pentru a șterge partea exterioară a imprimantei.


Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece pot să deterioreze partea exterioară a imprimantei.

5 Asigurați-vă că toate zonele imprimantei sunt uscate înainte de începerea unei noi lucrări de imprimare.

Curățarea geamului scannerului

Curățați geamul scannerului dacă întâmpinați probleme de calitate la tipărire, cum ar dungi pe imaginile copiate sau scanate.


- 1 Muiați ușor în apă o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Deschideți capacul scannerului.



- 3 Scoateți partea inferioară albă a capacului scannerului.




4 Deschideți ușa inferioară a ADF.




5 Ștergeți geamul scannerului ADF de sub ușa ADF.

6 Închideți ușa inferioară a ADF.

7 Așezați partea albă de pe fața inferioară a capacului scannerului pe geamul scannerului și apoi închideți capacul scannerului.



8 Curățați zonele prezentate și apoi lăsați-le să se usuce.



1	Suprafața inferioară albă a capacului scannerului
2	Geam scanner
3	Geamul scannerului
4	Suprafața inferioară albă a capacului ADF

9 Închideți capacul scannerului.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecran se afișează un mesaj în acest sens.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile** > **Vizualizare consumabile**.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)** > **More Details (Detalii suplimentare)**.

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, randamentul estimat al cartușelor se bazează pe aproximativ 5 % acoperire pe pagină.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Comenzi de consumabile utilizând Utilitarul pentru comenzi de consumabile

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start, pentru a localiza centrul de monitorizare a stării.
- 2 Deschideți aplicația și faceți clic pe **Comandă consumabile**.

Comenzi de consumabile utilizând Acasă imprimantă

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza pagina de pornire a imprimantei Dell.
- 2 Deschideți aplicația și faceți clic pe **Întreținere >Comandă consumabile**.

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.

Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praful

Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner.

1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.



2 Utilizând mânerul, trageți cartușul din imprimantă.




- 3 Despachetați cartușul de toner nou, îndepărtați materialul de ambalare și apoi scuturați-l pentru a redistribui tonerul.




- 4 Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.




Avertisment—Potențiale daune: Când înlocuiți un cartuș de toner, nu lăsați unitatea de imagistică expusă luminii directe pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

5 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.



Înlocuirea unității de imagistică


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.




- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul de toner din imprimantă.



- 3 Ridicați mânerul albastru și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.




- 4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.



- 5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.




- 6** Introduceți unitatea de imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale acesteia cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.



- 7** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.



8 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.



Mutarea imprimantei

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Imprimanta cântărește 18 kg și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

Înainte de a muta imprimanta

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriiți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.

- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

Gestionarea imprimantei

Gestionare mesaje imprimantă

Utilizați aplicația Mesagerie de stare pentru a vizualiza mesajele de eroare care necesită intervenția dvs. asupra imprimantei. Dacă există o eroare, apare un mesaj care vă informează despre aceasta și vă ghidează către informațiile de recuperare corespunzătoare.

Dacă ați instalat Mesageria de stare împreună cu software-ul imprimantei dvs., aplicați pornește automat la finalizarea instalării software-ului. Instalarea s-a finaliza cu succes când vedeți pictograma Mesagerie de Stare în tava de sistem.

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows XP sau ulterior.
- Asigurați-vă că suportul de comunicare bidirecțional este la locul său, astfel încât imprimanta și computerul să poată comunica.

Dezactivarea Mesageriei de stare

- 1 Din tava de sistem, faceți clic dreapta pe pictograma Mesagerie de stare.
- 2 Selectați **Exit (Ieșire)**.

Activarea Mesageriei de stare

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza Mesagerie de stare.
- 2 Deschideți aplicația.

Accesare centru de monitorizare a stării

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza starea oricărei imprimante conectate prin USB sau rețea, precum și pentru a comanda consumabile online.

Notă: Asigurați-vă că suportul de comunicare bidirecțional este la locul său, astfel încât imprimanta și computerul să poată comunica.

- 1 Utilizați comanda de căutare din meniul Start pentru a localiza centrul de monitorizare a stării.
- 2 Deschideți aplicația.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Verificați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta să vă trimită alerte prin poșta electronică atunci când nivelul consumabilelor este insuficient sau atunci când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 De la Alte setări, faceți clic pe **Configurare avertizare prin poșta electronică**.

4 Selectați elementele pentru care doriți notificare și introduceți adresele poștei electronice.

5 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Pentru informații privind configurarea serverului de e-mail, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Rapoarte**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.

- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări tipărire >Notificări aprovizionare**.

3 Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.

¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [„Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” de la pagina 58](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [„Golirea memoriei nevolatile” de la pagina 241](#).

Avertisment—Potențiale daune: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:

 >Setări >Setări generale >Setări implicite din fabrică >Se restabilește acum >Remitere

Îndepărtarea blocajelor


Selectați cu grijă hârtia și suporturile speciale și încărcați-le corect pentru a evita majoritatea blocajelor. Dacă apar blocaje, urmați pașii descriși în acest capitol.

Avertisment—Potențiale daune: Pentru a îndepărta un blocaj, nu utilizați niciodată un instrument. În caz contrar, este posibil să deteriorați iremediabil unitatea de fuziune.

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.



- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Îndoțiți, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului și informații privind îndepărtarea blocajului. Deschideți ușile, capacele și tăvile indicate pe afișaj pentru a îndepărta blocajul.

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat în recipientul standard pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate. Totuși, setarea Automat retipărește paginile blocate, dacă imprimanta este echipată cu o memorie corespunzătoare.




Zonă	Nume zonă	Mesaj în panoul de control al imprimantei	Cum se procedează
1	Ușa superioară spate	Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202]	Deschideți ușa din spate a imprimantei și apoi îndepărtați hârtia blocată.
2	Ușa superioară și zona duplex spate	Blocaj pag. [x], deschideți ușile superioară și inferioară din spate. [231–234]	Deschideți ușa din spate a imprimantei și zona duplex spate, apoi îndepărtați hârtia blocată.
3	Tăvi	Blocaj pagina [x], deschideți tava [x]. [24x]	Trageți afară tava indicată și apoi îndepărtați hârtia blocată.
4	Zonă duplex	Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239]	Scoateți tava 1 complet, apoi împingeți clapa frontală a duplexului în jos și îndepărtați hârtia blocată.
5	Alimentator & multifuncțional	Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual. [250]	Scoateți toată hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți hârtia blocată.
6	În interiorul imprimantei	Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201]	Deschideți capacul frontal și alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți cartușul de toner și unitatea de imagine, și îndepărtați hârtia blocată.
7	Recipient standard	Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard. [203]	Scoateți toată hârtia din recipientul standard și apoi scoateți hârtia blocată.
8	Alimentator automat de documente (ADF)	Blocaj la pagina [x], desc. capacul sup. al alim. auto. [28y.xx]	Scoateți toată hârtia din tava ADF și apoi scoateți hârtia blocată.

Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201]

⚠ ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.




2 Ridicați mânerul albastru și apoi trageți cartușul de toner afară din imprimantă.



3 Puneți cartușul deoparte.


- 4 Ridicați mânerul albastru și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.



- 5 Puneți unitatea de imagine deoparte, pe o suprafață plană, netedă.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.



- 6 Trageți ușor hârtia blocată spre dreapta și scoateți-o din imprimantă.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Avertisment—Potențiale daune: Hârtia blocată poate fi acoperită cu toner, care poate păta hainele și pielea.


7 Instalați unitatea de imagine.

Notă: Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.

8 Introduceți cartușul de toner în imprimantă și împingeți la loc mânerul albastru.**Note:**


- Aliniați săgețile de pe ghidajele cartușului de toner cu săgețile din imprimantă.
- Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

9 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.




10 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202]


 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Trageți în jos ușa de acces din spate.



- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Închideți ușa din spate.

- 4 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[x]-blocaj hârtie, deschideți ușile superioară și inferioară din spate. [231–234]


 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

1 Trageți în jos ușa de acces din spate.




2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




3 Închideți ușa din spate.

4 Împingeți din spate tava standard.



5 Apăsați clapa din spate a unității duplex, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



6 Introduceți tava standard.

7 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard. [203]

1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239]

1 Trageți tava complet în afară.

Notă: Ridicați tava ușor și apoi trageți-o afară.



2 Apăsați clapa din față a unității duplex, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor spre dreapta și apoi afară din imprimantă.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Blocaj la pagina[x], deschideți tava [x]. [24x]

1 Verificați care dintre tăvi este indicată pe afișajul imprimantei și trageți-o afară.



2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual. [250]

1 Din alimentatorul multifuncțional, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.



3 Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.

- 4 Glisați ghidajul pentru hârtie până când se așează lejer către marginea hârtiei.




- 5 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Blocaj la pagina [x], desc. capacul sup. al alim. auto. [28y.xx]

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.

Notă: Mesajul dispăre când paginile au fost îndepărtate din tava ADF.

- 2 Deschideți capacul ADF.



- 3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


4 Închideți capacul ADF.

5 Deschideți capacul scannerului.



6 Dacă blocajul este la partea inferioară a ușii ADF sau a recipientului de ieșire pentru ADF, atunci deschideți ușa ADF de la partea inferioară și apoi apăcați ferm hârtia blocată de fiecare parte.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



7 Închideți ușa inferioară a ADF.

- 8 Îndreptați marginile documentelor originale, încărcați documentele în ADF și apoi reglați ghidajul pentru hârtie.
- 9 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Cartuș consumat [88.xy]

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner de schimb. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Cartuș epuizat , au mai rămas [x] de pagini estimate [88.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Change [paper source] to [custom string] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [șir personalizat], încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de tăvi legate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [custom type name] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat], încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de tăvi legate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de tăvi legate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, verificați ca setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de tăvi legate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Verificați conexiunea tăvii [x]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tava indicată.
- 4 Reatașați tava.
- 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 6 Porniți din nou imprimanta.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți tava.
 - 4 Contactarea asistenței tehnice.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a relua lucrarea.

Închideți ușa sau inserați cartușul

Cartușul de toner lipsește sau nu este instalat corect. Introduceți cartușul, apoi închideți toate ușile și capacele.

Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea de pe geamul scannerului imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.

Notă: Aceasta nu anulează operația de scanare. Toate paginile scanate cu succes vor fi procesate în continuare pentru copiere, trimitere prin fax sau trimitere prin poștă electronică.

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

Închideți ușa frontală

Închideți ușa din față a imprimantei.

Close top access cover (Închideți capacul superior de acces)

Închideți capacul superior de acces al imprimantei pentru a șterge mesajul.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza următoarelor modificări posibile la imprimantă:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Hard disk plin [62]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă cu capacitate mai mare.

Disc plin, lucrare de scanare revocată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și pentru a continua să scanați.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp.

Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Formatare disc** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul.

Notă: Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Memorie de fax plină

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Opriiți imprimanta și porniți-o din nou. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

"La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea serverului de fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate de imagine de schimb. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine epuizată, au mai rămas [x] de pagini estimate [84.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Tavă [x] incompatibilă [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți tava indicată.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza tava indicată.

Dimensiune hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De ex., dacă dimensiunea alimentatorului MF este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Introduceți tava specificată în imprimantă.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ al unui set de recipiente legate selectând **Reset. recip. activ** pe panoul de control.

Instalați unitatea duplex

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați unitatea duplex:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați unitatea duplex.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Reporniți imprimanta.

- Anulați operația de tipărire curentă.
- Resetați recipientul activ.

Install Tray [x] (Instalați tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați tava specificată.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Porniți din nou imprimanta.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ.

Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation [37] (Memorie insuficientă pentru operația Defragmentare memorie flash [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pt. a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea părții rămase din lucr. de imprimare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau atingeți **Continuare** pentru a dezactiva Salvare resursă, pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul indicate cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta detectează o tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu detectează nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie specificat având dimensiunea și tipul corect.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea corectă de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea corectă de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul specificat cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy] (Nivel foarte redus al kitului de întreținere, [x] pagini estimate rămase [80.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revocare operație** pentru a șterge mesajul.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a opri imprimarea. Faxurile reținute vor încerca imprimarea după repornirea imprimantei.

Memorie plină, imposibil de trimis faxuri

- 1 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a anula faxul.
- 2 Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:
 - Reduceți rezoluția faxului, apoi retrimiteți faxul.
 - Reduceți numărul de pagini ale faxului și retrimiteți faxul.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.

Conectați imprimanta la o linie telefonică analogică.

Non-Dell [supply type], see User's Guide [33.xy] ([Tip consumabil] non-Dell, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy])


Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un articol consumabil sau o componentă non-Dell instalată.

Imprimanta Dell este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Dell. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Dell; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Dell sau componentele asociate.

Avertisment—Potențiale daune: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a accepta toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați lung simultan pe  și # în panoul de control al imprimantei timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți articolul consumabil sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un articol consumabil sau o componentă originală Dell.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.dell.com/support/printers.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un card de memorie flash cu o capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.

Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Use current supplies (Utilizare consumabile actuale)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Port paralel [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul paralel. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi >Paralel [x] >Buffer paralel >Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru informații suplimentare, accesați www.dell.com/support/printers sau contactați asistența tehnică.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, instalați cartușul de toner.
Pentru informații suplimentare privind instalarea cartușului de toner, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați cartușul de toner care nu răspunde și reinstalați-l.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, cartușul este defect. Schimbați cartușul de toner.

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, instalați unitatea de imagine.
Pentru informații privind instalarea unității de imagine, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, dezinstalați unitatea de imagine care nu răspunde și reinstalați-o.
Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, unitatea de imagine este defectă. Înlocuiți unitatea de imagine.

Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

Scoateți materialul de ambalare rămas din locația respectivă.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, accesați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Instalați un cartuș de toner adecvat.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, accesați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell și raportați mesajul.

Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [80.xx]

- 1 Instalați cuptorul lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu piesa de înlocuire.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Înlocuiți kitul tamburului [81.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți kitul tamburului. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Înlocuiți tamponul de separare

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți tamponul de separare. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Ignorare** pentru a șterge mesajul.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy])

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, accesați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Înlocuiți unitatea imagistică neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, accesați site-ul nostru web sau contactați distribuitorul imprimantei.

Înlocuiți ștergătorul

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți ștergătorul unității de fuziune din imprimantă.
- Apăsăți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restabilire** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Nu se restaurează** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

Documentul de scanat este prea lung

Lucrarea de scanare depășește numărul maxim de pagini. Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis)

Închideți capacul unității ADF.

Scanner dezactivat de administrator [840.01]

Imprimați fără să utilizați scannerul sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuați cu scannerul dezactivat** pentru a reveni la ecranul de început și apoi contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Atingeți **Reporniți și activați automat scannerul** pentru a anula lucrarea.

Notă: Aceasta încearcă să activeze scannerul.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80]

Contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell și raportați mesajul. Imprimanta este programată pentru întreținere.

Eroare opțiune serială [x] [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Verificați dacă este corect conectat cablul serial și dacă este cel corespunzător pentru portul serial.
- Verificați dacă parametrii de interfață serială (protocol, baud, paritate și biți de date) sunt setați corect pe imprimantă și pe computer.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Port serial [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Imprimanta elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Asigurați-vă că opțiunea Buffer serial nu este setată la Dezactivat.
- Din panoul de control al imprimantei, setați Buffer serial la Auto în meniul Serial [x].

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge lucrarea indicată.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell.

Port USB standard dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul USB. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi > Buffer USB > Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Instalați consumabilele lipsă pentru a finaliza lucrarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Prea multe hard diskuri instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți hard diskurile de imprimantă suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată

Înlocuiți cu hârtie de dimensiune acceptată.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Unsupported camera mode, unplug camera and change mode (Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul)

Modul aparatului foto nu este compatibil cu PictBridge.

Deconectați aparatul foto, schimbați modul și reconectați aparatul foto la imprimantă.

Disc neacceptat

Scoateți hard discul de imprimare neacceptat, apoi introduceți unul acceptat.

Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Port USB [x] dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- „Probleme simple cu imprimanta” de la pagina 295
- „Probleme de hardware și opțiuni interne” de la pagina 297
- „Probleme cu alimentarea de hârtie” de la pagina 300

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<p>Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?</p>	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză.</p> <p>Funcționează celelalte echipamente electrice?</p>	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
<p>Pasul 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător.</p> <p>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.</p> <p>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?</p>	<p>Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>
<p>Pasul 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?</p>	<p>Treceți la pasul 9.</p>	<p>Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.</p>
<p>Pasul 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare.</p> <p>Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?</p>	<p>Treceți la pasul 10.</p>	<p>Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.</p>
<p>Pasul 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei.</p> <p>Sunt setările pentru port corecte?</p>	<p>Treceți la pasul 11.</p>	<p>Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.</p>
<p>Pasul 11 Verificați driverul instalat al imprimantei.</p> <p>Este instalat driverul de imprimantă corect?</p>	<p>Treceți la pasul 12.</p>	<p>Instalați driverul corect al imprimantei.</p>
<p>Pasul 12 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Funcționează imprimanta?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contact asistența tehnică.</p>

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Apăsați butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei.</p> <p>Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?</p>	Problema este rezolvată.	Opriti imprimanta și contactați asistența tehnică .

Probleme de hardware și opțiuni interne

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Opțiunea internă funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem.</p> <p>a Opriti imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.</p> <p>b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem.</p> <p>c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.</p> <p>Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
<p>Pasul 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate).</p> <p>Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?</p>	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
<p>Pasul 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 53.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Opțiunea internă funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Serverul intern de tipărire nu funcționează corect

A acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Reinstalați serverul intern de imprimare.</p> <p>a Dezinstalați și reinstalați serverul intern de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unui port Internal Solutions Port” de la pagina 36.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă serverul intern de imprimare apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Apare serverul intern de imprimare în lista Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>Verificați dacă serverul intern de imprimare este acceptat de imprimantă.</p> <p>Notă: Este posibil ca serverul intern de imprimare al altei imprimante să nu funcționeze cu această imprimantă.</p>
<p>Pasul 2 Verificați cablul și conexiunea serverului intern de imprimare. Utilizați un cablu potrivit, apoi verificați dacă acesta este conectat în mod corespunzător la serverul intern de imprimare.</p> <p>Funcționează serverul intern de imprimare corespunzător?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Port de soluții intern nu funcționează corect

A acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat.</p> <p>a Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unui port Internal Solutions Port” de la pagina 36.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă ISP apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>Verificați dacă aveți un ISP acceptat.</p> <p>Notă: ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.</p>
<p>Pasul 2 Verificați cablul și conexiunea ISP.</p> <p>a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP.</p> <p>b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem.</p> <p>Notă: Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori.</p> <p>Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Probleme la nivelul tăvii


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. <p>b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă.</p> <p>Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Este tava listată în pagina de setări de meniu?</p>	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
<p>Pasul 4</p> <p>Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei.</p> <p>Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” de la pagina 53.</p> <p>Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>a Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unui port Internal Solutions Port” de la pagina 36.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat.</p> <p>Notă: Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.</p>
<p>Pasul 2 Verificați cablul și conexiunea la cardul de interfață USB sau paralel. Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat la cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Cardul de interfață USB sau paralel funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Probleme cu alimentarea de hârtie

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>Activați funcția Recuperare pagini blocate.</p> <p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Recuperare imprimare</p> <p>b Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la Activat or Automat.</p> <p>c Atingeți Submit (Remitere).</p> <p>Se reimprimă paginile după blocare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. <p>b Introduceți corespunzător tava.</p> <p>Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 260.</p> <p>b Urmați recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați întregul traseu al hârtiei pentru blocaje de hârtie.</p> <p>a Scoateți toată hârtia blocată.</p> <p>b De la panoul de control al imprimantei, atingeți Continuare pentru a șterge mesajul.</p> <p>Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de tipărire

Operațiile confidențiale și alte operații nu se tipăresc

Notă: Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Deschideți folderul pentru lucrări în așteptare de pe ecranul imprimantei și verificați dacă apare lucrarea dvs.</p> <p>Lucrarea dvs. apare în folderul pentru lucrări în așteptare?</p>	Treceți la pasul 2.	Selectați una dintre opțiunile Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare” de la pagina 92.
<p>Pasul 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișierele PDF, generați un nou fișier PDF, apoi reimprimați-l. <p>Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să citească mai multe titluri de lucrări de imprimare ca duplicate și să le șteargă pe toate, cu excepția primei lucrări.</p> <p>Pentru utilizatorii de Windows</p> <p>a Deschideți folderul Print Properties (Proprietăți imprimare).</p> <p>b Din dialogul Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), bifați caseta de selectare „Keep duplicate documents” (Se păstrează documentele duplicat).</p> <p>c Introduceți un cod PIN.</p> <p>Pentru utilizatorii de Macintosh Salvați fiecare lucrare de imprimare, cu nume diferite, apoi trimiteți lucrările individuale la imprimantă.</p> <p>Lucrarea se imprimă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Eliberați memorie suplimentară din imprimantă, ștergând o parte din lucrările în așteptare.</p> <p>Lucrarea se imprimă?</p>	Problema este rezolvată.	Adăugați memorie suplimentară în imprimantă.

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>a Utilizați plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat.</p> <p>Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.</p> <p>Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate.</p> <p>Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?</p>	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în portul USB frontal.
<p>Pasul 2</p> <p>Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent.</p> <p>Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată.</p> <p>Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?</p>	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj.</p> <p>b Ștergeți mesajul.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă unitatea flash este acceptată.</p> <p>Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați „Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” de la pagina 89.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa.</p> <p>Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit, opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa.</p> <p>Imprimanta este în modul Urmărire hexa?</p>	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x], apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt tipărite caractere incorecte?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile.</p> <p>Pentru mai multe informații, consultați documentația furnizată împreună cu Adobe Acrobat.</p> <p>b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate fișierele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți.</p> <p>b Faceți clic pe Fișier >Tipărire >Avansat >Tipărire ca imagine >OK >OK.</p> <p>Sunt imprimate fișierele?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă.</p> <p>Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters.</p> <p>Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă.</p> <p>Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Oprii imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6</p> <p>a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea imprimantei” de la pagina 52.</p> <p>Notă: Software-ul de imprimantă este disponibil la adresa www.dell.com/support/printers.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistență tehnică .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei.</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări >Setări generale</p> <p>b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat.</p> <p>Notă: Dezactivarea Modulului economic sau a Modulului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări >Setări generale >Recuperare imprimare >Protejare pagină >Dezactivat</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimantă.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Atunci când tipăriți pe hârtie îngustă, imprimanta lucrează la o viteză redusă, pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza de tipărire a imprimantei poate scădea atunci când tipăriți pentru perioade îndelungate sau când tipăriți la temperaturi ridicate.

A acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune.</p> <p>Notă: Utilizați o unitate de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și o unitate de fuziune de 220 de volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Crește viteza de tipărire?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Crește viteza de tipărire?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Legarea tăvilor nu funcționează


Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

A acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate.</p> <p>Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .


Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
<p>Măriți valoarea pentru Expirare imprimare.</p> <p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Expirări</p> <p>b Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți Trimitere.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a imprimat corect fișierul?</p>	Problema este rezolvată.	Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.


Probleme legate de calitatea tipăririi

Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă.</p> <p>1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p> >Rapoarte >Fonturi de imprimare</p> <p>2 Atingeți PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript).</p> <p>b Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați pe calculator un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Pagini sau imagini trunchiate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini comprimate

Notă: Imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter utilizând o unitate de fuziune de 220 de volți comprimă imaginile.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune.</p> <p>Notă: Utilizarea unei unități de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și a unei unități de fuziune de 220 volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă mai apar imagini comprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă mai apar imagini comprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .


Fundal gri pe materialele imprimate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner.</p> <p>a Scoateți cartușul de toner.</p> <p>b Scoateți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>c Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>d Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.


Acțiune	Da	Nu
Pasul 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact asistență tehnică .

Pe materialele imprimate apar goluri orizontale



Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pasul 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pasul 3 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. <ol style="list-style-type: none"> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pasul 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte pe materialele imprimate




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contact asistență tehnică.</p>

Încrețire hârtie

A acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.</p> <p>Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?</p>	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
<p>Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini goale




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Neregularități la imprimare



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Contact asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea întunecate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 6</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 7</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive




Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 in.) • 96,8 mm (3,81 in.) • 28,5 mm (1,12 in.) <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Înlocuiți unitatea de fuziune dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,25 mm (3,71 in.) • 95,2 mm (3,75 in.) <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.</p> <p>Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?</p>	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
<p>Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă în continuare strâmb?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă în continuare strâmb?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.



Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Contact asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>a Scoateți și apoi instalați unitatea imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?</p>	Contactați asistența tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Tonerul se ia



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei.</p> <p>Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tonerul se ia în continuare?</p>	Contactați asistența tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?</p>	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
<p>Pasul 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă



Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie.</p> <p>a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor de copiere

- „Copiatorul nu răspunde” de la pagina 329
- „Copii de documente sau foto parțiale” de la pagina 329
- „Calitate slabă a copierii” de la pagina 330
- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 331

Copiatorul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj.</p> <p>Există mesaje de eroare sau de stare?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 3 Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>S-au afișat mesajele Execuție auto-test și Gata?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei.</p> <p>Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	Treceți la pasul 2.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<p>Pasul 2 Verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.</p> <p>Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie.</p> <p>Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă sau încărcați tava cu hârtie care să corespundă cu setarea pentru dimensiunea hârtiei.
<p>Pasul 3</p> <p>a Specificați dimensiunea hârtiei. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Copiile se tipăresc corespunzător?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau stare pe afișaj.</p> <p>Apare un mesaj de eroare sau stare?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau stare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați calitatea documentului original.</p> <p>Este calitatea documentului original satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
<p>Pasul 3 Dacă pe documentele imprimate apar puncte negre, curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă.</p> <p>Geamul scannerului este curat?</p>	Treceți la pasul 4.	Consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 245.
<p>Pasul 4 Trimiteți o operație de tipărire și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi.</p> <p>a Din meniul Setări generale, reglați setările Modulului economic. b Reglați setarea Întunecare din meniul Copiere. c Dacă imprimatul rămâne șters, schimbați cartușul de toner.</p> <p>Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 5.	Consultați „Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 309.
<p>Pasul 5 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	Treceți la pasul 6.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<p>Pasul 6 Verificați setările de copiere. În ecranul Copiere, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?</p>	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.
<p>Pasul 7 Verificați dacă există modele pe documentele imprimate.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe > Claritate >selectați o setare mai redusă Notă: Asigurați-vă că nu este selectată nicio scalare. b Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Apar modele pe documentele imprimate?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 8 Verificați dacă există text lipsă sau șters pe documentele imprimate.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate >Imagini complexe</p> <p>b Reglați setările:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Claritate – Mărește setarea curentă. • Contrast – Mărește setarea curentă. <p>c Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Documentele imprimate au text lipsă sau șters?</p>	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 9 Verificați ieșirea supraexpusă sau decolorată.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate >Imagini complexe</p> <p>b Reglați setările pentru următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare fundal – Micșorează setarea curentă. • Detaliu umbră – Micșorează setarea curentă. <p>c Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Pe pagini apar imprimări supraexpuse sau decolorate?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați să nu existe obstrucții între unitatea de scanare și imprimantă.</p> <p>a Ridicați unitatea de scanare.</p> <p>b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă.</p> <p>c Coborâți unitatea de scanare.</p> <p>Unitatea de scanare s-a închis corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Rezolvarea problemelor de fax

- „Identificatorul de apelant nu este afișat” de la pagina 332
- „Nu se poate trimite sau primi un fax” de la pagina 332
- „Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri” de la pagina 335
- „Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri” de la pagina 335
- „Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate” de la pagina 336
- „Faxurile primite au o calitate redusă” de la pagina 337

Identificatorul de apelant nu este afișat

Acțiune	Da	Nu
<p>Contactați compania de telefonie pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant, este posibil să fiți nevoiți să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2). • Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în care țara sau regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant. • Contactați compania de telefonie pentru a afla ce setare de model sau comutator se poate utiliza. <p>Apare identificatorul apelantului?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Nu se poate trimite sau primi un fax

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj.</p> <p>Există un mesaj de eroare sau de stare pe ecran?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 3</p> <p>Verificați alimentarea.</p> <p>Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Gata.</p> <p>Este imprimanta oprită și apare pe afișaj Gata?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta, apoi așteptați până când pe afișaj apare Gata .
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați conexiunile imprimantei.</p> <p>Dacă este cazul, verificați dacă conexiunile cablurilor pentru următorul echipament sunt sigure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Câști • Robot telefonic <p>Sunt conexiunile cablurilor sigure?</p>	Treceți la pasul 5.	Fixați corespunzător cablurile.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 5</p> <p>a Verificați priza de perete a telefonului.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Conectați un cablul telefonului la priza de perete. 2 Așteptați tonul de apel. 3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați cablul altui telefon la priza de perete. 4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați un telefon la o altă priză de perete. 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pasul 6</p> <p>Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <p>Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. <p>Este imprimanta conectată la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Conectați imprimanta la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 7 Verificați dacă se aude tonul.</p> <p>Se aude tonul de apel?</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Încercați să apelați numărul de fax pentru a vă asigura că acesta funcționează corespunzător. • Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.
<p>Pasul 8 Deconectați temporar alt echipament (cum ar fi roboții telefonici, computerele cu modemuri sau repartitoarele de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică și încercați apoi să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 9.</p>
<p>Pasul 9</p> <p>a Dezactivați temporar apelul în așteptare. Pentru a obține secvența de cod pentru dezactivarea temporară a caracteristicii Apel în așteptare, contactați compania de telefonie.</p> <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 10.</p>
<p>Pasul 10</p> <p>a Dezactivați temporar serviciul Mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</p> <p>Notă: Dacă doriți să utilizați și serviciul Mesagerie vocală și imprimanta, adăugați o a doua linie telefonică pentru imprimantă.</p> <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 11.</p>
<p>Pasul 11 Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <p>a Formați numărul de fax.</p> <p>b Scanați documentul pagină cu pagină.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă imprimanta este în modul Fax. Pe ecranul de pornire, atingeți Fax pentru a trece imprimanta în mod Fax și apoi trimiteți faxul.</p> <p>Notă: Aplicația de trimitere multiplă nu suportă tipul de ieșire XPS. Pentru XPS, utilizați metoda obișnuită de trimitere a faxurilor.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Încărcați corect documentul original. Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF, sau cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga-sus.</p> <p>Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați tava sau alimentatorul. Dacă sunt goale, încărcați hârtie în tavă sau în alimentator.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri.</p> <p>a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. <p>b Faceți clic pe Setări >Setări fax >Configurare fax analogic.</p> <p>c În câmpul „Nr. de semnaluri de apel până la răspuns”, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte ca imprimanta să răspundă.</p> <p>d Faceți clic pe Remitere.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate

Note:

- Înainte de a începe rezolvarea problemelor, verificați dacă sunt conectate cablurile pentru fax.
- Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Executare configurare inițială >Da >Remitere</p> <p>b Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Ecranul „Selectați limba” apare pe afișajul imprimantei.</p> <p>c Selectați o limbă, apoi atingeți .</p> <p>d Selectați țara sau regiunea și apoi atingeți Următorul.</p> <p>e Selectați fusul orar, apoi atingeți Următorul.</p> <p>f Select Fax și Poșta electronică, apoi atingeți Următorul.</p> <p>Sunt configurate funcțiile pentru fax și poșta electronică?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Faxurile primite au o calitate redusă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Cereți persoanei care v-a trimis faxul să:</p> <p>a Verificați dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original.</p> <p>b Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil.</p> <p>c Retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <p>a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. <p>b Faceți clic pe Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic.</p> <p>c Din meniul Viteză maximă, faceți clic pe una dintre opțiunile:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2400 4800 9600 14400 33600 <p>d Faceți clic pe Trimitere, apoi retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Schimbați cartușul de toner.</p> <p>Când apare mesajul Cartuș consumat [88.xy], înlocuiți cartușul și apoi retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Rezolvarea problemelor legate de scanner

- „Nu se poate scana de la un computer” de la pagina 338
- „Scanări de documente sau foto parțiale” de la pagina 338
- „Calitatea imaginilor scanate slab” de la pagina 338
- „Lucrarea de scanare nu a reușit” de la pagina 339

- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 340
- „Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul” de la pagina 340
- „Scannerul nu răspunde” de la pagina 341

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că pe ecranul imprimantei apare Gata înainte de scanarea unei lucrări.</p> <p>Gata apare înainte de scanarea unei lucrări?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Există un mesaj de eroare pe ecranul imprimantei?</p>	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Verificați conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire, pentru a vă asigura că acestea sunt corecte. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt corecte conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire?</p>	Contactați asistența tehnică .	Strângeți conexiunile cablurilor.

Scanări de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	Contactați asistența tehnică .	Încărcați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

Calitatea imaginilor scanate slab

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Verificați dacă apare un mesaj de eroare pe ecran.</p> <p>Pe ecranul imprimantei apare un mesaj de eroare?</p>	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați calitatea documentului original.</p> <p>Calitatea documentului original este satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare.

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 3 Curățați geamul scannerului și al unității ADF cu o lavetă curată, fără scame, umezită cu apă.</p> <p>Geamul scannerului este curat?</p>	Treceți la pasul 4.	Consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 245.
<p>Pasul 4 Verificați poziționarea documentului sau a fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Ați încărcat corect documentul sau fotografia?</p>	Treceți la pasul 5.	Poziționați documentul sau fotografia cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<p>Pasul 5 Trimiteți o lucrare de imprimare, apoi verificați dacă există probleme de calitate a imprimării.</p> <ul style="list-style-type: none"> Din meniul General Settings (Setări generale), modificați setările Eco-Mode (Mod Economic). Din meniul Copy (Copiere), modificați setarea Darkness (Întunecare). Dacă imprimarea devine pală, înlocuiți cartușul de toner. <p>Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Consultați „Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 309.
<p>Pasul 6 Verificați setările pentru scanare. Din ecranul Scan (Scanare), verificați dacă setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează?</p>	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) pentru a corespunde cu documentul care se scanează.
<p>Pasul 7 Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare.</p> <p>Rezoluția mărită a generat materiale de o mai bună calitate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică.

Lucrarea de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Verificați conexiunile prin cablu. Verificați dacă imprimanta și computerul sunt conectate corect prin cablul Ethernet sau USB.</p> <p>Cablurile sunt conectate în siguranță?</p>	Treceți la pasul 2.	Conectați cablurile corespunzător.

Ațiune	Da	No
<p>Pasul 2 Verificați dacă numele de fișier este deja utilizat.</p> <p>Numele de fișier este deja utilizat?</p>	Schimbați numele de fișier.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Verificați dacă documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați este deschisă într-o altă aplicație sau este folosită de un alt utilizator.</p> <p>Fișierul pe care doriți să îl scanați este deschis de o altă aplicație sau de un alt utilizator?</p>	Închideți fișierul pe care îl scanați.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4 Verificați dacă în setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal), fie caseta de selectare Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent).</p> <p>În setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal), fie caseta de selectare Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent)?</p>	Contactați asistența tehnică .	În setările de configurație ale destinației, bifați caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal) sau Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent) .

Unitatea de scanare nu se închide

Ațiune	Da	Nu
<p>Verificați dacă există obstrucții în unitatea de scanare.</p> <p>a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare.</p> <p>Unitatea de scanare s-a închis corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Ațiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă alte aplicații interferează cu scanarea. Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate.</p> <p>Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2 Selectați o rezoluție de scanare mai mică.</p> <p>Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<p>Pasul 2 Verificați cablul imprimantei pentru a vedea dacă este bine conectat la imprimantă și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.</p> <p>Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
<p>Pasul 3 Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 4 Verificați dacă priza electrică este întreruptă de la un comutator sau întrerupător.</p> <p>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.</p> <p>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?</p>	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6 Verificați celelalte echipamente electrice conectate la priză.</p> <p>Funcționează celelalte echipamente electrice?</p>	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză și porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reconectați celelalte echipamente și mergeți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
<p>Pasul 7 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Imprimanta și scannerul funcționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante.</p> <p>a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. <p>Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p>b Faceți clic pe Setări >Aplic. >Admin. aplicații >fila Sistem >Jurnal.</p> <p>c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații.</p> <p>d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere.</p> <p>Apare un mesaj de eroare în jurnal?</p>	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența tehnică .
<p>Pasul 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Din ecranul de pornire al imprimantei • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP <p>Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p>Este corectă adresa IP a imprimantei?</p>	Treceți la pasul 2.	Tastați adresa IP corectă a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de “http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul EWS.
<p>Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 3.	Porniți imprimanta.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Funcționează conexiunea în rețea?</p>	Treceți la pasul 4.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
<p>Pasul 4 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire?</p>	Treceți la pasul 5.	Strângeți conexiunea cablului.
<p>Pasul 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Notă: Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS.</p> <p>Sunt dezactivate serverele proxy Web?</p>	Treceți la pasul 6.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
<p>Pasul 6 Accesați serverul EWS din nou, prin tastarea adresei IP corecte în câmpul adresă.</p> <p>S-a deschis serverul EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Contactarea asistenței tehnice

Când contactați telefonic asistența tehnică, descrieți problema cu care vă confrunțați, mesajul afișat pe ecranul imprimantei și etapele de depanare pe care le-ați efectuat deja încercând să găsiți o rezolvare.

Trebuie să știți modelul imprimantei dvs. și numărul de pe eticheta de service sau codul de service expres. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta de pe interiorul capacului superior din partea din față a imprimantei sau din partea din spate a imprimantei. Numărul de pe eticheta de service este listat și în pagina pentru setările de meniu.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web de asistență Dell la www.dell.com/support/printers.

Anexă

Politica de asistență tehnică Dell

Asistența tehnică supervizată de un tehnician necesită cooperarea și participarea clientului în procesul de depanare și asigură restaurarea sistemului de operare, a software-ului și a driverelor hardware la configurația originală implicită furnizată de Dell, precum și verificarea funcționalității adecvate a imprimantei și a tuturor dispozitivelor hardware Dell instalate. Suplimentară față de asistența tehnică supervizată de un tehnician, asistența tehnică online este disponibilă la Asistență Dell. Opțiunile suplimentare de asistență tehnică pot fi disponibile pentru achiziție.

Dell oferă asistență tehnică limitată pentru imprimanta și orice software și periferice Dell instalate. Asistența pentru software-ul și perifericele terțe este oferită de producătorul inițial, inclusiv pentru cele achiziționate și/sau instalate prin Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare și Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Contactarea Dell

Puteți să accesați site-ul web de asistență Dell la adresa www.dell.com/support/printers.

Puteți să contactați Dell prin mediul electronic utilizând următoarele adrese:

- World Wide Web

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

www.dell.com/jp/ (numai Japonia)

www.euro.dell.com (numai Europa)

www.dell.com/la/ (numai țările din regiunea Americii Latine și a Caraibelor)

www.dell.ca (numai Canada)

- File Transfer Protocol (FTP) anonim

[ftp.dell.com](ftp://ftp.dell.com)

Conectați-vă ca utilizator: anonim și utilizați adresa dvs. de e-mail ca parolă.

- Serviciul electronic de asistență

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (numai țările din regiunea Americii Latine și a Caraibelor)

apsupport@dell.com (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

support.jp.dell.com (numai Japonia)

support.euro.dell.com (numai Europa)

- Serviciul electronic de oferte

apmarketing@dell.com (numai țările din regiunea Asia/Pacific)

sales_canada@dell.com (numai Canada)

Garanția și politica de returnare

Dell Inc. ("Dell") fabrică produsele sale hardware din piese și componente care sunt noi sau echivalente cu unele noi, conform practicilor standard din domeniu. Pentru informații despre garanția Dell pentru imprimanta dvs., consultați *Ghidul informativ al produsului*.

Index

- [
[tip consumabil] non-Dell,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 286
- Simboluri**
"La format" neconfigurat pentru
serverul de fax. Contactați
administratorul de sistem. 280
- A**
A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 287
accesare centru de monitorizare
a stării 257
accesarea serverului EWS 21
Adaptor RJ-11 127
adaptor VoIP 124
adăugarea opțiunilor hardware
driver de imprimare 53
ADF
copiere utilizând 95
adresa IP a computerului
găsire 21
adresa IP, imprimantă
găsire 21
adresă FTP
crearea de comenzi rapide
utilizând panoul de control al
imprimantei 144
adresă IP imprimantă
găsire 21
afișare, panou de control al
imprimantei 16
reglarea luminozității 238
afișarea pictogramelor pe
ecranul de început 22
AirPrint
utilizare 90
alimentator multifuncțional
încărcare 72
anularea legării tăvilor 76, 78
anularea unei operații de tipărire
de la computer 94
din panoul de control al
imprimantei 94
anularea unui e-mail 113
apar dungi 327
apar goluri 327
apar goluri verticale 327
aplicații
ecran de început 23
înțelegere 22
aplicațiile ecranului de început
căutarea informațiilor 23
configurare 23
ascunderea pictogramelor pe
ecranul de început 22
așezarea de coli de separare
între copii 102
atașarea cablurilor 50
avertizări prin poșta electronică
blocaj de hârtie 258
configurare 258
niveluri insuficiente ale
consumabilelor 258
- B**
Blocaj la pagina [x], deschideți
capacul superior al
alimentatorului automat.
28y.xx 273
Blocaj la scanner, scoateți toate
originalele blocate din scanner
[2yy.xx] 291
Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
[24x] 271
Blocaj pag. [x], desch. ușa spate
sus și jos. [231–234] 267
Blocaj pag. [x], desch. ușa spate
sus. [202] 266
Blocaj pag. [x], eliberați recip.
standard. [203] 269
Blocaj pag. [x], goliți
alimentatorul manual. [250] 272
Blocaj pag. [x], ridicați capacul
frontal pt. a scoate cartușul.
[200–201] 263
Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt.
golire duplex. [235–239] 270
blocaje
accesare 261
evitare 260
mesaje 261
blocaje de hârtie
evitare 260
blocaje hârtie, eliminare
blocaj în rec. stand. 269
duplex 270
în alimentatorul manual 272
în capacul sup. al aliment.
auto. 273
în imprimantă 263
în spatele ușii posterioare 267
în tava [x] 271
ușa sup. spate 266
blocaje, eliminare
blocaj în rec. stand. 269
duplex 270
în alimentatorul manual 272
în capacul sup. al aliment.
auto. 273
în imprimantă 263
în spatele ușii posterioare 267
în tava [x] 271
ușă spate 266
blocarea faxurilor
nesolicitate 138
butoane și pictograme de pe
ecranul de început
description 17
butoane, panou de control al
imprimantei 16
butoane, touch screen
utilizare 19
- C**
cabluri
Ethernet 50
USB 50
calitate copiere
reglare 100
calitate tipărire, depanare
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 327
caracterele au margini
zimțate 309
densitate de tipărire
neuniformă 327
dungi albe pe o pagină 327

- echipamentul imprimă pagini complet negre 316
- fundal gri pe materialele imprimate 312
- linii verticale întrerupte 324
- materialele tipărite sunt prea întunecate 318
- materialele tipărite sunt prea luminoase 320
- pagini goale 315
- pagini sau imagini trunchiate 310
- pe materialele imprimate apar acumulări de toner 327
- pe materialele imprimate apar defecte repetitive 321
- pe materialele imprimate apar goluri orizontale 313
- pe materialele imprimate apar imagini comprimate 311
- pe materialele imprimate apar imagini umbrite 322
- pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 323
- pulbere de toner sau fundal întunecat 326
- tipărire neregulată 317
- tipărire oblică 322
- tonerul se ia 326
- calitatea imprimării
 - curățarea geamului scannerului 245
- caracteristicile hârtiei 81
- Card de interfață USB/paralel rezolvarea problemelor 300
- cartelă de memorie 29
 - instalare 33
- cartelă firmware 29
- cartelă opțională
 - instalare 34
- carton
 - încărcare 72
 - sfaturi 79
- Cartuș aproape consumat [88.xy] 276
- Cartuș consumat [88.xy] 276
- cartuș de toner
 - înlocuire 249, 252
- Centru de monitorizare a stării accesare 257
- Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 277
- Close front door (Închideți ușa frontală) 278
- colaționare
 - opțiuni de copiere 106
- colaționarea copiilor 101
- coli transparente
 - copiere pe 96
 - încărcare 72
 - sfaturi 81
- Comanda mea despre 24
- comandarea consumabilelor
 - utilizarea Acasă imprimantă 248
- comenzi rapide pentru poșta electronică, creare de
 - utilizare server EWS 110
- comenzi rapide, creare
 - adresă FTP 144
 - destinație fax 136, 137
 - destinație FTP 143
 - e-mail 110
 - ecran copiere 97
- componente
 - verificare, de la panoul de control al imprimantei 247
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 247
 - verificarea stării 247
- componentele imprimantei
 - placă de sistem 29
- conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 132
- conectarea la rețeaua fără fir
 - utilizare expert configurare wireless 55
 - utilizare server EWS 56
 - utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton 55
 - utilizarea metodei PIN (Număr personal de identificare) 55
- Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 278
- configurare
 - notificări consumabile, cartuș toner 258
 - notificări consumabile, kit de întreținere 258
 - notificări consumabile, unitate imagistică 258
- configurare Ethernet
 - pregătirea pentru 53
- configurare fax
 - conexiune DSL 123
 - conexiune linie telefonică standard 119
 - conexiune VoIP 124
 - în funcție de țară sau regiune 127
 - serviciu de telefonie digitală 126
 - VoIP 124
- configurare funcții pentru fax și e-mail 336
- configurare inițială fax 118
 - utilizare server EWS 118
- configurare rețea fără fir
 - utilizare server EWS 56
- configurarea avertizărilor prin e-mail 258
- configurarea imprimării prin cablu serial 57
- configurarea notificărilor de aprovizionare 258
- configurarea setărilor de poșta electronică 109
- configurarea setărilor portului 57
- configurațiile de imprimantă 13
- consultarea ecranului virtual
 - utilizare server EWS 257
- contactarea asistenței tehnice 343
- conținut
 - setări de e-mail 114
- copiere
 - adăugarea unui mesaj filigranat 104
 - ajustarea calității 100
 - anularea unei operații de copiere 104, 105
 - așezarea de coli de separare între copii 102
 - colaționarea copiilor 101
 - copiere rapidă 95
 - crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al imprimantei 97
 - diferite dimensiuni de hârtie 99
 - fotografii 96

- introducerea antetului sau subsolului faxului 104
 la o altă dimensiune 98
 lucrare particularizată 103
 mai multe pagini pe o foaie 102
 mărire 100
 pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 100
 pe folii transparente 96
 pe hârtie cu antet 97
 reducere 100
 selectarea unei tăvi 98
 utilizare ADF 95
 utilizarea geamului scannerului 96
- Copiere carte de identitate
 configurare 24
- copiere, depanare
 calitate slabă copiere 330
 calitatea imaginilor scanate slab 338
 copiatorul nu răspunde 329
 copii de documente sau foto parțiale 329
 unitatea de scanare nu se închide 331, 340
- copierea mai multor pagini pe o coală 102
 copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 100
 copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 99
 copierea pe folii transparente 96
- crearea unei comenzi rapide pentru FTP
 utilizare server EWS 143
- crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax
 utilizare server EWS 136
- criptarea hard diskului imprimantei 242
- curățare
 exteriorul imprimantei 244
 geam scanner 245
- curățarea discului 241
 curățarea hard diskului imprimantei 241
 curățarea imprimantei 244
- Custom Type (Tip personalizat) [X]
 modificare nume 77
- D**
- dată și oră, fax setare 133
- date confidențiale
 informații despre securizare 243
- declarație de volatilitate 240
- Dell Mobile Print
 utilizare 90
- densitate de tipărire neuniformă 327
- depanare afișaj
 afișajul imprimantei este gol 297
- depanare alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 301
- depanare copiere
 calitate slabă copiere 330
 calitatea imaginilor scanate slab 338
- copiatorul nu răspunde 329
- copii de documente sau foto parțiale 329
- unitatea de scanare nu se închide 331, 340
- depanare fax
 faxurile primite au o calitate redusă 337
- identificatorul de apelant nu este afișat 332
- nu se poate trimite sau primi un fax 332
- se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 335
- se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 335
- depanare pentru calitatea tipăririi
 calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 327
- caracterele au margini zimțate 309
- densitate de tipărire neuniformă 327
- dungi albe 327
- echipamentul imprimă pagini complet negre 316
- fundal gri pe materialele imprimate 312
- linii verticale întrerupte 324
- materialele tipărite sunt prea întunecate 318
- materialele tipărite sunt prea luminoase 320
- pagini goale 315
- pagini sau imagini trunchiate 310
- pe materialele imprimate apar acumulări de toner 327
- pe materialele imprimate apar defecte repetitive 321
- pe materialele imprimate apar goluri orizontale 313
- pe materialele imprimate apar imagini compresate 311
- pe materialele imprimate apar imagini umbrite 322
- pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 323
- pulbere de toner sau fundal întunecat 326
- tipărire neregulată 317
- tipărire oblică 322
- tonerul se ia 326
- depanare scanare
 lucrarea de scanare nu a reușit 339
- nu se poate scana de la un computer 338
- scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 340
- scanări de documente sau foto parțiale 338
- unitatea de scanare nu se închide 331, 340
- depanare tipărire
 apar întreruperi neprevăzute între pagini 309
- eroare de citire a unității flash 303
- fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 305
- hârtia se blochează frecvent 301
- încrețire hârtie 315
- legarea tăvilor nu funcționează 308
- lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 307
- lucrarea este executată pe hârtie incorectă 304

- lucrările în așteptare nu sunt imprimate 302
- lucrările mari nu se assemblează 305
- marginile incorecte pe materialele imprimate 314
- operațiile sunt executate din tava incorectă 304
- paginile blocate nu sunt reimprimare 300
- plicurile se lipesc la imprimare 303
- tipărire incorectă a caracterelor 304
- tipăririle nu se efectuează 306
- depanare, afișaj
afișajul imprimantei este gol 297
- depanare, alimentare cu hârtie
mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 301
- depanare, fax
faxurile primite au o calitate redusă 337
- identificatorul de apelant nu este afișat 332
- nu se poate trimite sau primi un fax 332
- se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 335
- se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 335
- depanare, tipărire
imprimarea se face la viteză redusă 308
- depozitare
hârtie 84
- piese de schimb 248
- destinatar(i)
opțiuni e-mail 113
- dezafectarea hard diskului imprimantei 240
- diagramă meniuri 151
- diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 99
- Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 281
- dimensiune hârtie
setare 59
- dimensiune original
opțiuni e-mail 114
- opțiuni scanare 148
- dimensiune universală hârtie
setare 59
- Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată 293
- dimensiuni de hârtie
acceptate 84
- dimensiuni hârtie
acceptate de imprimantă 84
- Disc plin, lucrare de scanare
revocată 279
- Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp. 279
- dispozitiv mobil
tipărire din 90
- documente, tipărire
de pe Macintosh 87
- din Windows 87
- Documentul de scanat este prea lung 291
- driver de imprimare
opțiuni hardware, adăugare 53
- DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)
configurare fax 123
- duplex 100
- E**
- e-mail
anulare 113
- e-mail, trimitere
utilizarea agendei 112
- utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 111
- echipamentul imprimă pagini goale 315
- economia de hârtie 102
- ecran copiere
opțiuni 105, 106
- sursă conținut 106
- tip conținut 106
- ecran de început
afișarea pictogramelor 22
- ascunderea pictogramelor 22
- particularizare 22
- ecran e-mail
opțiuni 114, 115
- ecran scanner
sursă conținut 149
- tip conținut 149
- ecran virtual
consultare, utilizând serverul Embedded Web Server 257
- Eroare la citirea hub-ului USB.
Îndepărtați hub-ul. 279
- Eroare setări port serial [x] [54] 292
- Eroare software rețea [x] [54] 286
- Eroare standard de software de rețea [54] 292
- Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB. 279
- etichete, hârtie
sfaturi 80
- evitarea blocajelor 84
- evitarea blocajelor de hârtie 260
- examinare scanare
opțiuni fax 141
- Examinare scanare
opțiuni scanare 149
- exemplare
opțiuni de copiere 106
- expedierea imprimantei 256
- expert configurare wireless
utilizare 55
- explicarea butoanelor și pictogramelor de pe ecranul de început 17
- exportul unei configurații
utilizare server EWS 27
- exteriorul imprimantei
curățare 244
- F**
- fax
trimitere 134, 135
- trimiterea la o oră programată 135
- fețe (duplex)
opțiuni de copiere 106
- filtru de linie 123
- Filtru DSL 123
- Formulare și preferințe
configurare 23
- fotografii
copiere 96
- FTP
Opțiuni FTP 148
- funcția de poștă electronică
configurare 109
- funcții pentru fax și e-mail
configurare 336

funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate 336

G

găsirea adresei IP a imprimantei 21
 găsirea informațiilor suplimentare despre imprimantă 10
 geam scanner
 copiere utilizând 96
 curățare 245
 gestionare mesaje imprimantă 257
 golirea memoriei hard diskului 241
 golirea memoriei nevolatile 241
 golirea memoriei volatile 240
 greutăți acceptate pentru hârtie 86
 greutăți hârtie acceptat de imprimantă 86

H

hard disk de imprimantă
 criptare 242
 dezafectare 240
 eliminare 45
 instalare 41
 ștergere 241
 Hard disk plin 62 279
 hârtie
 caracteristici 81
 depozitare 81, 84
 diferite dimensiuni, copierea pe 99
 formulare pretipărite 82
 hârtie cu antet 82
 neacceptată 82
 reciclat 82
 salvare 102
 selectare 82
 Setare dimensiune universală 59
 utilizarea hârtiei reciclate 235
 hârtie cu antet
 copiere pe 97
 încărcare, alimentator multifuncțional 72, 80
 încărcare, tavă de 2100 de foi 66

încărcare, tăvi 59, 80
 hârtie reciclată
 utilizare 82, 235
 Hub USB neacceptat, eliminați 279

I

importul unei configurații
 utilizare server EWS 27
 imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 342
 imprimantă 52
 alegerea unui loc 11
 complet configurat 13
 expediere 256
 model de bază 13
 mutare 11, 255, 256
 spații libere minime 11
 imprimantă, mesaje
 "La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem. 280
 [tip consumabil] non-Dell, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy] 286
 A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă. 287
 administrare 257
 Blocaj la pagina [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. 28y.xx 273
 Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx] 291
 Blocaj pag. [x], desch. tava [x]. [24x] 271
 Blocaj pag. [x], desch. ușa spate sus și jos. [231–234] 267
 Blocaj pag. [x], desch. ușa spate sus. [202] 266
 Blocaj pag. [x], eliberați recip. standard. [203] 269
 Blocaj pag. [x], goliți alimentatorul manual. [250] 272
 Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201] 263
 Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt. golire duplex. [235–239] 270
 Cartuș aproape consumat [88.xy] 276
 Cartuș consumat [88.xy] 276
 Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 277
 Close front door (Închideți ușa frontală) 278
 Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 278
 Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 281
 Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată 293
 Disc neacceptat 294
 Disc plin, lucrare de scanare revocată 279
 Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp. 279
 Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.) 279
 Documentul de scanat este prea lung 291
 Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul. 279
 Eroare setări port serial [x] [54] 292
 Eroare software rețea [x] [54] 286
 Eroare standard de software de rețea [54] 292
 Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB. 279
 Hard disk plin 62 279
 Hub USB neacceptat, eliminați 279

- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 281
- Instalați unitatea duplex 281
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 282
- Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 283
- Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 284
- Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 284
- Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 284
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 278
- Închideți capacul superior de acces 278
- Închideți ușa sau inserați cartușul 277
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 290
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 288
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 289
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 289
- Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 290
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 289
- Înlocuiți ștergătorul 290
- Înlocuiți tamponul de separare 290
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 288
- Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 289
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 289
- Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [80.xy] 290
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 290
- Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 291
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 285
- Kit întreținere consumat [80.xy] 285
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 285
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 283
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 283
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 284
- Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 285
- Memorie de fax plină 280
- Memorie flash deficitară [51] 279
- Memorie flash neformatată [53] 293
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 282
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 282
- Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 282
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 282
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 283
- Memorie plină [38] 285
- Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 285
- Memorie plină, imposibil de trimis faxuri 286
- Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul 293
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 286
- Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 276
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 281
- Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 280
- Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 280
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 294
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 278
- Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 287
- Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem. 280
- Port paralel [x] dezactivat [56] 287
- Port serial [x] dezactivat [56] 292
- Port USB [x] dezactivat [56] 294
- Port USB standard dezactivat [56] 292
- Prea multe hard diskuri instalate [58] 293
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 293
- Prea multe tăvi atașate [58] 293
- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 287
- Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 288

- Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 288
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 288
- Restaurați lucrările păstrate? 291
- Scanner dezactivat de administrator [840,01] 291
- Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 291
- Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 291
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 276
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 276
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 277
- Scoateți hard diskul defect [61] 288
- Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 294
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 287
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 292
- Tavă [x] incompatibilă [59] 281
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 292
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 280
- Unit. imag. consumată [84.xy] 280
- Verificați conexiunea tăvii [x] 277
- imprimare prin cablu serial configurare 57
- imprimarea de pe o unitate flash 88
- imprimarea se face la viteză redusă 308
- imprimarea unei liste de directoare 93
- imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 93
- imprimarea unei pagini cu setările de meniu 58
- imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 58
- imprimarea unui document 87
- informații de configurare rețea wireless 54
- informații despre imprimantă unde se găsește 10
- informații despre siguranță 8, 9
- informații despre subiect și mesaj
- adăugare la poșta electronică 112
- informații setări de securitate golire 241
- informații setări dispozitive și rețea golire 241
- informații setări individuale golire 241
- informații soluții integrate golire 241
- inițializare pagină
- opțiuni e-mail 115
- opțiuni fax 141
- opțiuni scanare 149
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 281
- instalare imprimantă 52
- instalarea echipamentelor opționale
- ordinea instalării 47
- instalarea tăvii de 2100 de coli 48
- instalarea tăvii de 550 de coli 48
- Instalarea unei cartele opționale 34
- instalarea unui hard disk pentru imprimantă 41
- instalarea unui port Internal Solutions Port 36
- Instalați unitatea duplex 281
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 282
- introducerea antetului sau subsolului faxului 104
- Î**
- încărcare
- alimentator multifuncțional 72
- carton 72
- coli transparente 72
- hârtie cu antet în alimentatorul multifuncțional 72
- hârtie cu antet în tavă de 2100 de coli 66
- hârtie cu antet în tăvi 59
- plicuri 72
- încărcarea hârtiei
- Tavă de 2100 de coli 66
- Tavă de 550 de coli 59
- încărcarea hârtiei cu antet
- orientarea hârtiei 80
- Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 284
- Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 284
- Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 284
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 278
- Închideți capacul superior de acces 278
- Închideți ușa sau inserați cartușul 277
- îndepărtarea hard diskului imprimantei 45
- înlocuirea cartușului de toner. 249, 252
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 290
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 288
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 289
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 289
- Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 290
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 289
- Înlocuiți ștergătorul 290

Înlocuiți tamponul de separare 290
 Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 288
 Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 289
 Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 289
 Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [80.xy] 290
 Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 290
 Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 291
 Întunecare
 opțiuni de copiere 106
 opțiuni e-mail 114
 opțiuni fax 141
 opțiuni scanare 149

J

jurnal fax
 vizualizare 138

K

Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 285
 Kit întreținere consumat [80.xy] 285
 Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 285

L

legarea tăvilor 76, 78
 listă de directoare
 tipărire 93
 listă de eşantioane de fonturi
 tipărire 93
 Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 283
 Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 283

Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 283
 Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 284
 Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 285
 lucrări de imprimare
 confidențiale 91
 imprimare din Windows 92
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 92
 lumină, indicator 16
 luminozitate toner
 reglare 88

M

mărirea unei copii 100
 memoria nevolatilă 240
 golire 241
 memoria volatilă 240
 golire 240
 memorie
 tipuri instalate la
 imprimantă 240
 Memorie de fax plină 280
 memorie din hard diskul imprimantei
 golire 241
 Memorie flash deficitară [51] 279
 Memorie flash neformatată [53] 293
 Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 282
 Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 282
 Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 282
 Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 282
 Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 283
 Memorie plină [38] 285
 Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 285
 Memorie plină, imposibil de trimis faxuri 286
 Meniu Ștergere fișiere de date temporare 182
 Meniul Active NIC (NIC activ) 165
 Meniul AppleTalk 170
 Meniul Asistență 233
 Meniul Calitate 224
 Meniul Configurare MP 153
 meniul Configurare SMTP 177
 Meniul Copy Settings (Setări copiere) 193
 Meniul Dimensiune/Tip hârtie 153
 Meniul Dimensiuni particularizate de scanare 162
 Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 179
 Meniul Finishing (Finalizare) 223
 meniul Greutate hârtie 158
 Meniul HTML 232
 Meniul Image (Imagine) 233
 meniul Imprimare confidențială 181
 Meniul IPv6 169
 meniul Job Accounting (Evidență lucrări) 225
 Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse) 180
 meniul Mod fax (Configurare fax analog) 197
 meniul Network [x] (Rețea [x]) 165
 Meniul Network Card (Placă de rețea) 167
 Meniul Nume particularizate 161
 meniul Paper Loading (Încărcare hârtie) 160
 Meniul Parallel [x] ([x] paralel) 172
 Meniul PCL Emul (Simulare PCL) 229

- Meniul PDF 228
 - meniul PostScript 228
 - meniul Rapoarte 163
 - meniul Rapoarte rețea 166
 - Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 182
 - Meniul Serial [x] ([x] serial) 174
 - Meniul Setare dată/oră 183
 - Meniul Setări pentru FTP 212
 - Meniul Setări pentru poșta electronică 206
 - Meniul Settings (Setări) 221
 - Meniul Standard Network (Rețea standard) 165
 - Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 156
 - Meniul Sursă prestabilită 152
 - Meniul TCP/IP 167
 - Meniul Textură hârtie 157
 - Meniul Tipuri particularizate 161
 - meniul Unitate flash 216
 - Meniul Universal Setup (Configurare universală) 162
 - meniul USB standard 171
 - Meniul Utilities (Utilități) 227
 - Meniul Wireless 169
 - Meniul XPS 228
 - meniuri
 - Ajutor 233
 - AppleTalk 170
 - Calitate 224
 - Configurare SMTP 177
 - Configure MP (Configurare MP) 153
 - Copy Settings (Setări copiere) 193
 - diagramă de 151
 - Dimensiune/Tip hârtie 153
 - Dimensiuni de scanare particularizate 162
 - Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 179
 - Evidență lucrări 225
 - Fără fir 169
 - Finisare 223
 - Greutate hârtie 158
 - HTML 232
 - Imagine 233
 - Imprimare confidențială 181
 - IPv6 169
 - Mod fax (Configurare fax analog) 197
 - Network [x] (Rețea [x]) 165
 - Network Card (Placă de rețea) 167
 - NIC activ 165
 - Nume particularizate 161
 - Paper Loading (Încărcare hârtie) 160
 - Paper Texture (Textură hârtie) 157
 - Paralel [x] 172
 - PCL Emul (Simulare PCL) 229
 - PDF 228
 - PostScript 228
 - Rapoarte 163
 - Rapoarte rețea 166
 - Rețea standard 165
 - Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 182
 - Serial [x] 174
 - Setare dată/oră 183
 - Setări 221
 - Setări de securitate diverse 180
 - Setări FTP 212
 - Setări poșta electronică 206
 - Standard USB (USB standard) 171
 - Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 156
 - Sursă prestabilită 152
 - Ștergere fișiere de date temporare 182
 - TCP/IP 167
 - Tipuri personalizate 161
 - Unitate flash 216
 - Universal Setup (Configurație universală) 162
 - Utilitare 227
 - XPS 228
 - mesaj
 - opțiuni e-mail 114
 - metoda de Configurare cu apăsare pe buton
 - utilizare 55
 - metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)
 - utilizare 55
 - micșorarea unei copii 100
 - Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul 293
 - modul Sleep (Repaus)
 - reglare 237
 - mufă adaptoare 127
 - mutarea
 - imprimantei 11, 255, 256
- N**
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 286
 - Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 276
 - Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 281
 - notificări aprovizionare
 - configurare 258
 - numărul de pagini rămase
 - estimare 248
 - Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 280
 - nume de tip particularizat
 - creare 77
 - nume fax, setare 132
 - nume fișier
 - opțiuni scanare 148
 - Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 280
 - numere fax, setare 132
- O**
- operație de copiere, anulare
 - utilizare ADF 104
 - utilizarea geamului scannerului 105
 - operație de tipărire
 - revocare, de la computer 94
 - operații confidențiale
 - modificare setări de tipărire 93
 - operații păstrate 91
 - imprimare din Windows 92
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 92
 - Opțiuni neacceptată la slotul [x] [55] 294
 - opțiuni
 - carduri firmware 29
 - cartelă de memorie 29, 33

- hard disk imprimantă, demontare 45
 - hard disk imprimantă, instalare 41
 - Internal Solutions Port, instalare 36
 - tavă de 2100 de coli, instalare 48
 - tavă de 550 de coli, instalare 48
 - opțiuni avansate
 - opțiuni de copiere 107
 - opțiuni e-mail 116
 - opțiuni fax 141
 - Opțiuni FTP 150
 - opțiuni de copiere
 - colaționare 106
 - exemplare 106
 - fețe (duplex) 106
 - întunecare 106
 - opțiuni avansate 107
 - Salvare drept comandă rapidă 107
 - opțiuni e-mail
 - destinatar(i) 113
 - dimensiune original 114
 - inițializare pagină 115
 - întunecare 114
 - mesaj 114
 - opțiuni avansate 116
 - rezoluție 114
 - Salvare drept comandă rapidă 114
 - subiect 113
 - trimitere ca 115
 - opțiuni fax
 - examinare scanare 141
 - inițializare pagină 141
 - întunecare 141
 - opțiuni avansate 141
 - rezoluție 140
 - sursă conținut 140
 - tip conținut 140
 - trimitere amânată 141
 - Opțiuni FTP
 - FTP 148
 - opțiuni avansate 150
 - opțiuni hardware, adăugare driver de imprimare 53
 - opțiuni imprimantă, depanare
 - Card de interfață USB/paralel 300
 - opțiunea internă nu este detectată 297
 - Port de soluții intern 298
 - probleme tavă 299
 - server intern de tipărire 298
 - opțiuni interne 29
 - opțiuni interne disponibile 29
 - opțiuni scanare
 - dimensiune original 148
 - Examinare scanare 149
 - inițializare pagină 149
 - întunecare 149
 - nume fișier 148
 - rezoluție 148
 - Salvare drept comandă rapidă 148
 - trimitere ca 148
 - opțiuni, ecran copiere
 - copiere din 105
 - scalare 106
 - opțiuni, ecran tactil
 - copiere 105
 - e-mail 114, 115
 - ora de vară, setare 133
 - organizarea cablurilor 50
- P**
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 278
 - pagină de configurație pentru rețea
 - tipărire 58
 - pagină de setări de meniu
 - tipărire 58
 - pagină Web de securitate
 - unde se găsește 243
 - panou de control al imprimantei 16
 - Culoarea butonului Repaus 16
 - semnal luminos de indicare 16
 - setări prestabilite din fabrică, restaurare 259
 - panou de control, imprimantă 16
 - Culoarea butonului Repaus 16
 - semnal luminos de indicare 16
 - Panou de operare de la distanță
 - configurare 27
 - Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 287
 - Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem. 280
 - păstrarea faxurilor 139
 - pe materialele imprimate apar defecte repetitive 321
 - pe materialele imprimate apar imagini comprimate 311
 - pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 323
 - pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 324
 - pictograme pe ecranul de început
 - afișare 22
 - ascundere 22
 - piese de schimb
 - comandă 248
 - depozitare 248
 - utilizarea hârtiei reciclate 235
 - verificare, de la panoul de control al imprimantei 247
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 247
 - verificarea stării 247
 - placă de sistem
 - accesare 29
 - plicuri
 - încărcare 72
 - sfaturi pentru utilizarea plicurilor 79
 - port de fax 50
 - Port de soluții intern
 - instalare 36
 - modificarea setărilor portului 57
 - rezolvarea problemelor 298
 - Port Ethernet 50
 - Port EXT 50
 - Port LINE 50
 - Port paralel [x] dezactivat [56] 287
 - Port serial [x] dezactivat [56] 292
 - Port USB 50
 - Port USB [x] dezactivat [56] 294
 - Port USB standard dezactivat [56] 292
 - poștă vocală
 - configurare 119
 - Prea multe hard diskuri instalate [58] 293

Prea multe opțiuni flash instalate [58] 293
 Prea multe tăvi atașate [58] 293
 pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet 53
 priză pentru cablul de alimentare 50
 probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 295
 publicații unde se găsește 10

Q

Quiet Mode (Mod silențios) 236

R

rapoarte vizualizare 258
 realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă 98
 reciclare
 Produse Dell 239
 redirecționarea faxurilor 139
 reducerea zgomotului 236
 reglarea calității copiilor 100
 reglarea luminozității ecran imprimantă 238
 Server EWS 238
 reglarea luminozității ecranului 238
 reglarea luminozității tonerului 88
 reglarea modului Sleep (Repaus) 237
 Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 287
 Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 288
 Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 288
 Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 288
 repetarea lucrărilor de imprimare 91
 imprimare din Windows 92
 imprimarea de pe un computer Macintosh 92

Restaurați lucrările păstrate? 291
 rețea Ethernet
 pregătire pentru setare imprimare Ethernet 53
 rețea wireless
 informații de configurare 54
 revenire la setările prestabilite din fabrică 259
 rezervarea lucrărilor de imprimare 91
 imprimare din Windows 92
 imprimarea de pe un computer Macintosh 92
 rezoluție
 opțiuni e-mail 114
 opțiuni fax 140
 opțiuni scanare 148
 rezoluție, fax
 modificare 137
 rezolvarea problemelor
 contactarea asistenței tehnice 343
 funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate 336
 imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 342
 rezolvarea problemelor simple cu imprimanta 295
 s-a produs o eroare de aplicație 342
 scannerul nu răspunde 341
 verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 295
 robot telefonic
 configurare 119

S

Salvare drept comandă rapidă
 opțiuni de copiere 107
 opțiuni e-mail 114
 opțiuni scanare 148
 Scan to Computer (Scanare către computer)
 configurare 147
 scanare
 către o adresă FTP 144, 145
 către un computer utilizând serverul Embedded Web Server 146
 copiere rapidă 95
 de la o unitate flash 147
 scanare către desinații din rețea 143
 scanare către o adresă FTP
 crearea de comenzi rapide cu ajutorul computerului 143
 utilizarea agendei 145
 utilizarea panoului de control al imprimantei 144
 utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 145
 scanare către o unitate flash 147
 Scanare în rețea
 configurare 26
 utilizare 143
 scanare la un computer 147
 utilizare server EWS 146
 scanare, depanare
 lucrarea de scanare nu a reușit 339
 nu se poate scana de la un computer 338
 scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 340
 scanări de documente sau foto parțiale 338
 unitatea de scanare nu se închide 331, 340
 scanner
 Alimentator automat de documente (ADF) 15
 funcții 14
 geam scanner 15
 Scanner dezactivat de administrator [840,01] 291
 Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 291
 scannerul nu răspunde 341
 Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 291
 Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 276
 Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 276

- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 277
- Scoateți hard diskul defect [61] 288
- securitate
 modificare setări pentru tipărire confidențială 93
- securitatea imprimantei
 informații despre 243
- selectarea hârtiei 82
- selectarea unei locații pentru imprimantă 11
- Server EWS
 accesare 21
 configurare inițială fax 118
 configurarea avertizărilor prin e-mail 258
 crearea de comenzi rapide pentru poșta electronică 110
 crearea unei comenzi rapide pentru FTP 143
 crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax 136
 modificare setări pentru tipărire confidențială 93
 problemă la accesare 342
 scanare la un computer utilizând 146
 verificarea stării consumabilelor 247
 verificarea stării pieselor 247
- server intern de tipărire
 rezolvarea problemelor 298
- Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 294
- serviciu de sonerie distinctă, fax conectare la 132
- serviciu de telefonie digitală
 configurare fax 126
- setare
 adresă TCP/IP 167
 dimensiune hârtie 59
 tip hârtie 59
- setarea Eco-Mode (mod Economic) 236
- setarea numărului de fax 132
- setarea numelui faxului la care se trimite 132
- setarea tipului de hârtie universal 59
- setări de conservare a mediului
 Eco-Mode (Mod economic) 236
 luminozitate, ajustare 238
 modul Sleep (Repaus) 237
 Quiet Mode (Mod silențios) 236
- setări de protejare a mediului
 Eco-Mode (Mod economic) 236
 luminozitatea ecranului, reglare 238
 modul Sleep (Repaus) 237
 Quiet Mode (Mod silențios) 236
- setări din fabrică
 restaurare 259
- setări ecologice
 Eco-Mode (Mod economic) 236
 Quiet Mode (Mod silențios) 236
- setări port
 configurare 57
- sfaturi
 carton 79
 coli transparente 81
 despre utilizarea hârtiei cu antet 80
 despre utilizarea plicurilor 79
 etichete, hârtie 80
- sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet 80
- sfaturi pentru utilizarea plicurilor 79
- software
 Centru de monitorizare a stării 257
 Mesagerie de stare 257
 Utilitarul pentru comenzi de consumabile 248
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 287
- splitter pentru telefon 124
- starea consumabilelor
 verificare 247
- starea pieselor
 verificare 247
- stocarea lucrărilor de imprimare 91
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 292
- sursă conținut
 opțiuni fax 140
 setări de e-mail 114
- T**
- tavă
 încărcare 59
- Tavă [x] incompatibilă [59] 281
- Tavă de 2100 de coli
 instalare 48
 încărcarea hârtiei 66
- Tavă de 550 de coli
 instalare 48
 încărcare 59
- tăvi
 anularea legării 76, 78
 legare 76, 78
- tip conținut
 opțiuni fax 140
 setări de e-mail 114
- tip de fișier de ieșire
 modificare 113
- tip de hârtie particularizat
 atribuire 78
- tip hârtie
 setare 59
- tipărire
 anulare, din panoul de control al imprimantei 94
 de pe Macintosh 87
 de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint 90
 de pe un dispozitiv mobil utilizând Dell Mobile Print 90
 de pe unitatea flash 88
 din Windows 87
 formulare 87
 listă de directoare 93
 listă de eșantioane de fonturi 93
 pagină de configurație pentru rețea 58
 pagină de setări de meniu 58
- tipărire formulare 87
- tipărire neregulată 317
- tipărire, depanare
 apar întreruperi neprevăzute între pagini 309
 eroare de citire a unității flash 303
 fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 305

hârtia se blochează
 frecvent 301
 încrețire hârtie 315
 legarea tăvilor nu
 funcționează 308
 lucrarea de imprimare durează
 mai mult decât în mod
 normal 307
 lucrarea este executată pe
 hârtie incorectă 304
 lucrările în așteptare nu sunt
 imprimare 302
 lucrările mari nu se
 assemblează 305
 margini incorecte pe
 materialele imprimate 314
 operațiile sunt executate din
 tava incorectă 304
 paginile blocate nu sunt
 reimprimare 300
 plicurile se lipsesc la
 imprimare 303
 tipărire incorectă a
 caracterelor 304
 tipăririle nu se efectuează 306
 tipărirea operațiilor confidențiale
 și a altor operații
 de pe un computer
 Macintosh 92
 din Windows 92
 tipuri de hârtie
 acceptat de imprimantă 86
 tipuri de hârtie acceptate 86
 touch-screen
 butoane 19
 trimitere amânată
 opțiuni fax 141
 trimitere ca
 opțiuni e-mail 115
 opțiuni scanare 148
 trimitere fax
 anularea unei operații de
 fax 138, 139
 blocarea faxurilor
 nesolicitate 138
 configurare fax 118
 configurarea imprimantei pentru
 a respecta ora de vară 133
 crearea de comenzi rapide
 utilizând panoul de control al
 imprimantei 137

crearea de comenzi rapide
 utilizând serverul EWS 136
 crearea unui fax mai luminos
 sau mai întunecat 137
 păstrarea faxurilor 139
 redirecționarea faxurilor 139
 schimbarea rezoluției 137
 serviciu de sonerii
 distincte 132
 setarea datei și orei 133
 setarea numărului de fax 132
 setarea numelui faxului la care
 se trimite 132
 trimitere utilizând panoul de
 control al imprimantei 133
 trimiterea unui fax la o oră
 programată 135
 utilizarea agendei 135
 utilizarea comenzilor
 rapide 135
 vizualizarea unui jurnal de
 fax 138
 trimitere fax utilizând
 agenda 135
 Trimitere multiplă
 adăugarea unui profil 25
 configurare 25
 trimitere prin e-mail
 adăugare linie pentru
 mesaj 112
 adăugare linie pentru
 subiect 112
 configurare a funcției de poștă
 electronică 109
 configurarea setărilor de poștă
 electronică 109
 crearea de comenzi rapide
 utilizând panoul de control al
 imprimantei 110
 crearea de comenzi rapide
 utilizând serverul EWS 110
 schimbarea tipului de fișier de
 ieșire 113
 utilizarea agendei 112
 utilizarea panoului de control al
 imprimantei 111
 utilizarea unui număr pentru
 comandă rapidă 111
 trimiterea unui fax 134
 trimiterea unui fax la o oră
 programată 135

trimiterea unui fax utilizând
 panoul de control al
 imprimantei 133
 trimiterea unui mesaj e-mail
 utilizând panoul de control al
 imprimantei 111

U

Unele lucrări în așteptare nu au
 fost restaurate 292
 Unit. imag. apr. consumată
 [84.xy] 280
 Unit. imag. consumată
 [84.xy] 280
 unitate flash
 tipărire din 88
 unități flash
 tipuri de fișiere acceptate 89
 unități flash acceptate 89
 Utilitarul pentru comenzi de
 consumabile
 comandarea
 consumabilelor 248
 utilizarea agendei 112
 trimitere fax 135
 utilizarea butoanelor ecranului
 tactil 19
 utilizarea comenzilor rapide
 trimitere fax 135
 utilizarea hârtiei reciclate 235
 utilizarea soluției Forms and
 Favorites (Formulare și
 preferințe) 87
 utilizarea unui număr pentru
 comandă rapidă
 scanare către o adresă
 FTP 145

V

verificare stare piese și
 consumabile 247
 verificarea lucrărilor de
 imprimare 91
 imprimare din Windows 92
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 92
 verificarea stării pieselor și
 consumabilelor 247
 verificarea unei imprimante care
 nu răspunde la comenzi 295

Verificați conexiunea tăvii
[x] 277
vizualizare
 rapoarte 258
vizualizarea unui jurnal de
fax 138
Voice over Internet Protocol
(VoIP)
 configurare fax 124
volatilitate
 declarație de 240