

# Inspiron 5400 二合一

## 設定和規格



## 註、警示與警告

 **註:**「註」表示可以幫助您更有效地使用產品的重要資訊。

 **警示:**「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。


 **警告:**「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>章 1: 設定您的 Inspiron 5400 二合一.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>章 2: Inspiron 5400 二合一檢視.....</b>    | <b>6</b>  |
| 右側.....                                 | 6         |
| 左側.....                                 | 6         |
| 底座.....                                 | 7         |
| 顯示器.....                                | 8         |
| 底部.....                                 | 9         |
| 模式.....                                 | 9         |
| <b>章 3: 使用防窺遮蔽蓋.....</b>                | <b>11</b> |
| <b>章 4: Inspiron 5400 二合一電腦規格.....</b>  | <b>13</b> |
| 尺寸和重量.....                              | 13        |
| 處理器.....                                | 13        |
| Chipset (晶片組).....                      | 14        |
| 作業系統.....                               | 14        |
| 記憶體.....                                | 14        |
| 外接式連接埠.....                             | 15        |
| 內部插槽.....                               | 15        |
| 無線模組.....                               | 15        |
| 音效.....                                 | 16        |
| 存放時.....                                | 16        |
| Intel Optane 記憶體 H10，配備固態儲存裝置.....      | 17        |
| 媒體讀卡機.....                              | 17        |
| 鍵盤.....                                 | 18        |
| 攝影機.....                                | 18        |
| 觸控墊.....                                | 18        |
| 電源變壓器.....                              | 19        |
| 電池.....                                 | 19        |
| 顯示器.....                                | 20        |
| 指紋辨識器.....                              | 21        |
| GPU — 內建.....                           | 21        |
| GPU — 獨立式.....                          | 21        |
| 作業與存放環境.....                            | 22        |
| <b>章 5: 鍵盤快捷鍵.....</b>                  | <b>23</b> |
| <b>章 6: 獲得幫助和聯絡 Dell 公司.....</b>        | <b>25</b> |

# 設定您的 Inspiron 5400 二合一

**註：** 根據您所訂購的組態而定，本文件中的圖片可能和您的電腦不同。

1. 連接電源變壓器，然後按下電源按鈕



**註：** 出貨時，電池會進入省電模式，以節省電力。首次開啟電腦時，請務必將電源變壓器連接至電腦。

2. 完成 Windows 設定。

依畫面上的說明完成設定。進行設定時，Dell 建議您：

- 連線到網路以進行 Windows 更新。
- 註：** 如果您要連線至安全的無線網路，請依提示輸入密碼以存取無線網路。
- 如果已連接至網際網路，請登入或建立 Microsoft 帳戶。如果未連接至網際網路，請建立離線帳戶。
- 在**支援與保護**畫面中，輸入您的詳細連絡資料。

3. 從 Windows [開始] 功能表找到並使用 Dell 應用程式 — 建議使用

**表 1. 找到 Dell 應用程式**

| 資源                                                                                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>My Dell</b><br>集中提供重要的 Dell 應用程式、說明文章及其他重要的電腦資訊。此軟體也會通知您有關保固狀態、推薦的配件及可用軟體更新的資訊。                                                                                                                                                             |
|  | <b>SupportAssist</b><br>可主動檢查電腦硬體和軟體的健全狀況。SupportAssist OS Recovery Tool 可疑難排解作業系統的問題。如需詳細資訊，請參閱 SupportAssist 的說明文件，網址為 <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> 。<br><b>註：</b> 在 SupportAssist 中，按一下保固到期日可續約或升級您的保固內容。 |

表 1. 找到 Dell 應用程式 (續)

| 資源                                                                                | 說明                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dell Update</b><br>當有重大修正程式和最新裝置驅動程式可用時，使用這些程式來更新電腦。如需使用 Dell Update 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 <a href="#">SLN305843</a> ，網址為 <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> 。       |
|  | <b>Dell Digital Delivery</b><br>下載購買而非預先安裝在電腦上的軟體應用程式。如需使用 Dell Digital Delivery 的詳細資訊，請參閱知識庫文章 <a href="#">153764</a> ，網址為 <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> 。 |

# Inspiron 5400 二合一檢視

主題：

- 右側
- 左側
- 底座
- 顯示器
- 底部
- 模式

## 右側



- 1. SD 卡插槽**  
讀取和寫入 SD 卡。
- 2. USB 3.2 第 1 代連接埠**  
連接周邊裝置，例如外接式儲存裝置和印表機。提供最高 5Gbps 的資料傳輸速度。
- 3. 耳麥連接埠**  
連接耳機或耳麥 (耳機和麥克風組合)。
- 4. 安全纜線插槽 (楔形)**  
連接安全纜線以防止他人未經授權移動您的電腦。

## 左側



- 1. 電源變壓器連接埠**  
連接電源變壓器，為您的電腦供電。
- 2. 電源及電池狀態指示燈**  
指出電腦的電源狀態和電池電量狀態。  
白色指示燈穩定亮起—已連接電源變壓器而且電池正在充電。  
琥珀色穩定—電池電量偏低或嚴重不足。  
熄滅—電池已充飽電。
- 3. HDMI 連接埠**  
連接電視或另一部 HDMI 輸入裝置。提供視訊和音訊輸出。

#### 4. USB 3.2 第 1 代連接埠


連接周邊裝置，例如外接式儲存裝置和印表機。提供最高 5Gbps 的資料傳輸速度。

#### 5. USB 3.2 第 1 代 (Type-C) 連接埠/DisplayPort

連接週邊設備，例如外接式儲存裝置、印表機和外接式顯示器。提供最高 5Gbps 的資料傳輸速度。

**註：** 需要使用 USB Type-C 至 DisplayPort 轉接器 (另售) 來連接 DisplayPort 裝置。

## 底座



#### 1. 電源按鈕 (可選配指紋辨識器)

如果電腦已關機、處於睡眠或休眠狀態，按下可啟動電腦。

如果電腦已啟動，按下電源按鈕可使電腦進入睡眠狀態，而按住電源按鈕 10 秒鐘可強制關閉電腦。

如果電源按鈕具備指紋掃描器，將手指放在電源按鈕上即可登入。

**註：** 您可以在 Windows 中自訂電源按鈕的行為。如需更多資訊，請前往 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) 參閱 *我和我的 Dell*。

**註：** 只有未安裝指紋辨識器的電腦，電源按鈕上才会有電源狀態指示燈。電腦若配有內建於電源按鈕的指紋辨識器，則電源按鈕上便不會有電源狀態指示燈。

**註：** 若要重設電池，請按住電源按鈕 25 秒。

#### 2. 觸控墊

在觸控墊上滑動手指即可移動滑鼠指標。輕觸以左鍵點選，或以兩根手指輕觸來以右鍵點選。

#### 3. 左鍵區

按下即可按滑鼠左鍵。

#### 4. 右鍵區

按下即可按滑鼠右鍵。

# 顯示器



**1. 左側麥克風**

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

**2. 防窺遮蔽蓋**

滑動防窺遮蔽蓋推以蓋住攝影機鏡頭，可在不使用攝影機時保護您的隱私。

**3. 攝影機**

讓您進行視訊聊天、拍照和錄製影片。


**4. 攝影機狀態指示燈**

當攝影機在使用中時亮起。

**5. 右側麥克風**

在進行錄音和語音通話時，提供數位音效輸入。

## 底部



### 1. 左側喇叭

提供音訊輸出。

### 2. 服務標籤

服務標籤是一串獨特的英數字識別碼，可讓 Dell 服務技術人員識別電腦中的硬體元件和取得保固資訊。

### 3. 右側喇叭

提供音訊輸出。

## 模式

### 筆記型電腦



## 平板電腦





## 底座



## 帳篷模式



## 使用防窺遮蔽蓋



1. 將防窺遮蔽蓋滑至左側，即可使用攝影機鏡頭。
2. 將防窺遮蔽蓋滑至右側，即可遮蔽攝影機鏡頭。

# Inspiron 5400 二合一電腦規格

## 主題：

- 尺寸和重量
- 處理器
- Chipset (晶片組)
- 作業系統
- 記憶體
- 外接式連接埠
- 內部插槽
- 無線模組
- 音效
- 存放時
- Intel Optane 記憶體 H10，配備固態儲存裝置
- 媒體讀卡機
- 鍵盤
- 攝影機
- 觸控墊
- 電源變壓器
- 電池
- 顯示器
- 指紋辨識器
- GPU — 內建
- GPU — 獨立式
- 作業與存放環境

## 尺寸和重量

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的高度、寬度、深度及重量。

表 2. 尺寸和重量

| 說明      | 值                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高度：     |                                                                                                             |
| 正面高度    | 17 mm (0.67 in)                                                                                             |
| 背面高度    | 18.94 mm (0.75 in)                                                                                          |
| 寬度      | 324.30 mm (12.77 in)                                                                                        |
| 厚度      | 222.80 mm (8.77 in)                                                                                         |
| 重量 (最大) | 1.72 kg (3.79 lb)                                                                                           |
|         |  註：電腦的重量視訂購的組態與製造方式不同而定。 |

## 處理器

下表列出 Inspiron 5400 二合一 支援的處理器詳細資料。

表 3. 處理器

| 說明       | 選項一                         | 選項二                         | 選項三                         |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 處理器類型    | 第 10 代 Intel Core i7-1065G7 | 第 10 代 Intel Core i5-1035G1 | 第 10 代 Intel Core i3-1005G1 |
| 處理器瓦數    | 15 W                        | 15 W                        | 15 W                        |
| 處理器核心數   | 4                           | 4                           | 2                           |
| 處理器執行緒數  | 8                           | 8                           | 4                           |
| 處理器速度    | 最高 3.9 GHz                  | 最高 3.6 GHz                  | 最高 3.4 GHz                  |
| 處理器快取記憶體 | 8 MB                        | 6 MB                        | 4 MB                        |
| 內建顯示卡    | Intel Iris Plus Graphics    | Intel UHD Graphics          | Intel UHD Graphics          |

## Chipset (晶片組)

下表列出 Inspiron 5400 二合一 支援的晶片組詳細資料。

表 4. Chipset (晶片組)

| 說明            | 值                          |
|---------------|----------------------------|
| Chipset (晶片組) | 整合在處理器中                    |
| 處理器           | 第 10 代 Intel Core i7/i5/i3 |
| DRAM 匯流排寬度    | 64 位元                      |
| 快閃 EPROM      | 16 MB + 8 MB               |
| PCIe 匯流排      | 最高 Gen 3                   |

## 作業系統

Inspiron 5400 二合一 支援下列作業系統：

- Windows 10 專業版 (64 位元)
- Windows 10 家用版 (S 模式)

## 記憶體

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的記憶體規格。

表 5. 記憶體規格

| 說明      | 值            |
|---------|--------------|
| 記憶體插槽   | 兩個 SODIMM 插槽 |
| 記憶體類型   | 雙通道          |
| 記憶體速度   | 3200 MHz     |
| 最大記憶體組態 | 16 GB        |
| 最小記憶體組態 | 4 GB         |

表 5. 記憶體規格 (續)

| 說明         | 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每個插槽的記憶體大小 | 4 GB、8 GB、12 GB、16 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 支援的記憶體組態   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 GB, 1 條 4 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>8 GB, 2 條 4 GB, 雙通道 DDR4, 3200 MHz</li> <li>12 GB, 1 條 4 GB + 1 條 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>8 GB, 1 條 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li> <li>16 GB, 2 條 8 GB, 雙通道 DDR4, 3200 MHz</li> <li>16 GB, 1 條 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li> </ul> |

## 外接式連接埠

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的外接式連接埠。

表 6. 外接式連接埠

| 說明              | 值                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB 連接埠         | <ul style="list-style-type: none"> <li>兩個 USB 3.2 Gen 1 連接埠</li> <li>一個 USB 3.2 Gen 1 Type-C (具備 DisplayPort 功能)</li> </ul> |
| 音訊連接埠           | 一個耳麥 (頭戴式耳機和麥克風組合) 連接埠                                                                                                      |
| 視訊連接埠           | 一個 1.4b 連接埠                                                                                                                 |
| 媒體讀卡機           | 一個 SD 卡插槽                                                                                                                   |
| 銜接連接埠           | 不支援                                                                                                                         |
| 電源變壓器連接埠        | 一個 4.5 mm x 2.9 mm DC-in                                                                                                    |
| Security (安全保護) | 一個安全纜線鎖孔 (Noble 鎖)                                                                                                          |

## 內部插槽

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的內部插槽。

表 7. 內部插槽

| 說明  | 值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>一個適用於 WiFi 和藍牙組合卡的 M.2 2230 插槽</li> <li>一個固態硬碟/Intel Optane 專用 M.2 2230/2280 插槽</li> </ul> <p> 註: 如需深入瞭解不同類型 M.2 卡的功能, 請參閱知識庫文章 <a href="https://www.dell.com/support/sln/SLN301626">SLN301626</a>, 網址為 <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>。</p> |

## 無線模組

下表列出 Inspiron 5400 二合一的無線區域網路 (WLAN) 模組規格。

表 8. 無線模組規格

| 說明 | 選項一         | 選項二        | 選項三        |
|----|-------------|------------|------------|
| 型號 | Intel AX201 | Intel 9560 | Intel 9462 |

表 8. 無線模組規格 (續)

| 說明             | 選項一                                                                                                | 選項二                                                                                                | 選項三                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 傳輸速率           | 最高 2400 Mbps                                                                                       | 最高 1733 Mbps                                                                                       | 最高 433 Mbps                                                                                        |
| 支援頻帶           | 2.4 GHz/5 GHz                                                                                      | 2.4 GHz/5 GHz                                                                                      | 2.4 GHz/5 GHz                                                                                      |
| 無線標準           | Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)                                                                            | Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)                                                                            | Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)                                                                            |
| 加密             | <ul style="list-style-type: none"> <li>64 位元/128 位元 WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>64 位元/128 位元 WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>64 位元/128 位元 WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul> |
| Bluetooth (藍牙) | 藍牙 5.0                                                                                             | 藍牙 5.0                                                                                             | 藍牙 5.0                                                                                             |

## 音效

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的音效規格。

表 9. 音效規格

| 說明      | 值               |
|---------|-----------------|
| 音效控制器   | Realtek ALC3204 |
| 立體聲轉換   | 支援              |
| 內部音效介面  | 高傳真音效           |
| 外部音效介面  | 通用音效插孔          |
| 喇叭數量    | 兩個              |
| 內部喇叭放大器 | 支援              |
| 外部音量控制  | 鍵盤快捷鍵控制項        |
| 喇叭輸出：   |                 |
| 平均喇叭輸出  | 2 W             |
| 峰值喇叭輸出  | 2.5 W           |
| 超低音喇叭輸出 | 不支援             |
| 麥克風     | 雙陣列麥克風          |

## 存放時

本節列出 Inspiron 5400 二合一 的儲存裝置選項。

Inspiron 5400 二合一支援下列其中一種儲存裝置組態：

- 一個 M.2 2230/2280 PCIe/NVMe 固態硬碟
- 一個 M.2 2280 PCIe/NVMe 固態硬碟 Intel Optane

表 10. 儲存裝置規格

| 儲存類型                  | 介面類型                          | 容量     |
|-----------------------|-------------------------------|--------|
| 一個 M.2 2230 PCIe 固態硬碟 | PCIe Gen 3.0 NVMe, 最高 32 Gbps | 128 GB |
| 一個 M.2 2230 PCIe 固態硬碟 | PCIe Gen 3.0 NVMe, 最高 32 Gbps | 256 GB |
| 一個 M.2 2230 PCIe 固態硬碟 | PCIe Gen 3.0 NVMe, 最高 32 Gbps | 512 GB |
| 一個 M.2 2280 PCIe 固態硬碟 | PCIe Gen 3.0 NVMe, 最高 32 Gbps | 256 TB |
| 一個 M.2 2280 PCIe 固態硬碟 | PCIe Gen 3.0 NVMe, 最高 32 Gbps | 512 GB |
| 一個 M.2 2280 PCIe 固態硬碟 | PCIe Gen 3.0 NVMe, 最高 32 Gbps | 1 TB   |
| 一個 M.2 2280 PCIe 固態硬碟 | PCIe Gen 3.0 NVMe, 最高 32 Gbps | 2TB    |

## Intel Optane 記憶體 H10, 配備固態儲存裝置

Intel Optane 技術採用 3D XPoint 記憶體技術, 可根據您電腦所安裝的 Intel Optane 記憶體, 充當非揮發性儲存快取/加速器和/或儲存裝置使用。

配備固態儲存裝置的 Intel Optane 記憶體 H10, 可充當非揮發性儲存裝置快取記憶體/加速器 (旨在提高硬碟儲存裝置的讀/寫速度) 及固態儲存裝置解決方案。無法取代安裝在電腦上的記憶體 (RAM), 也不會增加 RAM 的容量。

表 11. Intel Optane 記憶體 H10 (配備固態儲存裝置) 規格

| 說明                    | 值           |
|-----------------------|-------------|
| 介面                    | PCIe 3 NVMe |
| 連接器                   | M.2         |
| 規格尺寸                  | 2280        |
| 容量 (Intel Optane 記憶體) | 最大 32 GB    |
| 容量 (固態儲存裝置)           | 最大 512 GB   |

**註:** 符合下列需求的電腦皆支援配備固態儲存裝置的 Intel Optane 記憶體 H10:

- 第 9 代或更新一代 Intel Core i3/i5/i7 處理器
- Windows 10 64 位元或更高版本 (年度更新版)
- Intel 快速儲存技術驅動程式 15.9.1.1018 版或更高版本

## 媒體讀卡機

下表列出 Inspiron 5400 二合一 支援的媒體卡。

表 12. 媒體讀卡機規格

| 說明                                     | 值                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 媒體卡類型                                  | 1 個 SD 卡插槽                                                                                                                                                          |
| 支援的媒體卡                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Digital (SD)</li> <li>Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>Secure Digital Extended Capacity (SDXC)</li> </ul> |
| <b>註:</b> 媒體讀卡機支援的最大容量視安裝在電腦上的媒體卡標準而定。 |                                                                                                                                                                     |

# 鍵盤

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的鍵盤規格。

表 13. 鍵盤規格

| 說明                    | 值                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keyboard type ( 鍵盤類型) | <div><div></div><div>標準非背光鍵盤</div><div></div><div>背光鍵盤</div></div>                                                                                                                                                                                                     |
| 鍵盤配置                  | QWERTY                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 按鍵數目                  | <div><div></div><div>美國和加拿大：81 鍵</div><div></div><div>英國：82 鍵</div><div></div><div>日本：85 鍵</div></div>                                                                                                                                                                 |
| 鍵盤大小                  | <div><div></div><div>X=18.7 mm 鍵距</div><div></div><div>Y = 18.05 mm 鍵距</div></div>                                                                                                                                                                                     |
| 鍵盤快速鍵                 | <div><div></div><div>鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。如要輸入替代字元，請同時按下 Shift 和所需按鍵。若要執行次要功能，請按下 Fn 和所需按鍵。</div><div></div><div><div><div></div><div>i</div></div>註: 您可以定義系統的主要行為的功能鍵 (F1 - F12)，進入 BIOS 設定程式變更功能鍵行為。</div></div> <div></div> <div>如需詳細資訊，請參閱鍵盤快速鍵。</div> |

# 攝影機

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的攝影機規格。

表 14. 攝影機規格

| 說明                                    | 值                       |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 攝影機數量                                 | 一個                      |
| 相機類型                                  | HD RGB 攝影機              |
| 攝影機位置                                 | 前置攝影機                   |
| 攝影機感應器類型                              | CMOS 感應器技術              |
| 攝影機解析度：                               |                         |
| <div><div></div><div>靜態影像</div></div> | 0.92 百萬像素               |
| <div><div></div><div>影像</div></div>   | 1280 x 720 (HD) (30fps) |
| 對角線檢視角度：                              | 74.9 度                  |

# 觸控墊

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的觸控墊規格。

表 15. 觸控墊規格

| 說明      |    | 值                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 觸控墊解析度： |    |                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 水平 | 1349                                                                                                                                                                                                            |
|         | 垂直 | 929                                                                                                                                                                                                             |
| 觸控墊尺寸：  |    |                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 水平 | 115 mm (4.53 in)                                                                                                                                                                                                |
|         | 垂直 | 70 mm (2.76 in)                                                                                                                                                                                                 |
| 觸控墊手勢   |    | 如需有關 Windows 10 觸控墊手勢的詳細資訊，請參閱 Microsoft 知識庫文章 <a href="https://support.microsoft.com/zh-tw/windows/10-touchpad-gestures">4027871</a> ，網址為： <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> 。 |

## 電源變壓器

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的電源變壓器規格。

表 16. 電源變壓器規格

| 說明         | 選項一             | 選項二                          |
|------------|-----------------|------------------------------|
| 類型         | 45 W            | 65 W                         |
| 連接器尺寸：     |                 |                              |
|            | 外部直徑            | 4.50 mm                      |
|            | 內部直徑            | 2.90 mm                      |
| 輸入電壓       | 100 VAC–240 VAC | 100 VAC–240 VAC              |
| 輸入頻率       | 50 Hz–60 Hz     | 50 Hz–60 Hz                  |
| 輸入電流 (最大值) | 1.30 A          | 1.50 A                       |
| 輸出電流 (連續)  | 2.31 A          | 3.34 A                       |
| 額定輸出電壓     | 19.50VDC        | 19.50VDC                     |
| 溫度範圍：      |                 |                              |
|            | 運作時             | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)    |
|            | 存放時             | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) |

## 電池

下表列出 Inspiron 5400 二合一 的電池規格。

表 17. 電池規格

| 說明   | 選項一         | 選項二        |
|------|-------------|------------|
| 電池類型 | 3 芯「智慧型」鋰電池 | 4 芯「小型」鋰電池 |
| 電池電壓 | 11.40 VDC   | 15.20 VDC  |

表 17. 電池規格 (續)

| 說明          | 選項一                                                                                                                                                                                             | 選項二                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電池重量 (最大)   | 0.18 kg (0.40 磅)                                                                                                                                                                                | 0.23 kg (0.51 lb)                                                                                                                                                                               |
| 電池尺寸：       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 高度          | 184.10 mm (7.25 in.)                                                                                                                                                                            | 239.10 mm (9.41 in.)                                                                                                                                                                            |
| 寬度          | 90.73 mm (3.57 in.)                                                                                                                                                                             | 90.73 mm (3.57 in.)                                                                                                                                                                             |
| 厚度          | 5.75 mm (0.23 in.)                                                                                                                                                                              | 5.75 mm (0.23 in.)                                                                                                                                                                              |
| 溫度範圍：       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| 運作時         | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)                                                                                                                                                                        | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)                                                                                                                                                                        |
| 存放時         | -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)                                                                                                                                                                    | -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)                                                                                                                                                                    |
| 電池運作時間      | 依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。                                                                                                                                                                    | 依操作情況而有所差異，在某些耗電量大的情況下會顯著縮短。                                                                                                                                                                    |
| 電腦充電時間 (約略) | 4 小時 (電腦關機時)<br><b>註:</b> 請使用 Dell Power Manager 應用程式控制充電時間、持續時間、開始與結束時間等。如需 Dell Power Manager 的詳細資訊，請前往 <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> 參閱 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i> | 4 小時 (電腦關機時)<br><b>註:</b> 請使用 Dell Power Manager 應用程式控制充電時間、持續時間、開始與結束時間等。如需 Dell Power Manager 的詳細資訊，請前往 <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> 參閱 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i> |
| 幣式電池        | CR2032                                                                                                                                                                                          | CR2032                                                                                                                                                                                          |

## 顯示器

下表列出 Inspiron 5400 二合一的顯示器規格。

表 18. 顯示器規格

| 說明             | 選項一                   | 選項二                   |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 顯示類型           | 完整高解析度 (FHD)          | 高解析度 (HD)             |
| 顯示板技術          | 寬視角 (WVA)             | 扭轉向列                  |
| 顯示板尺寸 (可使用區域)： |                       |                       |
| 高度             | 174 mm (6.85 in)      | 174 mm (6.85 in)      |
| 寬度             | 309.35 mm (12.18 in.) | 309.35 mm (12.18 in.) |
| 對角線            | 355.60 mm (14.00 in.) | 355.60 mm (14.00 in.) |
| 顯示板原生解析度       | 1920 x 1080           | 1366 x 768            |
| 亮度 (一般)        | 220 nits              | 220 nits              |
| 百萬像素           | 2.074                 | 1.05                  |
| 色域             | NTSC (45% 一般)         | NTSC (45% 一般)         |
| 每吋像素數 (PPI)    | 157                   | 112                   |

表 18. 顯示器規格 (續)

| 說明         | 選項一     | 選項二      |
|------------|---------|----------|
| 對比率 (最小值)  | 500:1   | 400:1    |
| 回應時間 (最大值) | 35 ms   | 16 ms    |
| 更新頻率       | 60 Hz   | 60 Hz    |
| 水平視角       | 80 度    | +/- 40 度 |
| 垂直視角       | 80 度    | +/- 30 度 |
| 像素距離       | 0.16 mm | 0.22 公釐  |
| 耗電量 (最大)   | 3.55 W  | 3.2 W    |
| 防眩光與亮面表面   | 亮面      | 亮面       |
| 觸控選項       | 有       | 有        |

## 指紋辨識器

下表列出 Inspiron 5400 二合一的指紋辨識器規格。

表 19. 指紋辨識器規格

| 說明           | 值       |
|--------------|---------|
| 指紋辨識器感應器技術   | 電容式     |
| 指紋辨識器感應器解析度  | 500 dpi |
| 指紋辨識器感應器像素大小 | 80 x 64 |

## GPU — 內建

下表列出 Inspiron 5400 二合一 支援的內建圖形處理器 (GPU) 規格。

表 20. GPU — 內建

| 控制器                      | 外接式顯示器支援                                                                                                 | 記憶體大小   | 處理器                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Intel UHD Graphics       | <ul style="list-style-type: none"> <li>一個 1.4b 連接埠</li> <li>一個 DisplayPort 1.4a (從 Type-C 轉接)</li> </ul> | 共用系統記憶體 | 第 10 代 Intel Core i3/i5 處理器 |
| Intel Iris Plus Graphics | <ul style="list-style-type: none"> <li>一個 1.4b 連接埠</li> <li>一個 DisplayPort 1.4a (從 Type-C 轉接)</li> </ul> | 共用系統記憶體 | 第 10 代 Intel Core i7 處理器    |

## GPU — 獨立式

下表列出 Inspiron 5400 二合一 支援的獨立式圖形處理器 (GPU) 規格。

表 21. GPU — 獨立式

| 控制器                   | 外接式顯示器支援 | 記憶體大小 | 記憶體類型 |
|-----------------------|----------|-------|-------|
| NVIDIA GeForce MX 330 | N/A      | 2 GB  | GDDR5 |

## 作業與存放環境

此表列出 Inspiron 5400 二合一 的作業和存放規格。

空氣中懸浮污染物等級：G1 (ISA-s71.04-1985 定義)

表 22. 電腦環境

| 說明        | 運作時                                       | 存放時                                        |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 溫度範圍      | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F)                  | -40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)               |
| 相對濕度 (最大) | 10% 至 90% (非冷凝)                           | 0% 至 95% (非冷凝)                             |
| 震動 (最大)*  | 0.66 GRMS                                 | 1.30 GRMS                                  |
| 撞擊 (最大)   | 110 G†                                    | 160 G†                                     |
| 海拔高度 (最大) | -15.2 m 至 3,048 m (-49.87 ft 至 10,000 ft) | -15.2 m 至 10,668 m (-49.87 ft 至 35,000 ft) |

\* 震動是使用模擬使用者環境的隨機震動頻譜測量的。

† 當硬碟在使用中，使用 2 ms 半正弦波脈衝測量。

## 鍵盤快捷鍵

**註：**鍵盤字元可能會有所不同，視鍵盤的語言設定而定。快速鍵使用的按鍵仍然相同，而且適用於所有的語言設定。

鍵盤上的某些按鍵有兩個符號這些鍵可用於輸入替代字元或執行次要功能。按鍵下半部顯示的符號，表示按下按鍵時會出現的字元。同時按下 Shift 鍵和按鍵，會出現按鍵上半部顯示的符號。例如，按下 **2**，會出現 **2**；同時按下 **Shift** 鍵和 **2**，則會出現 **@**。

鍵盤上排的 F1 至 F12 鍵是控制多媒體的功能鍵，按鍵下半部的圖示即是各按鍵所代表的功能。按下功能鍵即可執行圖示所顯示的工作。例如：按下 F1 鍵可靜音 (請參閱下表)。

不過，如果特定的軟體應用程式需使用功能鍵 F1 至 F12，同時按下 **Fn** 鍵 + **Esc** 鍵即可停用多媒體功能。之後若要控制多媒體，可按下 **Fn** 鍵和所需的功能鍵。例如：若要靜音，請按下 **Fn** 鍵和 **F1** 鍵。

**註：**您也可以 BIOS 設定程式中變更 **Function Key Behavior** (功能鍵行為)，定義功能鍵 (F1 至 F12) 的主要行為。

表 23. 鍵盤快速鍵清單

| 功能鍵                                                                                     | 重新定義的按鍵 (用於多媒體控制)                                                                                                                                                         | 行為          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  F1    |  +      | 靜音          |
|  F2   |  +    | 降低音量        |
|  F3  |  +  | 提高音量        |
|  F4  |  +  | 播放/暫停       |
|  F5  |  +  | 切換鍵盤背光 (選配) |
|  F6  |  +  | 降低亮度        |
|  F7  |  +  | 增加亮度        |
|  F8  |  +  | 切換至外部顯示器    |
|  F10 |  +  | 擷取畫面格       |
|  F11 |  +  | 首頁          |
|  F12 |  +  | 移至結尾        |

**Fn** 鍵也可與鍵盤上選定的按鍵搭配使用，以執行其他次要功能。

**表 24. 鍵盤快速鍵清單**

| 功能鍵                                                                                 | 行為                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | 暫停/中斷                   |
|    | 睡眠                      |
|    | 在電源和電池狀態指示燈/硬碟活動指示燈之間切換 |
|    | 切換捲動鎖定                  |
|    | 系統要求                    |
|    | 開啟應用程式功能表               |
|   | 切換 Fn 鍵鎖定               |
|  | 上一頁                     |
|  | 移至下一頁                   |

## 獲得幫助和聯絡 Dell 公司

### 自助資源

您可以透過下列自助資源取得 Dell 產品和服務的資訊和協助。

表 25. 自助資源

| 自助資源                                                                                                                                                                     | 資源位置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有關 Dell 產品和服務的資訊                                                                                                                                                         | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| My Dell 應用程式                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 秘訣                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 連絡支援                                                                                                                                                                     | 在 Windows 搜尋中，輸入 Contact Support，然後按下 Enter 鍵。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 作業系統的線上說明                                                                                                                                                                | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 故障排除資訊、使用手冊、設定指示、產品規格、技術說明部落格、驅動程式、軟體更新等資源。                                                                                                                              | <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dell 知識庫的文章為您解答各種不同的電腦疑問。                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>請前往 <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>。</li> <li>在「支援」頁面頂端的功能表列中，選取支援&gt;知識庫。</li> <li>在「知識庫」頁面的搜尋欄位中，輸入關鍵字、主題或型號，然後按一下或輕觸搜尋圖示，以查看相關文章。</li> </ol>                                                                                                                                                                                  |
| 學習並瞭解下列關於產品的資訊： <ul style="list-style-type: none"> <li>產品規格</li> <li>作業系統</li> <li>安裝和使用您的產品</li> <li>資料備份</li> <li>故障排除和診斷</li> <li>原廠和系統修復</li> <li>BIOS 資訊</li> </ul> | 請前往 <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> 參閱 <i>我和我的 Dell</i> 。<br>若要在 <i>Me and My Dell (我和我的 Dell)</i> 中找到與您產品相關的資訊，請透過以下步驟確認產品： <ul style="list-style-type: none"> <li>選擇 <b>Detect Product (偵測產品)</b>。</li> <li>在 <b>View Products (檢視產品)</b> 下的下拉式選單中找到您的產品。</li> <li>在搜尋列內輸入 <b>Service Tag number (服務標籤號碼)</b> 或 <b>Product ID (產品 ID)</b>。</li> </ul> |

### 與 Dell 公司聯絡

若因銷售、技術支援或客戶服務問題要聯絡 Dell 公司，請參閱 [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)。

 **註：** 提供的服務因國家/地區和產品而異，您的所在國家/地區可能不會提供某些服務。

 **註：** 如果您沒有作用中的網際網路連線，您可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到連絡資訊。