

**SUSE Linux Enterprise Server 10 für Dell  
PowerEdge-Systeme  
Installationsanleitung und wichtige  
Informationen**



# Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG liefert wichtige Informationen, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

© 2016 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und nach sonstigen Rechten an geistigem Eigentum geschützt. Dell und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Geltungsbereichen. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.

2016 - 08

Rev. A10

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Installationsanleitung und wichtige Informationen.....</b>	<b>5</b>
Übersicht.....	5
Aktuell verfügbares Betriebssystem.....	5
Anforderungen für die Systemkonfiguration.....	5
Unterstützte Architektur.....	5
Überprüfen der Vorkonfigurationsoptionen.....	5
Von Dell vorinstallierte Betriebssystempakete.....	5
Sprachen.....	5
Installieren und Neuinstallieren des Betriebssystems.....	6
Verwenden des Dell Systems Management Tools and Documentation-Mediums.....	6
Verwenden des Dell Systems Build and Update Utility-Mediums.....	6
Verwenden des SUSE Linux-Installationsmediums.....	7
Installieren des Betriebssystems auf Geräten mit Mehrpfadunterstützung.....	8
Installieren des Betriebssystems auf iSCSI-Speicher.....	8
Verwenden des Dell Unified Server Configurator (USC).....	9
Maßnahmen nach der Installation.....	10
Bereitstellen des DKMS-Frameworks für Gerätetreiber.....	10
Aktualisieren der Systempakete.....	10
Konfiguration der Systemeinstellungen.....	10
Wichtige Informationen.....	10
Probleme und Lösungen.....	10
IPMI-Befehle führen zu einer hohen CPU-Auslastung.....	11
lspci meldet unbekannte Geräte.....	11
X Window-System startet nicht, nachdem neue Hardware hinzugefügt wurde.....	11
Laden des mptctl-Moduls für SAS-Controller.....	11
Installieren von SUSE Linux Enterprise Server 10 auf einem SAS-5/iR- oder SAS-6/iR-Controller.....	12
Automatisches Mounten im X Window-System funktioniert nicht für USB-Speicherstick-Partition.....	13
Behobene Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4.....	13
Kernel-Panic beim Entladen des Bündelungsmoduls.....	13
Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 nicht möglich, wenn die Größe des virtuellen Datenträgers 1,4 TB übersteigt.....	13
Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 64-Bit schlägt bei 128 GB Systemspeicher fehl.....	14
Installation des Betriebssystems SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 schlägt fehl.....	14

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 reagiert beim Verarbeiten von asynchronen iSCSI-Logouts nicht mehr.....	14
Bekannte Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4.....	14
SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 reagiert während des Systemstarts nicht mehr, wenn kdump aktiviert ist.....	14
LPe12000/2-Treiber lassen sich unter SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 nicht installieren.....	15
Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 schlägt mit ACPI-Ausnahmefehler fehl.....	15
Fehlermeldung nach dem Starten von IPMI-Treibern während der Installation von OMSA.....	16
Startvorgang des Betriebssystems stoppt beim Zuweisen eines iSCSI-LUN-Targets zu Intel Niantic.....	16
Systeme mit Intel Multiport i350 rNDC und PCI-Zusatzkarten melden falsche/doppelte MAC-Adresse.....	16
Behobene Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3.....	17
SATA-DVD-ROM wird auf PowerEdge-Systemen nicht erkannt.....	17
Zielparameter der CHAP-Authentifizierung in der iBFT werden vom Installationsprogramm nicht korrekt analysiert.....	17
Zeitweiser Verlust der USB-Funktionalität.....	18
Inkompatibilität von iSCSI und LRO (Large Receive Offload).....	18
Zeitweiser Ausfall von Tastatur und Maus an der GUI-Anmeldeaufforderung von SUSE Linux Enterprise Server 10.....	18
Bekannte Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3.....	18
Bootloader kann bei einem Upgrade von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2 auf SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 nicht aktualisiert werden.....	19
Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 auf einer iSCSI-LUN nicht möglich.....	19
Behobene Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2.....	19
System mit Root-Laufwerk im LVM (Logical Volume Manager) startet nach Upgrade auf SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 1 nicht.....	19
Aufrufverfolgung bei direkter E/A auf vorformatierten Bandmedien mit Tar-Befehlen.....	20
System reagiert unter starker Belastung nicht.....	20
Behobene Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 1.....	20
Keine Tastatureingabe bei X Window-Verbindung mit /dev/tty2.....	21
Systemabsturz bei Verwenden einer Netzwerk Bündelung auf Systemen mit SUSE Linux Enterprise Server 10.....	21
Weitere Informationen.....	21

# Installationsanleitung und wichtige Informationen

## Übersicht

Dieses Dokument enthält die folgenden Informationen:

- Anweisungen zum Installieren und Neuinstallieren des Betriebssystems auf dem Dell-System
- Weitere Informationsquellen


## Aktuell verfügbares Betriebssystem

Das Betriebssystem wird aktuell in der Version SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 ausgeliefert.

## Anforderungen für die Systemkonfiguration

### Unterstützte Architektur

Dell unterstützt die Version x86\_64 von SUSE Linux Enterprise Server 10 auf allen Dell PowerEdge-Systemen der Reihen 9G, 10G, 11G und 12G. Mithilfe der Support-Matrix unter [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport) können Sie überprüfen, ob Ihr PowerEdge-System SUSE Linux Enterprise Server 10 unterstützt.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie die x86 Version des Betriebssystems benötigen, es wird empfohlen, diese Version als virtuelle Maschine auf SUSE Linux Enterprise Server 10 x86\_64 oder einem gleichwertigen Host auszuführen. Informationen über die Installation eines SUSE Linux Enterprise Server 10 virtualisierten -Gastes finden Sie unter [suse.com/documentation](http://suse.com/documentation).

## Überprüfen der Vorkonfigurationsoptionen

In diesem Abschnitt werden die Pakete und Optionen beschrieben, die von Dell für SUSE Linux Enterprise Server 10 installiert oder vorkonfiguriert wurden.

### Von Dell vorinstallierte Betriebssystempakete

Dell hat auf dem System eine Reihe von Betriebssystempaketen für die Funktionsmerkmale vorinstalliert, die von Benutzern des Systems benötigt werden. Wenn Sie zusätzliche Funktionsmerkmale benötigen, die diese Pakete nicht bieten, können Sie zusätzliche Pakete vom SUSE Linux Enterprise-Installationsmedium oder über das SUSE Linux Enterprise-Netzwerk.

### Sprachen

Auf dem System ist das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise für die folgenden Sprachen vorinstalliert:

- Englisch
- Französisch
- Deutsch
- Koreanisch

- Spanisch
- Japanisch
- Chinesisch (vereinfacht)

## Installieren und Neuinstallieren des Betriebssystems

Verwenden Sie zur Installation und Neuinstallation des Betriebssystems eine der folgenden Möglichkeiten:

- *Dell Systems Management Tools and Documentation*-Medium
- *Dell Systems Build and Update Utility*-Medium
- *SUSE Linux-Installationsmedium*
- Unified Server Configurator


### Verwenden des Dell Systems Management Tools and Documentation-Mediums

 **VORSICHT:** Führen Sie eine Sicherung aller Daten des Systems durch, bevor Sie das Betriebssystem installieren oder aktualisieren.


Es wird empfohlen, zur Installation und Neuinstallation von SUSE Linux Enterprise Server 10 das *Dell Systems Management Tools and Documentation*-Medium zu verwenden.

Das *Dell Systems Management Tools and Documentation*-Medium bietet folgende Vorteile:

- Automatisierung des Installationsprozesses
- Wiederherstellung der vorinstallierten Einstellungen für die RPM-Module und das Partitionsschema
- Installation zusätzlicher Software und spezifischer Treiber für Dell PowerEdge-Systeme, die nicht auf dem SUSE Linux Enterprise-Medium enthalten sind

 **ANMERKUNG:** Bevor Sie das Betriebssystem mit dem *Dell Systems Management Tools and Documentation*-Medium installieren, trennen Sie alle angeschlossenen USB-Speichergeräte vom System.

Legen Sie das *Dell Systems Management Tools and Documentation*-Medium in das optische Laufwerk ein und starten Sie das System neu. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und in der Dokumentation zum Medium.

 **ANMERKUNG:** Das *Dell Systems Management Tools and Documentation*-Medium installiert automatisch Treiber und Dell-spezifische Updates, die nicht auf dem SUSE Linux Enterprise-Medium enthalten sind. Bewahren Sie das Medium sorgfältig für den Fall auf, dass Sie das Betriebssystem SUSE Linux Enterprise neu installieren müssen.


### Verwenden des Dell Systems Build and Update Utility-Mediums


Das *Dell Systems Build and Update Utility*-Medium bietet folgende Vorteile bei der Installation:

- Automatisierung des Installationsprozesses
- Wiederherstellung der vorinstallierten Einstellungen für ein vorinstalliertes Betriebssystem, einschließlich der RPM-Module und des Partitionsschemas
- Bereitstellung zusätzlicher Software oder spezifischer Anpassungen für Dell PowerEdge-Systeme, wie etwa passender Gerätetreiber für erkannte Hardwarekomponenten, durch das Betriebssystem

Legen Sie das *Dell Systems Build and Update Utility*-Medium in das CD/DVD-Laufwerk ein und starten Sie das System neu. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und in der Dokumentation zum Medium.

## Verwenden des SUSE Linux-Installationsmediums

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie eine benutzerdefinierte Installation mit dem SUSE Linux-Installationsmedium vornehmen möchten, müssen Sie eventuell einige zusätzliche, manuelle Änderungen vornehmen oder weitere Pakete installieren, die sich nicht auf dem SUSE Linux-Installationsmedium befinden.

 **ANMERKUNG:** Zum fehlerfreien Mounten von Speicherpartitionen wird empfohlen, alle Dateisysteme mit Kennungen zu versehen und die Dateisysteme nach ihrer jeweiligen Kennung zu mounten. Durch dieses Vorgehen werden die Dateisysteme einheitlich benannt und identifiziert. Der Startvorgang ist auch dann erfolgreich, wenn Sie Speicher zum System hinzufügen oder aus dem System entfernen.

Weisen Sie die Dateisystemkennungen zu, wenn Sie das Betriebssystem installieren:

1. Wählen Sie im Partitionsprogramm die Option **Create custom partition setup** (Benutzerdefinierte Partitionsaufteilung erstellen).
2. Wählen Sie **Custom partitioning – for experts** (Benutzerdefinierte Partitionierung – für fortgeschrittene Benutzer). Das Fenster **Expert Partitioner** (Erweiterte Partitionierung) wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Create** (Erstellen) und konfigurieren Sie die Partition.
4. Wählen Sie **Fstab Options** (Fstab-Optionen).
5. Wählen Sie die Option Volume Label unter **Mount in /etc/fstab by** die Option **Volume Label** (Volume-Bezeichnung) und geben Sie dann nach Aufforderung eine Volume-Bezeichnung ein.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle Partitionen.

Um eine benutzerdefinierte Installation mit dem SUSE Linux-Installationsmedium durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:


1. Legen Sie das SUSE Linux Installationsmedium in das CD/DVD-Laufwerk ein und starten Sie das System neu.  
Nachdem das System vom Installationsmedium gestartet wurde, wird im unteren Bildschirmbereich ein Menü mit Installationsoptionen und sechs Auswahlmöglichkeiten für die Installationskonfiguration angezeigt.
2. Entscheiden Sie sich für eine Installationskonfiguration und wählen Sie **Installation** im Hauptmenü. Das **SUSE Linux YaST**-Installationsprogramm („Yet Another Setup Tool“) wird aufgerufen.
3. Beachten Sie während der Installation die jeweiligen Anmerkungen auf der linken Seite des Bildschirms.

Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern zum Betriebssystem, die sich im Verzeichnis **/docu** des SUSE Linux-Installationsmediums befinden.

## Speicherpartitionen

In der folgenden Tabelle sind die vorinstallierten SUSE Linux Enterprise Server-Partitionen und Bereitstellungspunkte für die primäre Festplatte aufgeführt.

Bereitstellungspunkt	Größe (MB)	Partitionstyp	Volume-Gruppe
Dienstprogrammpartition	32	FAT 32	-
/	4096	Linux Logical Volume Manager (LVM)	VolGroup00
/boot	200	Linux Native	-
Swap	2048	Linux Swap	VolGroup00
/usr	8192	Linux LVM	VolGroup00
/tmp	3072	Linux LVM	VolGroup00
/var	3072	Linux LVM	VolGroup00
/home	8192	Linux LVM	VolGroup00
/opt	4096	Linux LVM	VolGroup00

 **ANMERKUNG:** Die Größen der LVM-Standardpartitionen (Logical Volumes = LV) wie **/usr**, **/tmp**, usw. basieren auf einer einzelnen 36-GB-Festplatte. Wenn Sie über eine größere Festplatte oder über mehrere Festplatten verfügen, können Sie mit den verschiedenen systemeigenen LVM-Tools entsprechend Ihren Anforderungen die Größe der bestehenden Partitionen ändern oder neue Partitionen erstellen.

## Installieren des Betriebssystems auf Geräten mit Mehrpfadunterstützung

 **VORSICHT:** Führen Sie eine Sicherung aller Daten des Systems durch, bevor Sie das Betriebssystem installieren oder aktualisieren.

1. Konfigurieren Sie den Speicher für das System so, dass die Multipath-Funktion aktiviert ist. Wie Sie den Speicher für das System konfigurieren, erfahren Sie in der jeweiligen Dell PowerVault-Systemdokumentation unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
2. Befolgen Sie nach der Einrichtung des Speicherarrays die „Vorbereitenden Schritte“ für die Verwendung von Multipath-Geräten im *PowerVault MD3200-Benutzerhandbuch* unter [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).
3. Wählen Sie während der Installation des Betriebssystems im Bildschirm **Storage Devices** (Speichergeräte) die Option **Specialized Storage Devices** (Spezielle Speichergeräte) aus.
4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).
5. Klicken Sie im Bildschirm **Storage Device Selection** (Auswahl der Speichergeräte) auf die Registerkarte **Multipath Devices** (Multipath-Geräte).
6. Wählen Sie das in diesem Bildschirm angezeigte Multipath-Gerät aus und setzen Sie die Installation fort.


## Installieren des Betriebssystems auf iSCSI-Speicher

 **VORSICHT:** Führen Sie eine Sicherung aller Daten des Systems durch, bevor Sie das Betriebssystem installieren oder aktualisieren.

Die Verbindung von Systemen auf SUSE Linux Enterprise Server 10-Basis mit einem iSCSI-Speicherarray erfolgt entweder über den iSCSI-Softwarestack, einen iSCSI-Host-Bus-Adapter (HBA) oder eine iSCSI-Übergabehardware.

Gegenwärtig können Sie SUSE Linux Enterprise Server 10 nicht über eine iSCSI-Übergabehardware installieren. SUSE Linux Enterprise Server 10 kann entweder über den iSCSI-Softwarestack (als Softwareinitiator bezeichnet) oder über den iSCSI-HBA (als Hardwareinitiator bezeichnet) installiert werden.


## Verwenden des Dell Unified Server Configurator (USC)

 **ANMERKUNG:** Der Dell Unified Server Configurator (USC) enthält einen OS Deployment-Assistenten (Betriebssystembereitstellung), der Sie bei der Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 unterstützt.

 **ANMERKUNG:** Unified Server Configurator – Lifecycle Controller Enabled (USC-LCE) wird mit integrierten, werkseitig installierten Treibern ausgeliefert. Es wird empfohlen, den Assistenten zur Plattformaktualisierung ausführen, um vor der Installation des Betriebssystems sicherzustellen, dass Sie über die neuesten Treiber verfügen. Sie können die aktuellen Treiber von **ftp.dell.com** herunterladen oder das *Dell Systems Management Tools and Documentation*-Medium verwenden. Weitere Informationen finden Sie im *Dell Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled User Guide* (Unified Server Configuration - Lifecycle Controller Enabled Benutzerhandbuch) unter **support.dell.com/manuals**.

So beginnen Sie die Installation mit dem **OS Deployment**-Assistenten (Betriebssystembereitstellung):

1. Starten Sie das System und drücken Sie <F10> innerhalb von 10 Sekunden, nachdem das Dell Logo angezeigt wird.
2. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf **OS Deployment** (Betriebssystembereitstellung).
3. Klicken Sie im rechten Bereich auf **Deploy OS** (Betriebssystem bereitstellen).


 **ANMERKUNG:** Wenn das System einen RAID-Controller enthält, müssen Sie RAID konfigurieren, bevor Sie mit der Installation von Treibern fortfahren. Weitere Informationen finden Sie im *Dell Unified Server Configurator - Lifecycle Controller Enabled User Guide* (Unified Server Configuration - Lifecycle Controller Enabled Benutzerhandbuch) unter **support.dell.com/manuals**.

4. Wählen Sie aus der Liste der Betriebssysteme den Eintrag **SUSE Linux Enterprise Server 10 64-bit** und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Der USC oder USE-LCE extrahiert die erforderlichen Treiber auf ein internes USB-Laufwerk mit der Bezeichnung **OEMDRV** unter `/linux/suse/x86_64-sles10/install/*.rpm`.


Nach dem Extrahieren der Treiber werden Sie vom USC oder USC-LCE aufgefordert, den Datenträger zur Installation des Betriebssystems einzulegen.

5. Legen Sie das SUSE Linux Enterprise Server 10-Medium ein und klicken Sie danach auf **Next** (Weiter).
6. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um das System neu zu starten und die Installation des Betriebssystems mit dem Start vom Betriebssystemmedium fortzusetzen.

 **ANMERKUNG:** Nach dem Neustart werden Sie vom System aufgefordert, eine Taste zu drücken, um vom Betriebssystemmedium zu starten. Wenn Sie keine Taste drücken, startet das System von der Festplatte.

Es wird empfohlen, das System nach Abschluss der Installation des Betriebssystems mit den in Schritt 4 extrahierten Treibern zu aktualisieren.

Die extrahierten Treiber befinden sich auf dem Laufwerk **OEMDRV** unter **/linux/suse/x86\_64-sles10/install**.

 **ANMERKUNG:** Alle kopierten Treiber werden nach 18 Stunden entfernt. Sie müssen die Installation des Betriebssystems innerhalb von 18 Stunden abschließen. Um die Treiber vor Ablauf von 18 Stunden zu entfernen, starten Sie das System neu, drücken Sie <F10> und rufen Sie erneut den USC auf.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Treiber zu installieren: **rpm -UvH \*rpm**

## Maßnahmen nach der Installation

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Maßnahmen nach der Installation.

### Bereitstellen des DKMS-Frameworks für Gerätetreiber

Dell Gerätetreiberpakete, die sich nicht auf dem SUSE Linux-Installationsmedium befinden, nutzen das DKMS-Framework (DKMS=Dynamic Kernel Module Support). Mit diesem Framework können Kernel-Module für jeden Kernel des Systems dynamisch aufgebaut und Treiberversionen überwacht werden. Sie können das DKMS-Framework und die aktuellen Dell-Gerätetreiber von **support.dell.com** herunterladen.

### Aktualisieren der Systempakete

SUSE veröffentlicht regelmäßig Software-Updates, um Fehler zu beheben, Sicherheitsfragen zu adressieren und neue Funktionen hinzuzufügen. Sie können diese Updates von **suse.com/support** herunterladen. Es wird empfohlen, der Systemsoftware auf den neuesten Stand aktualisieren, bevor Sie das System einsetzen.

Informationen zum automatischen Herunterladen und Installieren von Software-Updates finden Sie im *SUSE Linux Enterprise Server Bereitstellungshandbuch*.


### Konfiguration der Systemeinstellungen

Mit **YaST** können Sie das System einschließlich der Hardware, der Software und Dienste nach der Installation konfigurieren.

Starten Sie **YaST** auf eine der folgenden Arten:

- Geben Sie in der Befehlszeile der Textkonsole **yast** ein.
- Geben Sie in einem X Terminal-Fenster des X Window-Systems **yast2** ein.
- Wählen Sie im K Desktop Environment (KDE) **System** → **YaST**.

## Wichtige Informationen

 **ANMERKUNG:** Dell OpenManage-Komponenten werden nur auf SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 unterstützt. Das aktuelle Service-Pack SUSE Enterprise Linux Server 10 SP 4 enthält einen Fix für bestimmte Probleme in den vorherigen Versionen.

## Probleme und Lösungen

Dieser Abschnitt enthält Informationen über allgemeine Probleme aller Service-Pack-Versionen von SUSE Linux Enterprise Server 10 sowie über die dazugehörigen Lösungen und Umgehungsprozeduren.

## IPMI-Befehle führen zu einer hohen CPU-Auslastung

<b>Beschreibung</b>	Auf Dell PowerEdge-Systemen, die über IPMI verwaltet werden, kann der Thread <b>kipmid</b> erhebliche CPU-Ressourcen beanspruchen, wenn IPMI-Befehle an den BMC ausgegeben werden.
<b>Problemumgehung</b>	Um dieses Verhalten zu beseitigen, fügen Sie die Treiberoption <b>kipmid_max_busy_us</b> zum Treibermodul <b>ipmi_si</b> hinzu. Diese Option kann festgelegt werden, indem Sie eine Datei mit dem Namen <b>/etc/modprobe.d/ipmi.conf</b> und der folgenden Zeile erstellen und das Modul <b>ipmi_si</b> danach neu laden: <pre>options ipmi_si kipmid_max_busy_us=300</pre>

## lspci meldet unbekannte Geräte

<b>Beschreibung</b>	Wenn mit dem Befehl <b>lspci</b> Informationen über alle PCI-Busse des Systems und die daran angeschlossenen Geräte angezeigt werden sollen, werden möglicherweise einige unbekannte Geräte aufgeführt.
<b>Problemumgehung</b>	Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: <ul style="list-style-type: none"><li>• Laden Sie die aktuelle Version der Datei <b>pci.ids</b> von <a href="http://pciids.sourceforge.net/">pciids.sourceforge.net/pci.ids</a> herunter und speichern Sie sie im Pfad <b>/usr/share/pci.ids</b>.</li><li>• Verwenden Sie das Dienstprogramm <b>update-pciids</b>, um die aktuelle Version der Datei der Datei <b>pci.ids</b> herunterzuladen.</li></ul>
<b>Ursache</b>	Dieses Problem tritt auf, wenn die Datei <b>pci.ids</b> nicht die Definition der aktuellen Hardware enthält.

## X Window-System startet nicht, nachdem neue Hardware hinzugefügt wurde

<b>Beschreibung</b>	Bei Dell-Systemen mit installiertem SUSE Linux Enterprise Server 10 startet das X Window-System möglicherweise nicht mehr, nachdem neue Hardware hinzugefügt wurde.
<b>Problemumgehung</b>	Nehmen Sie eine Neukonfiguration der Grafikeinstellungen vor, indem Sie an der Befehlszeile den Befehl <b>sax2 -r</b> ausführen oder entfernen Sie die Zeile mit der Buskennung aus der Datei <b>/etc/X11/xorg.conf</b> .
<b>Ursache</b>	Die Datei <b>/etc/X11/xorg.conf</b> enthält einen statischen Eintrag für die Buskennung des Grafikcontrollers. Beim Hinzufügen von neuer Hardware wird der PCI-Bus neu geordnet. Dies führt zu der falschen Buskennung in der Datei <b>xorg.conf</b> .

## Laden des mptctl-Moduls für SAS-Controller

<b>Beschreibung</b>	Wenn Sie eine Dell-Softwareanwendung zur Verwaltung eines Dell SAS-5-Controllers (Serial Attached SCSI) nutzen möchten, laden Sie das Modul <b>mptctl</b> , um eine Kernel-Schnittstelle für die Software bereitzustellen.
---------------------	--

Sie können das Modul **mptctl** laden, indem Sie an der Befehlszeile den Befehl **modprobe mptctl** eingeben.

**Problemumgehung** Um das System so zu konfigurieren, dass das Modul **mptctl** bei jedem Systemstart automatisch geladen wird, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Melden Sie sich als root-Benutzer beim System an.
2. Öffnen Sie die Datei **/etc/sysconfig/kernel** in einem Linux-Texteditor.
3. Suchen Sie die Zeile, die mit **INITRD\_MODULES=** beginnt, und fügen Sie in dieser Zeile nach dem Eintrag **mptsas** den Eintrag **mptctl** hinzu.
4. Speichern Sie die Datei und geben Sie an der Befehlszeile den Befehl **mkinitrd** ein.

## Installieren von SUSE Linux Enterprise Server 10 auf einem SAS-5/iR- oder SAS-6/iR-Controller

**Beschreibung** Wenn SUSE Linux Enterprise Server 10 auf einem System mit einem SAS 5/iR- oder SAS 6/iR-Controller installiert wird, an dem mehr als zwei Festplattenlaufwerke betrieben werden, startet das Betriebssystem möglicherweise nicht.

**Problemumgehung** Um dieses Problem zu vermeiden, gehen Sie bei der Installation des Betriebssystems folgendermaßen vor:

1. Legen Sie das SUSE Linux-Installationsmedium ein und durchlaufen Sie die einzelnen Installationsbildschirme bis zum Fenster **Installation Settings** (Installationseinstellungen).
2. Wechseln Sie zur Registerkarte **Expert** (Erweitert) und wählen Sie dann **Booting** (Startvorgang). Das Fenster **Boot Loader Settings** (Bootloader-Einstellungen) wird angezeigt.
3. Wechseln Sie zur Registerkarte **Boot Loader Installation** (Bootloader-Installation) und wählen Sie dann **Boot Loader Installation Details** (Details zur Bootloader-Installation).
4. Ändern Sie im Fenster **Disk Order** (Reihenfolge der Laufwerke) die Reihenfolge so, dass **/dev/sdb** als erstes Laufwerk, **/dev/sdc** (falls vorhanden) als zweites und **/dev/sda** als letztes Laufwerk definiert wird.
5. Klicken Sie auf **OK** und anschließend auf **Finish** (Fertig stellen), um zum Fenster **Installation Settings** (Installationseinstellungen) zurückzukehren.

Setzen Sie die Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 fort.

**Ursache** Dieses Problem hat eine der folgenden Ursachen:

- Die Festplatten sind mit mehr als einem RAID-System (Redundant Array of Independent Disks) konfiguriert.
- Ein RAID-Volume wird an dem Controller zusammen mit einem oder zwei einzelnen Laufwerken betrieben.

Bei diesen Szenarien installiert das Installationsprogramm von SUSE Linux Enterprise Server 10 den Grand Unified Bootloader (GRUB) auf der falschen Festplatte.

## Automatisches Mouten im X Window-System funktioniert nicht für USB-Speicherstick-Partition

- Beschreibung** Wenn während der Installation des Betriebssystems ein USB-Speicherstick am System angeschlossen wird, legt das Installationsprogramm in **/etc/fstab** einen Eintrag für den USB-Stick an. Nach der Installation des Betriebssystems wird die Speicherpartition auf dem Speicherstick möglicherweise nicht automatisch vom X Window-System gemountet, wenn der Speicherstick entfernt und wieder eingesetzt wird.
- Problemumgehung** Um ein schnelles automatisches Mouten des Speichersticks zu ermöglichen, entfernen Sie in **/etc/fstab** den Eintrag für den USB-Stick.  
Um den Speicherstick zu mouten, geben Sie an der Befehlszeile den Befehl **mount -a** ein oder verwenden Sie das Befehlszeilenprogramm **HALMount**.

## Behobene Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4

Dieser Abschnitt enthält Informationen über allgemeine Probleme beim Verwenden von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 auf dem Dell-System sowie über die dazugehörigen Lösungen und Umgehungsprozeduren.

### Kernel-Panic beim Entladen des Bündelungsmoduls

- Beschreibung** Wenn ein Bündelungsgerät in der Betriebsart **balance alb/tlb** mit dem Befehl **ifconfig bond0 down** heruntergefahren wird und die abhängigen Geräte (Slaves) immer noch verbunden sind, wird die Hash-Übertragungstabelle für die Bündelung gelöscht.
- Problemumgehung** Trennen Sie die abhängigen Geräte, bevor Sie das Modul entladen.
- Ursache** Beim Entladen des Bündelungsmoduls erfolgt ein Zugriff auf die im obigen Schritt gelöschte Hash-Übertragungstabelle, was zu einer Kernel-Panic führt.

### Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 nicht möglich, wenn die Größe des virtuellen Datenträgers 1,4 TB übersteigt

- Beschreibung** Die Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 schlägt fehl, wenn der virtuelle Datenträger größer als 1,4 TB ist.
- Ursache** Dieses Problem wird durch einen Fehler im GRUB-Quellcode verursacht.

## Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 64-Bit schlägt bei 128 GB Systemspeicher fehl

<b>Beschreibung</b>	Wenn die Speicherkapazität des Systems zwischen 96 GB und 128 GB liegt, ist das System möglicherweise nicht mehr in der Lage, SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 vom Medium oder im Preboot Execution Environment (PXE) zu starten.
<b>Ursache</b>	Dieses Problem tritt auf, weil der Linux-Kernel im 4-GB-RAM-Bereich keine 64 GB Bounce-Puffer zuweist. Die 0–2 GB des 4-GB-RAM-Bereichs, die für die Link-Liste reserviert sind, werden im 4-GB-RAM-Bereich neu zugeordnet.

## Installation des Betriebssystems SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 schlägt fehl

<b>Beschreibung</b>	Die Installation des Betriebssystems SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 schlägt möglicherweise fehl.
<b>Ursache</b>	Dieses Problem tritt auf, wenn die Installation von einer Festplatte aus eingeleitet wird, die in einem System mit einem nicht partitionierten USB-Gerät enthalten ist.

## SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 reagiert beim Verarbeiten von asynchronen iSCSI-Logouts nicht mehr

<b>Beschreibung</b>	Beim Verarbeiten einer asynchronen iSCSI-Logout-Anforderung von einem Array der Reihe Dell EqualLogic PS5000 reagiert SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 möglicherweise nicht mehr, wenn das System versucht, über das Netzwerk auf den Server zuzugreifen.
<b>Problemumgehung</b>	Weitere Informationen siehe <i>7005016</i> unter <a href="http://suse.com/support">suse.com/support</a> .

## Bekannte Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4

Dieser Abschnitt enthält Informationen über bekannte Probleme beim Verwenden von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 auf dem Dell-System sowie über die dazugehörigen Lösungen und Umgehungsprozeduren.

### SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 reagiert während des Systemstarts nicht mehr, wenn kdump aktiviert ist

<b>Beschreibung</b>	Wenn der Speicher auf einem Server 768 GB überschreitet, reagiert der Server während des Startvorgangs nicht mehr und zeigt folgende Meldung an: <code>loading kdump</code> (kdump wird geladen).
<b>Ursache</b>	Dieses Problem tritt auf, weil <b>bootmem map</b> auf den reservierten Bereich für den Crash-Kernel übergreift.




**ANMERKUNG:** Wenn kdump deaktiviert ist, ist der Systemstart nicht beeinträchtigt.

Dieses Problem wird SUSE in der nächsten Version des Wartungskernels für SLES 10 SP 4 beheben.

## LPe12000/2-Treiber lassen sich unter SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 nicht installieren

<b>Beschreibung</b>	Bei Verwendung der dkms-Version 2.2.0.1-1 im Betriebssystem SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 schlägt die Erstellung/Installation der Treiber für die Geräte LPe12000 und LPe12002 fehl. Die folgende Beispiel-Fehlermeldung wird eventuell ganz oder teilweise angezeigt:  Unable to load DKMS tarball/usr/share/be2iscsi/be2iscsi-<ver>.tar.gzerror: %post(be2iscsi-4.0.323.0-1dkms.x86-64) scriptlet failed, exit status 2 You must be using DKMS 2.1.0.0 or later to support binaries only distribution specific archives corrupt distribution specific archive (dkms kann nicht geladen werden; Skriptlet fehlgeschlagen, Exit-Status 2. Sie müssen dkms 2.1.0.0 oder höher verwenden, um Binärdateien zu unterstützen; nur distributionsspezifische Archive; fehlerhaftes distributionsspezifisches Archiv)
<b>Problemumgehung</b>	Verwenden Sie dkms 2.0.x.
<b>Ursache</b>	Die inkompatible Syntax in <b>spec</b> und <b>makefile</b> führt dazu, dass die Installation der dkms-Version 2.2.x fehlschlägt.

## Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 4 schlägt mit ACPI-Ausnahmefehler fehl

<b>Beschreibung</b>	Der Startvorgang bei der Installation auf dem System stoppt mit der folgenden Meldung:  "ACPI Exception (utmutex-0257): AE_TIME, Thread 0 could not acquire Mutex [8] [20060127]"
<b>Problemumgehung</b>	Brechen Sie die Installation ab und versuchen Sie es erneut. Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem nach Abschluss der Installation auf die neueste Kernel-Wartungs (Version 2.6.16.60-0.91.1 oder höher), die einen Fix für dieses Verhalten enthält. Weitere Informationen finden Sie in TID 7009309 unter <a href="http://suse.com/support">suse.com/support</a> .
	 <b>ANMERKUNG:</b> Dieser Kernel-/Startfehler tritt etwa einmal in fünf Versuchen auf.
	 <b>ANMERKUNG:</b> Wenn Sie die Installation über SBUU vornehmen, tritt das Problem u. U. häufig auf.

## Fehlermeldung nach dem Starten von IPMI-Treibern während der Installation von OMSA

**Beschreibung** Beim Starten des IPMI-Dienstes auf den Dell PowerEdge-Systemen R620, T620, M620, R720 und R720xd gibt das Systemprotokoll die folgende Meldung aus:

```
Could not enable interrupts, failed set, using polled mode
(Interrupts konnten im Abfragemodus nicht aktiviert werden,
Einstellung fehlgeschlagen).
```

Obwohl die Meldung besagt, dass das Betriebssystem sich im Abfragemodus befindet, arbeitet der Linux-Treiber weiterhin im Interrupt-Modus.

**Problemumgehung** Dieses Verhalten ist so vorgesehen. Das Problem wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware behoben.

## Startvorgang des Betriebssystems stoppt beim Zuweisen eines iSCSI-LUN-Targets zu Intel Niantic

**Beschreibung** Bei Installation des Betriebssystems auf iSCSI-LUNs (Logical Unit Numbers) mit der Intel-10G-Netzwerkcontrollerkarte (Intel-Karte X520 und Intel Ethernet X520-DA2 Server Adapter) reagiert das System bei Anzeige des Startbildschirms (nach dem POST) nicht mehr.

**Problemumgehung** Deaktivieren Sie im BIOS-Menü den lokalen Speichercontroller und fahren Sie dann mit der iSCSI-basierten Installation fort.

**Ursache** Dieser Fehler tritt auf, weil der BIOS-Code 0xE820 einen ersten 0xE820-Eintrag liefert, der nicht der Schnittstelle int 12 entspricht, und der Code somit die ACPI-Spezifikation nicht erfüllt.

## Systeme mit Intel Multiport i350 rNDC und PCI-Zusatzkarten melden falsche/doppelte MAC-Adresse

**Beschreibung** Der native **igb**-Treiber meldet für Schnittstellen von Multiport i350 rNDC und PCI-Zusatzkarten falsche MAC-IDs.

**Problemumgehung** Dieses Problem ist in der aktuellen Version des Dell **igb**-Treibers behoben. Verwenden Sie bei der Installation den aktuellen Treiberdatenträger von **support.dell.com**, um das Problem zu beheben.

### Bei Installationen

Bei einer Installation laden Sie die Dell **dkms**-Treiber in Form eines Treiberdatenträgers auf ein USB-Laufwerk. Das YaST-Installationsprogramm verwendet diese Treiber zur Aktualisierung der ursprünglichen Treiber.

### Bei Upgrades

Während der Installation werden die Dateien für die Netzwerkkonfiguration mithilfe der ursprünglichen Treiber erstellt. Damit übernehmen die Konfigurationsdateien die falsche MAC-Adresse. Löschen Sie alle Konfigurationsdateien im

Skriptverzeichnis `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*` und führen Sie einen Neustart des Servers durch.

Alternativ können Sie SBUU oder Lifecycle-Controller für die Installation verwenden.

### Weiteres Szenario

Wenn der Benutzer den aktuellen Treiber von [support.dell.com](http://support.dell.com) installiert, wird das `igb`-Modul im Verzeichnis `/lib/modules/<kernel version>/extra/` abgelegt. Wenn der Benutzer ein Upgrade auf den SLES 10 SP4-Errata-Kernel vornimmt, wird eine symbolische Verknüpfung vom Verzeichnis **weak-updates** des Errata-Kernels zum Verzeichnis **extra** des SLES 10 SP4-Kernels erstellt.

Die Module unter **weak-updates** haben für den Errata-Kernel eine geringere Präferenz als die integrierten Module (wie in der Datei `/etc/depmod.d/depmod.conf.dist` festgelegt). Daher wird beim Starten des Errata-Kernels das integrierte Modul statt des **Dell dkms**-Moduls geladen. Die Folge: Wenn das Problem im integrierten Modul des Errata-Kernels liegt, tritt das Problem erneut auf. Dies kann verhindert werden, indem die standardmäßige Suchpräferenz für das `igb`-Modul beim Laden der Module mithilfe des folgenden Verfahrens überschrieben wird, bevor der Errata-Kernel gestartet wird.

1. Erstellen Sie im Verzeichnis `/etc/depmod.d` eine Datei mit dem Namen **igb.conf** und dem folgenden Inhalt:

```
override igb <Errata-Kernelversion> weak-updates.
```
2. Führen Sie den Befehl `depmod -a` aus.

## Behobene Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3

Dieser Abschnitt enthält Informationen über allgemeine Probleme beim Verwenden von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 auf dem Dell-System sowie über die dazugehörigen Lösungen und Umgehungsprozeduren.

### SATA-DVD-ROM wird auf PowerEdge-Systemen nicht erkannt

<b>Beschreibung</b>	Die integrierten SATA-DVD-ROMs werden auf PowerEdge-Systemen mit Broadcom HT1100-Chipsatz nicht erkannt.
<b>Problemumgehun g</b>	Laden Sie den aktuellen <b>sata_svw dkms</b> -Treiber von <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> herunter.
<b>Ursache</b>	Der native <b>sata_svw</b> -Treiber unterstützt den HT1100-Chipsatz nicht, die SATA-DVD-ROMs werden daher nicht erkannt.

### Zielparameter der CHAP-Authentifizierung in der iBFT werden vom Installationsprogramm nicht korrekt analysiert

<b>Beschreibung</b>	Wenn Sie in SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2 die gegenseitige CHAP-Authentifizierung aktivieren, werden die Zielparameter wie IP, Port und IQN vom <b>ibft</b> -Modul nicht korrekt analysiert.
---------------------	---

**Problemumgehung** Geben Sie während der iSCSI-Zielerkennungsphase die Authentifizierungsinformationen wie den CHAP-Namen manuell ein, um das Ziellaufwerk für das Installationsprogramm kenntlich zu machen.

## Zeitweiser Verlust der USB-Funktionalität

**Beschreibung** Das USB-Subsystem kann beim Start auf Systemen mit mehreren USB-EHCI-Controllern (Enhanced Host Controller Interface) und UHCI-Controllern (Universal Host Controller Interface) zeitweise ausfallen.

**Problemumgehung** Starten Sie das System neu.

**Ursache** Wenn die EHCI initialisiert wird, werden die mit der UHCI verbundenen Geräte getrennt. Der Versuch, einen Treiber zu installieren, während das Gerät getrennt wird, kann zu zeitweisem Verlust der USB-Funktionalität im System führen.

## Inkompatibilität von iSCSI und LRO (Large Receive Offload)

**Beschreibung** Das Betriebssystem reagiert unter Umständen nicht mehr, wenn ein Intel 10-GB-Adapter versucht, eine Verbindung mit einem iSCSI-Target bei aktivierter LRO-Funktion (Large Receive Offload) herzustellen. Dieses Problem kann auch während der Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2 auf einem iSCSI-Target auftreten, die über einen Intel 10-GB-Adapter erfolgt.

**Problemumgehung** Laden Sie die aktuellen Netzwerktreiber von [support.dell.com](http://support.dell.com) herunter und installieren Sie sie.

## Zeitweiser Ausfall von Tastatur und Maus an der GUI-Anmeldeaufforderung von SUSE Linux Enterprise Server 10

**Beschreibung** Tastatur und Maus fallen bei der GUI-Anmeldeaufforderung von SUSE Linux Enterprise Server 10 zeitweise aus.

**Problemumgehung** Laden Sie das EHCI-Modul (`ehci_hcd`).

**Ursache** Das gleichzeitige Laden des EHCI- und des UHCI-Treibers hat eine fehlerhafte Initialisierung der USB-Controller zur Folge, was seinerseits zum Verlust der USB-Funktionalität führt.

## Bekannte Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3

Dieser Abschnitt enthält Informationen über bekannte Probleme beim Verwenden von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 auf dem Dell-System sowie über die dazugehörigen Lösungen und Umgehungsprozeduren.

## Bootloader kann bei einem Upgrade von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2 auf SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 nicht aktualisiert werden

<b>Beschreibung</b>	Wenn Sie den Bootloader beim Upgrade von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2 auf SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 installieren, wird der Bootloader nicht gemountet.
<b>Problemumgehung</b>	Um dieses Problem zu umgehen, bearbeiten Sie die GRUB-Konfigurationsdatei so, dass sie auf den korrekten Root-Pfad verweist. Dieses Problem wird mit einem zukünftigen Service-Pack von SUSE Linux Enterprise Server 10 behoben.
<b>Ursache</b>	Dieses Problem tritt auf, weil die entsprechende Funktion nicht alle Bereitstellungspunkte korrekt wiedergibt.

## Installation von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 auf einer iSCSI-LUN nicht möglich

<b>Beschreibung</b>	Wenn Sie versuchen, SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 3 64-Bit mit iSCSI-Start zu installieren, und gleichzeitig Spanning-Tree auf dem Netzwerk-Switch aktiviert ist, wird die iSCSI-Sitzung hergestellt, aber Sie können sich möglicherweise nicht anmelden.
<b>Problemumgehung</b>	Deaktivieren Sie das Spanning-Tree-Protokoll an den Switch-Ports, auf denen der iSCSI-Start-NIC konfiguriert ist. Informationen über das Deaktivieren von Spanning-Tree finden Sie in der Dokumentation, die Sie mit dem Switch erhalten haben.

## Behobene Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2

Dieser Abschnitt enthält Informationen über allgemeine Probleme beim Verwenden von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 2 auf dem Dell-System sowie über die dazugehörigen Lösungen und Umgehungsprozeduren.

### System mit Root-Laufwerk im LVM (Logical Volume Manager) startet nach Upgrade auf SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 1 nicht

<b>Beschreibung</b>	Nach dem Upgrade von SUSE Linux Enterprise Server 10 GA auf SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 1 reagiert das System beim Startvorgang in der zweiten Installationsphase nicht mehr. Die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:  <pre>ERROR: Waiting for device /dev/&lt;vg&gt;/&lt;lv&gt; to appear: .....not found -- exiting to /bin/sh (FEHLER: Warte auf Gerät /dev/&lt;vg&gt;/&lt;lv&gt;: .....nicht gefunden -- beende nach /bin/sh)</pre>
---------------------	---

**Ursache** Das Problem wird durch einen Fehler in **mkinitrd** verursacht, der zu einer Unverträglichkeit mit EVMS (Enterprise Volume Management System)/LVM-Laufwerken führt.

## Aufrufverfolgung bei direkter E/A auf vorformatierten Bandmedien mit Tar-Befehlen

**Beschreibung** E/A-Vorgänge bei Bandlaufwerken müssen im festen Blockmodus mit einer Puffergröße ausgeführt werden, die einem Vielfachen der vorformatierten Blockgröße entspricht.  
Dieses Problem ist nicht auf bestimmte HBA-Typen beschränkt und tritt häufig auf, wenn Medien der folgenden Art verwendet werden:

- Vorformatierte neue Medien
- Medien, die von einer Sicherungssoftware mit unterschiedlichen Blockgrößen formatiert wurden
- Ausführen von **tar**-Befehlen nach Festlegen einer anderen Blockgröße mit dem Mount-Befehl (**mt**)

**Problemumgehung** Um dieses Problem zu beheben, laden Sie den **dkms**-Treiber-Fix von **support.dell.com** herunter.

**Ursache** Wenn Sie direkte E/A-Vorgänge bei Bandlaufwerken mit Befehlen wie **tar** im festen Blockmodus, also mit Puffergrößen ausführen, die keinem Vielfachen der vorformatierten Blockgröße entsprechen, wird die Aufrufverfolgung aktiviert und das System reagiert nicht mehr.

## System reagiert unter starker Belastung nicht

**Beschreibung** Es kann vorkommen, dass Ihr PowerEdge-System mit SUSE Linux Enterprise Server 10 nicht reagiert, wenn es starker Belastung ausgesetzt ist und der mit der Prioritätsstufe Idle (Leerlauf) ausgeführte **cupsd**-Prozess nicht aktiv ist.

**Problemumgehung** Um das Problem zu beheben, ändern Sie die Datei **cups** im Verzeichnis **/etc/init.d** wie im Folgenden beschrieben:

1. Suchen Sie in der Datei **/etc/init.d/cups** nach `/usr/bin/ionice -c 3 startproc $CUPSD_BIN $CUPSD_OPTIONS`.
2. Ändern Sie die Zeile in: `/usr/bin/ionice -c 2 -n 7 startproc $CUPSD_BIN $CUPSD_OPTIONS`

## Behobene Probleme bei SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 1

Dieser Abschnitt enthält Informationen über allgemeine Probleme beim Verwenden von SUSE Linux Enterprise Server 10 SP 1 auf dem Dell-System sowie über die dazugehörigen Lösungen und Umgehungsprozeduren.

## Keine Tastatureingabe bei X Window-Verbindung mit /dev/tty2

<b>Beschreibung</b>	Wenn das System auf Runlevel 5 ausgeführt wird, kann die Tastatur nach dem Einschalten des Systems möglicherweise nicht verwendet werden.
<b>Problemumgehung</b>	Ändern Sie den Runlevel auf 3 (init 3) und danach wieder auf 5 (init 5), indem Sie die folgenden Parameter ersetzen:  <code>console=tty0 console=ttyS0,115200</code> ersetzen durch <code>console=ttyS0,115200 console=tty0</code>
<b>Ursache</b>	Das Problem tritt auf, wenn in der Kernel-Befehlszeile die Parameter "console=" verwendet werden und der letzte dieser Parameter eine serielle Konsole angibt. X Window verwendet <code>/dev/tty2</code> und nicht <code>/dev/tty7</code> , wenn dieser Fehler auftritt.

## Systemabsturz bei Verwenden einer Netzwerk Bündelung auf Systemen mit SUSE Linux Enterprise Server 10

<b>Beschreibung</b>	Wenn die Netzwerk Bündelung auf Systemen mit SUSE Linux Enterprise Server 10 in der Betriebsart 2 (Balance-XOR), Betriebsart 5 (TLB) oder Betriebsart 6 (ALB) konfiguriert wird, reagiert das System bei starker Netzwerkbelastung möglicherweise nicht mehr.
---------------------	---

## Weitere Informationen

- Weitere Informationen über die Verwendung und die Verwaltung des SUSE Linux Enterprise Server 10 Betriebssystems siehe [suse.com](http://suse.com).
- Unter [suse.com/customercenter](http://suse.com/customercenter) können Sie aktualisierte Betriebssystempakete und die neuesten Kernel-Versionen und Aktuelles herunterladen.
- Die neuesten BIOS Firmware-Versionen, die aktualisierten-Dokument-Informationen und die zugeschnittene Linux-Dateien für Ihre Dell-Hardware können Sie von [dell.com/support](http://dell.com/support) herunterladen.
- Über die öffentlichen Mailinglisten von Dell können Sie sich mit anderen Dell-Kunden austauschen, die das Betriebssystem Linux verwenden. Für diese Mailinglisten können Sie sich unter [lists.us.dell.com](http://lists.us.dell.com) anmelden.